



MANUAL DE UTILIZARE

JIVE WET&DRY

SJ60WWR6/1 011



CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI

Acest produs trebuie să fie asamblat și utilizat doar în scopul pentru care a fost creat și doar în modul în care este indicat în acest manual de utilizare. Doar pentru uz casnic.

Măsuri de siguranță

Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste de minim 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, doar dacă sunt supravegheați și au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță și la pericolele la care se expun. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie realizate de către copii dacă aceștia nu sunt supravegheați.

NU scufundați întregul dispozitiv în lichide, doar capătul duzei.

NU aspirați volume mari de lichide.

NU aspirați obiecte ascuțite, bețe de chibrit, scrum aprins, mucuri de țigară sau alte obiecte similare.

NU aspirați lichide inflamabile, de curățare, aerosoli sau vaporii acestora.

NU utilizați aparatul dacă prezintă defecțiuni sau cablul de alimentare este avariata.

NU înlocuiți pachetu de baterii Nimh cu baterii nereîncărcabile.

Curățați în mod frecvent recipientul pentru praf și filtrul atunci când aspirați praf fin.

Reîncărcați bateriile prin intermediul Adaptatorulu*/ Baza de Încărcare.

CARACTERISTICI

- A. Buton Pornit / Oprit
- B. Indicator de încărcare
- C. Buton eliberare recipient pentru praf
- D. Duză îngustă
- E. Recipient pentru praf
- F. Duză
- G. Cârlig de depozitare
- H. Bază de încărcare *disponibil doar pentru anumite modele
- I. Adaptor *disponibil doar pentru anumite modele
- J. Racletă
- K. Mufă alimentare
- L. Măsurător * disponibil doar pentru anumite modele

Cerințe electrice.

Acest aparat Hoover este livrat cu un încărcător cu acumulator dublu izolat, care este adecvat numai pentru introducerea într-o priză de 230 V (UK 240V). Asigurați-vă că eticheta de clasificare pentru încărcare se potrivește cu sursa de tensiune.

DEPOZITARE / ÎNCĂRCARE

MONTAȚI BAZA DE ÎNCĂRCARE (* numai pentru anumite modele.)
UNELTE NECESARE: ȘURUBELNIȚĂ ȘI BAZA DE ÎNCĂRCARE / DEPOZITARE
Concepute să stea în baza de încărcare pe o suprafață plană sau să fie montate vertical. [2]

Pentru o depozitare optimă, împachetați cablul pe partea din spate a bazei de încărcare și ieșiți fie prin partea laterală sau cea inferioară.

PENTRU MONTAREA PE PERETE

1. Așezați măsurătorul * pe suprafața de montare pe vertical. Marcați centrul găurilor.
2. Mutați măsurătorul * apoi găuriți 4,8 mm.
3. Poziționați în funcție de amplasarea prizei pe perete.
4. Introduceți diblurile și introduceți șuruburile, înșurubați-le și asigurați-vă că baza de încărcare este fixată ferm pe suprafața de montare.

ÎNCĂRCARE

OBSERVAȚIE: Utilizați numai încărcătorul livrat împreună cu dispozitivul de curățare pentru a se reîncărca.

IMPORTANT: ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE, ÎNCĂRCAȚI APARATUL CEL PUȚIN 24 DE ORE.

Când încărcați aparatul Hoover, acesta trebuie să fie oprit.

Păstrați în permanență încărcătorul conectat la o priză de încărcare. Nu este normal ca încărcătorul să se încălzească la atingere pe timpul încărcării.

Dacă timpul de funcționare scade după utilizarea repetată, utilizați până la descărcare complete a bateriei, apoi reîncărcați timp de 24 de ore și repetați acest lucru lunar pentru rezultate optime.

Important: Nu încărcați bateriile la temperaturi de peste 37°C sau sub 0°C.

MOD DE UTILIZARE

UTILIZARE: Îndepărtați aparatul din stația de încărcare. Comutați butonul de pornire pe poziția ON (pornit). Goliți și curățați recipientul pentru praf și filtrele după fiecare utilizare sau atunci când recipientul este plin.

ACCESORII

Duză îngustă*

Introduceți duza în aspirator pentru a curăța colțurile și zonele greu accesibile și este depozitată în recipientul de colectare praf. Pentru utilizare, îndepărtați duza din recipientul de colectare praf [4] și montați-l pentru a putea curăța colțurile și zonele greu accesibile. [5]

COLECTAREA LICHIDELOR

Racleta este depozitată în baza de încărcare*.

Montați racleta în duza recipientului pentru a vă facilita colectarea lichidelor. [6] Nu atingeți linia de maxim.

IMPORTANT: Poziționați întotdeauna aparatul pe vertical (capătul duzei în jos) în timpul și după colectarea lichidelor, pentru a împiedica scurgerea lichidului în motor. Îndepărtați

întotdeauna lichidul din recipient imediat după utilizare. Nu colectați soluții pe bază de solvenți, lichide inflamabile sau combustibile. După colectarea lichidelor, recipientul, deflectorul și filtrul trebuie să fie uscate și racleta îndepărtată înainte de a colecta praf uscat.

RECIPIENTUL PENTRU PRAF ȘI FILTRUL: ÎNDEPĂRTARE ȘI ÎNLOCUIRE IMPORTANT: PENTRU A OBTINE CELE MAI BUNE REZULTATE, CURĂȚAȚI FILTRUL ȘI DEFLECTORUL DUPĂ FIECARE UTILIZARE

1. Apăsați butonul pentru eliberarea recipientului și îndepărtați-l. [7]
2. Țineți recipientul deasupra unui coș de gunoi. Goliți recipientul pentru praf. [8]
3. Îndepărtați praful și murdăria de pe filtru sau scuturați filtrul în interiorul coșului de gunoi. [9]
4. Recipientul de colectare, deflectorul și filtrul poate fi spălat cu apă caldă și detergent. Asigurați-vă de faptul că filtrul* este complet uscat înainte de a-l introduce în aspirator.
5. Amplasați deflectorul și filtrul în recipientul pentru praf și introduceți recipientul în aparat.

*Disponibil numai pentru anumite modele

Sfârșitul duratei de viață a produsului și eliminarea bateriilor.

Daca aparatul trebuie eliminat, bateriile trebuie scoase înainte din acesta.

Bateriile uzate trebuie transportate într-o stație de reciclare și nu trebuie depozitate împreună cu deșeurile menajere.

OBSERVAȚIE: Dacă întâmpinați probleme la demontarea aspiratorului sau pentru a obține mai multe informații cu privire la tratarea, recuperarea și reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale sau centrele de reciclare.

Protejarea mediului înconjurător

Acest produs este marcat în conformitate cu Directivele Europene 2011/65/EC privind reciclarea echipamentelor electrice și electronice (WEEE).



Prin reciclarea corespunzătoare a acestui produs, veți preveni potențialele consecințe negative asupra mediului și al sănătății.

Acest simbol indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca și gunoi menajer. Trebuie să fie predat unui centru de colectare al echipamentelor electrice și electronice.

Reciclarea trebuie să se realizeze în conformitate cu regulile locale privind protejarea mediului.

Pentru mai multe detalii cu privire la tratarea, recuperarea și reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, firma de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Acest echipament respectă Directivele Europene 2006/95/EC, 2004/108/EC și 2011/65/EU.



GARANȚIE

Garanția diferă în funcție de țara de unde ați achiziționat produsul. Detalii privind condițiile de garanție pot fi obținute de la dealer-ul dumneavoastră. Chitanța și factura trebuie să fie păstrate pentru a le prezenta în momentul în care apălați la un centru de service autorizat.

Se pot realiza modificări asupra produsului, fără notificări prealabile.

**Versiunea în limba engleză este de referință.*

Consumabile și piese de schimb Hoover

Utilizați întotdeauna piese de schimb originale Hoover. Acestea le puteți achiziționa de la dealer-ul Hoover sau direct de la Hoover. Atunci când comandați componente, precizați întotdeauna numărul modelului aspiratorului dumneavoastră.

Filtru umed și uscat - T112 35601350

Conform prevederilor legislației privind gestionarea deșeurilor, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip). Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.

Simbolul alăturat (o pubeză cu roți barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate.

Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL
FUTURA OFFICE BUILDING
Str. Mihai Eminescu, nr. 238, sector 2, București
Tel/Fax: 021 318 32 97; 021 318 32 98