
BUILT-IN COOKTOP

Vitro plin



UPORABNIŠKI PRIROČNIK SI

Spoštovani uporabnik,

naš cilj je, da vam ta aparat zagotovi najboljšo izkušnjo. Naprava je izdelana v naših sodobnih tovarnah, v urejenem delovnem okolju ob spoštovanju načela celovite kakovosti.

Priporočamo vam, da pred uporabo izdelka skrbno preberete uporabniški priročnik in ga shranite za uporabo v prihodnje.

Opomba: Ta uporabniški priročnik je ustvarjen za več kot samo en model. Nekatere funkcije, opisane v priročniku, morda v vašem aparatu ne bodo na voljo.

Vsi naši aparati so namenjeni samo domači uporabi in ne uporabi v komercialne namene.

Izdelki, označeni z (*), so dodatna možnost.

"Izdelek je skladen z direktivo OEEO"

Vsebina

Pomembna opozorila 4
Priključitev elektrike 14
Priključitev plina 15
Predstavitev aparata 18
Tehnični podatki 19
Namestıtev kuhalne plošče 21
Mere za izrez pulta 24
Upravljalna plošča 25
Uporaba kuhalne plošče 26
Vzdrževanje in čiščenje 29
Odpravljanje težav 30
Navodıla za premıkanje 31
Okolju prijazno odlaganje 31
Informacije o embalaži 31

POMEMBNA OPOZORILA

1. Namestitev in popravilo mora vedno izvesti **POOBLAŠČENI SERVIS**. Proizvajalec ne odgovarja za dela, ki jih opravijo nepooblaščene osebe.

2. Natančno preberite ta navodila za uporabo. Samo tako lahko zagotovite varno in pravilno uporabo aparata.

3. Kuhalno ploščo je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo.

4. Otroci, mlajši od 8 let, in domače živali ne smejo biti v bližini aparata, medtem ko ta deluje.

5. OPOZORILO: Nevarnost požara; ne odlagajte predmetov na kuhalno površino.

6. OPOZORILO: Aparat in njegovi dostopni deli so med delovanjem vroči.

7. Podatki o nastavitvi aparata so navedeni na nalepki (ali na ploščici s podatki).

8. Dostopni deli so lahko med uporabo žara vroči. Majhni otroci naj se ne zadržujejo ob aparatu.

9. OPOZORILO: Aparat je namenjen pripravi hrane. Uporaba v druge namene, npr. za ogrevanje prostorov, ni dovoljena.

10. Aparata ne čistite s parnim čistilnikom.

11. NIKOLI ne poskušajte gasiti z vodo. Samo izklopite napajanje naprave in pokrijte plamen s pokrovom ali ognjevarno odejo.

12. Otroci, mlajši od 8 let, ne smejo biti v bližini aparata, če jih ne morete neprekinjeno nadzorovati.

13. Izogibajte se dotikanju grelnih elementov.

14. POZOR: Postopek kuhe/peke mora biti nadzorovan. Postopek kuhe/peke mora vedno biti nadzorovan.

15. Aparat ni primeren za uporabo z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

16. Otroci, starejši od 8 let, in osebe s fizičnimi, slušnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko uporabljajo ta aparat, če jih kdo nadzira ali jim zagotovi informacije o nevarnostih.

17. Ta naprava je zasnovana samo za uporabo v gospodinjstvu.

18. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so starejši od 8 let in jih nadzorujejo odrasli.

19. Aparat in napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.

20. Pred vklopom aparata iz njegove bližine odstranite zavese, tkanine, papir in druge vnetljive snovi. Na ali v aparat ne polagajte gorljivih in vnetljivih snovi.

21. Prezračevalni kanali morajo ostati odprti.

22. Ne segrevajte zaprtih konzerv in steklenih kozarcev. Zaradi tlaka lahko kozarce raznese.

23. Ne uporabljajte izdelka, če je vaša zmožnost presoje zmanjšana zaradi vpliva zdravil in/ali alkohola.

24. Po vsaki uporabi preverite, ali je enota izklopljena.

25. Bodite previdni pri uporabi alkohola v hrani. Alkohol pri visokih temperaturah izhlapi in lahko ob stiku z vročimi površinami povzroči požar.

26. Če je aparat okvarjen ali vidno poškodovan, ga ne uporabljajte.

27. Na aparat ne postavljajte predmetov, ki jih lahko dosežejo otroci.

28. Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material hranite zunaj dosega otrok.

29. Med gradbenimi deli v vašem domu lahko odklopite napajanje kuhalne plošče. Po končanih delih mora ponovno priključitev kuhalne plošče izvesti pooblaščeni servis.

30. Ne postavljajte kovinskega pribora, kot so vilice, nož ali žlica, na površino aparata, saj se ti predmeti lahko segrejejo.

31. Aparat ne sme biti nameščen za okrasnim pokrovom, saj se lahko v nasprotnem primeru pregreje.

32. Izklopite aparat, preden odstranite varovala. Po čiščenju namestite varovala v skladu z navodili.

33. Mesto pritrditve kablov mora biti zaščiteno.

34. POZOR: Če je steklo kuhalne plošče zlomljeno, takoj izklopite grelni element in odklopite aparat z vira napajanja. Ne dotikajte se površine aparata in ne uporabljajte aparata.

35. Uporabnik ne sme sam premikati štedilnika.

36. Uporabnik mora biti previden pri čiščenju plinskih gorilnikov. Lahko pride do telesnih poškodb.

37. Ker je med kuhanjem ali takoj po kuhanju kuhalno polje vroče, lahko zaradi skrajne temperature in pare pride do oparin.

38. Če ne izklopite kuhalne plošče po kuhanju, se uporabnik lahko dotakne vročih površin, kar povzroči opekline.

39. Če na kuhalno ploščo postavite težje predmete, se ti lahko prevrnejo. Lahko pride do telesnih poškodb.

40. Po namestitvi omogočite odklop aparata, na primer z dostopnim vtičem ali stikalom v fiksni napeljavi.

Električna varnost

1. Priklopite aparat v ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko, ki je skladna z vrednostmi, navedenimi v tabeli s tehničnimi podatki.

2. Ozemljitveno opremo naj namesti pooblaščeni električar. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, nastale zaradi uporabe izdelka brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi.

3. OPOZORILO: Če je površina počena, izklopite aparat, da preprečite nevarnost električnega udara.

4. Izdelka ne perite z razprševanjem ali polivanjem vode. Obstaja nevarnost smrti zaradi električnega udara.

5. Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami. Ko želite izklopiti vtič, ne vlecite za kabel, ampak držite za vtič.

6. Izklopite enoto med nameščanjem, vzdrževanjem, čiščenjem in izvajanjem popravil.

7. Vtič mora biti trdno vstavljen v stensko vtičnico, da ne pride do iskrenja.

8. Če je napajalni kabel (kabel z vtičem) poškodovan, ga naj zamenja proizvajalec, njegov serviser ali ustrezno usposobljeno osebje, da ne pride do nevarnih situacij.

9. Ne uporabljajte prerezanih ali poškodovanih kablov ali podaljškov. Uporabljajte samo originalni kabel.

10. Aparata ne čistite s parnim čistilnikom, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara.

11. V vtičnici, v katero je vstavljen vtič izdelka, ne sme biti tekočine ali vlage.

12. Za namestitev je potrebno vsepolno stikalo, ki je zmožno odklopiti napajanje. Odklop napajanja mora biti izveden s stikalom ali integrirano varovalko, ki je nameščena na fiksnem napajanju v skladu z gradbenimi predpisi.

13. Napajalni kabel (kabel z vtičem) se ne sme dotikati vročih delov aparata.

14. Izklopite enoto med nameščanjem, vzdrževanjem, čiščenjem in izvajanjem popravil.

15. Aparat je opremljen s kablom **tipa »Y«**.

16. Odklopna stikala za štedilnik morajo biti postavljena tako, da jih lahko uporabnik doseže, ko je štedilnik nameščen.

17. Fiksni priključki morajo biti priključeni na napajanje, ki omogoča vsepolni odklop. Pri aparatih, ki imajo kategorijo prenapetosti pod III, mora biti odklopna naprava priključena na fiksno napajanje v skladu z električnimi predpisi.

18. Iz aparata ne odstranjujte vžigalnih stikal, Saj lahko električni kabli, ki so pod napetostjo, postanejo dostopni. Lahko pride do električnega udara.

Plinska varnost

1. Ta aparat ni priključen na napravo za odvajanje produktov gorenja. Ta aparat mora biti priključen in nameščen v skladu z veljavnimi predpisi o napeljavah. Treba je upoštevati pogoje za prezračevanje.

2. Med uporabo plinskega kuhalnega aparata v prostoru nastajajo vlaga, toplota in produkti gorenja. Najprej poskrbite, da je med delovanjem aparata kuhinja dobro prezračevana, in zagotovite naravne prezračevalne odprtine ali namestite mehansko prezračevalno opremo.

3. Po daljši intenzivni uporabi aparata bo morda treba zagotoviti dodatno prezračevanje, na primer z odprtjem okna ali povečanjem hitrosti mehanskega prezračevanja, če je nameščeno.

4. Ta aparat je dovoljeno uporabljati samo na dobro prezračevanih mestih v skladu z veljavnimi predpisi. Pred namestitvijo ali uporabo tega izdelka preberite priročnik.

5. Preden namestite aparat, poskrbite, da lokalni omrežni pogoji (vrsta plina in tlak plina) izpolnjujejo zahteve aparata.

6. Mehanizem ne sme delovati dlje kot 15 sekund. Če se gorilnik ne vklopi po 15 sekundah, ustavite mehanizem in počakajte vsaj eno minuto, preden znova poskusite prižgati gorilnik.

7. Vsa dela na plinski napeljavi mora izvesti pooblaščeno in usposobljeno osebje.

8. Ta aparat je prilagojen za delovanje na zemeljski plin (ZP). Če želite izdelek uporabljati z drugačno vrsto plina, se za predelavo obrnite na pooblaščeni servis.

9. Za pravilno delovanje je treba v skladu s priporočili proizvajalca (in po potrebi) redno menjavati napo, plinsko cev in objemko.

10. Plin mora dobro zgorevati v plinskih aparatih. Dobro zgorevanje prepoznamo po modrem plamenu in neprekinjenem gorenju. Pri nepopolnem zgorevanju plina lahko nastaja ogljikov monoksid (CO). Ogljikov monoksid je zelo strupen plin brez barve in vonja, ki je smrtno nevaren že v majhnih količinah.

11. Obrnite se na lokalnega dobavitelja plina, da vam navede telefonske številke za nujne primere v zvezi s plinom in ukrepe, ki jih je morate izvesti, če zaznate vonj po plinu.

Ukrepi v primeru zaznanega vonja po plinu

1. Ne uporabljajte odprtega ognja in ne kadite.

2. Ne pritiskajte električnih stikal (na primer stikala za luč ali hišni zvonec).

3. Ne uporabljajte telefona ali mobilnega telefona.

4. Odprite vrata in okna.

5. Zaprite vse ventile na aparatu, ki dovajajo plin, in plinske števce.

6. S telefona zunaj vašega doma pokličite gasilce.

7. Preverite tesnost vseh cevi in njihovih priključkov. Če še vedno vohate plin, zapustite hišo in opozorite sosede.

8. Ne vstopite v hišo, dokler pristojne osebe ne razglasijo, da je to varno.

Predvidena uporaba

1. Ta izdelek je namenjen za domačo rabo. Komercialna raba aparata ni dovoljena.

2. Aparat je dovoljeno uporabljati samo za peko/kuhanje. Uporaba v druge namene, npr. za ogrevanje prostorov, ni dovoljena.

3. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo zaradi zlorabe ali napačne uporabe.

4. Življenjska doba izdelka, ki ste ga kupili, je 10 let. To je obdobje,v katerem proizvajalec zagotavlja rezervne dele, ki so potrebni za pravilno delovanje tega izdelka.

Načini zaščite steklokeramične kuhalne površine

Steklokeramična površina je nezlomljiva in do določene mere tudi odporna proti praskam. Upoštevajte naslednje informacije, da preprečite morebitne poškodbe:

1. Vroče kuhalne plošče ne polivajte s hladno vodo.

2. Ne stopajte na steklokeramično ploščo.

3. Nenaden pritisk, na primer učinek padca solnice, je lahko nevaren, zato ne postavljajte takšnih predmetov na mesta nad kuhalnimi polji.

4. Po vsaki uporabi poskrbite, da so dna posod in površine kuhalnih mest čiste in suhe.

5. Ne lupite zelenjave na površinah kuhalnih polj. Peščena zrna, ki padejo z zelenjave, lahko opraskajo steklokeramično ploščo.

6. Na štedilnik ne polagajte vnetljivih snovi, kot je karton ali plastika. Snovi, kot so kositer, cink ali aluminij (in aluminijaste folije ali prazne džezve), se lahko na vročih kuhalnih površinah stopijo in povzročijo poškodbe.

7. Pazite, da sladke jedi ali sadni sokovi ne pridejo v stik z vročimi kuhalnimi mesti, saj lahko povzročijo madeže na steklokeramični površini.

Priključitev Elektrike

1. Podatki o nastavitvi tega aparata so navedeni na nalepki ali ploščici s tehničnimi podatki.

2. Aparat mora biti priključen prek primerne varovalke glede na napajalno napetost. Priporočamo, da priklop aparata izvede pooblaščeni servis.

3. Vaša naprava je prilagojena na delovanje z omrežno napetostjo 220-240V, 50/60Hz.

4. Če omrežna napajalna napetost odstopa od navedene, se posvetujte s pooblaščenim servisom.

5. Električni priklop vašega aparata mora biti varovan s primerno varovalko in ozemljen. Če na mestu postavitve aparata ustrezna varovalka ni na voljo, se takoj povežite s pooblaščenim servisom. Proizvajalec v nobenem primeru ni odgovoren za škodo na aparatih, ki niso varovani z ustreznimi varovalkami ali niso pravilno ozemljeni.

6. Vtič in vtičnica aparata morata biti lahko dostopna, vtičnica mora biti ozemljena, uporaba podaljškov ni dovoljena.


7. Električni kabel aparata se ne sme dotikati vročih delov aparata. Prav tako se ne sme dotikati ostrih robov in vogalov.

8. Če je napajalni kabel poškodovan, ga naj v izogib pojavu nevarnosti zamenja proizvajalec ali pooblaščeni servis.

9. Aparat se lahko pri nepravilno izvedenem električnem priključku poškoduje. V tem primeru garancija preneha. Električni priklop aparata naj izvede pooblaščeni servis.

Električne napeljave shema

Napravo naj na električno omrežje priključi pooblaščeni strokovnjak v skladu z naslednjo vezalno shemo.



Priključitev Plina

OPOZORILO: Pred začetkom kakršnih koli del v zvezi s plinsko napeljavo izklopite dovod plina. Nevarnost eksplozije.


1. Aparat priključite na oskrbo s plinom s kolikor je mogoče kratko cevjo, da zmanjšate verjetnost pojava puščanja. Iz varnostnih razlogov naj dolžina cevi ne presega 125 cm in naj ne bo krajša od 40 cm.

2. Pri preverjanju tesnosti napeljave nikoli ne uporabljajte vžigalnika, vžigalic, prižgane cigarete ali drugih vnetljivih snovi.

3. Na priključne točke nanesite milnico. Če je prisotna netesnost, se bodo na mestu puščanja plina prikazali mehurčki.

4. Če kuhalno ploščo nameščate na kuhinjski element ali v premični predal, pod kuhalno ploščo namestite 15 mm debelo ploščo za zaščito pred toploto.


Priklop na utekočinjen naftni plin:




Za priklop na utekočinjen naftni plin (v jeklenki) pritrdite na dovodno cev iz jeklenke kovinsko objemko. Drugi konec cevi nataknite na vstopni priključek na zadnji strani aparata, pred tem pa v vroči vodi segrejte konec cevi. Nato tudi na ta konec cevi namestite kovinsko sponko in jo privijte z izvijačem. Tesnilo in priključek za dovodno cev sta prikazana na spodnji sliki.

OPOZORILO: Regulator tlaka, pritrjen na jeklenko s plinom, mora zagotavljati tlak plina 300 mmVS.

OPOZORILO: Plinska in električna napeljava naj ne potekata v bližini vročih področij, kot je na primer zadnja stena aparata. Da se plinska cev ne prepogne, jo napeljite v širokih zavojih. Premikanje naprave, priključene na dovod plina, lahko povzroči puščanje plina.



Zemeljskega plina povezava;



OPOZORILO: Priklop na zemeljski plin naj izvede pooblaščeni servis.

Za priključitev naprave na omrežje zemeljskega plina, vstavite tesnilo v utor na koncu cevi za priklop plina. Da priključite cev na glavno cev plinske napeljave, privijte matico. Po končanem priklopu preverite, ali plin kje pušča.


Spreminjanje naprave za delovanje z zemeljskim oziroma utekočinjenim naftnim plinom

1. Izključite električno napajanje kuhalne plošče in prekinite dovod plina. Če je kuhalna plošča vroča, počakajte, da se ohladi.

2. Da zamenjate injektorje, uporabite izvijač s konico, prikazano na sliki 1.

3. Demontirajte pokrov gorilnika in gorilnik s kuhalne plošče, kot je prikazano na sliki 2, ter preverite, ali je injektor viden.


4. Z izvijačem odvijte injektor in ga demontirajte, kot prikazuje slika 3, nato pa namestite drugega.




Slika 1 Slika 2 Slika 3

5. Nato s kuhalne plošče snemite krmilne gumbe. Z manjšim izvijačem nastavite pretok plina v sredini plinskega ventila, kot je prikazano na naslednji sliki. Za nastavitev pretoka plina uporabite izvijač primerne velikosti. Za plin LPG (utekočinjen naftni plin) zavrtite vijak v smeri urnega kazalca. Za zemeljski plin zavrtite vijak za en vrtljaj v nasprotni smeri urnega kazalca. Pri nizkem ognju mora biti dolžina plamena 6-7 mm. Nazadnje preverite, ali plamen v zaprtem položaju ugasne.

Nastavitev aparata se v odvisnosti od uporabljenih plinskih ventilov lahko razlikuje.



Slika 4




Slika 5


Prezračevanje prostora


Za zgorevanje potreben zrak se odvzema iz zraka v prostoru in plini, ki nastajajo pri zgorevanju, se izpuščajo v prostor. Za varno delovanje aparata je potrebno dobro prezračevanje prostora. Če za prezračevanje prostora ni na voljo oken ali če je prostor majhen, je treba namestiti dodatno prezračevanje. Če pa ima prostor vrata, ki se odpirajo navzven, dodatne prezračevalne odprtine niso potrebne.


Velikost prostora	Odprtina za prezračevanje
Manjši od 5 m³	min. 100 cm²
Med 5 m³ - 10 m³	min. 50 cm²
Večji od 10 m³	ni potrebna
V pritličju ali kleti	min. 65 cm²


PREDSTAVITEV APARATA






4



5



6



7



8



9


10


11


12


13


14

1. Položaji gorilnikov
2. Steklena ali kovinska površina
3. Gumbi za upravljanje
4. Mali gorilnik
5. Srednji gorilnik
6. Veliki gorilnik
7. Gorilnik za vok *
8. Keramični grelnik (120 mm / 180 mm)
9. Keramični grelnik (140 mm ali 180 mm)
10. Keramični grelnik (140 mm / 250 mm)
11. Adapter za kuhanje kave *
12. Adapter za gorilnik za vok *
13. Odlita mrežica
14. Emajlirana mrežica

Tehnični Podatki

Gorilnik tehnični podatki	G20, 20 mbar G25, 25 mbar			G20, 25 mbar		G20, 13 mbar	
	Zemeljski plin			Zemeljski plin		Zemeljski plin	
Vok Gorilnik (3,5)	Šoba	1,40	mm	1,28	mm	1,60	mm
	Pretok plina	0.333	m³/h	0.333	m³/h	0.333	m³/h
	Moč	3,50	kW	3,50	kW	3,50	kW
Vok Gorilnik (2,5)	Šoba	1,15	mm	1,06	mm	1,35	mm
	Pretok plina	0,243	m³/h	0,243	m³/h	0,243	m³/h
	Moč	2,50	kW	2,50	kW	2,50	kW
Hitri Gorilnik	Šoba	1,15	mm	1,10	mm	1,45	mm
	Pretok plina	0.276	m³/h	0.276	m³/h	0.276	m³/h
	Moč	2,90	kW	2,90	kW	2,90	kW
Polhitri Gorilnik	Šoba	0,97	mm	0,92	mm	1,10	mm
	Pretok plina	0.162	m³/h	0.162	m³/h	0.162	m³/h
	Moč	1,70	kW	1,70	kW	1,70	kW
Pomožni Gorilnik	Šoba	0,72	mm	0,70	mm	0,85	mm
	Pretok plina	0,96	m³/h	0,96	m³/h	0,96	m³/h
	Moč	0,95	kW	0,95	kW	0,95	kW

Gorilnik tehnični podatki		G20, 20 mbar G25, 25 mbar		G20, 25 mbar		G20, 13 mbar	
		LPG		LPG		LPG	
Vok Gorilnik (3,5)	Šoba	0,96	mm	0,76	mm	0,96	mm
	Pretok plina	254	g/h	254	g/h	254	g/h
	Moč	3,50	kW	3,50	kW	3,50	kW
Vok Gorilnik (2,5)	Šoba	0,82	mm	0,73	mm	0,78	mm
	Pretok plina	182	g/h	182	g/h	182	g/h
	Moč	2,50	kW	2,50	kW	2,50	kW
Hitri Gorilnik	Šoba	0,85	mm	0,75	mm	0,85	mm
	Pretok plina	211	g/h	211	g/h	211	g/h
	Moč	2,90	kW	2,90	kW	2,90	kW
Polhitri Gorilnik	Šoba	0,65	mm	0,60	mm	0,65	mm
	Pretok plina	124	g/h	124	g/h	124	g/h
	Moč	1,70	kW	1,70	kW	1,70	kW
Pomožni Gorilnik	Šoba	0,50	mm	0,43	mm	0,50	mm
	Pretok plina	69	g/h	69	g/h	69	g/h
	Moč	0,95	kW	0,95	kW	0,95	kW
180 mm keramični grelnik	1800 W						
140 mm keramični grelnik	1200 W						
120 / 180 mm keramični grelnik	1700 W						
140 / 250 mm keramični grelnik	1800 W						
Napajalna napetost	220-240 V 50/60 Hz.						

OPOZORILO: Vrednosti premera na šobi so navedene brez vejice. Premer 1,70 mm je na šobi na primer naveden kot 170.

OPOZORILO: Pri predelavi, ki jo izvede pooblaščeni servis, je treba upoštevati to tabelo. Proizvajalec ne odgovarja za nobene težave, ki izhajajo iz neustrezne predelave.

OPOZORILO: Zaradi povečanja kakovosti izdelka se lahko tehnični podatki spremenijo brez predhodnega obvestila.

OPOZORILO: Vse vrednosti, navedene v pripadajočih navodilih, so podane na podlagi laboratorijskih analiz, opravljenih po veljavnih standardih. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na način uporabe in okoljske pogoje.

NAMESTITEV KUHALNE PLOŠČE


Preverite, ali električna napeljava omogoča ustrezno namestitev aparata v delovno stanje. Če električna napeljava ni ustrezna, pokličite električarja in vodovodarja, da uredite potrebne dovode. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi del, ki jih opravijo nepooblaščene osebe.

OPOZORILO: Stranka je odgovorna, da pripravi mesto za namestitev izdelka in ustrezno električno napeljavo.

OPOZORILO: Med namestitvijo izdelka je treba upoštevati pravila lokalnih standardov o električnih napeljavah.

OPOZORILO: Pred namestitvijo preverite, ali je aparat poškodovan. Če je aparat poškodovan, ga ne nameščajte. Poškodovani izdelki so tveganje za vašo varnost.

Pravilno Mesto Za Namestitev



Izdelek je zasnovan za vgradnjo v običajne kuhinjske elemente, ki so na voljo na tržišču. Med aparatom in zidovi kuhinje oziroma pohištvom mora biti zagotovljena varnostna razdalja.

Če bo nad vašim aparatom nameščena napa/odsesovalnik, upoštevajte priporočila proizvajalca nape/odsesovalnika glede višine montaže. (min. 65 cm)

Izrez, v katerega se namesti kuhalna plošča, mora biti izveden skladno z merami za namestitev kuhalne plošče.

Pri nameščanju aparata upoštevajte tudi lokalne predpise glede električnih instalacij.

Namestitev

1. Z naprave snemite gorilnike, pokrove gorilnikov in mrežice.


2. Kuhalno ploščo obrnite navzdol in jo položite na gladko podlago.

3. Da bi preprečili vdor tujkov in tekočin med kuhalno ploščo in kuhinjski element, na stično površino elementa nanesite priloženo pasto. Na vogalih nanesite več paste, da bodo reže zapolnjene.


4. Postavite kuhalno ploščo na element in jo poravnajte.

5. S priloženimi vijaki in sponkami pritrdite kuhalno ploščo na kuhinjski element.

Shema Namestitve




6. Pri montaži kuhalne plošče v predal lahko pride do stika s spodnjo stranjo aparata, zato mora biti ta del aparata zaščiten z leseno polico.



7. Pri montaži kuhalne plošče na predalnik, kot je prikazano na zgornji sliki, namestite polico, da bosta kuhalna plošča in predal ločena. Če je kuhalna plošča nameščena nad vgradno pečico, vgradnja police ni potrebna.

8. Če kuhalno ploščo vgrajujete v element ob zidu, mora biti levo in desno od kuhalne plošče razdalja do zida najmanj 50 mm.

Če Je Vgradna Pečica Vgrajena Pod Kuhalno Ploščo;




1. Kuhalna plošča
2. Cev
3. Pečica


Cev za dovod plina mora biti nameščena tako, da se ne dotika pečice, ostrih robov in vogalov, da ni napeta ali prepognjena. Dovod plina priključite na desni strani kuhalne plošče in cev pritrdite s sponkami.

Mere Za Izrez Pulta


Pri nameščanju kuhalne plošče in izdelavi izrezov v delovno površino upoštevajte spodnje risbe in na njih navedene mere.




Kuhalna cona 30 cm




Kuhalna cona 45 cm




Kuhalna cona 60 cm



Kuhalna cona 70 cm




Kuhalna cona 90 cm



Kuhalna cona 100 cm


UPRAVLJALNA PLOŠČA

Prikaz Upravljalne Plošče Kuhalne Plošče Velikosti 90 cm



1. Sprednji levi gorilnik
2. Zadnji levi gorilnik
3. Zadnji desni gorilnik
4. Sprednji desni gorilnik
5. Keramični grelnik

Prikaz Upravljalne Plošče Kuhalne Plošče Velikosti 60 cm




1. Sprednji levi keramični grelnik
2. Zadnji levi keramični grelnik
3. Zadnji desni gorilnik
4. Sprednji desni gorilnik


OPOZORILO: Zgornja upravljalna plošča je prikazana samo za ponazoritev. Glejte upravljalno ploščo na svoji napravi.

UPORABA KUHALNE PLOŠČE

1. Pred pričetkom uporabe kuhalne plošče preverite, ali so pokrovi gorilnikov pravilno nameščeni. Pravilen položaj pokrovov gorilnikov je prikazan na naslednji sliki.



Slika 6




Slika 7


2. Plinski ventili imajo poseben varnostni mehanizem. Da prižgete kuhalno cono, pritisnite gumb naprej in ga držite, obenem pa zavrtite gumb v odprt ali zaprt položaj.

● Zaprto Popolnoma odprto Polovično odprto


3. Pri modelih s samodejnim vžigom, je vžig izveden električno. Zato pred uporabo aparata preverite, ali je priključen na električno omrežje. Pri teh modelih poteka vžig na naslednji način.




Ventil kuhalne cone je v zaprtem položaju.



Da prižgete kuhalno cono, najprej potisnite gumb navznoter.




Medtem ko držite gumb, se vključi vžigalna naprava in vžge plin.



Gumb lahko zavrtite v kateri koli položaj in prižgete gorilnik z želeno velikostjo plamena.

4. Preverite, ali so mrežice kuhalne plošče v celoti položene na kuhalno ploščo. Če niso, se lahko posoda, ki jo položite na mrežico, prevrne ali pa se hrana iz posod prelije na kuhalno ploščo.

5. Pri modelih z varnostno napravo za prekinitev dovoda plina po vžigu počakajte 5-10 sekund s pritisnjenim gumbom, da se varnostna naprava aktivira. V tem času se aktivira varnostni mehanizem, ki zagotavlja varno delovanje kuhalne plošče. Pri modelih z varnostno napravo za prekinitev dovoda plina se ventil za dovod plina zapre, ko iz kakršnega koli razloga plamen ugasne.



6. Varnostna naprava za izklop dovoda (FFD) *: vklopi se takoj, ko se aktivira varnostni mehanizem zaradi razlite tekočine po zgornjih kuhalnih površinah.

7. Pri uporabi mrežice za kuhanje kave, ki je priložena kuhalni plošči, preverite, ali je mrežica pravilno položena na mrežo kuhalne plošče in da med kuhanjem ostane pravilno poravnana. To mrežico uporabljajte samo na malem gorilniku.

8. Pri uporabi plinskih kuhalnih plošč uporabite čim večje lonce in ponve. S tem lahko varčujete z energijo. V naslednji tabeli so navedeni priporočeni premeri posode za posamezne gorilnike. Kuhalna cona za vok je namenjena hitri pripravi hrane.

9. Poskrbite, da so rešetke pravilno nameščene na kuhalniplošči. Če rešetka ni pravilno nameščena, lahko pride do razlitja snovi, ki so postavljene na rešetko.

10. Postavite lonce in ponve tako, da njihovi ročaji niso nad kuhalnimi polji, da preprečite segrevanje ročajev.

11. V lonce in ponve dajte ustrezno količino hrane. Tako lahko preprečite kipenje hrane in se izognete nepotrebnemu čiščenju.

12. Velikost posode in plinskega plamena se morata ujemati. Nastavite plinske plamene tako, da niso širši od spodnje strani posode.

13. Ne uporabljajte posod, ki so nestabilne in ki se zlahka prevrnejo na kuhalni plošči.

14. Ne postavljajte praznih loncev in ponev na kuhalna polja z vklopljenimi plameni.

15. Po vsaki uporabi vedno izklopite kuhalna polja.

16. Na aparat ne postavljajte posod, ki jih lahko toplota deformira.

17. Ne vklapljajte kuhalnih polj, če na njih ni loncev ali ponev.

18. Ne postavljajte pokrovov loncev in ponev na kuhalna polja.

19. Ko želite lonec prestaviti na drugo kuhalno polje, ga dvignite in znova postavite ter ga ne potiskajte.


20. Pokrov posode, ki jo uporabljate za segrevanje olja, naj bo odprt.

21. Količina olja ne sme presegati ene tretjine prostornine ponve. Ne puščajte olja brez nadzora, ko ga segrevate. Zelo vroče olje lahko povzroči požar.

22. Uporabljajte samo lonce in ponve z obdelanim dnom. Ostri robovi opraskajo površino.

23. Ne uporabljajte aluminijastih loncev in ponev. Aluminij poškoduje površino kuhalnega polja.

Gorilnik Za Vok *



Ker je ta cona opremljena z gorilnikom z dvojnim obročem, zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote in visoko temperaturo dna posode. Idealna je za hitro pripravo hrane pri visokih temperaturah. Če želite na kuhalni coni za vok uporabiti običajno posodo, s kuhalne plošče snemite nosilec za vok.

Velikost Posode

V naslednjih tabelah so navedeni priporočeni premeri loncev.

Steklene kuhalne cone	60 cm ročno upravljanje	Kovinske kuhalne cone	90 cm upravljanje spredaj
Pomožni gorilnik	12-18 cm	**Pomožni gorilnik**	12-18 cm
Polhitri gorilnik	18-20 cm	**Polhitri gorilnik**	18-22 cm
Hitri gorilnik	22-24 cm	**Hitri gorilnik**	22-26 cm
Vok gorilnik	24-26 cm	**Vok gorilnik**	26-32 cm

OPOZORILO: Posoda, ki jo lahko uporabljate na tej kuhalni plošči, mora biti premera najmanj 120 mm.



Zaradi škropljenja in kipenja lahko pride do poškodb površine kuhalne plošče in požara.



Ne uporabljajte posod z vbočenim ali izbočenim dnom.



Če je premer lonca manjši od premera kuhalnega polja, poraba energije ne bo optimalna.



Uporabljajte samo lonce in ponve z ravnim dnom.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pred pričetkom vzdrževalnih del ali pred čiščenjem izključite aparat iz električnega omrežja in zaprite plinski ventil. Če je kuhalna plošča vroča, počakajte, da se ohladi.

1. Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo vaše kuhalne plošče, jo redno čistite in vzdržujte.

2. Kuhalne plošče ne čistite z ostrimi predmeti, kot so žične krtače, žična volna ali z noži. Ne uporabljajte abrazivnih ali kislih čistilnih sredstev.

3. Potem ko pobrišete kuhalno ploščo s krpo, namočeno v milnico, jo sperite in obrišite do suhega z mehko krpo.

4. Steklene površine očistite s sredstvom za čiščenje stekla. Ker praske na stekleni površini lahko povzročijo pokanje stekla, pri čiščenju steklenih površin ne uporabljajte abrazivnih čistil ali strgal za steklo.

5. Štedilnika ne čistite s parnimi čistilniki.

6. Izvrtine in pokrove plinskih gorilnikov očistite z milnico, dovodne kanale za plin pa s krtačko.

7. Med čiščenjem kuhalne plošče nikoli ne uporabljajte vnetljivih snovi, kot so kisline, topila in bencin.

8. Plastičnih in aluminijastih delov kuhalne plošče ne čistite v pomivalnem stroju.

9. S kuhalne plošče takoj očistite razlit kis, limonin sok, sol, sokove in podobne kisle ali bazične snovi.

10. S časoma lahko upravljanje gumbov kuhalnih con postane oteženo, zato jih bo morda treba zamenjati. menjavo lahko opravi samo pooblaščeni servis.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden pokličete servis, lahko poskušate odpraviti težave z izdelkom tako, da preverite naslednje točke.

Kontrolne točke

Če se pojavi težava s kuhalno ploščo, najprej preverite naše predloge v spodnji tabeli.

Težava	Možen vzrok	Ukrep
Ni vžiga.	Ni isker.	Preverite napajanje.
	Napačna namestitev pokrova kuhalne plošče.	Pravilno namestite pokrov.
	Dovod plina je zaprt.	Popolnoma odprite dovod plina.
Ni pravilnega vžiga.	Dovod plina ni popolnoma odprt.	Popolnoma odprite dovod plina.
	Napačna namestitev pokrova kuhalne plošče.	Pravilno namestite pokrov.
	Vžigalna svečka je zamašena s tujimi snovmi.	S krpo obrišite tuje snovi.
	Kuhalna polja so mokra.	Previdno posušite kuhalna polja.
	Luknje razpršilnikov plamena so zamašene.	Očistite razpršilnik plamena.
Med gorenjem ali vžigom nastaja hrup.	Napačna namestitev pokrova kuhalne plošče.	Pravilno namestite pokrov.
Plamen se izklopi med delovanjem.	Naprava za opazovanje plamena je zamašena s tujo snovjo.	Očistite napravo za opazovanje plamena.
	Plamen je izklopila razlita hrana.	Izklopite kuhalno polje. Počakajte eno minuto in znova prižgite.
	Plamen je izklopil močan tok zraka.	Preverite, ali se na zadevnem kuhalnem polju in kuhalnem mestu pojavljajo zračni tokovi, na primer zaradi odprtega okna. Počakajte eno minuto in znova prižgite.
Rumen plamen.	Luknje razpršilnikov plamena so zamašene.	Očistite razpršilnik plamena.
	Uporablja se drugačen plin.	Preverite plin, ki se uporablja.
Nestabilen plamen.	Napačna namestitev pokrova kuhalne plošče.	Pravilno namestite pokrov.
Vonj po plinu.	Šoba kuhalnega polja je odprta.	Preverite, ali je katera šoba kuhalnega polja odprta.
	Uhajanje na priključku plinske jeklenke na kuhalno ploščo.	Poskrbite, da priključki tesnijo.
Vžigalnik ne deluje.	Konice ali ohišja vžigalnih svečk so zamašena.	Očistite konice ali ohišja vžigalnih svečk plinskih gorilnikov.
	Cevi plinskih gorilnikov so zamašene.	Očistite cevi plinskih gorilnikov.

NAVODILA ZA PREMIKANJE

1. Premikanje in prevoz izvajajte v originalni embalaži.


2. Bodite skrajno previdni pri nakladanju/razkladanju in premikanju aparata.

3. Poskrbite, da je embalaža med premikanjem in prevozom varno zaprta.

4. Zagotovite zaščito pred zunanjimi dejavniki (vlaga, voda itd.), ki bi lahko poškodovali embalažo.

5. Pazite, da med premikanjem in prevozom ne poškodujete aparata zaradi udarcev, trkov, padcev itd. in da ga med uporabo ne zlomite ali deformirate.

OKOLJU PRIJAZNO ODLAGANJE



Embalažo odstranite na okolju prijazen način.

Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o uporabljenih električnih in elektronskih napravah (odpadna električna in elektronska oprema - OEEO). Smernica določa okvir za vračilo in recikliranje odsluženih naprav kot velja na celotnem območju EU.

INFORMACIJE O EMBALAŽI

Embalažni materiali izdelka so proizvedeni iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in v skladu z nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnesite jih na zbiralna mesta za embalaže, ki so jih določile lokalne oblasti.