
HOOVER

Návod na obsluhu pre indukčný varný panel

SLOVENSKY

HDI 30



Ďakujeme vám za zakúpenie indukčnej varnej dosky HOOVER. Pred použitím varnej dosky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Umiestnením označenia (CE) na tomto výrobku vyhlasujeme na svoju zodpovednosť dodržiavanie všetkých európskych bezpečnostných, zdravotných a environmentálnych požiadaviek stanovených v právnych predpisoch pre tento produkt.

Bezpečnostné upozornenia

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá. Prečítajte si tieto informácie pred použitím varného panela.

Inštalácia

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Je dôležité pripojiť spotrebič k vhodnému systému uzemnenia.
- Úpravy elektrického pripojenia v domácnosti musí vykonať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo úmrtiu.

Nebezpečenstvo poranenia

- Zvýšte pozornosť - hrany varného panela sú ostré.
- Pri nedbanlivosti môže dôjsť k poraneniu.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Pred inštaláciou a použitím tohto spotrebiča si prečítajte dôkladne tieto pokyny.
- Na spotrebič nikdy nedávajte horľavé látky.
- Poskytnite túto informáciu osobe zodpovednej za inštaláciu spotrebiča, lebo môže znížiť vaše inštalačné riziká.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu, tento spotrebič musíte inštalovať v súlade s týmito inštalačnými pokynmi.
- Tento spotrebič musí inštalovať a uzemniť kvalifikovaný servisný technik.
- Tento spotrebič musí byť pripojený k elektrickému okruhu, ktorý obsahuje izolačný spínač ponúkajúci úplné odpojenie od napájania.
- Nesprávna inštalácia spotrebiča môže viesť ku strate záruky.

Prevádzka a údržba

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

- Nepoužívajte prasknutý varný panel. Pokiaľ je povrch varného panela prasknutý, spotrebič ihneď vypnite od napájania (spínač v stene) a kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Pred údržbou a čistením varného panela ho odpojte od elektrickej siete.
- Nedodržanie tohto kroku môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo úmrtie.

Ohrozenie zdravia

- Tento spotrebič vyhovuje štandardom o elektromagnetickom rušení.
- Avšak osoby s kardiostimulátorom alebo inými elektrickými implantátmi (inzulínová pumpa) musia použitie spotrebiča konzultovať s lekárom alebo výrobcom implantátu pre zaistenie, že ich implantát nebude ovplyvnený elektromagnetickým pólom.
- Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úmrtiu.

Riziko horúceho povrchu

- Počas použitie sú prístupné časti tohto spotrebiča dostatočne horúce na spôsobenie popálenia.
- Zabráňte kontaktu tela, odevu alebo iných nevhodných predmetov s povrchom varného panela, pokým nevychladne.
- Upozornenie: magnetické materiály na tele sa môžu v blízkosti varného panela zahriať. Na zlaté ani strieborné šperky to nemá vplyv.
- Držte deti mimo dosahu spotrebiča.
- Úchyty nádob môžu byť horúce na dotyk. Zabráňte presahu úchytov nádob cez ďalšie zapnuté varné zóny. Držte horúce nádoby mimo dosahu detí.
- Nedodržanie týchto krokov môže viesť k poraneniu.

Riziko poranenia

- Po odobratí krytu čistiacej škrabky je odkrytá ostrá čepeľ škrabky. Zvýšte pozornosť pri použití škrabky a skladujte ju mimo dosahu detí.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poraneniu.

Dôležité bezpečnostné pokyny


- Počas použitia nenechávajte spotrebič bez dozoru. Vyvrenie pokrmov môže spôsobiť dym a vznietenie.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte ako pracovnú dosku a odkladaciu plochu.
- Na spotrebiči nenechávajte žiadne predmety ani náradie.
- V blízkosti spotrebiča nenechávajte žiadne magnetické predmety (napr. kreditné karty, pamäťové karty) alebo elektronické zariadenia (napr. počítače, MP3 prehrávače), lebo môžu byť ovplyvnené elektromagnetickým pólom.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na vykurovanie miestnosti.
- Po použití vždy vypnite varné zóny a varný panel podľa inštrukcií v tomto návode (napr. pomocou dotykových ovládačov). Na vypnutie spotrebiča nepoužívajte funkciu detekcie nádoby.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom, ani si naň sadať alebo stúpať.
- Nad spotrebičom neskladujte predmety, ktoré by mohli byť zaujímavé pre deti. Deti lezúce na varný panel sa môžu vážne poraniť.

- Počas použitia spotrebiča nenechávajte deti v blízkosti spotrebiča bez dozoru.
- Deti a osoby s obmedzenými schopnosťami môžu spotrebič používať iba pod dozorom zodpovednej osoby. Zodpovedná osoba sa musí uistiť, že môžu spotrebič používať bez ich ohrozenia.
- Neopravujte ani nenahradzujte časti spotrebiča, pokiaľ to nie je odporúčané v tomto návode. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik.
- Na čistenie varného panela nepoužívajte vysokotlakový parný čistič.
- Na varný panel neodkladajte ťažké predmety.
- Na varný panel nestúpajte.
- Nepoužívajte panvice so zakrivenými okrajmi ani nádoby po povrchu spotrebiča nepresúvajte, lebo môžete poškriabať sklenený povrch.
- Nepoužívajte drsné prostriedky na čistenie varného panela, lebo môžu poškriabať sklokeramický povrch.
- Pokiaľ je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí ako sú: - kuchynky pre zamestnancov v predajniach, kanceláriách a inom pracovnom prostredí; - na farmách; - klientmi hotelov, motelov a v inom type ubytovacieho zariadenia; - v mieste pre výdaj raňajok.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, pokiaľ boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča alebo sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- VAROVANIE: Varenie na olejoch a tukoch môže byť nebezpečné a môže viesť k požiaru. NIKDY sa nepokúšajte zahasiť plamene vodou, spotrebič vypnite a potom prikryte plameň pokrievkou alebo protipožiarnou dekou.
- Kovové predmety ako sú nože, vidličky, lyžičky a pokrievky nestavajte na povrch varného panela, lebo sa môžu zahriať.
- Po použití vypnite varný panel pomocou ovládača a nespoliehajte sa na detektor nádob.
- Tento spotrebič nie je určený pre ovládanie externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.

Blahoželáme, že ste si zakúpili nové indukčné varné panely.
Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tento návodu na obsluhu/inštaláciu pre zaistenie správnej inštalácie a obsluhy spotrebiča.
Ohľadom inštalácie si prečítajte časť o inštalácii spotrebiča.
Pred použitím si prečítajte dôkladne bezpečnostné pokyny a uschovajte tento návod na obsluhu/inštaláciu pre prípadné použitie v budúcnosti.


Opis spotrebiča

Pohľad zhora



1. max. 2000 W zóna
2. max. 1500 W zóna
3. Sklokeramický panel
4. Zapnutie/Vypnutie
5. Ovládací panel


Ovládací panel



1. Tlačidlo zapnutia/Vypnutia
2. Ovládače výkonu/časovača
3. Ovládač varnej zóny
4. Ovládač časovača
5. Ovládač uzamknutia tlačidiel

O indukčnom varení

Indukčné varenie je bezpečné, rýchle, účinné a ekonomické. Funguje vďaka elektromagnetickým vibráciám vytvárajúcim teplo priamo v nádobe, namiesto prenosu cez sklokeramický povrch. Sklokeramický varný panel sa rozohreje len teplom z nádoby.



Železná nádoba

Magnetický obvod
Sklokeramický varný panel
Indukčná cievka


Indukovaný prúd

Pred použitím nového indukčného varného panela

- Prečítajte si tento návod, dbajte hlavne na časť „Bezpečnostné upozornenia".
- Z indukčného panela odstráňte ochrannú fóliu.

Použitie dotykových ovládačov

- Ovládače reagujú na dotyk, preto nemusíte používať tlak.
- Používajte bruško prsta, nie špičku.
- Po každom zaregistrovaní dotyku budete počuť zvukový signál.
- Uistite sa, či sú ovládače vždy čisté, suché a či ich neprekrýva žiadny predmet (napr. náradie alebo utierky). Aj tenká vrstva vody môže sťažiť obsluhu dotykových ovládačov.



Voľba vhodných nádob

- Používajte iba nádoby vhodné pre indukčné varenie. Hľadajte symbol indukcie na nádobe alebo na dne nádoby.
- Vhodnosť nádoby môžete skontrolovať jednoduchým magnetickým testom. Priložte magnet ku dnu nádoby. Pokiaľ sa prichytí, nádoba je vhodná pre indukčné varenie.
- Pokiaľ nemáte magnet:


1. Do nádoby dajte trochu vody.
2. Pokiaľ sa nádoba zahreje a na displeji nebliká U, potom je nádoba vhodná.

- Nádoby vyrobené z nasledujúcich materiálov nie sú vhodné: čistá nerezová oceľ, hliníkové alebo medené bez magnetického dna, sklo, drevo, porcelán, keramika a kamenina.


Nepoužívajte nádoby s drsným alebo zakriveným dnom.



Uistite sa, či je dno varnej nádoby hladké, sedí presne na sklokeramickom paneli a má rovnaký priemer ako varná zóna. Používajte nádobu, ktorej priemer dna je väčší ako zobrazená varná zóna. Použitím nádoby s o niečo väčším priemerom dna využijete energiu s maximálnou účinnosťou. Pokiaľ použijete menšiu nádobu, môžete očakávať nižšiu účinnosť. Nádobu s priemerom menším ako 140 mm nemusí varný panel detekovať. Nádobu vždy vycentrujte do stredu varnej zóny.




Nádobu z varného panela vždy zdvihnite - nepresúvajte, lebo môžete poškriabať sklokeramický povrch.



Použitie indukčného varného panela


Začíname

1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
   Po zapnutí zaznie zvukový signál a zobrazí sa „-“ alebo „—“, čo indikuje, že varný panel je v pohotovostnom režime.



2. Na zvolenú varnú zónu postavte vhodnú nádobu.

   • Uistite sa, či sú dno nádoby a varný panel čisté a suché.




3. Zvoľte varnú zónu, začne blikať indikátor vedľa tlačidla.



4. Zvoľte výkon varnej zóny pomocou „-“ alebo „+“.
   • Pokiaľ nezvolíte výkon do 1 minúty, indukčný varný panel sa automaticky vypne. Musíte začať opäť od kroku 1.

   • Nastavenie výkonu môžete upraviť kedykoľvek počas varenia.




Pokiaľ na displeji bliká ⩾⊔⩽ striedavo s nastavením výkonu

Znamená to, že:
- ste neumiestnili nádobu na správnu varnú zónu, alebo
- nádoba nie je vhodná pre indukčné varenie, alebo
- nádoba je veľmi malá alebo nie je správne vystredená na varnej zóne.

Pokiaľ nepoužijete vhodnú nádobu, ohrev sa nespustí.
Displej sa automaticky vypne, pokiaľ do 2 minút nepostavíte vhodnú nádobu na varný panel.

Po použití


1. Dotknite sa symbolu varnej zóny, ktorú chcete vypnúť.




2. Vypnite varnú zónu nastavením „0" alebo súčasným stlačením a „+". Uistite sa, či displej zobrazí „0".



ALEBO



3. Vypnite celý varný panel stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.



4. Upozornenie na horúci povrch
Symbol „H" sa zobrazí pri zóne, ktorá je horúca na dotyk. Zmizne, keď teplota povrchu klesne na bezpečnú teplotu. Zvyškové teplo môžete využiť taktiež pre úsporu energie, pokiaľ teplo využijete pre ďalší ohrev, pokým je varná zóna stále horúca.



Uzamknutie ovládačov

- Môžete uzamknúť ovládacie prvky voči nežiaducemu použitiu (napríklad nechcené zapnutie deťmi).
- Keď sú ovládače uzamknuté, všetky ovládače okrem tlačidla zapnutia/vypnutia sú zablokované.

Uzamknutie ovládacích prvkov
Dotknite sa tlačidla uzamknutia. Indikátor časovača zobrazí symbol „Lo".

Odomknutie ovládacích prvkov
1. Uistite sa, či je varný panel zapnutý.
2. Dotknite sa a podržte tlačidlo uzamknutia.
3. Teraz môžete varný panel používať.

Keď je varný panel uzamknutý, všetky ovládače sú neaktívne okrem tlačidla zapnutia/vypnutia, v prípade núdze môžete varný panel vypnúť pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia, ale pre ďalšiu obsluhu ho musíte najskôr odblokovať.

Ochrana pred prehriatím
Teplotný senzor monitoruje teplotu vo vnútri varného panela. Pri zistení nadmernej teploty sa indukčný varný panel automaticky vypne.

Detekcia malých predmetov
Keď ponecháte na varnom paneli nádobu nevhodnej veľkosti alebo nemagnetickú nádobu (napr. hliníkovú), alebo iný malý predmet (napr. nôž, vidlička, kľúče), varný panel sa automaticky prepne po 1 minúte do pohotovostného režimu. Ventilátor pokračuje v chladení indukčného varného panela ďalšiu 1 minútu.

Automatické vypnutie

Ďalšou bezpečnostnou funkciou varného panela je automatické vypnutie. To nastane, kedykoľvek zabudnete vypnúť varnú zónu. Počiatočný čas do vypnutia je uvedený v tabuľke nižšie:

Výkon	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Počiatočný čas prevádzky (hodiny)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Po odobratí nádoby indukčný varný panel ihneď prestane hriať a automaticky sa vypne po 2 minútach.

Osoby s kardiostimulátorom musia použitie indukčného varného panela konzultovať s lekárom.

Použitie časovača

Časovač môžete použiť dvoma rôznymi spôsobmi:
- Môžete ho použiť ako minútku. V tomto prípade časovač po uplynutí nevypne žiadnu varnú zónu.
- Môžete ho použiť na vypnutie varnej zóny po uplynutí nastaveného času.
- Časovač môžete nastaviť na 99 minút.

Použitie časovača ako minútky


Pokiaľ nezvolíte žiadnu varnú zónu

1. Uistite sa, či je varný panel zapnutý.
   Poznámka: Minútku môžete použiť aj keď nezvolíte žiadnu varnú zónu.

2. Dotknite sa ovládača časovača, indikátor časovača začne blikať a na displeji časovača sa zobrazí „10".




3. Nastavte čas pomocou „-“ alebo „+“.




Tip: Dotykom symbolu „-“ alebo „+“ časovača upravíte hodnotu o 1 minútu
Dotykom a podržaním „-“ alebo „+“ predĺžite alebo skrátite čas v 10 minútových krokoch.

Pokiaľ nastavenie presiahne 99 minút, časovač sa automaticky vráti na 0 minút.


4. Dotykom symbolov „-“ a „+“ súčasne sa časovač zruší, a na displeji minút sa zobrazí „00“.



5. Keď je nastavený časovač, ihneď sa spustí odpočítavanie. Displej zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude blikať 5 sekúnd.




6. Po uplynutí nastaveného času 30 sekund akustický signál a indikátor časovače zobrazí „--“.




Nastavenie časovača pre vypnutie varnej zóny

1. Ovládačom varnej zóny zvoľte zónu, pre ktorú chcete nastaviť časovač.



2. Dotknite sa ovládača časovača, indikátor časovača začne blikať a na displeji časovača sa zobrazí „10".



3. Nastavte čas pomocí ovladačů „-" alebo „+"-




Tip: Dotykom ovládačov časovača „-" alebo „+" znížite alebo zvýšite čas o 1 minútu.


Dotykom a podržaním ovládačov časovača „-" alebo „+" skrátite alebo predĺžite čas o 10 minút.

Pokiaľ nastavenie časovača presiahne 99 minút, časovač sa automaticky nastaví na 00 minút.

4. Dotykom symbolov „-" a „+" súčasne sa časovač zruší a na displeji minút sa zobrazí „00".




5. Po nastavení časovača začne ihneď ubiehať.
Displej zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bliká 5 sekúnd.



POZNÁMKA: Červená bodka vedľa ukazovateľa výkonu svieti pre indikáciu zvolenej varnej zóny.



6. Keď uplynie nastavený čas, zodpovedajúca varná zóna sa automaticky vypne.




Ďalšia varná zóna pokračuje v prevádzke, pokiaľ bola skôr zapnutá.

Odporúčania k vareniu



Zvýšte pozornosť pri vyprážaní na oleji a tuku, lebo sa zahrievajú veľmi rýchlo, hlavne, keď používate PowerBoost. Pri extrémne vysokej teplote sa môže olej a tuk náhle vznietiť a predstavuje vážne riziko požiaru.

Tipy k vareniu

- Keď začne jedlo vrieť, znížte nastavenie výkonu.
- Použitie pokrievky skracuje čas varenia a šetrí spotrebu energie.
- Minimalizujte množstvo tuku a tekutiny pre skrátenie času varenia.
- Začnite variť na vysokom výkone a keď je pokrm dostatočne ohriaty, znížte teplotu.

Dusenie, varenie ryže

- Dusenie nastáva pod bodom varu, okolo 85°C, keď sa bublinky príležitostne objavujú na povrchu varenej tekutiny. Je to kľúčom chutných polievok a dusených pokrmov, lebo chuť sa vyvíja bez prevarenia pokrmu. Pod bodom varu môžete variť taktiež pokrmy s vajíčkami a múkou zahustené omáčky.
- Niektoré úlohy, vrátane varenia ryže absorpčnou metódou, môžu vyžadovať vyššie nastavenie pre zaistenie správneho uvarenia v odporúčanom čase.

Pečenie steakov

Pečenie šťavnatých aromatických steakov:

1. Pred pečením nechajte mäso odpočívať pri izbovej teplote približne 20 minút.
2. Rozohrejte panvicu s hrubým dnom.
3. Potrite obidve strany steaku olejom. Kvapnite trochu oleja na rozohriatu panvicu a potom položte mäso na panvicu.
4. Počas pečenia steak raz otočte. Presný čas pečenia závisí od hrúbky steaku a ako ho chcete pripraviť. Čas môže byť od 2 do 8 minút na jednu stranu. Zatlačením na steak zistíte stav upečenia - čím je tuhší, tým viac je prepečený.
5. Po dopečení nechajte steak 1 minútu odpočívať na teplom mieste.

Vyprážanie

1. Zvoľte wok alebo veľkú panvicu na vyprážanie, vhodnú pre sklokeramický varný panel.
2. Pripravte si ingrediencie. Vyprážanie bude rýchle. Pokiaľ pripravujete veľké množstvo, pripravujte pokrm vo viacerých menších porciách.
3. Panvicu krátko predhrejte a pridajte dve polievkové lyžice oleja.
4. Najskôr pripravujte mäso, odložte stranou a udržiavajte teplé.
5. Opražte zeleninu. Keď je horúca ale stále chrumkavá, znížte teplotu varnej zóny, do panvice vráťte mäso a pridajte omáčku.
6. Ingrediencie jemne zmiešajte a dôkladne prehrejte.
7. Ihneď servírujte.

Nastavenie výkonu

Nižšie uvedené výkony sú iba informačné. Presný čas prípravy závisí od niekoľkých faktorov, vrátane nádoby a množstva pripravovaného pokrmu. Experimentujte s indukčným varným panelom pre najvhodnejšie nastavenie.

Nastavenie výkonu	**Vhodný pre**
1 - 2	• jemný ohrev malého množstva pokrmov • topenie čokolády, masla a rýchlo sa pripaľujúcich pokrmov • jemné dusenie • pomalý ohrev
3 - 4	• ohrev • rýchle dusenie • varenie ryže
5 - 6	• palacinky
7 - 8	• vyprážanie • varenie cestovín
9	• vyprážanie • opekanie • privedenie polievky do varu • varenie vody

Údržba a čistenie

Čo?	**Ako?**	**Dôležité!**
Bežné znečistenie varného panela (otlačky prstov, škvrny, zvyšky jedla alebo škvrny bez cukru na varnom paneli)	1. Vypnite napájanie varného panela. 2. Aplikujte čistič na varný panel, pokým je varný panel stále teplý (nie horúci!) 3. Opláchnite a vysušte čistou utierkou alebo papierovou utierkou. 4. Opäť zapnite napájanie varného panela.	• Keď je varný panel vypnutý, nebude svietiť indikácia „horúcej zóny", ale varná zóna môže byť stále horúca! Zvýšte pozornosť. • Tvrdé drôtenky, nylónové škrabky a drsné čistiace prostriedky môžu poškriabať sklo. Vždy si prečítajte informácie o čistiacom prostriedku, či je vhodný pre sklokeramický povrch. • Nikdy nenechávajte zvyšky čistiaceho prostriedku na varnom paneli: môže zanechať škvrny.

Vyvrené pokrmy, roztavené látky, pokrmy s obsahom cukru na sklokeramickom povrchu.	Tieto nečistoty odstráňte ihneď pomocou vhodnej škrabky, dbajte na horúcu varnú zónu: 1. Odpojte napájanie varného panela. 2. Držte škrabku v uhle 30° pre odstránenie nečistôt. 3. Nečistoty vyčistite pomocou utierky. 4. Vykonajte kroky 2 až 4 časti „Bežné znečistenie“.	• Odstráňte roztavené látky alebo pokrmy s obsahom cukru čo najrýchlejšie. Pokiaľ ich necháte na sklokeramickej ploche vychladnúť, ich odstránenie môže byť ťažšie, alebo môžu natrvalo poškodiť povrch varného panela. • Riziko poranenia: po odobratí ochranného krytu čepele sa odkryje ostrá čepeľ škrabky. Používajte so zvýšenou opatrnosťou a skladujte ju mimo dosahu detí.
Škvrny na dotykových ovládačoch.	1. Vypnite napájanie varného panela. 2. Nečistotu namočte. 3. Utrite oblasť dotykových ovládačov vlhkou utierkou. 4. Oblasť dôkladne vysušte papierovou utierkou. 5. Opäť zapojte napájanie varného panela.	• Varný panel môže vydať zvukový signál a sám sa vypnúť a dotykové ovládače nebudú fungovať, pokiaľ sa na nich nachádza tekutina. Pred opätovným zapnutím varného panela sa uistite, či je oblasť dotykových ovládačov celkom suchá.

Rady a tipy

Problém	**Možná príčina**	**Čo robiť**
Indukčný varný panel nie je možné zapnúť.	Nie je napájanie.	Skontrolujte, či je indukčný varný panel pripojený k elektrickej sieti a či je zapnutý. Skontrolujte, či nenastal výpadok elektrickej energie v domácnosti. Pokiaľ problém stále trvá, kontaktujte servisného technika.
Dotykové ovládače nereagujú.	Ovládače sú uzamknuté.	Odomknite ovládače. Viď časť „Použitie varného panela“.
Sťažená obsluha dotykových ovládačov.	Na dotykových ovládačoch môže byť tenká vrstva vody, alebo ste na ovládanie použili špičku prsta.	Uistite sa, či je dotyková oblasť suchá a na ovládanie použite bruško prsta.
Sklo je poškriabané.	Drsné nádoby. Použili ste drsnú škrabku alebo čistiaci prostriedok.	Používajte nádoby s hladkým a rovným dnom. Viď „Voľba správnych nádob“. Viď „Údržba a čistenie“.

Niektoré nádoby vydávajú praskavý zvuk.	Môže to byť z dôvodu konštrukcie nádoby (vrstvy rôznych materiálov rôzne vibrujú).	Je to celkom normálny jav a nepredstavuje poruchu.
Indukčný panel hučí pri použití vysokého výkonu.	Je to spôsobené technológiou indukčného varenia.	Je to normálne a hučanie môže zmiznúť po znížení výkonu.
Šum ventilátora z indukčného varného panela.	Chladiaci ventilátor v indukčnom varnom paneli bráni v prehriati elektroniky. Môže pokračovať v prevádzke aj po vypnutí varného panela.	Je to celkom normálne. Neodpájajte napájanie varného panela od hlavného zdroja napájania počas chodu ventilátora.
Nádoba sa nehreje a na displeji sa zobrazí U.	Indukčný varný panel nemôže detekovať nádobu, lebo nie je vhodné pre indukčné varenie. Indukčný varný panel nemôže detekovať nádobu, pretože je veľmi malá alebo nie je správne vystredené na varnej zóne.	Použite nádobu vhodnú pre indukčné varenie. Viď časť „Voľba vhodných nádob". Vycentrujte nádobu a uistite sa, či zodpovedá veľkosti varnej zóny.
Indukčný varný panel alebo varná zóna sa nečakane sama vypne, znie zvukový signál a zobrazí sa kód poruchy (štandardne sa strieda s jednou alebo dvoma číslicami na displeji časovača).	Technická porucha.	Poznačte si kód poruchy, vypnite napájanie varného panela a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

Nikdy sa nepokúšajte rozoberať spotrebič svojpomocne.

Zobrazenie kódu poruchy a kontrola

Pokiaľ nastane nejaká porucha, indukčný varný panel sa automaticky prepne do ochranného režimu a zobrazí príslušný kód:

Problém	Možná príčina	Čo robiť?
F3-F8	Poškodený teplotný senzor.	Kontaktujte dodávateľa.
F9-FE	Poškodený teplotný senzor IGBT.	Kontaktujte dodávateľa.
E1/E2	Neštandardné napájanie.	Skontrolujte napájanie. Zapnite varný panel po obnovení štandardného napájania.
E3/E4	Neštandardná teplota.	Skontrolujte nádobu.
E5/E6	Nesprávna indukcia.	Začnite opäť po ochladení varného panela.

Body uvedené na predchádzajúcej strane opisujú bežné poruchy.
Nepokúšajte sa varný panel opravovať svojpomocne, aby ste zabránili možnému riziku.

Technické údaje

Varný panel	HDI30
Varné zóny	2 zóny
Napájanie	220 - 240 V~
Výkon	3500 W
Rozmery spotrebiča D x Š x V (mm)	288 x 520 x 56
Rozmery pre zabudovanie A x B (mm)	268 x 500


Hmotnosť a rozmery sú približné. Z dôvodu neustáleho vylepšovania našich výrobkov sa môžu technické údaje a dizajn meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Inštalácia

Výber miesta inštalácie

Vyrežte otvor do pracovnej dosky podľa rozmerov na obrázku.
Pre inštaláciu a použitie nechajte minimálne 5 cm voľného priestoru okolo otvoru varného panela.


Uistite sa, či je hrúbka pracovnej dosky najmenej 30 mm. Zvoľte teplote odolný materiál pracovnej dosky, aby ste zabránili deformácii spôsobenej teplom z varného panela.



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
268 +4 -0	500 +4 -0	50mini	50 mini	50 mini	50 mini

Vždy zaistite dostatočné vetranie varného panela a neblokujte vstupné a výstupné vetracie otvory. Uistite sa, či je varný panel v dobrom stave.

Poznámka: bezpečná vzdialenosť medzi varným panelom a skrinkou nad ňou by mala byť najmenej 760 mm.



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 mini	30 mini	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu 10 mm

Pred inštaláciou varného panela sa uistite, že

- pracovná doska je rovná a vo vnútri nebránia žiadne štrukturálne prepážky
- pracovná doska je zo žiaruvzdorného materiálu
- pokiaľ inštalujete varný panel nad rúru, rúra musí mať zabudovaný chladiaci ventilátor
- inštalácia musí vyhovovať platným požiadavkám a štandardom
- musíte inštalovať vhodné odpájacie zariadenie poskytujúce celkové odpojenie od elektrickej siete, inštalované a umiestnené v súlade s platnými predpismi a smernicami.
- izolační spínač musí poskytovať odstup medzi kontaktmi všetkých pólov najmenej 3 mm (alebo všetkých aktívnych [živých] vodičov).
- odpájací prepínač musí byť ľahko prístupný po inštalácii varného panela musíte dodržiavať platné stavebné zákony a predpisy ohľadom inštalácie okolo varného panela musí byť žiaruvzdorný a ľahko čistiteľný povrch (keramické dlaždice).

Po inštalácii varného panela sa uistite, že


- prívodný kábel nie je vedený cez šuplík alebo skrinku pod varným panelom.
- vo vnútri skrinky je dostatok vzduchu na chladenie.
- pokiaľ varný panel inštalujete nad šuplík alebo skrinku, musíte pod varný panel inštalovať izolačné medzidno.
- odpájací prepínač musí zostať po inštalácii spotrebiča ľahko prístupný.

Pred použitím pripevňovacích držiakov

Spotrebič postavte na stabilný, hladký povrch (použite obal). Na prvky vyčnievajúce z varného panela nevyvíjajte nadmernú silu.

Nastavenie pozície držiakov

Pripevnite varný panel k pracovnej doske pomocou 4 držiakov na spodnej strane varného panela (viď obrázok) po inštalácii.
Nastavte pozíciu držiakov s ohľadom na pracovnú dosku.



Upozornenia

1. Sklokeramický varný panel musí inštalovať kvalifikovaný servisný technik. V našom servise sú profesionáli. Nikdy sa ju nepokúšajte inštalovať svojpomocne.
2. Varný panel neinštalujte na chladiace zariadenie, umývačku riadu alebo rotačnú sušičku.
3. Varný panel inštalujte tak, aby mohlo teplo voľne unikať pre zlepšenie jeho spoľahlivosti.
4. Stenu okolo a oblasť nad varným panelom by mala byť z teplu odolného materiálu.
5. Aby ste zabránili poškodeniu, pracovná doska a lepidlo musia byť teplu odolné.

Pripojenie varného panela k elektrickej sieti

Varný panel musí k elektrickej sieti pripojiť iba kvalifikovaný technik.
Pred pripojením k elektrickej sieti skontrolujte, či:


1. elektrický systém v domácnosti je vhodný pre príkon varného panela.
2. napätie zodpovedá hodnote na výrobnom štítku.
3. prívodný kábel znesie zaťaženie uvedené na výrobnom štítku.

Na pripojenie varného panela k elektrickej sieti nepoužívajte adaptér ani rozbočky, lebo to môže spôsobiť prehriatie a požiar.

Prívodný kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi a musí byť umiestnený tak, aby jeho teplota nepresiahla v žiadnom bode 75°C.

Požiadajte elektrikára o kontrolu elektrického systému v domácnosti.
Všetky zmeny musí vykonať iba kvalifikovaný elektrikár.

Napájanie pripojte v súlade s príslušnými štandardmi, alebo k jednopólovému odpájaciemu zariadeniu. Spôsob zapojenia je zobrazený nižšie.



Green-yelow - zelenožltý
blue - modrý
brown - hnedý

- Pokiaľ je kábel poškodený alebo je potrebné ho vymeniť, túto činnosť musí vykonať kvalifikovaný technik pomocou špeciálneho náradia.
- Pokiaľ je spotrebič pripojený priamo k elektrickej sieti, musí byť včlenené viacpólové odpájacie zariadenie s minimálnym odstupom medzi kontaktmi 3 mm.
- Inštalatér musí zaistiť správne pripojenie k elektrickej sieti v súlade s platnými predpismi.
- Kábel neohýbajte ani nestláčajte.
- Kábel pravidelne kontrolujte a výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný servisný technik.
- Žltozelený vodič prívodného kábla musí byť pripojený k uzemneniu a ku konektoru spotrebiča.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody vyplývajúce z použitia spotrebiča, ktorý nie je pripojený k uzemneniu, alebo k nesprávnemu uzemneniu.
- Pokiaľ má spotrebič zástrčku, musí sa pripojiť k elektrickej zásuvke, ktorá je ľahko prístupná.

 **LIKVIDÁCIA: Nelikvidujte tento spotrebič ako netriedený komunálny odpad. Je potrebný separovaný zber pre špeciálne zaobchádzanie.**	Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o Likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zaistením správnej likvidácie tohto spotrebiča pomáhate zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť negatívne ovplyvnené v prípade nesprávnej likvidácie. Symbol na výrobku označuje, že tento spotrebič sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad. Musíte ho odniesť na zberné miesto k recyklácii elektrických a elektronických zariadení. Tento spotrebič vyžaduje špecializovanú likvidáciu. Pre ďalšie informácie týkajúce sa zaobchádzania, obnovy a recyklácie tohto spotrebiča kontaktujte miestnu správu, miestne recyklačné stredisko alebo predajňu, kde ste spotrebič zakúpili. Pre podrobnejšie informácie o spracovaní, obnove a recyklácii tohto spotrebiča kontaktujte miestnu správu, miestne recyklačné stredisko alebo predajňu, kde ste spotrebič zakúpili.