
CANDY

Indaplovė

Naudojimo instrukcija

CDCP 6

CDCP 6 S





Perskaitykite šią knygelę

Mielas Pirkėjau,

- Prieš naudodamiesi indaplove, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukcijų knygelę. Tai padės jums tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti indaplovę.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją ateičiai.
- Perduokite ją bet kuriam kitam prietaiso savininkui.

Šioje naudojimo instrukcijų knygelėje pateikiami saugos reikalavimai, eksploatavimo bei įrengimo instrukcijos, o taip pat nesklandumų šalinimo gidas.



Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą

- Perskaitykite skyrių „Nesklandumų šalinimo gidas“. Tai gali padėti jums savarankiškai išspręsti kai kurias problemas.
- Jei jums nepavyksta savarankiškai išspręsti problemos, kreipkitės į kvalifikuotą meistrą.

PASTABA:

- Dėl nuolatinio produkcijos tobulinimo, gamintojas pasilieka teisę modifikuoti gaminį be atskiro įspėjimo.
- Gamintojas arba autorizuotas platintojas taip pat turi pateikti šią naudojimo instrukciją.

1) Saugos informacija 1

2) Trumpas naudojimo gidas 2

3) Darbo instrukcijos 3
Valdymo skydelis 3
Indaplovės sandara 3

4) Prieš naudojantis indaplove pirmąjį kartą 4
A. Druskos įpylimas į vandens minkštintuvą 4
B. Skalavimo priemonės tiektuvo užpildymas 5
C. Ploviklio paskirtis 6

5) Indaplovės krepšelio užkrovimas 8
Į ką reikia atkreipti dėmesį prieš užkraunant indaplovės krepšelius 9
Krepšelio užkrovimas 9
Krepšelis stalo įrankiams 10

6) Plovimo programos paleidimas 11
Plovimo programų lentelė 11
Prietaiso įjungimas 11
Programos pakeitimas 12
Pasibaigus plovimo ciklui 12

7) Valymas ir priežiūra 13
Filtrų sistema 13
Indaplovės priežiūra 14

8) Įrengimo instrukcijos 15
Indaplovės pastatymas 16
Prijungimas prie vandentiekio 16
Apie prijungimą prie elektros tinklo 16
Vandens išleidimo žarnos prijungimas 17
Indaplovės įjungimas 18

9) Nesklandumų šalinimo gidas 19
Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą 19
Trikčių kodai 20
Techniniai duomenys 21

1. SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS! Naudodamiesi indaplove, laikykitės žemiau pateiktų saugos reikalavimų:

- Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje ir panašiose srityse, kaip antai:
  - parduotuvių, biurų ir kitos darbinės aplinkos virtuvėlėse;
  - fermų pastatuose;
  - klientų viešbučiuose, moteliuose bei kitokiose gyvenamosiose patalpose;
  - apgyvendinimo įstaigose, kuriose duodami pusryčiai.
- Šio prietaisu vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su fizine, jutimine ir protine negalia, arba neturintys tam reikalingų įgūdžių ir žinių, gali naudotis tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi ar instruktuojami už jų saugumą atsakingo asmens. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Prietaiso valymo ir priežiūros neturi imtis vaikai be priežiūros.
  (EN60335-1)
- Šis prietaisas nėra pritaikytas tam, kad juo naudotųsi asmenys (tame tarpe vaikai) su fizine, jutimine ir protine negalia, arba neturintys tam reikalingų įgūdžių ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar instruktuoti už jų saugumą atsakingo asmens.
  (IEC60335-1)
- Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje ir patalpoje. Kad būtų išvengta elektros smūgio grėsmės, nenardinkite prietaiso, jo kabelio ar šakutės į vandenį ar kitokį skystį.
- Prieš imdamiesi valymo ar priežiūros, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Naudokitės minkštu skudurėliu, suvilgytu neutraliame ploviklyje, o po to nušluostykite sausu skudurėliu.

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS

- Šį prietaisą privaloma įžeminti. Trikties ar gedimo atveju įžeminimas sumažina elektros smūgio grėsmę, nes elektros srovė nuteka įžeminimo kontūru, pasižyminčiu mažiausia varža. Šio prietaiso elektros kabelis yra su įžeminimo laidu ir įžeminimo kontaktu kabelio šakutėje.
- Prietaiso kabelio šakutė turi būti jungiama tik į tvarkingą elektros lizdą, kuris yra įrengtas ir įžemintas pagal vietinių elektrosaugos standartų reikalavimus.
- Dėl netinkamo elektros kabelio įžeminimo laido prijungimo gali kilti elektros smūgio grėsmė. Jei nesate įsitikinę, ar prietaisas tinkamai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- Nemodifikuokite elektros kabelio šakutės, jei ji netinka elektros lizdui. Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis įrengtų tinkamą elektros lizdą.

- Nesisėskite ir nesistokite ant indaplovės durelių arba krepšelių indams sudėti, o taip pat jų netrankykite.
- Nesinaudokite indaplove, kol korpuso skydeliai nebus įstatyti į savo vietas.
- Dirbant indaplovei, jos dureles atidarykite labai atsargiai, nes galite būti aptaškyti karštu vandeniu.
- Nedėkite jokių sunkių daiktų ir nesistokite ant atidarytų indaplovės durelių. Prietaisas gali apvirsti į priekį.
- Į indaplovę sudėdami plautinus indus:
  1) Aštrius daiktus sudėkite taip, kad jie negalėtų pažeisti durelių sandariklių;
  2) Įspėjimas: peilius ir kitus įrankius aštriais galais sudėkite į krepšelį (aštriais galais į apačią) arba patalpinkite horizontalioje padėtyje.
- Pasibaigus plovimo ciklui, patikrinkite, ar ploviklio skyrelis yra tuščias.
- Į indaplovę nedėkite plastikinių indų, nebent šie indai būtų paženklinti kaip tinkami indaplovėms. Jei plastikiniai indai nėra taip paženklinti, vadovaukitės indų gamintojo instrukcijomis.
- Naudokite tik automatinėms indaplovėms skirtus ploviklius ir skalavimo priemones.
- Indaplovėje niekuomet nenaudokite muilo, skalbimo priemonių ar indų plovimui rankomis skirtų ploviklių.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Nepalikite atidarytų indaplovės durelių, nes indaplovė gali apvirsti.
- Vengiant pavojaus, pažeistą elektros kabelį turi pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros centro specialistas ar analogiškos kvalifikacijos meistras.
- Įrengiant indaplovę, elektros kabelis neturi būti stipriai ar pavojingai sulenkiamas ar ištempiamas.
- Negadinkite valdymo įtaisų.
- Prietaisas prie vandentiekio turi būti prijungiamas naudojant naujas žarnas; senos žarnos neturi būti naudojamos pakartotinai.
- Maksimalus indaplovės užkrovimas yra indų rinkiniai 6 asmenims.
- Maksimalus leistinas įleidžiamo vandens slėgis yra 1 MPa.
- Minimalus leistinas įleidžiamo vandens slėgis yra 0,04 MPa.

Utilizavimas



Tinkamai utilizuokite indaplovės įpakavimo medžiagas. Visas įpakavimo medžiagas galima perdirbti.
Plastikinės dalys yra paženklintos sutartinėmis tarptautinėmis santrumpomis:

- PE —— šiuo simboliu žymimas polietilenas, pvz., pakavimo plėvelė
- PS —— šiuo simboliu žymimas polistirenas, pvz., ertmių užpildas
- POM — šiuo simboliu žymimas polioksimetilenas, pvz., plastikinės sąvaržos
- PP —— šiuo simboliu žymimas polipropilenas, pvz., druskos filtras
- ABS — šiuo simboliu žymimas akrilonitrilo butadieno stirenas, pvz., valdymo skydelis.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Įpakavimo medžiagos gali kelti pavojų vaikams!
- Dėl prietaiso ir jo įpakavimo medžiagų utilizavimo kreipkitės į antrinių žaliavų perdirbimo punktą. Prieš tai nupjaukite elektros kabelį ir sugadinkite durelių užrakto mechanizmą.
- Kartoninė indaplovės pakuotė yra pagaminta iš perdirbamo popieriaus, todėl ją derėtų pristatyti į makulatūros surinkimo punktą.
- Pasirūpindami tinkamu utilizavimu, jūs padėsite išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri galėtų būti padaryta netinkamai elgiantis su šio gaminio atliekomis.
- Išsamesnės informacijos apie šio gaminio utilizavimą teiraukitės vietos savivaldybėje arba komunalinių atliekų tvarkymo įmonėje.
- UTILIZAVIMAS: Neišmeskite šio gaminio į nerūšiuotų buitinių atliekų konteinerį. Tokios atliekos turi būti surenkamos atskirai tolesniam perdirbimui.

2. Trumpas naudojimo gidas


Išsamus valdymo veiksmų aprašymas pateiktas atitinkamuose naudojimo instrukcijos skyriuose.

Įjunkite prietaisą

Paspausdami įjungimo (išjungimo) mygtuką, įjunkite prietaisą, atidarykite dureles.

Į ploviklio tiektuvą įpilkite ploviklio

Skyrelis A:
Kiekvienam plovimo ciklui.
Skyrelis B:
Tik programoms su pirminiu plovimu.
(Skaitykite naudojimo instrukciją!)



Patikrinkite skalavimo priemonės lygį

Mechaninis indikatorius C:
Elektroninis indikatorius valdymo skydelyje (jei yra).

Patikrinkite regeneravimo druskos lygį

(Tik modeliuose su vandens minkštintuvu.)
Elektroninis indikatorius valdymo skydelyje (jei yra).
Jei valdymo skydelyje nėra druskos trūkumo indikatoriaus (kai kuriuose modeliuose), jūs pagal indaplovės atliktų indų plovimo ciklų skaičių galite apskaičiuoti, kada reikia užpildyti druskos konteinerį.



Sudėkite indus į krepšelius

Iš indų išgrandykite didesnius maisto likučius. Suminkštinkite keptuvėse prisvilusio maisto likučius, o po to sudėkite jas į krepšelius. Vadovaukitės indaplovės užkrovimo instrukcijomis.

Pasirinkite programą

Uždarykite dureles, spaudykite mygtuką „P“, kol įsižiebs reikiamos programos indikatorius.
(Žr. skyrelį „Darbo instrukcijos“.)

Indaplovės paleidimas

Atsukite vandens tiekimo čiaupą ir paspauskite mygtuką „startas/pauzė“. Indaplovė ims veikti po apytikriai 10-ties sekundžių.

- **Programos pakeitimas**
  - 1. Vykdomas plovimo ciklas gali būti modifikuojamas tik tada, kai jo vykdymas prasidėjo neseniai. Priešingu atveju ploviklis jau gali būti sunaudotas, o vanduo, kuriuo buvo plaunami indai – jau išleistas. Tokiu atveju teks iš naujo užpildyti ploviklio tiektuvą.
  2. Ilgiau nei 3 sekundes palaikydami nuspaustą mygtuką „startas/pauzė“, nutraukite vykdomą programą.
  3. Pasirinkite kitą programą.
  4. Iš naujo paleiskite indaplovę.

- **Pamirštų indų įdėjimas į indaplovę.**
  - 1. Paspausdami mygtuką „startas/pauzė“, pristabdykite plovimo ciklo vykdymą.
  2. Atidarykite dureles.
  3. Sudėkite pamirštus indus.
  4. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką „startas/pauzė“, indaplovė po 10-ties sekundžių vėl ims veikti.

⚠ *ĮSPĖJIMAS!*

Atsargiai praverkite dureles. Atidarius dureles, iš indaplovės gali išsiveržti karštas garas!

- **Jei plovimo metu indaplovė išsijungia.**
  - Jei plovimo metu indaplovė išsijungia, po to vėl jai įsijungus iš naujo pasirinkite plovimo programą ir atlikite tokius pat valdymo veiksmus, kaip ir įjungus indaplovę nuo pradžios).

Išjunkite prietaisą

Pasibaigus plovimo ciklui, 8 kartus supypčioja akustinis signalas, o po to nutyla. Paspausdami įjungimo (išjungimo) mygtuką, išjunkite prietaisą.
Jei prietaisas paliekamas parengties būsenoje, nieko nedarant jis automatiškai išsijungia po 30 minučių.

Užsukite vandens tiekimo čiaupą, išimkite indus iš krepšelių.

Įspėjimas: prieš išimdami indus iš indaplovės, palaukite keliolika minučių (apytikriai 15 min.), nes indai yra dar karšti ir gali greitai įtrūkti.
Per tą laiką indai taip pat geriau nudžius. Išimkite indus iš indaplovės, pradėdami nuo apatinio krepšelio.

3. Darbo instrukcijos

SVARBU: *Kad indaplovė dirbtų kuo geriau, prieš naudodamiesi ja pirmąjį kartą perskaitykite visas darbo instrukcijas.*


Valdymo skydelis




1. Įjungimo (išjungimo) mygtukas: juo įjungiamas (išjungiamas) indaplovės maitinimas.
2. Uždelsimo mygtukas: spaudant šį mygtuką, pasirenkamas starto atidėjimo laikas. 2H>4H->8H->0
3. Starto atidėjimo laikas: 2/4/8 valandų pasirinktys
4. Skalavimo priemonės trūkumo indikatorius: įsižiebia tada, kai prireikia užpildyti skalavimo priemonės tiektuvą.
5. Druskos trūkumo indikatorius: įsižiebia tada, kai prireikia užpildyti druska vandens minkštintuvą.
6. Plovimo programos pasirinkimo mygtukas: spaudant šį mygtuką, pasirenkama plovimo programa.
7. Mygtukas „startas/pauzė“: paspaudžiant šį mygtuką, indaplovė yra paleidžiama arba pristabdomas jos veikimas, paleidžiant blykčioja kontrolinė lemputė.
8. Programų indikatoriai.

Indaplovės sandara

Vaizdas iš priekio



Vaizdas iš galo



1. Druskos konteineris
2. Ploviklio tiektuvas
3. Stalo įrankių krepšelis
4. Filtro mazgas
5. Skalavimo priemonės tiektuvas
6. Purkštukų kojelės
7. Lentynėlė puodeliams
8. Krepšelis
9. Vandens įleidimo žarnos jungtis
10. Vandens išleidimo žarnos jungtis

4.Prieš naudojantis indaplove pirmąjį kartą


PASTABA: Jei jūsų turimo modelio indaplovėje nėra vandens minkštintuvo, šį skyrelį galite praleisti.

A. Druskos įpylimas į vandens minkštintuvą

Visuomet naudokite tik indaplovėms skirtą druską.
Druskos konteineris yra po apatiniu krepšeliu, ir turi būti užpildomas taip:

Dėmesio!

- Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą regeneravimo druską! Naudojant kokią nors kitą, o ne indaplovėms skirtą regeneravimo druską, ypač valgomąją druską, galima sugadinti vandens minkštintuvą. Gamintojas neprisiims atsakomybės už sugadinimus dėl netinkamos druskos naudojimo; tokiems sugadinimams nebus taikoma gamintojo suteikta garantija.
- Druskos konteineris turi būti užpildomas tik prieš paleidžiant vieną iš pilnų plovimo programų. Taip bus išvengta druskos kruopelyčių ar išsiliejusio sūraus vandens likučių buvimo ant indaplovės dugno ilgą laiką, kas gali sukelti koroziją.



A Išimkite krepšelį, o po to atsukite ir nuimkite druskos konteinerio dangtelį. **1**
B Prieš pirmąjį plovimą į indaplovės druskos konteinerį įpilkite 1 litrą vandens.
C Į angą įstatykite piltuvėlį (pridedamas) ir įpilkite apytikriai 1 kg indaplovėms skirtos druskos. Iš druskos konteinerio gali išsilieti šiek tiek vandens. **2**
D Užpildę druskos konteinerį, pagal laikrodžio rodyklę sandariai užsukite konteinerio dangtelį.
E Paprastai druskos trūkumo indikatorius užgęsta per 2–6 dienas po druskos konteinerio užpildymo.
F Kai tik pripilsite į konteinerį druskos, iškart paleiskite plovimo programą (rekomenduojama pasirinkti greitojo plovimo programą). Antraip sūrus vanduo gali sugadinti filtrų sistemą, siurblį ar kitas svarbias indaplovės dalis. Tokiems defektams negalioja suteiktoji garantija.

PASTABA:

1. Druskos konteinerį reikia užpildyti tik tada, kai valdymo skydelyje įsižiebia druskos trūkumo indikatorius. Priklausomai nuo to, kaip greitai ištirpsta druska, druskos trūkumo indikatorius gali šviesti net ir užpildžius druskos konteinerį.
   Jei valdymo skydelyje nėra druskos trūkumo indikatoriaus (kai kuriuose modeliuose), jūs galite pagal atliktų indų plovimo ciklų skaičių apskaičiuoti, kada reikia užpildyti druskos konteinerį.
2. Išsiliejus druskai arba sūriam vandeniui, reikia paleisti mirkymo ar greitojo plovimo programą, kad būtų pašalintas druskos perteklius.

Regeneravimo druskos sąnaudų nustatymas

1 žingsnis: aktyvuokite druskos sąnaudų nustatymo veikseną

Per 60 sekundžių nuo maitinimo įjungimo uždarykite dureles, nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką „startas/pauzė“; indaplovė persijungia į druskos sąnaudų nustatymo veikseną.



2 žingsnis: pasirinkite reikiamą druskos sąnaudų nuostatą

Spaudydami mygtuką „startas/pauzė“, pasirinkite jūsų gyvenamajai aplinkai tinkamą nuostatą; nuostatos keičiasi tokia tvarka: H1->H2->H3->H4->H5->H6.

3 žingsnis: išjunkite druskos sąnaudų nustatymo veikseną

Nieko nedarant penkias sekundes, indaplovė automatiškai persijungia iš nustatymo veiksenos į parengties būseną.

Iš viso yra 6 druskos sąnaudų nuostatos. Nuostatą rekomenduojama pasirinkti vadovaujantis pateiktąja lentele:

Vandens kietumo lygis		Vandens minkštin-tuvo nuostata	Vaizdas skaitmeniniame ekrane
°dH [1)]	mmol/l [2)]		
0-5	0-0,9	1	Greitas
6-11	1,0-2,0	2	Specialus
12-17	2,1-3,0	3	Specialus ir greitas
18-22	3,1-4,0	4*	Stiklas
23-34	4,1-6,1	5	Stiklas ir greitas
35-45	6,2-8,0	6	Stiklas ir specialus

Pastaba:

1) Vokiški vandens kietumo matavimo laipsniai
2) Milimoliai, tarptautiniai vandens kietumo matavimo vienetai
*) gamyklinė nuostata

Informacijos apie jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą teiraukitės vietinėje vandens tiekimo įmonėje.

B. Skalavimo priemonės tiektuvo užpildymas

Skalavimo priemonės tiektuvas

Skalavimo priemonė naudojama paskutinio skalavimo metu, kad ant indų nesusidarytų vandens lašelių. Jie ant išplautų indų gali palikti dėmes ir dryžius. Ji taip pat pagerina džiovinimo rezultatus, nes vanduo lengviau nubėga nuo indų. Ši indaplovė pritaikyta naudoti skystą skalavimo priemonę. Skalavimo priemonės tiektuvas yra įtaisytas vidinėje durelių pusėje, šalia ploviklio tiektuvo. Norėdami jį užpildyti, atidarykite dangtelį ir pilkite skalavimo priemonę į tiektuvą, kol lygio indikatorius taps visiškai juodas. Skalavimo priemonės tiektuvo talpa yra apytikriai 110 ml.

Skalavimo priemonės paskirtis


Paskutinio skalavimo metu įleidžiama skalavimo priemonė skirta užtikrinti puikius skalavimo rezultatus (be dėmių ir dryžių ant nudžiūvusių indų).

Dėmesio!

Naudokite tik indaplovėms skirtas žinomų markių skalavimo priemones. Į skalavimo priemonės tiektuvą niekuomet nepilkite jokių kitų priemonių (pvz., priemonės indaplovėms valyti, skysto ploviklio). Dėl to indaplovė bus sugadinta.

Kada reikia užpildyti skalavimo priemonės tiektuvą

Jei valdymo skydelyje nėra skalavimo priemonės trūkumo indikatoriaus, jūs galite spręsti, kada reikia pripilti skalavimo priemonės, pagal optinį lygio indikatorių „C“, esantį šalia skalavimo priemonės tiektuvo dangtelio. Kai skalavimo priemonės tiektuvas pilnas, šis indikatorius būna juodas. Skalavimo priemonei senkant, tamsios dėmės dydis mažėja. Niekada neleiskite skalavimo priemonės lygiui nukristi žemiau 1/4 pilno.



Skalavimo priemonei senkant, skalavimo priemonės indikatoriuje matomos tamsios dėmės dydis (tiektuvo užpildymas) keičiasi kaip parodyta žemiau.


- ● Pilnas
- ◉ 3/4 pilno
- ◉ 1/2 pilno
- ⊙ 1/4 pilno – reikia užpildyti, kad ant indų nebūtų dėmių
- ○ Tuščias



1 Norėdami atidaryti tiektuvą, pasukite dangtelį į padėtį „atidaryta“ (kairėn) ir jį iškelkite.
2 Į tiektuvą pripilkite skalavimo priemonės, stengdamiesi neperpildyti.
3 Įstatykite dangtelį, rodyklei esant padėtyje „atidaryta“, ir pasukite jį į padėtį „uždaryta“ (dešinėn).

PASTABA: *Kad kito plovimo metu nesusidarytų pernelyg daug putų, tiektuvo užpildymo metu išsiliejusią skalavimo priemonę nuvalykite vandenį sugeriančia medžiaga.* Prieš uždarydami indaplovės dureles, nepamirškite uždėti skalavimo priemonės tiektuvo dangtelio.

Skalavimo priemonės dozavimo nustatymas



Skalavimo priemonės tiektuvas turi šešias arba keturias nustatymo padėtis. Visuomet pirmiausia nustatykite tiektuvą į padėtį „4“. Jei ant išplautų indų lieka dėmių arba jie prastai nudžiovinami, padidinkite skalavimo priemonės dozavimą, pasukdami reguliatorių į padėtį „5“. Jei ant išplautų indų vis tiek lieka dėmių arba indai blogai nudžiovinami, reguliatorių pasukite į dar aukštesnę padėtį, kol ant išplautų indų neliks dėmių. Rekomenduojama dozavimo nuostata yra „4“. (gamykloje tiektuvas būna nustatomas į padėtį „4“.)

PASTABA:

Jei ant išplautų indų lieka vandens lašelių ar kalkių nuosėdų, padidinkite skalavimo priemonės dozavimą. Jei ant išplautų indų lieka lipnių balsvų dėmių ar stikliniai indai arba peiliai pasidengia melsva plėvele, sumažinkite skalavimo priemonės dozavimą.

C. Ploviklio paskirtis

Nešvarumams nuplauti, susmulkinti, o taip pat pašalinti iš indaplovės būtinas ploviklis, kurio sudėtyje yra cheminių medžiagų. Šiam tikslui tinka dauguma prekyboje esančių ploviklių.

Nauji miltelių pavidalo plovikliai paprastai būna be fosfatų. Naudojant tokį ploviklį, jis neatlieka vandens minkštinimo funkcijos. Tokiu atveju rekomenduojama užpildyti druskos konteinerį net jei jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumas yra tik 6 °dH. Jei kieto vandens atveju bus naudojamas ploviklis be fosfatų, ant išplautų indų ir taurių liks baltų dėmių. Tokiu atveju įpilkite daugiau ploviklio. Plovikliai be chloro balina tik šiek. Įsisenėjusios ir spalvotos dėmės nebus visiškai pašalinamos. Tokiu atveju pasirinkite plovimo programą su aukštesne temperatūra.

Koncentruotas ploviklis

Pagal cheminę sudėtį ploviklius indaplovėms galima suskirstyti į dvi rūšis:
- tradiciniai šarminiai plovikliai su kaustiniais komponentais
- mažo šarmingumo koncentruoti plovikliai su natūraliais enzimais

Ploviklio tabletės


Įvairių gamintojų ploviklio tabletės vandenyje ištirpsta skirtingu greičiu. Dėl šios priežasties trumpų plovimo programų atveju kai kurios tabletės nespėja ištirpti ir atiduoti visos savo plovimo galios. Todėl, naudodami ploviklio tabletes, pasirinkite ilgas plovimo programas, kad ant indų visiškai neliktų ploviklio likučių.


PASTABA: Ploviklio tabletės gali būti naudojamos tik modeliuose su funkcija „trys viename“ arba pasirinkus programą „trys viename“.

Ploviklio tiektuvas

Ploviklio tiektuvą reikia pripildyti prieš kiekvieną plovimo ciklą, vadovaujantis plovimo programų lentelėje pateiktais nurodymais. Ši indaplovė naudoja mažiau ploviklio ir skalavimo priemonės, nei tradicinė indaplovė. Kaip taisyklė, įprastam indų užkrovimui pakanka vieno valgomojo šaukšto ploviklio. Taip pat, plaunant labai nešvarius indus, reikia įpilti daugiau ploviklio. Ploviklio įpilkite prieš pat įjungdami indaplovę, antraip jis gali sudrėkti ir nevisiškai ištirpti.

Ploviklio kiekis





PASTABA:

- Jei dangtelis uždarytas, paspauskite atidarymo mygtuką. Dangtelis atšoks.
- Ploviklio visuomet įpilkite prieš pat kiekvieną plovimo ciklą.
- Naudokite tik indaplovėms skirtus žinomų markių ploviklius.


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Ploviklis sukelia koroziją!
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamo ploviklio naudojimas
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą ploviklį. Laikykite ploviklį taip, kad jis išliktų šviežias ir sausas.
Nepilkite ploviklio miltelių į tiektuvą, kol nebūsite pasirengę plauti indus.

Įpilkite ploviklio.

Į ploviklio tiektuvą įpilkite ploviklio.
Žymės ženklina dozavimo lygius, kaip parodyta dešinėje:



A Ploviklis pagrindinio plovimo ciklui.

B Ploviklis pirminio plovimo ciklui.

Vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis ant ploviklio pakuotės dėl jo dozavimo ir laikymo.

Uždarykite dangtelį ir paspauskite, kad jis užsifiksuotų.

Jei indai labai nešvarūs, į pirminiam plovimui skirto ploviklio skyrelį įpilkite daugiau ploviklio. Šis ploviklis bus naudojamas pirminio plovimo fazėje.

⚠ PASTABA:

- Programų lentelėje rasite informacijos apie konkrečioje programoje naudojamo ploviklio kiekį.
- Atminkite, kad atsižvelgiant į indų nešvarumo lygį ir tiekiamo vandens kietumą galimi nukrypimai nuo pateiktųjų verčių.
- Vadovaukitės ant ploviklio pakuotės pateiktomis gamintojo rekomendacijomis.

5. Indaplovės krepšelių užkrovimas

Rekomendacijos

- Pirkite tokius indus, kurie paženklinti kaip tinkami plovimui indaplovėje.
- Naudokite švelnius ploviklius, kurie charakterizuojami kaip „tausojantys indus“. Prireikus ieškokite išsamesnės informacijos iš ploviklio gamintojo.
- Ypatingiems indams pasirinkite programą su kuo žemesne temperatūra.
- Vengdami pažeisti, neimkite taurių ir stalo įrankių iš indaplovės iškart pasibaigus plovimo programai.

Plovimui indaplovėje šie stalo įrankiai/indai

Netinka

- Įrankiai su medinėmis, porcelianinėmis ar perlamutrinėmis rankenomis
- Plastikiniai indai, neatsparūs karščiui
- Senesni įrankiai su priklijuotomis dalimis, kurios nėra atsparios karščiui
- Suklijuoti stalo įrankiai ar indai
- Alaviniai ar variniai indai
- Krištolinės taurės
- Plieniniai indai, linkę rūdyti
- Mediniai pusdubeniai
- Indai, pagaminti iš sintetinio pluošto

Tinka dalinai

- Kai kurių rūšių taurės po didelio skaičiaus plovimų gali tapti matinės.
- Plaunant, sidabro ir aliuminio dalys gali nublukti.
- Po dažno plovimo indaplovėje glazūruoti dekoratyviniai elementai gali nublukti.

Į ką reikia atkreipti dėmesį prieš užkraunant indaplovės krepšelius ar po to

(Kad indaplovė veiktų nepriekaištingai, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis dėl užkrovimo.
Indaplovės krepšelių ir krepšelio stalo įrankiams išvaizda bei ypatybės gali skirtis priklausomai nuo modelio.)


Iš indų išgrandykite didesnius maisto likučius. Suminkštinkite keptuvėse prisvilusio maisto likučius.
Nėra reikalo indus praskalauti po tekančiu vandeniu. Indus į indaplovę sudėkite taip:
1. Puodelius, taures, keptuves, puodus ir pan. sudėkite apverstus.
2. Išgaubtus indus, o taip pat indus su įdubomis, reikia sudėti nuožulniai, kad nuo jų galėtų nutekėti vanduo.
3. Visus indus sudėkite saugiai, kad jie negalėtų apvirsti.
4. Visus indus sudėkite taip, kad plovimo metu jie netrukdytų suktis purkštukų kojelėms.

PASTABA: Labai mažų indų nederėtų plauti indaplovėje, nes jie gali lengvai iškristi iš krepšelių.

- Tuščiavidurius indus, tokius kaip puodeliai, taurės, keptuvės ir pan., sudėkite įdubų angomis žemyn, kad vanduo negalėtų kauptis inde arba giliame dugne.
- Indai ir stalo įrankiai neturi gulėti vienas ant kito ar uždengti vienas kitą.
- Kad taurės nesudužtų, jos neturi liestis.
- Didelius indus, kuriuos sunkiausia išplauti, dėkite į krepšelį.
- Vertikaliai sudėti peiliai ilgais ašmenimis kelia pavojų!
- Ilgus ir (arba) aštrius stalo įrankius, tokius kaip išpjaustymo peiliai, į krepšelį reikia sudėti horizontaliai.
- Pernelyg neužkraukite indaplovės. Tai labai svarbu geriems plovimo rezultatams ir priimtinoms elektros energijos sąnaudoms pasiekti.

Krepšelio užkrovimas


Indus ir rykus sudėkite taip, kad jų nepajudintų vandens čiurkšlės.





Stalo įrankių krepšelis

Indus ir rykus sudėkite taip, kad jų nepajudintų vandens čiurkšlės.



1	Šakutės	
2	Šaukštai sriubai	
3	Desertiniai šaukšteliai	
4	Arbatiniai šaukšteliai	
5	Peiliai	
6	Serviravimo šaukštai	
7	Samteliai padažui	
8	Serviravimo šakutės	



⚠ *ĮSPĖJIMAS!*

- Joks įrankis neturi išsikišti per apačią.
- Aštrius įrankius visuomet sudėkite smailais galais žemyn!

Dėl savo saugumo ir nepriekaištingų plovimo rezultatų, sidabrinius stalo įrankius į krepšelį sudėkite taip, kad:

- **Jie nesukibtų tarpusavyje.**
- **Sidabrinius įrankius sudėkite rankenomis žemyn.**
- **Tačiau peiliai ir kiti potencialiai pavojingi įrankiai būtų sudėti rankenomis aukštyn.**

6. Plovimo ciklų lentelė

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kurios programos yra tinkamiausios maisto likučių ir ploviklio kiekiui. Joje taip pat pateikta įvairi informacija apie programas.
(●) Priemonės: būtina pripildyti skalavimo skysčio į skalavimo skysčio dozatorių.

Programa	Ciklo aprašymas	Ploviklio paruošimas/ pagrindinis	Veikimo laikas (min.)	Energija (Kwh)	Vanduo (l)	Skalavimo priemonė
 **Intensyvus**	Išankstinis plovimas (50 °C) Plovimas (70 °C) Skalavimas Skalavimas Skalavimas (70 °C) Džiovinimas	4+10	140	1,2	9,6	●
 **Universalus**	Išankstinis plovimas Plovimas (60 °C) Skalavimas Skalavimas (70 °C) Džiovinimas	4+10	120	1,05	7,7	●
ECO **(*EN60436)**	Išankstinis plovimas Plovimas (50°C) Skalavimas Skalavimas (70 °C) Džiovinimas	14	230	0,613	6,5	●
 **Stiklas**	Plovimas (45°C) Skalavimas Skalavimas (60 °C) Džiovinimas	14	75	0,65	5,8	●
 **90 min.**	Plovimas (65 °C) Skalavimas (70 °C) Džiovinimas	14	90	1,1	6,6	●
 **Greitas**	Plovimas (40 °C) Skalavimas Skalavimas (40 °C)	12	30	0,5	5,8	○

PASTABA:

ECO: Ši programa yra bandomasis ciklas. Palyginamumo bandymo informacija pateikta pagal EN60436.

Programos pakeitimas...

Prielaida: plovimo programą galima pakeisti tik tada, kai indaplovė padirba visai nedaug.
Priešingu atveju ploviklis jau gali būti sunaudotas, o vanduo, kuriuo buvo plaunami indai – jau išleistas. Tokiu atveju teks iš naujo užpildyti ploviklio tiektuvą (žr. skyrelį „Ploviklio įpylimas“).

Kai durelės yra uždarytos, paspausdami mygtuką „startas/pauzė“ pristabdykite plovimo programą. Ilgiau nei 3 sekundes palaikius nuspaustą programos pasirinkimo mygtuką, indaplovė persijungia į parengties būseną; tada galima pasirinkti reikiamą programą (žr. skyrelį „Plovimo programos paleidimas …“).

PASTABA: Atidarius indaplovės dureles, plovimo ciklas pristabdomas. Uždarius dureles ir paspaudus mygtuką „startas/pauzė“, indaplovė vėl ims veikti po 10-ties sekundžių.

Programos indikatorius parodo indaplovės būseną:
a) Šviečia vienas iš programos indikatorių ---------- parengties būsena arba pauzė
b) Blykčioja vienas iš programos indikatorių ----- vykdoma programa

PASTABA: *Atidarius indaplovės dureles, plovimo ciklas pristabdomas. Uždarius dureles, indaplovė vėl ims veikti po 10-ties sekundžių.*

Jei jūsų turimas indaplovės modelis yra su atminties funkcija, vėl atsiradus elektrai plovimo programa bus tęsiama iki pabaigos.

Pamiršote įdėti indą?

Pamirštą indą galima įdėti bet kada, kol nėra atsidaręs ploviklio tiektuvo dangtelis.

1. Paspauskite mygtuką „startas/pauzė“.
2. Šiek tiek praverdami dureles, sustabdykite plovimo procesą.
3. Kai nustos suktis purkštukų kojelės, galėsite visiškai atidaryti dureles.
4. Sudėkite pamirštus indus.
5. Uždarykite dureles.
6. Paspaudus mygtuką „startas/pauzė“, indaplovė ims veikti po 10 sekundžių.

Pasibaigus plovimo ciklui

Pasibaigus plovimo ciklui, 8 sekundes pypčioja akustinis signalas, o po to nutyla. Paspausdami įjungimo (išjungimo) mygtuką, išjunkite indaplovę, užsukite vandens tiekimo čiaupą ir atidarykite indaplovės dureles. Prieš išimdami indus iš indaplovės, palaukite keletą minučių, nes indai yra dar karšti ir gali greitai įtrūkti. Per tą laiką indai taip pat geriau nudžius.

- Išjunkite indaplovę.
  1. Paspausdami įjungimo (išjungimo) mygtuką, išjunkite indaplovę.
  2. Užsukite vandens tiekimo čiaupą!
- Atsargiai praverkite dureles.
  Karšti indai yra neatsparūs smūgiams. Todėl, prieš išimant indus, juos derėtų apytikriai 15 minučių palikti indaplovėje, kad indai atvėstų.
  Atidarykite indaplovės dureles ir, prieš išimdami indus, palikite jas keletą minučių praviras. Taip indai galės atvėsti ir geriau nudžius.
- Išimkite indus iš indaplovės.
  Yra normalu, kad indaplovės vidus lieka drėgnas.


ĮSPĖJIMAS!

Pavojinga dureles atidaryti plovimo metu, nes galima nusiplikyti karštu vandeniu.

7. Valymas ir priežiūra

Filtrų sistema

Filtrai neleidžia į siurblį patekti didesniems maisto likučių gabaliukams arba kitokiems daiktams.



Filtrų sistema sudaryta iš rupaus filtro, plokščio filtro (pagrindinis sietelis) ir mikrofiltro (smulkus sietelis).

Pagrindinis filtras **A**

Šiame filtre sulaikytas maistas ir kiti nešvarumai susmulkinami specialia purkštukų kojelės purškiama vandens srove ir išplaunami į vandens išleidimo traktą.

Smulkus filtras **B**

Šis filtras sulaiko nešvarumus bei maisto likučius, esančius nešvarumų surinkimo zonoje, ir apsaugo nuo nešvarumų patekimo ant indų plovimo ciklo metu.

Rupus filtras **C**


Rupus filtras sulaiko didesnius maisto likučių, pavyzdžiui, kaulų ar stiklo gabaliukus, galinčius užkimšti vandens išleidimo traktą. Norėdami pašalinti filtre sulaikytus maisto likučius, švelniai suspauskite šio filtro viršų ir iškelkite jį aukštyn.

Filtro mazgas


Filtrų sistema efektyviai pašalina maisto likučius iš plovimui naudojamo vandens, todėl plovimo ciklo metu galima pakartotinai naudoti tą patį vandenį. Siekiant geriausių filtravimo rezultatų, filtro mazgą reikia reguliariai valyti. Tam geriausia po kiekvieno plovimo ciklo pašalinti filtre sulaikytas didesnes maisto daleles, praplaunant filtro sietelį ir jo korpusą po tekančiu vandeniu. Norėdami išimti filtro mazgą, patraukite aukštyn korpuso rankenėlę.

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Draudžiama indaplovę eksploatuoti be filtrų.
Indaplovės niekuomet negalima eksploatuoti be filtrų.
Blogai įdėjus filtrus, gali sumažėti indaplovės veikimo efektyvumas, o taip pat plovimo metu gali būti pažeisti indai ir įrankiai.



1 žingsnis: atsukite prieš laikrodžio rodyklę filtro mazgą (A, B ir C), o po to jį iškelkite.



2 žingsnis: iškelkite B ir C iš A.



Pabaiga.

PASTABA: *Atliekant šią procedūrą nuo pirmojo iki trečiojo žingsnio, filtrų sistema bus išimama; atliekant ją nuo trečiojo iki pirmojo žingsnio, filtrų sistema bus įdedama.*

Pastabos:

- Kiekvienąkart pasinaudoję indaplove, patikrinkite, ar nėra užsikimšę filtrai.
- Išsukę rupų filtrą, galėsite išimti filtrų sistemą. Iš filtrų pašalinkite bet kokius maisto likučius ir išplaukite filtrus po tekančiu vandeniu.

PASTABA: Visą filtro mazgą reikia išvalyti kartą per savaitę.

Filtrų sistemos valymas

Valydami rupų ir smulkų filtrą, naudokitės valymo šepetėliu. Surinkite filtrų sistemos dalis, kaip pavaizduota paveikslėliuose ankstesniame puslapyje ir, nuspausdami žemyn, įstatykite visą filtro mazgą į jo vietą indaplovės dugne.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Valydami filtrus, jų netrankykite. Antraip filtrų sieteliai gali susilankstyti ir dėl to gali pablogėti indaplovės veikimo efektyvumas.


Indaplovės priežiūra

Valdymo skydelį galima nušluostyti šiek tiek sudrėkintu skudurėliu ir po to gerai nusausinti.

Išorinių indaplovės paviršių valymui naudokite kokybišką prietaisų blizginimo vašką.

Jokių indaplovės dalių valymui niekuomet nenaudokite aštrių daiktų, šveitimo kempinėlių ar abrazyvių valiklių.

Durelių valymas



Durelių briaunos turi būti valomos tik minkštu, šiltame vandenyje suvilgytu skudurėliu. Kad vandens nepatektų į durelių užraktą ir elektrinius komponentus, nenaudokite jokių purškiamų valiklių.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Durelių valymui niekuomet nenaudokite purškiamo valiklio, nes jis gali sugadinti durelių užraktą ir elektrinius komponentus.
Nederėtų naudoti abrazyvių valiklių ir popierinių rankšluosčių, nes jie gali subraižyti ar palikti dėmes ant nerūdijančio plieno paviršių.


Apsauga nuo užšalimo

Žiemą reikia imtis priemonių nuo indaplovės užšalimo. Po kiekvieno plovimo ciklo atlikite tokius veiksmus:

1. Atjunkite indaplovę nuo elektros tinklo.
2. Užsukite vandens tiekimo čiaupą ir nuo vandens įleidimo vožtuvo atjunkite vandens įleidimo žarną.
3. Išleiskite vandenį iš vandens įleidimo žarnos ir vandens įleidimo vožtuvo. (Vandeniui surinkti naudokite dubenį.)
4. Vėl prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens įleidimo vožtuvo.
5. Iš indaplovės bako dugno išimkite filtro mazgą ir, naudodamiesi kempine, surinkite vandenį.

PASTABA: *Jei indaplovė negali veikti dėl susidariusio ledo, kreipkitės į techninės priežiūros centro specialistus.*

Purkštukų kojelių valymas



Labai svarbu reguliariai valyti purkštukų kojeles, nes kalkių nuosėdos per laiką užkemša purkštukų kojelių skylutes ir guolius.

Norėdami nuimti viršutinę purkštukų kojelę, suimkite veržlę ir nuimkite kojelę, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.

Norėdami nuimti apatinę purkštukų kojelę, patraukite purkštukų kojelę aukštyn.

Nuplaukite kojeles šiltame muiliname vandenyje ir minkštu šepetėliu pravalykite purkštukų skylutes. Kruopščiai praplovę kojeles, įdėkite jas į vietą.

Kaip palaikyti nepriekaištingą indaplovės būklę

■ Po kiekvieno plovimo

Po kiekvieno plovimo užsukite vandens tiekimą prietaisui ir palikite dureles šiek tiek praviras, kad galėtų išgaruoti drėgmė ir nesusidarytų blogas kvapas.

■ Ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo

Prieš imdamiesi indaplovės valymo ar priežiūros, visuomet ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo.

■ Jokių tirpiklių ar abrazyvių valiklių

Indaplovės išorinių paviršių ir guminių dalių valymui nenaudokite tirpiklių ar abrazyvių valymo priemonių. Valykite tik šiltame vandenyje suvilgytu skudurėliu. Dėmių šalinimui nuo vidinių paviršių naudokite skudurėlį, sudrėkintą vandenyje su trupučiu acto, arba specialiai indaplovių valymui skirtas valymo priemones.

■ Jei indaplovė nebus naudojama ilgesnį laiką

Patartina atlikti plovimo ciklą su tuščia indaplove, o po to ištraukti kabelio šakutę iš elektros lizdo, užsukti vandens tiekimo čiaupą ir palikti prietaiso dureles šiek tiek praviras. Taip durelių sandarikliai ilgiau išsilaikys elastingi ir indaplovėje nesusidarys blogas kvapas.

■ Prietaiso perkėlimas į kitą vietą

Prireikus perkelti indaplovę į kitą vietą, pasistenkite ją išlaikyti vertikalioje padėtyje. Jei tai neišvengiama, indaplovę galima paguldyti ant nugarėlės.

■ Sandarikliai

Vienas iš veiksnių, nulemiančių nemalonaus kvapo susidarymą indaplovėje, yra sandarikliuose įstrigę maisto likučiai. To galima išvengti periodiškai nuvalant sandariklius drėgna kempine.

8. Įrengimo instrukcijos

⚠ *Dėmesio:*

Žarnų ir elektros prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuoti meistrai.

⚠ *Įspėjimas*	
	Elektros smūgio grėsmė. Prieš imdamiesi indaplovės įrengimo, atjunkite ją nuo elektros tinklo. Nepaisant šio įspėjimo, galima žūti patyrus elektros smūgį.

Pasiruošimas įrengimui

Indaplovė turi būti įrengiama netoli esamų vandentiekio bei kanalizacijos jungčių, o taip pat kištukinio elektros lizdo.

Vandens išleidimo žarnos prijungimui turi būti numatyta vieta viename iš kriauklės spintelės šonų.

Indaplovės pastatymas

Pastatykite indaplovę reikiamoje vietoje. Indaplovės nugarėlė turi būti priešais sieną, o šonai – išilgai gretimų spintelių ar sienos. Indaplovė yra aprūpinta vandens įleidimo ir išleidimo žarnomis, kurias įrengimo palengvinimui galima prijungti tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje.

Apie prijungimą prie elektros tinklo

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Dėl jūsų saugumo:

- Draudžiama su šiuo prietaisu naudoti ilginamąjį laidą ar kabelio šakutės adapterį.
- Bet kokiomis aplinkybėmis draudžiama nupjauti ar pašalinti prietaiso elektros kabelio įžeminimo gyslą.

Reikalavimai elektros maitinimui

Įsitikinkite, ar elektros tinklo prie kurio jungiamas prietaisas, parametrai sutampa su nurodytaisiais prietaiso duomenų lentelėje. Prieš elektros lizdą turi būti įrengtas saugiklis arba automatinis išjungiklis; patartina įrengti atskirą elektros instaliacijos atšaką, skirtą tik šiai indaplovei prijungti.


⚠ Prieš naudojant prietaisą būtina patikimai įžeminti.

Prijungimas prie elektros tinklo

Įsitikinkite, ar vietinio elektros tinklo įtampa ir dažnis sutampa su parametrais, nurodytais prietaiso duomenų lentelėje. Elektros kabelio šakutė turi būti jungiama tik į tinkamai įžemintą elektros lizdą. Jei kabelio šakutė netinka elektros lizdui, pakeiskite elektros lizdą, o ne naudokite šakutės adapterius, kurie gali tapti perkaitimo ir nudegimų priežastimi.

Prijungimas prie vandentiekio

Prijungimas prie šalto vandens čiaupo





Šalto vandens įleidimo žarną prijunkite prie 3/4 colio srieginės jungties ir patikimai ją priveržkite. Jei vandentiekio vamzdžiai yra nauji arba nebuvo naudojami ilgą laiką, leiskite vandeniui bėgti, kol iš krano ims tekėti skaidrus ir švarus vanduo. Ši atsargos priemonė reikalinga tam, kad neužsikimštų vandens įleidimo traktas ir nesugestų indaplovė.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Pasinaudoję indaplove, užsukite vandens tiekimo čiaupą.

Vandens išleidimo žarnos prijungimas

Vandens išleidimo žarną įstatykite į mažiausiai 4 cm skersmens kanalizacijos sifoną arba pakabinkite ją ant kriauklės krašto, pasirūpindami, kad žarna nebūtų sulenkta ar susukta. Laisvasis vandens išleidimo žarnos galas turi būti įtvirtinamas ne didesniame kaip 60 cm aukštyje. Vengiant grįžtamosios tėkmės, žarnos galo negalima panardinti į vandenį.





Vandens likučių išleidimas iš žarnų

Jei kriauklė įrengta didesniame nei 1 metro aukštyje virš grindų, vandens likučių iš žarnų nebus įmanoma išleisti tiesiai į kriauklę. Tada vandens likučius iš žarnų teks išleisti į dubenį ar kitokį tinkamą indą, laikomą išorėje ir žemiau kriauklės.

Vandens išleidimo traktas

Prijunkite vandens išleidimo žarną. Kad nesisunktų vanduo, vandens išleidimo žarną būtina prijungti patikimai. Pasirūpinkite, kad vandens išleidimo žarna nebūtų sulenkta ar suspausta.

Žarnos prailginimas

Jei reikalinga ilgesnė vandens išleidimo žarna, naudokite panašią į originalią vandens išleidimo žarną. Jos ilgis neturi viršyti 4 metrų; antraip gali sumažėti indaplovės veikimo efektyvumas.

Indaplovės įjungimas

Prieš įjungiant indaplovę, būtina patikrinti šiuos dalykus.

1. Ar indaplovė yra išlygiuota ir tinkamai pritvirtinta.
2. Ar yra atsuktas vandens tiekimo čiaupas.
3. Ar vandens įleidimo žarnos jungtis yra priveržta ir sandari
4. Ar gerai prijungtos elektros kabelio gyslos.
5. Ar įjungtas elektros tiekimas indaplovei.
6. Ar nėra susimazgiusios vandens įleidimo ir išleidimo žarnos.
7. Ar iš indaplovės išimtos visos įpakavimo medžiagos ir dokumentacija.

Dėmesio: *Įrengę indaplovę, išsaugokite šią naudojimo instrukcijų knygelę ateičiai. Šioje knygelėje pateikiama informacija yra labai naudinga vartotojams.*

9. Nesklandumų šalinimo gidas

Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą

Peržiūrėjus lentelėse pateiktą informaciją, gali nebereikėti skambinti į techninės priežiūros centrą.



	Problema	Galimos priežastys	Ką reikia daryti
Techninės problemos	*Indaplovė neįsijungia.*	Perdegė saugiklis arba suveikė automatinis išjungiklis.	Pakeiskite saugiklį arba atstatykite automatinį išjungiklį. Atjunkite bet kokius prietaisus, prijungtus prie tos pačios instaliacijos atšakos, kaip ir indaplovė.
		Nėra įjungtas elektros tiekimas.	Įsitikinkite, ar indaplovė yra įjungta ir ar gerai uždarytos jos durelės. Įsitikinkite, ar kabelio šakutė gerai įkišta į elektros lizdą.
		Blogai uždarytos indaplovės durelės.	Gerai uždarykite dureles, kad jos užsifiksuotų.
	Vanduo nėra išpumpuojamas iš indaplovės.	Sulenkta vandens išleidimo žarna.	Patikrinkite vandens išleidimo žarną.
		Užsikimšo filtras.	Patikrinkite rupaus filtro sietelį (žr. skyrelį „Filtrų sistemos valymas“).
		Užsikimšo kriauklė.	Patikrinkite, ar iš kriauklės gerai išbėga vanduo. Jei problema susijusi su kriaukle, o ne su mašina, kreipkitės pagalbos į santechniką, o ne į indaplovių meistrą.
Bendrojo pobūdžio problemos	*Pamuilės indaplovės kameroje.*	Netinkamas ploviklis.	Kad indaplovėje neliktų pamuilių, naudokite specialiai indaplovėms skirtą ploviklį. Taip atsitikus, atidarykite indaplovės dureles ir leiskite pamuilėms išdžiūti. Į indaplovę įpilkite 4 litrus šalto vandens. Uždarykite ir užfiksuokite indaplovės dureles, o po to vandens išpumpavimui paleiskite bet kurią programą. Prireikus pakartokite procedūrą.
		Išsiliejo skalavimo priemonė.	Visuomet iškart nuvalykite išsiliejusią skalav. priemonę.
	Dėmės ant vidinių kameros paviršių.	Buvo naudojama plovimo priemonė su dažikliais.	Įsitikinkite, ar plovimo priemonė yra be dažiklių.
	Vidiniai indaplovės kameros paviršiai pasidengia balta plėvele.	Kietame vandenyje esančios mineralinės medžiagos.	Norėdami išvalyti indaplovės vidų, naudokite drėgną kempinę, suvilgytą indaplovėms skirtu plovikliu, ir mūvėkite gumines pirštines. Kad nesusidarytų putų ar pamuilių, niekuomet ne naudokite kitokio nei indaplovėms skirtas ploviklis.
	Ant stalo įrankių yra rūdžių pėdsakų.	Paveiktieji įrankiai nėra atsparūs korozijai.	
		Įpylus regeneravimo druskos, nebuvo paleista plovimo programa. Druskos likučių pateko į plovimui naudojamą vandenį.	Įpylę regeneravimo druskos, visuomet paleiskite trumpą plovimo programą su tuščia indaplove, nepasirinkę funkcijos „Turbo“ (jei yra).
		Blogai užsuktas vandens minkštintuvo dangtelis.	Patikrinkite dangtelį. Pasirūpinkite jį gerai užsukti.
Triukšmas	*Beldimas indaplovės kameroje.*	Purkštukų kojelė trankosi į krepšelyje sudėtus indus.	Pristabdykite programos vykdymą ir perdėkite indus, kurie trukdo suktis purkštukų kojelei.
	Tarškėjimas indaplovės kameroje.	Indai į indaplovės krepšelius sudėti palaidai.	Pristabdykite programos vykdymą ir perdėkite indus.
	Stuksėjimas vandens žarnose.	Šis garsas gali atsirasti dėl ypatumų įrengimo vietoje arba pernelyg mažo vamzdžių skersmens.	Tai neturi jokios įtakos indaplovės veikimui. Kilus abejonėms, kreipkitės į kvalifikuotą santechniką.

Problema		Galimos priežastys	Ką reikia daryti
Nepatenkinami plovimo rezultatai	*Indai nešvarūs.*	Indai blogai sudėti į krepšelius.	Žr. pastabas skyrelyje „Indaplovės krepšelių užkrovimas“.
		Programoje numatytas nepakankamai intensyvus plovimas.	Pasirinkite programą, kurioje numatytas intensyvesnis plovimas. Žr. „Plovimo programų lentelę“.
		Tiekiama nepakankamai ploviklio.	Įpilkite daugiau ploviklio arba naudokite kitokį ploviklį.
		Indai trukdo suktis purkštukų kojelėms.	Perdėkite indus, kad purkštukų kojelės galėtų netrukdomai suktis.
		Indaplovės kameros dugne įtaisytas filtro mazgas yra užsiteršęs arba blogai įdėtas. Dėl to gali užsikimšti kai kurios purkštukų kojelių skylutės.	Išvalykite ir/arba gerai įdėkite filtro mazgą. Pravalykite purkštukų kojelių skylutes. Žr. skyrelį „Purkštukų kojelių valymas“.
	Ant stiklinių indų lieka matinių dėmių.	Taip būna dėl minkšto vandens ir ploviklio pertekliaus.	Jei naudojate minkštą vandenį, pilkite mažiau ploviklio ir stikliniams indams gerai išplauti pasirinkite trumpesnę programą.
	Ant indų lieka juodų ar pilkų dėmelių.	Į indus trinasi rakandai iš aliuminio.	Tokias dėmeles nuvalykite švelniu abrazyviu valikliu.
	Tiektuvo skyreliuose lieka ploviklio.	Indai neleidžia atsidaryti tiektuvo dangteliams.	Tinkamai perdėkite indus.
Nepatenkinami džiovinimo rezultatai	*Indai nėra sausi.*	Indai blogai sudėti.	Sudėkite indus vadovaudamiesi rekomendacijomis.
		Per mažai skalavimo priemonės.	Padidinkite skalavimo priemonės dozavimą, užpildykite skalavimo priemonės tiektuvą.
		Indai išimami pernelyg anksti.	Neimkite indų iš indaplovės iškart po plovimo. Šiek tiek praverkite dureles, kad galėtų išeiti garas. Indus pradėkite išimti tik tada, kai jie beveik visiškai atvės. Pirmiausia ištuštinkite apatinį krepšelį. Taip padarius, po to vanduo nelašės nuo viršutiniame krepšelyje sudėtų indų.
		Pasirinkta netinkama programa.	Trumpoje programoje numatyta žemesnė plovimo temperatūra. Dėl to suprastėja plovimo rezultatai. Pasirinkite didesnės trukmės programą.
		Plaunami indai, padengti prastesnės kokybės danga.	Plaunant tokius indus, sunkiau išpumpuoti plovimui naudojamą vandenį. Tokio tipo indai netinka plovimui indaplovėse.

Trikčių kodai


Sutrikus indaplovės veikimui, valdymo skydelyje rodomas trikties kodas.

Kodai	*Reikšmės*	*Galimos priežastys*
Greitai mirksi programos Greitas lemputė	Ilgesnis įleidimo laikas.	Čiaupai neatsukti arba ribojamas vandens įsiurbimas ar per žemas vandens slėgis.
Greitai mirksi programos Stiklas lemputė	Perpildyta.	Nuotėkis iš kai kurių indų plovimo mašinos elementų.
Greitai mirksi ECO, Stiklas ir Greitas programų lemputės	Ryšio tarp pagrindinės plokštės ir ekrano plokštės triktis.	Pertraukta ryšio grandinė arba laidai, todėl begalima užmegzti ryšio.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Jei įvyksta persipildymas, prieš skambindami į techninės priežiūros centrą užsukite vandens tiekimo čiaupą.
- Jei ant indaplovės kameros dugno dėl perpildymo ar nedidelio nuotėkio yra vandens, prieš įjungiant indaplovę šį vandenį reikia pašalinti.

Techniniai duomenys



Aukštis:	438 mm
Plotis:	550 mm
Gylis:	500 mm
Elektros tinklo įtampa:	Žr. prietaiso duomenų lentelę
Vandens slėgis:	0,04–1,0 MPa
Naudojamoji galia:	Žr. prietaiso duomenų lentelę
Talpa:	Indų rinkinys 6 asmenims

Gaminio informacijos lapas (EN60436)

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: CANDY

Tiekėjo adresas ([b]):

Modelio identifikatorius: CDCP 6. CDCP 6S

Bendrieji gaminio parametrai:

Parametras	Reikšmė	Parametras	Reikšmė	
Vardinis pajėgumas ([a]) (ps)	6	Matmenys cm	Aukštis	43,8
			Plotis	55,0
			Gylis	50,0
EEI ([a])	61,9	Energijos efektyvumo klasė ([a])	F ([c])	
Plovimo efektyvumo klasė ([a])	1,13	Džiovinimo charakteristikų indeksas ([a])	1,07	
Energijos suvartojimas kWh [per ciklą], remiantis ekologine programa, kurios metu naudojamas šaltas vanduo. Faktinis energijos suvartojimas priklausys nuo gaminio naudojimo būdo.	0,613	Vandens sąnaudos litrais [per ciklą], remiantis ekologine programa. Faktinis vandens sunaudojimas priklausys nuo gaminio naudojimo būdo ir vandens kietumo.	6,5	
Programos trukmė ([a]) (h:min)	3:50	Tipas	Laisvai stovintis	
Skleidžiamas akustinis triukšmas ([a]) (dB(A) re 1 pW)	49	Akustinio triukšmo skleidimo klasė ([a])	C ([c])	
Išjungimo režimas (W)	0,49	Budėjimo režimas (W)	Netaikoma	
Paleidimo delsa (W) (jei taikoma)	1,00	Tinklinis budėjimo režimas (W) (jei taikoma)	Netaikoma	

Minimali tiekėjo siūlomos garantijos trukmė ([b]):

Papildoma informacija:

Interneto nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikiama Komisijos reglamento (ES) 2019/2022 II priedo 6 punkte ([1]) ([b]) nurodyta informacija:

(a) ekologinei programai.
(b) šių punktų pakeitimai nelaikomi svarbiais taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį.
(c) jei gaminių duomenų bazė automatiškai generuoja galutinį šio langelio turinį, tiekėjas šių duomenų neįveda.

(1) 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2022, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 bei panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1016/2010 (žr. šio Oficialiojo leidinio 267 psl.).