

PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, DÔKLADNE NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY

Tento vysávač sa smie zostaviť a používať iba na účely, na ktoré je určený a ako sú opísané v týchto pokynoch. Používajte ho iba na odstraňovanie nečistôt v domácnosti.

Bezpečnostné upozornenia

Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto prístroja a boli oboznámené s možnými rizikami jeho používania. S prístrojom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

NIKDY neponárajte celý vysávač do kvapalín. Ak treba, ponorte iba hubicu.
NIKDY nevysávajte kvapaliny vo veľkom objeme.
NIKDY nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové ohorky a podobné predmety.
NIKDY nevysávajte kvapaliny na báze rozpúšťadiel či horľavé kvapaliny, ako sú napríklad tekuté čistiace prostriedky, benzín a pod., alebo ich výpary.
Nepoužívajte prístroj, ak bude chybný alebo kábel k nabíjacej základni* alebo adaptéru* bude poškodený
NIKDY nevymieňajte lítiovú batériu za nenabíjacie batérie.
Pri vysávaní jemného prachu ČASTO čistíte schránku na nečistoty a zostavu filtra.
Akumulátor nabíjajte pomocou adaptéra*/ nabíjacej základne*. S cieľom zaistiť maximálnu životnosť batérie príležitostne batériu úplne vybité.

POPIS

- A. Spínač zap./vyp.
- B. Kontrolka dobíjania
- C. Tlačidlo uvoľnenia schránky na nečistoty
- D. Predný štrbinový nástavec
- E. Zásobník na nečistoty
- F. Vstupná štrbinová hubica
- G. Uložný háčik
- H. Nabíjacia základňa* – * Iba s niektorými modelmi
- I. Napájací adaptér* – * Iba s niektorými modelmi
- J. Mokré vysávanie
- K. Nabíjacia zásuvka
- L. Meranie* – * Iba na niektorých modeloch

Požiadavky na napájanie

Tento vysávač HOOVER je vybavený dvojito odizolovanou nabíjačkou batérií, ktorá je vhodná na zapojenie iba do zástrčky 230 V (UK240V). Skontrolujte, či údaje na štítku nabíjačky zodpovedajú hodnotám sieťového napätia.

ULOŽENIE/NABÍJANIE

PRIPEVNITE NABÍJACIU ZÁKLADŇU* (* Iba na niektorých modeloch)
POŽADOVANÉ NÁSTROJE: SKRUTKOVÁČ A VRTÁČKA NABÍJANIE/STOJAN
Vysávač je možné zasunúť do nabíjačky v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. [2]

Nadbytočnú dĺžku napájacieho kábla naviete na zadnú stranu nabíjačky a kábel vysuňte spodným alebo bočným otvorom.

MONTÁŽ NA STENU

1. Umiestnite meranie* na montážnu dosku zvisle. Vyznačte stredy montážnych otvorov.
2. Odstráňte meranie* a vyvrtajte otvory s priemerom 4,8 mm.
3. Do otvorov zasuňte príchytky.
4. Zastrčte príchytku do dier a výšku skrutky upravte tak, aby nabíjacia základňa* bola pevne pripevnená k montážnej ploche.

ULOŽENIE

1. Uchopte vysávač za rukoväť a zasuňte ho smerom nadol do nabíjačky*.
2. Presvedčte sa, či svieti červená svetelná kontrolka signalizujúca nabíjanie.
3. Ďalšie možné spôsoby skladovania je zavesiť jednotku pomocou uloženého háka alebo uviesť nástroj vstupnej štrbinovej hubice [4] do polohy, v ktorej jednotka môže stáť vo zvislej polohe. [3]

NABÍJANIE

POZNÁMKA: Na dobíjanie používajte iba nabíjaciu stanicu dodanú k vysávaču.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PRED PRVÝM POUŽITÍM VYSÁVAČ NABÍJAJTE NAJMENEJ 24 HODÍN.

Pri nabíjaní sa musí vypínač vysávača nachádzať v polohe vypnuté.
Nabíjačku majte stále zapojenú do siete. Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva.
Úplné dobitie batérie po prvom použití trvá približne 90 minút.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Dôležité: Nikdy nenabíjajte akumulátor pri teplote vyššej než 37 °C alebo nižšej než 0 °C.

LED KONTROLKA NABÍJANIA

Čistič je vybavený jednou kontrolkou LED (červená farba). Počas nabíjania produktu bude červená kontrolka LED blikať, čo znamená, že sa nabíja, alebo bude svietiť (stále), ak je produkt úplne nabitý. Ak sa produkt nenabíja, červená kontrolka LED nebude svietiť.

NÁVOD NA POUŽITIE

POUŽITIE: Odstráňte nabíjačku zo stojana a spínač presuňte do polohy ON (zapnuté). Po každom použití alebo hneď ako nečistoty dosiahnu rysku maximálneho naplnenia, vysávač vyprázdňte a vyčistite filter.

PRÍSLUŠENSTVO

Predný štrbinový nástavec

Štrbinový nástavec sa používa na čistenie kútov a ťažko prístupných miest a je uložený na paneli zbernej nádoby. Ak ho chcete použiť, vyberte štrbinový nástavec zo zbernej nádoby [4], nasadte ho na hubicu a môžete čistiť kúty a ťažko prístupné miesta. [5]

MOKRÉ VYSÁVANIE

Nástavec so stierkou je uložený v nabíjacom* stojane. Na hubicu nasadte nástavec so stierkou, ktorý uľahčuje vysávanie kvapalín. [6] Dbajte, aby hladina nepresiahla rysku maximálneho naplnenia.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počas vysávania aj po vypnutí musí byť prístroj vo zvislej polohe, aby nedošlo k rozliatiu nasatých kvapalín alebo k ich preniknutiu do motora. Vždy po použití schránku na nečistoty vyprázdňte. Nikdy nevysávajte kvapaliny na báze rozpúšťadiel alebo horľavé či zápalné kvapaliny. Po každom vysávaní kvapalín a pred vysávaním suchých nečistôt TREBA schránku na nečistoty, deflektor a filter nechať riadne vyschnúť a odstrániť nástavec so stierkou.

SCHRÁNKA NA NEČISTOTY A FILTER: VYBRATIE A NASADENIE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: S CIEĽOM DOSIAHNÚť NAJvyššIU ÚČINNOSť ČISTITE DEFLEKTOR A FILTER PO KAŽDOM POUŽITÍ.

1. Dajte vysávač do zvislej polohy, stlačte tlačidlo uvoľnenia schránky na nečistoty a schránku odstráňte. [7]
2. Opatrne vyberte filter a deflektor. Vyprázdňte zásobník na prach. [8]
3. Vykefujte prach a špinu z filtra alebo zatraste filtrom v odpadkovom koši. [9]
4. Prachový zásobník, deflektor a filter je možné umývať v teplej mydlovej vode. Skôr než ho vložíte späť do vysávača, nechajte ho dôkladne vyschnúť.
5. Zasuňte deflektor, zasuňte filter späť do schránky na nečistoty a schránku nasadte späť do vysávača.

* Iba na niektorých modeloch

Likvidácia použitých batérií.

Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu. Keď NiMH akumulátor stratí dostatočnú kapacitu, vyberte ho z vysávača a zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi o odpadoch. Ak chcete vybrať batérie, obráťte sa na zákaznícke stredisko Hoover alebo postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je nutné batériu úplne vybiť.

Vybratie batérií

Z bezpečnostných dôvodov môže Li-ion batérie vymieňať iba servisný technik spoločnosti Hoover. Kontakt na servisného partnera Hoover nájdete na stránkach www.hoover.cz. Keď sa už batéria nenabíja, kontaktujte, prosím, zákaznícke servisné stredisko www.hoover.cz a dohodnite si ich výmenu.

Vyberte zásobník na prach. Odskrutkujte 3 skrutky a otvorte jednotku.

Vyberte zostavu motora a odpojte káble. Vyberte batérie. Zlikvidujte batérie bezpečne a ekologicky.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade alebo ho odovzdajte v autorizovanom predajnom a servisnom stredisku Hoover.

Životné prostredie:

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2011/65/ES o elektrickom a elektronickom zariadení (WEEE).

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dochádzať pri nesprávnej manipulácii s týmto výrobkom.

Symbol na výrobku označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad. Je nutné ho odniesť do príslušného zberného miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi pre ochranu životného prostredia, ktoré sa týkajú likvidácie odpadu.

Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, od služby pre zber domového odpadu alebo v predajni, kde ste si výrobok kúpili.

CE Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky pre tento spotrebič stanovuje náš zástupca v krajine, v ktorej sa spotrebič predáva. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste si zariadenie kúpili. Pri reklamácií podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť doklad o kúpe alebo prevzatí.

Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.

Náhradné diely a spotrebné materiály HOOVER

Vždy používajte originálne náhradné diely od spoločnosti HOOVER. Získate ich u autorizovaného predajcu výrobkov HOOVER alebo u servisných partnerov. V objednávke dielov vždy uvádzajte číslo modelu.



ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
DEUTSCH
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
РУССКИЙ
MAGYAR
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
SLOVENSKI
DANSK
SUOMI
SLOVENSKY
HRVATSKI
TÜRKÇE



USER INSTRUCTIONS