


Haier

User Manual



CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio – Italy

haier.com

Haier

Korisničke upute

PERILICE POSUĐA

HR

4

Navodila uporabnikom

POMIVALNI STROJI

SL

41

Korisnička uputstva

MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA

SR

77

Sažetak

6	OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA
10	PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU MREŽU
13	PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL
14	POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)
15	STAVLJANJE POSUĐA
17	PODACI ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
18	PUNJENJE DETERDŽENTOM
19	VRSTE DETERDŽENTA
20	PUNJENJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE
21	ČIŠĆENJE FILTARA
22	PRAKTIČNE NATUKNICE
23	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
25	OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE
25	TEHNIČKI PODACI
26	ODABIR PROGRAMA I POSEBNE ZNAČAJKE
31	UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)
33	LEGENDA PROGRAMA
35	JEDINICA OMEKŠIVAČA VODE
36	RJEŠAVANJE PROBLEMA I JAMSTVO
40	UVJETI OKOLIŠA

Hvala vam što ste izabrali perilicu za suđe. Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj proizvod.


Ponosimo se što vam možemo ponuditi idealan proizvod najbolju cjelokupnu ponudu kućanskih aparata koji će vam služiti u vašoj svakodnevnici.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za pravilnu i sigurnu upotrebu uređaja te korisne savjete o učinkovitom održavanju.

Upotrebljavajte perilicu za suđe samo nakon što ste pažljivo pročitali ove upute. Preporučujemo da uvijek čuvate ovaj priručnik pri ruci i u dobrom stanju za svakog budućeg vlasnika.

Provjerite je li uređaj isporučen s ovim uputama za uporabu, jamstvenim listom, adresom servisnog centra i oznakom energetske učinkovitosti. Svaki se proizvod identificira jedinstvenom 16-znamenkastom šifrom, koja se naziva i „serijskim brojem”, ispisanom na jamstvenom listu ili na pločici sa serijskim brojem koja se nalazi s unutarne strane vrata u gornjem desnom dijelu. Ta šifra vrijedi kao svojevrsna identifikacijska oznaka specifična za proizvod koju ćete trebati upotrijebiti za registraciju proizvoda ili ako ćete se trebati obratiti Centru za tehničku pomoć.

Slika A REFERENTNA SLIKA ZA SLJEDEĆE ODJELJKE



OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA

- Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu u kućanstvu i sličnim primjenama kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - farme;
 - za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenog okruženja;
 - vrste polupansionskog okruženja.

Drugačija uporaba ovog uređaja od uporabe u kućanstvu ili tipičnih kućanskih funkcija, kao što je komercijalna upotreba stručnih ili osposobljenih korisnika, isključena je i kod prethodno navedenih primjena. Ako se uređaj upotrebljava na način koji nije u skladu s prethodno navedenim, može se smanjiti vijek trajanja uređaja i poništiti proizvođačevo jamstvo. Proizvođač ne prihvaća bilo kakvu štetu na uređaju ili drugu štetu ili gubitak koji nastaje uporabom koja nije u skladu s uporabom u kućanstvima ili domaćom uporabom (čak i ako se nalazi u domaćem okruženju ili kućanstvu) u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

- **(Za tržište EU-a).**

Uređaj mogu upotrebljavati djeca od osam godina ili starija kao i oni koji imaju ograničene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti, bez iskustva ili znanja o proizvodu, samo ako su pod nadzorom ili su im pružene upute o radu uređaja, na siguran način uz svjesnost o mogućim rizicima.

- **(za dodatna tržišta EU-a).**

Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ako im ta osoba nije pružila upute vezane za uporabu uređaja.

- Djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Djecu do tri godine trebalo bi držati dalje od uređaja osim ako nisu cijelo vrijeme pod nadzorom.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora se zamijeniti posebnim kabelom ili sklopom koji se može nabaviti od proizvođača ili njegovog agenta za servis.
- Upotrebljavajte samo kompletne crijeva isporučene s uređajem za priključak za vodu (ne upotrebljavajte stare kompletne crijeva).
- Pritisak vode mora biti između 0,08 MPa i 0,8 MPa.
- Pazite da tepisi ili prostirke ne zaklanjaju dno uređaja ni otvore za ventilaciju.
- Nakon postavljanja uređaj mora biti postavljen tako da je utikač dostupan.
- Uređaj se ne smije ugraditi iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od perilice-sušilice tako da se ograničava potpuno otvaranje vrata za perilice-sušilice.
- Nemojte ostavljati vrata otvorena u vodoravnom položaju kako biste izbjegli moguće opasnosti (npr. spoticanje).
- Daljnje informacije o proizvodu ili sigurnosno-tehnički list potražite na proizvođačevom web-mjestu.
- Za maksimalni broj kompleta posuđa, pogledajte odgovarajuću pločicu s podacima koja je pričvršćena na proizvod.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČCI I SIGURNOSNE UPUTE

- Tehničke pojedinosti (napon napajanja i ulazna snaga) navedeni su na natpisnoj pločici proizvoda.
- Provjerite je li električni sustav uzemljen i je li u skladu sa svim važećim zakonima te je li utičnica kompatibilna s utikačem uređaja.

Proizvođač odbacuje svu odgovornost za bilo kakvu štetu nanesenu ljudima ili imovini zbog toga što uređaj nije uzemljen.

- Osigurajte da perilica za suđe ne gnječi kabele za napajanje.
- Općenite se ne preporučuje upotrebljavati prilagodnike, višestruke utikače i/ili produžne kabele.
- **UPOZORENJE.** Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja za prebacivanje, kao što je brojač vremena, ili spojiti na krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

- Prije čišćenja ili održavanja perilice za suđe, isključite uređaj iz struje i isključite dovod vode.
- Nemojte povlačiti kabel za napajanje ili uređaj da biste isključiti uređaj iz struje.
- Prije otvaranja vrata pobrinite se da nema vode u perilici posuđa.
- UPOZORENJE. Mogu se doseći veoma visoke temperature vode tijekom pranja.
- Nemojte ostaviti uređaj izložen elementima (kiša, sunce itd.).
- Naslanjanje na otvorena vrata perilice za suđe ili sjedenje na njima može uzrokovati njezino prevrtanje.
- Pri pomicanju ne podižite perilicu za posuđe držanjem za vrata, ne prenosite je držanjem za vrata i nikada se ne oslanjate na vrata kada se nalazi na kolicima. Preporučujemo da dvije osobe podignu perilicu.
- Perilica za suđe osmišljena je za uobičajeni kuhinjski pribor. Predmeti koji su zagađeni benzinom, bojom, tragovima čelika ili željeza, korozivnim kemikalijama, kiselinama ili lužinama ne smiju se prati u perilici za suđe.
- Ako je u kući ugrađen uređaj za omekšavanje vode, nema potrebe za dodavanjem soli u omekšivač vode.
- Ako se uređaj pokvari ili prestane pravilno raditi, isključite ga, isključite dovod vode i ne dirajte ga. Popravke smije izvoditi samo Centar za tehničku pomoć i trebaju se postaviti samo originalni rezervni dijelovi. Nepridržavanjem ovih uputa može se ugroziti sigurnost uređaja.
- Ako nakon uklanjanja ambalaže trebate pomaknuti uređaj, ne pokušavajte ga podići za dno vrata. Malo otvorite vrata i podignite stroj držanjem vrha.

Označavanjem ovog proizvoda oznakom  potvrđujemo, pod vlastitom odgovornošću, potpunu sukladnost ovog proizvoda sa svim mjerodavnim sigurnosnim, zdravstvenim i ekološkim zahtjevima europskog zakonodavstva.

POSTAVLJANJE

- Uklonite sve elemente ambalaže.
- UPOZORENJE. Držite materijal za pakiranje dalje od djece.
- Nemojte postavljati ili upotrebljavati perilicu za suđe ako je oštećena.
- Pridržavajte se uputa isporučenih s proizvodom.
- UPOZORENJE. Noževe i drugi pribor s oštrim vrhovima treba staviti u košaru s vrhovima okrenutim prema dolje ili ih postaviti u vodoravni položaj.



PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU MREŽU

Perilica sudja mora biti spojena na vodovodnu mrežu korištenjem nove garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro ponovno koristiti.

- Cijevi za odvod i dovod vode na perilici možete usmjeriti ili na lijevu ili na desnu stranu.

Perilicu možete priključiti na hladnu ili toplu vodu, s time da ulazna temperatura tople vode ne smije prelaziti temperaturu od 60°C.

- Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi 0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
- Priključnu cijev morate pričvrstiti na slavinu navojem, tako da perilicu možete odvojiti od vodovodne mreže kada je ne koristite (slika 1 B).
- Perilica je opremljena dovodnom cijevi koja na završetku ima navoj promjera 3/4" (slika 2).
- Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za vodu "B" sa priključkom "3/4" i provjerite da je spoj dobro zabrtvljen.
- Ako je neophodno, dovodna cijev može se produžiti do 2,5 m. Produžna cijev može se nabaviti kod ovlaštenog servisa.
- Ako perilicu priključujete na novu vodovodnu instalaciju ili na vodovodnu instalaciju koja duže vrijeme nije bila korištena, pustite vodu da teče nekoliko minuta da se iz cijevi isperu moguće nečistoće (kao na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego što perilicu sudja priključite na cijev za dovod vode. Na taj način izbjegavate moguće začepljenje filtra navedenim nečistoćama. Dovodnu cijev priključite na slavinu za dotok vode tek kada je voda sasvim čista.



HIDRAULIČKI SIGURNOSNI UREĐAJI

Sve perilice za suđe opremljene su sigurnosnim uređajem za sprečavanje prelijevanja koji automatski blokira protok vode i/ili odvodi višak vode ako voda premaši normalne razine zbog kvara.

NEKI MODELI mogu imati jednu ili više sljedećih značajki:


• BLOKIRANJE VODE (3. slika)

Sustav za blokiranje vode osmišljen je za poboljšanje sigurnosti uređaja. Sustav sprečava poplave do kojih može doći zbog kvara uređaja ili kao posljedica pukotine na gumenim cijevima, a posebno na cijevi za dovod vode.

Način rada


Spremnik koji se nalazi na podnožju uređaja prikuplja svu vodu koja je procurila i upravlja senzorom koji aktivira ventil koji se nalazi ispod slavine za vodu i blokira svu vodu, čak i kada je slavina potpuno otvorena.

Ako je odjeljak „A” koja sadrži električne dijelove oštećena, odmah izvucite utikač iz utičnice. Kako biste osigurali savršen rad sigurnosnog sustava, crijevo s odjeljkom „A” trebalo bi priključiti na slavinu kako je prikazano na slici. Crijevo za dovod vode ne smije se izrezati jer ima dijelove koji su pod naponom. Ako crijevo nije dovoljno dugačko za priključivanje, mora se zamijeniti dužim. Crijevo se može dobiti u Centru za tehničku pomoć.




• ZAUSTAVLJANJE VODE (4. slika):

uređaj koji se nalazi na dovodnoj cijevi koji zaustavlja protok vode ako se cijev ošteti te se u tom slučaju na prozoru „A” prikazuje crvena oznaka i cijev se mora zamijeniti. Kako biste odvinuli maticu, pritisnite uređaj za jednosmjerno blokiranje „B”.



• ZAŠTITA OD CURENJA - DOVODNA CIJEV SA SIGURNOSNIM ELEMENTOM (5. slika):


Ako voda curi iz primarne unutarnje cijevi „A”, prozirni zaštitni omotač „B” sadržavat će vodu kako bi se dovršio ciklus pranja. Na kraju ciklusa obratite se Centru za tehničku pomoć kako bi se zamijenila dovodna cijev.



PRIKLJUČIVANJE ODVODNE CIJEVI

- Završetak odvodne cijevi namjestite na stalni odvod vode, te pazite da cijev ne bude savinuta (slika 6).
- Stalni odvod vode mora biti na visini najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer širine najmanje 4 cm.
- Preporučujemo da namjestite i odgovarajući sifon koji će spriječiti širenje neugodnih mirisa (slika 6X). Ako je neophodno, odvodna cijev može se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji na najviše 85 cm visine od razine poda. Produžna cijev može se nabaviti kod ovlaštenog serviser.

- Zaobljeni završetak odvodne cijevi možete objesiti i na rub sudopera, ali svakako morate pripaziti da završetak cijevi nije potopljen u vodu koja se možda nalazi u sudoperu, jer će ona kod uključivanja uređaja, ući natrag u perilicu (slika 6Y).
- U slučaju da isti završetak želite namjestiti ispod radne površine, morate ga pričvrstiti neposredno ispod radne plohe, na najvišoj mogućoj točki (slika 6Z).
- Po završetku priključivanja perilice na vodovodnu mrežu provjerite da cijevi za odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.



PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL


(pogledajte referentnu sliku „A” – „A1”)

- Pojava bijelih mrlja na posudju je obično znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
- Na dnu uređaja nalazi se spremnik za sol, pomoću koje se obnavlja sredstvo za odstranjivanje vapnenca.
- Vrlo je važno da koristite isključivo sol posebno namijenjenu za perilice sudja. Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol, sadrže visok postotak vapnenastih sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne može doći do pročišćavanja, te se uređaj može začepiti.
- Sol u uređaj za omekšavanje dodajete tako da odvrnete poklopčić na spremniku, koji se nalazi na dnu perilice.
- Pri navedenoj radnji često se dogodi da iz spremnika isteče nešto vode, bez obzira na to, slobodno usipajte sol u spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi lakše usipali sol u spremnik, tijekom usipavanja je miješajte npr. drškom od kuhače. Po završetku punjenja, odstranite ostatke soli i dobro pričvrstite poklopčić.

Nakon stavljanja soli, MORATE pokrenuti potpuni ciklus pranja ili program za PRETPRANJE/ HLADNO ISPIRANJE.

- U spremnik za sol možete usipati oko 1,5 do 1,8 kg soli. Za što bolje i uspješnije korištenje perilice potrebno je povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o podacima na tablici.

(samo pri prvom pokretanju perilice) Kada perilicu sudja koristite prvi puta, nakon potpunog punjenja spremnika za sol, neophodno je dodati vode sve dok se ne prelije iz spremnika.



POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE

(SAMO NA NEKIM MODELIMA)


- Ako se redovito upotrebljavaju tanjuri od 29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju košaru nakon što gornju košaru postavite u njezin gornji položaj kako je opisano u nastavku (prema modelu):

Vrsta "A":

- okrenite prednje blokove "A" prema van;
- izvadite košaru i postavite je u gornji položaj;
- vratite blokove "A" u izvorni položaj.

Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm više se ne može stavljati u gornju košaru, a pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati kad je košara u gornjem položaju.

Vrsta "A"



Vrsta "B": (samo na nekim modelima):

- izvadite gornju košaru;
- držite košaru s obje strane i podignite je prema gore (1. slika).

Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm* više se ne može stavljati u gornju košaru, a pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati kad je košara u gornjem položaju.

* U modela s trećom košarom posuđe više od 14 cm u promjeru više se ne mogu postaviti u gornju košaru.

POSTAVLJANJE KOŠARE U DONJI POLOŽAJ:


- držite košaru s obje strane i lagano je podignite prema gore (1. slika);
- zatim polako postavite u ispravan položaj (2. slika).

N.B.: NIKAD NEMOJTE PODIZATI ILI SPUŠTATI KOŠARU SAMO S JEDNE STRANE (3. SLIKA).

UPOZORENJE:

preporučujemo da namjestite košaru prije stavljanja posuđa u perilicu za suđe.


Vrsta "B"



STAVLJANJE POSUĐA


KORIŠTENJE GORNJE KOŠARE

- Gornja košara opremljena je pokretnim policama koje su prikvačene na bočne strane košare i mogu se podesiti u 4 položaja.
- U nižem položaju (A-A1) police se mogu koristiti za šalice (kava/čaj), kuhinjske noževe, kutlače i sl.. Stakleno posudje s ručicama može se sigurno objesiti na krajeve polica.



- Tanjure većih promjera od oko 26 cm, lagano nagnute prema prednjoj strani, kako bi lakše umetnuli košaru u unutarnjost perlice.
- Na gornju košaru također možete postaviti i zdjele za salatu i plastične zdjelice, ali je preporučljivo da ih učvrstite na mjesto jer se takvo posudje kod raspršivanja vode može prevrnuti.
- Gornja košara napravljena je tako da je maksimalno možete iskoristiti, odnosno da je napunite samo s tanjurima koje postavite u dva reda i to do najviše 24 komada, ili samo sa čašama koje posložite u pet redova najviše do 30 komada, ili sa različitim komadima posudja.

Uobičajeno dnevno punjenje posudjem prikazano je na slici 1




Slika 1

KORIŠTENJE DONJE KOŠARE


- Lonce, plitice za pečenje, terine, zdjele za salatu i juhu, vrčeve, poklopce i tanjure za posluživanje možete postaviti na donju košaru.
- Jedaći pribor umetnite u plastičnu košaricu (držač) s ručicama okrenutim prema gore i postavite je na donju košaru (sl. 5), pri tome pazite da jedaći pribor ne priječi okretanje mlaznica za vodu.

Sklopivi stalci (samo za samostojeće modele)

Sklopivi stalci (sl. 2 i sl. 3) mogu se nalaziti u donjoj košari kako bi se optimizirala stabilnost posuđa. Stalci se mogu podignuti ili spustiti kako bi se prilagodili nestandardnim veličinama i/ili oblicima za najveću fleksibilnost.




Slika 2



Slika 3

Uobičajeno dnevno punjenje posudjem prikazano je na slici 4.




Slika 4

Pravilno i racionalno razmještanje sudja u perilicu rezultat će dobrim rezultatima pranja.

Niža košara ima uređaj za sigurnosno zaustavljanje koji je posebno koristan za sigurno izvlačenje potpuno pune košare. Potpuno izvlačenje košare neophodno je pri redovitom održavanju, kada punite sol i čistite filter.

KOŠARICE ZA JEDAĆI PRIBOR (samo za neke modele)

Vrh košarice za jedaći pribor može se ukloniti da se omogući stavljanje različitih predmeta. (slika 5).



Slika 5


UPOZORENJE

Noževe i drugi pribor s oštrim vrhovima mora se staviti u košaru s vrhovima okrenutim prema dolje ili stavljenim u vodoravni položaj.

KORIŠTENJE TREĆE KOŠARE (samo za neke modele)


Upotrijebite treću košaru za punjenje pribora za jelo, kao što se prikazuje na slici (sl. 6).

Noževe punite s oštricom okrenutom prema dolje.



Slika 6

Ako je to potrebno, bočne police treće košare mogu se pomaknuti ili ukloniti (sl. 7) kako bi se stvorio dodatni prostor u gornjoj košari za velike predmete poput čaša za vino.



Slika 7

PODACI ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Molimo da podatke vezane za ispitivanje i mjerenje radne buke prema EN normama zatražite od:

testinfo-dishwasher@candy.it

U vašem zahtjevu molimo da navedete ime modela i serijski broj vaše perilice posudja (pogledajte pločicu/naljepnicu s tehničkim podacima).

PUNJENJE DETERDŽENTOM

(pogledajte referentnu sliku „A” – „A2”)

DETERDŽENT


ZNAČAJNO

Za pranje posudja u perilici morate upotrebljavati posebno sredstvo za pranje, koje može biti u tekućem stanju, odnosno prikladan prašak ili tablete.

Neprikladna sredstva kao na primjer: sredstva za ručno pranje posudja, ne sadrže sastojke pogodne za pranje posudja u perilici, te ometaju pravilan rad perilice.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT


Spremnik za deterdžent smješten je na unutarnjoj strani vrata (slika „A” – „A2”). Ako je poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje pritisnite tipku (A). Po završetku bilo kojeg programa pranja, ostavite poklopac uvijek otvoren.




UPOZORENJE

Kod punjenja donje košare sa posudjem, provjeriti da li posudje ne smeta otvaranju spremnika za deterdžent.

Potrebna količina sredstva za pranje ovisi i o stupnju prljavštine kao i o tipu posudja. Preporučujemo da odjeljak za pranje spremnika za deterdžent napunite sa 20-30 grama sredstva za pranje posudja (B).



Nakon što ste stavili deterdžent u spremnik, zatvorite poklopac, prvo ga gurnute (1) a zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne začuje "klik".



Budući da sva sredstva za pranje, nemaju istu snagu pranja, pridržavajte se uputa proizvođača. Podsjećamo i to, da nedovoljna količina sredstva za pranje može prouzročiti nepotpuno uklanjanje prljavštine. Dozirajte li preveliku količinu deterdženta, nećete postići bolje rezultate pranja, već samo nepotreban trošak.

Nemojte koristiti prekomjerne količine sredstva za pranje jer time istodobno pridonosite i zaštiti okoliša.

VRSTE DETERDŽENTA

DETERDŽENT U TABLETAMA

Deterdženti u tabletama različitih proizvođača ne otapaju se istom brzinom, zbog toga tijekom kratkih programa pranja neki deterdženti u tabletama ne mogu biti potpuno učinkoviti jer se ne otope u potpunosti. Ako se koristi takav deterdžent, savjetujemo korištenje dužeg programa pranja da se zajamči potpuno djelovanje deterdženta u tabletama.

ZNAČAJNO

Da se ispune dobri rezultati pranja, tablete moraju biti stavljene u odjeljak za pranje spremnika za deterdžent, NE izravno u kadu perilice posudja.

KONCENTRIRANI DETERDŽENTI

Koncentrirani deterdženti sa smanjenim alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno sa programom pranja na 50°C, imaju manji štetni učinak na prirodni okoliš a štite posudje i perilicu posudja. Programi pranja na 50°C namjerno iskorištavaju svojstva prljavštine otpljene enzimima i zato omogućuju da se korištenjem koncentriranih deterdženata postignu isti rezultati pranja kao sa programima na 65°C ali sa nižom temperaturom pranja.

KOMBINIRANI DETERDŽENTI

Deterdženti koji sadrže i sredstvo za sjaj moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje spremnika za deterdžent. Odjeljak sredstva za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan, podesite regulator sredstva za sjaj na niži položaj prije korištenja takvog deterdženta).

KOMBINIRANI DETERDŽENTI "TABS"

Ako namjeravate koristiti kombinirane deterdžente "TABS" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrže i sol i sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeće:

- pažljivo pročitajte upute proizvođača otisnute na ambalaži;
- učinkovitost deterdženta koji sadrži i sol zavisi o tvrdoći vode u vašoj vodovodnoj mreži. Provjerite da li je tvrdoća vode u vašoj vodovodnoj mreži unutar raspona učinkovitosti koja je prikazana na ambalaži deterdženta.

Ako koristite takvu vrstu deterdženta a niste zadovoljni sa rezultatima pranja, molimo da se obratite proizvođaču deterdženta.

U određenim okolnostima korištenje kombiniranih deterdženata može izazvati:

- taloženje vapnenca na posudju ili u perilici posudja;
- smanjeni radni učinak pranja ili sušenja.

ZNAČAJNO

Bilo koji problem koji se iskaže kao izravan rezultat korištenja takvog deterdženta nije pokriven našim jamstvom.

Molimo da zapamtite da pri korištenju kombiniranog deterdženta "TABS", svjetlosni pokazatelji za zalihi soli i sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na odabranim modelima) postaju suvišni, tako da svjetlosne pokazatelje možete zanemariti.

Ako se pojave problemi pri pranju i sušenju posudja, preporučujemo da se vratite korištenju uobičajenih odvojenih sredstava (sol, deterdžent u prahu i sredstvo za sjaj). To će osigurati da uredjaj za omekšavanje vode u perilici posudja radi ispravno.

U takvom slučaju, preporučujemo:

- napunite spremnike za sol i sredstva za sjaj;
- pokrenite uobičajeni program pranja ali bez umetnutog posudja.

Molimo da zapamtite da je nakon povratka na korištenje uobičajene soli za perilicu posudja, potreban određen broj ciklusa pranja prije nego taj sustav ponovno bude potpuno učinkovit.

PUNJENJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE




(pogledajte referentnu sliku „A” – „A3”)

SREDSTVO ZA SJAJ

Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispušta tijekom zadnjeg ispiranja, pomaže da se sudje brže osuši, sprečava nastajanje mrlja i taloženje vodenog kamena.

PUNJENJE SPREMNIKA SREDSTVA ZA SJAJ

Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo od spremnika za deterdžent (slika „A” – „A3”). Da otvorite poklopac spremnika, gurnite oznaku za očitavanje i u isto vrijeme, povucite jezičac za otvaranje. Preporučljivo je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno namijenjeno za perilice sudja. Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz pokazno okno (C) koje je smješteno na raspršivaču




REGULIRANJE DODAVANJA SREDSTVA ZA SJAJ OD 1- 6

Regulator (D) je smješten ispod poklopca i može se okretati pomoću kovanice. Preporučeni položaj je 4.

Količina vapnenca u vodi bitno utječe kako na nastajanje vodenih mrlja tako i na sušenje posudja. Zato je veoma važno reguliranje količine sredstva za visoki sjaj, da bi se postigli optimalni rezultati pranja.

U slučaju da se po završetku pranja na posudju pokažu tragovi tekućine za sjaj potrebno je regulator postaviti na nižu vrijednost, a na višu vrijednost ako se na posudju pokažu bjelkaste mrlje.



ČIŠĆENJE FILTERA (pogledajte referentnu sliku „A” – „A4”)

Sustav filtriranja sastoji se od:


- A. središnjeg spremnika koji zadržava veće komadiće;
 - B. mikro filtra, smještenog ispod mrežice, koji zadržava najsitnije komadiće i osigurava savršeno ispiranje;
 - C. ravne mrežice koja neprekidno filtrira vodu od pranja.
- Da bi svaki puta postigli savršene rezultate pranja, filtre treba provjeriti i čistiti nakon svakog pranja.
 - Da uklonite filter, jednostavno okrenite ručicu u smjeru suprotnom kretanju kazaljki na satu (slika 1).
 - Uklonite mrežicu (slika 2) i operite je pod mlazom vode, ako je potrebno koristite i manju četku.
 - Za lakše čišćenje središnji spremnik može se ukloniti (slika 3).
 - Sa samočišćenjem mikro filtrom, održavanje je svedeno na minimum i sustav filtriranja potrebno je samo provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon svakog pranja preporučujemo da provjerite središnji spremnik i mrežicu da nisu začepljeni.

UPOZORENJE


Nakon čišćenja, uvjerite se da je filter ponovo ispravno namješten i da je mrežica ispravno usadjena na dno perilice sudja. Provjerite da li je filter prilikom vraćanja, u mrežicu ispravno privinut u smjeru kazaljki na satu, jer ako je filter slabo usadjen može doći do štetnih posljedica u vezi sa učinkovitosti perilice.

Nikada ne koristite perilicu sudja ako je filter izvadjen.


1



2



3



PRAKTIČNE NATUKNICE

KAKO POSTIĆI ZAISTA DOBRE REZULTATE PRANJA

- Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiće mesa ili povrća, ostatke od kave, kožu voća, pepel cigareta, čačkalice itd.) kako bi spriječili začepljenje filtra, odvodne cijevi ili mlaznica za pranje.
- Preporučujemo da sudje ne ispirate prije nego što ga stavite u perilicu.
- Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako zaprljani i sadrže zagorene ili zapečene ostatke hrane, u tom slučaju, takvo je sudje potrebno namakati prije pranja.
- Posudje smjestite u perilicu tako da je okrenuto prema dolje.
- Ako je ikako moguće posudje u perilici posložite tako da se međusobno ne dodiruje. Vrlo je važno da posudje pravilno posložite u perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
- Nakon što ste sudje posložili u perilicu, prije početka pranja morate provjeriti da li se mlaznice za raspršivanje vode slobodno okreću.
- Lonce i drugo posudje na kojima su ostaci zagorene hrane do početka pranja namačite u otopini deterdženta za pranje.
- Kod pranja srebrnog sudja i pribora za jelo pazite na sljedeće:
 - a) ispirate ga odmah po upotrebi, posebno ako ste ga koristili za jaja, majonezu, ribu ili slično;
 - b) nemojte izravno posuti deterdžent na takvo sudje ili pribor za jelo;
 - c) pazite da takvo sudje ne dodje u dodir sa drugim metalima.

KAKO UŠTEDJETI

Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje vaše sudja u perilicu

- Na najbolji način iskoristite energiju, vodu, deterdžent i vrijeme upotrebom preporučene najveće količine posuđa.
Uštedite do 50 % energije jednim pranjem s punom perilicom posuđa, umjesto dva pranja s polupraznom perilicom posuđa.
- Ako želite u potpunost iskoristiti prostor u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu nakon

svakog jela i ako je potrebno pokrenite ciklus HLADNO ISPIRANJE da se omekšaju i uklone veće čestice hrane sa novo umetnutog sudja. Kada je perilica puna, pokrenite program za cjelovito pranje.

- Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije sasvim puna, izaberite ŠTEDLJIVI program pranja i slijedite pri tome sve upute navedene u opisu programa.
- Najučinkovitiji programi u smislu kombinirane upotrebe vode i energije obično su oni dugotrajniji s nižom temperaturom.

ŠTO SE NE SMIJE PRATI

- Upamtite da svo sudje nije prikladno za pranje u perilici sudja. Savjetujemo da neke vrste sudja kao na primjer: plastiku neotpornu na toplinu, pribor za jelo sa plastičnim ili drvenim drškama, aluminijsko posudje, kristalne predmete, čaše od olovnog stakla (ako drugačije nije napomenuto) ne perete u perilici za sudje.
- I ukrasi u boji na nekom sudju nisu sasvim postojani. Zato je najbolje da proverite njihovu postojanost tako da u perilici operete samo pojedini komad, kako bi proverili da li je prikladan za pranje u perilici ili ne.
- Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne smijete prati srebrni i običan metalni pribor za jelo, jer među njima može doći do kemijske reakcije.

Prilikom kupnje novog sudja ili pribora za jelo proverite da li je prikladan za pranje u perilici sudja.

KORISNI SAVJETI

- Da bi izbjegli slučajno kapanje iz gornje košare, prvo izvadite posudje iz donje košare.
- Ako po završetku pranja ostavite neko vrijeme sudje u perilici, vrata peralice morate samo pritvoriti, da zrak u unutarjnosti može slobodno kružiti. Na taj će način posudje biti bolje osušeno.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE (pogledajte referentnu sliku „A” – „A5”)

Ispravnom brigom o uređaju možete produžiti njegov vijek trajanja.

ČIŠĆENJE VANJŠTINE UREĐAJA

- Odspojite stroj od napajanja.
- Za čišćenje vanjskih dijelova perilice sudja koristite samo mokru krpu, ne koristite oštra ili sredstva koja sadrže otapala.



ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI APARATA

- Perilica ne zahtjeva neko posebno održavanje, jer je unutarnjost perilice samočišćea.
- Redovito morate čistiti tjesnilo na vratima i to sa vlažnom krpom, kako bi sa njega odstranili moguće ostatke hrane i sredstva za visoki sjaj.
- Preporuča se čišćenje perilice posudja, kako biste uklonili ostatke kamenca ili prljavštine. Činite to redovito uz upotrebu specijaliziranih sredstava za čišćenje perilice posudja. Prilikom svakog čišćenja, perilica posudja mora biti prazna.
- Ako unatoč uobičajenom čišćenju filtra primjetite da sudje ili tave nisu dobro oprane i osušene, provjerite da li su otvori na okretnim mlaznicama za raspršivanje vode (slika „A” – „A5”) možda začepljeni ostacima hrane

Ako su začepljeni očistite ih na slijedeći način:

- 1) Da uklonite gornju okretnu mlaznicu, okrenite je sve dok se oznaka za zaustavljanje ne poravna sa strelicom (slika 1b). Potisnite je prema gore i zadržite je povučenom, odvijte je u smjeru kazaljki na satu. Za ponovno postavljanje, ponovite istu radnju ali je okrećite suprotno kazaljka na satu. Nižu okretnu mlaznicu uklonite jednostavno tako da je povučete prema gore (slika 2);
- 2) operite mlaznice pod jakim mlazom vode tako da očistite svaki otvor za raspršivanje;
Ne upotrebljavajte alate kojima se mogu izobličiti glave za raspršivanje.
- 3) kada ste završili, ponovno ih namjestite u isti položaj, zapamtite da gornju mlaznicu položite na oznaku za zaustavljanje i potpuno zavijete u početni položaj.

- I unutarnjost perilice i unutarnja strana vrata perilice izradjeni su od nehrđajućeg čelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno od vode koja sadrži previše željeznih soli.
- Ove mrlje odstranite laganim sredstvima za poliranje nehrđajućeg čelika, koje ne smije sadržavati spojeve klora. Te mrlje ni u kojem slučaju ne smijete odstranjivati čeličnom vunom ili drugim metalnim sredstvima.




NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA PRANJA

Nakon svakog završetka pranja, uvijek morate zatvoriti slavinu za dotok vode u perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate isključiti tipku "uključeno"/"isključeno" kako bi perilicu isključili iz električne mreže.

U slučaju da perilicu nećete upotrebljavati duže vrijeme, učinite slijedeće:

1. u praznu unutarjnost perilice stavite malo detrdženta i uključite jedan od programa kako bi se unutrašnjost odmastila;
2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarjnost perilice mora ostati čista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji gdje je temperatura niža od 0°C, voda u perilici može se zalediti, u tom slučaju temperaturu prostorije morate povišiti i pričekati 24 sata prije nego što perilicu ponovo želite koristiti.

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE



A	Gumb "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
B	Gumb "ODABIR PROGRAMA / POVEZIVANJE WI-FI MREŽE"
C	Gumb "ODGODA POKRETANJA"
D	DISPLAY
E	Gumb mogućnosti "VRLO SUHO"
F	Gumb mogućnosti "OPEN DOOR"

G	Gumb "POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"
H	Lampica "ADDISH"
I	Lampica "OPEN DOOR"
L	Lampica "VRLO SUHO"
M	Lampica "Wi-Fi"

TEHNIČKI PODACI

VELIČINA

PODACI	SAMOSTOJEĆA		UGRADBENA	
	S RADNOM PLOČOM	BEZ RADNE PLOČE	VIDLJIVA UPRAVLJAČKA PLOČA	INTEGRIRANA UPRAVLJAČKA PLOČA
Širina x visina x dubina (cm)	60 x 85 x 60.9	59,8 x 82 x 58	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Dubina s otvorenim vratima (cm)	120	117	117	117

TEHNIČKI PODACI (Pogledajte natpisnu pločicu)

Kompleti posuđa (EN 50242)	12	13	14	15	16
Kapacitet s tavama i posuđem	8 osoba	8 osoba	9 osoba	9 osoba	9 osoba
Pritisak dovoda vode (MPa)	Min. 0,08 – maks. 0,8				
Osigurač / ulazna snaga / napon napajanja	Pogledajte natpisnu pločicu				

ODABIR PROGRAMA I POSEBNE ZNAČAJKE

GUMB „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ ①

- Da biste uključili i isključili uređaj, pritisnite gumb „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ (najmanje 3 sekunde).

Na kraju ciklusa ne zaboravite isključiti uređaj pomoću gumba UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i nakon toga ukloniti utikač i zatvoriti dovod vode.

PRVO POKRETANJE UREĐAJA

- Spojite stroj na strujno napajanje.
- Otvorite vrata, stavite unutra posuđe koje treba oprati i opet zatvorite vrata.
- Pritisnite gumb „UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE“ i držite ga pritisnutim oko 3 sekunde.
- U ovoj fazi aktivni su samo gumbi „OPEN DOOR/EXPRESS“, „VRLO SUHO“ i „POKRETANJE/PONIŠTAVANJE“. Poruka „HAIER“ prikazuje se na ekranu i sve lampice pokazivača uključuju se na 3 sekunde.
- Poruka „ENGLISH“ prikazuje se na ekranu.
- Pritiskom na gumb „OPEN DOOR/ EXPRESS“ i „VRLO SUHO“ možete odabrati željeni jezik.
- Za prihvatanje odabira jezika pritisnite gumb „POKRETANJE/PONIŠTAVANJE“ i odmah nakon toga se poruka „DOBRO DOŠLI“ jedanput pomiče po ekranu i isključuju se sve lampice pokazivača.
- Poruka „ECO“ prikazuje se na ekranu.
- Pritisnite „POKRETANJE/PONIŠTAVANJE“ i odašilje se zvučni signal, odgovarajuća lampica pokazivača odabranog programa ostaje upaljena i pali se lampica pokazivača za pranje.
- Zatvorite vrata (nakon odašiljanja zvučnog signala, program se automatski pokreće).

UPOZORENJE

Ako perilica za posuđe ostane uključena, a da se pritom ne odabere ili ne pokrene izvođenje nijednog programa, ona se automatski isključuje nakon pet minuta

Sljedeće pokretanje uređaja

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutim gumb „UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE“ na približno 3 sekunde za uključivanje uređaja, a na ekranu se pojavljuje program „ECO“ ili program koji ste odlučili upotrijebiti, spremajući ga kada se uključi

perilica posuđa. (Za spremanje programa, pogledajte posebno poglavlje „Memoriranje posljednjeg upotrebljenog programa“).

IZBORNIK POSTAVKE

Perilicom za posuđe upravlja se određenim tvorničkim postavkama. Neovisno o tome u izborniku postavki možete prilagoditi razne parametre za svoje potrebe pranja.

Pristupanje izborniku Postavke

Perilica posuđa mora se UVIJEK isključiti prije pokretanja ovog postupka.

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutim gumb „UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE“ približno 3 sekunde da biste uključili perilicu za posuđe.
- Držite pritisnutima gumb „ODABIR PROGRAMA“ i „UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE“ približno 5 sekundi.
- Poruka „POSTAVKE“ prikazuje se na ekranu i uključuju se lampice pokazivača gumba „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VRLO SUHO“.
- Pritiskanjem gumba „ODABIR PROGRAMA“ možete odabrati parametre koje zatim možete prilagoditi (OMEKŠIVAČ → ZVUČNO UPOZORENJE → MEMORIJSKA FUNKCIJA).
- Prilagođavanje parametra obavlja se pritiskanjem gumba „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VRLO SUHO“.
- Da biste prilagodili OMEKŠIVAČ, pogledajte posebno poglavlje priručnika).
- Da biste prilagodili ZVUČNO UPOZORENJE, pogledajte posebni odjeljak.
- Da biste prilagodili MEMORIJSKU FUNKCIJU, pogledajte posebni odjeljak.

PROMJENA JEZIKA

- Pritisnite gumb „ODGODA POKRETANJA“ i „VRLO SUHO“ zajedno na 3 sekunde.
- Na ekranu se pojavljuje „ENGLISH“.
- Pritiskom na gumb „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VRLO SUHO“ možete odabrati željeni jezik.
- Da biste prihvatili odabir jezika, pritisnite gumb „POKRETANJE/PONIŠTAVANJE“.

„AUTOMATSKI“ PROGRAMI (samo na nekim modelima)

Modeli s osjetnikom Pametno punjenje

Programom „AUTO SENSOR“ zbog algoritma kojim se analizira razina zaprljanosti posuđa u stvarnom vremenu automatski se postavlja idealna temperatura i vrijeme pranja pri čemu se optimizira potrošnja električne struje i vode.

Modeli s osjetnikom za nečistoću (Samo na nekim modelima)

Perilica posuđa oprema se osjetnikom za nečistoću kojim se može analizirati mutnost vode tijekom svih „AUTOMATSKIH“ programskih faza (pogledajte programsku legendu). Zbog ovog uređaja, parametri ciklusa pranja automatski se prilagođavaju stvarnoj količini nečistoće na posuđu. To je zato što se mutnost vode povezuje s količinom nečistoće na posuđu. Stoga se jamče izvrsni rezultati pranja uz optimizaciju potrošnje vode i energije.

PROGRAMI „IMPULS“ (samo na nekim modelima)

Programima „IMPULSE“ upotrebljava se impulsna tehnologiju pranja kojom se smanjuje potrošnja i buku te poboljšava izvedba.

„Isprekidani“ rad pumpe za pranje NE smije se smatrati kvarom; radi se o značajci impulsnog pranja i stoga se treba smatrati normalnim obilježjem programa.

ADDISH (MOGUĆNOST DODAVANJA POSUĐA NAKON POKRETANJA PROGRAMA)

Kada se program pokrene, trebali biste otvoriti vrata i dodati još posuđa samo kada se uključi lampica pokazivača ADDISH. Uređaj se automatski zaustavlja, a vrijeme preostalo do kraja ciklusa bljeska na ekranu. Zatvorite vrata, bez pritiskanja gumba.

Otvorite vrata polako i pažljivo da se ne biste smočili zbog prskanja vode za pranje.

Ne preporučuje se dodavanje posuđa nakon što se isključi lampica pokazivača ADDISH jer bi se time moglo utjecati na izvedbu pranja.

UPOZORENJE

Ako otvorite vrata tijekom ciklusa sušenja, isprekidanim zvučnim signalom napominje se da ciklus sušenja još nije završio.

PREKID PROGRAMA

Ne preporučuje se otvaranje vrata kada se program radi osobito tijekom faza glavnog pranja i završnog vrućeg ispiranja. Međutim, ako se vrata otvore dok se program radi (na primjer, za dodavanje posuđa), stroj se automatski zaustavlja. Zatvorite vrata, bez pritiskanja gumba. Ciklus se pokreće od mjesta na kojem se zaustavio.

UPOZORENJE:

Ako otvorite vrata tijekom ciklusa sušenja, isprekidanim zvučnim signalom napominje se da ciklus sušenja još nije završio.

MIJENJANJE TRENUTAČNOG PROGRAMA.

Pridržavajte se postupka u nastavku da biste promijenili ili otkazali trenutačni program:

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutim gumb POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE najmanje 3 sekunde. Poruka „PONIŠTI“ prikazuje se na ekranu i odašilju se zvučni signali.
- Zatvorite vrata uređaja.
- Svi se trenutačni programi otkazuju.
- Sada se može postaviti novi program uporabom gumba „ODABIR PROGRAMA“.

UPOZORENJE:

Prije pokretanja novog programa trebate provjeriti ima li još deterdženta u raspršivaču. Po potrebi napunite deterdžent.


KRAJ PROGRAMA

Odašilje se zvučno upozorenje u trajanju od 5 sekundi (ako se nije prigušilo) 3 puta u intervalima od 30 sekundi da bi se signaliziralo da je program završio.

Samo se na modelima s mogućnošću „OTVORI VRATA“ tijekom postupka sušenja vrata se otvaraju automatski i trebate pričekati reproduciranje zvučnog signala za kraj izvođenja ciklusa prije uklanjanja posuđa.

SNAŽNO PRANJE (samo na nekim modelima)

U nekim programima (pogledajte tablicu programa) omogućuje se i treća ruka za pranje smještena na dnu perilice posuđa SNAŽNO PRANJE. Ova značajka idealna je za čišćenje jako zaprljanog stolnog posuđa ili posuđa za kuhanje jer se stavljaju izravno u područje košare iznad kraka SNAŽNO PRANJE.



GUMBI ZA MOGUĆNOSTI

Gumbima za mogućnosti pružaju se dodatne mogućnosti za pranje čime se omogućuje prilagođavanje programa za pranje (pogledajte tablicu u 17. poglavlju za popis programa na kojima se svaka mogućnost može omogućiti). Mogućnosti se omogućuju (ili onemogućuju) prije pokretanja programa uporabom odgovarajućih gumba. Na ekranu se pojavljuju (ili nestaju) relevantne lampice pokazivača.

Gumb za mogućnosti treba se omogućiti nakon što odaberete program pranja.

Ako se odabere mogućnost koja nije kompatibilna s odabranim programom, tada prvo treperi lampica pokazivača mogućnosti, a zatim se gasi.

GUMB „EXPRESS“ (samo na nekim modelima).

Ovim se gumbom omogućuje prosječna ušteda energije i vremena od 25 % (u skladu s odabranim ciklusom), smanjujući temperaturu vode za pranje i vrijeme sušenja tijekom završnog ispiranja.

Ova se mogućnost preporučuje za večernje pranje kada savršeno suho posuđe nije odmah potrebno. Za bolje sušenje ostavite vrata perilice posuđa lagano odškrinuta da biste u perilici posuđa potaknuli prirodnu cirkulaciju zraka.

GUMB „OPEN DOOR“ (AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA)

(samo na nekim modelima)

Ovom se mogućnosti omogućuje poseban uređaj kojim se otvaraju vrata za nekoliko centimetara tijekom ili na kraju ciklusa sušenja (ovisno o programu). Time se jamči prirodno i učinkovito sušenje posuđa. Trajanje odabranog

ciklusa automatski se mijenja da bi se ostvarila optimalna temperatura za ciklus ispiranja; time se znatno smanjuje potrošnja energije. Automatskim otvaranjem vrata tijekom posljednje faze sušenja omogućuje se cirkulacija zraka kojom se uklanja rizik od loših mirisa.

Kada se vrata otvore, na ekranu se pojavljuje poruka „OPEN DOOR“.

Ova se mogućnost automatski omogućava u programu „ECO“. U svakom slučaju, moguće ju je onemogućiti. Značajka „OPEN DOOR“ nije dostupna u programima „BRZI 29“ i „BRZI 39“ i „PRETPRANJE“.

UPOZORENJE

Kada se odabere ova mogućnost, ne smijete ni na koji način spriječiti otvaranje vrata ili ih prisilno zatvoriti jer bi se time oštetio mehanizam. Pobrinite se da ispred vrata ima slobodnog prostora i, prije zatvaranja, pričekajte da se uređajem za otvaranje dovrši pripadajuća aktivnost.

GUMB „VRLO SUHO“ (samo na nekim modelima)

Ovom se mogućnosti omogućuje postizanje najveće učinkovitosti pri sušenju povećavajući temperaturu vode pranja tijekom posljednje faze ciklusa pranja.

SVJETLO UPOZORENJA „NEMA SOLI“

Ako nema soli u perilici za posuđe, poruka „SOL“ prikazuje se tijekom odabiranja programa. Pojava bjelkastih mrlja na posuđu obično je znak upozorenja kojim se ukazuje da treba napuniti spremnik soli.

Da biste zajamčili ispravno funkcioniranje lampice pokazivača za sol, UVIJEK MORATE POTPUNO NAPUNITI SPREMNIK SOLI.

GUMB „ODGODA POKRETANJA“

Početak pokretanja perilice za posuđe može se postaviti ovim gumbom i odgoditi početak od 1 do 23 sata. Pridržavajte se ovog postupka za postavljanje odgođenog početka:

- Otvorite vrata.
- Uključite perilicu za posuđe držanjem pritisnutog gumba „UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE“ približno 3 sekunde.
- Odaberite program pranja.
- Pritisnite gumb „ODGODA POKRETANJA“ (na ekranu se pojavljuje „0:30“).

- Ponovno pritisnite gumb za povećavanje odgode (pri svakom pritisku kašnjenje se povećava za 30 minuta, do najviše 23:30).
- Kada se postavi odgoda programa:
 - nakon pritiskanja gumba „POKRETANJE/PONIŠTAVANJE“ na ekranu se prikazuje vrijeme odbrojavanja „00:00“ i treperi „:“
 - ako pritisnete bilo koji gumb (osim gumba „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“, „ODABIR PROGRAMA“), naziv programa prikazuje se na ekranu pri pomicanju, a zatim se ponovno prikazuje vrijeme odgode.
 - kada istekne vrijeme, naziv programa prikazuje se za zajedno pomicanje na ekranu, a preostalo vrijeme prikazuje se kao „0:00“.
- Za pokretanje odbrojavanja, pritisnite gumb „POKRETANJE/PONIŠTAVANJE“. Na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme do kraja programa. Po završetku odbrojavanja program se automatski izvodi.

Ako se odgođeni početak ne potvrdi pritiskom na gumb „POKRETANJE/PONIŠTAVANJE“, nakon približno 10 sekundi odgođeni se početak otkazuje.

(samo za samostojeće modele)

Duljina odabranog ciklusa prikazuje se na ekranu. Po završetku odbrojavanja program se automatski pokreće, a duljina odabranog ciklusa prikazuje se na ekranu.

Pridržavajte se sljedećeg za postavljanje odgođenog pokretanja:

- Držite pritisnutim gumb „POKRETANJE/PONIŠTAVANJE“ najmanje 3 sekunde. „00“ se pojavljuje na ekranu „PONIŠTI“ i odašilju se zvučni signali.
- Otkazuju se odgođeni početak i odabrani program. Na ekranu se prikazuju dvije crtice.
- U ovom trenutku, za pokretanje perilice posuđa treba odabrati novi program i sve gumbе za mogućnosti, kao što se navodi u odjeljku „POSTAVKE PROGRAMA“.

AKTIVACIJA/PRIGUŠENI SIGNAL ZA ZAVRŠETAK PROGRAMA.

Možete deaktivirati uključivanje i isključivanje zvučnog signala kako na sljedeći način (aktivna je zadana postavka):

Perilica posuđa mora se UVIJEK isključiti prije pokretanja ovog postupka.

- Otvorite vrata.

- Držite pritisnutim gumb „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ približno 3 sekunde da biste uključili perilicu za posuđe.
- Držite pritisnutima gumbе „ODABIR PROGRAMA“ i „UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE“ približno 5 sekundi.
- Poruka „POSTAVKE“ prikazuje se na ekranu i uključuju se lampice pokazivača gumba „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VRLO SUHO“.
- Pritišćite gumb „ODABIR PROGRAMA“ dok se ne odabere parametar „ZVUČNO UPOZORENJE“.
- Prilagođavanje parametra obavlja se pritiskom na gumbе „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VRLO SUHO“ da bi se promijenila vrijednost od DA na NE i obrnuto.
- Isključite perilicu posuđa pritiskom na gumb „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ na 3 sekunde da biste potvrdili novu postavku.

Da biste ponovno uključili alarm, pridržavajte se istog postupka.

MEMORIJSKA FUNKCIJA (memoriranje posljednjeg upotrijebljenog programa)

Perilica posuđa mora se UVIJEK isključiti prije pokretanja ovog postupka.

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutim gumb „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ približno 3 sekunde da biste uključili perilicu za posuđe.
- Držite pritisnutima gumbе „ODABIR PROGRAMA“ i „UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE“ približno 5 sekundi.
- Poruka „POSTAVKE“ prikazuje se na ekranu i uključuju se lampice pokazivača gumba „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VRLO SUHO“.
- Pritišćite gumb „ODABIR PROGRAMA“ dok se ne odabere parametar „MEMORIJSKA FUNKCIJA“.
- Prilagođavanje parametra obavlja se pritiskom na gumbе „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VRLO SUHO“ da bi se promijenila vrijednost od „UKLJUČEN NAČIN MEMORIRANJA“ na „ISKLJUČEN NAČIN MEMORIRANJA“ i obrnuto.
- Isključite perilicu posuđa pritiskom na gumb „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ na 3 sekunde da biste potvrdili novu postavku.

Da biste ponovno uključili alarm, pridržavajte se istog postupka.

OMOGUĆAVANJE ILI ONEMOGUĆAVANJE DEMO NAČINA RADA

(upotrebljava se isključivo u trgovinama)

Omogućavanje

Perilica posuđa mora se UVIJEK isključiti prije pokretanja ovog postupka.

1. Otvorite vrata.
2. Uključite uređaj gumbom „UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE”.
3. Istovremeno pritisnite gumbe „ODABIR PROGRAMA” i „ODGODA POKRETANJA” na 5 sekunda.
4. „UKLJUČEN DEMO NAČIN RADA” prikazuje se na ekranu.
5. Ako se gumb ne pritisne 30 sekundi, pokreće se program simulirajući pokretanje programa pranja.

Omogućile su se mogućnosti ODABIR PROGRAMA/MOGUĆNOSTI/ODGODA POKRETANJA, a pritiskom na ove gumbe možete simulirati funkcioniranje proizvoda bez pokretanja pranja.

Onemogućavanje „Demo načina rada”

UPOZORENJE

Nakon ugradnje, ako uređaj radi ispravno, ali se ciklus pranja ne pokreće pritiskom na gumb Pokretanje, možda se nije onemogućio „Demo način rada”.

Perilica posuđa mora se UVIJEK isključiti prije pokretanja ovog postupka.

1. Otvorite vrata.
2. Uključite uređaj gumbom „UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE”.
3. Istovremeno pritisnite gumbe „ODABIR PROGRAMA” i „ODGODA POKRETANJA” na 5 sekunda.
4. „ISKLJUČEN DEMO NAČIN RADA” prikazuje se na ekranu.
5. Isključite uređaj.

UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)

Ovaj je uređaj opremljen tehnologijom Wi-Fi koja omogućuje daljinsko upravljanje uređajem putem aplikacije.

UPARIVANJE UREĐAJA (NA APLIKACIJI)

- Preuzmite aplikaciju hOn na svoj uređaj uokvirivanjem sljedećeg kôda QR:



ili putem poveznice:

go.haier-europe.com/download-app

Aplikacija hOn dostupna je i za tablete sa sustavom Android i iOS i za pametne telefone.

Kako biste otkrili sve pojedinosti o značajkama veze Wi-Fi, istražite izbornike aplikacije u načinu DEMO.

- Provjerite je li usmjerivač uključen i je li vaš pametni telefon/tablet povezan s kućnom mrežom Wi-Fi.

Frekvencija kućne mreže Wi-Fi mora se postaviti na pojas od 2,4 GHz. Ne možete konfigurirati stroj ako vaša kućna mreža nije postavljena na pojas od 5 GHz.

- Uključite značajku BLUETOOTH na svom pametnom telefonu/tabletu (ako je ima).
- Otvorite aplikaciju, izradite korisnički profil (ili se prijavite ako ste ga prije izradili) i uparite uređaj prema uputama na zaslonu uređaja ili prema postupku koji se opisuje u „Brzom vodiču” isporučenom s uređajem.
- Uključite perilicu posuđa pritiskanjem gumba za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE tri sekunde kada u aplikaciji dobijete nalog za to.
- Pritisnite gumb za „ODABIR PROGRAMA / UPRAVLJANJE NA DALJINU” i držite ga pritisnutim tri sekunde → dok se poruka „POVEZIVANJE” ne prikaže na zaslonu i lampica pokazatelja „Wi-Fi” ne isključi.

- Unutar 60 sekundi, pritisnite gumb za „ODGODU POKRETANJA” i držite ga pritisnutim tri sekunde., dok se poruka „LAKO” prikazuje na zaslonu pet minuta i lampica pokazatelja Wi-Fi počinje polagano treperiti tri puta, a zatim se isključuje na dvije sekunde.
- Upišite lozinku svoje kućne mreže W-Fi u aplikaciju i završite postupak.

Uspješno uparivanje

- Poruka „POVEZANO” prikazuje se na zaslonu, a zatim se prikazuje poruka „UPRAVLJANJE NA DALJINU” i lampica pokazatelja „Wi-Fi” svijetli i dalje.
- Sada možete upravljati perilicom unutar aplikacije.

Neuspješno uparivanje

Ako uparivanje ne uspije (ili ne uspije u roku od pet minuta.):

- Poruka „POKUŠAJ PONOVRNO” prikazuje se na zaslonu.
- Perilica posuđa se ne povezuje.
- Ponovite postupak uparivanja unutar aplikacije.

PONOVO POSTAVLJANJE MREŽE WIFI

U slučaju problema ili promjene postavki kućnog usmjerivača (npr.: promjena naziva mreže / lozinke, dobavljača interneta, itd.) ponovite postupak uparivanja, ili uklanjanjem proizvoda iz aplikacije ili promjenom vjerodajnica mreže Wi-Fi iz postavki uređaja, unutar aplikacije

OMOGUĆIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Kada želite upotrebljavati stroj daljinskim upravljanjem:

- Napunite perilicu za posuđe, stavite sredstvo za pranje.
- Uključite stroj za pranje posuđa.
- Pritisnite gumb „ODABIR PROGRAMA / UPRAVLJANJE NA DALJINU” tri sekunde. → Poruka „UDALJENO UPRAVLJANJE” prikazuje se na zaslonu.
- Zatvorite vrata.
- Sada možete upravljati perilicom unutar Aplikacije.

ONEMOGUĆIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Da biste izašli iz načina daljinskog upravljanja, pritisnite gumb "ODABIR PROGRAMA / UPRAVLJANJE NA DALJINU " ponovno tri sekunde.
- **Kada se nijedan ciklus trenutačno ne izvodi:**
 - Lampica pokazatelja Wi-Fi započinje lagano bljeskati i poruka se "ISKLUČENO DALJINSKO UPRAVLJANJE" prikazuje na zaslonu.
- **Kada se jedan od ciklusa trenutačno izvodi:**
 - Lampica pokazatelja Wi-Fi započinje lagano bljeskati i poruka se "ISKLUČENO DALJINSKO UPRAVLJANJE" prikazuje na zaslonu.
 - Poruka "OTVORENA VRATA" prikazuje se na zaslonu.
 - Ciklus se završava bez upravljanja iz aplikacije.

Drugi način za izlaz iz načina daljinskog upravljanja.

- Držite pritisnutim gumb "POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE" tri sekunde
- Ako se ciklus trenutačno izvodi, poništava se, a perilica izlazi iz načina DALJINSKO UPRAVLJANJE. Lampica pokazatelja "Wi-Fi" lagano bljeska. Sada možete postaviti novi ciklus pranja upravljačkom pločom.
- Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE" tri sekunde (ili isključivanje) Ako se ciklus trenutačno izvodi, privremeno se prekida, a perilica izlazi iz načina DALJINSKO UPRAVLJANJE.
Ponovnim uključivanjem lampica pokazatelja "Wi-Fi" lagano treperi i bilo koji se trenutačno izvođeni ciklus nastavlja izvoditi tamo gdje je zaustavljen.

Ako se uređaj isključi, a zatim ponovno uključi – gumbom „UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE“ ili zbog nestanka struje – kada se omogući **UPRAVLJANJE NA DALJINU** i kada je ciklus pranja u tijeku, ciklus se nastavlja od trenutka prekida. U tom slučaju onemogućuje se „UPRAVLJANJE NA DALJINU“.

- Otvaranjem se vrata značaja UDALJENO UPRAVLJANJE onemogućava. Kako biste nastavili upravljanje iz Aplikacije, zatvorite vrata.

LAMPICA POKAZIVAČA VEZE WI-FI

Ovom se lampicom pokazivača pokazuje status veze:

- UKLJUČENA: omogućeno daljinsko upravljanje.
- POLAGANO TREPERI: onemogućeno daljinsko upravljanje.
- BRZO TREPERI 3 SEKUNDE PA SE ISKLJUČI: stroj se ne može povezati s kućnom mrežom Wi-Fi ili se još nije povezao s aplikacijom
- POLAKO ZATREPERI 3 PUTA, A ZATIM SE ISKLJUČI NA 2 SEKUNDE: ponovno postavljanje mreže Wi-Fi (tijekom povezivanja s aplikacijom).
- UKLJUČENA 1 SEKUNDU, A ZATIM SE ISKLJUČI NA 3 SEKUNDE: vrata su otvorena, daljinsko upravljanje ne može se omogućiti.

LEGENDA PROGRAMA

PROGRAM			OPIS
P1	ECO	ECO	Program za uobičajeno zaprljano stolno posuđe (najučinkovitiji u smislu kombinirane potrošnje energije i vode za ovu vrstu posuđa). Program standardiziran u skladu s normom EN 50242.
P2	 STEAM	STEAM PLUS	Ciklus s naizmjeničnom uporabom mlazova vode i pare. Učinkovit u omekšavanju i uklanjanju osušene prljavštine i bakterija, bez potrebe za pretpranjem lonaca i posuđa.
P3		ULTRA SILENCE	Smanjite buku perilice posuđa na najnižu razinu pomoću novog tihog programa. Posebno se osmišljava za najveće moguće povećanje izvedbe inovativnog motora invertera.
P4		AUTOMATSKI UNIVERZALNI	Jednom dnevno – za uobičajeno zaprljane tave i sve druge predmete koji su se cijeli dan ostavili za pranje.
P5		AUTOMATSKI AUTO SENSOR	Brzi ciklus za „uobičajeno“ zaprljano posuđe – namjenjuje se čestim pranjima i uobičajenim količinama. Ovaj se program optimizirao zbog pametnog osjetnika kojim se prilagođavaju parametri pranja stvarnoj količini posuđa.
P6		STAKLO	Prikladno za osjetljivo posuđe i stakleno posuđe. Također za manje zaprljano posuđe isključujući tave.
P7	 59min	BRZI 59'	Brzi ciklus za pranje i sušenje pune perilice za manje od sat vremena.
P8		HYGIENE+	Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i sterilizaciju posudja (samo jako prljavog), dječjih bočica itd.
P9		PRETPRANJE	Kratko hladno pretpranje za predmete koji se čuvaju u perilici posuđa dok niste spremni oprati čitavu količinu posuđa.

Programi s pretpranjem

Za programe pranja s pretpranjem, preporučuje se dodati drugu dozu deterdženta (najviše 10 g) izravno u stroj.

Program				Deterdžent za namakanje (pretpranje)	Programi „IMPULS“	Temperatura pranja (°C)	Prosječno trajanje pranja ¹ (najmanje)	Mogućnosti		
								Gumb „EXPRESS“ *	Gumb „OPEN DOOR“ *	Gumb „VRLO SUHO“
P1	ECO	ECO		●	■	45	225	DA	DA	DA
P2	 STEAM	STEAM PLUS		●	■	75	156	DA	DA	DA
P3		ULTRA SILENCE		-	-	55	255	DA	DA	Nije primjenjivo
P4		AUTOMATSKI	UNIVERZALNI	-	■	50-60	145-160	DA	DA	DA
P5		AUTOMATSKI	AUTO SENSOR	-	■	45-55	115-125	DA	DA	DA
P6		STAKLO		●	■	45	115	DA	DA	DA
P7	 59min	BRZI 59'		-	-	65	59	DA	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
P8		HYGIENE+		-	-	75	156	DA	DA	DA
P9		PRETPRANJE		-	-	-	5	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo

● = Dodajte deterdžent za pretpranje

■ = Programi „IMPULS“

*= samo na nekim modelima

Nije primjenjivo = MOGUĆNOST NIJE DOSTUPNA

1) Hladnom vodom (15 °C) – Tolerancija ±10 %

Ako se upotrebljava topla voda, preostalo vrijeme do završetka programa automatski se prikazuje dok program radi.

*Vrijednosti se mjere u laboratoriju u skladu s europskom normom EN 50242 (potrošnja se može razlikovati ovisno o uvjetima uporabe).

JEDINICA OMEKŠIVAČA VODE

Ovisno o izvoru vode, ona sadrži različite količine kamenca i minerala koji se talože na posuđu i ostavljaju bjelkaste mrlje i tragove. Što je veća razina tih minerala prisutna u vodi, to je stupanj tvrdoće vode veći. Perilica za suđe opremljena je jedinicom za omekšivač vode koja pomoću posebne regeneracijske soli pruža omekšanu vodu za pranje posuđa. Informacije o stupnju tvrdoće vode možete dobiti od svog vodoopskrbnog poduzeća.

REGULIRANJE OMEKŠIVAČA VODE

Omekšivač vode može tretirati vodu sa stupnjem tvrdoće od 90 °fH (francusko vrednovanje) ili 50 °dH (njemačko vrednovanje) pomoću 8 postavki. Postavke su navedene u tablici u nastavku za relativne vrijednosti vode iz glavnog vodovoda.

Razina	Tvrdoća vode		Upotreba regeneracijske soli	Postavka omekšivača vode
	°fH (francusko vrednovanje)	°dH (njemačko vrednovanje)		
0	0-5	0-3	NE	S0
1	6-10	4-6	DA	S1
2	11-20	7-11	DA	S2
3	21-30	12-16	DA	S3
4*	31-40	17-22	DA	S4
5	41-50	23-27	DA	S5
6	51-60	28-33	DA	S6
7	61-90	34-50	DA	S7

* Jedinica za omekšivač postavlja se u tvornici na stupanj 4 (S4) jer time zadovoljava zahtjeve većine korisnika.

Regulirajte postavku jedinice za omekšivač vode prema stupnju tvrdoće vode na sljedeći način:

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

1. Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde kako biste uključili perilicu za posuđe.
2. Držite pritisnutim gumb "ODABIR PROGRAMA" i "UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE" približno pet sekundi.
3. Poruka se "POSTAVKE" prikazuje na zaslonu i lampice svjetlosnih pokazatelja gumba "OPEN DOOR/EXPRESS" i "VRLO SUHO" uključuju se.
4. Pritišćite gumb "ODABIR PROGRAMA" dok ne odaberete "OMEKŠIVAČ S4" (razina zadovoljstva S4).
5. Prilagođavanje parametra obavlja se pritiskanjem gumba "OPEN DOOR/ EXPRESS" (S7 → S0) i "VRLO SUHO" (S0 → S7) kako biste povećali ili smanjili prethodno postavljenu razinu.
6. Držite pritisnutim gumb "UKLJUČENO/ ISKLJUČENO" tri sekunde kako biste isključili perilicu za posuđe ili potvrdili novu postavku.

Kako biste ponovno promijenili postavku omekšivača, pridržavajte se istog postupka.

UPOZORENJE

Ako ne možete dovršiti postupak, isključite perilicu posuđa pritiskom gumba za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i započnite postupak ispočetka (1. KORAK).

RJEŠAVANJE PROBLEMA I JAMSTVO

Ako smatrate da perilica za suđe ne radi ispravno, pogledajte kratki vodič naveden u nastavku s nekoliko praktičnih savjeta o tome kako popraviti najčešće probleme. **Ako se kvar ne riješi ili se ponovi, obratite se Centru za tehničku pomoć.**

IZVJEŠĆA O POGREŠCI

- **Modeli sa zaslonom:** o pogreškama se izvještava brojem ispred kojeg dolazi slovo „E“ (npr. Pogreška 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
- **Modeli bez zaslona:** greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj treperenja odgovarajući je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2 treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd...).

SAMO MODELI SA ZASLONOM

PRIKAZANA POGREŠKA	ZNAČENJE I RJEŠENJE
 „PROVJERITE VODU“ s kratkim zvučnim signalom (samo na nekim modelima). E2 (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Perilica za suđe ne puni se vodom. Provjerite je li dovod vode otvoren. Osigurajte da crijevo dovoda vode nije savijena ili zggnječena. Provjerite nalazi li se odvodna cijev na ispravnoj visini (pogledajte odjeljak za postavljanje). Zatvorite dovod vode, odvojite crijevo za dovod vode na stražnjoj strani perilice za suđe i osigurajte da filter za pijesak nije začepljen.
E3 (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Perilica za suđe ne odvodi vodu. Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i da filter nije začepljen. Osigurajte da sifon nije začepljen.
E4 (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Curenje vode Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i da filter nije začepljen. Osigurajte da sifon nije začepljen.
E8-Ei (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Element za grijanje vode ne radi ispravno ili je ploča filtra začepljena. Očistite ploču filtra.
Druga greška (sa zaslonom)	Isključite perilicu posuđa je iz struje, pričekajte minutu. Uključite perilicu posuđa program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte ovlašteni servis.

SAMO MODELI BEZ ZASLONA

Ako dođe do kvara ili pogrešaka kad je program u tijeku, lampica pokazivača određenog ciklusa brzo će treperiti i oglasit će se isprekidani zvučni signal. U tom slučaju isključite perilicu za suđe pritiskom gumba „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“.

Nakon što ste provjerili je li dovod vode otvoren, je li odvodna cijev savijena i jesu li sifon ili filtri začepljeni, ponovno postavite odabrani program.

Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć.

Perilica za suđe opremljena je sigurnosnim uređajem za sprečavanje prelijevanja koji u slučaju problema automatski izbacuje višak vode.

UPOZORENJE

Kako biste osigurali ispravan rad sigurnosnog uređaja za sprečavanje prelijevanja, preporučujemo da ne mičete ili naginjete perilicu za suđe tijekom rada. Ako je potrebno nagnuti ili pomaknuti perilicu za suđe, pobrinite se da je ciklus pranja završen i da nema vode unutar uređaja.

DRUGI KVAROVI

KVAR	UZROK	RJEŠENJE
1. Nijedan program ne radi	Utikač nije priključen u zidnu utičnicu	Priključite strujni utikač
	Gumb O/I nije pritisnut	Pritisnite gumb
	Vrata su otvorena	Zatvorite vrata
	Nema struje	Provjerite
2. Perilica za suđe ne puni se vodom	Pogledajte 1. točku	Provjerite
	Slavina je zatvorena	Otvorite slavinu
	Nastavak odvodne cijevi nije ispravno priključen	Izravnavajte savijene dijelove crijeva
	Izlazni priključak na zidu usmjeren je prema dolje umjesto prema gore	Očistite filter na kraju crijeva
3. Perilica za suđe ne izbacuje vodu	Filter je prljav	Očistite filter
	Savijena je odvodna cijev	Izravnavajte savijene dijelove cijevi
	Nastavak odvodne cijevi nije ispravno priključen	Pažljivo se pridržavajte uputa za priključivanje odvodne cijevi
	Izlazni priključak na zidu usmjeren je prema dolje umjesto prema gore	Nazovite kvalificiranog tehničara
4. Perilica za suđe neprekidno izbacuje vodu	Prenizak je položaj odvodne cijevi	Podignite odvodnu cijev barem 40 cm iznad razine poda

KVAR	UZROK	RJEŠENJE
5. Ne čuje se da se krakovi za prskanje vode okreću	Prevelika količina sredstva za pranje	Smanjite količinu sredstva za pranje. Upotrijebite odgovarajuće sredstvo za pranje
	Predmet sprečava okretanje krakova	Provjerite
	Ploča za filtriranje i filter vrlo su prljavi	Očistite ploču za filtriranje i filter
6. Na elektroničkim uređajima bez zaslona: jedna ili više lampica pokazivača brzo trepere	Zatvorena je slavina za dovod vode	Isključite uređaj. Otvorite slavinu. Ponovno postavite ciklus
7. Posuđe je samo djelomično oprano	Pogledajte 5. točku	Provjerite
	Dna tava nisu dobro oprana	Ostaci zagorjele hrane moraju se namakati prije stavljanja tava u perilicu za suđe
	Rubovi tava nisu dobro oprani	Promijenite položaj tava
	Krakovi za prskanje vode djelomično su blokirani	Uklonite krakove za prskanje tako da odvinete prstenaste matice u smjeru kazaljke na satu i operite ih vodom
	Posuđe nije dobro postavljeno	Nemojte staviti posuđe preblizu jedno drugom
	Kraj odvodne cijevi uronjen je u vodu	Kraj odvodne cijevi ne smije doći u dodir s vodom za istek
	Izmjerena je netočna količina sredstva za pranje ili je sredstvo za pranje stari i tvrdo	Povećajte mjeru prema tome koliko je prljavo posuđe ili promijenite sredstvo za pranje
	Poklopac spremnika za sol nije ispravno zatvoren	Ispravno ga zategnite
	Program za pranje nije dovoljno temeljit	Izaberite jači program
8. Sredstvo za pranje ne ispušta se u uređaj ili se djelomično ispušta	Pribor za jelo, posuđe, tave itd. blokiraju otvaranje odjeljka za sredstvo za pranje	Postavite posuđe tako da ne blokiraju odjeljak za sredstvo za pranje
9. Na posuđu se pojavljuju bijele mrlje	Pretvrda je voda iz glavnog vodovoda	Provjerite i regulirajte razinu soli i sredstva za ispiranje. Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć

KVAR	UZROK	RJEŠENJE
10. Buka tijekom pranja	Posuđe udara jedno o drugo	Ponovno provjerite način postavljanja posuđa u košari
	Krakovi koji se okreću udaraju o posuđe	Ponovno provjerite način postavljanja posuđa u košari
11. Posuđe nije potpuno suho	Protok zraka nije dovoljan	Ostavite vrata perilice za suđe otvorenim nakon završetka programa za pranje kako bi se posuđe prirodno osušilo
	Nema sredstva za ispiranje	Napunite odjeljak za sredstvo za ispiranje

N.B.: ako je rezultat bilo koje prethodno navedene situacije loše oprano posuđe ili nedovoljno ispiranja, ručno uklonite talog prljavštine s posuđa jer završni ciklus sušenja stvrđnjava prljavštinu, čime se otežava njezino uklanjanje u drugom pranju.

Ako se kvar ne riješi, obratite se Centru za tehničku pomoć s nazivom modela perilice za suđe. Naziv modela nalazi se na pločici na gornjem dijelu vrata perilice za suđe s unutarnje strane ili na jamstvu. Pomoću te informacije moći ćete poduzeti brže i učinkovitije radnje.

Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne kod ovlaštenih servisa.

Pomoć i jamstvo

Za ovaj se proizvod jamči prema zakonu i prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu koji se isporučuje s proizvodom. Jamstveni list treba spremati i pokazati ovlaštenom Centru za tehničku pomoć ako to bude potrebno, zajedno s dokazom o kupnji. Isto tako možete provjeriti uvjete jamstva na našem web-mjestu.

Za pomoć ispunite obrazac na internetu ili nam se obratite na broj naveden na stranici za podršku našeg web-mjesta.

Proizvođač odbacuje svu odgovornost za sve tiskarske pogreške u ovoj knjižici. Štoviše, proizvođač zadržava pravo na izmjene korisne za proizvode kojima se ne mijenjaju njihove osnovne značajke.

UVJETI OKOLIŠA



Uređaj nosi oznaku sukladnosti s EU Smjernicom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO).

OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu imati negativne posljedice za okoliš) i osnovne sirovine (mogu se ponovno iskoristiti).

Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni materijali.

Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem, pojedinci imaju važnu ulogu;

- OEEO se ne smije tretirati kao kućni otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke. U mnogim zemljama, za veći OEEO, organizirano je skupljanje krupnog otpada.

U mnogim zemljama, kod kupnje novog uređaja, stari možete vratiti trgovini koja ga je dužna preuzeti bez naknade uz uvjet da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.

Povzetek

43	SPLOŠNA VARNOSTNA PRAVILA
46	PRIKLJUČITEV POMIVALNEGA STROJA NA VODOVODNO OMREŽJE
49	DODAJANJE SOLI
50	PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE (SAMO NA DOLOČENIH MODELIH).
51	NALAGANJE POSODE
53	PODATKI ZA TESTNE LABORATORIJE
54	DODAJANJE DETERGENTA V POMIVALNI STROJ
55	VRSTE DETERGENTOV
56	DODAJANJE SREDSTVA ZA IZPIRANJE
57	ČIŠČENJE FILTROV
58	PRAKTIČNI NASVETI
59	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
61	OPIS NADZORNE PLOŠČE
61	TEHNIČNI PODATKI
62	IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE FUNKCIJE
67	DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)
69	LEGENDA PROGRAMOV
71	ENOTA ZA MEHČANJE VODE
72	ODPRAVLJANJE TEŽAV IN GARANCIJA
76	OKOLJEVARSTVENI POGOJI


Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali ta izdelek. S ponosom vam ponujamo idealen izdelek in najboljšo celovito ponudbogospodinjskih aparatov za vaš vsakdan.

Natančno preberite ta navodila za pravilno in varno rabo stroja, poleg tega boste lahko prebrali koristne nasvete za učinkovito vzdrževanje.

Pomivalni stroj začnite uporabljati šele, ko boste natančno prebrali navodila za njegovo uporabo. Priporočamo, da imate navodila dobro ohranjena vedno pri roki za morebitne bodoče lastnike.

Prosimo vas, da ob dobavi stroj pregledate, priložena morajo biti navodila za uporabo, garancijski list, naslov servisnega centra in nalepka o energetske učinkovitosti. Vsak izdelek ima svojo 16-mestno kodo, ki jo imenujemo tudi "serijska številka", natisnjena je na garancijskem listu ali na serijski ploščici na notranji strani vrat, zgoraj desno. Koda je vrsta osebne kartice izdelka, ki jo boste potrebovali pri registraciji izdelka ali pri kontaktiranju centra tehnične asistenc.

SI. A REFERENČNA SLIKA NASLEDNJIH RAZDELKOV



SPLOŠNA VARNOSTNA PRAVILA

- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih prostorih:
 - v kuhinjah osebja trgovin, pisarn in v drugih delovnih okoljih;
 - na kmetijah;
 - za stranke v hotelih, motelih in drugih nastanitvah;
 - v nastanitvah nočitev z zajtrkom.

Drugačna uporaba aparata kot v gospodinjstvih ali v drugem okolju, da na primer aparat uporabljajo strokovnjaki ali kvalificirani uporabniki v komercialne namene, ni dovoljena niti v zgoraj navedenih primerih. Če aparat uporabljate drugače, kot je opisano zgoraj, bo življenjska doba aparata krajša in garancija proizvajalca ne bo veljala. Škode na aparatu ali druge škode ali poškodbe, ki bi nastale zaradi drugačne uporabe kot je domača uporaba ali uporaba v gospodinjstvu (čeprav bi nastala v domačem okolju ali v gospodinjstvu) proizvajalec ne bi sprejel v polnem obsegu, kot je predvideno z zakonom.

- **(za trg znotraj EU).**

Aparat lahko uporabljajo osebe, stare 8 let ali več, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, brez izkušenj ali znanja o izdelku, samo če so pod varnim nadzorom ali z navodili o delovanju aparata na varen način z zavedanjem o možnih tveganjih.

(za trge zunaj EU).

Ta aparat ni namenjen za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jim oseba, odgovorna za njihovo varnost, daje nadzor ali navodila glede uporabe naprave.

- Otroke je treba nadzorovati, da se ne bodo igrali z aparatom.
- Otroci, mlajši od 3 let, ne smejo biti v bližini aparata, razen pod nadzorom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali sklopom, ki ga dobite pri proizvajalcu ali njegovem servisu.
- Uporabljajte samo priložene kompletne cevi za priključek dovoda vode (ne uporabljajte starih kompletov cevi).
- Tlak vode mora biti med 0.08 MPa in 0.8 MPa.

- Prepričajte se, da preproge ne ovirajo podnožja ali prezračevalnih odprtín.
- Po instalaciji mora biti aparat nameščen tako, da je priključek dostopen.
- Stroja ne smete namestiti za vrata, ki jih je mogoče zakleniti, za drsna vrata ali za vrata s tečajem na nasprotni strani od sušilnega stroja, da se vrata sušilnega stroja lahko popolnoma odprejo.
- Vrata aparata naj ne bodo odprta v vodoravnem položaju, da preprečite potencialne nevarnosti (npr. spotikanje).
- Za več informacij o izdelku ali za tehnične informacije izdelka si oglejte spletno stran proizvajalca.
- Za največje možno število nastavitev prostora glejte tipsko ploščico, pritrjeno na izdelek.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI IN VARNOSTNA NAVODILA

- Tehnični podatki (napetost in tok) sta navedena na plošči izdelka.
- Zagotovite, da bo električni sistem ozemljen in v skladu z veljavnimi predpisi ter da je vtič skladen z vtičnico.

Proizvajalec zavrača odgovornost za škodo, ki b nastala zaradi neozemljenega stroja.

- Prepričajte se, da pomivalni stroj ne bo poškodoval električnega kabla.
- Ne priporočamo uporabe adapterjev, razdelilcev in/ali podaljškov.
- **OPOZORILO.** Stroja ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik ali priključiti na vezje, ki ga pripomoček redno vklaplja in izklaplja.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli na aparatu izklopite dotok vode.
- Če želite aparat izključiti, ne vlecite kabla vtiča.
- Pred odpiranjem vrat se prepričajte, da v pomivalnem stroju ni vode.
- **OPOZORILO.** Voda lahko med pranjem doseže zelo visoke temperature.
- Aparat naj ne bo izpostavljen vremenskim vplivom (dež, sonce ipd.).
- Če boste na odprtih vratih aparata sedeli ali se nanje naslanjali, se lahko prevrne.

- Med premikanjem pomivalnega stroja, ga ne dvigajte za vrata; med prevozom vrat nikoli ne naslanjajte na voziček. Priporočamo, da stroj dvigujeta dve osebi.
- Pomivalni stroj je namenjen običajni uporabi v kuhinji. Predmeti, umazani z bencinom, barvo, s sledmi železa ali jekla, korozivnimi kemikalijami, kislinami ali z lugom, ne sodijo v pomivalni stroj.
- Če je v hišnem vodovodu nameščena naprava za mehčanje vode, aparatu ni treba dodajati soli.
- Če se stroj pokvari ali preneha brezhibno delovati, ga izklopite, prekinite dotok vode in ga ne uporabljajte. Popravila sme izvajati samo center za tehnično pomoč, pri čemer lahko uporablja samo originalne rezervne dele. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko zmanjšate varnost aparata.
- Če morate stroj premakniti, potem ko ste odstranili embalažo, ga ne poskusite dvigniti tako, da ga držite za spodnji del vrat. Vrata rahlo odprite in stroj dvignite tako, da držite zgornji del.

Z oznako izdelka **CE** z vso odgovornostjo potrjujemo, da je izdelek popolnoma skladen z relevantnimi varnostnimi, zdravstvenimi in okoljskimi zahtevami in evropskimi predpisi.

NAMESTITEV

- Odstranite vso embalažo.
- **OPOZORILO.** Embalažo hranite izven dosega otrok.
- Pomivalnega stroja ne nameščajte in ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Upoštevajte navodila, ki so priložena izdelku.
- **OPOZORILO.** Nože in druge ostre predmete je treba naložiti v košaro tako, da so ostri robovi in konice obrnjeni navzdol ali pa jih je treba položiti vodoravno.



PRIKLJUČITEV POMIVALNEGA STROJA NA VODOVODNO OMREŽJE

Stroj priključite na vodovodno omrežje s pomočjo novih cevi. Uporaba starih cevi ni dovoljena.

- Dotočno in odtočno cev za vodo lahko do aparata speljete z leve ali z desne strani.

Pomivalni stroj lahko priključite na dotok hladne ali tople vode, vendar temperatura pritekajoče vode ne sme presegati 60°C.

- Tlak pritekajoče vode mora biti med 0,08 MPa in 0,8 MPa.
- Dotočno cev pomivalnega stroja privijte na pipo, tako da lahko zaprete dotok vode, kadar stroja ne uporabljate (sl. 1B).
- Dotočno cev dobro privijte na vodovodno pipo z navojnim priključkom velikosti 3/4" (sl. 2).
- Dotočno cev "A" privijte na pipo "B" s pomočjo priključka 3/4"; pazite, da je spoj tesen.
- Če je potrebno, lahko dotočno cev podaljšate na dolžino do 2,5 m. Daljše cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.
- V primeru, da je vodovodna pipa, na katero želite priključiti aparat, nova, ali pa je dlje časa niste uporabljali, najprej iztočite toliko vode, da bo ta povsem bistra in brez primesi nečistoče. Šele nato na pipo privijte dotočno cev aparata. S tem boste preprečili, da bi delci rje ali peska, ki jih voda lahko vsebuje, zamašili filter.



HIDRAVLIČNE VARNOSTNE NAPRAVE

Vsi pomivalni stroji so opremljeni z varnostno napravo za zaščito pred izlivom, ki v primeru, da voda preseže običajni nivo zaradi napak v delovanju, samodejno blokira vodo in/ali osuši prekomerne količine.


NEKATERI MODELI imajo eno ali več naslednjih funkcij:

- **VODNI BLOK (sl. 3)**

Vodni blok je bil načrtovan za večjo varnost vašega stroja. Sistem preprečuje poplavljanje, ki je lahko vzrok napake v delovanju stroja ali zaradi poškodbe na gumijasti cevi in še posebno na cevi za dovod vode.


Kako deluje

Zbiralnik na dnu stroja zbira vodo in deluje kot senzor, ki aktivira ventil pod vodovodno pipo in blokira vso vodo, tudi če je pipa do konca odprta. Če je omarica "A", ki vsebuje električne dele, poškodovana, takoj izključite vtič iz električne vtičnice. Popolno delovanje varnostnega sistema zagotovite tako, da je cev omarice "A" povezana s pipo, kot prikazuje slika. Cevi za dovod vode ne smete prerezati, ker vsebuje žive delce. Če cev ni dovolj dolga za pravi priključek, jo je treba zamenjati z daljšo. Cev lahko dobite na centru tehnične asistencije.




- **Funkcija AQUASTOP (sl. 4):**

naprava, ki je na cevi za dovod vode, ki zaustavi pretok vode, če se cev poškoduje; v tem primeru se rdeč znak pokaže v polju "A" in cev je treba zamenjati. Odvijte matico tako, da pritisnete enosmerni zaklep "B".



- **Naprava AQUAPROTECT - DOVODNA CEV Z VAROVALOM (sl. 5):**


Če bi voda puščala iz primarne notranje cevi "A", bi zadrževalni plašč "B" vseboval vodo, s katero bi lahko izvajali cikel pomivanja. Na koncu ciklusa se obrnite na center tehnične asistencije za zamenjavo dovodne cevi.



PRIKLOP ODTOČNE CEVI

- Konec odtočne cevi namestite na stalni odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni upognjena ali zvita, tako da lahko voda neovirano odteče (slika 6).
- Notranji premer odtočne cevi naj bo vsaj 4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
- Priporočamo uporabo sifona (slika 6 X). Odtočno cev je možno podaljšati do dolžine 2,5 m, če je položena na višini pod 85 cm od tal. Daljše cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.

- Zakrivljeni konec odtočne cevi lahko obesite na rob pomivalnega korita, vendar morate paziti, da konec cevi ne bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v nasprotnem primeru voda med delovanjem stroja tekla nazaj v stroj (slika 6 Y).
- V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen pod delovno ploščo, namestite zakrivljeni konec odtočne cevi na najvišje mesto neposredno pod delovno ploščo (slika 6 Z).
- Prepričajte se, da dotočna in odtočna cev za vodo nista upognjeni.




DODAJANJE SOLI (glejte referenčno sliko »A« - »A1«)

- Pojav belkastih madežev na posodi je običajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo morate dodati v posodo za sol.
- Na dnu stroja je posoda za sol za regeneracijo mehčalnika za vodo.
- Vedno uporabljajte samo namensko sol za pomivalne stroje. Druge soli namreč vsebujejo določeno količino netopnih delcev, ki bi sčasoma vplivali na napravo za mehčanje vode in poslabšali njeno učinkovitost.
- Sol dodate tako, da odvijete pokrovček na posodi za sol in posodo napolnite s soljo.
- Med dodajanjem soli v posodico se iz nje v korito stroja vedno prelije nekaj vode, kar je povsem normalno; sol vsipajte v posodo, dokler ni polna. Nato očistite zrnca soli iz navoja in ponovno privijte pokrovček.

Po dodajanju soli v stroj MORATE zagnati kompletan program pranja, ali program za PREDPOMIVANJE/HLADNO IZPIRANJE.

- V posodi za sol je prostora za približno 1,5 do 1,8 kg soli. Zalogo soli morate občasno obnavljati; pogostnost je odvisna od nastavitve naprave za mehčanje vode.

(Samo pri prvem polnjenju s soljo) Ko pomivalni stroj prvič polnite s soljo, morate na koncu v posodo za sol doliti toliko vode, da se bo ta prelila iz posode.



PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE

(SAMO NA DOLOČENIH MODELIH)


- Če uporabljate krožnike velikosti med 29 cm in 32.5 cm, jih naložite v spodnjo košaro, zgornja košara pa je na zgornjem položaju, kot je prikazano spodaj (odvisno od modela):

Tip "A":

1. Sprednje blokade "A" obrnite navzven;
2. Odstranite košaro in jo namestite na zgornji položaj;
3. Blokade "A" namestite na prvoten položaj.

Posodo, ki ima večji premer od 20 cm ne nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih nosilcev ne morete uporabljati, če je košara na zgornjem položaju.

Tip "A"



Tip "B": (samo na določenih modelih):

1. Odstranite zgornjo košaro;
2. Košaro držite na obeh straneh in jo dvignite navzgor (sl. 1).

Posode, ki ima večji premer od 20 cm* ne nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih nosilcev ne morete uporabljati, če je košara na zgornjem položaju.

* Pri modelih s tretjo košaro posode, ki ima premer večji kot 14 cm, ne morete naložiti v zgornjo košaro.

KOŠARA NA SPODNJEM POLOŽAJU:


1. Košaro držite na obeh straneh in jo počasi dvignite navzgor (sl. 1).
2. Nato jo počasi namestite na pravilni položaj (sl. 2);

POZOR: NIKOLI KOŠARE NE DVIGUJTE ALI SPUŠČAJTE SAMO NA ENI STRANI (sl. 3).

OPOZORILO:

Priporočamo, da košaro prestavite, preden boste vanjo naložili posodo.


Tip "B"



NALAGANJE POSODE


RAZVRŠČANJE POSODE V ZGORNJO KOŠARO

- Zgornja košara je opremljena s premičnimi nosilci, ki so zapeti ob straneh košare in ju lahko dvignete ali spustite.
- Nosilec v spodnjem položaju (A-A1) je namenjen odlaganju skodelic za čaj in kavo, nožev in zajemalk. Nanj lahko tudi varno obesite kozarce s pečlji.



- Priporočamo, da večje krožnike (s premerom 26 cm in več) nekoliko nagnete nazaj, da boste košaro lažje potisnili v stroj.
- Sklede za solato in plastične sklede zložite na zgornjo košaro. Pazite, da so pravilno in trdno zložene, da se ne bi premikale zaradi moči vodnih curkov.
- Zgornja košara je zasnovana tako, da je kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo zložite kar 24 krožnikov v dveh vrstah in do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda pa lahko vanjo zložite tudi različne kose posode.

Pravilen način zlaganja običajne posode v stroj je prikazan na slikah 1




Slika 1

RAZVRŠČANJE POSODE V SPODNJO KOŠARO


- Kozice, pekače, jušnike, sklede za solato, pokrovke, servirne posode, plitve in globoke krožnike, zajemalke... zložite v spodnjo košaro.
- Jedilni pribor zložite v plastični nosilec košarice za jedilni pribor z ročaji navzdol. Košarico za jedilni pribor postavite v spodnjo košaro (slika 5), pri tem pa pazite, da ročaji jedilnega pribora ne ovirajo vrtenja pršilnih rok.

Zložljiva stojala (samo pri nekaterih modelih)

Zložljiva stojala (sl. 2 in sl. 3) lahko namestite v spodnjo košaro za optimizacijo stabilnosti posode. Stojala se lahko dvignejo ali spustijo, da se prilagodijo nestandardnim velikostim in/ali oblikam za največjo prilagodljivost.




Slika 2



Slika 3

Pravilen način zlaganja običajne posode v stroj je prikazan na slikah 4.




Slika 4

Posodo zložite v pomivalni stroj tako, da bo imela voda dostop do vseh površin, kar zagotavlja dober rezultat pomivanja.

Spodnja košara je opremljena z varovalom, ki zagotavlja varnost pri potegu košare iz stroja. To je zelo koristno, če je košara polna. Pri dodajanju soli, čiščenju filtrov ipd. pa morate košaro do konca potegniti iz stroja.

KOŠARICA ZA JEDILNI PRIBOR (samo pri nekaterih modelih)

Zgornji del košare lahko snamete, kar omogoča prilagajanje vrsti jedilnega pribora (slika 5).



Slika 5


OPOZORILO

Nože in druge ostre predmete je treba naložiti v košaro tako, da so ostri robovi in konice obrnjeni navzdol ali pa jih je treba položiti vodoravno.

UPORABA TRETJE KOŠARE (samo pri nekaterih modelih)


V tretjo košaro naložite jedilni pribor, kot je prikazano na sliki (sl.6).

Nože naložite z rezilom navzdol.



Slika 6

Po potrebi lahko stranska stojala tretje košare pomaknete ali odstranite (sl. 7), s čimer v zgornji košari naredite dodaten prostor za kosovne predmete, kot so kozarci za vino.



Slika 7

PODATKI ZA TESTNE LABORATORIJE

Podatki za primerjalno testiranje in merjenje glasnosti skladno s standardom EN so na voljo na naslednjem naslovu:

testinfo-dishwasher@candy.it

Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite ime modela in številko pomivalnega stroja (gl. tablico s podatki).

DODAJANJE DETERGENTA V POMIVALNI STROJ

(glejte referenčno sliko »A« - »A2«)


DETERGENT.

Zelo pomembno je, da uporabljate samo namenske detergente za pomivalne stroje; ti so lahko v obliki praška, tekočine ali tablet.

Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni ročnemu pomivanju, niso primerni za rabo v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo ustreznih snovi in onemogočijo pravilno delovanje stroja.

POLNENJE PREDALČKA ZA DETERGENT.


Predalček za detergent se nahaja na notranji strani vrat (sl. »A« - »A2«). Če je pokrovček zaprt, pritisnite na jeziček (A) in pokrovček se bo odprl. Pokrov predalčka za detergent ostane po končanem pomivanju odprt in je tako pripravljen na novo polnjenje.




OPOZORILO

Ko zlagate posodo v spodnjo košaro, bodite pozorni, da krožniki ali ostala posoda ne blokirajo predalčka za detergent.

Ustrezna količina detergenta je odvisna od vrste posode in od stopnje umazanosti posode. Količina detergenta, ki je potrebna za enkratno pomivanje, znaša 20 do 30 g. Odmerite jo v predelek predalčka, ki je namenjen detergentu za pomivanje (B).



Ko odmerite potrebno količino detergenta, zaprite pokrovček - najprej ga potisnite v smeri puščice (1) in nato v smeri puščice (2), da se slišno zaskoči.



Ker se detergenti med sabo zelo razlikujejo, upoštevajte navodila proizvajalca detergenta. Naj vas samo opozorimo, da premalo detergenta pomeni slabo pomito posodo, medtem ko preveč detergenta ne pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le po nepotrebnem porabite več detergenta.

Ne pretiravajte z uporabo detergenta, da ne bi po nepotrebnem onesnaževali okolja.

VRSTE DETERGENTOV

DETERGENTI V TABLETAH

Detergenti v tabletah različnih proizvajalcev se različno hitro raztapljajo. Obstaja možnost, da v primeru, da izberete kratkotrajni program pomivanja, nekateri detergenti v tabletah ne bodo optimalno učinkoviti, saj se ne bodo do konca raztopili. Če uporabljate detergente v tabletah, priporočamo, da izberete daljše programme pomivanja, da se detergent porabi v celoti.

POMEMBNO

Da bi dosegli zadovoljljive rezultate pomivanja, MORATE položiti tableto v del predalčka za detergente, namenjen detergentu za glavno pomivanje, in NE direktno v kad stroja!

KONCENTRIRANI DETERGENTI

Koncentrirani detergenti z nižjo stopnjo alkalnosti in z vsebnostjo naravnih encimov, ki so namenjeni pomivanju pri 50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo tako posodo kot tudi pomivalni stroj. Programi za pomivanje pri 50°C so razviti namensko za popolno izrabo lastnosti encimov za raztapljanje nečistoč, kar omogoča, da z uporabo koncentriranih detergentov s pomivanjem pri nižji temperature dosežemo enake rezultate kot s programi za pomivanje pri 65°C.

KOMBINIRANI DETERGENTI

Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za lesk, položite v predelek predalčka za detergente, namenjen detergentu za glavno pomivanje. V tem primeru mora biti predal za tekočino za lesk prazen (če ni prazen, pred uporabo kombiniranih detergentov obrnite stikalo za doziranje tekočine za lesk na najnižjo stopnjo).

KOMBINIRANI DETERGENTI "TABS"

Če imate namen uporabljati kombinirane detergente "TABS" ("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in sredstvo za lesk, svetujemo naslednje:

- pazorno preberete in upoštevate navodila proizvajalca detergenta, ki so navedena na embalaži;

- učinkovitost detergentov, ki vsebujejo tudi sredstvo za mehčanje vode/sol, je odvisna od trdote vode na vašem območju. Prepričajte se, da je trdota voda na vašem območju znotraj območja, v katerem je detergent, ki ga želite uporabiti, učinkovit; ti podatki so običajno navedeni na embalaži detergenta.

Če uporabljate tak detergent, z rezultati pomivanja pa niste zadovoljni, se posvetujte s proizvajalcem detergenta.

V določenih okoliščinah lahko uporaba kombiniranih detergentov povzroči:

- sledi vodnega kamna na posodi in v pomivalnem stroju;
- manj učinkovito pomivanje in sušenje.

POMEMBNO

Odpravljanje problemov, ki so direktna posledica uporabe tovrstnih detergentov, v garanciji ni vključeno.

Upoštevajte, da bodo v primeru, da uporabljate kombinirane detergente "TABS" opozorilne lučke za tekočino za lesk in za sol odveč (samo nekateri modeli), zato jih ne upoštevajte.

Če se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali sušenju posode, priporočamo, da začnete namesto kombiniranih detergentov ponovno uporabljati tradicionalne proizvode (detergent, sol in tekočino za lesk). To namreč zagotavlja pravilno delovanje mešalnika vode v pomivalnem stroju.

V tem primeru priporočamo:

- da ponovno napolnite posodi za sol in za tekočino za lesk;
- enkrat zaženete običajen program za pomivanje posode brez posode v stroju.

Upoštevajte, da bo potem, ko začnete ponovno uporabljati običajno sol za pomivalne stroje, sistem spet v celoti učinkovit šele po nekaj pomivanjih.

DODAJANJE SREDSTVA ZA IZPIRANJE



(glejte referenčno sliko »A« - »A3«)

TEKOČINA ZA LESK.

Tekočina za lesk, ki se samodejno odmeri med zadnjim izpiranjem, pospeši sušenje posode in preprečuje nastanek lis in madežev na površini.

POLNJENJE PREDALČKA ZA TEKOČINO ZA LESK

Posoda za tekočino za lesk je na levi od predalčka za detergent (sl. »A« - »A3«). Pokrovček odprete tako, da pritisnete na mesto z oznako in potegnete jeziček za odpiranje. Vedno uporabljajte samo tekočino za lesk za pomivalne stroje. S pomočjo okenca na predalčku (C) se lahko prepričate, koliko tekočine za lesk je še v predalčku.




NASTAVLJANJE DOZIRANJA TEKOČINE ZA LESK (STOPNJE OD 1 DO 6)

Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod pokrovčkom; obračate ga s pomočjo kovanca. Priporočamo stopnjo 4.

Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri vpliva na nastanek vodnega kamna in učinkovitost sušenja.

Zato je zelo pomembno, da nastavite ustrezno stopnjo in s tem zagotovite doziranje ustrezne količine tekočine za lesk, saj boste le tako dosegli dobre rezultate pomivanja.

Če po pomivanju na posodi opazite lise, zmanjšajte nastavev za eno stopnjo. Če pa so na posodi bele pike, morate nastavev zvišati za eno stopnjo.



ČIŠČENJE FILTROV (glejte referenčno sliko »A« - »A4«)

Filtrirni sistem je sestavljen iz:




- A. srednje posodice, ki zadržuje večje odpadke;
- B. mikrofiltra, ki se nahaja pod mrežico. Mikrofilter zadrži vse najmanjše delce in s tem zagotovi brezhibno splakovanje;
- C. ploske mrežice, ki filtrira vodo za pomivanje ter.

- Filtre pregledajte po vsakem pomivanju in z njih odstranite morebitne ostanke hrane.
- Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite ročico v smeri nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca (sl. 1).
- Filter nato razstavite (sl. 2), da ga lažje očistite.
- Ločite srednjo posodico in plosko mrežico (sl. 3) in pomijte filtre pod tekočo vodo. Če je potrebno, uporabite krtačko.
- Pri strojih, ki so opremljeni s samočistilnim mikrofiltrrom, vzdrževanje skorajda ni potrebno - le vsaka dva tedna je potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub temu priporočamo, da se po vsakem pomivanju prepričate, da filtri niso zamašeni.

OPOZORILO

Po čiščenju morate filtre pravilno sestaviti in nato pravilno namestiti v stroj; predvsem se prepričajte, da je ploska mrežica pravilno nameščena na dnu stroja. Prepričajte se, da ste filter pravilno pritrdili nazaj (ročico obrnite v smeri vrtenja urinega kazalca), saj nepravilno nameščeni filtri zelo zmanjšajo učinkovitost pomivanja.

Nikoli ne pomivajte brez filtrov!



PRAKTIČNI NASVETI

NAVODILA ZA BOLJŠE REZULTATE POMIVANJA

- Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj odstranite ostanke hrane (kosti, lupine, kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino, olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.), sicer se lahko zamašijo filtri, odprtina za otekanje vode ali šobe na pršilnih rokah.
- Posode pred pomivanjem v stroju ne izpirajte pod tekočo vodo.
- Ponve in lonce z ostanki zažganih jedi namakajte do začetka pomivanja v raztopini pomivalnega sredstva.
- Posodo namestite v stroj tako, da je obrnjena navzdol.
- Posodo zložite tako, da se ne dotika med seboj. Rezultati pomivanja bodo boljši, če bo posoda pravilno zložena.
- Za dobre rezultate je zelo pomembno, kako je posoda zložena v stroju. Če je možno, zložite posodo v stroj tako, da se ne dotika.
- Preverite, ali se lahko pršilne roke prosto vrtijo.
- Pomivanje srebrne posode in jedilnega pribora:
 - a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
 - b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne stresajte detergenta.
 - c) Taka posoda ne sme priti v neposreden stik z drugo kovino.

NASVETI ZA VARČEVANJE

Vodnik za okolju prijazno in gospodarno uporabo pomivalni stroja.

- Dosežite kar najboljšo izrabo energije, vode, detergenta in časa tako, da v stroj naložite največjo priporočljivo količino posode. Prihranite do 50 % energije tako, da operete poln stroj posode namesto dveh polovično napolnjenih.
- Če želite pomivati vedno poln pomivalni stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel Hladnega predpomivanja. Na ta način boste zmehčali in odstranili večje kose jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za celotno pomivanje nastavite šele takrat, ko je stroj poln.

- Če posoda ni zelo umazana, oziroma stroj ni povsem poln, lahko izberete varčni program pomivanja. Upoštevajte navodila v razpredelnici programov.
- Najučinkovitejši programi kombinirane rabe vode in energije so običajno daljši programi z nižjo temperaturo.

ČESA V STROJU NE SMETE POMIVATI

- Upoštevajte, da vsa posoda ni primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Svetujemo vam, da jedilnega pribora in posode iz umetnih snovi, ki niso odporne na toploto, jedilnega pribora z lesenimi držali ali z držali iz umetnih snovi, aluminijaste posode, kristala, stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s termostatom... ne pomivate v stroju, razen če proizvajalec tega izrecno ne dovoljuje.
- Tudi barvne poslikave na nekaterih posodah niso toplotno obstojne. Priporočamo, da njihovo obstojnost preverite tako, da v stroju pomijete le en takšen kos in se tako prepričate, če so barve obstojne.
- Srebrnega in običajnega jedilnega pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko pride do kemične reakcije.

pri nakupu nove posode ali jedilnega pribora se prepričajte, da je pomivanje v pomivalnem stroju dovoljeno.

KORISTNI NASVETI

- Najprej izpraznite spodnjo košaro, da kapljice iz zgornje košare ne bi kapljale na posodo v spodnji košari.
- Če pustite posodo dlje časa v stroju, pustite vrata odprta, tako da bo lahko zrak krožil okoli posode; posoda se bo bolje posušila.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE (glejte referenčno sliko »A« - »A5«)

Pravilna skrb za aparat lahko podaljša njegovo življenjsko dobo.

ČIŠČENJE ZUNANJOSTI APARATA

- Stroj izklopite iz električnega omrežja.
- Vrata in zunanje stene stroja redno čistite z blagimi čistili. Nikoli ne uporabite ostrih mrežic ali grobih čistil (npr. Vim, razne kisline, topila).

ČIŠČENJE NOTRANJOSTI NAPRAVE

- Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega vzdrževanja, saj se notranjost čisti samodejno. Z vlažno krpo redno čistite tesnilo na vratih, da odstranite ostanke hrane in sledi tekočine za lesk.
- Redno čistite tesnila vrat z vlažno krpo, tako da odstranite nečistočo in sledi tekočine za lesk.
- Priporočamo redno čiščenje pomivalnega stroja, s čimer odstranite obloge vodnega kamna in nečistočo iz stroja. Priporočamo uporabo namenskih sredstev za čiščenje pomivalnih strojev. Pri čiščenju pomivalnega stroja z namenskim čistilom mora biti pomivalni stroj prazen, tj. v njem ne sme biti posode.
- Če kljub rednemu čiščenju filtra opazite, da posoda ni dobro pomita oz. ni povsem suha, preverite, da niso morda šobe na pršilnih rokah zamašene z ostanki hrane (sl. slika »A« - »A5«).

Če so zamašene, jih očistite na naslednji način:



- 1) najprej odstranite zgornjo pršilno roko: obračajte jo, dokler se oznaka ne ujema s puščico (slika 1), nato pa jo potisnite navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih kazalcev. Očiščeno namestite nazaj na enak način v obratnem vrstnem redu. Spodnjo pršilno roko snamete tako, da jo preprosto potegnete navzgor (slika 2).

- 2) Pršilni roki izperite pod tekočo vodo, da se očistijo šobe.

Ne uporabljajte orodij, ki bi lahko spremenila obliko razpršilne glave.

- 3) Na koncu namestite pršilni roki nazaj v stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne pozabite poravnati puščic in pravilno namestite pršilni roki nazaj v stroj.

- Vsota notranjost pomivalnega stroja je izdelana iz nerjavečega jekla. Kljub temu se lahko v notranjosti pojavljajo madeži, ki so posledica oksidacije - vzrok zanjo je lahko voda, ki vsebuje preveč železnih soli
- Takšne madeže lahko odstranite z blagim sredstvom za poliranje nerjavečega jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora. Nikoli pa ne uporabljajte grobih čistilnih pripomočkov, npr. gobic iz jeklene volne.




PO KONCU POMIVANJA

Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo in izklopite stroj s pritiskom na tipko za vklop/izklop.

Če pomivalnega stroja dlje časa ne boste uporabljali, storite naslednje:

1. V prazen stroj odmerite malo detergenta ter vklopite enega od programov, da se notranjost očisti;
2. Potegnite vtikač iz vtičnice;
3. Zaprite pipo za vodo;
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk;
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj zrači;
6. Notranjost aparata mora ostati čista;
7. Če je pomivalni stroj v prostoru, kjer se temperatura lahko spusti pod 0°C, obstaja nevarnost, da bo voda v stroju zmrznila. V takem primeru prostor najprej ogrejte, stroj pa vključite šele čez 24 ur.

OPIS NADZORNE PLOŠČE



A	Gumb "VKLOP/IZKLOP"
B	Gumb "IZBIRA PROGRAMA / PRIDRUŽI Wi-Fi"
C	Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
D	ZASLON
E	Gumb opcije "EKSTRA SUHO"
F	Gumb opcije "OPEN DOOR"

G	Gumb "ZAČNI/PONASTAVI"
H	Lučka "ADDISH"
I	Lučka "OPEN DOOR"
L	Lučka "EKSTRA SUHO"
M	Lučka "Wi-Fi"

TEHNIČNI PODATKI

VELIKOST

PODATKI	PROSTOSTOJEČ		NI VIDNO	
	Z DELOVNIM PULTOM	BREZ DELOVNEGA PULTA	POLVGRADNI	VGRADNI
Širina x višina x globina (cm)	60 x 85 x 60,9	59,8 x 82 x 58	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Globina pri odprtih vratih (cm)	120	117	117	117

TEHNIČNI PODATKI (Glej tipsko tablico)

Pogrinjki (EN 50242)	12	13	14	15	16
Zmogljivost s ponvami in posodo	8 oseb	8 oseb	9 oseb	9 oseb	9 oseb
Tlak dovoda vode (MPa)	Min. 0,08 - Maks. 0,8				
Varovalka / Vhodna moč / Napetost napajanja	Glej tipsko tablico				

IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE FUNKCIJE

GUMB VKLOP/IZKLOP ①

- Za vklop in izklop stroja pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP (držite vsaj 3 sekunde).

Na koncu cikla ne pozabite izklopiti stroj z gumbom VKLOP/IZKLOP; nato odstranite priključek in zaprite dovod vode.

KO STROJ VKLAPLJATE PRVIČ

- Stroj priključite v vtičnico.
- Odprite vrata in posodo, ki jo želite oprati, naložite v stroj, nato vrata ponovno zaprite.
- Pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP« in ga držite približno 3 sekunde.
- V tej fazi ostanejo aktivni samo gumbi »OPEN DOOR/EXPRESS«, »EKSTRA SUHO« in »ZAČNI/PONASTAVI«. Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo »HAIER« in vse kontrolne lučke se bodo vklopile za 3 sekunde.
- Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo »ENGLISH«.
- S pritiskom na gumba »OPEN DOOR/EXPRESS« in »EKSTRA SUHO« lahko izberete zelen jezik.
- Izbran jezik potrdite z gumbom »ZAČNI/PONASTAVI«. Takoj zatem se na zaslonu enkrat prikaže sporočilo »DOBRODOŠLI«, kontrolne lučke pa bodo ugasnjene.
- na zaslonu se bo izpisalo »EKO«.
- Pritisnite »ZAČNI/PONASTAVI« in zaslišali boste signal, kontrolna lučka izbranega signala bo svetila in zasvetila bo kontrolna lučka pomivanja.
- Zaprite vrata (po zvočnem signalu se program samodejno zažene).

OPOZORILO

Če stroj ostane vklopljen in ne izberete ali zaženete programa, se po 5 minutah pomivalni stroj samodejno izklopi.

OB NASLEDNJEM VKLOPU STROJA

- Odprite vrata.
- Gumb VKLOP/IZKLOP držite približno 3 sekunde, da vklopite stroj, na zaslonu se prikaže program »EKO« ali program, ki ste se ga odločili uporabiti in se ob vklopu pomivalnega stroja shrani. (Kako shranite

program, si oglejte v poglavju »Shrani zadnji uporabljen program«).

MENI NASTAVITVE

Pomivalni stroj regulirajo določene tovarniške nastavitve. Kljub temu lahko v nastavitvah različne parametre pomivanja prilagodite svojim potrebam.

Vstop v meni Nastavitve

Pomivalni stroj mora biti VEDNO izključen, preden začnete s tem postopkom.

- Odprite vrata.
- Pomivalni stroj vklopite z gumbom »VKLOP/IZKLOP«, ki ga držite približno 3 sekunde.
- Približno 5 sekund držite gumba »IZBIRA PROGRAMA« in »VKLOP/IZKLOP«.
- Na zaslonu se prikaže sporočilo »NASTAVITVE« in prižgejo se kontrolne lučke »OPEN DOOR/EXPRESS« in »EKSTRA SUHO«.
- Z gumbom »IZBIRA PROGRAMA« lahko izberete parametre, ki jih boste postopoma prilagajali (ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA → ZVOČNI SIGNAL → SPOMINSKA FUNKCIJA).
- Nastavitev parametrov se izvede s pritiskom na gumba »OPEN DOOR/EXPRESS« in »EKSTRA SUHO«.
- Za izbiro nastavitev ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA glejte ustrezno poglavje v navodilih).
- Za izbiro nastavitev ZVOČNI SIGNAL glejte ustrezno poglavje).
- Za izbiro nastavitev SPOMINSKA FUNKCIJA glejte ustrezno poglavje).

SPREMINJANJE JEZIKA

- Naenkrat pritisnite gumba »ZAMIK ZAGONA« in »EKSTRA SUHO« in držite 3 sekunde.
- Na zaslonu se bo izpisalo »ENGLISH«.
- S pritiskom na gumba »OPEN DOOR/EXPRESS« in »EKSTRA SUHO« lahko izberete zelen jezik.
- Izbran jezik potrdite z gumbom »ZAČNI/PONASTAVI«

PROGRAMI »AVTOMATSKO« (samo pri nekaterih modelih)

Modeli s pametnim senzorjem polnjenja (Smart Loading Sensor)

Program »AUTO SENSOR« s pomočjo algoritma, ki analizira stopnjo umazanije posode v realnem času samodejno izbere idealno temperaturo in čas pomivanja, pri čemer določi optimalno porabo vode in elektrike

Modeli s senzorjem umazanije (samo pri nekaterih modelih).

Pomivalni stroj je opremljen s senzorjem za umazanijo, ki lahko analizira motnost vode pri vseh fazah programa »AVTOMATSKO« (glejte legendo programa). Parametri cikla pomivanja se samodejno prilagodijo dejanski količini umazanije na posodi. To je zato, ker je motnost vode povezana s količino umazanije na posodi. Tako so zagotovljeni odlični rezultati pranja, hkrati pa optimiziramo porabo vode in energije.

PROGRAMI »IMPULZ« (samo pri nekaterih modelih)

Programi »IMPULZ« uporabljajo impulzno tehnologijo pranja, ki zmanjša porabo in hrup ter izboljša zmogljivost.

Delovanja pralne črpalke »s prekinitevami« NE smemo šteti za okvaro; gre za značilnost impulznega pranja, zato ga je treba obravnavati kot običajno značilnost programa.

ADDISH (MOŽNOST DODAJANJA POSOD PO ZAČETKU PROGRAMA)

Ko se program zažene, odprite vrata in dodajte več posod šele, ko zasveti kontrolna lučka ADDISH. Stroj se samodejno ustavi in na zaslonu utripa preostali čas do konca cikla. Zaprite vrata, ne da bi pritisnili kateri koli gumb.

Odprite vrata počasi in previdno, da vas brizgi vode za pranje ne zmočijo.

Dodajanje posod po izklopu indikatorske lučke ADDISH močno odsvetujemo, saj lahko to vpliva na učinkovitost pomivanja.

OPOZORILO

Če med ciklom sušenja odprete vrata, vas prekinjen zvočni signal opozori, da cikel sušenja še ni končan.

PREKINITEV PROGRAMA

Odpiranje vrat med izvajanjem programa ni priporočljivo, zlasti med fazama glavnega pranja in zadnjega vročega izpiranja. Če pa se vrata odprejo med izvajanjem programa (na primer za dodajanje posode), se stroj samodejno ustavi. Zaprite vrata, ne da bi pritisnili kateri koli gumb. Cikel se bo začel od tam, kjer je končal.

OPOZORILO:

Če med ciklom sušenja odprete vrata, vas prekinjen zvočni signal opozori, da cikel sušenja še ni končan.

SPREMINJANJE TEKOČEGA PROGRAMA.

Za spremembo ali prekinitev izvajane programa sledite naslednjim navodilom:

- Odprite vrata.
- Pritisnite gumb ZAČNI/PONASTAVI in držite vsaj 3 sekunde. Na zaslonu se bo prikazalo »PONASTAVI« in oddajali se bodo zvočni signali
- Zaprite vrata stroja.
- Program v teku bo prekinjen.
- Na tej točki lahko z gumbom »IZBIRA PROGRAMA« nastavite nov program.

OPOZORILO:

Pred zagonom novega programa preverite, ali je v posodi še vedno detergent. Po potrebi dolijte detergent.


KONEC PROGRAMA

5-sekundni zvočni signal se bo oglasil (če ni izklopljen) 3-krat v 30-sekundnih intervalih, kar pomeni, da se je program končal.

Samo pri modelih z opcijo »OPEN DOOR« se med fazo sušenja vrata samodejno odprejo, nato morate počakati do signala, ki pomeni konec ciklusa, in šele nato lahko vzamete posodo iz stroja.

MOČNO PRANJE (samo pri nekaterih modelih)

V nekaterih programih (glejte tabelo programov) bo omogočena tudi tretja pomivalna roka, nameščena na dnu pomivalnega stroja MOČNO PRANJE. Ta funkcija je idealna za čiščenje močno umazane namizne in kuhinjske posode, ki jo postavite neposredno v območje košare nad roko MOČNO PRANJE.



IZBIRNI GUMBI

Gumbi z možnostmi vam nudijo dodatne možnosti pranja, ki vam omogočajo prilagoditev programov pranja (seznam programov, za katere je mogoče omogočiti vsako možnost, najdete v tabeli v 17. poglavju). Možnosti lahko omogočate (ali onemogočene) pred zagonom programa z ustreznimi gumbi. Na zaslonu se prikažejo (ali izginejo) ustrezne indikatorske lučke.

Ko izberete program pranja, mora biti omogočen gumb za možnost.

Če je izbrana možnost, ki ni združljiva z izbranim programom, izbirna lučka najprej utripne in nato ugasne.

GUMB »EXPRESS« (samo pri nekaterih modelih).

Ta gumb omogoča povprečni prihranek energije in časa za 25% (glede na izbrani cikel), kar zmanjša temperaturo vode za pranje in čas sušenja med zadnjim izpiranjem.

Ta možnost je priporočljiva za večerno pranje, kadar popolnoma suhih posod ne potrebujete takoj. Za boljše sušenje pustite vrata pomivalnega stroja nekoliko odprta, da pospešite naravno kroženje zraka v pomivalnem stroju.

GUMB »OPEN DOOR«  (AVTOMATSKO ODPIRANJE VRAT) (samo pri nekaterih modelih).

Ta možnost aktivira poseben mehanizem, ki med ali na koncu sušenja (odvisno od programa) odpre vrata za nekaj centimetrov. To zagotavlja naravno in učinkovito sušenje posode. Trajanje

izbranega cikla se samodejno spremeni, da se doseže optimalna temperatura za cikel izpiranja; to znatno zmanjša porabo energije. Samodejno odpiranje vrat med zadnjo fazo sušenja omogoča kroženje zraka in tako odstrani možnost nastanka slabega vonja.

Ko se vrata odprejo, se na zaslonu prikaže sporočilo »OPEN DOOR«.

Ta možnost je samodejno omogočena v programu »EKO«. V vsakem primeru jo je mogoče onemogočiti. Funkcije »OPEN DOOR« v programih »KRATKI PROGR. 29'«, »KRATKI PROGR. 39'« in »PREDPRANJE« ni na voljo.

OPOZORILO

Če izberete to možnost, vratom nikakor ne smete preprečiti, da se odprejo ali jih na silo zapri, saj bi to poškodovalo mehanizem. Prepričajte se, da je pred vrati prostora in pred zapiranjem počakajte, da naprava za odpiranje zaključí svojo dejavnost.

GUMB »EKSTRA SUHO«  (samo pri nekaterih modelih).

Ta možnost vam omogoča največjo učinkovitost pri sušenju, s čimer povečate temperaturo vode za pranje v zadnji fazi cikla pranja.

OPOZORILNA LUČKA »NI SOLI«

Če vaš pomivalni stroj potrebuje sol, se pri izbiri programa prikaže »SOL«. Pojav belkastih madežev na posodah je na splošno opozorilni znak, da je treba posodo za sol napolniti.

Da bi zagotovili pravilno delovanje indikatorske lučke za sol, MORATE posodo za sol VEDNO DO KONCA NAPOLNITI.

GUMB »ODLOŽITEV ZAGONA«

S tem gumbom lahko izberete začetek delovanja pomivalnega stroja, vklop lahko prestavite za 1 do 23 ur. Za zakasnitev vklopa postopajte kot sledi:

- Odprite vrata.
- Vklpite pomivalni stroj s pritiskom gumba »VKLOP/IZKLOP« in držite približno 3 sekunde.
- Izberite program pomivanja.
- Pritisnite gumb »ODLOŽITEV ZAGONA« (na zaslonu se prikaže »0:30«).

- Ponovno pritisnite gumb, da povečate zakasnitev (z vsakim pritiskom se zakasnitev poveča za 30 minut, do največ 23:30).
- Če je nastavitvev zakasnitve na programu:
 - po pritisku na »ZACNI/PONASTAVI« se na prikazovalniku prikaže čas »00:00« odštevanja z utripanjem » : «
 - če pritisnete kateri koli gumb (razen gumbov »VKLOP/IZKLOP«, »IZBIRA PROGRAMA«), se ime programa prikaže za en sam pomik na zaslonu, nato pa se znova prikaže čas zakasnitve.
 - Ko čas poteče, se na zaslonu za en sam pomik prikaže ime programa, preostali čas pa kot »0:00h«.
- Za začetek odštevanja pritisnite gumb ZACNI/PONASTAVI. Na zaslonu bo prikazan čas do konca programa. Po koncu odštevanja se bo program samodejno začel izvajati.

Če zamaknjenega zagona ne potrdite s pritiskom na gumb »ZACNI/PONASTAVI«, po približno 10 sekund odložen začetek bo preklican.

(samo za samostojne modele)

Dolžina izbranega cikla bo prikazana na zaslonu. Po koncu odštevanja se program samodejno zažene in na zaslonu se prikaže dolžina izbranega cikla.

Če želite preklicati zamudo pri zagonu, storite naslednje:

- Pritisnite in držite gumb »ZACNI/PONASTAVI« 3 sekunde. Na prikazovalniku »PONASTAVI« se prikaže 00 in zaslišali boste zvočne signale.
- Zakasnen začetek in izbrani program bosta preklicana. Na zaslonu se prikažeta dva pomišljaja.
- Na tej točki je za izklop pomivalnega stroja treba izbrati nov program in poljubne gumb, kot je navedeno v odstavku »NASTAVITVE PROGRAMA«.

AKTIVIRAJ/UTIŠAN SIGNAL KONEC PROGRAMA.

Vklapljanje in izklapljanje zvočnega signala lahko onemogočite na naslednji način (tovarniško je nastavljen na aktivno):

Pomivalni stroj mora biti VEDNO izključen, preden začnete s tem postopkom.

- Odprite vrata.
- Pomivalni stroj vklopite z gumbom »VKLOP/IZKLOP«, ki ga držite približno 3 sekunde.
- Približno 5 sekund držite gumba »IZBIRA PROGRAMA« in »VKLOP/IZKLOP«.
- Na zaslonu se prikaže sporočilo »NASTAVITVE« in prižgejo se kontrolne lučke »OPEN DOOR/EXPRESS« in »EKSTRA SUHO«.
- Pritisnite in držite gumb »IZBIRA PROGRAMA«, dokler ni izbran parameter »ZVOČNI SIGNAL«.
- Prilagoditev parametrov se izvede s pritiskom gumbov »OPEN DOOR/EXPRESS« in »EKSTRA SUHO« za spremembo vrednosti iz DA v NE in obratno.
- Za potrditev nove nastavitve pomivalni stroj izklopite s pritiskom na gumb »VKLOP/IZKLOP«, ki ga držite 3 sekunde.

Za ponovni vklop alarma, ponovite isti postopek.

SPOMINSKA FUNKCIJA (zapomnitev zadnjega uporabljenega programa)

Pomivalni stroj mora biti VEDNO izključen, preden začnete s tem postopkom.

- Odprite vrata.
- Pomivalni stroj vklopite z gumbom »VKLOP/IZKLOP«, ki ga držite približno 3 sekunde.
- Približno 5 sekund držite gumba »IZBIRA PROGRAMA« in »VKLOP/IZKLOP«.
- Na zaslonu se prikaže sporočilo »NASTAVITVE« in prižgejo se kontrolne lučke »OPEN DOOR/EXPRESS« in »EKSTRA SUHO«.
- Pritisnite in držite gumb »IZBIRA PROGRAMA«, dokler ni izbran parameter »SPOMINSKA FUNKCIJA«.
- Prilagoditev parametrov se izvede s pritiskom gumba »OPEN DOOR/EXPRESS« in »EKSTRA SUHO«, da spremenite vrednost iz »VKLOP SPOMINA« v »IZKLOP SPOMINA« in obratno.
- Za potrditev nove nastavitve pomivalni stroj izklopite s pritiskom na gumb »VKLOP/IZKLOP«, ki ga držite 3 sekunde.

Za ponovni vklop alarma, ponovite isti postopek.

OMOGOČANJE ALI ONEMOGOČANJE NAČINA DEMO (uporablja se izključno v trgovinah)

Omogočanje

**Pomivalni stroj mora biti VEDNO izključen,
preden začnete s tem postopkom.**

1. Odprite vrata.
2. Napravo vklopite z gumbom VKLOP/
IZKLOP.
3. Skupaj pritisnite gumba »IZBIRA
PROGRAMA« in »ODLOŽITEV ZAGONA« in
ju držite 5 sekund.
4. Na zaslonu se bo pojavilo »NAČIN DEMO
VKLOPLJEN«.
5. Če 30 sekund ne pritisnete nobenega
gumba, se program zažene in simulira
začetek programa pranja.

**Omogočene so možnosti »IZBIRA PROGRAMA/
MOŽNOSTI/ODLOŽITEV ZAGONA« in s
pritiskom na te gumbe lahko simulirate
delovanje izdelka, ne da bi začeli pranje.**

Onemogočanje »načina Demo«

OPOZORILO

**Če naprava po namestitvi deluje pravilno,
vendar se cikel pranja ne zažene s pritiskom na
gumb Začni, »način Demo« morda ni
onemogočen.**

**Pomivalni stroj mora biti VEDNO izključen,
preden začnete s tem postopkom.**

1. Odprite vrata.
2. Napravo vklopite z gumbom Vklop/Izklop.
3. Skupaj pritisnite gumba »IZBIRA
PROGRAMA« in »ODLOŽITEV ZAGONA« in
ju držite 5 sekund.
4. Na zaslonu se bo pojavilo »Način DEMO
izklopljen«.
5. Izklopite stroj.

DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)

Stoj je opremljen s tehnologijo daljinskega upravljanja Wi-Fi, ki omogoča oddaljen nadzor preko aplikacije.

ZDRUŽEVANJE APARATOV (Z APLIKACIJO)

- Prenesite aplikacijo hOn na svojo napravo tako, da okvirite to kodo QR:



ali prek povezave:

go.haier-europe.com/download-app

Aplikacija čarovnika hOn je na voljo tako za Android kot za tablice iOS in pametne telefone.

Za vse podrobnosti lastnosti Wi-Fi si oglejte izbirnike aplikacij in način demo.

- Preverite, ali je router vklopljen in je vaš pametni telefon/tablica povezana z vašim domačim omrežjem Wi-Fi.

Frekvenco domačega omrežja Wi-Fi morate nastaviti na 2,4 GHz. Svoje naprave ne boste mogli konfigurirati, če je vaše domače omrežje na frekvenci 5 GHz.

- Vključite BLUETOOTH na svojem pametnem telefonu/tablici (če je na voljo).
- Odprite aplikacijo, ustvarite svoj uporabniški profil (ali se prijavite, če je že bil ustvarjen) in napravo seznanite po navodilih na zaslonu naprave ali po postopku, opisanem v »Hitrem vodniku«, ki je priložen napravi.
- Po navodilih v aplikaciji pomivalni stroj vključite tako, da pritisnete tipko VKLOP/IZKLOP in držite 3 sekunde.
- Pritisnite tipko »IZBOR PROGRAMA / DALJINSKI NADZOR« in držite 3 sekunde, na zaslonu se prikaže → sporočilo »PRIDRUŽI« in nato se bo indikator za »Wi-Fi« izklopil.
- V manj kot 60 sekundah pritisnite tipko »ZAMIK ZAČETKA« in jo držite pritisnjeno 3 sekunde, na zaslonu pa se 5 minut prikaže sporočilo »ENOSTAVNO«, nato bo lučka Wi-Fi 3-krat počasi začela utripati in nato za 2 sekundi ugasniti.

- Vpišite geslo domačega brezžičnega Wi-Fi omrežja v aplikacijo in zaključite postopek.

Uspešno seznanjanje

- Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo »POVEZAN«, nato se bo izpisalo sporočilo »ODDALJEN NADZOR« in kontrolna lučka »Wi-Fi« bo svetila.
- Zdaj lahko napravo upravljate iz aplikacije.

Neuspešno seznanjanje

Če seznanjanje ne uspe (ali ne uspe v 5 minutah):

- se na zaslonu izpiše »POSKUSI PONOVRNO«.
- Stroj ne bo povezan.
- Ponovite postopek seznanjanja iz aplikacije.

PONASTAVITE Wi-Fi

V primeru težav ali spremembe nastavitv domačega usmerjevalnika (npr. spremenjeno ime/geslo omrežja, ponudnik interneta itd.) ponovite postopek seznanjanja tako, da odstranite izdelek iz aplikacije ali spremenite poverilnice omrežja Wi-Fi iz nastavitv naprave v aplikaciji

AKTIVIRANJE ODDALJEN NADZOR

Če želite stroj upravljati na daljavo:

- Napolnite pomivalni stroj, dodajte detergent.
- Pomivalni stroj vklopite.
- Pritisnite "IZBIRA PROGRAMA / DALJINSKO UPRAVLJANJE" in držite 3 sekunde. → Na zaslonu se izpiše besedilo "ODDALJEN NADZOR".
- Zaprite vrata.
- Zdaj lahko stroj upravljate preko aplikacije.

IZKLOP ODDALJEN NADZOR

- Za izhod iz daljinskega upravljanja pritisnite gumb "IZBIRA PROGRAMA / DALJINSKO UPRAVLJANJE" in ga ponovno držite 3 sekunde.

Če ne poteka noben cikelus:

- Kontrolna lučka Wi-Fi bo začela počasi utripati in na zaslonu se bo izpisalo besedilo "ODDALJEN NADZOR IZKLOPLJEN".

• **Če je cikel v teku:**

- Kontrolna lučka Wi-Fi bo začela počasi utripati in na zaslonu se bo izpisalo besedilo "ODDALJEN NADZOR IZKLOPLJEN".
- Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo "VRATA ODPRTA".
- Ciklus se zaključi brez nadzora preko aplikacije.

Drug način izhoda iz oddaljenega nadzora.

- Pritisnite gumb "ZAČNI / PONASTAVI" in ga držite 3 sekunde
- Če poteka cikel pomivanja, bo prekinjen in stroj bo preklopil iz načina ODDALJENEGA NADZORA. Kontrolna lučka "Wi-Fi" bo počasi utripala. Zdaj je mogoče izbrati nov cikel pomivanja na nadzorni plošči.
- Pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" in ga držite 3 sekunde (ali izključite)
Če poteka cikel pomivanja, bo aktiviran premor in stroj bo preklopil iz načina ODDALJENEGA NADZORA.
Ob ponovnem vklopu bo kontrolna lučka "Wi-Fi" počasi utripala in cikel, ki je bil med izvajanjem prekinjen, se bo nadaljeval na točki, kjer je bil zaustavljen.

Če se aparat izklopi in nato ponovno vklopi - bodisi ko pritisnete Gumb VKLOP/IZKLOP ali zaradi izpada električne energije - ali ko je DALJINSKO UPRAVLJANJE omogočeno in pralni cikel aktiven, se bo cikel nadaljeval od točke prekinitve. V tem primeru bo »DALJINSKO UPRAVLJANJE« onemogočeno.

- Ko odprete vrata, je ODDALJEN NADZOR onemogočen. Če želite stroj upravljati preko aplikacije, zaprite vrata.

KONTROLNA LUČKA BREŽŽIČNE POVEZAVE Wi-Fi

Ta kontrolna lučka prikazuje status povezave:

- VKLOPLJEN: oddaljen nadzor je aktiviran.
- POČASI UTRIPA: oddaljen nadzor je izklopljen.
- HITRO UTRIPA 3 SEKUNDE, NATO SE IZKLOPI: stroj se ne more povezati z domačim Wi-Fi omrežjem, ali pa se še ni povezal z aplikacijo.
- 3 POČASNI UTRIPI, POTEM IZKLOP ZA 2 SEKUNDE: prekinite in ponovno vzpostavite povezavo z Wi-Fi omrežjem (med povezovanjem z aplikacijo).
- VKLOP ZA 1 SEKUNDO, POTEM IZKLOP ZA 3 SEKUNDE: vrata so odprta, daljinskega upravljanja ni mogoče aktivirati.

LEGENDA PROGRAMOV

PROGRAM			OPIS
P1	ECO	EKO	Program za običajno umazan namizni pribor (najučinkovitejši glede na skupno porabo energije in vode za to vrsto namizne posode). Program standardiziran na EN 50242.
P2	 STEAM	STEAM PLUS	Perite z izmeničnim delovanjem vodnih curkov in pare. Učinkovito pri mehčanju in odstranjevanju posušenih tal in bakterij, loncev in posode ni treba predhodno prati.
P3		ULTRA SILENCE	Z novim tihim programom zmanjšajte hrup v pomivalnem stroju na najnižjo raven. Posebej zasnovan za povečanje zmogljivosti inovativnega pretvorniškega motorja.
P4		AUTO UNIVERZALNI PROGR.	Enkrat na dan - za običajno umazane lonce in druge predmete, ki ves dan čakajo na pranje.
P5		AUTO AUTO SENSOR	Hiter cikel za »običajno« umazano posodo – namenjen pogostim pranjem in običajnim obremenitvam. Ta program je optimiziran s pametnim senzorjem, ki parametre pomivanja prilagodi dejanski napolnjenosti s posodami.
P6		KRISTAL	Primerno za občutljivo posodo in steklovino. Tudi za manj umazane predmete, razen posod.
P7	 59min	KRATKI PROGR. 59'	Hiter cikel za pomivanje in sušenje celotne količine v manj kot eni uri.
P8		HYGIENE+	Antibakterijski program, namenjen pomivanju in steriliziranju posode (tudi zelo umazane), steklenič za dojenčke itd....
P9		PREDPRANJE	Kratko hladno predpranje za predmete, ki so shranjeni v pomivalnem stroju, dokler ne boste pripravljeni na pranje s polno količino perila.

Programi s predpranjem

Pri programih pranja s predpranjem je priporočljivo dodati drugi odmerek detergenta (največ 10 g) neposredno v stroj.

Program			Detergent za namakanje (predpranje)	Programi »IMPULZ«	Temperatura pranja (°C)	Povprečno trajanje pranja * (min.)	Opcije		
							Gumb »EXPRESS« *	Gumb »OPEN DOOR« *	Gumb »EKSTRA SUHO«
P1	ECO	EKO	●	■	45	225	DA	DA	DA
P2	 STEAM	STEAM PLUS	●	■	75	156	DA	DA	DA
P3		ULTRA SILENCE	-	-	55	255	DA	DA	Ni podatkov
P4		AUTO UNIVERZALNI PROGR.	-	■	50-60	145-160	DA	DA	DA
P5		AUTO AUTO SENSOR	-	■	45-55	115-125	DA	DA	DA
P6		KRISTAL	●	■	45	115	DA	DA	DA
P7	 59min	KRATKI PROGR. 59'	-	-	65	59	DA	Ni podatkov	Ni podatkov
P8		HYGIENE+	-	-	75	156	DA	DA	DA
P9		PREDPRANJE	-	-	-	5	Ni podatkov	Ni podatkov	Ni podatkov

● = Dodajte detergent za predpranje

■ = Programi »IMPULZ«

*= samo pri nekaterih modelih

Ni podatkov= MOŽNOST NI NA VOLJO

1) S hladno vodo (15°C) – Toleranca ±10%

Pri vroči vodi se med izvajanjem programa samodejno prikaže preostali čas do konca programa.

* Vrednosti se merijo v laboratoriju v skladu z evropskim standardom EN 50242 (poraba se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe).

ENOTA ZA MEHČANJE VODE

Ovisno sicer od vodnega vira, voda vsebuje različne količine vodnega kamna in mineralov, ki se odlagajo na posodi in puščajo bele sledi. Višja količina omenjenih snovi v vodi pomeni večjo trdoto vode. Pomivalni stroj je povezan z enoto za odstranjevanje vodnega kamna, ki s posebno regeneracijsko soljo dovaja za pomivanje posode mehko vodo. Informacije o stopnji trdote vaše vode lahko dobite na vašem komunalnem podjetju.

REGULIRANJE ENOTE ZA MEHČANJE VODE

Enota za mehčanje vode lahko mehča vodo do trdote 90 °fH (francoski način) ali 50 °dH (nemški način) z 8 nastavitvami. Nastavitve so našteje v preglednici spodaj in sicer z vodovodom za obdelavo.

Nivo	Trdota vode		Uporaba regeneracijske soli	Nastavitve mehčanja vode
	°fH (francoski način)	°dH (nemški način)		
0	0-5	0-3	NE	S0
1	6-10	4-6	DA	S1
2	11-20	7-11	DA	S2
3	21-30	12-16	DA	S3
4*	31-40	17-22	DA	S4
5	41-50	23-27	DA	S5
6	51-60	28-33	DA	S6
7	61-90	34-50	DA	S7

*Enota za mehčanje je tovarniško nastavljena na nivo 4 (S4), ker to ustreza zahtevam večine uporabnikov.

Izberite nastavitev mehčalca vode, ki bo ustrezala stopnji trdote vaše vode, kot sledi:

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj VEDNO izklopljen.

1. Pomivalni stroj vklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP", ki ga držite približno 3 sekunde.
2. Pritisnite in držite gumba "IZBIRA PROGRAMA" in "VKLOP/IZKLOP" 5 sekund.
3. Na zaslonu se izpiše besedilo "NASTAVITVE" in svetila kontrolni lučki "OPEN DOOR/EXPRESS" in "EKSTRA SUHO".
4. Pritisnite gumb "IZBIRA PROGRAMA" in ga držite, dokler ne izberete "ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA S4" (S4 tovarniška nastavitve).
5. Parametre izberete s pritiskom gumbov "OPEN DOOR/EXPRESS" (S7 → S0) in "EKSTRA SUHO" (S0 → S7), da povečate ali zmanjšate izbrani nivo.
6. Pomivalni stroj izklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP", ki ga držite 3 sekunde, da potrdite novo nastavitve.

Za spremembo nastavitev odstranjevanja vodnega kamna ponovite isti postopek.

OPOZORILO

Če postopka ne morete dokončati, pomivalni stroj izklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP" in začnite postopek od začetka (KORAK 1).

ODPRAVLJANJE TEŽAV IN GARANCIJA

Če mislite, da vaš pomivalni stroj ne deluje pravilno, poiščite pomoč v hitrem vodniku v nadaljevanju s praktičnimi nasveti za reševanje splošnih težav. **Če napake ne morete odpraviti ali se ponavlja, se obrnite na center tehnične asistence.**

POROČILA O NAPAKI

- **Modeli z zaslonom:** poročila o napakah se začnejo s črko "E" (npr. Napaka = Error 2 = E2) in kratkim zvočnim signalom.
- **Modeli brez zaslona:** koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED; lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5-sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor – LED dvakrat utripnejo – itd...).

SAMO MODELI Z ZASLONOM:

PRIKAZ NAPAKE	POMEN IN REŠITVE
 "PREGLED VODE" s kratkim zvočnim signalom (samo nekateri modeli). E2 (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Pomivalni stroj se ne napolni z vodo Prepričajte se, da je dovod vode odprt. Prepričajte se, da cev za dotok vode ni upognjena ali zdrobljena. Prepričajte se, da je odtočna cev na pravi višini (glej poglavje o inštalaciji). Zaprite dotok vode, odvijte cev dotoka vode na zadnji strani pomivalnega stroja in preverite, da "peščeni" filter ni zamašen.
E3 (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Voda ne odteka iz pomivalnega stroja Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter ni zamašen. Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
E4 (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Voda pušča Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter ni zamašen. Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
E8-Ei (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Grelnik vode ne deluje pravilno ali pa je plošča filtra zamašena Očistite ploščo filtra
Vse druge kode (z zaslonom)	Stroj izklopite in potegnite vtičnik iz vtičnice ter počakajte kakšno minuto. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščen servis.

SAMO MODELI Z ZASLONOM

Če se napaka ali okvara pojavi med izvajanjem programa, bo kontrolna lučka izbranega programa hitro utripala in sprožil se bo zvočni signal s premori. V tem primeru pomivalni stroj izklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP".

Ko ste se prepričali, da je dotok vode odprt, da odtočna cev ni upognjena in sifon ter filtri niso zamašeni, ponovno zaženite izbrani program.

Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence.

Pomivalni stroj je opremljen z varnostno opremo za zaščito pred izlivom vode, ki v primeru težav samodejno izloči odvečno vodo.

OPOZORILO

Za pravilno delovanje varnostne naprave za zaščito pred izlivom vode priporočamo, da stroja med delovanjem ne premikate. Če bi bilo treba pomivalni stroj premikati, se najprej prepričajte, da je program pomivanja zaključen in v stroju ni vode.

DRUGE NAPAKE

NAPAKA	VZROK	REŠITEV
1. Noben program ne deluje	Vtič ni priključen v vtičnico	Priključite električni vtič v vtičnico
	Gumb O/I ni aktiviran	Pritisnite gumb
	Vrata so odprta	Zaprte vrata
	Filter cevi za dovod vode je zamašen	Preverite
2. Pomivalni stroj se ne napolni z vodo	Glej točko 1	Preverite
	Pipa za vodo je zaprta	Odprite pipo
	Cev za dovod vode je upognjena	Poravnajte cev
	Filter cevi za dovod vode je zamašen	Očistite filter na koncu cevi
3. Voda ne izteka iz pomivalnega stroja	Filter je umazan	Očistite filter
	Odvodna cev je upognjena	Poravnajte cev
	Podaljšek odtočne cevi ni pravilno priključen	Glejte navodila za pravilni priključek odtočne cevi
	Izhodni stenski priključek gleda navzdol in ne navzgor	Pokličite kvalificiranega strokovnjaka
4. Voda ves čas izteka iz pomivalnega stroja	Položaj odtočne cevi je prenizek	Dvignite odtočno cev za vsaj 40 cm nad tla
5. Ni slišati, da bi se brizgalne roke obračale	Preveč detergenta	Zmanjšajte količino detergenta Uporabite primeren detergent
	Predmet preprečuje rotiranje roke	Preverite
	Plošča filtra in filter sta zelo umazana	Očistite ploščo filtra in filter

NAPAKA	VZROK	REŠITEV
6. Na elektronskem stroju brez zaslona: ena ali več kontrolnih lučk hitro utripa	Pipa za dotok vode je zaprta	Izklopite stroj. Odprite pipo. Ponastavite cikel
7. Posoda je le delno pomita	Glej točko 5	Preverite
	Ponev ni bila dobro pomita	Ponev z oprijeto hrano je treba najprej namočiti in očistiti in jo šele nato položiti v pomivalni stroj
	Robovi ponve niso bili dobro pomiti	Ponev prestavite
	Brizgalne roke so delno blokirane	Brizgalne roke odstranite, tako da odvijete matice v smeri urnega kazalca in jih operite pod tekočo vodo
	Posode niste pravilno naložili	Ne nalagajte posode preblizu in preveč skupaj
	Konec odtočne cevi je potopljen v vodo	Konec odtočne cevi ne sme biti v stiku z odtekajočo vodo
	Odmerjena je bila neustrezna količina detergenta ali pa je detergent prestar in preveč trd	Povečajte količino detergenta, če je posoda bolj umazana ali zamenjajte detergent
	Pokrovček posodice za sol ni pravilno nameščen	Pravilno ga namestite
8. Detergent ni porazdeljen ali je delno porazdeljen	Program pomivanja ni dovolj natančen	Izberite močnejši program
	Pribor, posoda, ponve itd. preprečujejo predalu z detergentom, da bi se odprl	Posodo v stroj naložite tako, da ne bo ovirala predala za detergent
9. Bele lise na posodi	Voda iz vodovoda je pretrda	Preverite sol in sredstvo za splakovanje in po potrebi uredite Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistenc
10. Hrupno delovanje	Posoda udarja druga ob drugo	Ponovno preverite, kako je posoda naložena v košaro
	Vrteče roke udarjajo ob posodo	Ponovno preverite, kako je posoda naložena v košaro
11. Posoda ni popolnoma suha	Neustrezen pretok zraka	Po koncu vsakega programa pomivanja pustite vrata pomivalnega stroja priprta, da se bo posoda lahko osušila na naraven način
	Zmanjkalo je sredstva za splakovanje	Napolnite predal za sredstvo za splakovanje

POZOR: Če bi bila posledica zgornjih situacij slabo pomita posoda ali nezadostno splakovanje, z roko odstranite umazanijo s posode, ker se med končnim ciklusom sušenja umazanija strdi in jo bo pri naslednjem pomivanju še težje odstraniti.

Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence, kjer boste morali sporočiti model pomivalnega stroja. Najdete ga na tipski tablici, ki je opisana v zgornjem poglavju, na notranji strani vrat pomivalnega stroja ali na garancijskem listu. S tem podatkom boste pospešili storitev, ki bo hkrati tudi bolj učinkovita.

Priporočamo, da vedno uporabljate originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri pooblaščenih servisih.

Asistenca in garancija

Za izdelek velja z zakonom določena garancija in pod garancijskimi pogoji je veljavna in jamči za izdelek. Garancijski list shranite in ga pokažite na pooblaščenem centru tehnične asistence, če bo to potrebno, skupaj z dokazilom o nakupu. Garancijske pogoje lahko preverite tudi na naši spletni strani.

Za pomoč izpolnite spletni obrazec ali pa nas kontaktirajte na številko, ki jo najdete na strani za podporo na naši spletni strani.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v brošuri. Poleg tega si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb oz. izboljšav izdelka brez sprememb njegovih bistvenih lastnosti.

OKOLJEVARSTVENI POGOJI



Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti).

Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov.

Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj osnovnih pravil:

- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirališče odpadkov, upravljanje s strani občine ali registrirane družbe. V številnih državah je za večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.

V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.

Sažetak

79	OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
83	PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU MREŽU
86	PUNJENJE POSUDE ZA SO
87	PODEŠAVANJE GORNJE KORPE (SAMO NA NEKIM MODELIMA).
88	STAVLJANJE POSUĐA
90	PODACI LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
91	PUNJENJE DETERDŽENTOM
92	VRSTE DETERDŽENTA
93	SIPANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE
94	ČIŠĆENJE FILTERA
95	PRAKTIČNE NAPOMENE
96	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
98	OPIS KONTROLNE TABLE
98	TEHNIČKI PODACI
99	BIRANJE PROGRAMA I POSEBNE OSOBINE
104	UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)
106	LEGENDA PROGRAMA
108	JEDINICA OMEKŠIVAČA VODE
109	REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
113	USLOVI OKOLINE

Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod.


Čast nam je što možemo da vam ponudimo ovaj idealan proizvod i najbolju kompletnu ponudu kućnih aparata za vaše svakodnevne poslove.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije za pravilno i bezbedno korišćenje uređaja kao i korisne savete o efikasnom održavanju.

Koristite mašinu za pranje sudova samo nakon pažljivog čitanja ovih uputstava. Savetujemo vam da uvek imate ovo uputstvo pri ruci i da ga čuvate u dobrom stanju za bilo kog narednog vlasnika.

Proverite da li je uz ovaj uređaj isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni list, adresa servisnog centra i nalepnica sa oznakom energetske efikasnosti. Svaki proizvod je označen jedinstvenim 16-cifrenim brojem. To je ujedno i „serijski broj“ odštampan na garantnom listu ili tablici sa serijskim brojem koja se nalazi na unutrašnjem gornjem desnom delu vrata. Taj broj je i svojstvena identifikaciona oznaka proizvoda koja će vam biti potrebna pri registraciji proizvoda ili kada treba da kontaktirate sa Centrom za tehničku podršku.

Slika A REFERENTNE SLIKE ZA SLEDEĆE ODELJKE



OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA

- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i za slične namene kao što su:
 - za upotrebu u prodavnicama, kancelarijama i na drugim radnim mestima koja imaju kuhinju;
 - za upotrebu u seoskim domaćinstvima;
 - za goste u hotelima, motelima i sličnim objektima;
 - za upotrebu na mestima na kojima se nudi prenoćište sa doručkom.

Ovaj uređaj je isključivo namenjen za korišćenje u domaćinstvu ili okruženjima tipičnim za domaćinstvo a ne za profesionalnu upotrebu čak i ako ga za tu svrhu koriste stručnjaci ili posebno obučeni korisnici. Korišćenje koje nije u skladu sa ovim uputstvom može skratiti radni vek uređaja i dovesti do toga da garancija proizvođača ne važi. Za bilo koje oštećenje na uređaju ili bilo koje drugo oštećenje ili kvar do kog je došlo zbog toga što se uređaj nije koristio na način koji je tipičan za domaćinstvo (čak i ako se uređaj nalazio u takvom okruženju) proizvođač neće snositi odgovornost u najvećoj mogućoj meri koju mu zakon dozvoljava.

- **(za tržište EU).**

Ovaj uređaj mogu da koriste osobe koje imaju najmanje 8 godina, kao i oni koji imaju ograničene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti, koji nemaju iskustvo ili znanje o ovom proizvodu, samo ako su na bezbedan način pod nadzorom ili ako im se daju uputstva o radu uređaja uz svesnost o mogućim opasnostima.

(za tržište van EU).

- Ovaj uređaj nije namenjen za osobe (uključujući i decu) koje imaju ograničene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti, kojima nedostaje iskustvo ili znanje, osim ako ih nadzire ili daje uputstva o upotrebi uređaja osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Decu mlađu od 3 godine treba držati podalje od mašine osim ako nisu pod konstantnim nadzorom.

- Ako je napojni kabl oštećen, on mora biti zamenjen posebnim kablom ili sklopom koji obezbeđuje proizvođač ili njegov agent za servis.
- Isključivo koristite komplet creva za dovod vode koji je isporučen uz mašinu (nemojte koristiti stare komplete creva).
- Pritisak vode mora biti između 0,08 MPa i 0,8 MPa.
- Ako je mašina postavljena na tepih ili sličnu prostirku, vodite računa da ne blokirate otvore za ventilaciju na dnu ili bilo kom drugom mestu.
- Uređaj mora biti postavljen tako da se utičnici može prići.
- Uređaj ne sme da se ugradi iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od mašine za pranje i sušenje, jer se time ograničava potpuno otvaranje vrata mašine za pranje i sušenje.
- Nemojte držati vrata vodoravno otvorena da se neko ne bi povredio (na primer sapleo).
- Ako vam je potrebno više informacija o proizvodu ili da pogledate tehničke podatke, molimo vas da posetite veb-sajt proizvođača.
- Za podešavanje maksimalnog broja mesta videti odgovarajuću ploču s podacima koja je pričvršćena za proizvod.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČCI I SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Tehnički detalji (napon i napajanje) navedeni su na pločici sa serijskim brojem.
- Postarajte se da električna instalacija bude uzemljena i da je u skladu sa svim važećim zakonima kao i da utičnica odgovara utikaču uređaja.

Ukoliko mašina nije popisno uzemljena proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju štetu koja zbog toga nastane na ljudima ili stvarima.

- Pobrinite se da mašina za sudove ne zgnječi strujne kablove.
- Generalno se ne preporučuje korišćenje ispravljača, utikača s više utičnica (takozvanih lopova) i/ili produžnih kablova.
- **UPOZORENJE.** Uređaj ne sme da se napaja eksternim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer, niti da se priključuje na strujno kolo koje sistem redovno uključuje i isključuje.

- Pre čišćenja i održavanja mašine za sudove, isključite je iz struje i zatvorite dotok vode.
- Prilikom isključivanja mašine nemojte vući električni kabal niti samu mašinu.
- Pobrinite se da pre otvaranja vrata u mašini za pranje sudova nema vode.
- UPOZORENJE. Voda može dostići veoma visoke temperature tokom pranja.
- Ne izlažite mašinu određenim vremenskim prilikama (kiša, sunce itd.).
- Naslanjanje na otvorena vrata mašine za sudove ili sedanje na njih može dovesti do toga da se mašina prevrne.
- Kada pomerate mašinu za sudove nemojte to činiti hvatajući je za vrata; nikada ne naslanjajte vrata na kolica. Preporučujemo da dve osobe podižu mašinu.
- Ova mašina je namenjena za pranje uobičajenog kuhinjskog posuđa i pribora. U mašini se ne smeju prati predmeti na kojima ima benzina, farbe, tragova čelika ili gvožđa, nagrizajućih hemikalija, kiselina ili alkalija.
- Ukoliko u domaćinstvu postoji uređaj za omekšavanje vode, nije potrebno dodavati so u posudu za omekšavanje vode koja se nalazi u mašini.
- Ako se mašina pokvari ili prestane ispravno da radi, isključite je, zatvorite dotok vode i ne pokušavajte da je popravite sami. Za popravku sme da se pobrine jedino Centar za tehničku podršku i samo originalni rezervni delovi smeju da se koriste. Propust da se slede ova uputstva može ugroziti bezbednost uređaja.
- Ako mašinu morate da pomerite nakon što ste je raspakovali, nemojte je podizati držeći je za donji deo vrata. Malo otvorite vrata i podignite mašinu držeći je za njen gornji deo.

Stavljanjem oznake **CE** na ovaj proizvod, izjavljujemo pod punom odgovornošću da je ovaj proizvod u saglasnosti sa svim evropskim normama o bezbednosti, zdravlju i zaštiti životne sredine.

INSTALACIJA

- Poskidajte sav materijal u koji je mašina zapakovana.
- UPOZORENJE. Materijal u kom je mašina bila zapakovana držite podalje od dece.
- Nemojte instalirati niti koristiti mašinu za sudove ako je oštećena.
- Sledite uputstva koja ste dobili uz proizvod.
- UPOZORENJE. Noževi i drugi pribor sa oštrim vrhovima mora biti tako postavljen u korpu da oštri vrhovi budu okrenuti na dole ili mora biti položen vodoravno.



PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU MREŽU

Mašina za pranje sudova mora biti spojena na vodovodnu mrežu korišćenjem nove garniture creva. Stara creva nije dobro ponovo koristiti.

- Creva za odvod i dovod vode na mašini možete usmeriti ili na levu ili na desnu stranu.

Mašinu možete priključiti na hladnu ili toplu vodu, s tim da ulazna temperatura tople vode ne sme da prelazi temperaturu veću od 60°C.

- Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi 0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
- Priključnu cev morate pričvrstiti na slavinu navojem, tako da mašinu možete odvojiti od vodovodne mreže kada je ne koristite (slika 1 B).
- Mašina je opremljena dovodnom cevi koja na kraju ima navoj promera 3/4 (slika 2).
- Spojite dovodnu cev "A" na slavinu za vodu "B" sa priključkom 3/4 i proverite da je spoj dobro zavrnut.
- Ako je neophodno, dovodna cev može se produžiti do 2,5 m. Produžna cev može se nabaviti kod ovlašćenog servisera.
- Ako mašinu priključujete na novu vodovodnu instalaciju ili na vodovodnu instalaciju koja duže vreme nije bila korišćena, pustite vodu da teče nekoliko minuta da se iz cevi isperu moguće nečistoće (kao na primer pesak, rdja itd) pre nego što mašinu za pranje sudova priključite na cev za dovod vode. Na taj način izbećete moguće začepljenje filtera navedenim nečistoćama. Dovodnu cev priključite na slavinu za dotok vode tek kada je voda sasvim čista.



HIDRAULIČNI SIGURNOSNI UREĐAJI

Svaka mašina za pranje sudova opremljena je sigurnosnim uređajem za prelivanje koji, ukoliko voda pređe normalan nivo zbog kvara, automatski blokira dotok vode i/ili uklanja višak.

NEKI MODELI mogu imati jednu ili više od sledećih funkcija:


- **WATERBLOCK (slika 3)**

Sistem za zaustavljanje vode (waterblock) je osmišljen tako da poveća sigurnost vašeg uređaja. Ovaj sistem sprečava izlivanje do kog može doći zbog kvara mašine ili zbog kidanja gumenih creva, naročito creva za dovod vode.

Kako funkcioniše


Mali rezervoar koji se nalazi na dnu mašine sakuplja sav višak vode i aktivira senzor koji pokreće ventil koji se nalazi ispod slavine za vodu, a koji sprečava dotok vode čak i ako je slavina potpuno otvorena.

Ako je oštećena kutija „A“, koja sadrži električne delove, odmah izvucite utikač iz utičnice. Da bi ovaj sigurnosni sistem dobro radio, crevo sa kutijom „A“ treba da bude priključeno na slavinu kao što je prikazano na slici. Crevo za dotok vode ne sme biti prekinuto jer sadrži aktivne delove. Ako crevo nije dovoljno dugačko da bi se ispravno priključilo, mora se zameniti dužim. Crevo se može nabaviti preko Centra za tehničku podršku.




- **AQUASTOP (slika 4):**

uređaj koji se nalazi na crevu za dotok, a koji zaustavlja dotok vode ako sa crevom nešto nije u redu. U tom slučaju, pojavljuje se znak crvene boje u prorezu „A“ i crevo mora biti zamenjeno. Da biste odvrnuli maticu, pritisnite osigurač „B“.



- **AQUAPROTECT - CREVO SA ZAŠTITOM (slika 5):**


Ako voda curi iz primarnog unutrašnjeg creva „A“, u providnom zaštitnom omotaču „B“ će biti vode kako bi se ciklus pranja dovršio. Na kraju ciklusa kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku kako biste zamenili crevo za dotok.



PRIKLJUČIVANJE ODVODNE CEVI

- Kraj odvodne cevi namestite na stalni odvod vode, pa pazite da cev ne bude savijena (slika 6).
- Stalni odvod vode mora biti na visini najmanje 40 cm i imati unutrašnji promer širine najmanje 4 cm.
- Preporučujemo da namestite i odgovarajući sifon koji će sprečavati širenje neprijatnih mirisa (slika 6X). Ako je neophodno, odvodna cev može se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji na najviše 85 cm visine od nivoa poda. Produžna cev može se nabaviti kod ovlašćenog servisera.

- Zaobljeni kraj odvodne cevi možete obesiti i na ivicu sudopere, ali svakako morate pripaziti da kraj cevi nije potopljen u vodu koja se možda nalazi u sudoperi, jer će ona kod uključivanja uređaja, nazad oteći u mašinu (slika 6Y).
- U slučaju da isti kraj želite namestiti ispod radne površine, morate ga pričvrstiti neposredno ispod radne ploče, na najvišoj mogućoj tački (slika 6Z).
- Po završetku priključivanja mašine na vodovodnu mrežu proverite da cevi za odvod i dovod vode nigde nisu savijene.




PUNJENJE POSUDE ZA SO (videti referentnu sliku „A” - „A1”)

- Pojava belih fleka na posudju je generalno znak za nedostatak soli u mašini za pranje posudja.
- Na dnu uređaja nalazi se posuda za so, pomoću koje se obnavlja sredstvo za odstranjivanje kamenca.
- Vrlo je važno da koristite isključivo so posebno namenjenu za mašine za pranje sudova. Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska so, sadrže visok postotak krečnjačkih sastojaka, pa zbog prisutnosti istih, ne može doći do pročišćavanja, pa se aparat može zapušiti.
- So u aparatu za omekšavanje dodajete tako da odvrnete poklopčić na posudi, koji se nalazi na dnu mašine.
- Pri navedenoj radnji često se događa da iz posude isteče nešto vode, bez obzira na to, slobodno sipajte so u posudu sve dok nije potpuno puna. Da bi lakše sipali so u posudu, tokom sipanja je mešajte npr. drškom od varjače. Na kraju punjenja, odstranite ostatke soli i dobro pričvrstite poklopac.

Nakon što ste u mašinu stavili so, preporučljivo je pokrenuti kompletan program pranja ili program za HLADNO ISPIRANJE.

- Nakon što ste u mašinu stavili so, preporučljivo je pokrenuti kompletan program pranja ili program za HLADNO ISPIRANJE. U posudu za so možete sipati oko 1,5 do 1,8 kg soli. Za što bolje i uspešnije korišćenje mašine potrebno je povremeno obnoviti zalihi soli, u skladu sa vrednostima datim na tabeli.

(samo pri prvom pokretanju mašine) Kada mašinu za pranje sudova koristite prvi put, nakon potpunog punjenja posude za so, neophodno je dodati vode sve dok se ne prelije iz posude.



PODEŠAVANJE GORNJE KORPE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)


- Ako se redovno koriste tanjiri prečnika od 29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju korpu nakon što je gornja korpa postavljena u svoj gornji položaj, kao što je detaljno prikazano ispod (u skladu s modelom):

Tip "A":

- Izvučite prednje graničnike "A";
- Izvučite korpu i stavite je u viši položaj;
- Vratite graničnike "A" na njihovo mesto.

Sudovi koji su većeg prečnika od 20 cm više ne mogu stati u gornju korpu i šine gornje korpe se ne mogu koristiti kada je korpa postavljena u viši položaj.

Tip "A"



Tip "B": (samo na nekim modelima):

- Izvučite gornju korpu;
- Držite korpu s obe strane i podignite je na gore (slika 1).

Sudovi koji su većeg prečnika od 20 cm* više ne mogu stati u gornju korpu i šine gornje korpe se ne mogu koristiti kada je korpa postavljena u viši položaj.

* U modelima koji imaju treću korpu, sudovi većeg prečnika od 14 cm neće moći više da stanu u gornju korpu.

SPUŠTANJE KORPE NA NIŽI POLOŽAJ:


- Držite korpu s obe strane i blago je podignite na gore (slika 1);
- Zatim je polako spustite na odgovarajući položaj (fig. 2).

NAPOMENA: NIKADA NEMOJTE PODIZATI ILI SPUŠTATI KORPU DRŽEĆI JE SAMO S JEDNE STRANE (slika 3).

UPOZORENJE:

Preporučujemo podešavanje korpe pre stavljanja sudova.


Tip "B"



STAVLJANJE POSUĐA


KORIŠĆENJE GORNJE KORPE

- Gornja korpa opremljena je pokretnim stalkom prikačenim za bočnu ivicu, pri čemu može biti postavljena u 4 položaja.
- U nižem položaju (A-A1) stalak se može koristiti za pranje šoljica za čaj ili kafu, dugačkih noževa i kutlača. Na krajevima istog stalka moguće je obesiti šolje i bokale.



- Tanjire većeg promera od oko 26 cm, lagano nagnute prema prednjoj strani, kako bi lakše stavili korpu u unutrašnjost mašine.
- Na gornju korpu također možete poredjati činije za salatu i plastične činije, ali je preporučljivo da ih učvrstite na mesto jer se takvo posudje kod raspršivanja vode može prevrnuti.
- Gornja korpa napravljena je tako da je maksimalno možete iskoristiti, odnosno da je napunite samo s tanjirima koje stavljate u dva reda i to do najviše 24 komada, ili samo sa čašama koje slažete u pet redova najviše do 30 komada, ili sa različitim komadima posudja.

Uobičajeno dnevno punjenje mašine s posudjem prikazano je na slikama 1




Slika 1

KORIŠĆENJE DONJE KORPE


- U donju korpu možete poslagati tanjire, tiganje, činije za supu, činije za salatu, duboke i plitke tanjire, pribor za jelo i kutlače.
- Pribor za jelo poredjajte u plastičnu koricu (držač) koja je za to namenjena, vrhovima ručica okrenutim prema gore. Uobičajeno dnevno punjenje mašine s posudjem prikazano je na slikama 5.

Sklopivi nosači (samo neki modeli)

Sklopivi nosači (slika 2 i slika 3) mogu biti obezbeđeni u donjoj korpi radi optimizovanja stabilnosti posuđa. Nosači se mogu podići ili spustiti kako bi pružili maksimalnu fleksibilnost za nestandardne veličine i/ili oblike.




Slika 2



Slika 3

Uobičajeno dnevno punjenje mašine s posudjem prikazano je na slikama 4.




Slika 4

Molimo da pravilno punite mašinu kako bi obezbedili dobar protok vode i optimalne rezultate pranja.

Donja korpa ima graničnik koji je zaustavlja pri izvlačenju, što je posebno pogodno kada je korpa puna. Za punjenje soli, čišćenje filtera i održavanje, potrebno je da podignete korpu da bi je izvukli.

KORPA ZA ESCAJG (samo neki modeli)

Gornja mreža korpe za escajg može biti izvadjena, kako bi se omogućila veća fleksibilnost pri stavljanju. (slika 5)



Slika 5


UPOZORENJE

Noževi, i drugi pribor sa oštrim vrhovima, moraju biti tako postavljeni u korpu da su im oštri vrhovi okrenuti na dole ili moraju biti položeni vodoravno.

KORIŠĆENJE TREĆE KORPE (samo neki modeli)


Treću korpu koristite za pribor za jelo, kao što se vidi na slici (slika 6).

Noževe stavite tako da sečivo bude okrenuto na dole.



Slika 6

Ako je potrebno, bočne police treće korpe mogu da se pomere ili skinu (slika 7) kako bi se napravio dodatni prostor u gornjoj korpi za glomaznije stvari kao što su vinske čaše.



Slika 7

PODACI LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Molimo vas da informacije u vezi testova poredjenja programa, kao i merenja nivoa buke, u skladu sa EN normativima, potražite na sledećoj adresi:

testinfo-dishwasher@candy.it

Molimo vas da u zahtevu navedete naziv modela i broj sudomašine (pogledajte na pločici sa podacima).

PUNJENJE DETERDŽENTOM (videti referentnu sliku „A” - „A2”)


DETERDIENT

Za pranje sudova u mašini morate upotrebljavati posebno sredstvo za pranje, koje može biti u tečnom stanju, odnosno adekvatan prašak ili tablete.

Neprikladna sredstva kao na primer: sredstva za ručno pranje sudova, ne sadrže sastojke pogodne za pranje sudova u mašini, pa tako smetaju pravilnom radu mašine.

PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT


Posuda za deterdženta smešten je na unutrašnjoj strani vrata (slika „A” - „A2”). Ako je poklopac posude zatvoren, za otvaranje pritisnite taster (A). Na kraju bilo kog programa pranja, ostavite poklopac uvek otvoren.




UPOZORENJE

Vodite računa da prilikom punjenja donje korpe tanjiteljima i drugi mosudjem ne blokirate posudu za deterdžent.

Potrebna količina sredstva za pranje zavisi i od stepena prljavštine kao i o tipu posudja. Preporučujemo da odjeljak za pranje posude za detrdžent napunite sa 20÷30 grama sredstva za pranje sudova (B).



Nakon što ste stavili deterdžent u posudu, zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne čuje "klik".



Budući da sva sredstva za pranje nemaju istu snagu pranja, pridržavajte se uputstava proizvođača. Podsećamo i to, da nedovoljna količina sredstva za pranje može prouzrokovati nepotpuno uklanjanje prljavštine. Dozirate li preveliku količinu detrdženta, nećete postići bolje rezultate pranja, već samo nepotreban trošak.

Nemojte koristiti prekomerne količine sredstava za pranje jer tako istovremeno doprinosite i zaštitu okoline.

VRSTE DETERDŽENTA

DETERDŽENTI U TABLETAMA

Deterdženti u tabletama od različitih proizvođača se rastvaraju različitim brzinom. To može dovesti do toga da neke tablete ne mogu da postignu pun učinak pranja. Ako koristite ove proizvode koristite duže programe i/ili programe koji peru na višim temperaturama.

VAŽNO

Za postizanje zadovoljavajućih rezultata pranja tablete MORAJU da se stave u posudu za deterdžent a NIKAKO direktno u prostor za pranje.

KONCENTROVANI DETERDŽENTI

Korišćenjem koncentrovanih deterdženata sa smanjenom alkalnošću i sa prirodnim enzimima kod programa na 50°C, postiže se smanjeni uticaj na okolinu i štite se posudje i uređaj. Program 50°C je namenski razvijen za korišćenje koncentrovanih deterdženata sa enzimima. Takođe je učinak rastvaranja i uklanjanja nečistoće sa posudja kao kod programa na 65°C sa klasičnim deterdžentima.

KOMBINOVANI DETERDŽENTI

Deterdženti koji sadrže i sredstvo za ispiranje („sjač”) takođe moraju da se stave u posudu za deterdžent. U tom slučaju potrebno je da rezervoar tečnosti za ispiranje bude prazan. (Ukoliko rezervoar tečnosti za ispiranje nije prazan postavite regulator potrošnje na najmanji podeok.)

"TABS" KOMBINOVANI DETERDŽENTI

Ako nameravate da upotrebljavate kombinovane deterdžente "TABS" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u 1", itd.), tj. one koji sadrže so i/ili sredstvo za ispiranje, savetujemo Vam da učinite sledeće:

- pažljivo pročitajte i pridržavajte se uputstva proizvođača koje se nalaze na ambalaži;
- delovanje deterdženata koji sadrže sredstvo za omekšivanje vode/so zavisi od tvrdoće vode u vašem vodovodu. Proverite da li je tvrdoća vode iz vašeg vodovoda u skladu s područjem delovanja koje se nalazi na ambalaži deterdženta.

Ukoliko niste zadovoljni rezultatima korišćenja ove vrste proizvoda, kontaktirajte proizvođača.

Pod izvesnim okolnostima, upotreba kombinovanih deterdženata može prouzrokovati:

- talog kamenca na sudovima ili u mašini za pranje sudova;
- slabiji rezultat pranja i sušenja.

VAŽNO

Naša garancija ne pokriva nikakve probleme koji su nastali kao direktan rezultat upotrebe tih proizvoda.

Obratite pažnju na sledeće.

Korišćenjem "TABS" kombinovanih deterdženata u tabletama, signalne lampice za so i sredstvo za ispiranje (samo kod pojedinih modela) su uključene ali ne obraćajte pažnju na njih pošto se so i sredstvo za ispiranje već nalaze u tabletama.

U tom slučaju preporučujemo upotrebu tradicionalnih proizvoda koji imaju samo jednu funkciju - so, deterdžent i sredstvo za ispiranje. To će osigurati ispravan rad aparat za omekšavanje vode u mašini.

U tom slučaju preporučujemo:

- napunite rezervoare za so i sredstvo za ispiranje;
- pustite da mašina „odradi” jedan univerzalni program bez punjenja posudja.

Molimo imajte u vidu da nakon što ponovo počnete da koristite konvencionalnu so za mašinu, još će morati da prodje čitav niz ciklusa pre nego što uređaj ponovo počne da ostvaruje besprekorne rezultate.

SIPANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE



(videti referentnu sliku „A“ - „A3“)

SREDSTVA ZA ISPIRANJE

Sredstvo za ispiranje, koje se automatski ispušta tokom zadnjeg ispiranja, pomaže da se sudovi brže osuše, sprečava nastajanje mrlja i taloženje vodenog kamena

PUNJENJE REZERVOARA SREDSTVA ZA ISPIRANJE “SJAJ”

Posuda sredstva za ispiranje nalazi se levo od posude za deterdžent (slika „A“ - „A3“). Da otvorite poklopac posude, gurnite oznaku za očitavanje i u isto vreme, povucite jezičak za otvaranje. Preporučljivo je uvek koristiti sredstvo za sjaj posebno namenjeno za mašine za pranje sudova. Nivo sredstva za sjaj proverite na pokaznom oknu (C) koje je smešteno na raspršivaču.




REGULISANJE DODAVANJA TEČNOSTI ZA SJAJ OD 1-6

Regulator (D) je smešten ispod poklopca i može se okretati pomoću novčića. Preporučeni položaj je 4.

Količina kamena u vodi bitno utiče kako na nastajanje vodenih mrlja tako i na sušenje sudova. Zato je veoma važno regulisanje količine sredstva za visoki sjaj, da bi se postigao optimalan rezultat pranja.

U slučaju da se po završetku pranja na sudovima pojave tragovi tečnosti za sjaj potrebno je regulator postaviti na nižu vrednost, a na višu vrednost ako se na sudovima pokazu beličaste mrlje.



ČIŠĆENJE FILTERA (videti referentnu sliku „A” - „A4”)

Sastav filtriranja sastoji se od:


- A. središnje posude koji zadržava veće komadiće;
 - B. mikro filtera, smeštenog ispod mrežice, koji zadržava najsitnije komadiće i osigurava savršeno ispiranje;
 - C. ravne mrežice koja neprekidno filtrira vodu od pranja.
- Da bi svaki put postigli savršene rezultate pranja, filtere treba proveriti i čistiti nakon svakog pranja.
 - Da uklonite filter, jednostavno okrenite ručicu u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu (slika 1).
 - Za lakše čišćenje možete ukloniti središnju posudu (slika 2).
 - Uklonite mrežicu (slika 3) i operite je pod mlazom vode, ako je potrebno koristite i manju četku.
 - Sa samočišćećim mikro filterom, održavanje je svedeno na minimum i sastav filtriranja potrebno je samo proveriti svake dve nedelje. Ipak, nakon svakog pranja preporučujemo da proverite središnju posudu i mrežicu da nisu zapušeni.

UPOZORENJE


Nakon čišćenja, uverite se da je filter ponovo ispravno namešten i da je mrežica ispravno usadjena na dno mašine. Proverite da li je filter prilikom vraćanja u mrežicu pravilno zašrafojen u smeru kazaljke na satu, jer ako je filter loše postavljen može doći do štetnih posledica u vezi sa uspešnim radom mašine za pranje sudova.

Nikada ne koristite mašinu za pranje sudova ako je filter izvadjen.


1



2



3



PRAKTIČNE NAPOMENE

KAKO POSTIĆI ZAISTA DOBRE REZULTATE PRANJA

- Pre stavljanja sudova u mašinu, sklonite sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiće mesa ili povrća, talog od kafe, kožu voća, pepeo cigareta, č ačkalice itd.) kako bi sprečili začepljenje filtera, odvodne cevi ili mlaznica za pranje.
- Preporučujemo da sudove ne ispirate pre nego što ga stavite u mašinu.
- Ponekad su ovali, tiganji i lonci jako zaprljani i sadrže zagorele ili zapečene ostatke hrane, u tom slučaju, takve sudove je potrebno nakvasiti pre pranja.
- Sudove smestite u mašinu tako da je okrenuto prema dole.
- Ako je ikako moguće sudove u mašinu poredjajte tako da se međusobno ne dodiruje. Vrlo je važno da posudje pravilno složite u mašinu jer to daje bolje rezultate pranja.
- Nakon što ste sudove odložili u mašinu, pre početka pranja morate proveriti da li se prskalice za raspršivanje vode slobodno okreću.
- Lonce i drugo posudje na kojima su ostaci zagorele hrane do početka pranja natopite u rastvoru deterdženta za pranje.
- Kod pranja srebrnog posudja i pribora za jelo pazite na sledeće:
 - a) isperite ga odmah posle upotrebe, posebno ako ste ga koristili za jaja, majonez, ribu ili slično;
 - b) nemojte direktno da sipate deterdžent na takve sudove ili pribor za jelo;
 - c) pazite da takvo posudje ne dodje u dodir sa drugim metalima.

KAKO UŠTEDETI

Saveti za ekonomično i ekološko korišćenje Vaše mašine za pranje sudova.

- Najbolje iskoristite energiju, vodu, deterdžent i vreme korišćenjem preporučenog maksimalnog kapaciteta. Uštedite i do 50% energije jednim pranjem punim kapacitetom umesto dva pranja s punjenjem do pola.

- Ako želite da u potpunosti iskoristite prostor u mašini za pranje sudova, stavljajte sudove u mašinu nakon svakog jela i ako je potrebno pokrenite ciklus HLADNO ISPIRANJE da se omekšaju i uklone veće čestice hrane sa naknadno dodatog posudja. Kada je mašina puna, pokrenite program za kompletno pranje.
- Ako sudovi nisu jako prljavi i mašina nije sasvim puna, izaberite EKONOMIČAN program pranja i sledite pri tome sva uputstva navedena u opisu programa.
- Najefikasniji programi u smislu kombinovane upotrebe vode i energije obično su oni koji duže traju i koriste nižu temperaturu.

ŠTA SE NE SME PRATI

- Upamtite da nije svo posudje pogodno za pranje u mašini za sudove. Savetujemo da neke vrste sudova kao na primjer: plastiku neotporanu na toplotu, escajg sa plastičnim ili drvenim drškama, aluminijumsko posudje, kristalne predmete, čaše od olovnog stakla (ako drugačije nije napomenuto) ne perete u mašini za sudove.
- I ukrasi u boja na nekom posudju nisu sasvim postojani. Zato je najbolje da proverite njihovu postojanost tako da u mašini operete samo pojedini komad, kako bi proverili da li je pogodan za pranje u mašini ili ne.
- Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne smete prati srebrni i običan metalni pribor za jelo, jer među njima može doći do hemijske reakcije.

Prilikom kupovine novog posudja ili pribora za jelo proverite da li je pogodno za pranje u mašini za sudove.

KORISNI SAVETI

- Da bi izbegli slučajno kapanje iz gornje korpe, prvo izvadite sudove iz donje korpe.
- Ako po završetku pranja ostavite neko vreme sudove u mašini, vrata mašine morate samo pritvoriti, da vazduh u unutarnjosti može slobodno da kruži. Na taj način će se sudovi bolje osušiti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE (videti referentnu sliku „A“ - „A5“)

Kada na ispravan način rukujete svojim uređajem to produžava njegov životni vek.

SPOLJAŠNJE ČIŠĆENJE UREĐAJA

- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Za čišćenje spoljnih delova mašine za sudove koristite samo mokru krpu, ne koristite oštra ili sredstva koja sadrže rastvore.



ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI UREĐAJA

- Mašina ne zahteva neko posebno održavanje, jer unutarjnost mašine poseduje sistem samočišćenja.
- Redovno morate čistiti gumu na vratima i to sa vlažnom krpom, kako bi sa nje odstranili moguće ostatke hrane i sredstva za visoki sjaj.
- Preporučujemo da redovno čistite i održavate Vašu mašinu za pranje posudja, kako biste na vreme uklonili svu prljavstinu i taloženje kamenca. Predlažemo Vam da periodično pokrenete ciklus pranja sa proizvodima posebno namenjenim za čišćenje mašine za pranje posudja.
- Ako uprkos uobičajenom čišćenju filtera primetite da sudovi ili tiganji nisu dobro oprani i osušeni, proverite da li su otvori na rotirajućim prskalicama za raspršivanje vode (slika „A“ - „A5“) možda zapušeni ostacima hrane.

Ako su zapušeni očistite ih na sledeći način:

- 1) Da biste uklonili gornju prskalicu, okrećite je sve dok se oznaka za zaustavljanje ne izravna sa strelicom (slika 1b). Gurnite je prema gore i zadržite je povučenom, odvijte je u smeru kazaljke na satu. Za ponovno postavljanje, ponovite istu radnju, ali je okrećite suprotno kazaljka na satu. Nižu rotirajuću prskalicu sklonite jednostavno tako da je povučete prema gore (slika 2);
- 2) operite prskalice pod jakim mlazom vode tako da očistite svaki otvor za raspršivanje; **Nemojte koristiti alutke koje mogu deformisati brizgaljke.**
- 3) kada ste završili, ponovo ih namestite u isti položaj, zapamtite da gornju prskalicu položite na oznaku za zaustavljanje i potpuno zavijete u početni položaj.

- I unutrašnjost mašine i unutrašnja strana vrata mašine izradjeni su od nerdjajućeg čelika; ipak, mogu se pojaviti fleke prouzrokovane oksidacijom, to je verovatno od vode koja sadrži previše metala.
- Ove fleke odstranite laganim sredstvom za poliranje nerdjajućeg čelika, koje ne sme da sadrži hlor. Te fleke ni u kom slučaju ne smete odstranjivati čeličnom vunom ili drugim metalnim sredstvima.




NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA PRANJA

Nakon svakog završetka pranja, uvek morate zatvoriti slavinu za dotok vode u mašinu, kako dovodna cev ne bi stalno bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate isključiti taster "uključeno"/"isključeno" kako bi mašinu isključili iz električne mreže.

U slučaju da mašinu nećete upotrebljavati duže vremena, učinite sledeće:

1. u praznu unutrašnjost mašine stavite malo detrdženta i uključite jedan od programa kako bi se unutrašnjost odmastila;
2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite posudu sa sredstvom za sjaj;
5. vrata mašine ostavite pritvorenim;
6. unutrašnjost mašine mora ostati čista;
7. ako je mašina ostavljena u prostoriji gde je temperatura niža od 0°C, voda u mašini može se zalediti, u tom slučaju prostoriju zagrejati i sačekati 24 sata pre nego što mašinu ponovo počnete da koristite.

OPIS KONTROLNE TABLE



A	Dugme za "UKLJUČENA/ISKLJUČENA"
B	Dugme „IZBOR PROGRAMA / PRIKLJUČIVANJE Wi-Fi"
C	Dugme "ODLOŽENI START"
D	EKRAN
E	Dugme za opciju "VEOMA SUVO"
F	Dugme za opciju "OPEN DOOR"

G	Dugme "STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"
H	Lampica "ADDISH"
I	Lampica "OPEN DOOR"
L	Lampica "VEOMA SUVO"
M	Lampica "Wi-Fi"

TEHNIČKI PODACI

VELIČINA I

PODACI	AMOSTOJEĆA		UGRADNA	
	SA RADNOM PLOČOM	BEZ RADNE PLOČE	POLU-UGRADNA	UGRADNA
Širina x Visina X Dubina (cm)	60 x 85 x 60,9	59,8 x 82 x 58	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Dubina sa otvorenim vratima (cm)	120	117	117	117

TEHNIČKI PODACI (Videti pločicu sa serijskim brojem)

Postavljenih mesta (EN 50242)	12	13	14	15	16
Kapacitet sa posuđem za pripremu i posluživanje	8 osoba	8 osoba	9 osoba	9 osoba	9 osoba
Pritisak dotoka vode (MPa)	Min.0,08 – Max. 0,8				
Osigurač / Napajanje / Napon	Videti pločicu sa serijskim brojem				

BIRANJE PROGRAMA I POSEBNE OSOBINE

DUGME ZA UKLJUČIVANJE/ ISKLUČIVANJE ①

- Da biste uključili ili isključili uređaj, pritisnite dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE (na najmanje 3 sekunde).

Na kraju ciklusa ne zaboravite da isključite aparat pomoću dugmeta za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE, a zatim izvucite utikač i zatvorite dotok vode.

UKLJUČIVANJE UREĐAJA PO PRVI PUT

- Povežite uređaj na izvor napajanja.
- Otvorite vrata, stavite unutra sudove koje treba oprati i zatvorite vrata.
- Pritisnite dugme za „UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE” i zadržite ga pritisnutim oko 3 sekunde.
- U ovoj fazi samo će dugmad „OPEN DOOR/EXPRESS”, „VEOMA SUVO” i „POKRETANJE/RESETOVANJE” ostati aktivna. Na ekranu će se pojaviti poruka „HAIER” i svi svetlosni indikatori će se uključiti na 3 sekunde.
- Na ekranu će se pojaviti poruka „ENGLISH”.
- Željeni jezik možete izabrati pritiskom na dugmad „OPEN DOOR/EXPRESS” i „VEOMA SUVO”.
- Da biste prihvatili izbor jezika, pritisnite dugme „POKRETANJE/RESETOVANJE” nakon čega će se odmah na ekranu jednom pojaviti poruka „DOBRODOŠLI” i svetla indikatora će se isključiti.
- Na ekranu će se pojaviti „EKO”.
- Pritisnite „POKRETANJE/RESETOVANJE” i čuće se signal, svetlosni indikator koji odgovara izabranom programu će ostati uključen a uključice se i svetlosni indikator pranja.
- Zatvorite vrata (nakon što se oglasi zvučni signal, program će se automatski pokrenuti).

UPOZORENJE

Ako mašina ostane uključena bez izabiranja ili pokretanja nekog programa, nakon 5 minuta mašina za pranje sudova automatski će se isključiti.

SLEDEĆI PUT KADA UKLJUČUJETE UREĐAJ

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutim dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE oko 3 sekunde da biste uključili mašinu i na ekranu će se pojaviti „ECO” program ili program koji ste odlučili da koristite i biće sačuvan kada se uključi mašina za pranje sudova. (Za čuvanje programa videti odlomak „Memorisanje poslednjeg korišćenog programa”).

MENI S PODEŠAVANJIMA

Mašina za pranje sudova se reguliše pomoću određenih fabričkih podešavanja. Ipak, u meniju s podešavanjima možete podesiti razne parametre u skladu s vašim potrebama.

Pristupanje meniju s podešavanjima

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete ovaj postupak.

- Otvorite vrata.
- Uključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za „UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE” oko 3 sekunde.
- Zadržite pritisnutim dugmiće „IZBOR PROGRAMA” i „UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE” oko 5 sekundi.
- Na ekranu će se pojaviti poruka „PODEŠAVANJA” i svetlosni indikatori dugmića „OPEN DOOR/EXPRESS” i „VEOMA SUVO” biće uključeni.
- Pritiskom na dugme „IZBOR PROGRAMA” možete izabrati parametre koji se mogu podesiti jedan za drugim (OMEKŠIVAČ → ZVUČNO UPOZORENJE → FUNKCIJA MEMORIJE).
- Podešavanje parametara vrši se pritiskom na dugmiće „OPEN DOOR/EXPRESS” i „VEOMA SUVO”.
- Za podešavanje OMEKŠIVAČA videti poglavlje u priručniku koje je tome namenjeno.
- Za podešavanje ZVUČNOG UPOZORENJA videti određeni odlomak.
- Za podešavanje FUNKCIJE MEMORIJE videti određeni odlomak.

PROMENA JEZIKA

- Pritisnite dugmiće „ODLOŽENI START“ i „VEOMA SUVO“ zajedno 3 sekunde.
- Na ekranu se pojavljuje „ENGLISH“.
- Željeni jezik možete izabrati pritiskom na dugmad „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VEOMA SUVO“.
- Da biste prihvatili izabrani jezik pritisnite dugme „POKRETANJE/RESETOVANJE“

„AUTOMATSKI“ PROGRAMI (samo na nekim modelima)

Modeli sa senzorom za pametno punjenje

Program „AUTO SENSOR“, zahvaljujući algoritmu koji analizira stepen zaprljanosti sudova u realnom vremenu, automatski podešava idealnu temperaturu i vreme pranja, optimizujući potrošnju vode i energije

Modeli sa senzorom zaprljanosti (Samo na nekim modelima).

Mašina za pranje sudova opremljena je senzorom zaprljanosti, sposobnim da analizira zamućenost vode tokom svih „AUTOMATSKIH“ programskih faza (videti legendu programa). Zahvaljujući ovom uređaju, parametri ciklusa pranja se automatski prilagođavaju realnoj zaprljanosti posuđa. To je zato što je zamućenost vode povezana sa količinom prljavštine na posuđu. Tako su odlični rezultati pranja zagarantovani uz optimizovanje potrošnje vode i energije.

„IMPULS“ PROGRAMI (samo na nekim modelima)

Programi „IMPULS“ koriste tehnologiju impulsnog pranja, koja smanjuje potrošnju i buku i poboljšava performanse.

„Isprekidani“ rad pumpe za pranje NE TREBA smatrati kvarom; to je karakteristika impulsnog pranja i zato ga treba smatrati normalnom karakteristikom programa.

ADDISH (MOGUĆNOST DODAVANJA POSUĐA NAKON ŠTO JE PROGRAM POKRENUT)

Kada se program pokrene, treba samo da otvorite vrata i dodate još posuđa kada se uključí svetlosni indikator ADDISH. Uređaj će se automatski zaustaviti i vreme preostalo do kraja ciklusa će zatrepereti na ekranu. Zatvorite vrata bez pritiskanja dugmića.

Otvorite vrata polako i pažljivo kako biste izbegli da se pokvasite prskanjem vode.

Nikako se ne preporučuje dodavanje posuđa nakon isključivanja svetlosnog indikatora ADDISH jer bi to moglo da utiče na performanse pranja.

UPOZORENJE

Ako otvorite vrata tokom ciklusa sušenja, isprekidani zvučni signal će vas upozoriti da ciklus sušenja još nije završen.

PREKID PROGRAMA

Ne preporučuje se otvaranje vrata kada je program u toku naročito tokom glavnih faza pranja i završnog toplog ispiranja. Međutim, ako su vrata otvorena dok je program u toku (na primer da bi se dodalo posuđe) mašina se automatski zaustavlja. Zatvorite vrata bez pritiskanja dugmića. Ciklus će se pokrenuti tamo gde je zaustavljen.

UPOZORENJE:

Ako otvorite vrata tokom ciklusa sušenja, isprekidani zvučni signal će vas upozoriti da ciklus sušenja još nije završen.

MENJANJE PROGRAMA KOJI JE U TOKU.

Da biste promenili ili otkazali program koji je utoku, potrebno je uraditi sledeće:

- Otvorite vrata.
- Zadržite dugme POKRETANJE/RESETOVANJE pritisnutim najmanje 3 sekunde. Na ekranu će se pojaviti „RESETOVANJE“ i oglašiće se zvučni signal.
- Zatvorite vrata uređaja.
- Program koji je u toku biće prekinut.
- U ovom trenutku se može podesiti novi program pomoću dugmeta „IZBOR PROGRAMA“.

UPOZORENJE:

Pre pokretanja novog programa, trebalo bi da proverite da li u dozatoru ima još deterdženta. Ako je potrebno, dopunite deterdžent.


KRAJ PROGRAMA

Oglašiće se zvučno upozorenje od 5 sekundi (ako nije utišano) u intervalu od 3 puta u 30 sekundi čime će se signalizirati da je program završen.

Samo na modelima koji imaju opciju „OPEN DOOR“, tokom faze sušenja vrata će se automatski otvoriti i pre nego što izvadite sudove moraćete sačekati signal za kraj ciklusa.

POWER WASH (samo na nekim modelima)

U nekim programima (videti tabelu programa) biće omogućena i treća mlaznica za pranje, pozicionirana na dnu mašine za pranje sudova, POWER WASH. Ova funkcija je idealna prilikom čišćenja jako zaprljanog posuđa ili pribora koji se stavlja u područje korpe koje je iznad mlaznice POWER WASH.



DUGMIĆI SA OPCIJAMA

Dugmići sa opcijama vam pružaju dodatne opcije pranja, što vam omogućava da prilagodite programe pranja (videti tabelu u 17. poglavlju u kojoj se nalazi spisak programa na kojima svaka opcija može da se omogući). Opcije se omogućavaju (ili onemogućavaju) pre pokretanja programa pomoću odgovarajućih dugmića. Na ekranu će se pojaviti (ili nestati) odgovarajući svetlosni indikatori.

Dugme sa opcijama bi trebalo da bude omogućeno nakon što ste izabrali program za pranje.

Ako je izabrana opcija koja nije kompatibilna sa izabranim programom, svetlosni indikator opcije će najpre zatrepereti a zatim se isključiti.

DUGME „EXPRESS“ (samo na nekim modelima).

Ovo dugme omogućava prosečnu uštedu energije i vremena od 25% (u skladu sa izabranim ciklusom), smanjenje temperature vode za pranje i vremena sušenja tokom završnog ispiranja.

Ova opcija se preporučuje za večernje pranje kada nije momentalno potrebno savršeno suvo posuđe. Radi boljeg sušenja ostavite vrata mašine za pranje sudova blago otvorenima kako bi došlo do prirodne cirkulacije vazduha u mašini za pranje sudova.

DUGME „OPEN DOOR“ (AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA) (samo na nekim modelima).

Ova opcija pokreće poseban uređaj koji otvara vrata za nekoliko centimetara tokom ili na kraju ciklusa sušenja (u zavisnosti od programa). Na taj način se obezbeđuje prirodno i efikasno sušenje posuđa. Trajanje izabranog ciklusa će se automatski promeniti da bi se dobila optimalna temperatura za ciklus ispiranja; to značajno smanjuje potrošnju energije. Automatsko otvaranje vrata tokom poslednje faze sušenja omogućava cirkulaciju vazduha i uklanjanje rizik od neprijatnih mirisa.

Kada se vrata otvore, na ekranu će se pojaviti poruka „OPEN DOOR“.

Ova opcija je automatski omogućena u „EKO“ programu. U svakom slučaju, može se onemogućiti. Funkcija „OPEN DOOR“ nije dostupna u programima „BRZI 29“ i „BRZI 39“ i „PRETPRANJE“.

UPOZORENJE

Kada je ova opcija izabrana, ni na koji način ne smete sprečiti otvaranje vrata ili ih na silu zatvarati, jer bi to oštetilo mehanizam. Uverite se da ispred vrata postoji slobodan prostor i, pre zatvaranja, sačekajte da uređaj za otvaranje završi svoju aktivnost.

DUGME „VEOMA SUVO“ (samo na nekim modelima).

Ova opcija vam omogućava da postignete najveću efikasnost u sušenju, povećavajući temperaturu vode za pranje tokom poslednje faze ciklusa pranja.

SVETLOSNO UPOZORENJE „NEMA SOLI“

Ako u vašoj mašini za pranje sudova nema dovoljno soli, prilikom izbora programa biće prikazana poruka „SO“. Pojava beličastih mrlja na sudovima obično je znak upozorenja da treba dopuniti odeljak za so.

Da bi ispravno funkcionisanje svetlosnog indikatora soli bilo zagarantovano, MORATE UVEK U POTPUNOSTI DOPUNITI ODELJAK ZA SO.

DUGME „ODLOŽENI START“

Pomoću ovog dugmeta moguće je podesiti vreme pokretanja mašine za pranje sudova, odloženim startom od 1 do 23 sata. Da biste podesili odloženi start preduzmite sledeće:

- Otvorite vrata.
- Uključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ oko 3 sekunde.
- Izaberite program pranja.
- Pritisnite dugme „ODLOŽENI START“ (na ekranu će se pojaviti „0:30“).
- Ponovo pritisnite dugme da biste povećali odlaganje (pri svakom pritisku odlaganje se povećava za 30 minuta, do maksimalnih 23:30).
- Kada je za neki program podešeno odlaganje:
 - nakon pritiska dugmeta za „POKRETANJE/RESETOVANJE“, na ekranu se pojavljuje vreme odbrojavanja „00:00“ prilikom čega „:“ treperi
 - ako pritisnete bilo koje dugme (osim dugmića „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ i „IZBOR PROGRAMA“), na ekranu će na trenutak biti prikazan naziv programa a zatim će ponovo biti prikazano vreme odloženog starta.
 - Kada vreme istekne, na ekranu će na trenutak biti prikazan naziv programa a preostalo vreme će biti prikazano kao „0:00h“.
- Da biste pokrenuli odbrojavanje, pritisnite dugme POKRETANJE/RESETOVANJE. Na ekranu će biti prikazano preostalo vreme do kraja programa. Na kraju odbrojavanja, program će se automatski pokrenuti.

Ako odloženi start nije potvrđen pritiskom na dugme „POKRETANJE/RESETOVANJE“, nakon oko 10 sekundi odloženi start će biti otkazan.

(Za samostojeće modele)

Dužina izabranog ciklusa biće prikazana na ekranu. Na kraju odbrojavanja, program će se automatski pokrenuti a dužina trajanja izabranog ciklusa biće prikazana na ekranu.

Da biste otkazali odloženi start preduzmite sledeće:

- Zadržite dugme „POKRETANJE/RESETOVANJE“ pritisnutim najmanje 3 sekunde. Na ekranu „RESETOVANJE“ pojaviće se „00“ i oglašice se zvučni signali.
- Odloženi start i izabrani program će biti otkazani. Na ekranu će se pojaviti dve crtice.
- U ovom trenutku, da biste podesili mašinu za pranje sudova, moraju se izabrati novi program i svi dugmići sa opcijama, kao što je naznačeno u odlomku „PODEŠAVANJA PROGRAMA“.

AKTIVIRANJE/UTIŠAVANJE SIGNALA ZA KRAJ PROGRAMA.

Uključivanje i isključivanje zvučnog signala možete deaktivirati na sledeći način (aktivna je podrazumevana postavka):

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete ovaj postupak.

- Otvorite vrata.
- Uključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ oko 3 sekunde.
- Zadržite pritisnutim dugmiće „IZBOR PROGRAMA“ i „UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE“ oko 5 sekundi.
- Na ekranu će se pojaviti poruka „PODEŠAVANJA“ i svetlosni indikator dugmića „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VEOMA SUVO“ biće uključeni.
- Dugme „IZBOR PROGRAMA“ treba pritiskati sve dok ne bude izabran parametar „ZVUČNO UPOZORENJE“.
- Podešavanje parametara vrši se pritiskom na dugmiće „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VEOMA SUVO“ čime se menja vrednost sa DA na NE i obrnuto.
- Isključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ 3 sekunde kako biste potvrdili novo podešavanje.

Da biste alarm ponovo uključili, sledite istu proceduru.

FUNKCIJA MEMORIJE (memorisanje poslednjeg korišćenog programa)

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete ovaj postupak.

- Otvorite vrata.
- Uključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ oko 3 sekunde.
- Zadržite pritisnutim dugmiće „IZBOR PROGRAMA“ i „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ oko 5 sekundi.
- Na ekranu će se pojaviti poruka „PODEŠAVANJA“ i svetlosni indikatori dugmića „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VEOMA SUVO“ biće uključeni.
- Dugme „IZBOR PROGRAMA“ treba pritiskati sve dok ne bude izabran parametar „FUNKCIJA MEMORIJE“.
- Podešavanje parametara se izvršava pritiskom na dugmiće „OPEN DOOR/EXPRESS“ i „VEOMA SUVO“ čime se menja vrednost sa „REŽIM MEMORIJE UKLJUČEN“ na „REŽIM MEMORIJE ISKLJUČEN“ i obrnuto.
- Isključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE“ 3 sekunde kako biste potvrdili novo podešavanje.

Da biste alarm ponovo uključili, sledite istu proceduru.

OMOGUĆAVANJE ILI ONEMOGUĆAVANJE DEMO REŽIMA (koristi se isključivo u prodavnicama)

Omogućavanje

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete ovaj postupak.

1. Otvorite vrata.
2. Uključite uređaj koristeći dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
3. Pritisnite zajedno dugmiće „IZBOR PROGRAMA“ i „ODLOŽENI START“ na 5 sekundi.
4. Na ekranu će se pojaviti „DEMO REŽIM UKLJUČEN“.
5. Ako nijedno dugme ne bude pritisnuto tokom 30 sekundi, program će se pokrenuti, simulirajući početak programa pranja.

Omogućene su opcije IZBOR PROGRAMA/ OPCIJE/ODLOŽENI START, a pritiskom na ove dugmiće možete simulirati funkcionisanje proizvoda bez pokretanja pranja.

Onemogućavanje „Demo režima“

UPOZORENJE

Kada se instalira, ako uređaj radi ispravno ali se ciklus pranja ne pokreće nakon pritiskanja dugmeta „Pokretanje“, „Demo režim“ možda nije onemogućen.

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete ovaj postupak.

1. Otvorite vrata.
2. Uključite uređaj koristeći dugme za Uključivanje/isključivanje.
3. Pritisnite zajedno dugmiće „IZBOR PROGRAMA“ i „ODLOŽENI START“ na 5 sekundi.
4. Na ekranu će se pojaviti „DEMO REŽIM ISKLJUČEN“.
5. Isključite uređaj.

UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)

Ova mašina je opremljena Wi-Fi tehnologijom koja omogućava daljinsko upravljanje pomoću jedne aplikacije.

UPARIVANJE UREĐAJA (U APLIKACIJI)

- Preuzmite aplikaciju hOn na svoj uređaj tako što ćete postaviti kameru na sledeći QR kod:



ili putem veze:

go.haier-europe.com/download-app

Aplikacija hOn je dostupna i za Android i za iOS tablete i pametne telefone.

Da biste otkrili sve detalje što se tiče Wi-Fi opcija, istražite menije aplikacije u DEMO režimu.

- Pobrinite se da ruter bude uključen i da vaš pametni telefon/tablet bude povezan na vašu kućnu Wi-Fi mrežu.

Frekvenciju kućne Wi-Fi mreže treba podesiti na opseg od 2,4 Ghz. Mašinu ne možete konfigurisati ako je vaša kućna mreža podešena na opseg od 5 GHz.

- Uključite BLUETOOTH na vašem pametnom telefonu/tabletu (ako postoji).
- Otvorite aplikaciju, napravite korisnički profil (ili se prijavite ako je već ranije napravljen) i obavite uparivanje uređaja prateći uputstva na ekranu uređaja ili postupak naveden u „Brzom vodiču“ koji je priložen uz mašinu.
- Uključite mašinu za pranje sudova tako što ćete u trajanju od tri sekunde pritisnuti dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE kada u aplikaciji dobijete instrukcije za to.
- Pritisnite dugme „IZBOR PROGRAMA / DALJINSKO UPRAVLJANJE“ u trajanju od tri sekunde → i poruka „PRIKLJUČIVANJE“ će se pojaviti na ekranu a svetlosni indikator „Wi-Fi“ biće isključen.
- U roku od 60 sekundi, pritisnite dugme „ODLOŽENI START“ u trajanju od tri sekunde,

i poruka „JEDNOSTAVNO“ će se pojaviti na ekranu na 5 minuta dok će svetlosni indikator za Wi-Fi početi da sporo treperi tri puta i zatim će se isključiti na dve sekunde.

- Unesite lozinku za vašu kućnu Wi-Fi mrežu u aplikaciju i dovršite postupak.

Uparivanje je uspeło

- Na ekranu će se jednom pojaviti poruka „POVEZANO“, a nakon nje će se pojaviti poruka „DALJINSKO UPRAVLJANJE“ i svetlosni indikator „Wi-Fi“ će konstantno svetleti.
- Sada možete da upravljate mašinom iz aplikacije.

Uparivanje nije uspeło

- Ukoliko registracija nije dobra (ili nije uspešna u roku od 5 minuta):
- Na ekranu će se pojaviti „POKUŠATI PONOVO“.
- Mašina neće biti povezana.
- Ponovite postupak uparivanja iz aplikacije.

RESETOVANJE WI-FI MREŽE

U slučaju da je došlo do problema ili promena u podešavanjima vašeg kućnog rutera (npr.: promena imena mreže/lozinke, davanja internet usluga itd.), neophodno je da ponovite uparivanje, tako što ćete ukloniti proizvod iz aplikacije ili promeniti akreditive za Wi-Fi mrežu u okviru podešavanja uređaja, u aplikaciji.

AKTIVIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Kad god želite da daljinski upravljate mašinom:

- Pobrinite se da ruter bude uključen i povezan na internet.
- Napunite mašinu, dodajte deterdžent.
- Uključite mašinu za pranje sudova.
- Pritisnite dugme „IZBOR PROGRAMA / DALJINSKO UPRAVLJANJE“ na tri sekunde.
→ Na ekranu će se pojaviti poruka „DALJINSKO UPRAVLJANJE“.
- Zatvorite vrata.
- Sada možete proveriti mašinu iz aplikacije.

DEAKTIVIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Da biste napustili daljinsko upravljanje, ponovo pritisnite „dugme IZBOR PROGRAMA / DALJINSKO UPRAVLJANJE“ na tri sekunde.

- **Kada nijedan ciklus nije u toku:**

- Svetlosni indikator Wi-Fi će početi sporo da treperi i na ekranu će se pojaviti poruka „DALJINSKO UPRAVLJANJE ISKLJUČENO”.

- **Kada je neki ciklus u toku:**

- Svetlosni indikator Wi-Fi će početi sporo da treperi i na ekranu će se pojaviti poruka „DALJINSKO UPRAVLJANJE ISKLJUČENO”.
- Na ekranu će se pojaviti poruka „VRATA OTVORENA”.
- Ciklus će se završiti bez kontrole iz aplikacije.

Alternativni način da se napusti daljinsko upravljanje.

- Pritisnite na tri sekunde dugme „STARTOVANJE/OTKAZIVANJE”.

Ako je neki ciklus u toku, biće prekinut a mašina će napustiti režim rada DALJINSKO UPRAVLJANJE.

- Svetlosni indikator „Wi-Fi” će sporo trepereti. U ovom trenutku je moguće podesiti novi ciklus pranja sa kontrolne table.

- Pritisnite na tri sekunde dugme „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE” (ili isključite napajanje)

Ako je neki ciklus u toku, biće pauziran a mašina će napustiti režim rada DALJINSKO UPRAVLJANJE.

Prilikom ponovnog uključivanja, svetlosni indikator „Wi-Fi” će sporo trepereti a bilo koji ciklus koji je bio u toku nastaviće se od faze u kojoj je prekinut.

Ako se mašina isključi i ponovo uključi - bilo pomoću dugmeta UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE ili zbog nestanka struje - a DALJINSKO UPRAVLJANJE je bilo aktivirano i ciklus pranja je bio u toku, ciklus će se nastaviti tamo gde je došlo do prekida. U tom slučaju će „DALJINSKO UPRAVLJANJE” biti deaktivirano.

- Prilikom otvaranja vrata, bilo koje DALJINSKO UPRAVLJANJE će biti onemogućeno. Da biste povratili kontrolu iz aplikacije, zatvorite vrata.

SVETLOSNI INDIKATOR WI-FI KONEKCIJE

Ovaj svetlosni indikator ukazuje na status konekcije:

- UKLJUČEN: daljinsko upravljanje je aktivirano.
- SPORO TREPERI: daljinsko upravljanje je onemogućeno.
- BRZO TREPERI TRI SEKUNDE, A ZATIM SE ISKLJUČUJE: mašina ne može da se poveže sa kućnom Wi-Fi mrežom ili još nije uparena sa aplikacijom.
- TRI PUTA SPORO ZATREPERI A ONDA SE ISKLJUČI NA DVE SEKUNDE: Wi-Fi mreža se resetuje (dok se uparuje sa aplikacijom).
- UKLJUČEN JE JEDNU SEKUNDU A ZATIM JE ISKLJUČEN TRI SEKUNDE: vrata su otvorena i daljinsko upravljanje ne može biti aktivirano.

LEGENDA PROGRAMA

PROGRAMA			OPIS	
P1	ECO	EKO	Program za normalno zaprljani pribor za ručavanje (najefikasniji u smislu njegove kombinovane potrošnje energije i vode za tu vrstu posuđa). Program po standardu EN 50242.	
P2	 STEAM	STEAM PLUS	Ciklus sa naizmeničnim mlazom vode i pare. Efikasan u omekšavanju i uklanjanju osušene prljavštine i bakterija, bez potrebe za prethodnim pranjem šerpi i posuđa.	
P3		ULTRA SILENCE	Smanjite buku mašine za pranje sudova na najniži nivo novim tihim programom. Posebno dizajniran da maksimalno iskoristi performanse inovativnog inverter motora.	
P4		AUTO	UNIVERZALNI	Jednom dnevno - za normalno zaprljane tiganje i sve druge predmete koji su ceo dan stajali neoprani.
P5		AUTO	AUTO SENSOR	Brzi ciklus, za „normalno“ zaprljano posuđe – namenjen za česta pranja i normalno opterećenje. Ovaj program je optimizovan zahvaljujući pametnom senzoru koji prilagođava parametre pranja stvarnom opterećenju posuđa.
P6		STAKLO		Pogodno za grnčariju i posuđe od stakla. Takođe i za manje zaprljano posuđe ne računajući šerpe.
P7	 59min	BRZI 59'		Brzi ciklus za pranje i sušenje pune mašine za manje od sat vremena.
P8		HYGIENE+		Antibakterijski program namenjen za pranje i sterilisanje veoma zaprljanog posudja, flašica za bebe i sl....
P9		PRETPRANJE		Kratko hladno pretpranje za predmete koji se čuvaju u mašini za pranje sudova dok ne budete spremni za pranje s punim opterećenjem.

Programi s pretpranjem

Za programe pranja s pretpranjem preporučljivo je dodati drugu dozu deterdženta (maksimalno 10 g) direktno u mašinu.

Program			Deterdžent za natapanje (pretpranje)	Programi „IMPULS“	Temperatura pranja (°C)	Prosečno trajanje pranja * (min.)	Opcije		
							Dugme „EXPRESS“ *	Dugme „OPEN DOOR“ *	Dugme „VEOMA SUVO“
P1	ECO	EKO	●	■	45	225	DA	DA	DA
P2	 STEAM	STEAM PLUS	●	■	75	156	DA	DA	DA
P3		ULTRA SILENCE	-	-	55	255	DA	DA	Nije primen- ljivo
P4		AUTO UNIVERZALNI	-	■	50-60	145-160	DA	DA	DA
P5		AUTO AUTO SENSOR	-	■	45-55	115-125	DA	DA	DA
P6		STAKLO	●	■	45	115	DA	DA	DA
P7	 59min	BRZI 59'	-	-	65	59	DA	Nije primen- ljivo	Nije primen- ljivo
P8		HYGIENE+	-	-	75	156	DA	DA	DA
P9		PRETPRANJE	-	-	-	5	Nije primen- ljivo	Nije primen- ljivo	Nije primen- ljivo

● = Dodati deterdžent za pretpranje

■ = Programi „IMPULS“

*= samo na nekim modelima

N/A= OPCIJA NIJE DOSTUPNA

1) Sa hladnom vodom (15°C) – tolerancija ±10%

Sa toplom vodom preostalo vreme do kraja programa automatski se prikazuje dok je program u toku.

* Vrednosti se mere u laboratoriji prema evropskom standardu EN 50242 (potrošnja može da varira u zavisnosti od uslova korišćenja).

JEDINICA OMEKŠIVAČA VODE

U zavisnosti od izvora dotoka, voda sadrži različitu količinu kamenca i minerala koji se nanose na sudove što ostavlja beličaste mrlje i fleke. Što je veći nivo ovih minerala u vodi to je voda tvrđa. Mašina za sudove ima jedinicu sa omekšivačem za vodu koji, pomoću posebne regenerišuće soli, dovodi mekšu vodu za pranje sudova. Informacija o stepenu tvrdoće vaše vode može se pribaviti od vodovoda koji vas snabdeva vodom.

PODEŠAVANJE OMEKŠIVAČA ZA VODU

Omekšivač za vodu može da se koristi za vodu s nivoom tvrdoće do 90°FH (francuska skala tvrdoće) ili 50°dH (nemačka skala tvrdoće) pomoću 8 postavki. Ove postavke su navedene na donjoj tabeli, s relativnom potrošnjom vode koju treba učiniti mekšom.

Nivo	Tvrdoća vode		Upotreba regenerišuće soli	Podešavanje omekšivača za vodu
	°FH (francuska skala tvrdoće)	°dH (nemačka skala tvrdoće)		
0	0-5	0-3	NE	S0
1	6-10	4-6	DA	S1
2	11-20	7-11	DA	S2
3	21-30	12-16	DA	S3
4*	31-40	17-22	DA	S4
5	41-50	23-27	DA	S5
6	51-60	28-33	DA	S6
7	61-90	34-50	DA	S7

* Jedinica sa omekšivačem je fabrički podešena na nivo 4 (S4) pošto to odgovara zahtevima većine korisnika.

Regulišite podešavanje vaše jedinice sa omekšivačem za vodu u skladu sa stepenom tvrdoće vaše vode, na sledeći način:

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete sa ovim postupkom.

1. Uključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za "UKLJUČENA/ISKLUČENA" oko 3 sekunde.
2. Zadržite pritisnutim dugmad "IZBOR PROGRAMA" "UKLJUČENA/ISKLUČENA" oko 5 sekundi.
3. Na ekranu će se pojaviti poruka "PODEŠAVANJA" i svetlosni indikatori dugmića "OPEN DOOR/EXPRESS" i "VEOMA SUVO" biće uključeni.
4. Pritiskajte dugme "IZBOR PROGRAMA" dok ne izaberete "OMEKŠIVAČ S4" (S4 fabrički nivo).
5. Podešavanje parametara se izvršava pritiskom na dugmad "OPEN DOOR/EXPRESS" (S7 → S0) i "VEOMA SUVO" (S0 → S7) čime se smanjuje ili povećava prethodno podešeni nivo.
6. Isključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za "UKLJUČENA/ISKLUČENA" 3 sekunde kako biste potvrdili novo podešavanje.

Da biste ponovo promenili podešavanje omekšivača vode, sledite istu proceduru.

UPOZORENJE

Ukoliko ne možete dovršiti ovu proceduru, isključite mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme za "UKLJUČENA/ISKLUČENA" i ponovo počnite s procedurom od početka. (1. KORAK).

REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA

Ako smatrate da mašina za pranje sudova ne radi ispravno, osmotrite donja kratka uputstva s nekim praktičnim savetima u vezi s tim kako rešiti najuobičajenije probleme. **Ako kvar i nakon toga nije popravljen ili se ponovo javlja, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku.**

IZVEŠTAJI O GREŠKAMA

- **Modeli sa displejem:** greške se prijavljuju brojem ispred kog stoji slovo „E“ (na primer Error 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
- **Modeli bez display-a :** greška je prikazana treptućim LED lampicama toliko puta kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne – pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd...).

SAMO MODELI SA DISPLEJEM

PRIJAVLJENE GREŠKE	ZNAČENJE I REŠENJA
 „PROVERITI VODU“ - greška prijavljena kratkim zvučnim signalom (samo kod nekih modela). E2 (sa displejem) praćena kratkim zvučnim signalom	Mašina za sudove se ne puni vodom Proverite da li je dotok vode otvoren. Proverite da crevo za dotok vode nije presavijeno ili prignječeno. Proverite da li je odvodno crevo na odgovarajućoj visini (videti deo o instalaciji). Zatvorite dotok vode, odvrnite dovodno crevo iza mašine i proverite da li je „peščani“ filter zpušen.
E3 (sa displejem) praćena kratkim zvučnim signalom	Mašina za sudove ne izbacuje vodu Proverite da odvodno crevo nije presavijeno, priklješteno ili zaglavljeno, i da filter nije zpušen. Proverite da sifon nije zpušen.
E4 (sa displejem) praćena kratkim zvučnim signalom	Voda curi Proverite da odvodno crevo nije presavijeno, priklješteno ili zaglavljeno, i da filter nije zpušen. Proverite da sifon nije zpušen.
E8-Ei (sa displejem) praćena kratkim zvučnim signalom	Element za zagrevanje vode ne radi ispravno ili je filter zpušen Očistiti filter.
Neka druga šifra (kod) (sa displejem)	Isključite mašinu i izvadite utikač mašine za pranje sudova, sačekajte minut. Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi kontaktirajte direktno ovlašćeni servis.

SAMO MODELI BEZ DISPLEJA

Ako dođe do zastoja ili kvara tokom rada programa, sletlosni indikator koji odgovara izabranom ciklusu neprestano će treperiti, i čuće se isprekidani zvučni signal. U tom slučaju, isključite mašinu za sudove pritiskom na dugme za „UKLJUČENA/ISKLJUČENA“.

Nakon što se uverite da je dovod vode otvoren, da odvodno crevo nije presavijeno i da sifon ili filteri nisu zapušeni, ponovo pokrenite izabrani program.

Ako kvar i nakon toga postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku.

Ova mašina za sudove je opremljena sigurnosnim uređajem za prelivanje koji, u slučaju da dođe do problema, automatski izbacuje višak vode.

UPOZORENJE

Da biste proverili da li sigurnosni uređaja za prelivanje ispravno radi, preporučujemo da ne pomerate niti naginjete mašinu za sudove tokom rada. Ako bude bilo potrebno da se mašina pomeri ili nagne, molimo vas da proverite da li je ciklus pranja završen i da li je sva voda iz mašine otekla.

DRUGI KVAROVI

KVAR	UZROK	REŠENJE
1. Nijedan program ne radi	Utikač nije priključen u utičnicu u zidu	Priključite utikač
	Dugme O/I nije pritisnuto	Pritisnite dugme
	Vrata su otvorena	Zatvorite vrata
	Nema struje	Proverite
2. Mašina za sudove se ne puni vodom	Vidite tačku 1	Proverite
	Slavina je zavrnut	Odvrnite slavinu
	Crevo za dovod vode je presavijeno	Ispravite crevo
	Filter za crevo za dovod vode je zapušen	Očistite filter na kraju creva
3. Mašina za sudove ne izbacuje vodu	Filter je prljav	Očistite filter
	Odvodno crevo je presavijeno	Ispravite crevo
	Produžetak odvodnog creva nije ispravno povezan	Pažljivo sledite uputstva za povezivanje odvodnog creva
	Izlazni priključak na zidu je okrenut nadole umesto nagore	Pozovite kvalifikovanog majstora
4. Mašina za sudove neprestano izbacuje vodu	Odvodno crevo je prenisko postavljeno	Podignite odvodno crevo na najmanje 40 cm od nivoa poda

KVAR	UZROK	REŠENJE
5. Ne čuje se okretanje elisa	Preterana količina deterdženta	Smanjite količinu deterdženta. Koristite odgovarajući deterdžent
	Sudovi sprečavaju okretanje elise	Proverite
	Uložak filtera i filter su veoma prljavi	Očistite uložak filtera i filter
6. Na električnim mašinama koje nemaju displej: jedan ili više svetlosnih indikatora brzo trepere	Slavina je zavrnut	Isključite mašinu. Odrnite slavinu. Resetujte ciklus
7. Sudovi samo delimično oprani	Videti tačku 5	Proverite
	Dno posuđa za kuvanje nije dobro oprano	Posuđe sa ostacima izgorele hrane mora da se potopi pre nego što se stavi u mašinu za sudove
	Ivice posuđa za kuvanje nisu dobro oprane	Potrebno je ponovo namestiti posuđe
	Elise su delimično blokirane	Skinite elise, tako što ćete odšrafiti matice u smeru kazaljke na satu, i operite ih tekućom vodom
	Sudovi nisu ispravno poređani	Ne stavljate sudove tako da su preblizu jedni drugima
	Kraj odvodnog creva je uronjen u vodu	Kraj odvodnog creva ne sme da dođe u kontakt sa vodom koja otiče
	Izmerena je neispravna količina deterdženta ili je deterdžent star i tvrd	Povećajte količinu deterdženta u skladu sa tim koliko su vam sudovi prljavi, ili promenite deterdžent
	Poklopac rezervoara za so nije ispravno zatvoren	Ispravno ga pričvrstite
	Program pranja nije dovoljno temeljan	Izaberite jači program
8. Deterdžent se ne rastvara ili se delimično rastvara	Pribor za jelo, tanjiri, posuđe za kuvanje i ostalo sprečava da se otvori dispencer deterdženta	Postavite sudove tako da ne ometaju dispencer
9. Prisustvo belih mrlja na sudovima	Voda je isuviše tvrda	Proverite nivo soli i sredstva za ispiranje i podesite po potrebi. Ako kvar i nakon toga postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku.

KVAR	UZROK	REŠENJE
10. Buka tokom pranja	Sudovi se sudaraju	Ponovo proverite kako ste poredali sudove u korpi
	Elisa udara o sudove	Ponovo proverite kako ste poredali sudove u korpi
11. Sudovi nisu potpuno osušeni	Neadekvatan protok vazduha	Ostavite vrata mašine odškrinuta na kraju pranja kako bi se sudovi osušili prirodnim putem
	Nedostaje sredstvo za ispiranje	Napunite dispencer sredstva za ispiranje

Napomena: Ako gore navedene situacije dovedu do lošeg pranja ili nedovoljnog ispiranja, ručno odstranite prljavštinu sa sudova jer završni ciklus sušenja strvrdnjava prljavštinu, pri čemu ju je teško odstraniti tokom sledećeg pranja.

Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku i pri tom navedite model mašine za sudove. Taj podatak se nalazi na tablici na gornjem delu vrata sa unutrašnje strane mašine ili na garanciji. Ova informacije će pomoći da se brže i efikasnije reaguje.

Preporučuje se da uvek koristite originalne rezervne delove, koji su dostupni kod ovlašćenog servisa.

Pomoć i garancija

Ovaj proizvod pod garancijom po zakonu i po uslovima navedenim u sertifikatu garancije koji ide uz ovaj proizvod. Ovaj sertifikat treba čuvati i pokazati ga ovlašćenom Centru za tehničku podršku u slučaju da je to potrebno, zajedno sa dokazom o kupovini. Uslove garancije možete proveriti i na našem veb sajtu. Ukoliko vam je potrebna pomoć, molimo vas da popunite onlajn formular ili nas kontaktirate na broj koji je naveden na stranici za podršku na našem veb sajtu.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju štamparsku grešku u ovoj brošuri. Osim toga, proizvođač zadržava pravo da načini bilo koje izmene koje bi bile korisne za njegov proizvod a da pri tome ne promeni osnovne karakteristike.

USLOVI OKOLINE



Ovaj aparat je označen prema evropskoj direktivi 2012/19/EU o Elektronskom i Elektroničnom otpadu i opremi (WEEE).

WEEE sadrži i zagađujuće substance (koje mogu prouzrokovati negativan efekat na okolinu) i osnovne substance (koje mogu biti ponovo korišćene).

Važno je da ovaj aparat bude odložen na poseban otpad koji tretmanima uklanja zagađivače i izdvaja i reciklira materijale.

Svaki pojedinac ima važnu ulogu da obezbedi da WEEE ne postane problem životne okoline;

- WEEE se ne sme tretirati kao standardni kućni otpad;
- WEEE treba odneti na relevantne sakupljačke otpade koje organizuje opština ili registrovane kompanije. U mnogim zemljama i mestima, postoji mogućnost kupljenja velikog otpada sa adrese.

Proverite sa Vašim prodavcem da li postoji mogućnost da po kupovini novog aparata date da besplatno odnesu stari po principu jedan-za-jedan, sve dok je tip i namena aparata ista.

Haier

70010194 Rev.A • 05.2021