
Εγχειρίδιο χρήστη
Πλυντήριο πιάτων



HDIH 2T1045
HDIH 2D1145
HDIH 2T1145

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Hoover

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή και να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε βολικό μέρος, ώστε να μπορείτε πάντα να ανατρέχετε σε αυτό για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής.
Εάν πουλήσετε τη συσκευή, την παραχωρήσετε ή την αφήσετε πίσω όταν μετακομίζετε σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει επίσης αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με τις προειδοποιήσεις της συσκευής και της ασφάλειας.

Περιεχόμενο

Ασφάλεια και προειδοποιήσεις 1
Περιγραφή προϊόντος 4
Επισκόπηση προγραμμάτων 5
Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού 8
Χρήση λαμπρυντικού 10
Σκεύη 11
Φόρτωση σκευών 12
Πώς να κάνετε εξοικονόμηση 15
Προσθήκη απορρυπαντικού 16
Πριν από την πρώτη χρήση 17
Καθημερινή χρήση 18
Φροντίδα και καθαρισμός 20
Αντιμετώπιση προβλημάτων 23
Τεχνικά χαρακτηριστικά 27

Το πλυντήριο πιάτων σας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να λειτουργεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια κανονικών διαδικασιών πλυσίματος πιάτων. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων, αφαιρέστε την ασφάλεια του σπιτιού ή ανοίξτε τον διακόπτη. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο που διαθέτει αγωγό γείωσης εξοπλισμού και βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Η ακατάλληλη σύνδεση του εξοπλισμού-αγωγού γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αντιπρόσωπο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες για το εάν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.
Μην τροποποιείτε το βύσμα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή - εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα, εγκαταστήστε μια κατάλληλη πρίζα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μη χρησιμοποιείτε προέκταση, βύσμα προσαρμογέα ή κουτί πολλαπλών εξόδων.
Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος κοπής

Προσέξτε - οι άκρες του πίνακα είναι αιχμηρές.
Η μη προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή κοψίματα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, ακολουθήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων.
- Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να τηρούνται για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης ή για να αποφευχθούν υλικές ζημιές, σωματικοί τραυματισμοί ή απώλεια ζωής.
- Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο πιάτων μόνο για την προβλεπόμενη λειτουργία του, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
- αγροκτήματα,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου,
- περιβάλλοντα τύπου πανδοχείων.

Ασφάλεια και προειδοποιήσεις

• Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ή λαμπρυντικό που συνιστώνται για χρήση σε οικιακό πλυντήριο πιάτων και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.

• Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος πλύσης.

• Όταν τοποθετείτε αντικείμενα που πρόκειται να πλυθούν, εντοπίστε αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριο πιάτων και τοποθετήστε αιχμηρά μαχαίρια με τη λαβή προς τα πάνω για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών από κοπή.

• Μην αγγίζετε την πλάκα φίλτρου (τον μεταλλικό δίσκο στη βάση του πλυντηρίου πιάτων) κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση, καθώς μπορεί να είναι ζεστή από την πλάκα του θερμαντήρα από κάτω.

• Μην παραβιάζετε τα χειριστήρια.

• Μην κάνετε κατάχρηση, μην κάθεστε μέσα, μην στέκεστε στην πόρτα ή στη σχάρα πιάτων του πλυντηρίου πιάτων.

• Μην στηρίζεστε στις ρυθμιζόμενες σχάρες και μην τις χρησιμοποιείτε για να υποστηρίξετε το σωματικό σας βάρος.

• Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο πιάτων.

• Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε ένα σύστημα θέρμανσης ζεστού νερού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. Το αέριο υδρογόνο είναι εκρηκτικό. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιο χρονικό διάστημα, πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού και αφήστε το νερό να ρέει από καθεμία για αρκετά λεπτά. Αυτό θα απελευθερώσει τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Καθώς το αέριο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε ακάλυπτη φλόγα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

• Αφαιρέστε την πόρτα του πλυντηρίου όταν αφαιρείτε ένα παλιό πλυντήριο πιάτων από λειτουργία ή το απορρίπτετε.

• Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.

• Τα πιστοποιημένα οικιακά πλυντήρια πιάτων δεν προορίζονται για αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τροφίμων.

Οδηγίες ασφαλούς συντήρησης

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση.

• Κατά την αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη διασταύρωση του καλωδίου για να αποφύγετε ζημιά.

• Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής και μην επιχειρείτε οποιαδήποτε επισκευή, εκτός εάν συνιστάται ειδικά σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.

• Διατηρήστε το δάπεδο γύρω από τη συσκευή σας καθαρό και στεγνό για να μειώσετε την πιθανότητα ολίσθησης.

• Διατηρήστε την περιοχή γύρω/κάτω από τη συσκευή σας απαλλαγμένη από τη συσσώρευση εύφλεκτων υλικών, όπως χνούδια, χαρτί, κουρέλια και χημικά.

Οδηγίες ασφάλειας λειτουργίας

• Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν το πλυντήριο πιάτων είναι σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος ψεκασμού με ζεστό νερό. Μην ανοίγετε πλήρως την πόρτα μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι βραχίονες ψεκασμού.

• Η πόρτα δεν πρέπει να αφήνεται σε ανοιχτή θέση, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πτώσης.

• Το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο.

• Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να χρησιμοποιείται με την πλάκα φίλτρου, το φίλτρο αποστράγγισης και τους βραχίονες ψεκασμού στη θέση τους. Για να προσδιορίσετε ποια είναι αυτά τα μέρη, δείτε τα σχέδια στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» αυτού του οδηγού χρήσης.

• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πλυντήριο πιάτων εάν είναι κατεστραμμένο, δυσλειτουργεί, είναι μερικώς αποσυναρμολογημένο ή έχει εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν σπασμένα, συμπεριλαμβανομένου του κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας ή βύσματος.

• Οι οικιακές συσκευές δεν προορίζονται για παιχνίδι με παιδιά. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.


• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα, πάνω ή με αυτήν τη συσκευή ή οποιαδήποτε συσκευή που έχει απορριφθεί.

• Εάν χρησιμοποιείται καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, θα συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα πλύσης με απορρυπαντικό αμέσως μετά, για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στο πλυντήριο πιάτων.

• Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο για το πλύσιμο κανονικών οικιακών σκευών. Αντικείμενα που έχουν μολυνθεί από βενζίνη, χρώματα, υπολείμματα χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά, όξινα ή αλκαλικά χημικά δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

• Εάν το πλυντήριο πιάτων δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και νερού στο πλυντήριο πιάτων.


Περιγραφή προϊόντος



1. Άνω καλάθι
2. Δίσκος σκευών*
3. Άνω βραχίονας ψεκασμού
4. Επάνω βραχίονας ψεκασμού*
5. Κάτω βραχίονας ψεκασμού
6. Κάτω καλάθι
7. Καλαθάκι για μαχαιροπίρουνα*
8. Ετικέτα χαρακτηριστικών
9. Δοχείο αλατιού
10. Δοχείο απορρυπαντικού
11. Δοχείο λαμπρυντικού
12. Φίλτρα
13. Τρίτο καλάθι*

*Τα μοντέλα μπορούν να έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις.
Τα μοντέλα με ρυθμίσεις 10 θέσεων έχουν μόνο δίσκο σκευών και καλάθι μαχαιροπίρουνων.
Τα μοντέλα με ρυθμίσεις 11 θέσεων έχουν μόνο τρίτο καλάθι και επάνω βραχίονα ψεκασμού.


Εφαρμοστέο μοντέλο: HDIH 2D1145



1. Κουμπί ON/OFF
2. Κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3. Κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
4. Κουμπί πρόσθετης λειτουργίας [1)]
5. Κουμπί επαναφοράς έλλειψης αλατιού και λαμπρυντικού
6. Κουμπί ΕΝΑΡΞΗ / ΠΑΥΣΗ
7. Εμφάνιση ώρας και πληροφοριών
8. Ένδειξη λειτουργίας επιτάχυνσης
9. Ένδειξη λειτουργίας στεγνώματος
10. Ένδειξη προσθήκης πιάτων

1) Κουμπί πρόσθετης λειτουργίας που επιτρέπει την ενεργοποίηση της λειτουργίας Εξπρές ή της λειτουργίας Στεγνώματος. Πατώντας διαδοχικά αυτό το κουμπί ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες λειτουργίες. Η ενεργοποίηση επιβεβαιώνεται από την αντίστοιχη ένδειξη.
2) Η προσθήκη της λειτουργίας Εξπρές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα προγράμματα P1 (ECO), P2, P3 και P7.
3) Η προσθήκη της λειτουργίας στεγνώματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα προγράμματα P1(ECO), P2, P3, P5, P6 και P7.

Εφαρμοστέο μοντέλο: HDIH 2T1045, HDIH 2T1145



1. Κουμπί ON/OFF
2. Κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3. Κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
4. Κουμπί πρόσθετης λειτουργίας [1)]
5. Κουμπί επαναφοράς έλλειψης αλατιού και λαμπρυντικού
6. Κουμπί ΕΝΑΡΞΗ / ΠΑΥΣΗ
7. Εμφάνιση ώρας και πληροφοριών
8. Ένδειξη λειτουργίας επιτάχυνσης
9. Ένδειξη λειτουργίας στεγνώματος
10. Ένδειξη λειτουργίας 1/2

1) Κουμπί πρόσθετης λειτουργίας που επιτρέπει την ενεργοποίηση της λειτουργίας Εξπρές ή της λειτουργίας Στεγνώματος ή της λειτουργίας 1/2. Πατώντας διαδοχικά αυτό το κουμπί ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες λειτουργίες. Η ενεργοποίηση επιβεβαιώνεται από την αντίστοιχη ένδειξη.
2) Η προσθήκη της λειτουργίας Εξπρές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα προγράμματα P1(ECO), P2, P3 και P7.
3) Η προσθήκη της λειτουργίας στεγνώματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα προγράμματα P1 (ECO), P2, P3, P5, P6, P7 και P8.
4) Η λειτουργία 1/2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα προγράμματα P1(ECO), P2, P3, P6 και P7.

Εμφάνιση ώρας και πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επιλογής, η οθόνη εμφανίζεται με κύλιση σχετικών πληροφοριών όπως:

► Χρόνος κύκλου προγράμματος

► Χρόνος καθυστέρησης έναρξης προγράμματος

► Κωδικοί σφαλμάτων και πληροφορίες σέρβις

Μετά την έναρξη μιας λειτουργίας εμφανίζεται χωρίς κύλιση:

► Ο χρόνος που απομένει σε ώρες μιας καθυστερημένης έναρξης προγράμματος, π.χ 23h .

► Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου προγράμματος σε λεπτά, π.χ. 130.

Κατά τη λειτουργία μπορεί να διαφέρει λόγω των τοπικών συνθηκών και του ημερήσιου φόρτου εργασίας.

Προγράμματα

Προγράμματα		Τύπος υπολειμμάτων τροφής	Τύπος φορτίου
P1	**ECO** 50°C 298 λεπτά	Τυπική βρωμιά: Σούπες, αυγά, σάλτσες, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Μη ευαίσθητα: Μαχαιροπίρουνα σερβίτσιου, γυάλινα σκεύη
P2	**Γενική χρήση** 60°C 115 λεπτά	Τυπική βρωμιά: Κατσαρόλες, σάλτσες, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Μη ευαίσθητα: Μαχαιροπίρουνα για φαγητό, κατσαρόλες και τηγάνια
P3	**Εντατικό** 70°C 130 λεπτά	Δύσκολη βρωμιά: Κατσαρόλες, σάλτσες, ζυμαρικά με πατάτες, ρύζι, ψητό ή τηγανητό φαγητό	Μη ευαίσθητα: Μαχαιροπίρουνα για φαγητό, κατσαρόλες και τηγάνια
P4	**Πρόπλυση** [1] 45°C 20 λεπτά	Νωπά υπολείμματα βρωμιάς: Καφές, κέικ, γάλα, κρύα ποτά, σαλάτα, λουκάνικα	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσιο
P5	**Γρήγορο** 45°C 30 λεπτά	Φρέσκια βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, κρύα ποτά, σαλάτα, λουκάνικα	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
P6	**Ειδικό** 45°C 72 λεπτά	Τα πιάτα πρέπει να φυλάσσονται για λίγες μέρες πριν το πλύσιμο	Όλα: Γυάλινα σκεύη, σερβίτσια, γυάλινα σκεύη, κατσαρόλες και τηγάνια
P7	**Total Care** 45°C 98 λεπτά	Ελαφριά βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, κρύα ποτά, σαλάτα, λουκάνικα	Ευαίσθητα: Γυάλινα σκεύη, σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα

Ισχύει για μοντέλα με το γράμμα "T" στο όνομα μοντέλου, όπως: HDIH 2T1045, HDIH 2T1145.

P8	**Auto Care** [2] 45-70°C 148 λεπτά	Ελαφριά έως δύσκολη βρωμιά: Κατσαρόλες, σάλτσες, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Μη ευαίσθητα: Μαχαιροπίρουνα για φαγητό, κατσαρόλες και τηγάνια

1) Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να ξεπλύνετε γρήγορα τα πιάτα. Αυτό εμποδίζει τα υπολείμματα φαγητού να κολλήσουν στα πιάτα και να βγουν άσχημες οσμές από τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα!

2) Η συσκευή ανιχνεύει τον τύπο της βρωμιάς και την ποσότητα των αντικειμένων στα καλάθια. Προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού, την κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια του προγράμματος.

3) Πρόγραμμα για κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη (το πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο επιτραπέζιου σκεύους). Πρόγραμμα EN 60436.

4) Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα άλλα από το πρόγραμμα eco είναι μόνο ενδεικτικές.

Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού

Για να εξασφαλίσετε καλά αποτελέσματα πλύσης, το πλυντήριο πιάτων απαιτεί μαλακό νερό. Το σκληρό νερό μπορεί να είναι επιζήμιο για την απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας. Με την πάροδο του χρόνου, τα γυάλινα σκεύη που πλένονται σε σκληρό νερό θα γίνουν αδιαφανή και τα πιάτα θα γίνουν στίγματα ή θα καλυφθούν με μια λευκή μεμβράνη. Η χρήση πολύ σκληρού νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη των εξαρτημάτων του πλυντηρίου πιάτων με την πάροδο του χρόνου. Το αλάτι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Η ποσότητα του αλατιού που διανέμεται μπορεί να ρυθμιστεί σε στάδια S1 και S6, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού σας.

1. Μάθετε για την τιμή σκληρότητας του νερού της βρύσης σας. Η εταιρεία ύδρευσης θα σας βοηθήσει με αυτό.
2. Η ρύθμιση βρίσκεται στον πίνακα σκληρότητας νερού.

Προσδιορίστε την τοπική σκληρότητα του νερού

Σκληρότητα νερού				Ρύθμιση αποσκληρυντή νερού
Γερμανικοί βαθμοί (°dH)	Γαλλικοί βαθμοί (°fH)	Mmol/l	Βαθμοί Clarke	ηλεκτρονικά
31-50	55-89	5,5-8,9	39-63	S6
17-30	30-54	3,0-5,4	21-38	S5
13-16	23-29	2,3-2,9	16-20	S4 [1] *
9-12	16-22	1,6-2,2	11-15	S3
0-8	0-15	0-1,5	0-10	S2 [2] *
-	-	-	-	S1 [3] *

* Παρατήρηση

1) Προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για απορρυπαντικό σε σκόνη.
2) Συνιστώμενη ρύθμιση για ταμπλέτες συνδυασμένων απορρυπαντικών.
3) Η ένδειξη αλατιού είναι σβηστή.


Χρησιμοποιώντας ειδικό αλάτι

Μόλις ανάψει η ένδειξη χαμηλού αλατιού στον πίνακα ελέγχου, θα πρέπει να συμπληρώσετε αλάτι. Να ξαναγεμίζετε πάντα με ειδικό αλάτι αμέσως πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αυτό διασφαλίζει ότι το ειδικό διάλυμα αλατιού που έχει υπερχειλίσει ξεπλένεται αμέσως και δεν διαβρώνει τη δεξαμενή έκπλυσης.

Συμπληρώστε το αλάτι ως εξής:

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι πλυντηρίου πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή!
Οποιοδήποτε χυμένο αλάτι προκαλεί διάβρωση. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα μετά από κάθε αναπλήρωση.




1. Γυρίστε το καπάκι δεξιόστροφα για να ανοίξετε το δοχείο αλατιού.
2. Γεμίστε με 1 λίτρο νερό στο δοχείο αλατιού.
3. Γεμίστε το δοχείο με συγκεκριμένο αλάτι (υπερχειλίζει το νερό).
4. Αφαιρέστε το χυμένο αλάτι από την περιοχή ανοίγματος.
5. Γυρίστε το καπάκι αριστερόστροφα για να κλείσετε το δοχείο αλατιού.
6. Πατήστε το κουμπί ✳ | 🧽 για 3 δευτερόλεπτα μετά από κάθε επαναπλήρωση για επαναφορά της ένδειξης ενίσχυσης αλατιού.

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε τακτικά υγρό λαμπρυντικό για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος. Το λαμπρυντικό δίνει μια καθαρή, αστραφτερή όψη χωρίς ραβδώσεις στο γυαλί και τα πορσελάνινα σκεύη. Επιπλέον, εμποδίζει το μέταλλο να μαυρίσει.

Πότε να ξαναγεμίσετε το διανεμητή λαμπρυντικού

Όταν το επίπεδο λαμπρυντικού μειωθεί, ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει το κυλιόμενο μήνυμα ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ για να σας υπενθυμίσει να επαναπληρώσετε τους διανομείς.




Ρύθμιση της δόσης του λαμπρυντικού


Το κανονικό, εργοστασιακά καθορισμένο επίπεδο δόσης είναι R3, αλλά μπορεί να χρειαστεί να το προσαρμόσετε ώστε να ταιριάζει στις συνθήκες του νερού σας.

- Εάν υπάρχει υπερβολικός αφρός στο τέλος της πλύσης, μειώστε τη δόση.
- Εάν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό ή εάν τα πιάτα είναι υγρά ή λερώνουν μετά το στέγνωμα, αυξήστε τη δόση.
- Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση λαμπρυντικού:
- Εάν χρησιμοποιείτε δισκία με ενσωματωμένο λαμπρυντικό, συνιστούμε να ρυθμίσετε το επίπεδο δόσης του λαμπρυντικού στο off (R1).

Πότε να επαναπληρώσετε τον διανεμητή λαμπρυντικού

1. Τραβήξτε το κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα του διανομέα.





2. Ρίξτε λαμπρυντικό στο κυκλικό άνοιγμα, φροντίζοντας να μην γεμίσετε πέρα από τη σήμανση MAX.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Προσέξτε να μην χυθεί λαμπρυντικό στο πλυντήριο πιάτων. Τυχόν διαρροές πρέπει να σκουπίζονται για να αποφευχθεί ο υπερβολικός αφρός. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί να απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις, κάτι που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

3. Κλείστε το κάλυμμα, φροντίζοντας να κλείσει με ένα κλικ.

4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μετά από κάθε γέμισμα για επαναφορά της ένδειξης λαμπρυντικού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ποτέ μην βάζετε πολύ απορροφητικά υλικά, όπως σφουγγάρια και πετσέτες στο πλυντήριο πιάτων σας. Μην βάζετε στο πλυντήριο πιάτων σας πιάτα ή μαχαιροπίρουνα που έχουν λερωθεί από τέφρα καπνού, κερί, λιπαντικό γράσο ή μπογιά.

Μαχαιροπίρουνα και ασημικά

Όλα τα μαχαιροπίρουνα και τα ασημικά θα πρέπει να ξεπλένονται αμέσως μετά τη χρήση για να αποφευχθεί η αμαύρωση που προκαλείται από ορισμένα τρόφιμα. Τα ασημένια αντικείμενα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ανοξείδωτο χάλυβα, π.χ. άλλα μαχαιροπίρουνα. Η ανάμειξη αυτών των αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει λεκέδες. Αφαιρέστε τα ασημένια μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων και στεγνώστε τα στο χέρι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αλουμίνιο

Το αλουμίνιο μπορεί να θαμπώσει με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Ο βαθμός της αλλαγής εξαρτάται από την ποιότητα του αντικειμένου.

Άλλα μέταλλα

Τα αντικείμενα από σίδηρο και χυτοσίδηρο μπορεί να σκουριάσουν και να λερώσουν άλλα αντικείμενα. Ο χαλκός, ο κασσίτερος και ο ορείχαλκος τείνουν να λεκιάζουν. Πλύνετε αυτά τα αντικείμενα στο χέρι.

Ξύλινα αντικείμενα

Τα ξύλινα αντικείμενα είναι γενικά ευαίσθητα στη θερμότητα και το νερό. Η τακτική χρήση στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου. Εάν έχετε αμφιβολίες, πλύνετε στο χέρι.

Γυαλικά

Τα περισσότερα καθημερινά γυάλινα σκεύη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Κρυστάλλινα, πολύ λεπτά και γυάλινα σκεύη αντίκες μπορεί να χαράξουν, δηλαδή να γίνουν αδιαφανή. Ίσως προτιμάτε να πλένετε αυτά τα αντικείμενα στο χέρι.

Πλαστικά

Ορισμένα πλαστικά μπορεί να αλλάξουν σχήμα ή χρώμα με το ζεστό νερό. Ελέγξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με το πλύσιμο πλαστικών αντικειμένων. Πλαστικά αντικείμενα που πλένονται πρέπει να τοποθετούνται με το βάρος προς τα κάτω ώστε να μην αναποδογυρίζουν και γεμίζουν με νερό ή να πέφτουν μέσα από το καλάθι κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

Διακοσμημένα αντικείμενα

Τα περισσότερα σύγχρονα μοτίβα πορσελάνης πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Αντικέ αντικείμενα, αυτά με μοτίβο ζωγραφισμένο πάνω από το λούστρο, χρυσό χείλος ή ζωγραφισμένη στο χέρι πορσελάνη μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στο πλύσιμο στο πλυντήριο. Εάν έχετε αμφιβολίες, πλύνετε στο χέρι.


Κολλημένα αντικείμενα

Ορισμένες κόλλες μαλακώνουν ή διαλύονται στο πλυντήριο. Εάν έχετε αμφιβολίες, πλύνετε στο χέρι.


Εάν το επιτραπέζιο σκεύος ή η σχάρα μαγειρικών σκευών είναι καμένα, κολλώδη και η υπάρχουν σε αυτά άλλα τρόφιμα που είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν, συνιστάται να τα μουλιάζετε για κάποιο χρονικό διάστημα πριν τα πλύνετε ή να τα απορρίψετε εκ των προτέρων με ένα πανί πιάτων διαφορετικά θα είναι δύσκολο να καθαρίσουν. Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα σωματίδια τροφίμων πριν τοποθετήσετε τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλένετε εκ των προτέρων τα σκεύη κάτω από τρεχούμενο νερό.

Επάνω ράφι

• Το επάνω ράφι έχει σχεδιαστεί για να χωράει αντικείμενα όπως ποτήρια, φλιτζάνια, πιατάκια, πιάτα και ρηχά τηγάνια.
• Το επάνω ράφι μπορεί να ρυθμιστεί για να χωράει μεγαλύτερα αντικείμενα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο για ψηλά αντικείμενα στο κάτω καλάθι.



• Το επάνω ράφι μπορεί να ρυθμιστεί για να χωράει μεγαλύτερα αντικείμενα. Τοποθετήστε μικρά αντικείμενα στην αναδιπλούμενη ποτηροθήκη.




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Τοποθετήστε αιχμηρά και μυτερά αντικείμενα με τη λεπίδα στραμμένη προς τα κάτω στη σχάρα των μαχαιριών, ώστε να αποφεύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.

Για να ρυθμίσετε το επάνω ράφι:


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Πριν ρυθμίσετε το ύψος του, βεβαιωθείτε ότι το καλάθι είναι άδειο.




1. Επεκτείνετε πλήρως το επάνω ράφι και περιστρέψτε, ανοίξτε τα δύο πλαστικά ακραία καπάκια στο μπροστινό μέρος στις ράγες.
2. Αφαιρέστε το επάνω ράφι.
3. Επιλέξτε το σετ ράουλων στο πλάι της σχάρας που παρέχουν το επιθυμητό ύψος και τοποθετήστε ξανά το επάνω ράφι οδηγώντας τις ράγες ραφιών μεταξύ του κατάλληλου σετ ράουλων.
4. Με την επανατοποθέτηση της σχάρας, περιστρέψτε κλειστά τα δύο πλαστικά ακραία καπάκια, διασφαλίζοντας ότι το κούμπωμα είναι ασφαλισμένο. Η μη ασφαλής εμπλοκή των ακραίων καπακιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της σχάρας από το πλυντήριο πιάτων.

Κάτω ράφι

• Τοποθετήστε τα μεγαλύτερα αντικείμενα εδώ: κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιάτα σερβιρίσματος και μπολ.
• Διπλώστε τα δόντια για να τοποθετήσετε κατσαρόλες και τηγάνια επίπεδα στο κάτω μέρος.
• Βεβαιωθείτε ότι τα πιάτα δεν εμποδίζουν την περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού από πάνω τους.
• Εάν χρειάζεστε περισσότερο ύψος για ψηλά αντικείμενα, μπορείτε να σηκώσετε το επάνω καλάθι. Δείτε τις οδηγίες σε προηγούμενες σελίδες.



Καλαθάκι για μαχαιροπίρουνα




► Ανακατέψτε τα κουτάλια με άλλα μαχαιροπίρουνα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους.
► Χρησιμοποιήστε το στοιχείο πλέγματος για να διαχωρίσετε τα μαχαιροπίρουνα.
► Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα με τις λαβές προς τα κάτω για καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος.
► Εάν τα μακριά αντικείμενα μπορεί να μπλοκάρουν τους βραχίονες ψεκασμού, βρείτε μια οριζόντια θέση στο επάνω καλάθι.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοποθετήστε αιχμηρά και μυτερά αντικείμενα με τη λεπίδα στραμμένη προς τα κάτω, ώστε να αποφεύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.

Το τρίτο καλάθι



► Το τρίτο καλάθι μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω, είναι εύκολο να το αφήσετε κάτω και να αφαιρέσετε τα μαχαιροπίρουνα.



► Ανάλογα με το μοντέλο, μπορείτε να αφαιρέσετε το τρίτο καλάθι.

► Ανάλογα με το μοντέλο, μπορείτε να αφαιρέσετε τα ράφια της αριστερής και της δεξιάς πλευράς για να δώσετε περισσότερο χώρο για ψηλότερες κούπες.

Πώς να κάνετε εξοικονόμηση

Συμβουλές για το πώς να εξοικονομήσετε χρήματα και να μην βλάψετε το περιβάλλον όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

- Επιτύχετε την καλύτερη χρήση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού και χρόνου χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο μέγιστο μέγεθος φορτίου. Εξοικονομήστε έως και 50% ενέργεια πλένοντας ένα πλήρες φορτίο αντί για 2 μισά φορτία.

- Εάν θέλετε το πλυντήριο πιάτων να εκτελέσει μια πλήρη πλύση, τοποθετήστε τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων στο τέλος κάθε γεύματος και, εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τον κύκλο ΚΡΥΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ για να μαλακώσουν τα υπολείμματα των τροφίμων και να αφαιρέσετε μεγαλύτερα σωματίδια φαγητού από το νέο φορτίο των πιάτων. Όταν το πλυντήριο πιάτων γεμίσει, ξεκινήστε το πρόγραμμα πλήρους κύκλου πλύσης.

- Εάν τα πιάτα δεν είναι πολύ βρώμικα ή εάν τα καλάθια δεν είναι πολύ γεμάτα επιλέξτε ένα πρόγραμμα ECONOMY, ακολουθώντας τις οδηγίες στη λίστα προγραμμάτων.

- Τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τη συνδυασμένη χρήση νερού και ενέργειας είναι συνήθως τα πιο μακροχρόνια με χαμηλότερη θερμοκρασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που συνιστώνται για αυτόματα πλυντήρια πιάτων.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν είναι ανοιχτό. Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος πλύσης.
- Ποτέ μην πασπαλίζετε ή ρίχνετε απορρυπαντικό απευθείας σε οποιοδήποτε αντικείμενο στο πλυντήριο πιάτων. Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού και πλυντηρίου πιάτων δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με πιάτα ή μαχαιροπίρουνα.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά πλυσίματος χεριών, σαπούνι, απορρυπαντικά ρούχων ή απολυμαντικά, καθώς αυτά θα καταστρέψουν το πλυντήριο πιάτων.

Γέμισμα της θήκης απορρυπαντικού

1. Πατήστε το κουμπί στα αριστερά του διανομέα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πλησιάστε τον διανομέα από τη δεξιά πλευρά για να αποτρέψετε το άνοιγμα του καλύμματος στο χέρι σας.


2. Προσθέστε απορρυπαντικό στην κατάλληλη θήκη. Οι ενδείξεις «15» και «25» στη θήκη κύριας πλύσης αντιστοιχούν σε γραμμάρια απορρυπαντικού σε σκόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Τα δισκία πρέπει να τοποθετούνται μόνο στη θήκη της κύριας πλύσης (μεγαλύτερη).

3. Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια απορρυπαντικού από τις άκρες του διανομέα.
4. Κλείστε το κάλυμμα και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να κλείσει με ένα κλικ. Το απορρυπαντικό θα απελευθερωθεί αυτόματα
στο πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης.





Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων προτιμήσεων χρήστη

Κατά την επιλογή προγραμμάτων, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιλογής προγράμματος ℙ για 5 δευτ. για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης χρήστη. Η λειτουργία ρύθμισης χρήστη περιλαμβάνει τη ρύθμιση Γλώσσας, τη ρύθμιση Αποσκληρυντή νερού, τη ρύθμιση Βομβητή, τη ρύθμιση λαμπρυντικού και τη ρύθμιση Λειτουργία Memo.

1. Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος ℙ για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων γλώσσας και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα γλώσσα. Πατήστε το για να μετακινηθείτε προς τα πίσω και ✳ ι 𝓢 να προχωρήσετε μεταξύ των 25 γλωσσών. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος ℙ ξανά για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα γλώσσα επιλογής και να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων Αποσκληρυντικό νερού. Ή πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτ. για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισέλθετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος.

3. Το τρέχον επίπεδο σκληρότητας του νερού θα εμφανιστεί αφού στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ για 5 δευτ. Το προεπιλεγμένο επίπεδο είναι S4. Η ρύθμιση του επιπέδου είναι από S1 έως S6. Πατήστε το πλήκτρο πρόσθετης λειτουργίας για να ρυθμίσετε το επίπεδο προς τα πίσω: S3-S2-S1-S6-S5-S4-S3. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς αλατιού / λαμπρυντικού ✳ ι 𝓢 για να ρυθμίσετε το επίπεδο προς τα εμπρός: S4-S5-S6-S1-S2-S3-S4. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος ℙ για να αποθηκεύσετε το τρέχον επίπεδο και να εισέλθετε στη ρύθμιση του βομβητή. Ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτ. για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισέλθετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος.

4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ΒΟΜΒΗΤΗΣ και εμφανίζεται ΝΑΙ μετά από 5 δευτερόλεπτα. Η προεπιλογή είναι ΝΑΙ. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς αλατιού / λαμπρυντικού ✳ ι 𝓢 για να ορίσετε σε ΟΧΙ. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος ℙ για να αποθηκεύσετε το τρέχον επίπεδο και να εισέλθετε στη ρύθμιση λαμπρυντικού. Ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτ. για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισέλθετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος.

5. Η οθόνη δείχνει το τρέχον επίπεδο λαμπρυντικού μετά από 5 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση επιπέδου είναι από R1-R4 και η προεπιλογή είναι R3. Πατήστε το πλήκτρο πρόσθετης λειτουργίας για να ρυθμίσετε το επίπεδο προς τα πίσω: R3-R2-R1-R4-R3-R2. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς αλατιού / λαμπρυντικού ✳ ι 𝓢 για να ρυθμίσετε το επίπεδο προς τα εμπρός: R3-R4-R1-R2-R3-R4. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος ℙ για να αποθηκεύσετε το τρέχον επίπεδο και να εισέλθετε στη ρύθμιση Σημείωση. Ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτ. για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισέλθετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος.

6. Ο ψηφιακός σωλήνας θα πραγματοποιήσει κύλιση για να εμφανίσει τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΜΟ και θα εμφανίσει ΟΧΙ μετά από 5 δευτερόλεπτα. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς αλατιού / λαμπρυντικού ✳ ι 𝓢 για εναλλαγή μεταξύ ΝΑΙ και ΟΧΙ. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος ℙ για να αποθηκεύσετε το τρέχον επίπεδο και να εισέλθετε στη ρύθμιση Γλώσσα. Ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτ. για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισέλθετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος.

Ξεκινήστε ένα Πρόγραμμα

1. Ανοίξτε την πόρτα και πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων.
2. Πατήστε για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων.
3. Πατήστε και κλείστε την πόρτα για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΜΟ είναι ΝΑΙ. Η συσκευή θυμάται το τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήσατε. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η συσκευή, η συσκευή προεπιλέγει το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά.

Παύση και επανεκκίνηση ενός προγράμματος πλύσης

1. Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά για να διακόψετε το πρόγραμμα. Η ψηφιακή οθόνη κύλισης εμφανίζει ΠΑΥΣΗ και ο ήχος παύσης θα ηχήσει ενώ το πλυντήριο πιάτων είναι σε παύση.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος να ψεκαστείτε με ζεστό νερό, μην ανοίξετε πλήρως την πόρτα μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι βραχίονες ψεκασμού.
2. Τοποθετήστε, αφαιρέστε ή αναδιατάξτε τυχόν πιάτα εάν χρειάζεται.
3. Κλείστε την πόρτα για επανεκκίνηση του προγράμματος.

Ακύρωση ή αλλαγή ενός προγράμματος πλύσης

Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα για παύση του προγράμματος. Πατήστε παρατεταμένα το για 3 δευτερόλεπτα,
Επαναφορά προγράμματος πλύσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλύσης για να ξεκινήσετε.

Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα με καθυστέρηση

Ορίστε μια ώρα έναρξης με την ακόλουθη διαδικασία για να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος:
1. Ορίστε ένα πρόγραμμα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κράτησης
3. Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ και κλείσε την πόρτα.

► Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης. Η αντίστροφη μέτρηση μειώνεται σ βήματα του 1 λεπτού.
► Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα ξεκινά.

Ακύρωση επιλογής καθυστέρησης

Πατήστε το κουμπί ℙ για να ακυρώσετε την κράτηση.

Ακύρωση / Έναρξη καθυστέρησης προγράμματος

1. Πατήστε το ℙ, η καθυστέρηση έναρξης ακυρώνεται.
   Πατήστε το για περίπου 3 δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα ματαιώνεται.
2. Ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα και μια καθυστερημένη έναρξη εάν θέλετε.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν ένα πρόγραμμα ματαιωθεί κατά τη διαδικασία πλυσίματος των πιάτων, τα υπολείμματα απορρυπαντικού παραμένουν στα πιάτα. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία! Φροντίστε να ξεπλύνετε εντελώς τα υπολείμματα απορρυπαντικού πριν χρησιμοποιήσετε ξανά αυτά τα πιάτα.

Τέλος προγράμματος

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ακούγεται ένα ακουστικό σήμα (αν δεν είναι απενεργοποιημένο). Η οθόνη σβήνει.

1. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 30 δευτερόλεπτα.
2. Ανοίξτε την πόρτα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν η πόρτα ανοίξει αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, μπορεί να διαφύγει ζεστός ατμός. Κίνδυνος ζεματίσματος! Άνοιξε την πόρτα προσεκτικά!

3. Αφαιρέστε τα πιάτα:

► Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα και αφήστε την μισάνοιχτη (περίπου 100 mm) για να βοηθήσετε τη διαδικασία στεγνώματος.

► Αφήστε τα πιάτα να κρυώσουν πριν τα αφαιρέσετε από τη συσκευή. Τα ζεστά πιάτα χαλάνε πιο εύκολα.

► Αφαιρέστε πρώτα τα αντικείμενα «από το κάτω καλάθι και μετά από το πάνω καλάθι.

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα τροφών ή άλατα στο πλυντήριο πιάτων σας. Αυτά μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα και τα υπολείμματα τροφής μπορεί να δημιουργήσουν άσχημη οσμή. Επιθεωρείτε και καθαρίζετε τακτικά το πλυντήριο πιάτων σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !

• Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, αποσυνδέετε πάντα το πλυντήριο πιάτων από την παροχή ρεύματος, απενεργοποιείτε την παροχή νερού και περιμένετε μέχρι να κρυώσουν όλα τα μέρη του πλυντηρίου πιάτων.

• Μην χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα βοηθήματα καθαρισμού, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες:

- πλαστικά ή ανοξείδωτα επιθέματα καθαρισμού
- λειαντικά, διαλυτικά, οικιακά καθαριστικά
- όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά
- απορρυπαντικά ή απολυμαντικά ρούχων
- καθαριστικά ή γυαλιστικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- υγρά πλυσίματος χεριών ή σαπούνι

• Όπου υπάρχουν σπασμένα σερβίτσια ή γυαλιά στο πλυντήριο πιάτων, πρέπει να αφαιρούνται προσεκτικά για να αποφευχθεί ο τραυματισμός ή η ζημιά στη συσκευή.

• Μετά τον καθαρισμό, ελέγχετε πάντα ότι οι βραχίονες ψεκασμού και τα φίλτρα είναι όλα σωστά στη θέση τους.

Εξωτερικός καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων

• Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες του πλυντηρίου πιάτων, σκουπίστε με ένα καθαρό, μαλακό, υγρό πανί και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

• Για χωνευτές επιφάνειες σκουπίστε κατά μήκος ή γύρω από την επιφάνεια. Για παράδειγμα, για να σκουπίσετε τα εξωτερικά κουμπιά ελέγχου, χρησιμοποιήστε μια κυκλική κίνηση σκουπίσματος γύρω από το κουμπί.

• Προσέξτε να μην προκληθεί υπερβολική διαβροχή της περιοχής του πίνακα ελέγχου.

Σημείωση: πριν καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου, είναι χρήσιμο να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά ενεργοποιώντας το Keylock.

Καθαρισμός της τσιμούχας της πόρτας και του εσωτερικού του πλυντηρίου πιάτων


Καθαρίστε καλά με ζεστό νερό με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Εάν το εσωτερικό είναι πολύ λερωμένο, χρησιμοποιήστε καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων/αφαλάτωσης ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Καθαρισμός των φίλτρων

Τα φίλτρα εμποδίζουν τα μεγαλύτερα σωματίδια τροφίμων στο νερό πλύσης να φτάσουν στην αντλία. Αυτά τα σωματίδια μπορεί περιστασιακά να μπλοκάρουν τα φίλτρα. Συνιστούμε να καθαρίζετε τα φίλτρα όποτε υπάρχουν ενδείξεις σωματιδίων τροφίμων.

• Για να αφαιρέσετε το φίλτρο αποστράγγισης, γυρίστε το αριστερόστροφα για να απελευθερωθεί και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το.
• Μόλις αφαιρεθεί το φίλτρο αποστράγγισης, μπορείτε να σηκώσετε την πλάκα φίλτρου προς τα έξω.
• Ξεπλύνετε τα καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε τα.
Αντικαταστήστε τα φίλτρα σωστά μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η πλάκα φίλτρου είναι στο ίδιο επίπεδο με τη βάση του πλυντηρίου πιάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !
Όταν καθαρίζετε την κάτω πλευρά της πλάκας φίλτρου, προσέξτε να χειρίζεστε την αιχμηρή εξωτερική της άκρη.



Καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού

Τα άλατα ασβεστίου και τα σωματίδια τροφής στο νερό πλύσης μπορεί να φράξουν τις τρύπες στους βραχίονες ψεκασμού και στις βάσεις των βραχιόνων. Καθαρίζετε αυτά τα μέρη περίπου μία φορά το μήνα ή πιο συχνά εάν παραστεί ανάγκη.


Καθαρισμός του επάνω βραχίονα/κεφαλής ψεκασμού

Μην αφαιρείτε τον επάνω βραχίονα ψεκασμού για καθαρισμό. Καθαρίστε με μια μικρή βούρτσα με πλαστικές τρίχες ή εάν είναι πολύ λερωμένα ή βουλωμένα, χρησιμοποιήστε καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων/αφαλάτωσης ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Καθαρισμός του άνω βραχίονα ψεκασμού

• Για να αφαιρέσετε τον βραχίονα ψεκασμού, ξεβιδώστε προσεκτικά το παξιμάδι ασφάλισης.
• Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από τρεχούμενο νερό και μετά τοποθετήστε ξανά.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !
Βεβαιωθείτε ότι έχετε στρίψει καλά το παξιμάδι ασφάλισης στον βραχίονα ψεκασμού προς τα πίσω στον σωλήνα παροχής νερού. Ελέγξτε ότι ο βραχίονας ψεκασμού είναι καλά ασφαλισμένος στη θέση του και περιστρέφεται ελεύθερα.





Καθαρισμός του κάτω βραχίονα ψεκασμού

• Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, απλώς ανασηκώστε τον βραχίονα ψεκασμού από τη βάση του.
• Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από τρεχούμενο νερό και μετά τοποθετήστε τον ξανά στη βάση του.



Πολλά προβλήματα που εμφανίζονται θα μπορούσαν να επιλυθούν από εσάς χωρίς ειδική εξειδίκευση. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε όλες τις πιθανότητες που εμφανίζονται και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προτού επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
• Το σέρβις του ηλεκτρικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους, επειδή οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επακόλουθες ζημιές.

Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία ή η ένδειξη είναι αναμμένη

Πρόβλημα	**Πιθανές αιτίες**	**Πιθανή λύση**
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	Έχει ρυθμιστεί η καθυστέρηση έναρξης.	Ανατρέξτε στην εμφανιζόμενη ώρα.
	Το βύσμα ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.	Συνδέστε το βύσμα ρεύματος.
	Η ασφάλεια στο κύκλωμα του σπιτιού είναι καμένη.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Η οθόνη εμφανίζει λαμπρυντικό.	Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.	Συμπληρώστε λαμπρυντικό μέχρι να γεμίσει.
	Η επαναπλήρωση του λαμπρυντικού δεν επιβεβαιώθηκε.	Πατήστε το κουμπί ✳ / ≋ για 3 δευτερόλεπτα μετά από κάθε επαναπλήρωση.
Η οθόνη εμφανίζει Αλάτι.	Το αλάτι του μαλακτικού είναι άδειο.	Γεμίστε το δοχείο με συγκεκριμένο αλάτι μέχρι να γεμίσει.
	Η επαναπλήρωση αλατιού δεν επιβεβαιώθηκε.	Πατήστε το κουμπί ✳ / ≋ για 3 δευτερόλεπτα μετά από κάθε επαναπλήρωση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κωδικοί σφαλμάτων στην οθόνη

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Ακουστικός συναγερμός, η οθόνη εμφανίζει ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ E10 Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.	Η βρύση του νερού είναι κλειστή.	Ανοίξτε τη βρύση του νερού. Σημείωση: Όταν επιλυθεί το Σφάλμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε το πρόγραμμα.
	Ο σωλήνας εισαγωγής νερού έχει τσάκιση ή κάμψη.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση του εύκαμπτου σωλήνα είναι σωστή.
	Σε περίπτωση ενός συστήματος aqua-stop: ενεργοποιείται η προστασία από το νερό, ο δείκτης (C) είναι κόκκινος.	Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί.
	Το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο στις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής στη βρύση και στο πίσω μέρος της συσκευής.
	Η είσοδος νερού είναι βουλωμένη.	Ελέγξτε τη ροή του νερού από τη βρύση.
	Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.	Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ύδρευσης.
Ακουστικός συναγερμός, η οθόνη εμφανίζει ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ E30 Διαρροή: Η αντλία αποστράγγισης λειτουργεί συνεχώς!	Η αντιπλημμυρική συσκευή είναι ενεργοποιημένη: • Υπάρχουν διαρροές νερού στη συσκευή. • Η βαλβίδα εισαγωγής νερού είναι ανοιχτή και φραγμένη. • Η αποχέτευση είναι φραγμένη.	1. Κλείστε τη βρύση του νερού. 2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. 3. Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Όλοι οι υπόλοιποι κωδικοί συναγερμού:
1. Σημειώστε τον Κωδικό συναγερμού.
2. Επικοινωνήστε με το σέρβις, ανατρέξτε στην ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά.	Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα.
	Τα φίλτρα δεν έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά.
	Οι βραχίονες ψεκασμού είναι φραγμένοι.	Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού με ένα λεπτό μυτερό αντικείμενο.
	Το πρόγραμμα δεν ήταν κατάλληλο για τον τύπο του φορτίου και τα υπολείμματα τροφίμων.	Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον τύπο του φορτίου και τα υπολείμματα τροφών.
	Λανθασμένη θέση των αντικειμένων στα καλάθια. Το νερό δεν μπορούσε να πλύνει όλα τα αντικείμενα.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση των αντικειμένων στα καλάθια είναι σωστή και ότι το νερό μπορεί εύκολα να πλύνει όλα τα αντικείμενα.
	Οι βραχίονες ψεκασμού δεν μπορούσαν να στραφούν ελεύθερα.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση των αντικειμένων στα καλάθια είναι σωστή και δεν προκαλεί το μπλοκάρισμα των βραχιόνων ψεκασμού.
	Δεν υπάρχει απορρυπαντικό ή ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.
	Ο κύκλος πλύσης διακόπηκε από ένα μεγάλο διάλειμμα.	Μην ανοίγετε την πόρτα και μην κόβετε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
Λευκές ραβδώσεις, λεκέδες ή μπλε στρώσεις σε ποτήρια και πιάτα.	Η ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώθηκε είναι υπερβολική.	Μειώστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώνεται.
	Η ποσότητα του απορρυπαντικού ήταν πολύ μεγάλη.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.
	Ταμπλέτες απορρυπαντικού Multitab που χρησιμοποιούνται με ένα σύντομο πρόγραμμα ενδέχεται να μην διαλυθούν πλήρως.	Επιλέξτε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού Multitab.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	**Πιθανές αιτίες**	**Πιθανή λύση**
Ξηροί λεκέδες σταγόνων νερού σε ποτήρια και πιάτα.	Η δόση του λαμπρυντικού είναι πολύ χαμηλή.	Αυξήστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώνεται.
	Ποιότητα λαμπρυντικού ή Multitab. λεκέδες στα γυαλιά	Το προϊόν καθαρισμού είναι πολύ παλιό, αλλάξτε το προϊόν.
Τα πιάτα είναι βρεγμένα.	Το πρόγραμμα δεν είχε φάση στεγνώματος.	Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα και αφήστε την μισάνοιχτη (περίπου 100 mm) για να βοηθήσετε τη διαδικασία στεγνώματος.
	Το πρόγραμμα είχε μια φάση στεγνώματος χαμηλής θερμοκρασίας.	
Τα πιάτα είναι υγρά και ματ.	Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.	Γεμίστε ξανά το λαμπρυντικό στη θήκη και επαναφέρετε την ένδειξη λαμπρυντικού.
	Ποιότητα λαμπρυντικού ή Multitab.	Το προϊόν καθαρισμού είναι πολύ παλιό, αλλάξτε το προϊόν.

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα:	Hoover		
Διεύθυνση προμηθευτή[b]:	CANDY HOOVER S.r.l.Via Comolli,16 20861 Brugherio (MB), Ιταλία		
Αναγνωριστικό μοντέλου:	HDIH 2T1045		
Γενικές παράμετροι προϊόντος:			
Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Ονομαστική χωρητικότητα ([a]) (ps)	10	Διαστάσεις σε εκατοστά	Ύψος 82 Πλάτος 45 Βάθος 56
EEI [a]	55,6	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης [a]	[E] [γ]
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού [a]	1,121	Δείκτης απόδοσης στεγνώματος [a]	1,061
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh (ανά κύκλο), με βάση το οικολογικό πρόγραμμα με χρήση κρύου νερού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,750	Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά κύκλο], με βάση το οικολογικό πρόγραμμα. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	9,0
Διάρκεια προγράμματος [a] (ω:λεπτά)	4:58	Τύπος	[ενσωματωμένο]
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου [a] (dB(A) re 1 pW)	45	Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου [a]	[C] [γ]
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	0,50	Κατάσταση αναμονής (W)	0,50
Καθυστερημένη έναρξη (W) (εάν υπάρχει)	4,00	Δικτυακή αναμονή (W) (εάν υπάρχει)	-
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής [β]: 24			
Συμπληρωματικές πληροφορίες: -			
Σύνδεσμος για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου υπάρχουν οι πληροφορίες του σημείου 6 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2022 [1] [b]			

[a] για το οικολογικό πρόγραμμα (eco).

[b] αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές με βάση τους σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

[c] εάν η βάση δεδομένων προϊόντος δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ
Οικολογικό πρόγραμμα κατανάλωσης ενέργειας (EPEC) στρογγυλοποιημένο σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	0,750
Τυπική κατανάλωση ενέργειας προγράμματος (SPEC) στρογγυλοποιημένη σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	0,750
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)	—	55,6
Οικολογικό πρόγραμμα κατανάλωσης νερού (EPWC) στρογγυλοποιημένο σε ένα δεκαδικό ψηφίο	l/κύκλος	9,0
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού (I_C)	—	1,121
Δείκτης απόδοσης στεγνώματος (I_D)	—	1,061
Διάρκεια του οικολογικού προγράμματος (Tt) στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο λεπτό	ω:λεπτ	4:58
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_O) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,50
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (P_{SM}) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,50
Η κατάσταση αναμονής περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών;	—	Αρ.
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (P_{SM}) σε κατάσταση δικτυωμένης αναμονής (εάν υπάρχει), στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	—
Κατανάλωση ισχύος σε καθυστέρηση έναρξης (P_{DS}) (εάν υπάρχει) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	4,00
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	dB(A) re 1 pW	45

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα:		Hoover	
Διεύθυνση προμηθευτή[b]:		CANDY HOOVER S.r.l.Via Comolli,16 20861 Brugherio (MB), Ιταλία	
Αναγνωριστικό μοντέλου:		HDIH 2D1145	
Γενικές παράμετροι προϊόντος:			
Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Ονομαστική χωρητικότητα ([a]) (ps)	11	Διαστάσεις σε εκατοστά	Ύψος 82 Πλάτος 45 Βάθος 56
ΕΕΙ [a]	55,6	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης [a]	[E] [γ]
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού [a]	1,121	Δείκτης απόδοσης στεγνώματος [a]	1,061
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh (ανά κύκλο), με βάση το οικολογικό πρόγραμμα με χρήση κρύου νερού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,800	Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά κύκλο], με βάση το οικολογικό πρόγραμμα. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	9,0
Διάρκεια προγράμματος [a] (ω:λεπτά)	4:58	Τύπος	[ενσωματωμένο]
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου [a] (dB(A) re 1 pW)	45	Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου [a]	[C] [γ]
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	0,50	Κατάσταση αναμονής (W)	0,50
Καθυστερημένη έναρξη (W) (εάν υπάρχει)	4,00	Δικτυακή αναμονή (W) (εάν υπάρχει)	-
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής [β]: 24			
Συμπληρωματικές πληροφορίες: -			
Σύνδεσμος για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου υπάρχουν οι πληροφορίες του σημείου 6 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2022 [1] [b]			

[a] για το οικολογικό πρόγραμμα (eco).

[b] αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές με βάση τους σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

[c] εάν η βάση δεδομένων προϊόντος δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ
Οικολογικό πρόγραμμα κατανάλωσης ενέργειας (EPEC) στρογγυλοποιημένο σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	0,800
Τυπική κατανάλωση ενέργειας προγράμματος (SPEC) στρογγυλοποιημένη σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	0,800
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)	—	55,6
Οικολογικό πρόγραμμα κατανάλωσης νερού (EPWC) στρογγυλοποιημένο σε ένα δεκαδικό ψηφίο	l/κύκλος	9,0
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού (I_C)	—	1,121
Δείκτης απόδοσης στεγνώματος (I_D)	—	1,061
Διάρκεια του οικολογικού προγράμματος (Tt) στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο λεπτό	ω:λεπτ	4:58
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_O) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,50
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (P_{SM}) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,50
Η κατάσταση αναμονής περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών;	—	Αρ.
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (P_{SM}) σε κατάσταση δικτυωμένης αναμονής (εάν υπάρχει), στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	—
Κατανάλωση ισχύος σε καθυστέρηση έναρξης (P_{DS}) (εάν υπάρχει) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	4,00
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	dB(A) re 1 pW	45

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα:		Hoover	
Διεύθυνση προμηθευτή[b]:		CANDY HOOVER S.r.l.Via Comolli,16 20861 Brugherio (MB), Ιταλία	
Αναγνωριστικό μοντέλου:		HDIH 2T1145	
Γενικές παράμετροι προϊόντος:			
Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Ονομαστική χωρητικότητα ([a]) (ps)	11	Διαστάσεις σε εκατοστά	Ύψος 82 Πλάτος 45 Βάθος 56
ΕΕΙ [a]	55,6	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης [a]	[E] [γ]
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού [a]	1,121	Δείκτης απόδοσης στεγνώματος [a]	1,061
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh (ανά κύκλο), με βάση το οικολογικό πρόγραμμα με χρήση κρύου νερού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,800	Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά κύκλο], με βάση το οικολογικό πρόγραμμα. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	9,0
Διάρκεια προγράμματος [a] (ω:λεπτά)	4:58	Τύπος	[ενσωματωμένο]
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου [a] (dB(A) re 1 pW)	45	Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου [a]	[C] [γ]
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	0,50	Κατάσταση αναμονής (W)	0,50
Καθυστερημένη έναρξη (W) (εάν υπάρχει)	4,00	Δικτυακή αναμονή (W) (εάν υπάρχει)	-
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής [β]: 24			
Συμπληρωματικές πληροφορίες: -			
Σύνδεσμος για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου υπάρχουν οι πληροφορίες του σημείου 6 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2022 [1] [b]			

[a] για το οικολογικό πρόγραμμα (eco).

[b] αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές με βάση τους σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

[c] εάν η βάση δεδομένων προϊόντος δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ
Οικολογικό πρόγραμμα κατανάλωσης ενέργειας (EPEC) στρογγυλοποιημένο σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	0,800
Τυπική κατανάλωση ενέργειας προγράμματος (SPEC) στρογγυλοποιημένη σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	0,800
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)	—	55,6
Οικολογικό πρόγραμμα κατανάλωσης νερού (EPWC) στρογγυλοποιημένο σε ένα δεκαδικό ψηφίο	l/κύκλος	9,0
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού (I_C)	—	1,121
Δείκτης απόδοσης στεγνώματος (I_D)	—	1,061
Διάρκεια του οικολογικού προγράμματος (Tt) στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο λεπτό	ω:λεπτ	4:58
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_O) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,50
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (P_{SM}) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,50
Η κατάσταση αναμονής περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών;	—	Αρ.
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (P_{SM}) σε κατάσταση δικτυωμένης αναμονής (εάν υπάρχει), στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	—
Κατανάλωση ισχύος σε καθυστέρηση έναρξης (P_{DS}) (εάν υπάρχει) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	4,00
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	dB(A) re 1 pW	45