Manuale d'uso
Lavastoviglie



HDIH 2T1045
HDIH 2D1145
HDIH 2T1145

Grazie di avere acquistato un prodotto Hoover

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti per utilizzare al meglio l'elettrodomestico e garantire installazione, uso e manutenzione sicuri e corretti.
Conservare questo manuale in un luogo comodo in modo da poterlo consultare sempre per un uso sicuro e corretto dell'elettrodomestico.
Se si vende l'elettrodomestico, lo si cede o lo si lascia quando si trasloca, assicurarsi di consegnare anche questo manuale in modo che il nuovo proprietario possa familiarizzare con l'elettrodomestico e le avvertenze di sicurezza.

Indice

Sicurezza e avvertenze 1
Descrizione del prodotto 4
Panoramica dei programmi 5
Sistema di addolcimento dell'acqua 8
Utilizzo del brillantante 10
Stoviglie 11
Caricamento delle stoviglie 12
Come risparmiare 15
Caricamento del detersivo 16
Prima del primo utilizzo 17
Uso quotidiano 18
Cura e pulizia 20
Risoluzione dei problemi 23
Dati tecnici 27

La lavastoviglie è stata accuratamente progettata per funzionare in modo sicuro durante le normali procedure di lavaggio. Attenersi alle seguenti istruzioni quando si utilizza la lavastoviglie.

⚠ AVVERTENZA Pericolo di elettrocuzione

Prima di installare la lavastoviglie, rimuovere il fusibile dell'impianto o disattivare l'interruttore automatico. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di elettrocuzione fornendo il percorso di minore resistenza alla corrente elettrica. Questo elettrodomestico è dotato di cavo con conduttore di messa a terra e una spina con messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguata che sia installata e collegata a terra in conformità a tutte le normative e ordinanze locali.
AVVERTENZA - Il collegamento improprio del conduttore di messa a terra dell'elettrodomestico può comportare il rischio di elettrocuzione. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'elettrodomestico, consultare un elettricista qualificato o un tecnico del servizio di assistenza.
Non modificare la spina di alimentazione fornita con l'elettrodomestico; se non è adatta alla presa, far installare una presa adeguata da un elettricista qualificato. Non utilizzare cavi di prolunga, adattatori o prese multiple.
La mancata osservanza di questa precauzione può provocare elettrocuzione o eventi fatali.

⚠ AVVERTENZA Pericolo di lesioni da taglio

Prestare attenzione, i bordi dei pannelli sono taglienti.
La mancata attenzione può provocare lesioni o tagli.

⚠ AVVERTENZA Quando si utilizza la lavastoviglie, seguire le precauzioni di base, comprese le seguenti:

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la lavastoviglie.
- Le informazioni contenute in questo manuale devono essere seguite per ridurre al minimo il rischio di incendio o esplosione o per evitare danni materiali e lesioni personali, anche fatali.
- Utilizzare la lavastoviglie solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale d'uso.
- Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, quali:
  - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;
  - applicazioni utilizzate da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - bed and breakfast.

• Utilizzare solo detersivi o brillantanti consigliati per l'uso in lavastoviglie domestiche e tenerli fuori dalla portata dei bambini.

• Verificare che il dosatore del detersivo sia vuoto al termine di ogni programma di lavaggio.

• Quando si caricano le stoviglie da lavare, posizionare le stoviglie taglienti in modo che non danneggino la lavastoviglie e caricare i coltelli con il manico rivolto verso l'alto per ridurre il rischio di lesioni da taglio.

• Non toccare la piastra del filtro (il disco metallico nella base della lavastoviglie) durante o subito dopo l'uso, perché potrebbe essere calda per via della piastra riscaldante sottostante.

• Non manomettere i comandi.

• Non utilizzare in modo improprio, sedersi o salire in piedi sullo sportello o sui cestelli della lavastoviglie.

• Non appoggiarsi ai cestelli regolabili né utilizzarli per sostenere il proprio peso corporeo.

• Per ridurre il rischio di lesioni, non permettere ai bambini di giocare all'interno della lavastoviglie o sopra di essa.

• In determinate condizioni, in un impianto di riscaldamento dell'acqua rimasto inutilizzato per due o più settimane, è possibile che si formi idrogeno gassoso. L'idrogeno gassoso è esplosivo. Se l'impianto dell'acqua calda non è stato utilizzato per un tale periodo di tempo, prima di utilizzare la lavastoviglie, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e far scorrere l'acqua da ciascuno di essi per alcuni minuti. In questo modo verrà liberato tutto l'idrogeno gassoso accumulato. Poiché il gas è infiammabile, non fumare o utilizzare fiamme libere durante questa operazione.

• Quando si mette fuori servizio o si smaltisce una vecchia lavastoviglie, rimuovere lo sportello del vano di lavaggio.

• Alcuni detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello è aperto. Verificare che il dosatore del detersivo sia vuoto al termine del ciclo di lavaggio.

• Le lavastoviglie certificate per uso domestico non sono destinate alle strutture autorizzate alla somministrazione di alimenti.

Istruzioni di sicurezza per la manutenzione

• Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

• Quando si scollega l'elettrodomestico, tirare la spina anziché il cavo di alimentazione o la giunzione del cavo per evitare danni.

• Non riparare o sostituire parti dell'elettrodomestico né tentare interventi di manutenzione se non espressamente raccomandato in questo manuale d'uso.

• Mantenere pulito e asciutto il pavimento intorno all'elettrodomestico per il rischio di scivolamento.

• Mantenere l'area intorno/sotto all'elettrodomestico libera dall'accumulo di materiali infiammabili, come lanugine, carta, stracci e prodotti chimici.

Istruzioni operative di sicurezza

• Aprire lo sportello con molta cautela se la lavastoviglie è in funzione: rischio di esposizione a spruzzi di acqua calda. Non aprire completamente lo sportello finché i bracci irroratori non hanno smesso di ruotare.

• Lo sportello non deve essere lasciato in posizione aperta perché potrebbe costituire un pericolo di inciampo.

• L'acqua all'interno della lavastoviglie non è adatta a essere bevuta.

• La lavastoviglie deve essere utilizzata con la piastra del filtro, il filtro di scarico e il braccio o i bracci irroratori installati. Per identificare questi componenti, vedere i disegni nella sezione "Cura e pulizia" di questo manuale d'uso.

• Non utilizzare la lavastoviglie se danneggiata, malfunzionante, parzialmente smontata o se presenta parti mancanti o rotte, compresi un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.

• Gli elettrodomestici non devono essere usati dai bambini. I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio a meno che non siano costantemente sorvegliati. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono sorvegliate o istruite riguardo all'uso sicuro dell'elettrodomestico e se comprendono i rischi che derivano dall'uso dello stesso.

• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

• Non permettere ai bambini di giocare all'interno, al di sopra o con questo elettrodomestico, né con qualsiasi altro elettrodomestico da rottamare.

• Se si utilizza un pulitore per lavastoviglie, si consiglia vivamente di eseguire subito dopo un programma di lavaggio con detersivo per evitare danni alla lavastoviglie.

• La lavastoviglie è destinata al lavaggio delle normali stoviglie domestiche. Articoli contaminati da benzina, vernice, detriti di acciaio o ferro, sostanze chimiche corrosive, acide o alcaline non devono essere lavati in lavastoviglie.

• Se la lavastoviglie non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, scollegare l'alimentazione elettrica e idrica della lavastoviglie.

Descrizione del prodotto



1. Cestello superiore
2. Vassoio portautensili*
3. Braccio irroratore superiore
4. Braccio irroratore superiore*
5. Braccio irroratore inferiore
6. Cestello inferiore
7. Cestello portaposate*
8. Targhetta identificativa
9. Contenitore sale
10. Dosatore detersivo
11. Dosatore brillantante
12. Filtri
13. Terzo cestello*

*I vari modelli possono avere configurazioni diverse.
I modelli a 10 coperti hanno solo il vassoio portautensili e il cestello portaposate.
I modelli a 11 coperti hanno solo il terzo cestello e il braccio irroratore superiore.

Modello: HDIH 2D1145



1. Pulsante ON/OFF
2. Pulsante SELEZIONE PROGRAMMA
3. Pulsante AVVIO RITARDATO
4. Pulsante funzione aggiuntiva [1)]
5. Pulsante di azzeramento
Mancanza sale e Brillantante
6. Pulsante AVVIO/PAUSA
7. Display ora e informazioni
8. Spia funzione Speed Up (Express)
9. Spia funzione asciugatura
10. Spia aggiunta stoviglie

1) Il pulsante funzione aggiuntiva consente di attivare la funzione Express o la funzione asciugatura. Premendo consecutivamente questo pulsante si attivano le corrispondenti funzioni. L'attivazione è confermata dall'accensione della spia corrispondente.
2) Aggiungendo la funzione Express, può essere utilizzata con P1 (ECO), P2, P3 e P7.
3) Aggiungendo la funzione asciugatura, può essere utilizzata con P1(ECO), P2, P3, P5, P6 e P7.

Modello: HDIH 2T1045, HDIH 2T1145



1. Pulsante ON/OFF
2. Pulsante SELEZIONE PROGRAMMA
3. Pulsante AVVIO RITARDATO
4. Pulsante funzione aggiuntiva [1)]
5. Pulsante di azzeramento
Mancanza sale e Brillantante
6. Pulsante AVVIO/PAUSA
7. Display ora e informazioni
8. Spia funzione Speed Up (Express)
9. Spia funzione asciugatura
10. Spia funzione 1/2

1) Il pulsante funzione aggiuntiva consente di attivare la funzione Express, la funzione asciugatura o la funzione 1/2. Premendo consecutivamente questo pulsante si attivano le corrispondenti funzioni. L'attivazione è confermata dall'accensione della spia corrispondente.
2) Aggiungendo la funzione Express, può essere utilizzata con P1 (ECO), P2, P3 e P7.
3) Aggiungendo la funzione asciugatura, può essere utilizzata con P1 (ECO), P2, P3, P5, P6, P7 e P8.
4) Funzione 1/2, utilizzabile con P1 (ECO), P2, P3, P6 e P7.

Display ora e informazioni

Durante qualsiasi selezione il display visualizza a scorrimento informazioni correlate, quali:

► Tempo del ciclo programmato
► Tempo di ritardo all'avvio del programma
► Codici di errore e informazioni di servizio

Dopo l'avvio di un'operazione il display visualizza, senza scorrimento, le seguenti informazioni:

► Tempo rimanente in ore al ritardo dell'avvio del programma, per es. 23h
► Tempo rimanente in minuti del ciclo programmato, per es. 130.

Durante il funzionamento la visualizzazione può variare a causa delle condizioni locali e del carico di lavoro giornaliero.

Programmi

Programmi		Tipo di residui alimentari	Tipo di carico
P1	**ECO** 50 °C 298 min	Sporco normale: zuppe, uova, salse, patate, pasta, riso, arrosti o fritti	Non delicato: stoviglie, posate, bicchieri e articoli in vetro
P2	**Universale** 60 °C 115 min	Sporco normale: stufati, salse, patate, pasta, riso, arrosti o fritti	Non delicato: stoviglie, posate, pentole e padelle
P3	**Intensivo** 70°C 130 min	Sporco difficile: stufati, salse, patate, pasta, riso, arrosti o fritti	Non delicato: stoviglie, posate, pentole e padelle
P4	**Prelavaggio** [1)] 45 °C 20 min	Residui di sporco fresco: caffè, torte, latte, bevande fredde, insalata, salsicce	Non delicato: Stoviglie
P5	**Rapido** 45 °C 30 min	Sporco fresco: caffè, torte, latte, bevande fredde, insalata, salsicce	Non delicato: stoviglie, posate, bicchieri e articoli in vetro
P6	**Speciale** 45 °C 72 min	Piatti caricati per qualche giorno prima del lavaggio	Tutto: bicchieri, stoviglie, articoli in vetro, pentole e padelle
P7	**Total Care** 45 °C 98 min	Sporco leggero: caffè, torte, latte, bevande fredde, insalata, salsicce	Delicato: bicchieri, stoviglie, posate

Applicabile ai modelli con "T" nel nome del modello, quali: HDIH 2T1045, HDIH 2T1145.

P8	**Auto Care** [2)] 45-70 °C 148 min	Sporco da leggero a difficile: stufati, salse, patate, pasta, riso, arrosti o fritti	Non delicato: stoviglie, posate, pentole e padelle

1) Utilizzare questo programma per sciacquare velocemente i piatti. In questo modo si evita che i residui di cibo si attacchino alle stoviglie e che escano cattivi odori dall'elettrodomestico. Non utilizzare detersivi con questo programma!

2) L'apparecchio rileva il tipo di sporco e la quantità di articoli nei cestelli. Regola automaticamente la temperatura e la quantità di acqua, il consumo di energia e la durata del programma.

3) Programma per stoviglie normalmente sporche (il più efficiente in termini di consumo combinato di energia elettrica e acqua per il tipo di stoviglie in questione). Programma conforme a EN 60436.

4) I valori indicati per programmi diversi dal programma Eco sono puramente indicativi.

Sistema di addolcimento dell'acqua

Per garantire buoni risultati di lavaggio, la lavastoviglie richiede acqua dolce. L'acqua dura può essere dannosa per le prestazioni della lavastoviglie. Nel tempo, i bicchieri lavati in acqua dura diventano opachi e le stoviglie si macchiano o si ricoprono di una patina bianca. Col passare del tempo, l'uso di acqua molto dura può causare guasti ad alcune parti della lavastoviglie. Il sale può migliorare la situazione.

Regolazione del sistema di addolcimento dell'acqua

La quantità di sale erogata può essere impostata nelle fasi S1 e S6, a seconda della durezza dell'acqua.

1. È necessario informarsi sul valore di durezza dell'acqua del proprio rubinetto. La propria società di servizi idrici può fornire assistenza al riguardo.
2. L'impostazione adeguata è reperibile nella tabella della durezza dell'acqua.

Definizione della durezza dell'acqua locale

Durezza dell'acqua				Regolazione dell'addolcitore dell'acqua
Gradi tedeschi (°dH)	Gradi francesi (°fH)	Mmol/l	Gradi Clarke	elettronica
31-50	55-89	5,5-8,9	39-63	S6
17-30	30-54	3,0-5,4	21-38	S5
13-16	23-29	2,3-2,9	16-20	S4 [1)] *
9-12	16-22	1,6-2,2	11-15	S3
0-8	0-15	0-1,5	0-10	S2 [2)] *
-	-	-	-	S1 [3)] *

* Nota

1) Impostazione predefinita di fabbrica per detersivo in polvere.
2) Impostazione consigliata per pastiglie combinate di detersivo.
3) La spia del sale è spenta.

Utilizzo di sale speciale

Non appena si accende la spia di livello basso sul pannello di controllo, il sale deve essere rabboccato. Riempire sempre con sale speciale immediatamente prima di accendere l'elettrodomestico. In questo modo si garantisce che la soluzione di sale speciale in eccesso venga immediatamente lavata via e non corroda il serbatoio di risciacquo.

Effettuare la ricarica del sale nel modo seguente:

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare solo sale per lavastoviglie. Altri prodotti possono causare danni all'elettrodomestico!
Il sale eventualmente fuoriuscito provoca corrosione. Eseguire un programma dopo ogni ricarica.



1. Ruotare il tappo in senso orario per aprire il contenitore del sale.
2. Versare 1 litro d'acqua nel contenitore del sale.
3. Riempire il serbatoio con sale specifico (l'acqua trabocca).
4. Eliminare il sale fuoriuscito dall'area di apertura.
5. Ruotare il tappo in senso antiorario per chiudere il contenitore del sale.
6. Premere il pulsante per 3 secondi dopo ogni ricarica per azzerare la spia del sale.

Si consiglia vivamente di utilizzare regolarmente un brillantante liquido per ottenere i migliori risultati di asciugatura. Il brillantante dà un aspetto pulito, brillante e senza aloni a vetro e porcellane. Inoltre, evita l'ossidazione del metallo.

Quando ricaricare il dosatore di brillantante

Quando il livello di brillantante diviene basso, il display digitale visualizza a scorrimento BRILLANTANTE per segnalare la necessità di riempire il dosatore.



Regolazione del dosaggio di brillantante

Il livello di dosaggio normale impostato in fabbrica è R3, ma potrebbe essere necessario modificarlo in base alle condizioni dell'acqua.

- In caso di eccessiva formazione di schiuma a fine lavaggio, ridurre il dosaggio.
- Se si vive in una zona con acqua dura o se i piatti sono bagnati o striati dopo l'asciugatura, aumentare il dosaggio.
- Per regolare l'impostazione del brillantante:
- Se si utilizzano pastiglie con brillantante integrato, si consiglia di impostare il livello di dosaggio del brillantante su off (R1).

Come ricaricare il dosatore di brillantante

1. Tirare il pulsante per aprire a scatto il coperchio del dosatore.





2. Versare il brillantante nell'apertura circolare, facendo attenzione a non superare il segno MAX.

IMPORTANTE!

Fare attenzione a non versare il brillantante nella lavastoviglie. Eventuali fuoriuscite devono essere asciugate per evitare un'eccessiva formazione di schiuma. In caso contrario, potrebbe essere necessario richiedere l'intervento del servizio di assistenza, che non sarà coperto dalla garanzia.

3. Chiudere il coperchio, assicurandosi che scatti.

4. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi dopo ogni ricarica per azzerare la spia del brillantante.

IMPORTANTE!
Non mettere mai in lavastoviglie materiali altamente assorbenti, come spugne e asciugamani. Non mettere in lavastoviglie stoviglie o posate sporche di cenere di tabacco, cera, grasso lubrificante o vernice.

Posate e argenteria
Tutte le posate e l'argenteria devono essere sciacquate immediatamente dopo l'uso per evitare l'ossidazione causata da alcuni alimenti. Gli articoli d'argento non devono entrare in contatto con l'acciaio inossidabile, per es. con altre posate. Se mischiati, questi articoli possono macchiarsi. Togliere le posate d'argento dalla lavastoviglie e asciugarle a mano subito dopo la fine del programma.

Alluminio
Il detersivo per lavastoviglie può opacizzare l'alluminio. L'intensità dell'effetto dipende dalla qualità dell'articolo.

Altri metalli
Gli oggetti in ferro e ghisa possono arrugginire e macchiare gli altri articoli. Rame, peltro e ottone tendono a macchiarsi: lavare questi oggetti a mano.

Articoli in legno
Gli oggetti in legno sono in genere sensibili al calore e all'acqua. Nel tempo, il lavaggio regolare in lavastoviglie può causare un deterioramento. In caso di dubbi, lavare a mano.

Bicchieri e vetrerie
La maggior parte degli oggetti in vetro usati tutti i giorni è lavabile in lavastoviglie. Il cristallo e le vetrerie molto fini e antiche si possono scalfire, ovvero diventare opachi. È preferibile lavare questi articoli a mano.

Plastica
Con l'acqua calda, alcune plastiche possono cambiare forma o colore. Controllare le istruzioni del produttore riguardo al lavaggio degli articoli di plastica. Gli articoli in plastica lavabili devono essere appesantiti in modo che non si capovolgano e non si riempiano d'acqua o cadano attraverso le aperture del cestello durante il lavaggio.

Articoli decorati
Le moderne porcellane decorate sono per lo più lavabili in lavastoviglie.
Le porcellane più antiche, con motivi dipinti sopra allo smalto, bordi dorati o dipinte a mano possono essere più sensibili al lavaggio in lavastoviglie. In caso di dubbi, lavare a mano.

Articoli incollati
Alcuni adesivi si ammorbidiscono o si sciolgono in lavastoviglie. In caso di dubbi, lavare a mano.

Se le stoviglie o le pentole presentano residui di alimenti bruciati, incrostati, appiccicosi o di altro tipo difficili da rimuovere, si consiglia di metterle a bagno per un certo periodo di tempo o di passarle con una spugna prima di lavarle, altrimenti sarà difficile pulirle. Rimuovere i residui di cibo di grandi dimensioni dai piatti prima di sistemarli in lavastoviglie. Non è necessario prerisciacquare le stoviglie sotto l'acqua corrente.

Cestello superiore

• Il cestello superiore è progettato per contenere oggetti come bicchieri, tazze, piattini, piatti e pentole poco profonde.
• Il cestello superiore può essere regolato per disporvi oggetti più grandi. È possibile regolare l'altezza del cestello superiore per creare più spazio per stoviglie alte nel cestello inferiore.



• Il cestello superiore può essere regolato per disporvi oggetti più grandi. Disporre gli oggetti più piccoli sul portabicchieri pieghevole.



IMPORTANTE!

Posizionare gli oggetti affilati e appuntiti con la lama rivolta verso il basso nel porta-coltelli, per evitare possibili lesioni.

Per regolare il cestello superiore:

IMPORTANTE!
Prima di regolare l'altezza, assicurarsi che il cestello sia vuoto.



1. Estrarre completamente il cestello superiore e ruotare i due tappi terminali in plastica sulla parte anteriore dei binari fino ad aprirli.
2. Rimuovere il cestello superiore.
3. Scegliere la serie di rotelle sul lato del cestello che fornisce l'altezza desiderata e reinstallare il cestello superiore facendo scorrere la serie di rotelle appropriata entro i binari.
4. Con il cestello reinstallato, ruotare i due tappi terminali in plastica fino a chiuderli, assicurandosi che scattino correttamente in posizione. Se i tappi terminali non si innestano correttamente, il cestello può cadere dalla lavastoviglie.

Cestello inferiore

• Sistemare qui gli oggetti più grandi: pentole, padelle, coperchi, piatti da portata e terrine.
• Ribaltare verso il basso i supporti a punte per posizionare pentole e padelle in piano sul fondo.
• Assicurarsi che le stoviglie non impediscano la rotazione del braccio irroratore soprastante.
• Se occorre più spazio in altezza per le stoviglie alte, è possibile alzare il cestello superiore. Vedere le istruzioni nelle pagine precedenti.



Cestello portaposate



► Mescolare i cucchiai con le altre posate per evitare che si incollino tra loro.
► Utilizzare la griglia per separare le posate.
► Posizionare le posate con i manici rivolti verso il basso per un migliore risultato di lavaggio.
► Se gli articoli lunghi possono bloccare i bracci irroratori, sistemarli orizzontalmente nel cestello superiore.

⚠ ATTENZIONE

Posizionare gli oggetti affilati e appuntiti con la lama rivolta verso il basso per evitare possibili lesioni.

Terzo cestello



► Il terzo cestello può essere utilizzato per disporvi più facilmente le posate.



► A seconda del modello, è possibile rimuovere il terzo cestello.

► A seconda del modello, è possibile rimuovere i ripiani laterali sinistro e destro per creare più spazio per i calici più alti.

Suggerimenti per risparmiare e non danneggiare l'ambiente quando si utilizza questo elettrodomestico.

- Il miglior uso di energia, acqua, detersivo e tempo si ottiene caricando la lavastoviglie al carico massimo consigliato. Effettuando un pieno carico invece di 2 mezzi carichi si può risparmiare fino al 50% di energia elettrica.

- Se le stoviglie non sono sufficienti per un carico completo, sistemarle in lavastoviglie a fine pasto e se necessario eseguire il ciclo RISCIACQUO A FREDDO per ammorbidire i residui di cibo e rimuovere quelli di dimensioni più grandi dal carico. Quando la lavastoviglie sarà piena, avviare il programma di lavaggio completo.

- Se le stoviglie non sono molto sporche o se i cestelli non sono molto pieni selezionare un programma ECONOMY seguendo le istruzioni nella lista dei programmi.

- I programmi più efficienti in termini di utilizzo combinato di acqua ed energia sono solitamente quelli più lunghi a temperatura più bassa.

IMPORTANTE!

- Utilizzare solo detersivi consigliati per le lavastoviglie automatiche.
- I detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini e le persone disabili lontano dalla lavastoviglie quando è aperta. Verificare che il dosatore del detersivo sia vuoto al termine di ogni programma di lavaggio.
- Non cospargere o versare mai il detersivo direttamente sulle stoviglie presenti in lavastoviglie. Le pastiglie o il detersivo per lavastoviglie non devono essere a diretto contatto con stoviglie o posate.
- Non utilizzare detergenti o saponi liquidi per le mani, detersivi per bucato o disinfettanti, in quanto potrebbero danneggiare la lavastoviglie.

Riempimento del dosatore del detersivo

1. Premere il pulsante a sinistra del dosatore.

IMPORTANTE!

Avvicinarsi al dosatore dal lato destro per evitare che il coperchio si apra a scatto sulla mano.

2. Aggiungere il detersivo negli appositi scomparti. I contrassegni "15" e "25" nello scomparto di lavaggio principale corrispondono a grammi di detersivo in polvere.

IMPORTANTE!

Le compresse devono essere collocate solo nello scomparto di lavaggio principale (più grande).

3. Rimuovere il detersivo in eccesso dai bordi del dosatore.

4. Chiudere il coperchio e premere fino allo scatto. Il detersivo verrà automaticamente rilasciato nella lavastoviglie durante il programma di lavaggio.



Come regolare le impostazioni delle preferenze dell'utente

Durante la selezione dei programmi, tenere premuto il pulsante di selezione dei programmi ℙ per 5 secondi per accedere alla modalità di selezione delle impostazioni utente. La modalità di selezione delle impostazioni utente comprende le impostazioni della lingua, dell'addolcitore dell'acqua, del cicalino, del brillantante e della modalità di memorizzazione.

1. L'elettrodomestico è acceso.

2. Premere il pulsante di selezione del programma ℙ per accedere al menu di impostazione della lingua: il display visualizzerà la lingua attualmente impostata. Premere per navigare indietro e per navigare avanti nell'elenco di 25 lingue. Premere nuovamente il pulsante di selezione del programma ℙ per salvare la lingua della selezione corrente e accedere al menu di impostazione dell'addolcitore dell'acqua. Oppure premere il pulsante di accensione per 3 secondi per salvare le impostazioni e accedere alla selezione del programma.

3. L'attuale livello di durezza dell'acqua verrà visualizzato dopo che il display avrà visualizzato SOFTENER (ADDOLCITORE) per 5 secondi. Il livello predefinito è S4. Il livello può essere impostato da S1 a S6. Premere il pulsante funzione aggiuntiva per impostare il livello scorrendo le impostazioni a ritroso: S3-S2-S1-S6-S5-S4-S3. Premere il pulsante di azzeramento sale/brillantante per impostare il livello scorrendo le impostazioni in avanti: S4-S5-S6-S1-S2-S3-S4. Premere il pulsante di selezione del programma ℙ per salvare il livello corrente e accedere all'impostazione del cicalino. Oppure tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per salvare le impostazioni e accedere alla selezione del programma.

4. Il display visualizza INDICATORE ACUSTICO e dopo 5 s visualizza SÌ. L'impostazione predefinita è SÌ. Premere il pulsante di azzeramento sale/brillantante per impostare su NO. Premere il pulsante di selezione del programmaℙ per salvare il livello attuale ed entrare nell'impostazione Brillantante. Oppure tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per salvare le impostazioni e accedere alla selezione del programma.

5. Il display visualizza l'attuale livello di brillantante dopo 5 secondi. Il livello può essere impostato da R1 a R4 e l'impostazione predefinita è R3. Premere il pulsante funzione aggiuntiva per impostare il livello scorrendo le impostazioni a ritroso: R3-R2-R1-R4-R3-R2. Premere il pulsante di azzeramento sale/brillantante per impostare il livello scorrendo le impostazioni in avanti: R3-R4-R1-R2-R3-R4. Premere il pulsante di selezione del programmaℙ per salvare il livello corrente e accedere all'impostazione della modalità di memorizzazione. Oppure tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per salvare le impostazioni e accedere alla selezione del programma.

6. La visualizzazione digitale scorre fino a visualizzare FUNZIONE MEMO e dopo 5 secondi NO. Premere il pulsante di azzeramento sale/brillantante per la commutazione tra SÌ e NO. Premere il pulsante di selezione del programmaℙ per salvare il livello corrente e accedere all'impostazione della lingua. Oppure tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per salvare le impostazioni e accedere alla selezione del programma.

Avviare un programma

1. Aprire lo sportello e premere il pulsante ON/OFF per accendere la lavastoviglie.
2. Premere P per selezionare il programma desiderato sul pannello di controllo della lavastoviglie.
3. Premere e chiudere lo sportello per avviare il programma.

⚠ AVVISO

Se è visualizzato MODALITÀ MEMO SÌ, l'elettrodomestico ricorda l'ultimo programma utilizzato. Alla successiva accensione, l'elettrodomestico preseleziona l'ultimo programma utilizzato.

Mettere in pausa e riavviare un programma di lavaggio

1. Aprire lo sportello con attenzione per mettere in pausa il programma. Sul display scorrerà PAUSA e verrà emesso il segnale acustico di pausa mentre la lavastoviglie è in pausa.

⚠ AVVISO

Rischio di spruzzi di acqua calda: non aprire completamente lo sportello fino a quando i bracci irroratori non hanno smesso di ruotare.

2. Se necessario, caricare, rimuovere o riorganizzare le stoviglie.
3. Chiudere lo sportello per riavviare il programma.

Annullare o modificare un programma di lavaggio

Aprire lo sportello con cautela per mettere in pausa il programma. Tenere premuto per 3 secondi,
il programma di lavaggio si resetta. A questo punto è possibile scegliere un nuovo programma di lavaggio da avviare.

Avvio ritardato di un programma

Per ritardare l'avvio di un programma, impostare l'ora di inizio con la procedura seguente:

1. Impostare un programma.
2. Tenere premuto il pulsante di prenotazione
3. Premere il pulsante AVVIO/PAUSA e chiudere lo sportello.

► Il display visualizza il conto alla rovescia della partenza ritardata. Il conto alla rovescia decresce a intervalli di 1 minuto.
► Al termine del conto alla rovescia, il programma si avvia.

Annullare la selezione dell’avvio ritardato

Premere il pulsante ℙ per annullare la prenotazione.

Annullare l’avvio ritardato/il programma

1. Premere ℙ, l’avvio ritardato viene annullato.
   Premere per circa 3 secondi, il programma viene interrotto.
2. Avviare un nuovo programma e, se lo si desidera, un avvio ritardato.

⚠ ATTENZIONE

Se un programma viene interrotto durante il lavaggio delle stoviglie, i residui di detersivo rimangono sulle stoviglie. Questi residui possono essere dannosi per la salute! Assicurarsi di sciacquare completamente i residui di detersivo prima di utilizzare nuovamente queste stoviglie.

Fine del programma

Al termine del programma viene emesso un segnale acustico (se non è stato disabilitato). Il display si spegne.

1. Premere per spegnere l'elettrodomestico, altrimenti l'elettrodomestico passa automaticamente alla modalità standby dopo 30 secondi.
2. Aprire lo sportello.

⚠ ATTENZIONE

Se lo sportello viene aperto subito dopo la fine del programma, può fuoriuscire vapore caldo. Pericolo di scottature! Aprire lo sportello con cautela!

3. Togliere le stoviglie:

► Aprire leggermente lo sportello e lasciarlo socchiuso (circa 100 mm) per facilitare il processo di asciugatura.

► Lasciare raffreddare le stoviglie prima di toglierle dall'elettrodomestico.

Le stoviglie calde si danneggiano più facilmente.

► Togliere prima le stoviglie dal cestello inferiore e poi da quello superiore.

Col passare del tempo, all'interno della lavastoviglie possono accumularsi residui di cibo o depositi di calcare. L'efficienza dell'elettrodomestico può risultarne ridotta e i residui di cibo possono produrre un cattivo odore. Ispezionare e pulire regolarmente la lavastoviglie.

IMPORTANTE!

• Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare sempre la lavastoviglie dalla rete elettrica, chiudere l'alimentazione idrica e attendere che tutte le parti della lavastoviglie si siano raffreddate.

• Per la pulizia, evitare l'uso dei seguenti ausili per non danneggiare le superfici:

- pagliette abrasive in plastica o acciaio inossidabile
- abrasivi, solventi, detergenti per la casa
- detergenti acidi o alcalini
- detersivi o disinfettanti per il bucato
- detergenti o lucidanti per acciaio inossidabile
- detergenti liquidi per le mani o sapone

• Se nella lavastoviglie sono presenti stoviglie o bicchieri rotti, è necessario rimuoverli con cautela per evitare lesioni personali o danni all'apparecchio.

• Dopo la pulizia, controllare sempre che i bracci irroratori e i filtri siano tutti correttamente posizionati.

Pulizia esterna della lavastoviglie

• Per pulire le superfici esterne della lavastoviglie, strofinare con un panno umido pulito e morbido e asciugare con un panno pulito e privo di pelucchi.

• Per le superfici non piane, strofinare lungo o intorno a esse. Per esempio, per pulire i pulsanti di controllo esterni, strofinare attorno al pulsante con un movimento circolare.

• Fare attenzione a non bagnare eccessivamente l'area del pannello di controllo.

Nota: prima di pulire il pannello di controllo, è utile disabilitare i pulsanti attivando il blocco comandi.

Pulizia della guarnizione dello sportello e dell'interno della lavastoviglie

Pulire accuratamente con acqua tiepida e un panno morbido e privo di pelucchi.
Se l'interno è molto sporco, utilizzare un detergente/disincrostante per lavastoviglie seguendo le istruzioni del produttore.

Pulizia dei filtri

I filtri impediscono che i residui di cibo più grandi presenti nell'acqua di lavaggio possano penetrare nella pompa. Questi residui possono talvolta ostruire i filtri.
Si consiglia di pulire i filtri ogni volta che si rilevano tracce di residui di cibo.

• Per rimuovere il filtro di scarico, ruotarlo in senso antiorario per sganciarlo, quindi estrarlo.
• Una volta rimosso il filtro di scarico, è possibile sollevare la piastra del filtro.
• Sciacquarli accuratamente in acqua corrente e poi rimontarli.
Riposizionare correttamente i filtri dopo la pulizia assicurandosi che la piastra del filtro sia a filo con il fondo della lavastoviglie.

IMPORTANTE!
Quando si pulisce la parte inferiore della piastra del filtro, fare attenzione al bordo esterno tagliente.



Pulizia dei bracci irroratori

Il calcare e i residui di cibo presenti nell'acqua di lavaggio possono ostruire i fori dei bracci irroratori e dei supporti dei bracci. Pulire queste parti una volta al mese circa, o più spesso in caso di necessità.

Pulizia del braccio/testa di irrorazione superiore

Non rimuovere il braccio irroratore superiore per la pulizia. Pulire con uno spazzolino con setole di plastica oppure, se molto sporco o ostruito, usare un detergente/disincrostante per lavastoviglie seguendo le istruzioni del produttore.

Pulizia del braccio irroratore superiore

• Per rimuovere il braccio irroratore, svitare con cautela il dado di bloccaggio.
• Sciacquare accuratamente il braccio irroratore sotto l'acqua corrente, quindi rimontarlo.

IMPORTANTE!
Assicurarsi di riavvitare saldamente il dado di bloccaggio del braccio irroratore sul tubo di alimentazione dell'acqua. Verificare che il braccio irroratore sia saldamente bloccato in posizione e ruoti liberamente.





Pulizia del braccio irroratore inferiore

• Per rimuovere il braccio irroratore inferiore, è sufficiente sollevarlo dal rispettivo supporto.
• Sciacquare accuratamente il braccio irroratore sotto l'acqua corrente, quindi rimontarlo sul supporto.



Molti dei problemi che si presentano possono essere risolti dall'utente anche senza competenze specifiche. In caso di problemi, verificare tutte le possibilità qui indicate e seguire le istruzioni fornite prima di contattare un servizio di assistenza.

⚠ ATTENZIONE

• Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di alimentazione.
• La manutenzione delle apparecchiature elettriche deve essere eseguita solo da elettricisti qualificati, perché riparazioni non corrette possono causare notevoli danni conseguenti.

L'elettrodomestico non si avvia o si arresta durante il funzionamento o la spia si accende

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	Lo sportello dell'elettrodomestico è aperto.	Chiudere lo sportello dell'elettrodomestico.
	È stato impostato l'avvio ritardato.	Fare riferimento all'ora visualizzata.
	La spina di rete non è collegata alla presa di alimentazione.	Collegare la spina di alimentazione.
	Il fusibile dell'impianto elettrico domestico è danneggiato.	Sostituire il fusibile.
Il display visualizza Rinse Aid (Brillantante).	Il dosatore del brillantante è vuoto.	Ricaricare il brillantante fino al completo riempimento del dosatore.
	La ricarica del brillantante non è stata confermata.	Premere il pulsante ✳ I ⧉ per 3 secondi dopo ogni ricarica.
Il display visualizza Salt (Sale).	Manca il sale addolcitore.	Versare sale specifico nel serbatoio fino al completo riempimento.
	La ricarica del sale non è stata confermata.	Premere il pulsante ✳ I ⧉ per 3 secondi dopo ogni ricarica.

Risoluzione dei problemi

Codici di errore sul display

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Allarme acustico, il display visualizza ALARMCODE E10 L'elettrodomestico non carica acqua.	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	Aprire il rubinetto dell'acqua. Nota: una volta risolto l'errore, spegnere l'elettrodomestico e riavviare il programma.
	Il tubo flessibile di carico dell'acqua è piegato o curvato.	Assicurarsi che la posizione del tubo flessibile sia corretta.
	In caso di sistema aqua-stop: è intervenuta la protezione per l'acqua; l'indicatore (C) è rosso.	Il tubo deve essere sostituito.
	Il filtro del tubo di carico dell'acqua è intasato.	Pulire il filtro in corrispondenza dei raccordi del tubo flessibile di carico sul rubinetto e sul retro dell'elettrodomestico.
	L'ingresso dell'acqua è ostruito.	Controllare la portata dell'acqua dal rubinetto.
	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Contattare l'azienda locale di erogazione dell'acqua.
Allarme acustico, il display visualizza ALARMCODE E30 Perdita: la pompa di scarico funziona in continuo!	Il dispositivo antiallagamento è acceso: • Ci sono perdite d'acqua nell'elettrodomestico. • La valvola di alimentazione dell'acqua è aperta e bloccata. • Lo scarico è ostruito.	1. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 2. Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica. 3. Contattare il Servizio di assistenza.

Tutti gli altri codici di allarme:
1. Prendere nota del codice di allarme.
2. Contattare il Servizio di assistenza; fare riferimento a SERVIZIO CLIENTI

I risultati di lavaggio non sono soddisfacenti

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Le stoviglie non sono pulite.	I filtri sono intasati.	Pulire i filtri.
	I filtri non sono montati e installati correttamente.	Assicurarsi che i filtri siano montati e installati correttamente.
	I bracci irroratori sono ostruiti.	Rimuovere i residui di cibo con un oggetto sottile e appuntito.
	Il programma non era adeguato al tipo di carico e ai residui di cibo.	Assicurarsi che il programma adeguato al tipo di carico e ai residui di cibo.
	Posizione non corretta degli oggetti nei cestelli. L'acqua non riesce a lavare tutti gli oggetti.	Assicurarsi che gli oggetti siano correttamente posizionati nei cestelli e che l'acqua possa lavare facilmente tutti gli oggetti.
	I bracci irroratori non riescono a girare liberamente.	Verificare che gli oggetti siano correttamente posizionati nei cestelli e non blocchino il movimento dei bracci irroratori.
	Nel dosatore manca detersivo oppure la quantità presente non è sufficiente.	Prima di avviare un programma, assicurarsi di versare la quantità corretta di detersivo nel dosatore.
	Il ciclo di lavaggio è stato interrotto da una lunga pausa.	Non aprire lo sportello né scollegare l'alimentazione durante il ciclo di lavaggio.
Striature biancastre, macchie o alone bluastro su bicchieri e stoviglie.	La quantità di brillantante rilasciata è eccessiva.	Ridurre la quantità di brillantante rilasciata.
	La quantità di detersivo è eccessiva.	Prima di avviare un programma, assicurarsi di versare la quantità corretta di detersivo nel dosatore.
	Se utilizzate con un programma breve, le pastiglie combinate di detersivo potrebbero non sciogliersi completamente.	Quando si utilizzano pastiglie combinate di detersivo, selezionare un programma più lungo.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Macchie di gocce d'acqua su bicchieri e stoviglie.	Il dosaggio del brillantante è troppo basso.	Aumentare la quantità di brillantante rilasciata.
	Qualità del brillantante o della pastiglia combinata di detersivo	Detersivo troppo vecchio; cambiare il prodotto.
Le stoviglie sono bagnate.	Il programma non ha effettuato la fase di asciugatura.	Aprire leggermente lo sportello e lasciarlo socchiuso (circa 100 mm) per facilitare il processo di asciugatura.
	Il programma ha effettuato una fase di asciugatura a bassa temperatura.	
Le stoviglie sono bagnate e opache.	Il dosatore del brillantante è vuoto.	Ricaricare il brillantante nel dosatore e azzerare la spia del brillantante.
	Qualità del brillantante o della pastiglia combinata di detersivo.	Detersivo troppo vecchio; cambiare il prodotto.

Nome o marchio del fornitore:		Hoover		
Indirizzo del fornitore [b] :		CANDY HOOVER S.r.l. Via Comolli,16 20861 Brugherio (MB), Italia		
Identificativo del modello:		HDIH 2T1045		
Parametri generali del prodotto:				
Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale [a] (ps)	10	Dimensioni in cm	Altezza	82
			Larghezza	45
			Profondità	56
IEE [a]	55,6	Classe di efficienza energetica [a]	[E] [c]	
Indice di efficienza di lavaggio [a]	1,121	Indice di efficienza di asciugatura [a]	1,061	
Consumo di energia in kWh [per ciclo] basato sul programma Eco con acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipende dal modo in cui viene utilizzato l'elettrodomestico.	0,750	Consumo d'acqua in litri [per ciclo] basato sul programma Eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dal modo in cui viene utilizzato l'elettrodomestico e dalla durezza dell'acqua.	9,0	
Durata del programma [a] (h:min)	4:58	Tipo	[da incasso]	
Emissioni di rumore aereo [a] (dB(A) re 1 pW)	45	Classe di emissione di rumore aereo [a]	[C] [c]	
Modalità Off (W)	0,50	Modalità standby (W)	0,50	
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	-	
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore [b]: 24				
Informazioni aggiuntive: -				
Link al sito web del fornitore, dove sono reperibili le informazioni di cui all'allegato II, punto 6, del Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione europea [1] [b]				

[a] Per il programma Eco.

[b] Le modifiche a queste voci non sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1369.

[c] Se il database dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non dovrà inserire questi dati.

Dati tecnici

Informazioni da includere nella documentazione tecnica

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Consumo energetico del programma Eco (EPEC) arrotondato al terzo decimale	kWh/ciclo	0,750
Consumo energetico del programma standard (SPEC) arrotondato al terzo decimale	kWh/ciclo	0,750
Indice di efficienza energetica (IEE)	—	55,6
Consumo di acqua del programma Eco (EPWC) arrotondato al primo decimale	l/ciclo	9,0
Indice di efficienza di lavaggio (I_C)	—	1,121
Indice di efficienza di asciugatura (I_D)	—	1,061
Durata del programma Eco (T_t) arrotondata al minuto più vicino	h: min	4:58
Consumo energetico in modalità Off (P_o) arrotondato al secondo decimale	W	0,50
Consumo energetico in modalità Standby (P_{sm}) arrotondato al secondo decimale	W	0,50
La modalità Standby include la visualizzazione delle informazioni?	—	No
Consumo energetico in modalità Standby (P_{sm}) con standby in rete (se applicabile), arrotondato al secondo decimale	W	—
Consumo energetico in avvio ritardato (P_{ds}) (se applicabile) arrotondato al secondo decimale	W	4,00
Emissioni di rumore aereo	dB(A) re 1 pW	45

Nome o marchio del fornitore:		Hoover		
Indirizzo del fornitore [b] :		CANDY HOOVER S.r.l. Via Comolli,16 20861 Brugherio (MB), Italia		
Identificativo del modello:		HDIH 2D1145		
Parametri generali del prodotto:				
Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale [a] (ps)	11	Dimensioni in cm	Altezza	82
			Larghezza	45
			Profondità	56
IEE [a]	55,6	Classe di efficienza energetica [a]	[E] [c]	
Indice di efficienza di lavaggio [a]	1,121	Indice di efficienza di asciugatura [a]	1,061	
Consumo di energia in kWh [per ciclo] basato sul programma Eco con acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipende dal modo in cui viene utilizzato l'elettrodomestico.	0,800	Consumo d'acqua in litri [per ciclo] basato sul programma Eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dal modo in cui viene utilizzato l'elettrodomestico e dalla durezza dell'acqua.	9,0	
Durata del programma [a] (h:min)	4:58	Tipo	[da incasso]	
Emissioni di rumore aereo [a] (dB(A) re 1 pW)	45	Classe di emissione di rumore aereo [a]	[C] [c]	
Modalità Off (W)	0,50	Modalità standby (W)	0,50	
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	-	
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore [b]: 24				
Informazioni aggiuntive: -				
Link al sito web del fornitore, dove sono reperibili le informazioni di cui all'allegato II, punto 6, del Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione europea [1] [b]				

[a] Per il programma Eco.
[b] Le modifiche a queste voci non sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1369.
[c] Se il database dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non dovrà inserire questi dati.

Dati tecnici

Informazioni da includere nella documentazione tecnica

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Consumo energetico del programma Eco (EPEC) arrotondato al terzo decimale	kWh/ciclo	0,800
Consumo energetico del programma standard (SPEC) arrotondato al terzo decimale	kWh/ciclo	0,800
Indice di efficienza energetica (IEE)	—	55,6
Consumo di acqua del programma Eco (EPWC) arrotondato al primo decimale	l/ciclo	9,0
Indice di efficienza di lavaggio (I_C)	—	1,121
Indice di efficienza di asciugatura (I_D)	—	1,061
Durata del programma Eco (T_t) arrotondata al minuto più vicino	h: min	4:58
Consumo energetico in modalità Off (P_o) arrotondato al secondo decimale	W	0,50
Consumo energetico in modalità Standby (P_{sm}) arrotondato al secondo decimale	W	0,50
La modalità Standby include la visualizzazione delle informazioni?	—	No
Consumo energetico in modalità Standby (P_{sm}) con standby in rete (se applicabile), arrotondato al secondo decimale	W	—
Consumo energetico in avvio ritardato (P_{ds}) (se applicabile) arrotondato al secondo decimale	W	4,00
Emissioni di rumore aereo	dB(A) re 1 pW	45

Nome o marchio del fornitore:		Hoover		
Indirizzo del fornitore [b] :		CANDY HOOVER S.r.l. Via Comolli,16 20861 Brugherio (MB), Italia		
Identificativo del modello:		HDIH 2T1145		
Parametri generali del prodotto:				
Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale [a] (ps)	11	Dimensioni in cm	Altezza	82
			Larghezza	45
			Profondità	56
IEE [a]	55,6	Classe di efficienza energetica [a]	[E] [c]	
Indice di efficienza di lavaggio [a]	1,121	Indice di efficienza di asciugatura [a]	1,061	
Consumo di energia in kWh [per ciclo] basato sul programma Eco con acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipende dal modo in cui viene utilizzato l'elettrodomestico.	0,800	Consumo d'acqua in litri [per ciclo] basato sul programma Eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dal modo in cui viene utilizzato l'elettrodomestico e dalla durezza dell'acqua.	9,0	
Durata del programma [a] (h:min)	4:58	Tipo	[da incasso]	
Emissioni di rumore aereo [a] (dB(A) re 1 pW)	45	Classe di emissione di rumore aereo [a]	[C] [c]	
Modalità Off (W)	0,50	Modalità standby (W)	0,50	
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	-	
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore [b]: 24				
Informazioni aggiuntive: -				
Link al sito web del fornitore, dove sono reperibili le informazioni di cui all'allegato II, punto 6, del Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione europea [1] [b]				

[a] Per il programma Eco.
[b] Le modifiche a queste voci non sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1369.
[c] Se il database dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non dovrà inserire questi dati.

Dati tecnici

Informazioni da includere nella documentazione tecnica

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Consumo energetico del programma Eco (EPEC) arrotondato al terzo decimale	kWh/ciclo	0,800
Consumo energetico del programma standard (SPEC) arrotondato al terzo decimale	kWh/ciclo	0,800
Indice di efficienza energetica (IEE)	—	55,6
Consumo di acqua del programma Eco (EPWC) arrotondato al primo decimale	l/ciclo	9,0
Indice di efficienza di lavaggio (I_C)	—	1,121
Indice di efficienza di asciugatura (I_D)	—	1,061
Durata del programma Eco (T_t) arrotondata al minuto più vicino	h: min	4:58
Consumo energetico in modalità Off (P_o) arrotondato al secondo decimale	W	0,50
Consumo energetico in modalità Standby (P_{sm}) arrotondato al secondo decimale	W	0,50
La modalità Standby include la visualizzazione delle informazioni?	—	No
Consumo energetico in modalità Standby (P_{sm}) con standby in rete (se applicabile), arrotondato al secondo decimale	W	—
Consumo energetico in avvio ritardato (P_{ds}) (se applicabile) arrotondato al secondo decimale	W	4,00
Emissioni di rumore aereo	dB(A) re 1 pW	45