



Manual de usuario
Lavadora

HW80-BD14979U1
HW90-BD14979U1
HW100-BD14979U1

ES

Haier

Gracias por comprar un producto Haier.

Lea con atención todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. Las instrucciones contienen información importante que le ayudará a aprovechar al máximo el aparato y garantizar una instalación, uso y mantenimiento seguros y adecuados.

Conserve el manual en un lugar de fácil acceso para consultarlo en cualquier momento y garantizar el uso seguro y adecuado del aparato.

Si vende el aparato, lo regala o deja atrás en una mudanza de casa, asegúrese de también pasar este manual para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el aparato y sus advertencias de seguridad.



Leyenda

Advertencia – Información de seguridad importante



Información general y consejos



Información medioambiental

Desecho



Ayude a proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Coloque el embalaje en contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a reciclar los desechos de aparatos eléctricos y electrónicos. No tirar a la basura normal aquellos aparatos que contengan este símbolo. Lleve el producto a las instalaciones de reciclaje local o comuníquese con su oficina municipal.



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones o asfixia!

Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica. Corte el cable de corriente y deséchelo. Quite el seguro de la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1- Información de seguridad | 4 |
| 2- Descripción del producto | 7 |
| 3- Panel de control | 8 |
| 4- Programas | 12 |
| 5- Consumo | 13 |
| 6- Uso diario | 14 |
| 7- hOn..... | 19 |
| 8- Lavado eco-friendly | 22 |
| 9- Cuidado y limpieza..... | 23 |
| 10- Solución de problemas | 26 |
| 11- Instalación | 29 |
| 12- Datos técnicos..... | 33 |
| 13- Atención al cliente | 34 |

Lea estas instrucciones de seguridad antes de encender el aparato por primera vez:



¡ADVERTENCIA!

Antes del primer uso

- ▶ Asegúrese de que el aparato no presente daños ocasionados durante el transporte.
- ▶ Asegúrese de quitar todos los tornillos y tuercas del transporte y del embalaje.
- ▶ Retire todo el embalaje y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- ▶ Se necesitan siempre al menos dos personas para mover el aparato ya que es pesado.

Uso diario

- ▶ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
- ▶ Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que se encuentren bajo supervisión permanente.
- ▶ Los niños no deben jugar con el aparato.
- ▶ No permita que los niños o las mascotas se acerquen al aparato cuando la puerta está abierta.
- ▶ Almacene los productos de lavado fuera del alcance de los niños.
- ▶ Tire hacia arriba las cremalleras, fije los hilos sueltos y tenga cuidado con los artículos pequeños para evitar que la ropa se enrede. Si es necesario, utilice una bolsa o malla apropiada.
- ▶ No toque ni use el aparato con los pies descalzos o con las manos o los pies mojados o húmedos.
- ▶ No cubra ni encierre el aparato durante el funcionamiento o después de este para permitir que cualquier humedad o agua se evapore.
- ▶ No coloque objetos pesados o fuentes de calor o de humedad en la parte superior del aparato.
- ▶ No utilice ni guarde detergente inflamable o agentes de limpieza en seco, muy cerca del aparato.
- ▶ No utilice aerosoles inflamables en las cercanías del aparato.
- ▶ No lave las prendas tratadas con disolventes en el aparato sin haberlos secado al aire previamente.



¡ADVERTENCIA!

Uso diario

- ▶ No retirar ni insertar el enchufe en presencia de gas inflamable
- ▶ No lave goma espuma en caliente ni materiales similares a esponjas.
- ▶ No lave prendas que estén contaminadas con harina.
- ▶ No abra el cajón del detergente durante un ciclo de lavado.
- ▶ No toque la puerta durante el proceso de lavado, se calienta.
- ▶ No abra la puerta si el nivel de agua es visible por encima del vidrio de la puerta.
- ▶ No fuerce la puerta para abrirla. La puerta está ajustada con un dispositivo de auto-bloqueo y se abrirá poco después de que se termine el procedimiento de lavado.
- ▶ Apague el aparato después de cada programa de lavado y antes de efectuar cualquier mantenimiento de rutina; desconéctelo de la corriente eléctrica para ahorrar electricidad y por seguridad.
- ▶ Cuando vaya a desenchufar el aparato, coja la clavija y no el cable al tirar.

Mantenimiento y Limpieza

- ▶ Asegúrese de que los niños estén supervisados si realizan tareas de limpieza o mantenimiento.
- ▶ Desconecte el aparato de la corriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento de rutina.
- ▶ Mantenga la parte inferior del ojo de buey de la puerta y el cajón de detergente abiertos y limpios si el aparato no está en uso para evitar la acumulación de olores.
- ▶ No utilice un rociador de agua o vapor para limpiar el aparato.
- ▶ Un cable de corriente dañado debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- ▶ No intente reparar el aparato usted mismo. Comuníquese con el centro de atención al cliente si necesita reparación.
- ▶ Retire del aparato todos los objetos extraños, como objetos metálicos, productos químicos, artículos frágiles, velas encendidas, cigarrillos encendidos, etc.

Instalación

- ▶ El aparato se debe colocar en un lugar bien ventilado. Asegúrese de colocar el aparato en un lugar que permita abrir la puerta completamente.
- ▶ Nunca instale el aparato en el exterior, en un lugar húmedo, o en un área que pueda ser propensa a fugas de agua, como debajo o cerca de una unidad de fregadero. En el caso de fugas de agua corte el suministro de energía y deje que la máquina se seque naturalmente.



ADVERTENCIA

Instalación

- ▶ Instale o utilice el aparato únicamente cuando la temperatura esté por encima de 5 °C.
- ▶ No coloque el aparato directamente sobre una alfombra, o cerca de una pared o un mueble.
- ▶ No instale el aparato en un lugar donde reciba heladas o escarcha, luz solar de forma directa o cerca de una fuente de calor (por ej., estufas, calentadores).
- ▶ Asegúrese de que la información eléctrica de la placa de características coincide con la fuente de corriente. En caso contrario, comuníquese con un electricista.
- ▶ No use adaptadores múltiples y cables prolongadores eléctricos.
- ▶ Asegúrese de que solo se utilice el cable eléctrico y el juego de mangueras proporcionados.
- ▶ Asegúrese de no dañar el cable de corriente y el enchufe. Si sufre daños, llame a un electricista para que lo cambie.
- ▶ Utilice un enchufe con toma a tierra separada de fácil acceso para conectar el aparato. El aparato debe tener una conexión a tierra.
Solo para el R. U.: El cable de corriente del aparato está equipado con un enchufe de 3 clavijas (con conexión a tierra) que se ajusta a un enchufe estándar de 3 clavijas (con conexión a tierra). No corte ni desmonte nunca la tercera clavija (la de toma a tierra). Una vez instalado el aparato, el enchufe debe ser de fácil acceso.
- ▶ Asegúrese de que las uniones de mangueras y conexiones sean firmes y no haya fugas..

Uso previsto

Este aparato está diseñado para lavar la ropa lavable a máquina solamente. En cualquier momento, siga las instrucciones dadas en la etiqueta de la prenda. Está diseñada exclusivamente para uso doméstico dentro de la casa. No es adecuado para un uso comercial o industrial.

No puede realizar cambios o modificaciones al aparato. El uso no predeterminado puede causar peligros y la pérdida de todas las reclamaciones de garantía y responsabilidad.


i **Nota: Desviaciones**

Debido a los cambios técnicos y diferentes modelos, las ilustraciones de los siguientes capítulos pueden diferir de su modelo.

2.1 Imagen del aparato


Frente (Il. 2-1):

Lado trasero (Il. 2-2):




2.2 Accesorios

Compruebe los accesorios y su documentación de acuerdo con esta lista (Il.:2.3):



3-1



- 1 Botón de "Encendido" 3. Pantalla 5. Botones de función
 2 Selector de programa 4. Cajón del detergente/suavizante 6. Botón de «Inicio/Pausa»

i Nota: Señal sonora

Se escuchará una señal sonora en los siguientes casos:

- ▶ al pulsar un botón
- ▶ al girar el selector de programas
- ▶ al final del programa

La señal sonora se puede desactivar si es necesario: consulte USO DIARIO (vea P18 6.13).

3-2



3.1 Botón "Encendido"

Toque este botón (Il. 3-2) suavemente para encender, la pantalla está brillando, el indicador del botón "Inicio / Pausa" parpadea. Toque de nuevo durante unos 2 segundos para apagar. Si ningún elemento del panel o programa se activa después de un tiempo la máquina se apagará automáticamente.

i Nota: Apagado

Sin conexión WIFI, el aparato encendido se apaga automáticamente si no se activa dentro de los 2 minutos antes de iniciar el programa o al final del mismo.

Con conexión WIFI, el tiempo de espera es de 24 horas.

3-3



3.2 Selector de programa

Al girar la perilla (Il. 3-3) uno de los 14 programas puede ser seleccionado, el LED relacionado se iluminará, se mostrará la configuración predeterminada.



3.3 Pantalla

La pantalla (Fig. 3-4) muestra la siguiente información:


- ▶ Tiempo de lavado
- ▶ Símbolo de hora de Fin Diferido
- ▶ Códigos de error e información de servicio
- ▶ Símbolos de la pantalla
- ▶ Velocidad, temperatura, etc.



| Símbolo | Significado |
|---------|------------------------------------------|
| | La puerta del tambor está cerrada |
| | El aparato está conectado a una red WIFI |
| | El panel de mandos está bloqueado |
| | Detergente |
| | Suavizante |
| | Antiarrugas |

3.4 Botones de función

Los botones de función (Il. 3-5) permiten opciones adicionales en el programa seleccionado antes del comienzo del programa. Se muestran los indicadores relacionados. Al apagar el aparato o crear un nuevo programa, todas las opciones son deshabilitadas. Si un botón tiene múltiples opciones, la opción deseada se puede seleccionar pulsando el botón secuencialmente.



Nota: Ajustes de fábrica

Para obtener mejores resultados en cada programa, Haier ha definido bien los ajustes predeterminados específicos. Si no hay ningún requisito especial, se recomienda usar los ajustes predeterminados.


3.4.1-Botón de función "Fin Diferido"

Pulse este botón (Il. 3-6) para iniciar el programa con un fin diferido. El retraso de la hora de finalización puede aumentarse en pasos de 30 minutos desde 0,5-24h (la hora de finalización será más larga que la hora del programa original). Por ejemplo, la pantalla apagada 6:30 significa que el final del ciclo del programa será en 6 horas y 30 minutos. Toque el botón "Inicio/Pausa" para activar el retardo de tiempo. No es aplicable al programa Centrifugado, Refrescado, Remoto.




Nota: Detergente líquido

Si usa detergente líquido, no se recomienda activar el final diferido.



3.4.2 Botón de función "Autodosificación"

Toque el botón "Auto Dose", entonces el icono del detergente parpadeará y la pantalla mostrará "100" automáticamente. Toque el botón "Auto Dose" de nuevo o varias veces para modificar la cantidad de dosificación de detergente, y la pantalla mostrará "100", "70", "40", "OFF", "120", "100" ciclo por turno. Cuando la selección del porcentaje de dosificación requerido haya finalizado, espere 2 segundos y la luz del icono del detergente cambiará de intermitente a estable; al mismo tiempo, la luz del icono del suavizante cambia de estable a intermitente. A continuación, pulse el botón "Dosificación automática" para seleccionar si se utiliza el suavizante, y la pantalla mostrará "OFF" (no) o "100" (sí) en función de la selección.



3.4.3 Botón de función "Temp."

Pulse este botón (Fig. 3-8) para cambiar la temperatura de lavado del programa. Si no se ilumina ningún valor (la pantalla mostrará "--") el agua no se calentará.




3.4.4 Botón de función "Centrif."

Pulse este botón (Il. 3-9) para cambiar o desactivar el centrifugado del programa. Si no se ilumina ningún valor, »⏏« las prendas no girarán.




3.4.5 Botón de función "Aclarado Extra"

Pulse este botón (Il. 3-10) para enjuagar las prendas más intensamente con agua fresca. Esto se recomienda para las personas con piel sensible. Al pulsar el botón varias veces se pueden seleccionar de cero a tres ciclos adicionales. Aparecerán en la pantalla como P-- 0 / P-- 1 / P-- 2 / P-- 3. Se mostrarán diferentes opciones de programa.




3.4.6 Botón de función "i-time"

Esta función (Fig. 3-11) intensifica diferentes tiempos de lavado. No todos los programas pueden seleccionar esta función. Consulte P12 para ver los programas que pueden seleccionar esta función.



3.4.7 Botón de función "Inicio/Pausa"

Pulse este botón (Il. 3-12) suavemente para iniciar o interrumpir el programa que se muestra actualmente.




3.4.7 Botón "Manchas/Nódos"

Pulse este botón (Il. 3-13) para elegir características especiales para las manchas. Los símbolos se describen en la sig tabla



3.5 Bloqueo infantil

Elegir un programa y luego iniciar, tocar el botón "Retraso" y "Vapor" (Fig. 3-14) durante 3 segundos simultáneamente para bloquear todos los elementos del panel contra la activación, pantalla del panel . Para desbloquearlo, toque de nuevo los dos botones. El indicador de bloqueo infantil se enciende cuando el bloqueo infantil funciona. La función es opcional cuando la máquina está funcionando. La pantalla muestra  (Il. 3-15) si se pulsa un botón, cuando se activa el bloqueo infantil. El cambio no se está ejecutando.




Nota: Bloqueo infantil

- ▶ El bloqueo infantil configurado manualmente deberá cancelarse manualmente o se cancelará automáticamente al final del programa. El apagado y la información de error no cancelan el bloqueo infantil. Sigue funcionando cuando se enciende la aplicación la próxima vez.
- ▶ Si utiliza el bloqueo infantil, pulse primero la tecla de programa y, a continuación, se activará el bloqueo infantil.
- ▶ Manténgalo pulsado durante 3 segundos, el indicador del bloqueo infantil se iluminará por completo y se activará el mismo.
- ▶ El bloqueo infantil no puede ser configurado o cancelado a través de la app hOn.

3.6 Cajón para el detergente

Abra el cajón, podrá ver tres compartimentos (Fig. 3-16):

1. El compartimento principal de lavado, para el detergente en polvo o líquido.
2. Compartimento para suavizante.
3. Compartimento de prelavado, para una pequeña cantidad de detergente en polvo.
4. Bloquee la pestaña, presiónela hacia abajo para extraer el cajón dispensador.




Para conocer la recomendación del tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de lavado, por favor consulte el manual del detergente.

Nota: El procedimiento para comprobar el número de ciclos que ha realizado la máquina

Procedimiento: en el modo de espera, seleccione primero el Programa "algodón", luego pulse "temp." y "velocidad" al mismo tiempo, se mostrará el número de ciclos de funcionamiento durante 2 segundos, y luego volverá a la interfaz de espera. Los ciclos de funcionamiento acumulados sumarán 1 después de que el Programa termine. Los ciclos en curso se mostrarán en hexadecimal si son superiores a 9999.

• Sí, ◦ Opcional, / No



Compartimento de detergente para:

- ❶ Detergente
- ❷ Suavizante o producto de cuidado
- ❸ Detergente ³⁾

| Programa | Carga máx. en kg HW80/ HW90/ HW100 | Temperatura en °C ¹⁾ rango seleccio- nable | Prestablecido | Tipo de telas | | | Velocidad de cen- trifugado pre- de- terminada en rpm | Función | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|---|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|------------------------|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | i-time | Autodosificación | Aclarado extra | Fin diferido | Eliminación de manchas | |
| Smart | 8/9/10 | * a 60 | 40 | • | • | ◦ | Ropa mixta de algodón y sintética ligeramente sucia | 1000 | • | • | • | • | • |
| Camisas | 1/2/3 | * a 40 | 40 | • | • | ◦ | Algodón / Sintéticos | 1000 | • | • | • | • | • |
| Algodón | 8/9/10 | * a 90 | 40 | • | • | ◦ | Algodón | 1400 | • | • | • | • | • |
| Sintéticos | 4/4,5/5 | * a 60 | 40 | • | • | ◦ | Telas sintéticas o mixtas | 1200 | • | • | • | • | • |
| Delicado | 1/1/2 | * a 30 | 30 | • | • | ◦ | Prendas delicadas y seda | 600 | • | • | • | • | / |
| Refresh | 1 | / | / | / | / | / | Algodón | / | / | / | / | / | / |
| Remoto | / | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| Ropa de bebés | 4/4,5/5 | * a 90 | 60 | • | ◦ | / | Algodón / Sintéticos | 1000 | • | • | • | • | • |
| Cuidados antialergia | 8/9/10 | * a 90 | 60 | • | ◦ | / | Algodón / Sintéticos | 1000 | • | • | • | • | / |
| Rápido 15 ²⁾ | 1 | * a 40 | * | • | ◦ | / | Algodón / Sintéticos | 1000 | • | • | • | • | / |
| Lana | 1 | * a 40 | * | • | / | / | Tejido de lana o con contenido de lana lavable a máquina | 800 | • | • | • | • | / |
| Centrifugado | 8/9/10 | / | / | / | / | / | Tejido no frágil | 1000 | / | / | / | / | / |
| Algodón 20 ²⁾ | 8/9/10 | / | / | • | • | ◦ | Algodón | 1000 | • | • | • | • | • |
| ECO 40-60 | 8/9/10 | / | / | / | / | ◦ | / | 1400 | / | / | / | • | / |

* El agua no se calienta.

1) Elija una temperatura de lavado de 90°C solo para requisitos higiénicos especiales.

2) Reduzca la cantidad de detergente debido a que la duración del programa es corta.

3) Ninguna o poca cantidad de detergente en polvo.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.

Escanee el código QR de la etiqueta energética para obtener información sobre el consumo de energía.
El consumo de energía real puede diferir del especificado según las condiciones locales.


Nota: Pesado automático

El aparato está equipado con un reconocimiento de carga. A baja carga, la energía, el tiempo y el agua de lavado se reducirán automáticamente en algunos programas. El tiempo predeterminado de la pantalla puede variar en función del peso de la carga, lo que implica el programa "Smart, Mix, Synthetic, Cotton, Cotton 20°C, Eco 40-60".

Información indicativa (según el Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión):

| Capacidad nominal | Programa |  |  | ENERGY  |  | Temperatura máxima | Velocidad efectiva |  Humedad residual (%) |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | (kg) | (HH:MM) | (kWh/ciclo) | (L/ciclo) | (°C) | (RPM) | |
| 8 kg | Eco 40-60 | 8,0 | 3:38 | 0,680 | 62,0 | 30 | 1400 | 53,2 |
| | Eco 40-60 | 4,0 | 2:45 | 0,475 | 40,0 | 30 | 1400 | 53,0 |
| | Eco 40-60 | 2,0 | 2:40 | 0,245 | 28,0 | 25 | 1400 | 55,0 |
| | Algodón 20°C | 8,0 | 1:00 | 0,320 | 75,0 | 20 | 1000 | 65,0 |
| | Algodón 60°C | 8,0 | 1:40 | 1,800 | 75,0 | 57 | 1400 | 55,0 |
| | Lana 30°C | 2,0 | 0:45 | 0,350 | 38,0 | 30 | 800 | 37,0 |
| | Rápido 15' 30°C | 2,0 | 0:23 | 0,350 | 38,0 | 30 | 1000 | 65,0 |
| 9 kg | Eco 40-60 | 9,0 | 3:48 | 0,760 | 70,0 | 30 | 1400 | 53,0 |
| | Eco 40-60 | 4,5 | 2:52 | 0,525 | 44,0 | 30 | 1400 | 53,0 |
| | Eco 40-60 | 2,5 | 2:45 | 0,248 | 33,0 | 25 | 1400 | 55,0 |
| | Algodón 20°C | 9,0 | 1:10 | 0,330 | 80,0 | 20 | 1000 | 65,0 |
| | Algodón 60°C | 9,0 | 1:57 | 2,000 | 80,0 | 57 | 1400 | 55,0 |
| | Lana 30°C | 2,0 | 0:50 | 0,380 | 40,0 | 30 | 800 | 37,0 |
| | Rápido 15' 30°C | 2,5 | 0:28 | 0,380 | 40,0 | 30 | 1000 | 65,0 |
| 10 kg | Eco 40-60 | 10,0 | 3:58 | 0,880 | 78,0 | 30 | 1400 | 52,8 |
| | Eco 40-60 | 5,0 | 2:55 | 0,550 | 48,0 | 30 | 1400 | 53,0 |
| | Eco 40-60 | 2,5 | 2:45 | 0,248 | 33,0 | 25 | 1400 | 55,0 |
| | Algodón 20°C | 10,0 | 1:10 | 0,350 | 85,0 | 20 | 1000 | 65,0 |
| | Algodón 60°C | 10,0 | 2:01 | 2,100 | 85,0 | 57 | 1400 | 55,0 |
| | Lana 30°C | 2,0 | 0:50 | 0,400 | 40,0 | 30 | 800 | 37,0 |
| | Rápido 15' 30°C | 2,5 | 0:28 | 0,400 | 40,0 | 30 | 1000 | 65,0 |

Los valores indicados para los programas distintos del programa Eco 40-60 y el ciclo de lavado y secado son sólo indicativos.



6.1 Corriente eléctrica


Conecte la lavadora a una fuente de corriente (220V a 240V~/50Hz; Il. 6-1). Por favor, consulte también la sección INSTALACIÓN (ver P 29).

6.2 Conexión de agua

- ▶ Antes de conectar revise la limpieza y la claridad del agua que sale de la llave de agua.
- ▶ Gire la llave del agua (Il. 6-2).

i Nota: Apriete

Antes usar revise si hay fugas en las juntas entre la llave y el tubo de carga girando la llave.



6.3 Preparación de la colada

- ▶ Clasifique la ropa por su tejido (algodón, sintéticos, lana o seda) y el grado de suciedad (Il. 6-3). Preste atención a las etiquetas de lavado.
- ▶ Separe las prendas blancas de las de color. Lave las telas de colores primero a mano para comprobar si se desvanecen o corre el color.
- ▶ Vacíe los bolsillos (de llaves, monedas, etc.) y quite los objetos decorativos duros (por ejemplo, broches).
- ▶ Las prendas sin costuras, delicadas y textiles de tejido fino, tales como cortinas finas se deben poner en una bolsa de lavado para cuidarlas (lavar a mano o limpieza en seco sería mejor).
- ▶ Cierre las cremalleras y ganchos, asegúrese de que los botones estén cosidos firmemente.
- ▶ Coloque las prendas delicadas como la ropa sin dobladillo firme, ropa interior (lencería) y objetos pequeños, tales como calcetines, cinturones, sujetadores, etc., en una bolsa para lavado.
- ▶ Desdoble las telas grandes como sábanas, colchas etc.
- ▶ Voltee los pantalones tejanos e impresos, decorados o textiles de color intenso de adentro hacia afuera, de ser posible lávelos por separado.



PRECAUCIÓN!

Las prendas no textiles, así como los artículos pequeños, sueltos o con bordes afilados pueden provocar fallos y daños en la ropa y en el aparato.

6.6 Tabla de cuidados

| Lavado | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lavable hasta 95 °C proceso normal |  | Lavable hasta 60°C proceso normal |  | Lavable hasta 60°C proceso suave |
|  | Lavable hasta 40°C proceso normal |  | Lavable hasta 40°C proceso suave |  | Lavable hasta 40°C proceso muy suave |
|  | Lavable hasta 30°C proceso normal |  | Lavable hasta 30°C proceso suave |  | Lavable hasta 30°C proceso muy suave |
|  | Lavar a mano máx. 40°C |  | No lavar | | |
| Uso de lejía o blanqueantes | | | | | |
|  | Cualquier blanqueador permitido |  | Solo oxígeno / sin cloro |  | No usar lejía |
| Secado | | | | | |
|  | Secado a máquina posible temperatura normal |  | Secado a máquina posible temperatura baja |  | No secar en secadora |
|  | Secar colgado |  | Secar sobre superficie plana | | |
| Planchado | | | | | |
|  | Planchar a una temperatura máxima de hasta 200 °C |  | Planchar a una temperatura media de hasta 150°C |  | Planchar a una temperatura baja de hasta 110 °C, sin vapor (planchar con vapor puede causar daños irreversibles) |
|  | No planchar | | | | |
| Cuidados profesionales para tejidos | | | | | |
|  | Limpieza en seco con tetracloroetano |  | Limpieza en seco con hidrocarburos |  | No lavar en seco |
|  | Limpieza profesional en mojado |  | No se aplique limpieza profesional en mojado | | |

No todos estos símbolos se muestran en el menú del aparato.

6.4 Carga del aparato

- ▶ Ponga dentro la ropa sucia pieza por pieza.
- ▶ Nosobrecargar. ¡Tenga en cuenta la diferente carga máxima de acuerdo a los programas! La regla de oro para la carga máxima: Mantenga seis pulgadas de distancia entre la carga y la parte superior del tambor.
- ▶ Cierre la puerta con cuidado. Asegúrese de que no haya prendas atrapadas bajo la puerta.

6.5 Selección del detergente

- ▶ La eficacia del lavado y el rendimiento están determinados por la calidad del detergente usado.
- ▶ Solo use detergentes aprobados para lavar a máquina.
- ▶ Si necesita utilizar detergentes específicos, por ej., para sintéticos y lana.
- ▶ Vea los consejos para las pegatinas de detergente en el mostrador.
- ▶ No utilice agentes de limpieza en seco tales como tricloroetileno y productos similares.

Elija el mejor detergente

| Programa | Tipo de detergente | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|----------|------------|
| | Universal | Prendas de color | Delicado | Especial | Suavizante |
|  Smart | L/P | L/P | - | - | o |
|  Camisas | L/P | L/P | - | - | o |
|  Algodón | L/P | L/P | - | - | o |
|  Sintéticos | - | L/P | - | - | o |
|  Delicado | - | - | L/P | L/P | o |
|  Refresh | - | - | - | - | - |
|  Remoto | L/P | L/P | - | L | - |
|  Ropa de bebés | - | - | L/P | L/P | o |
|  Cuidados antialergia | L/P | L/P | - | - | o |
|  Rápido 15 ²⁾ | L | L | - | - | o |
|  Lana | - | - | L/P | L/P | o |
|  Centrifugado | - | - | - | - | - |
|  Algodón 20° | L/P | L/P | - | - | o |
|  ECO 40-60 Eco 40-60 | L/P | L/P | - | - | o |

L = detergente líquido o en gel P = detergente en polvo O = opcional - = no
Si se utiliza detergente líquido, no se recomienda activar el tiempo de fin diferido.

Recomendamos el uso de:


- ▶ Detergente en polvo: 20 a 90 °C (mejor uso: 40-60°C)
- ▶ Detergente para ropa de color: 20 a 60°C (mejor uso: 30-60°C)
- ▶ Detergente para lana/prendas delicadas: 20°C a 30°C (=mejor uso:)

* Elija la temperatura de lavado de 90°C solo para los requisitos especiales de higiene.
* Si elige una temperatura del agua de 60 °C o superior, nos gustaría aconsejarle que use menos detergente. Utilice el desinfectante especial, que es adecuado para algodón o tela sintética.

* Es mejor usar menos detergente en polvo o no utilizar detergente en absoluto.

6.6 Añadir detergente

1. Deslice el cajón para detergente.
2. Coloque los productos químicos necesarios en los compartimientos correspondientes (Fig. 6-4).
3. Empuje de vuelta el cajón con gentileza.




i Nota:

- ▶ Elimine los residuos de detergente antes del próximo ciclo de lavado del cajón del detergente.
- ▶ No use demasiado detergente o suavizante.
- ▶ Por favor, siga las instrucciones en el paquete del detergente.
- ▶ Siempre llene el compartimiento del detergente justo antes del comienzo del ciclo de lavado.
- ▶ El detergente líquido concentrado debe diluirse antes de ser añadido. .
- ▶ No utilice detergente líquido si selecciona la función "Fin diferido".
- ▶ Elija cuidadosamente la configuración del programa de acuerdo con los símbolos de atención en todas las etiquetas de lavado y de acuerdo a la tabla de programas.

6.7 Encienda el aparato


Pulse el botón de encendido para encender el aparato (Fig. 6-5). El LED del botón "Inicio/Pausa" parpadeará.



6.8 Seleccione un programa

Para obtener los mejores resultados de lavado, seleccione un programa que se ajuste al grado de suciedad y tipo de prendas.

Gire el selector de programas (Il. 6-6) para seleccionar el programa adecuado. El programa relacionado enciende el LED y se muestran los ajustes predeterminados.



i Nota: Eliminación de olores


Antes del primer uso recomendamos utilizar el programa "ALGODÓN+90 °C"+600rpm sin carga y una pequeña cantidad de detergente en el compartimiento del agente de lavado (2) o limpiador especial de máquina para eliminar los residuos posiblemente corruptores.

6.9 Añadir selecciones individuales

Seleccione las opciones y ajustes (Fig. 6-7); consulte el Panel de control.



6-8



6.10 Iniciar el programa de lavado

Pulse el botón "Inicio/Pausa" (Il. 6-8) para iniciar. El LED del botón "Inicio / Pausa" deja de parpadear y se ilumina continuamente. El aparato funciona de acuerdo a los ajustes recientes. Los cambios solo son posibles mediante la cancelación del programa.

6.11 Interrumpir/Cancelar el programa de lavado

Para interrumpir un programa en ejecución presione con suavidad "Inicio/Pausa". El LED del botón de arriba parpadeará. Pulse de nuevo para reanudar la marcha.

Para cancelar un programa en marcha y todos sus ajustes individuales:

1. Pulse el botón de "Inicio / Pausa" para interrumpir el programa.
2. Pulse el botón "Encendido / Apagado" durante unos dos segundos para apagar el aparato.
3. Toque el botón "Encendido" para encender el aparato, ejecute el programa Girar y seleccione "sin velocidad" (las luces de velocidad están apagadas) para drenar el agua.
4. Después de cerrar el programa para reiniciar el dispositivo, seleccione un nuevo programa e inícielo.

6.12 Tras el lavado



Nota: Bloqueo de la puerta

- ▶ Por razones de seguridad la puerta de carga se bloquea parcialmente durante los ciclos de lavado. Solo es posible abrir la puerta al final del programa o después de que el programa se canceló correctamente (véase la descripción anterior).
- ▶ En caso de nivel alto de agua, alta temperatura del agua y en el centrifugado no será posible abrir la puerta; **Loc 1**

1. Al final del programa se visualiza **End**.
2. El aparato se apagará automáticamente.
3. Saque la ropa tan pronto como sea posible para que esté suave y para evitar la formación de arrugas.
4. Cierre el suministro de agua.
5. Desconecte el cable de corriente.
6. Abra las puertas para evitar la formación de humedad y olores. Déjelas abiertas mientras no se usa la lavadora.



Nota: Modo de espera / de ahorro energético

El aparato encendido pasará al modo de espera si no se activará dentro de 2 minutos antes de iniciar el programa o al final del programa. La pantalla se apagará. Esto ahorra energía. Para interrumpir el modo en espera pulse el botón "Encendido".

6.13 Activar o desactivar el timbre

La señal sonora se puede desactivar si es necesario:

1. Encienda el aparato.
2. Seleccione el » programa Centrifugado.
3. Pulse los botones "Vapor" y "Velocidad" al mismo tiempo durante unos tres segundos. Se mostrará **"bEEP on"** y se desactivará el timbre.

Para activar el timbre pulse estos dos botones al mismo tiempo de nuevo. Se mostrará **"bEEP OFF"**.

Nota: Desviaciones

Debido a constantes actualizaciones de hOn, las funciones y la interfaz de pantalla de la aplicación pueden diferir de la descripción siguiente.

7.1 General

Este aparato está habilitado para WiFi. Gracias a hOn APP podrá utilizar su smartphone para controlar el programa.

¡ADVERTENCIA!

Tenga en cuenta las precauciones de seguridad de este manual de usuario y asegúrese de que se cumplen incluso cuando utilice el aparato a través de la aplicación hOn mientras esté fuera de casa. También se deben seguir las instrucciones de la app hOn.

7.2 Requisitos

1. Un router inalámbrico (protocolo 802.11b/g/n), que admite sólo la banda de frecuencia de 2,4 GHz. La longitud del SSID del router es de 1-31 caracteres (incluyendo 1 y 31), y la contraseña es de 8-64 caracteres. Longitud mínima de contraseña :debe tener 8 caracteres. Los métodos de encriptación del router incluyen abierto, WPA-PSK y WPA2-PSK.
2. La aplicación está disponible para dispositivos con Android, Huawei o iOS, tanto para tablets como para smartphones.
3. El aparato debe instalarse en una posición en la que pueda recibir una señal Wi-Fi fuerte. Una vez que el aparato se ha asociado correctamente a la APP, si no está bien conectado al router inalámbrico, no aparece el icono de Wi-Fi en la pantalla.

7.3 Descarga e instalación de la app hOn:

Descargue la App hOn en su dispositivo enmarcando el siguiente código QR:



o mediante el enlace: go.haier-europe.com/download-app

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Índice de frecuencia (OFR) | 2400 MHz - 2483,5 MHz |
| Potencia máxima (ERP) | 20dBm |
| Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2 |

Nota: Registro

El registro es necesario cuando se utiliza por primera vez o cuando la cuenta formal ha sido eliminada/cerrada. Para su uso posterior, es necesario introducir el nombre de usuario y la contraseña después de iniciar la sesión.

7.4 Registro y emparejamiento de la APP

1. Conecte el smartphone a la red WIFI doméstica a la que desea conectar el producto.
2. Abra la APP.
3. Crear el perfil de usuario (o iniciar sesión si ya está creado previamente).
4. Cierre la puerta.
5. Emparejar el aparato siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del aparato.

Nota: Red WIFI

No es posible conectar el aparato a una red WIFI pública. Puede provocar un mal funcionamiento.

Nota: Usar el mismo WIFI

Conéctese con su smartphone a la red a la que desea conectar el producto.

7.5 Activar el control remoto

1. Compruebe que el router está encendido y conectado a Internet.
2. Coloque la ropa y cierre la puerta.
3. Seleccione el programa "Remoto", la puerta se bloquea.
4. Inicie el ciclo utilizando la APP, el panel de control se desactivará.
5. Una vez completado el ciclo, la puerta se desbloquea y el control remoto se apaga.
6. Después de 2 minutos la APP pasa al modo de apagado.

Nota: Expiración del mando a distancia

Una vez activado el mando a distancia, si el usuario final no inicia ningún ciclo desde la aplicación en 10 minutos, el aparato pasará al modo de arranque retardado en red, y mantendrá el control remoto hasta 24 horas, y luego se apagará.

7.6 Desactivar el control remoto

1. Para salir del control remoto mientras se está ejecutando un ciclo, pulse el botón INICIO/PAUSA en el panel de control. El ciclo se detendrá y el control remoto parpadeará.
2. Si las condiciones lo permiten, la puerta se desbloqueará.
3. Para reanudar el ciclo, cierre la puerta y pulse el botón INICIO/PAUSA. El mando a distancia se reactivará y el control remoto quedará fijado.
4. Controle el aparato mediante la APP.

7.7 Fin de ciclo con el mando a distancia activado

1. Al final del ciclo, la puerta se desbloqueará y el mando a distancia se desactivará.
2. Después de 2 minutos, el aparato se apagará automáticamente.

7.8 Información de configuración borrada

1. Seleccione el programa "Remoto";
2. Se mostrará "hOn"/"hOFF".
3. Pulse el botón "Delay" durante 5 segundos hasta que aparezca "PPr r".
4. La información de la configuración se borra y se restablece la configuración, luego pulse brevemente otros programas o apague para salir.



Nota: Cancelación/reinicio de las credenciales de red

Siga este procedimiento sólo si va a vender su lavadora.



Uso medioambiental responsable

- ▶ Para lograr el mejor uso de la energía, el agua, detergente y el tiempo que debe utilizar el tamaño de la carga máxima recomendada.
- ▶ No sobrecargue (debe haber espacio holgado sobre la ropa).
- ▶ Para ropa ligeramente sucia seleccione el programa de lavado rápido Quick 15'.
- ▶ Aplique las dosis exactas de detergente.
- ▶ Elija la temperatura de lavado adecuada más baja, los detergentes modernos son eficientes para limpiar por debajo de 60°C.
- ▶ Eleve la configuración predeterminada solo en casos de prendas muy manchadas.
- ▶ Seleccione la velocidad máx. de centrifugado si usa una secadora doméstica.




Nota: Información general:

- ▶ El programa eco40-60 es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada que se puede lavar a 40°C o 60°C, juntos en el mismo ciclo, y que este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la UE;
- ▶ Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son, en general, aquellos que se realizan a temperaturas más bajas y de mayor duración;
- ▶ El ruido y el contenido de humedad restante están influenciados por la velocidad de centrifugado: Cuanto mayor sea el ruido y menor el contenido de humedad restante.

9.1 Limpieza del cajón para detergente

Cuide siempre que no haya residuos de detergente. Limpie periódicamente el cajón (Il. 9-1):

1. Tire del depósito hasta que se detenga.
2. Presione el botón de liberación y retire el cajón.
3. Enjuague el depósito con agua hasta que esté limpio e inserte el cajón de nuevo en el aparato.



9.2 Limpieza de la máquina


- ▶ Desenchufe la máquina durante la limpieza y mantenimiento.
- ▶ Use un paño suave con jabón líquido para limpiar los componentes de la caja de la máquina y de goma (Il. 9-2).
- ▶ No utilice productos químicos ni disolventes orgánicos corrosivos.



9.3 La válvula de entrada de agua y el filtro de la válvula de entrada


Para evitar el bloqueo del suministro de agua por sustancias sólidas como la cal, limpie periódicamente los filtros de la válvula de entrada.

- ▶ Desconecte el cable de corriente y cierre el suministro de agua.
- ▶ Desenrosque la manguera de entrada de agua de la llave de agua (Fig. 9-3).
- ▶ Enjuague los filtros con agua y un cepillo (Il. 9-4).
- ▶ Coloque el filtro e instale la manguera.









9.4 Limpieza del tambor

- ▶ Retire las piezas metálicas lavadas accidentalmente, especialmente piezas como alfileres, monedas, etc., del tambor (Il. 9-5), ya que causan manchas de óxido y daños.
- ▶ Use un limpiador sin cloro para la eliminación de manchas de óxido. Tenga en cuenta las sugerencias de advertencia del fabricante del producto de limpieza.
- ▶ No utilice objetos duros ni lana de acero para la limpieza.



Nota: Higiénico

Para el mantenimiento regular, se recomienda ejecutar el programa "ALGODÓN+90 °C+600rpm" en 100 ciclos para evitar posibles residuos corrosivos. Añada una pequeña cantidad de detergente en el compartimento del detergente (2) o utilice un limpiador especial para máquinas.



9.5 Largos períodos de inactividad

Si el aparato permanece inactivo durante un período más largo:

1. Desconecte el enchufe eléctrico (Il. 9-6).
2. Cierre el suministro de agua (Il. 9-7).
3. Abra las puertas para evitar la formación de humedad y olores. Deje las puertas abiertas mientras no use la lavadora.

Antes de su siguiente uso revise cuidadosamente el cable de alimentación, la entrada de agua y la manguera de desagüe. Asegúrese de que todo está instalado correctamente y no gotea.

9.6 Filtro de la bomba

Limpie el filtro una vez al mes y revise el filtro de la bomba, por ejemplo, si el aparato:

- ▶ No desagua.
- ▶ No centrifuga.
- ▶ Hace un ruido inusual durante la ejecución.


1. Apague y desenchufe la máquina (Fig. 9-8).
2. Empuje y abra la tapa de servicio (Fig. 9-9).
3. Proporcione un recipiente plano para recoger el agua de lixiviación (Fig. 9-10). ¡Podría haber cantidades más grandes!
4. Tire de la manguera de desagüe y mantenga su extremo por encima del contenedor (Fig. 9-10).
5. Saque el tapón de cierre de la manguera de drenaje (Il. 9-10).
6. Después del desagüe completo cierre la manguera de desagüe (Il. 9-11) y empuje de nuevo en la máquina.
7. Desensrosque y quite el filtro de la bomba en sentido antihorario (Il. 9-12).
8. Eliminar contaminantes y la suciedad (Fig. 9-13).



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de quemaduras! ¡El agua en el filtro de la bomba puede estar muy caliente!
Antes de cualquier acción asegúrese de que el agua se haya enfriado.

9. Limpie cuidadosamente el filtro de la bomba, por ej., con agua corriente (Fig. 9-14).
10. Vuelva a fijarlo con firmeza (Imagen 9.-15).
11. Cierre la tapa de servicio.



PRECAUCIÓN!

- ▶ El sellado del filtro de la bomba tiene que estar limpio y e ileso. Si la tapa no está completamente apretada, el agua podría escapar.
- ▶ El filtro debe estar en su lugar, o puede dar lugar a fugas.

Puede solucionar muchos problemas usted mismo sin necesidad de conocimientos específicos. En caso de un problema, por favor, compruebe todas las posibilidades mostradas y siga las instrucciones a continuación antes de ponerse en contacto con un servicio postventa. Ver sección ATENCIÓN AL CLIENTE.



¡ADVERTENCIA!

- ▶ Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el cable de corriente.
- ▶ Los equipos eléctricos deben ser atendidos sólo por expertos eléctricos calificados porque las reparaciones incorrectas pueden causar daños consecuenciales considerables.
- ▶ Un cable de corriente dañado solo debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por el personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- ▶ Para la seguridad del usuario final, no se recomienda la auto-reparación o la reparación no profesional. Comuníquese con el servicio posventa.

10.1 Códigos de información

Los siguientes códigos se muestran solo para la información relativa al ciclo de lavado. No se precisa realizar mediciones.

| Código | Mensaje |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>1:25</i> | El tiempo de ciclo de lavado restante será de 1 hora y 25 minutos.. |
| <i>6:30</i> | El tiempo de ciclo de lavado incluyendo el tiempo de fin diferido restante será de 6 horas y 30 min. |
| <i>End</i> | El ciclo de lavado ha terminado. El aparato se apagará automáticamente.. |
| <i>L o c l -</i> | La puerta está cerrada debido al nivel de agua de alto, alta temperatura del agua o ciclo de centrifugado. |
| <i>bEEP oFF</i> | El timbre está desactivado. |
| <i>bEEP oN</i> | El timbre está activado. |
| <i>CL O I -</i> | Los botones de función están cerrados. El cambio de programa no es válido. |

10.2 Solución de problemas con el código de pantalla

| Problema | Causa | Solución |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>CLrFLtr</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Error de desagüe, el agua no se drena por completo dentro de 6 minutos | <ul style="list-style-type: none"> • Limpie el filtro de la bomba. • Compruebe la instalación de la manguera de desagüe. |
| <i>E2</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Error de bloqueo | <ul style="list-style-type: none"> • Cierre la puerta apropiadamente. |
| <i>E4</i> | <ul style="list-style-type: none"> • El nivel de agua no alcanza después de 12 minutos. • La manguera de desagüe hace sifón. | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que del grifo esté completamente abierto y la presión del agua sea normal. • Compruebe la instalación de la manguera de desagüe. |
| <i>E8</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Error del nivel de protección del agua | <ul style="list-style-type: none"> • Comuníquese con el servicio posventa. |
| <i>E5</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Error de desagüe, el agua no se drena por completo en el tiempo fijado (programa refresh) | |
| <i>F3</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Error del sensor de temperatura | <ul style="list-style-type: none"> • Comuníquese con el servicio posventa. |
| <i>F4</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Error de calefacción. | <ul style="list-style-type: none"> • Comuníquese con el servicio posventa. |
| <i>F7</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Error del motor. | <ul style="list-style-type: none"> • Comuníquese con el servicio posventa. |

| Problema | Causa | Solución |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR | • Error del sensor de nivel de agua. | • Comuníquese con el servicio posventa. |
| FH | • El módulo iot no se configura | • Comuníquese con el servicio posventa. |
| FED o FE1 o FE2 | • Error de comunicación anormal | • Comuníquese con el servicio posventa. |
| Unb | • Error de carga desbalanceada | • Compruebe y balancee la carga de ropa en el tambor.Reduzca la carga. |
| Fb | • Fuga de la máquina | • Abra la bomba de desagüe para drenar. Apagar la máquina. • Comuníquese con el servicio posventa. |

10.3 Solución de problemas sin el código de pantalla


| Problema | Causa | Solución |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La lavadora no funciona. | <ul style="list-style-type: none"> • El programa todavía no se ha iniciado. • La puerta no está bien cerrada. • La máquina no se ha encendido. • Corte eléctrico. • El bloqueo infantil está activado | <ul style="list-style-type: none"> • Revise el programa y póngalo en marcha. • Cierre la puerta bien. • Encienda la máquina. • Revise el suministro eléctrico. • Desactive el bloqueo infantil. |
| La lavadora no se ha llenado de agua. | <ul style="list-style-type: none"> • No hay agua. • La manguera de entrada está retorcida. • El filtro de carga está bloqueado. • La presión del agua es de menos de 0.03 MPa. • La puerta no está bien cerrada. • Falla de suministro de agua. | <ul style="list-style-type: none"> • Revise la llave de agua. • Revise la manguera de entrada de agua. • Desbloquee el filtro de la manguera de entrada. • Revise la presión del agua. • Cierre la puerta bien. • Asegúrese de que haya suministro de agua. |
| La máquina está drenando al mismo tiempo que se llena. | <ul style="list-style-type: none"> • La altura del tubo de descarga está por debajo de 80 cm. • El extremo de la manguera de desagüe podría caer en el agua. | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la manguera de desagüe esté instalada correctamente. • Asegúrese de que el tubo de descarga no esté en el agua. |
| Avería del desagüe. | <ul style="list-style-type: none"> • La manguera de desagüe está bloqueada. • El filtro de la bomba está bloqueado. • El extremo de la manguera de desagüe es mayor de 100 cm por encima del nivel del suelo. | <ul style="list-style-type: none"> • Desbloquee la manguera de desagüe. • Limpie el filtro de la bomba. • Asegúrese de que la manguera de desagüe esté instalada correctamente. |
| Vibración fuerte, durante el centrifugado | <ul style="list-style-type: none"> • No se han quitado todos los pernos de transporte. • El aparato no tiene una posición sólida. • La carga de la máquina no es correcta. | <ul style="list-style-type: none"> • Retire todos los pernos de transporte. • Asegúrese de que tenga una base sólida y una posición nivelada. • Revise el peso de la carga y el equilibrio. |
| La operación se detiene antes de completar el ciclo de lavado. | <ul style="list-style-type: none"> • Avería de agua o eléctrica. | <ul style="list-style-type: none"> • Revise el suministro eléctrico y de agua. |
| La operación se detiene durante un periodo de tiempo. | <ul style="list-style-type: none"> • El aparato muestra un código de error. • Problema debido al patrón de carga. • El programa lleva a cabo el ciclo de remojo. | <ul style="list-style-type: none"> • Considere los códigos mostrados. • Reduzca o ajuste la carga. • Cancele el programa y reinicie. |

| Problema | Causa | Solución |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El exceso de espuma flota en el tambor y en el cajón el detergente. | <ul style="list-style-type: none"> • El detergente no es adecuado. • Uso excesivo de detergente. | <ul style="list-style-type: none"> • Consulte las recomendaciones del detergente. |
| Ajuste automático del tiempo de lavado. | <ul style="list-style-type: none"> • La duración del programa de lavado se ajustará. | <ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal y no afecta a la funcionalidad. |
| Falla de centrifugado. | <ul style="list-style-type: none"> • Desequilibrio de la carga. | <ul style="list-style-type: none"> • Revise y reparta la carga de la máquina y las prendas y ejecute un programa de centrifugado de nuevo. |
| Resultado de lavado insatisfactorio. | <ul style="list-style-type: none"> • El grado de contaminación no está de acuerdo con el programa seleccionado. • La cantidad de detergente no fue suficiente. • Se ha superado la carga máxima. • Las prendas se distribuyeron de manera desigual en el tambor. | <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione otro programa. • Elija el acc. del detergente de acuerdo al grado de contaminación y acc. las especificaciones del fabricante. • Reduzca la carga. • Reparta la ropa a lavar. |
| Hay residuos de detergente en polvo en las prendas. | <ul style="list-style-type: none"> • Partículas insolubles de detergente pueden permanecer como manchas blancas en la ropa. | <ul style="list-style-type: none"> • Realice un aclarado adicional. • Trate de cepillar los puntos en la ropa seca. • Use otro detergente. |
| Las prendas salen con manchas grises. | <ul style="list-style-type: none"> • Esto es causado por las grasas tales como aceites, cremas o ungüentos | <ul style="list-style-type: none"> • Trate previamente la ropa con un limpiador especial. |

Nota: Información de espuma

Si se detecta demasiada espuma durante el ciclo de centrifugado, el motor se detendrá y la bomba de desagüe se activará durante 90 segundos. Si esa eliminación de espuma falla hasta 3 veces, el programa terminará sin girar.

En caso de que los mensajes de error aparezcan incluso después de las medidas adoptadas, apague el aparato, desconecte la fuente de corriente y póngase en contacto con el servicio al cliente.



10.4 En caso de corte de corriente

Si un corte de energía interrumpe un programa de lavado en funcionamiento la apertura de la puerta se bloquea mecánicamente. Para sacar las prendas no se debe ver agua a ningún nivel a través del ojo de buey de cristal de las puertas. ¡Peligro de quemaduras! Hay que bajar el nivel del agua como se describe en "Filtro de la bomba". A continuación, tire de la palanca (A) situada debajo de la tapa de mantenimiento (Fig. 10-1) hasta que la puerta se desbloquee con un suave clic. Posteriormente vuelva a colocar todas las partes.

Nota: Quite el seguro a la puerta

Cuando la lavadora se encuentra en un estado seguro (debajo del nivel del agua debajo de la ventana a cierta distancia, la temperatura del barril por debajo de 55 °C, el barril interior no giró), puede abrir las puertas de la máquina.

11.1 Preparación

- ▶ Saque el aparato del embalaje.
- ▶ Retire todo el material de embalaje incluyendo la base de poliestireno, manténgalos fuera del alcance de los niños. Al abrir el paquete, se podrían observar gotas de agua en la bolsa de plástico y ojo de buey. Este fenómeno normal resulta de las pruebas de agua en la fábrica.




Nota: Eliminación del embalaje

Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelos de forma ecológica.


11.2 OPCIONAL: Instale las almohadillas reductoras de ruido

1. Al abrir el paquete retráctil, encontrará algunas almohadillas de reducción de ruido, que se utilizan para reducir el ruido (Fig. 11-1).
2. Coloque la lavadora de costado, con el ojo de buey apuntando hacia arriba, la parte inferior hacia el operador (Fig. 11-2).
3. Saque las almohadillas de reducción de ruido y retire la película protectora adhesiva de doble cara; fije las almohadillas de reducción de ruido debajo del armario de la lavadora como se muestra en la Fig. 11-3 (dos almohadillas más largas en la posición 1 y 3, dos almohadillas más cortas en la posición 2 y 4). Finalmente ajuste el equipo de nuevo en posición vertical.



Nota: Almohadillas reductoras de ruido

La almohadilla de reducción de ruido es opcional, podría ayudar a reducir el ruido, por favor ensámblela o no según usted prefiera.



11.3 Desmonte los tornillos de transporte

Los pernos de transporte están diseñados para sujetar componentes vibratorios en el interior del aparato durante el transporte para evitar el daño interno.

1. Retire los 4 pernos de la parte trasera y saque los espaciadores de plástico (Il. 11-4/Il. 11-5).
2. Llene los huecos restantes con tapones de cierre (Il. 11-6/il. 11-7).




Nota: Guardar en lugar seguro

Conserve los tornillos de transporte en un lugar seguro para su uso posterior. Si el aparato se va a mover vuelva a instalar los tornillos.

11.4 Mover el aparato

Si la máquina va a ser trasladada a un lugar distante, vuelva a colocar los tornillos de transporte retirados antes de la instalación para evitar daños: El montaje se realiza en orden inverso.



11.5 Alineación del aparato

Ajuste todas las patas (Il. 11-8) para conseguir una posición completamente nivelada. Esto reducirá al mínimo las vibraciones y por lo tanto el ruido durante el uso. También reducirá el desgaste. Se recomienda utilizar un nivel de burbuja para el ajuste. El piso debe ser tan estable y plano como sea posible.

1. Suelte la contratuerca (1) con una llave.
2. Ajuste la altura girando el pie (2).
3. Apriete la contratuerca (1) contra la carcasa

11.6 Conexión del desagüe de agua

Fije el tubo de desagüe correctamente a la tubería. ¡La manguera tiene que llegar en un momento dado una altura entre 80 y 100 cm por encima de la línea de fondo del aparato! Si es posible siempre mantenga la manguera de desagüe fija al clip en el aparato de nuevo.




¡ADVERTENCIA!

- ▶ Use solo el conjunto de la manguera suministrado para la conexión.
- ▶ ¡Nunca use conjuntos de manguera viejos o usados!
- ▶ Conecte solo al abastecimiento de agua fría.
- ▶ Antes de la conexión, revise si el agua está limpia y clara.

Ahora se pueden realizar las siguientes conexiones:

11.6.1 Manguera de desagüe hacia el fregadero


- ▶ Cuelgue la manguera de desagüe con el soporte en U del borde de un fregadero con un tamaño adecuado (Fig. 11-9).
- ▶ Proteja el soporte en U lo suficiente contra el deslizamiento.



11-9

11.6.2 Drene la manguera hacia el desagüe


- ▶ El diámetro interno de la tubería vertical con desahogo del aire debe ser de 40 mm. mínimo.
- ▶ Ponga la manguera de desagüe de aprox. 80-100 mm en la tubería de desagüe.
- ▶ Una el soporte en U y asegúrelo bien (Il. 11-10).



11-10

11.6.3 Conexión de la manguera de desagüe al fregadero

- ▶ La unión debe estar por encima del sifón.
- ▶ Una conexión de espiga es normalmente cerrada por una almohadilla (A). Eso debe ser eliminado para evitar cualquier disfunción (Il. 11-11).
- ▶ Asegure la manguera con una abrazadera.




11-11



PRECAUCIÓN!


- ▶ La manguera de desagüe no debe ser sumergida en agua y debe ser fijada firmemente e instalarse libre de fugas. Si la manguera de desagüe se coloca en el suelo o si la tubería se encuentra a una altura inferior a 80 cm, la lavadora desaguará continuamente mientras se llena la tina (auto-sifón).
- ▶ El tubo de descarga no se debe extender. De ser necesario contacte al servicio de postventas.



11.7 Conexión de agua fresca

Asegúrese de que se inserten las juntas.

1. Conecte la manguera de entrada de agua con el extremo en ángulo al aparato (Il. 11-12). Apriete la junta de tornillo con la mano.
2. El otro extremo se conecta a una llave de agua con una cuerda de 3/4 de pulg (Il. 11-13).



11.8 Conexión eléctrica

Antes de cada conexión, compruebe si:

- ▶ La fuente de alimentación, la toma de corriente y los fusibles son los adecuados para la placa de características.
- ▶ la toma de corriente tiene conexión a tierra y no se está usando ningún adaptador múltiple o cable prolongador eléctrico.
- ▶ el enchufe y el toma corriente son compatibles.
- ▶ **Solo para el Reino Unido:** El enchufe para el Reino Unido cumple con la norma BS1363A.

Enchufe el aparato eléctrico en la toma de corriente (Il. 11-14).




¡ADVERTENCIA!


- ▶ ¡Asegúrese siempre de que todas las conexiones (suministro de corriente, la manguera de desagüe y de agua potable) estén firmes, secas y sin fugas!
- ▶ Tenga cuidado de que estas piezas nunca sean aplastadas, retorcidas, o dobladas.
- ▶ Si el cable de corriente está dañado, debe ser sustituido por el agente de servicio (vea la tarjeta de garantía) con el fin de evitar situaciones de peligro. .

12.1 Datos técnicos adicionales

| | HW80 | HW90 | HW100 |
|-------------------------|----------------------|------|-------|
| Voltaje en V | 220-240 V~/50Hz | | |
| Corriente en A | 10 | | |
| Potencia máxima en W | 2000 | | |
| Presión del agua en MPa | $0.03 \leq P \leq 1$ | | |
| Peso neto en kg | 65 | | |



VISTA FRONTAL



PARED VISTA SUPERIOR

| Dimensión del Producto | HW80 | HW90 | HW100 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| A: Altura total del producto mm | | 850 | |
| B: Ancho total del producto mm | | 595 | |
| C: Fondo total del producto (Al tamaño de la placa de control principal) mm | | 497 | |
| D: Fondo total del producto mm | | 577 | |
| E: Fondo de la puerta abierta mm | | 1085 | |
| F: Distancia mínima de la puerta a la pared adyacente mm | | 300 | |

**Nota: Dimensiones**

La altura exacta de lavadora depende de cuánto se extienden los pies desde la base de máquina. El hueco donde se instala su lavadora debe ser al menos 40 mm más amplio y 20 mm más profundo que sus dimensiones.

12.3 Normas y directivas



Este producto cumple todos los requerimientos de las directivas de la EU aplicables con las normas armonizadas correspondientes, y ostenta la marca CE.

Recomendamos recurrir al centro de atención al cliente de Haier y utilizar repuestos originales.

Si tiene un problema con su aparato, consulte primero la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Si no puede encontrar una solución en esta sección, contacte con

- ▶ su distribuidor local o
- ▶ el área de Servicio y Soporte en www.haier.com, donde puede encontrar números de teléfono y Preguntas frecuentes y donde puede activar la solicitud de servicios.

Antes de contactar a nuestro servicio técnico, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles.

Puede encontrar la información en la tabla de especificaciones.

Model _____ N° de serie _____

Asimismo, compruebe la tarjeta de la garantía suministrada con el producto si éste aún está en garantía.

Para consultas generales de negocios se adjuntan a continuación nuestras direcciones en Europa:

Direcciones de Haier en Europa

| País* | Dirección postal | País* | Dirección postal |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Italia | Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIA | Francia | Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIA |
| España Portugal | Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ESPAÑA | Bélgica-FR Bélgica-NL Países Bajos Luxemburgo | Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BÉLGICA |
| Alemania Austria | Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 Munich ALEMANIA | Polonia República Checa Hungría Grecia Rumanía Rusia | Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varsovia POLONIA |
| Reino Unido | Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR Reino Unido | | |

*Para obtener más información, por favor, consulte www.haier.com

HW80-BD14979U1-HW90-BD14979U1-HW100-BD14979U1_EN

Haier