

EN

How to activate wireless network port:

Wifi module switches on as soon as the user press the power on button.

How to deactivate wireless network port:

Wi-fi module deactivates as soon as the user presses the power off button.

The wi-fi can also be deactivated when the oven is on by selecting "off" in the Wi-fi settings.

FR

Comment activer le port de réseau sans fil :

Le module Wi-Fi s'allume dès que l'utilisateur appuie sur le bouton de mise sous tension.

Comment désactiver le port de réseau sans fil :

Le module Wi-Fi se désactive dès que l'utilisateur appuie sur le bouton de mise hors tension.

Le Wi-Fi peut également être désactivé lorsque le four est allumé, en sélectionnant "off" dans le réglages Wi-Fi.

IT

Come attivare la porta di rete wireless:

Il modulo Wi-fi si attiva non appena l'utente preme il pulsante di accensione.

Come disattivare la porta di rete wireless:

Il modulo Wi-Fi si disattiva non appena l'utente preme il pulsante di spegnimento.

Il Wi-Fi può essere disattivato con il forno acceso selezionando "off" nelle relative impostazioni

DE

So aktivieren Sie den WLAN-Anschluss:

Das WLAN-Modul wird eingeschaltet, sobald der Benutzer die Einschalttaste drückt.

So deaktivieren Sie den WLAN-Anschluss:

Das WLAN-Modul wird deaktiviert, sobald der Benutzer die Ausschalttaste drückt.

Das WLAN kann auch deaktiviert werden, wenn der Backofen eingeschaltet ist, indem Sie in den WLAN-Einstellungen „Aus“ auswählen

ES

Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

El módulo Wifi se enciende en cuanto el usuario pulsa el botón de encendido.

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

El módulo Wi-fi se desactiva en cuanto el usuario pulsa el botón de apagado.

El wifi también se puede desactivar cuando el horno está encendido seleccionando "apagar" en los ajustes de Wi-fi.

NL

Een draadloze netwerkpoort activeren:

De wifimodule wordt ingeschakeld zodra de gebruiker op de aan-toets drukt.

Een draadloze netwerkpoort deactiveren:

De wifimodule wordt uitgeschakeld zodra de gebruiker op de uit-toets drukt.

De wifi kan ook worden uitgeschakeld als de oven aan staat door 'off' (uit) te selecteren bij de wifi-instellingen

PT

Como ativar a porta de rede wireless:

O módulo Wifi liga-se assim que o utilizador prima o botão de ligar.

Como desativar a porta de rede wireless:

O módulo Wifi desativa-se assim que o utilizador prime o botão Desligar.

O Wi-Fi também pode ser desativado quando o forno está ligado, seleccionando "off" nas definições Wifi

SK

Ako aktivovať port bezdrôtovej siete:

Wifi modul sa zapne ihneď, keď používateľ zapne spínač elektrického napájania.

Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete:

Wi-fi modul sa vypne ihneď, keď používateľ vypne spínač elektrického napájania.

Wi-Fi je tiež možné vypnúť, keď je rúra zapnutá, výberom možnosti „OFF“ v nastavení Wi-Fi.

CZ

Jak aktivovat port bezdrátové sítě:

Jakmile uživatel stiskne tlačítko zapnutí napájení, zapne se modul Wi-Fi.

Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:

Jakmile uživatel stiskne tlačítko vypnutí napájení, modul Wi-Fi se deaktivuje.

Wi-Fi lze také deaktivovat výběrem možnosti „Vypnout“ v nastavení Wi-Fi, když je trouba zapnutá.