

WIRELESS NETWORK PORT

EN

How to activate wireless network port:

For WIFI activation, press 4 seconds the "Cook with me" button.

SK

Ako aktivovať port bezdrôtovej siete:

Pre aktiváciu Wi-Fi stlačte 4 sekundy tlačidlo „Cook with me“ (Var so mnou).

CZ

Jak aktivovat port bezdrátové sítě:

Chcete-li aktivovat Wi-Fi, stiskněte na 4 sekundy tlačítko „Cook with me“ (Vařte se mnou).

FR

Comment activer le port réseau sans fil:

Pour activer le Wi-Fi, appuyez 4 secondes sur le bouton « Cook with me ».

IT

Come attivare la porta di rete wireless:

Per l'attivazione del Wi-Fi, premere per 4 secondi il pulsante "Cook with me".

DE

So aktivieren Sie einen drahtlosen Netzwerkanschluss:

Zur Aktivierung des WLANs drücken Sie 4 Sekunden lang die Taste „Cook with me“.

ES

Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

Activación del Wi-Fi, pulse 4 segundos el mando "Cook with me".

NL

Hoe activeer je de draadloze netwerkpoort:

Druk voor de activering van wifi 4 seconden op de 'Cook with me'-knop.

PT

Como ativar a porta de rede sem fios:

Para ativar o Wi-Fi, pressionar durante 4 segundos o botão «Cook with me».

EL

Τρόπος ενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

Για την ενεργοποίηση του WIFI, πατήστε το κουμπί 'Μαγειρεύε μαζί μου' για 4 δευτερόλεπτα.

HR

Kako se aktivira bežični mrežni priključak:

Za aktivaciju WIFI veze pritisnite i 4 sekunde držite pritisnutom tipku funkcije "Cook with me".

SR

Kako aktivirati bežični mrežni port:

Za aktivaciju Wi-Fi veze pritisnite 4 sekunde dugme „Cook with me“.

HU

Vezeték nélküli hálózati port aktiválása:

A WIFI aktiválásához tartsa lenyomva 4 másodpercig a „Cook with me” gombot.

PL

Sposób aktywowania portu sieci bezprzewodowej:

Aby aktywować WIFI, naciśnij 4 sekundy przycisk „Cook with me”.

BG

Как да активирате безжичен мрежов порт:

За активиране на WIFI натиснете за 4 секунди бутона Cook with me.

RO

Modul de activare a portului rețelei wireless:

Pentru activarea funcției Wi-Fi, apăsați timp de 4 secunde butonul „Cook with me”.

SL

Kako omogočiti vrata brezžičnega omrežja:

Za vklop vmesnika Wi-Fi pritisnite in 4 sekunde pridržite gumb »Cook with me«.

TR

Kablosuz ağ bağlantı noktası nasıl etkinleştirilir:

Wi-Fi'ı etkinleştirmek için "Cook with me" düğmesine 4 saniye süreyle basın.

UK

Порядок активації порту бездротової мережі:

Для активації Wi-Fi натисніть кнопку функції Cook with me і втримуйте її 4 секунди.

EN

How to deactivate wireless network port:

For WIFI de-activation, press 4 seconds the "Cook with me" button.

SK

Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete:

Pre deaktiváciu Wi-Fi stlačte 4 sekundy tlačidlo „Cook with me“ (Var so mnou).

CZ

Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:

Chcete-li deaktivovat Wi-Fi, stiskněte na 4 sekundy tlačítko „Cook with me“ (Vařte se mnou).

FR

Comment désactiver le port réseau sans fil:

Pour désactiver le Wi-Fi, appuyer 4 secondes sur la touche « Cool with me ».

IT

Come disattivare la porta di rete wireless:

Per disattivare il Wi-Fi, premere per 4 secondi il pulsante "Cook with me".

DE

So deaktivieren Sie einen drahtlosen Netzwerkanschluss:

Zur Deaktivierung des WLANs drücken Sie 4 Sekunden lang die Taste „Cook with me“.

ES

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

Desactivación del Wi-Fi, pulse 4 segundos el mando "Cook with me".

NL

Zo deactiveert u de draadloze netwerkpoort:

Druk voor de deactivering van wifi 4 seconden op de 'Cook with me'-knop.

PT

Como desativar a porta de rede sem fios:

Para desativar o Wi-Fi, pressionar durante 4 segundos o botão «Cook with me».

EL

Τρόπος απενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

Για την απενεργοποίηση του WIFI, πατήστε το κουμπί 'Μαγείρεψε μαζί μου' για 4 δευτερόλεπτα.

HR

Kako se deaktivira bežični mrežni priključak:

Za deaktiviranje WIFI veze pritisnite i 4 sekunde držite tipku funkcije "Cook with me".

SR

Kako deaktivirati bežični mrežni port:

Za deaktiviranje Wi-Fi mreže, pritisnite 4 sekunde dugme „Cook with me“.

HU

Vezeték nélküli hálózati port kikapcsolása:

A WIFI kikapcsolásához tartsa lenyomva 4 másodpercig a „Cook with me” gombot.

PL

Sposób dezaktywowania portu sieci bezprzewodowej:

Aby dezaktywować WIFI, naciśnij 4 sekundy przycisk „Cook with me”.

BG

Как да деактивирате безжичен мрежов порт:

За деактивиране на WIFI натиснете за 4 секунди бутона Cook with me.

RO

Modul de dezactivare a portului rețelei wireless:

Pentru dezactivarea funcției Wi-Fi, apăsați timp de 4 secunde butonul „Cook with me”.

SL

Kako onemogočiti vrata brezžičnega omrežja:

Za izklop vmesnika Wi-Fi pritisnite in 4 sekunde pridržite gumb »Cook with me«.

TR

Kablosuz ağ bağlantı noktası nasıl devre dışı bırakılır:

Wi-Fi'ı devre dışı bırakmak için "Cook with me" düğmesine 4 saniye süreyle basın.

UK

Порядок деактивації порту бездротової мережі:

Для деактивації Wi-Fi натисніть кнопку функції Cook with me і втримуйте її 4 секунди.