

EN How to activate wireless network port:

Wifi module switches on as soon as the function knob is set to a position different to zero.

How to deactivate wireless network port:

Wifi module is always off when the function knob is set to zero position.

If the knob is set to different position, go to wifi menu and select off to deactivate the wifi.

FR Comment activer le port de réseau sans fil :

Le module Wi-Fi s'allume dès que le bouton de fonction est placé dans une position différente de zéro.

Comment désactiver le port de réseau sans fil :

Le module Wi-Fi est toujours éteint lorsque le bouton de fonction est réglé sur la position zéro.

Si le bouton est réglé sur une autre position, allez dans le menu Wi-Fi et sélectionnez off pour désactiver le Wi-Fi.

IT Come attivare la porta di rete wireless:

Il modulo Wifi si accende non appena la manopola funzioni viene impostata su una posizione diversa da zero.

Come disattivare la porta di rete wireless:

Il modulo Wifi è sempre spento quando la manopola delle funzioni è impostata sulla posizione zero.

Se la manopola è impostata su una posizione diversa, accedere al menu Wi-Fi e selezionare off per disattivare il Wi-Fi.

DE So aktivieren Sie den WLAN-Anschluss:

Das WLAN-Modul schaltet sich ein, sobald der Funktionsknopf auf eine andere Position als Null gestellt wird.

So deaktivieren Sie den WLAN-Anschluss:

Das WLAN-Modul ist immer ausgeschaltet, wenn sich der Funktionsknopf in der Nullstellung befindet.

Wenn der Drehknopf auf eine andere Position eingestellt ist, gehen Sie zum WLAN-Menü und wählen Sie „Aus“, um das WLAN zu deaktivieren.

ES Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

El módulo Wifi se enciende en cuanto el mando de función se coloca en una posición distinta de cero.

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

El módulo Wifi está siempre apagado cuando el mando de función está en la posición cero.

Si el mando está en otra posición, vaya al menú wifi y seleccione apagar para desactivar el wifi.

GR Τρόπος ενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

Η μονάδα Wifi ενεργοποιείται μόλις το κουμπί λειτουργίας τεθεί σε μια θέση διαφορετική από το μηδέν.

Τρόπος απενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

Η μονάδα Wifi είναι πάντα απενεργοποιημένη όταν το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στη θέση μηδέν.

Εάν το κουμπί ρυθμίστει σε διαφορετική θέση, μεταβείτε στο μενού wifi και επιλέξτε off για να απενεργοποιήσετε το wifi.

NL Een draadloze netwerkpoort activeren:

De wifimodule wordt ingeschakeld zodra de functieknop in een andere positie dan nul wordt gezet.

Een draadloze netwerkpoort deactiveren:

De wifimodule staat altijd uit als de functieknop op de nulstand staat.

Als de knop op een andere stand staat, ga dan naar het wifimenu en selecteer 'Off' (Uit) om de wifi uit te schakelen.

PT Como ativar a porta de rede wireless:

O módulo Wifi liga-se assim que o botão de função é colocado numa posição diferente de zero.

Como desativar a porta de rede wireless:

O módulo Wifi está sempre desligado quando o botão de função é colocado na posição zero.

Se o botão estiver numa posição diferente, vá ao menu wifi e selecione off para desativar o WiFi.

SK Ako aktivovať port bezdrôtovej siete:

Modul Wi-Fi sa zapne, akonáhle je regulátor funkcie nastavený do polohy odlišnej od nuly.

Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete:

Modul Wi-Fi je vždy vypnutý, keďže je regulátor funkcie nastavený do nulovej polohy.

Ak je regulátor nastavený do inej polohy, prejdite do ponuky Wi-Fi a vyberte možnosť vypnúť, čím Wi-Fi deaktivujete.

PL Sposób aktywowania portu sieci bezprzewodowej:

Moduł Wi-Fi łączy się w momencie ustawienia pokrętla funkcji w pozycji różnej od zera.

Sposób dezaktywowania portu sieci bezprzewodowej:

Moduł Wi-Fi jest zawsze wyłączony, gdy pokrętło funkcji jest ustawione w pozycji zerowej.

Jeśli pokrętło jest ustawione w innej pozycji, przejdź do menu Wi-Fi i wybierz opcję Wyłącz, aby dezaktywować WiFi.

CZ Jak aktivovat port bezdrátové sítě:

Modul Wi-Fi se zapne, jakmile je ovladač funkcí otočen do jiné než nulové polohy.

Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:

Modul Wi-Fi se vždy vypne po otočení ovladače funkcí do nulové polohy.

Pokud je ovladač otočen do jiné polohy, přejděte do nabídky Wi-Fi a volbou Vypnout deaktivujte WiFi.

- RO Modul de activare a portului rețelei wireless:**
Modulul Wi-Fi pornește imediat ce butonul acestei funcții este setat într-o poziție diferită de zero.
- Modul de dezactivare a portului rețelei wireless:**
Modulul Wi-Fi este întotdeauna oprit atunci când butonul funcției este setat în poziția zero.
Dacă butonul este setat în altă poziție, accesați meniu Wi-Fi și selectați Oprire, pentru a dezactiva opțiunea Wi-Fi.
- HU Vezeték nélküli hálózati port aktiválása:**
A Wifi modul azonnal bekapcsol, amint a funkciógomb nullától eltérő pozícióba kerül.
- Vezeték nélküli hálózati port kikapcsolása:**
A wifi modul mindenki van kapcsolva, ha a funkcióból nulla állásban van.
Ha a gomb más pozícióba van állítva, lépjön be a wifi menübe, és válassza az (OFF) ki lehetőséget a wifi kikapcsolásához.
- SL Kako omogočiti vrata brezžičnega omrežja:**
Modul Wi-Fi se vklopi takoj po nastavitev funkcije gumba v katerikoli položaj, razen nič.
- Kako onemogočiti vrata brezžičnega omrežja:**
Ko je funkcijski gumb v položaju nič, je modul Wi-Fi vedno izklopjen.
Če je gumb nastavljen v drugačen položaj, pojrite v meni Wi-Fi in izberite Izklop, da izklopite Wi-Fi.
- SR Kako aktivirati bežični mrežni port:**
Wi-Fi modul se uključuje čim funkcionalno dugme nije u nultom položaju.
- Kako deaktivirati bežični mrežni port:**
Wi-Fi modul je uvek isključen kada je funkcionalno dugme postavljeno u nulti položaj.
Ako je dugme postavljeno u drugi položaj, otvorite meni za Wi-Fi i izaberite isključeno da biste deaktivirali Wi-Fi.
- LT Kaip aktyvinti belaidžio tinklo prievedą:**
„Wi-Fi“ modulis įsijungia funkcinę rankenelę nustatius į kitą, bet ne nulinę padėtį.
- Kaip išjungti belaidžio tinklo prievedą**
Kai funkcinė rankenelė nustatyta į nulinę padėtį, „Wi-Fi“ modulis visada išjungtas.
Jei rankenelė nustatyta į kitą padėtį, eikite į „Wi-Fi“ meniu ir pasirinkite išjungimo padėtį, kad išjungtumėte „Wi-Fi“.
- EE Kuidas traadita võrgu porti aktiveerida:**
WiFi-moodul lülitud sisse kohe, kui funktsiooninupp on seatud asendisse, mis ei ole null.
- Juhtmeta võrgupordi desaktiveerimine:**
WiFi-moodul on alati välja lülitud, kui funktsiooninupp on nullasendis.
Kui nupp on muus asendis, avage wifi-menüü ja valige wifi deaktiveerimiseks valik „väljas“.
- LV Bezvadu tīkla porta aktivizēšana**
Wi-Fi modulis ieslēdzas, tiklīdz funkciju pogā tiek iestatīta pozīcijā, kas nav nulle
- Bezvadu tīkla porta deaktivizēšana**
Wi-Fi modulis vienmēr ir izslēgts, kad funkciju pogā ir iestatīta nulles pozīcijā.
Ja pogā ir iestatīta citā pozīcijā, atveriet Wi-Fi izvēlni un atlasiet OFF (Izslēgts), lai deaktivizētu Wi-Fi.
- BG Как да активирате безжичен мрежов порт:**
Wifi модулът се включва, щом функционалното копче се постави в позиция, различна от нула.
- Как да деактивирате безжичен мрежов порт:**
Wifi модулът е винаги изключен, когато функционалното копче е настроено на нулева позиция.
Ако копчето е настроено на друга позиция, отидете в менюто Wi-fi и изберете „изкл.“, за да деактивирате Wi-fi.
- HR Način aktiviranja priključka za bežičnu mrežu:**
Wi-Fi modul uključuje se čim se funkcijski gumb postavi u položaj različit od nule.
- Način deaktiviranja bežičnog mrežnog priključka:**
Wi-Fi modul se isključuje kada se funkcijski gumb postavi u nulti položaj.
Ako se gumb postavi u drugi položaj, otvorite izbornik za Wi-Fi i odaberite isključeno kako biste deaktivirali Wi-Fi.
- UA Як активувати порт бездротової мережі:**
Модуль Wi-Fi вмикається, як тільки перемикач функцій встановлено в положення, відмінне від нуля.
- Порядок деактивації порту бездротової мережі:**
Модуль Wi-Fi завжди вимкнено, коли перемикач функцій встановлено в нульове положення.
Якщо перемикач функцій встановлено в інше положення, перейдіть у меню Wi-Fi і виберіть "ВИМК", щоб вимкнути Wi-Fi.
- TR Kablosuz ağ bağlantı noktasının nasıl etkinleştirilir:**
Fonksiyon düğmesi sıfırdan farklı bir konuma getirildiğinde WiFi modülü açılır.
- Kablosuz ağ bağlantı noktasının devre dışı bırakılması:**
Fonksiyon düğmesi sıfır konumuna getirildiğinde WiFi modülü kapanır.
Düğme farklı bir konuma getirilmişse, WiFi menüsünde gidin ve WiFi'yi devre dışı bırakmak için kapalı seçenekini belirtin.