

- EN How to activate wireless network port:**
Press "Settings" on the Home Carousel, then press on "Network Settings". Toggle Wi-Fi OFF to turn on the Wi-Fi.
How to deactivate wireless network port:
Press "Settings" on the Home Carousel, then press on "Network Settings". Toggle Wi-Fi ON to turn off the Wi-Fi.
- FR Comment activer le port de réseau sans fil :**
Appuyez sur « Paramètres » dans le carrousel d'accueil, puis sur « Paramètres réseau ». Appuyez sur Wi-Fi DÉSACTIVÉ pour activer le Wi-Fi.
Comment désactiver le port de réseau sans fil :
Appuyez sur « Paramètres » dans le carrousel d'accueil, puis sur « Paramètres réseau ». Appuyez sur Wi-Fi ACTIVÉ pour désactiver le Wi-Fi.
- IT Come attivare la porta di rete wireless:**
Premere "Impostazioni" nel menu a carosello Home, quindi premere "Impostazioni di rete". Disattiva Wi-Fi OFF per attivare il Wi-Fi.
Come disattivare la porta di rete wireless:
Premere "Impostazioni" nel menu a carosello Home, quindi premere "Impostazioni di rete". Disattivare Wi-Fi ON per disattivare il Wi-Fi.
- DE So aktivieren Sie den WLAN-Anschluss:**
Drücken Sie im Karussell der Startseite auf „Einstellungen“ und dann auf „Netzwerkeinstellungen“. Schalten Sie auf WLAN AUS, um das WLAN einzuschalten.
So deaktivieren Sie den WLAN-Anschluss:
Drücken Sie im Karussell der Startseite auf „Einstellungen“ und dann auf „Netzwerkeinstellungen“. Schalten Sie auf WLAN EIN, um das WLAN auszuschalten.
- ES Cómo activar el puerto de red inalámbrica:**
Pulse "Configuraciones" en el carrusel de inicio y, a continuación, "Ajustes de red". Cambie WiFi APAGADO para encender el Wi-Fi.
Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:
Pulse "Configuraciones" en el carrusel de inicio y, a continuación, "Ajustes de red". Cambie WiFi ENCENDIDO para apagar el Wi-Fi.
- GR Τρόπος ενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:**
Πατήστε «Ρυθμίσεις» στο αρχικό καρουζέλ, στη συνέχεια πατήστε «Ρυθμίσεις δικτύου». Πατήστε την ένδειξη Wi-Fi ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ για να ενεργοποιησετε το Wi-Fi.
Τρόπος απενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:
Πατήστε «Ρυθμίσεις» στο αρχικό καρουζέλ, στη συνέχεια πατήστε «Ρυθμίσεις δικτύου». Πατήστε την ένδειξη Wi-Fi ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ για να απενεργοποιησετε το Wi-Fi.
- NL Een draadloze netwerkpoort activeren:**
Druk op 'Instellingen' in de Home-carroussel en vervolgens op 'Netwerkinstellingen'. Druk op 'WIFI UIT' om de wifi in te schakelen.
Een draadloze netwerkpoort deactiveren:
Druk op 'Instellingen' in de Home-carroussel en vervolgens op 'Netwerkinstellingen'. Druk op 'WIFI AAN' om de wifi uit te schakelen.
- PT Como ativar a porta de rede wireless:**
Prima "Definições" no Carrossel da Página inicial e, em seguida, prima "Definições da rede". Clique em Wi-Fi OFF para ativar o Wi-Fi.
Como desativar a porta de rede wireless:
Prima "Definições" no Carrossel da Página inicial e, em seguida, prima "Definições da rede". Clique em Wi-Fi ON para desativar o Wi-Fi.
- SK Ako aktivovať port bezdrôtovej siete:**
Na voľici na domovskej stránke stlačte „Nastavenia“ a potom stlačte „Nastavenia siete“. Prepínač Wi-Fi VYPNUTÁ prepnite, aby ste zapli Wi-Fi.
Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete:
Na voľici na domovskej stránke stlačte „Nastavenia“ a potom stlačte „Nastavenia siete“. Prepínač Wi-Fi ZAPNUTÁ prepnite, aby ste vyppli Wi-Fi.
- PL Jak aktywować port sieci bezprzewodowej**
Naciśnij „Ustawienia” na Karuzeli strony głównej, a następnie naciśnij „Ustawienia sieci”. Przełącz Wi-Fi, aby WI-FI WYŁ.
Jak dezaktywować port sieci bezprzewodowej
Naciśnij „Ustawienia” na Karuzeli strony głównej, a następnie naciśnij „Ustawienia sieci”. Przełącz Wi-Fi, aby WI-FI WŁ.
- CZ Jak aktivovat port bezdrátové sítě:**
Stiskněte „Nastavení” na domovské rolovací obrazovce, potom stiskněte „Nastavení sítě”. Přepnutím možnosti Wi-Fi VYPNUTO zapnete Wi-Fi.
Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:
Stiskněte „Nastavení” na domovské rolovací obrazovce, potom stiskněte „Nastavení sítě”. Přepnutím možnosti Wi-Fi ZAPNUTO vypnete Wi-Fi.

- RO Cum se activează portul de rețea fără fir:**
Apăsați "Setări" în caruselul principal, apoi apăsați pe "Setări rețea". Comutați Wi-Fi OPRIT pentru a activa Wi-Fi.
- Cum se dezactivează portul de rețea fără fir:**
Apăsați "Setări" în caruselul principal, apoi apăsați pe "Setări rețea". Comutați Wi-Fi PORNIT pentru a dezactiva Wi-Fi.
- HU Vezeték nélküli hálózati port aktiválása:**
Nyomja meg a „Beállítások” gombot a Kezdőlap körben, majd nyomja meg a „Hálózati beállítások” gombot. Kapcsolja át a Wi-Fi KIKAPCSOLVA lehetőséget a Wi-Fi bekapcsolásához.
- Vezeték nélküli hálózati port kikapcsolása:**
Nyomja meg a „Beállítások” gombot a Kezdőlap körben, majd nyomja meg a „Hálózati beállítások” gombot. Kapcsolja át a Wi-Fi BEKAPCSOLVA lehetőséget a Wi-Fi kikapcsolásához.
- SL Kako omogočiti vrata brezžičnega omrežja:**
Na vrtljivem gumbu Domov pritisnite »Nastavitve« in nato »Nastavitve omrežja«. Preklopite na Wi-Fi IZKLOPLJEN, da vklopite Wi-Fi.
- Kako deaktivirati vrata brezžičnega omrežja:**
Na vrtljivem gumbu Domov pritisnite »Nastavitve« in nato »Nastavitve omrežja«. Preklopite na Wi-Fi VKLOPLJEN, da izklopite Wi-Fi.
- SR Kako aktivirati bežični mrežni port:**
Pritisnite „Podešavanja” na karuselu početnog ekrana, a zatim pritisnite „Podešavanja Mreže”. Pritisnite WI-FI ISKLJ. da biste uključili Wi-Fi.
- Kako deaktivirati bežični mrežni port:**
Pritisnite „Podešavanja” na karuselu početnog ekrana, a zatim pritisnite „Podešavanja Mreže”. Pritisnite WI-FI UKLJ. da biste isključili Wi-Fi.
- LT Kaip suaktyvinti belaidžio tinklo prievadą:**
Pradžios karuselėje paspauskite „Nustatymai”, tada paspauskite „Tinklo nustatymai”. Paspauskite „Wi-Fi OFF”, kad įjungtumėte „Wi-Fi”.
- Kaip išjungti belaidžio tinklo prievadą:**
Pradžios karuselėje paspauskite „Nustatymai”, tada paspauskite „Tinklo nustatymai”. Paspauskite „Wi-Fi ON”, kad išjungtumėte „Wi-Fi”.
- EE Traadita võrgupordi aktiveerimine:**
Vajutage avamenüü karussellil nuppu Sätted, seejärel vajutage nuppu Võrgusätted. Wi-Fi sisselülitamiseks lülitage Wi-Fi VALJA.
- Traadita võrgupordi desaktiveerimine:**
Vajutage avamenüü karussellil nuppu Sätted, seejärel vajutage nuppu Võrgusätted. Wi-Fi SISSE lülitamiseks lülitage Wi-Fi välja.
- LV Bezvadu tīkla porta aktivizēšana**
Sākuma karuselī nospiediet "Iestatījumi" un pēc tam nospiediet "Tīkla iestatījumi". Pārslēdziet no Wi-Fi OFF, lai ieslēgtu Wi-Fi.
- Bezvadu tīkla porta deaktivizēšana**
Sākuma karuselī nospiediet "Iestatījumi" un pēc tam nospiediet "Tīkla iestatījumi". Pārslēdziet Wi-Fi ON, lai izslēgtu Wi-Fi.
- BG Как да активирате безжичен мрежов порт:**
Натиснете „Настройки” на основното меню, след което натиснете „Настройки на мрежата”. При Wi-Fi ИЗКЛ., натиснете, за да включите Wi-Fi.
- Как да деактивирате безжичен мрежов порт:**
Натиснете „Настройки” на основното меню, след което натиснете „Настройки на мрежата”. При Wi-Fi ВКЛ., натиснете, за да изключите Wi-Fi.
- HR Kako aktivirati priključak za bežičnu mrežu:**
Pritisnite „Postavke” na vrtljuku za izbor na početnom zaslonu, a zatim pritisnite „Mrežne postavke”. Pritisnite Wi-Fi JE ISKLJUČEN da biste uključili Wi-Fi.
- Kako deaktivirati priključak za bežičnu mrežu:**
Pritisnite „Postavke” na vrtljuku za izbor na početnom zaslonu, a zatim pritisnite „Mrežne postavke”. Pritisnite UKLJUČEN da biste isključili Wi-Fi.
- UA Як активувати порт бездротової мережі:**
Натисніть “Налаштування” у головному меню-каруселі, а потім натисніть “Налаштування мережі”. Перемикніть Wi-Fi ВІМКНЕНО, щоб увімкнути Wi-Fi.
- Порядок деактивації порту бездротової мережі:**
Натисніть “Налаштування” у головному меню-каруселі, а потім натисніть “Налаштування мережі”. Перемикніть Wi-Fi ВІМКНЕНО, щоб вимкнути Wi-Fi.
- TR Kablosuz ağ bağlantı noktası nasıl etkinleştirilir:**
Ana Sayfa Panosunda "Ayarlar" öğesine, ardından "Ağ Ayarları" öğesine basın. Wi-Fi'yi açmak için Wi-Fi KAPALI öğesini değiştirin.
- Kablosuz ağ bağlantı noktasının devre dışı bırakılması:**
Ana Sayfa Panosunda "Ayarlar" öğesine, ardından "Ağ Ayarları" öğesine basın. Wi-Fi'yi kapatmak için Wi-Fi AÇIK öğesini değiştirin.