

EN How to activate wireless network port:

Wifi module switches on as soon as the user press the power on button.

How to deactivate wireless network port:

Wi-fi module deactivates as soon as the user presses the power off button.

The wi-fi can also be deactivated when the oven is on by selecting "off" in the Wi-fi settings menu.

FR Comment activer le port de réseau sans fil :

Le module Wi-Fi s'allume dès que l'utilisateur appuie sur le bouton de mise sous tension.

Comment désactiver le port de réseau sans fil :

Le module Wi-Fi se désactive dès que l'utilisateur appuie sur le bouton de mise hors tension.

Le Wi-Fi peut également être désactivé lorsque le four est allumé, en sélectionnant "off" dans le menu des réglages Wi-Fi.

IT Come attivare la porta di rete wireless:

Il modulo Wi-fi si attiva non appena l'utente preme il pulsante di accensione.

Come disattivare la porta di rete wireless:

Il modulo Wi-fi si disattiva non appena l'utente preme il pulsante di spegnimento.

Il Wi-fi può anche essere disattivato con il forno acceso selezionando "Off" nel menu delle impostazioni del Wi-fi.

DE So aktivieren Sie den WLAN-Anschluss:

Das WLAN-Modul wird eingeschaltet, sobald der Benutzer die Einschalttaste drückt.

So deaktivieren Sie den WLAN-Anschluss:

Das WLAN-Modul wird deaktiviert, sobald der Benutzer die Ausschalttaste drückt.

Das WLAN kann auch bei eingeschaltetem Backofen durch Auswahl von „Aus“ im Menü WLAN-Einstellungen deaktiviert werden.

ES Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

El módulo Wifi se enciende en cuanto el usuario pulsa el botón de encendido.

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

El módulo Wi-fi se desactiva en cuanto el usuario pulsa el botón de apagado.

El wi-fi también se puede desactivar cuando el horno está encendido seleccionando "apagar" en el menú de ajustes Wi-fi.

GR Τρόπος ενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

Το δομοστοιχείο Wifi ανάβει αμέσως μόλις ο χρήστης πατήσει το κουμπί τροφοδοσίας.

Τρόπος απενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

Το δομοστοιχείο Wifi απενεργοποιείται αμέσως μόλις ο χρήστης πατήσει το κουμπί διακοπής τροφοδοσίας.

To wi-fi μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί όταν ο φούρνος είναι αναμμένος επιλέγοντας "απενεργοποίηση" στο μενού ρυθμίσεων Wi-fi.

NL Een draadloze netwerkpoort activeren:

De wifimodule wordt ingeschakeld zodra de gebruiker op de aan-toets drukt.

Een draadloze netwerkpoort deactiveren:

De wifimodule wordt uitgeschakeld zodra de gebruiker op de uit-toets drukt.

De wifi kan ook worden uitgeschakeld als de oven aan staat door 'off' (uit) te selecteren in het menu Wifinstellingen.

PT Como ativar a porta de rede wireless:

O módulo Wifi liga-se assim que o utilizador prima o botão de ligar.

Como desativar a porta de rede wireless:

O módulo Wi-fi desativa-se assim que o utilizador prima o botão de desligar.

O wi-fi também pode ser desativado quando o forno está ligado, selecionando ""off"" no menu de definições Wi-fi.

SK Ako aktivovať port bezdrôtovej siete:

Wifi modul sa zapne ihned, keď používateľ zapne spínač elektrického napájania.

Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete:

Wi-fi modul sa vypne ihned, keď používateľ vypne spínač elektrického napájania.

Wi-fi sa dá vypnúť výberom možnosti „vypnúť“ v ponuke nastavení Wi-Fi, keďže rúra zapnutá.

PL Sposób aktywowania portu sieci bezprzewodowej:

Moduł Wi-Fi włącza się natychmiast po naciśnięciu przycisku włączania.

Sposób dezaktywowania portu sieci bezprzewodowej:

Moduł Wi-Fi dezaktywuje się, gdy tylko użytkownik naciśnie przycisk wyłączania.

Wi-Fi można również wyłączyć, gdy piekarnik jest włączony, wybierając opcję „wył.“ w menu ustawień Wi-Fi.

CZ Jak aktivovat port bezdrátové sítě:

Jakmile uživatel stiskne tlačítko zapnutí napájení, zapne se modul Wi-Fi.

Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:

Jakmile uživatel stiskne tlačítko vypnutí napájení, modul Wi-Fi se deaktivuje.

Wi-Fi lze také deaktivovat výběrem možnosti „Vypnout“ v nabídce nastavení Wi-Fi, když je trouba zapnutá.

RO Modul de activare a portului rețelei wireless:

Modulul Wi-Fi pornește atunci când utilizatorul apasă butonul de pornire.

Modul de dezactivare a portului rețelei wireless:

Modulul Wi-Fi se dezactivează atunci când utilizatorul apasă butonul de oprire.

Functia Wi-Fi poate fi dezactivată, asemenea, atunci când cuptorul este pornit, selectând opțiunea „Oprire” din meniu de setări Wi-Fi.

HU Vezeték nélküli hálózati port aktiválása:

A WiFi modul azonnal bekapcsol, amint a felhasználó megnyomja a bekapcsológombot.

Vezeték nélküli hálózati port kikapcsolása:

A WiFi modul azonnal kikapcsol, amint a felhasználó megnyomja a kikapcsológombot.

A WiFi akkor is kikapcsolható, amikor a sűtő be van kapcsolva, ha a WiFi beállítások menüben az „KI” lehetőséget választja.

SL Kako omogočiti vrata brezžičnega omrežja:

WiFi modul se vklopi takoj, ko uporabnik pritisne gumb za vklop.

Kako onemogočiti vrata brezžičnega omrežja:

Wi-fi modul se izklopi, takoj ko uporabnik pritisne gumb za izklop.

Wi-fi lahko izklopite tudi, ko je pečica vklopljena, tako da v meniju z nastavtvami WiFi izberete "off".

SR Kako aktivirati bežični mrežni port:

Wi-Fi modul se uključuje čim korisnik pritisne dugme za uključivanje.

Kako deaktivirati bežični mrežni port:

Wi-Fi modul se deaktivira čim korisnik pritisne dugme za isključivanje.

Wi-Fi se takođe može deaktivirati kada je pećnica uključena biranjem opcije „isključi“ u meniju sa podešavanjima Wi-Fi mreže.

LT Kaip aktyvinti belaidžio tinklo prievedą:

Wi-fi modulis įsijungia, kai vartotojas paspaudžia įjungimo mygtuką.

Kaip išjungti belaidžio tinklo prievedą

„Wi-fi“ modulis išsijungia, kai vartotojas paspaudžia išjungimo mygtuką.

Taip pat galite išjungti WiFi, kai orkaitė yra įjungta, pasirinkę „išjungti“ WiFi nustatymų meniu.

EE Kuidas traadita võrgu porti aktiveerida:

WiFi moodul lülitud sisse kohe, kui kasutaja vajutab toitenuppu.

Juhitmeta võrgupordi desaktiveerimine:

“Wi-fi” moodul lülitud välja kohe, kui kasutaja vajutab toitenuppu välja.

WiFi saab ka välja lülitada, kui ahi on sisse lülitatud, valides WiFi seadete menüüst “välja”.

LV Bezvadu tikla porta aktivizēšana

WiFi modulis ieslēdzas, kad tik lietotājs nospiež ieslēgšanas pogu.

Bezvadu tikla porta deaktivizēšana

“Wi-fi” modulis izslēdzas, kad lietotājs nospiež izslēgšanas pogu.

WiFi var izslēgt arī tad, ja sepečkrāsns ir ieslēgt, izvēloties “izslēgt” WiFi iestatījumu izvēlnē.

BG Как да активирате безжичен мрежов порт:

Модулът за Wi-Fi се включва веднага щом потребителят натисне бутона за включване.

Как да деактивирате безжичен мрежов порт:

Модулът за Wi-Fi се деактивира веднага щом потребителят натисне бутона за изключване.

Wi-Fi може също да бъде деактивирано, когато фурната е включена, като изберете „изкл.“ в менюто за настройките на Wi-Fi.

HR Način aktiviranja priključka za bežičnu mrežu:

Wi-Fi modul uključuje se čim korisnik pritisne gumb za uključivanje.

Način deaktiviranja bežičnog mrežnog priključka:

Wi-fi modul deaktivira se čim korisnik pritisne tipku za isključivanje.

Wi-Fi se također može isključiti kad je pećnica uključena odabirom opcije "OFF" u izborniku postavki Wi-fi veze.

UA Як активувати порт бездротової мережі:

Модуль Wi-Fi вмикается, як тільки користувач натискає кнопку увімкнення живлення.

Порядок деактивування порту бездротової мережі:

Модуль Wi-Fi вимикається, як тільки користувач натискає кнопку вимикання живлення.

Wi-Fi також можна вимкнути, коли духову шафу увімкнено, вибравши "вимк" у меню налаштувань Wi-Fi.

TR Kablosuz ağa bağlantı noktası nasıl etkinleştirilir:

Kullanıcı güç açma tuşuna bastığı anda WiFi modülü açılır.

Kablosuz ağa bağlantı noktasının devre dışı bırakılması:

Kullanıcı güç kapatma düğmesine bastığı anda WiFi modülü devre dışı kalır.

WiFi aynı zamanda firin açığında WiFi ayarları menüsünden "kapalı" seçilerek devre dışı bırakılabilir.