

# WIRELESS NETWORK PORT

---

EN

## How to activate wireless network port:

For WiFi activation, press 3 seconds the WiFi button.

SK

## Ako aktivovať port bezdrôtovej siete:

Pre aktiváciu WiFi stlačte tlačidlo WiFi na 3 sekundy.

CZ

## Jak aktivovat port bezdrátové sítě:

Pro aktivaci WiFi stiskněte tlačítko WiFi na 3 sekundy.

FR

## Comment activer le port réseau sans fil:

Pour activer le WiFi, appuyez sur la touche WiFi pendant 3 secondes.

IT

## Come attivare la porta di rete wireless:

Per attivare il WiFi, tenere premuto per 3 secondi il tasto WiFi.

DE

## So aktivieren Sie einen drahtlosen Netzwerkanschluss:

Zur WiFi-Aktivierung drücken Sie 3 Sekunden lang die WiFi-Taste.

ES

## Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

Para activar el WiFi, presione el botón de WiFi durante 3 segundos.

NL

## Hoe activeer je de draadloze netwerkpoort:

Voor WiFi-activatie, houd de WiFi-knop 3 seconden ingedrukt.

PT

## Como ativar a porta de rede sem fios:

Para ativar o Wi-Fi, pressione o botão Wi-Fi durante 3 segundos.

EL

## Τρόπος ενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

Για την ενεργοποίηση του WiFi, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί WiFi.

HR

## Kako se aktivira bežični mrežni priključak:

Za aktivaciju WiFi veze pritisnite i 3 sekunde držite gumb za WiFi.

SR

## Kako aktivirati bežični mrežni port:

Za aktivaciju WiFi mreže, pritisnite 3 sekunde dugme WiFi.

HU

## Vezeték nélküli hálózati port aktiválása:

WiFi aktiválásához nyomja meg 3 másodpercre a WiFi gombot.

RU

## Как активировать порт беспроводной сети:

Для активации Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд.

PL

## Jak dokonać aktywacji portu sieci bezprzewodowej:

Aby włączyć WiFi, należy nacisnąć na 3 sekundy przycisk WiFi.

SL

## Kako omogočiti vrata brezžičnega omrežja:

Za vklop brezžične povezave, za 3 sekunde pritisnite gumb Wi-Fi.

- EN** **How to deactivate wireless network port:**  
For WiFi de-activation, press 3 seconds the WiFi button.
- SK** **Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete:**  
Pre deaktivovanie WiFi stlačte tlačidlo WiFi na 3 sekundy.
- CZ** **Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:**  
Pro deaktivaci WiFi stiskněte tlačítko WiFi na 3 sekundy.
- FR** **Comment désactiver le port réseau sans fil:**  
Pour désactiver le WiFi, appuyez sur la touche WiFi pendant 3 secondes.
- IT** **Come disattivare la porta di rete wireless:**  
Per disattivare il WiFi, tenere premuto per 3 secondi il tasto WiFi.
- DE** **So deaktivieren Sie einen drahtlosen Netzwerkanschluss:**  
Zur WiFi-Deaktivierung drücken Sie 3 Sekunden lang die WiFi-Taste.
- ES** **Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:**  
Para desactivar el WiFi, presione el botón de WiFi durante 3 segundos.
- NL** **Zo deactiveert u de draadloze netwerkpoort:**  
Voor WiFi-deactivatie, houd de WiFi-knop 3 seconden ingedrukt.
- PT** **Como desativar a porta de rede sem fios:**  
Para desativar o Wi-Fi, pressione o botão Wi-Fi durante 3 segundos.
- EL** **Τρόπος απενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:**  
Για την επανενεργοποίηση του WiFi, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί WiFi.
- HR** **Kako se deaktivira bežični mrežni priključak:**  
Za deaktiviranje WiFi veze pritisnite i 3 sekunde držite gumb za WiFi.
- SR** **Kako deaktivirati bežični mrežni port:**  
Za deaktivaciju WiFi mreže, pritisnite 3 sekunde dugme WiFi.
- HU** **Vezeték nélküli hálózati port kikapcsolása:**  
WiFi deaktiválásához nyomja meg 3 másodpercre a WiFi gombot.
- RU** **Как отключить порт беспроводной сети:**  
Для выключения Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд.
- PL** **Jak dokonać dezaktywacji portu sieci bezprzewodowej:**  
Aby wyłączyć WiFi, należy nacisnąć na 3 sekundy przycisk WiFi.
- SL** **Kako onemogočiti vrata brezžičnega omrežja:**  
Za izklop brezžične povezave, za 3 sekunde pritisnite gumb za Wi-Fi.