



WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit (Ref: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) provided with this appliance.

MISE EN GARDE: Pour recharger la batterie, n'utilisez que l'unité d'alimentation détachable (Ref: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) fournie avec l'appareil.

WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die abnehmbare Versorgungseinheit (Art.-Nr.: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02), die mit diesem Gerät mitgeliefert wurde.

ATTENZIONE: Per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo apparecchio (Rif: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02).

WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de verwijderbarevoedingseenheid (Ref: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) die samen met dit toestelgeleverd werd.

ATENÇÃO: Para fins de recarga da bateria, use apenas a unidade de alimentaçãodestacável (Ref: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) fornecida com este aparelho.

ADVERTENCIA: Para recargar la batería, debe utilizar únicamente la unidad de alimentación desmontable (Ref: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) que se suministra con este aparato.

ADVARSEL: Brug kun den aftagelige forsyningssenhed til genoplading af batteriet

(Ref: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02), som leveres med dette apparat.

ADVARSEL: For å lade batteriet, bruk kun den avtagbare strømforsyningen (Ref: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) levert med dette apparatet.

VARNING: För att ladda batteriet ska endast den lösttagbara försörjningsenheten användas (Ref: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) levereras med denna apparat.

VAROITUS: Käytä akun lataukseen ainoastaan irrotettavaa virtälähdettä (Viite:EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02, joka mitoitetaan tämän laitteen kanssa.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για επανάρθρωση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο την αποσπώμενημονάδα παροχής (Κωδ.: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) εφοδιασμένη με το τμήμα της πησής.

ВНИМАНИЕ: Для зарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания (Ссылки: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02), поставляемый данным прибором.

Ostrożenie: W celu naładowania akumulatora należy używać wyłączniedodłączanej jednostki zasilającej (Odn.: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) dostarczone z tymurządzeniem.

UPOZORNĚNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku (Ref.: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02), která je dodaná s tímto spotřebičem.

UYARI: Pili şarj etmek amacıyla yalnızca bu cihazla birlikte verilencikarılabilir besleme birimini (Ref:EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) kullanın.

UPOZNENIE: Na účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku (Ref.: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02), ktorá je dodaná s týmto spotrebičom.

تحذير: (Ref: EB5024F-2600800AG, EB5024F-2600800AB or 94LD2502_02) لاستخدام وحدة امداد الطاقة القابلة للفصل المصممة فقط مع هذا الجهاز.

EC 2019/1782	
Manufacturer Name	Eobar Electronics Co., Ltd.
Manufacturer Address	No. 5 Yangguang Road, Danwu Village, Shijie Town 523290 Dongguan City, Guangdong Province, CHINA
Model	EB5024F-2600800AG/EB5024F-2600800AB
Input Voltage	100-240 V~
Input AC Frequency	50/60 Hz
Output Voltage	26.0 V DC
Output Current	0.8 A
Output Power	20.8 W
Average Active Efficiency	85.7%
Efficiency at load 10%	84.0%
No-Load Power Consumption	0.10 W

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE - PRODUCT GB

This appliance should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance.

Always switch off and remove the charger from the socket before cleaning the appliance or any maintenance task.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised Hoover service engineer must replace the power cord.

Use only the original charger supplied with the appliance.

=detachable supply unit

If the pins of the plug parts are damaged, the plug-in power supply shall be scrapped.

Check that your supply voltage is the same as that stated on the charger. This appliance is supplied with a double insulated battery charger which is only suitable for insertion in a 230V (UK 240V) socket outlet.

Plug the charger in to suitable socket outlet and connect the charger jack plug to the appliance.

When charging the appliance, the power switch lever must be in the off position.

Before first use, charge your battery up to show fully charged in accordance with the instructions.

Connect the appliance to the charger after use to recharge the battery.

Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.

It is normal for the charger to become warm to the touch when charging.

Unplug the charger in the event of prolonged absence (holidays, etc.). Recharge appliance again before use as batteries may self discharge over increased periods of storage.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by Hoover.

Static electricity: some carpets can cause a small build up of static electricity. Any static discharge is not hazardous to health. Keep hands, feet, loose clothing and hair away from rotating brushes of product and any hand-held accessories with rotating parts.

Do not unplug the charger by pulling on the power cord.

Do not use your appliance out of doors or on any wet surface or for wet pick up. Do not pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items. Do not spray with or pick up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols or their vapours. Do not run over the power cord when using your appliance or remove the plug by pulling on the power cord. Do not continue to use your appliance or charger if it appears faulty. Do not use the appliance to clean animals or people.

Do not replace the batteries with non-rechargeable batteries.

Hoover service: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Hoover service engineer.

End of product Life disposal

If the appliance is to be disposed of the batteries must first be removed. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery. Dispose of the batteries safely. Run the appliance until it stops because the batteries are fully discharged. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed of with household waste. To remove the batteries, please contact the Hoover Customer Centre or proceed according to the following instructions.

IMPORTANT: Always fully discharge the batteries before removal and ensure the charger is unplugged.

Run the cleaner until the batteries are completely empty. Remove the charger jack plug from the appliance.

Press the battery pack release buttons and slide to remove.

Note: Should you experience any difficulty in dismantling the unit or for more detailed information on treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office or your household waste disposal service.

The Environment:

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This appliance complies with the European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU. CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

INSTRUCTIONS DE SECURITE FR

Cet appareil doit être utilisé uniquement pour un nettoyage domestique, conformément à ce guide d'utilisation. Veuillez vous assurer que ces instructions sont bien comprises avant d'utiliser l'appareil.

Il convient de toujours éteindre et mettre le chargeur hors tension avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne devaient pas être effectués par des enfants sans supervision.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Pour éviter les risques d'accident, un réparateur Hoover agréé doit remplacer le cordon d'alimentation.

Utilisez uniquement le chargeur d'origine qui vous a été fourni avec l'appareil.

= unité d'alimentation détachable

Si les broches des éléments connecteurs sont abîmées, l'alimentation électrique enfichable doit être mise au rebut.

Vérifiez que la tension de l'alimentation est la même que celle indiquée sur le chargeur. Cet appareil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie doublement isolé qui n'est adapté qu'à une prise de 230 V (240 V Grande-Bretagne).

Branchez le chargeur dans une prise adaptée et connectez la prise jack du chargeur dans l'appareil.

Lors du chargement de l'appareil, le commutateur d'arrêt/de démarrage doit être sur arrêt.

Avant la première utilisation, chargez la batterie jusqu'à la recharge complète selon les instructions.

Rebranchez l'appareil au chargeur après l'utilisation pour recharger les batteries.

Ne rechargez jamais les batteries dans des températures de plus de 37°C ou en-dessous de 0°C.

Il est normal que le chargeur devienne chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger.

Le chargeur doit être débranché en cas d'absence prolongée (vacances, etc.). Rechargez l'appareil de nouveau avant de l'utiliser car les batteries peuvent se décharger toutes seules si elles sont stockées pendant longtemps.

N'utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange recommandés ou fournis par Hoover.

Électricité statique : certains tapis peuvent entraîner une petite accumulation d'électricité statique. Les décharges d'élec-tricité statique ne sont pas dangereuses pour la santé.

Gardez les mains, les pieds, les vêtements lâches et les cheveux à l'écart des brosses en rotation de l'appareil et de tout accessoire avec des pièces en rotation.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur, sur une surface humide ou aspirer des détritrus humides. N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants, d'allumettes, de cendres chaudes, de mégots de cigarettes ou d'autres objets similaires. Ne pulvériser ou n'aspirer pas de liquides inflammables, des produits d'entretien liquides, des aérosols ou leurs vapeurs. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez votre appareil et ne le débranchez pas de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne continuez pas à utiliser votre appareil ou votre chargeur s'il semble défectueux. N'utilisez pas l'appareil pendant des périodes de temps prolongées.

Ne remplacez pas les batteries avec des batteries non rechargeables.

Service Hoover : Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien et les réparations qu'à un réparateur Hoover agréé.

Mise au rebut en fin de vie

Si vous mettez l'appareil à la poubelle, il convient d'abord de retirer les batteries. L'appareil ne doit pas être branché à la prise lorsque vous retirez les batteries. Jetez les batteries dans un endroit sûr. Laissez fonctionner l'appareil jusqu'à l'arrêt total de l'appareil provoqué par le déchargement complet des batteries. Les batteries usées doivent être amenées à un point de recyclage et non pas être éliminées avec les ordures ménagères. Pour retirer les batteries, veuillez contacter le centre d'assistance Hoover ou suivez les instructions suivantes.

IMPORTANT : Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer.

Utilisez votre aspirateur jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Retirez la prise jack du chargeur de l'appareil.

Appuyez sur les boutons de déverrouillage du bloc batterie et faites glisser le bloc batterie pour le retirer.

REMARQUE : Si vous rencontrez des difficultés en démontant l'unité ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant le traitement, la maintenance et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter les services de votre ville locale ou un centre de traitement des ordures ménagères.

Environment :

Cet appareil porte des marques conformes à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Si vous jetez ce produit convenablement, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement nuisi-bles pour l'environnement et pour la santé. Le symbole figurant sur le produit indique qu'il ne peut pas être mis à la poubelle avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. Le dépôt doit être effectué conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, merci de contacter votre municipalité, le service local des ordures ménagères ou le lieu d'achat du produit.

Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/EU, 2014/30/EU et 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

hinweise für die sichere benutzung des produkts DE

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Sie sollten das Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung verwenden. Vor dem Gebrauch des Geräts muss die vorliegende Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden worden sein.


Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen den Stecker des Ladegerätes, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden.

Wenn das Netzblek beschädigt ist, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines Defekts, darf das Netzblek nur durch einen autorisierten Hoover-Service-techniker ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur das Originalladegerät, das mit dem Gerät geliefert wurde.

= abnehmbare Versorgungseinheit

Wenn die Stifte am Stecker beschädigt sind, muss das Steckernetzteil verschrottet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der auf dem Ladegerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Dieses Haushaltsgerät von Hoover wird mit einem doppeltisolierten Akkuladoegerät geliefert, welches ausschließlich für 230V (UK 240V) Steckdosen geeignet ist.

Stecken Sie das Netzteil in eine geeignete Steckdose und schließen Sie den Stecker am Gerät an.

Zum Aufladen muss der Ein-/Aussschalter des Gerätes auf AUS geschaltet werden.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch gemäß der Anleitung auf, bis er vollständig geladen ist.

Schließen Sie das Gerät nach der Benutzung wieder an das Netzteil an, um die Akkus wieder aufzuladen.

Akkus niemals bei Temperaturen über 37°C oder unter 0°C aufladen!

Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt.

Ziehen Sie im Fall einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub, etc.) den Stecker des Ladegerätes aus der Steckdose. Laden Sie nach einer längeren Zeit der Lagerung/Nichtbenutzung das Gerät vor erneuten Benutzung wieder komplett auf, da sich die Akkus von selber entladen können.

Verwenden Sie nur Zubehör, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile, die von Hoover empfohlen oder geliefert werden.

Statistische Aufladung: Manche Teppiche können die Bildung statischer Elektrizität verursachen. Diese ist nicht gesundheitsschädlich.

Halten Sie Hände, Füße, lose Kleidung und Haare von den rotierenden Bürsten des Produkts und von rotierenden Teilen des Handstaubsaugers fern.

Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts niemals durch Ziehen am Kabel heraus.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, auf nassen Oberflächen oder zur Aufnahme von feuchtem Schmutz. Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände, Streichhölzer, heiße Asche, Zigarettengläser oder ähnliches auf. Niemals entzündliche Flüssigkeiten, Reinigungsmittel, Aerosole oder deren Dämpfe auf das Gerät sprühen oder diese damit aukaufen.

Während des Betriebs nicht über das Netzblek fahren. Nicht am Kabel ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Stellen Sie die Verwendung des Geräts oder des Ladegeräts ein, wenn ein Defekt vermutet wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht zur Reinigung von Menschen oder Tieren.

Ersetzen Sie die Akkus nicht durch Einwegbatterien.

Hoover-Kundendienst: Um auf Dauer den sicheren und effizienten Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen Hoover-Service-techniker durchführen zu lassen.

Entsorgung am Ende der Produktlebensdauer

Wenn das Gerät entsorgt wird, müssen zuvor die Akkus entfernt werden. Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt sein, wenn die Akkus entnommen werden. Entsorgen Sie die Akkus ordnungsungsmaß. Lassen Sie das Gerät laufen, bis die Akkus leer sind und es von selber stoppt. Gebrauchte Akkus sollten an einer Recycling-Station zurückgegeben und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um die Akkus herauszunehmen, wenden Sie sich bitte an den Hoover-Kundendienst oder führen Sie folgende Schritte aus.

WICHTIG: Entladen Sie die Akkus zunächst vollständig, bevor Sie diese herausnehmen und vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät nicht angeschlossen ist.

Lassen Sie dafür das Gerät laufen, bis die Akkus vollständig entladen sind. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus dem Gerät.

Drücken Sie die Freigabetafete des Akkus und schieben Sie ihn heraus, um ihn zu entnehmen.

Hinweis: Sollten Sie Schwierigkeiten beim Abbau des Geräts haben oder detaillierte Informationen zur Behandlung, Reparatur oder zum Recycling des Geräts benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihre Stadtverwaltung oder den lokalen Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle.

Umweltschutz:

Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das am Produkt angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen ist. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit örtlich geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallabfuhrung vorzunehmen. Ausführlichere Informationen über die Müllentsorgung und das Recycling dieses Geräts erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllabfuhrungsstelle Ihrer Kommune oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

ISTRUZIONI PER UN USO SICURO DEL PRODOTTO IT

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico per interventi di pulizia, secondo le istruzioni riportate nel presente documento. Accertarsi di aver compreso le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio o effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, spegnerlo sempre e rimuovere il caricatore dalla presa.

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza a causa di una inadeguata informazione sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e sui relativi pericoli. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato Hoover.

Per ricaricare l'apparecchio, usare solo il caricatore in dotazione.

= unità di alimentazione rimovibile

Se i poli di contatto della spina sono danneggiati, la spina di alimentazione deve essere rottamata.

Controllare che i dati indicati sul caricatore corrispondano alla vostra tensione di alimentazione. Questo apparecchio è dotato di un caricabatteria a doppio isolamento che può essere collegato unicamente a una presa 230V (UK 240V).

Inserire la spina del caricatore in una presa adatta e collegare il connettore jack del caricatore all'apparecchio.

Durante la carica, la leva dell'interruttore di accensione/spegnimento (On/Off) dell'apparecchio deve trovarsi in posizione Off.

Prima del primo utilizzo, caricare la batteria completamente in accordo con le istruzioni.

Dopo l'uso, ricolleghere l'apparecchio al caricatore per ricaricare la batteria.

Mai caricare le batterie a temperature superiori ai 37 °C o inferiori a 0 °C.

È normale che il caricatore si scaldi mentre è in funzione.

Scollagare il caricatore in caso di assenza prolungata (ferie, ecc.). Dopo lunghi periodi di inutilizzo ricaricare l'apparecchio perché le batterie potrebbero essersi scaricate automaticamente.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati a forniti da Hoover.

Elettricità statica: Alcuni tappeti possono produrre un piccolo accumulo di elettricità statica. Le cariche di elettricità statica non sono pericolose per la salute.

Tenere mani, piedi, indumenti larghi e capelli lontani dai rulli dell'apparecchio e da qualsiasi accessorio con parti rotanti.

Non scolleghare il caricatore tirando il cavo.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, su superfici bagnate o per aspirare liquidi. Non aspirare oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o simili. Non vaporizzare o aspirare liquidi infiammabili, detersigenti, bombolette o i loro vapori. Non calpestare il cavo di alimentazione durante l'utilizzo dell'apparecchio o scolleghare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione. Non continuare a utilizzare l'apparecchio o il caricatore in caso di presunto guasto. Non utilizzare l'apparecchio per l'igiene della persona o degli animali.

Non sostituire le batterie con batterie non ricaricabili.

Assistenza Hoover: Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchiatura, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione dalla rimozione dei tecnici del servizio assistenza autorizzato Hoover.

Disposizione sullo smaltimento dell'apparecchio

Se l'apparecchio è da smaltire, le batterie devono prima essere rimosse. Rimuovere la batteria solo quando l'apparecchio è scollegato dalla rete di alimentazione. Smaltire le batterie in sicurezza. Far funzionare l'apparecchio fino al suo arresto ed assicurarsi che le batterie siano completamente scariche. Le batterie usate devono essere portate in un centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici. Per rimuovere le batterie, si prega di contattare il Centro Servizi per Assistenza Clienti Hoover o procedere in base alle seguenti istruzioni.

IMPORTANTE: Scaricare sempre completamente le batterie prima della rimozione ed assicurarsi che il caricatore sia scollegato.

Far funzionare l'apparecchio finché le batterie non sono completamente scariche. Rimuovere il connettore jack per la ricarica dall'apparecchio.

Premere il pulsante di rilascio per far scorrere la batteria ad estrarla.

NOTA: Se si riscontrano difficoltà a smantellare l'unità o per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo apparecchio, si prega di contattare l'ufficio comunale per il servizio smaltimento rifiuti.

Ambiente:

L'apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EU sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Garantendo il corretto smaltimento del prodotto, il cliente contribuisce alla salvaguardia della salute delle persone e alla protezione dell'ambiente che potrebbero altrimenti essere compromessi da uno smaltimento eseguito in maniera non idonea. Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non deve essere smaltito come i normali rifiuti domestici, bensì deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

INSTRUCTIES VOOR EEN VEILIG GEBRUIK - PRODUCT NL

Dit toestel mag enkel gebruikt worden voor reiniging in het huis, zoals beschreven in deze handleiding. Zorg ervoor dat u de handleiding volledig begrijpt voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Oplader altijd afzetten en stekker uit het stopcontact halen voor u het toestel schoonmaakt of enige andere onderhoudstaak verricht.

Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Ook personen met een gebrek aan ervaring of kennis kunnen dit toestel gebruiken, indien ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilg gebruik van het toestel en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reinigings- en gebruikersonderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht.

Indien de stroomkabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het toestel te gebruiken. Om veiligheidsrisico's te voorkomen, moet de kabel worden vervangen door een erkende onderhouder van Hoover.

Gebruik alleen de oplader die oorspronkelijk bij het toestel geleverd is.

GB	FR	DE	IT	ES	PT	NL	DK	NO	SE	FI	PL	GR	RU
CZ	TR	SI	AR										
HF3-Dust Collection Station PART No.: 48702117													
INSTRUCTIONS FOR SAFE USE - Dust Collection Station GB													

This appliance should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the dust collection station, hereinafter referred to as the "appliance".

Always unplug from the socket before cleaning the appliance or any maintenance task.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised Hoover service engineer must replace the power cord.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by Hoover.

Check that your supply voltage is the same as that stated on the appliance.

Unplug the appliance in the event of prolonged absence (holidays, etc.).

Do not unplug the appliance by pulling on the power cord.

Do not touch the power plug and power cord with wet hands.

Do not pull or carry the appliance by the power cord.

Do not place the power cord over sharp edges, near hot surfaces or close a door on the cord.

Do not use your appliance outdoors or on any wet surface, in a bathroom or near a pool, etc.

Do not expose it to flammable materials or sources of heat or moisture, rain, snow, splash or immerse it. Do not use extension cords or outlets with inadequate rated current.

The charging terminals are not to be shorted. Shorting the charging terminals increases the risk of fire or burns. Make sure they do not come into contact with a conductor such as metal rod, a bracelet, watch, nail, etc.

The Dust Clean Station is designed for the use of HOOVER cordless vacuum cleaner with lithium-ion rechargeable battery pack (HF310BAT, 22,2 V, 2500mAh) only. Do not recharge any non-rechargeable battery pack. Failing to do so may cause the battery to burn or erupt.

Use only as described in this manual. Do not use the appliance for other electronic appliances and other than its intended purpose. Severe damage to the appliance or fire may occur.

Do not continue to use your appliance if it appears faulty.

Do not disassemble or alter the appliance. Any servicing or repair should be only carried out by a qualified service engineer.

Hoover service: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Hoover service engineer.

The Environment

 This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead, it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.

 This appliance complies with the European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU. CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION SECURISEE - Station de ramassage de la poussière FR

Cet appareil doit être utilisé uniquement pour un nettoyage domestique, conformément à ce guide d'utilisation. Veuillez vous assurer d'avoir complètement compris ce manuel avant d'utiliser la station de ramassage de la poussière, ci-dessous appelée « appareil ».

Débranchez toujours la prise avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expériences ou de connaissances en la matière. Ces derniers doivent recevoir des instructions sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprendre les risques impliqués . Les enfants sont interdits de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés. Tenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil être utilisé comme un jouet. Une supervision de près est nécessaire au moment d'utiliser l'appareil en présence d'enfants.

Si le câble d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Pour éviter les risques d'accident, un réparateur Hoover agréé doit remplacer le cordon d'alimentation.

N'utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange recommandés ou fournis par Hoover. Vérifiez que la tension de l'alimentation est la même que celle indiquée sur l'appareil. L'appareil doit être débranché en cas d'absence prolongée (vacances, etc.). Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas la prise et le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le câble d'alimentation.

Ne placez pas le cordon d'alimentation sur des bords tranchants, à proximité de surfaces chaudes ou ne ferez pas une porte sur le cordon.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur une surface chaude, dans une salle de bain ou près d'une piscine, etc. Ne l'exposez pas à des matériaux inflammables ou à des sources de chaleur ou d'humidité, à la pluie, à la neige, ne l'éclaboussez pas et ne l'immergez pas dans une liquide. N'utilisez pas de rallonges ou de prises avec un courant inadéquat. Les bornes de charge ne doivent pas être court-circuitées. Le fait de court-circuiter les bornes de charge augmente le risque d'incendie ou de brûlures. Assurez-vous qu'elles n'entrent pas en contact avec un conducteur tel que tige métallique, bracelet, montre, clou, etc. La Dust Clean Station est conçue pour l'utilisation de l'aspirateur sans fil HOOVER avec batterie rechargeable au lithium-ion (HF310BAT, 22,2 V, 2500mAh) uniquement. Ne rechargez aucune batterie non rechargeable. Ne pas le faire peut provoquer la combustion ou l'éruption de la batterie. N'utilisez que ce qui est décrit dans ce manuel. N'utilisez pas l'appareil à d'autres appareils électroniques et d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. De graves dommages à l'appareil ou un incendie peuvent se produire.

N'utiliser pas votre appareil s'il semble défectueux. Ne démontez pas l'appareil. Tout entretien ou réparation ne doit être effectué que par un ingénieur de service qualifié.

Service Hoover : Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien et les réparations qu'à un réparateur Hoover agréé.

Environment :  Cet appareil porte des marques conformes à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Si vous jetez ce produit convenablement, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour l'environnement et pour la santé. Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être traité comme une ordure ménagère. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. Le détail doit être effectué conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

 Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/EU, 2014/30/UE et 2011/65/EU. CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

DEHINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG - Absaugstation

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Sie sollten das Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung vollständig verstanden haben, bevor Sie die Absaugstation, im Folgenden als „Gerät“ bezeichnet, in Betrieb nehmen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung benutzt werden und sofern Sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines Defektes, darf das Netzkabel nur durch einen autorisierten Hoover-Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur von Hoover empfohlene oder gelieferte Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Ziehen Sie im Fall einer längeren Abwesenheit, z. B. Urlaub usw., den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.

Trennen Sie das Gerät nicht von der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen. Berühren Sie den Netzstecker und das Netzkabel nicht mit nassen Händen. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Legen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten oder in die Nähe von heißen Oberflächen und klemmen Sie es nicht in eine Tür ein.

Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, auf nassen Oberflächen, im Badezimmer oder in der Nähe eines Pools usw.

Setzen Sie es keinen brennbaren Materialien, Hitze- oder Feuchtigkeitsquellen, Regen, Schnee oder Spritzwasser aus und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit ungeeigneter Stromstärke. Die Ladekontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Das Kurzschließen der Ladekontakte erhöht die Gefahr von Bränden oder Verbrennungen. Achten Sie darauf, dass sie nicht mit leitenden Gegenständen wie Metallstäben, Armbändern, Uhren, Nägeln usw. in Berührung kommen.

Die Absaugstation ist ausschließlich zum Gebrauch mit dem kabellosen HOOVER-Staubsauger und dem Lithium-Ionen-Akku (HF310BAT, 22,2 V, 2500 mAh) bestimmt. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Akkus auf. Andernfalls kann der Akku Feuer fangen oder explodieren.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere elektronische Geräte und nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Es kann zu schweren Schäden am Gerät oder zu einem Brand kommen.

Stellen Sie die Verwendung des Gerätes ein, wenn ein Defekt am Gerät vermutet wird. Zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht. Jegliche Wartung oder Reparatur sollte ausschließlich von einem qualifizierten Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Hoover-Kundendienst: Um auf Dauer den sicheren und effizienten Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen Hoover-Kundendiensttechniker durchführen zu lassen.

Umweltschutz:  Dieses Elektrohaushaltsgerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern. Das am Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen ist. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen. Ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Gerätes erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllentsorgungstelle Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

 Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/UE und 2011/65/EU. CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy.

ISTRUZIONI PER UN USO SICURO - Stazione per aspirapolvere IT

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico per interventi di pulizia, secondo le istruzioni riportate nel presente documento. Assicurarsi che questa guida venga compresa appieno prima dell'utilizzo della stazione per aspirapolvere, indicata come "apparecchio" nel presente documento. Scollagare sempre l'apparecchio dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza a causa di una inadeguata informazione sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e sui relativi pericoli. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano comunque sorvegliati da una persona responsabile.

Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso dell'apparecchio come giocattolo. È necessario un controllo costante quando viene usato in presenza di bambini.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato Hoover.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da Hoover. Controllare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sull'apparecchio. Scollagare l'apparecchio in caso di assenza prolungata (vacanze, ecc.).

Non scollagare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Non toccare la spina e il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione. Non posizionare il cavo di alimentazione su bordi taglienti o in prossimità di superfici calde e non chiudere porte lasciando il cavo in mezzo.

Non utilizzare l'apparecchio all'esterno o su superfici bagnate, in bagno o nei pressi di una piscina e così via.

Non avvicinarla a materiali infiammabili, sorgenti di calore o umidità, pioggia, neve, spruzzi e non immergerla.

Non usare prolunghe o prese con una corrente nominale inadeguata. I terminali di carica non devono essere cortocircuitati. Il cortocircuito dei terminali di carica aumenta il rischio di incendi o ustioni. Assicurarsi di non trovarsi a contatto con un conduttore come un'asta di metallo, un bracciale, un orologio, un chiodo e così via.

La stazione per aspirapolvere è progettata solo per l'utilizzo dell'aspirapolvere senza filo HOOVER con batteria ricaricabile a ioni di litio (HF310BAT, 22,2 V, 2500 mAh). Non ricaricare una batteria non ricaricabile. In caso contrario, la batteria potrebbe bruciare o scoppiare. Usare solo come descritto nel presente manuale. Non usare l'apparecchio per altri elettrodomestici e per scopi diversi da quelli per cui è stato appositamente progettato. Potrebbero verificarsi gravi danni all'apparecchio o incendi.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio in caso di presunto guasto.

Non smontare o modificare l'apparecchio. Eventuali interventi di assistenza o riparazioni devono essere effettuati solo da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Assistenza Hoover: Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchiatura, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione dai tecnici del servizio assistenza autorizzato Hoover.

Ambiente:  Questo apparecchio è consegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EU sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Garantendo il corretto smaltimento del prodotto, il cliente contribuisce alla salvaguardia della salute delle persone e alla protezione dell'ambiente che potrebbero altrimenti essere compromessi da uno smaltimento eseguito in maniera non idonea. Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negoziò in cui il prodotto è stato acquistato.

 Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/EU. CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO - Estación de recogida de polvo ES

Este aparato solo debe utilizarse para la limpieza doméstica, como se describe en este manual de usuario. Asegúrese de haber entendido completamente esta guía antes de poner en funcionamiento la estación de recogida de polvo, en lo sucesivo denominada "aparato". Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

Este aparato puede ser usado bajo supervisión por niños mayores de 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia con supervisión o con una explicación previa de las instrucciones con respecto al uso del aparato y comprendiendo los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. No permita que se utilice como juguete. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cerca de los niños.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar riesgos de seguridad, el cable de alimentación sólo puede ser cambiado por un especialista del Servicio Técnico Oficial de Hoover.

Utilice únicamente accesorios, consumibles o repuestos recomendados o distribuidos por Hoover.

Compruebe que la tensión de alimentación es la misma que la indicada en el aparato. Desenchufe el aparato en caso de ausencias prolongadas (vacaciones, etc.).

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. No toque el enchufe ni el cable de alimentación con las manos mojadas.

No tire del aparato ni lo coja por el cable de alimentación.

No coloque el cable de alimentación sobre bordes afilados, cerca de superficies calientes ni cierre una puerta sobre el cable.

No utilice el aparato al aire libre ni sobre superficies mojadas, en un cuarto de baño o cerca de una piscina, etc.

No lo exponga a materiales inflamables o fuentes de calor o humedad, lluvia, nieve, salpicaduras ni lo sumerja.

No utilice alargadores ni tomas de corriente con una intensidad nominal inadecuada. Los terminales de carga no deben cortocircuitarse. Un cortocircuito en los terminales de carga aumenta el riesgo de incendio o quemaduras. Asegúrese de que no entran en contacto con un conductor como una varilla metálica, una pulsera, un reloj, un clavo, etc.

La Estación de limpieza de polvo está diseñada para el uso exclusivo del aspirador sin cable HOOVER con batería recargable de iones de litio (HF310BAT, 22,2 V, 2500mAh). No recargue ningún paquete de baterías no recargables. No hacerlo puede provocar que la batería se queme o estalle.

Utilícelo solo como se describe en este manual. No utilice el aparato para otros aparatos electrónicos ni para fines distintos de los previstos. Podrían producirse daños graves en el aparato o un incendio.

No siga utilizando el aparato si parece tener algún defecto.

No desmonte ni modifique el aparato. Cualquier servicio o reparación debe ser realizado únicamente por un técnico cualificado.

Servicio Técnico Oficial de Hoover: Para garantizar el funcionamiento seguro, eficaz y duradero del aspirador, recomendamos que las tareas de mantenimiento sean realizadas exclusivamente por técnicos autorizados del Servicio Técnico Oficial de Hoover.

El Medio Ambiente:

 Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de este producto. El símbolo que puede verse en el producto indica que este no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con su Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde haya comprado el producto.

 Este electrodoméstico cumple con las Directivas Europeas 2014/35/EU, 2014/30/UE y 2011/65/EU. CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy.

INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA - Estação de recolha de pó PT

Este aparelho só deve ser utilizado para limpeza doméstica, conforme descrito neste guia do utilizador. Certifique-se de que este guia seja totalmente compreendido antes de operar a estação de recolha de pó, a seguir denominada "aparelho".

Desligue da tomada após a utilização e antes de limpar o aparelho ou qualquer outra tarefa de manutenção.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais e físicas reduzidas ou sem experiência e conhecimento caso lhes sejam fornecidas instruções e supervisão relativas à utilização do aparelho de modo seguro e caso compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças. Não deixe que seja utilizada como se fosse um brinquedo. É necessária supervisão rigorosa quando usado perto de crianças. Se o cabo de alimentação estiver danificado deixe de utilizar o aparelho imediatamente. Para evitar um risco de segurança, o cabo de alimentação deve ser substituído por um técnico de assistência autorizado da Hoover.

Utilize apenas acessórios, consumíveis ou peças sobressalentes recomendadas ou fornecidas pela Hoover.

Verifique que a tensão de alimentação corresponde à indicada no aparelho.

Desligue o carregador em caso de ausência prolongada (férias, etc.).

Não desligue o aparelho puxando o cabo.

Não toque no plugue de alimentação ou no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.

Não coloque o cabo de alimentação sobre arestas vivas ou perto de superfícies quentes.

Não utilize o aparelho ao ar livre ou em superfícies molhadas, no banheiro ou perto de piscinas, etc.

Não a exponha a materiais inflamáveis ou fontes de calor ou humidade, chuva, neve, salpicos ou mergulhe.

Não utilize extensões ou tomadas com corrente nominal inadequada.

Os terminais de carga não devem ser colocados em curto. O curto-circuito nos terminais de carga aumenta o risco de incêndio ou queimaduras. Certifique-se de que eles não entrem em contato com um condutor, como uma haste de metal, uma pulseira, um relógio, um prego, etc. A Estação de Limpeza de Pó foi projetada para uso somente com aspiradores de pó sem fio HOOVER com bateria recarregável de íons de lítio (HF310BAT, 22,2 V, 2500mAh). Não recarregue nenhuma bateria não recarregável. Não fazer isso pode fazer com que a bateria queime ou entre em erupção.

Utilize somente conforme descrito neste manual. Não utilize o aparelho para outros fins eletrônicos ou para outros fins que não os previstos. Podem ocorrer danos graves ao aparelho ou incêndio.

Não continue a utilizar o aparelho se este parecer defeituoso.

Não desmonte nem altere o aparelho. Qualquer manutenção ou reparo deve ser realizado somente por um engenheiro de serviço qualificado.

Assistência da Hoover: Para assegurar o funcionamento seguro e eficiente deste aparelho, recomendamos que todas as intervenções de assistência ou reparação sejam efetuadas apenas por um técnico de assistência autorizado da Hoover.

Ambiente:  Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, estará a contribuir para evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, o que pode ocorrer devido a um tratamento inadequado dos resíduos deste produto. O símbolo no aparelho indica que este não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deve ser encaminhado para o ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. A eliminação deve ser realizada em conformidade com as leis ambientais locais relativas à eliminação de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste aparelho, entre em contacto com o escritório municipal local, com o serviço de coleta de lixo doméstico ou com a loja onde você comprou o aparelho.

 Este aparelho está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/EU. CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK - Stofinzamelingstation NL

Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor binnenhuis reiniging, zoals beschreven in deze handleiding. Zorg ervoor dat u deze handleiding volledig begrepen hebt voordat u het stofinzamelingstation, hierna aangeduid als het "apparaat", in gebruik neemt. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Ook personen met een gebrek aan ervaring of kennis kunnen dit apparaat gebruiken, indien ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren in kwestie begrippen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen. De batterij mag niet als speelgoed worden gebruikt. Strikt toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt wordt.

Indien de stroomkabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het apparaat te gebruiken. Om veiligheidsrisico's te voorkomen, moet de kabel worden vervangen door een erkend monteur van Hoover.

Gebruik enkel toebehoren, gebruiksartikelen of reserveonderdelen die door Hoover aanbevolen of geleverd worden.

Controleer of uw netspanning dezelfde is als deze vermeld op het apparaat.

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact bij een langdurige afwezigheid (vakantie, enz.).

Haal het apparaat niet uit het stopcontact door aan het stroomsnoer te trekken. Raak de stekker en het snoer niet aan met natte handen.

Trek of draag het apparaat niet aan de stroomkabel.

Leg het netsnoer niet over scherpe randen, in de buurt van hete oppervlakken of klem het niet tussen een deur.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op een nat oppervlak, in de badkamer of in de buurt van een zwembad, enzovoort.

Stel het apparaat niet bloot aan brandbare materialen of hittebronnen, vocht, regen, sneeuw, spatten, en dompel het niet onder.

Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met een onvoldoende nominale stroomsterkte.

De oplaadcontacten mogen niet kortgesloten worden. Kortsluiting van de oplaadcontacten verhoogt het risico op brand of brandwonden. Zorg ervoor dat ze niet in contact komen met een geleider zoals een metaal staaf, een armband, horloge, spijkers, enzovoort.

Stel het apparaat niet bloot aan brandbare materialen of hittebronnen, vocht, regen, sneeuw, spatten, en dompel het niet onder.

Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met een onvoldoende nominale stroomsterkte.

De oplaadcontacten mogen niet kortgesloten worden. Kortsluiting van de oplaadcontacten verhoogt het risico

CE **TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN** - Pölynkeräysyksikkö
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tämän käyttöoppaan kuvaamalla tavalla. Tämä opas on ymmärrettävä kokonaisuudessaan ennen pölynkeräysyksikön (jäljempänä "laite") käyttöä.

Irrota laite pistorasiasta ennen sen puhdistamista tai muita kunnonapistoimia.

Tämä laiteita voivat käyttää yli 8-vuotiaat henkilöt. Henkilöt, joilla on rajoittunut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnalla alaisina ja kun he saavat ohjeistusta koskien laitteen turvallista käyttöä, ja kun he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Alle 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain aikuisen valvonnassa.

Pidä laite ja sen johto lasten ulottumattomissa. Ei saa käyttää leluna. Laitteen toimintaa tulee valvoa tarkasti lasten läheisyydessä.

Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli virtajohto on vahingoittunut. Virtajohtoon saa turvallisuuksysta vaihtaa vain valtuutettu Hoover-huoltaja.

Käytä ainoastaan Hooverin toimittamia tai suosittelemia lisä- ja varaosia.

Varmista, että käytetty syöttöjohto vastaa laitteeseen merkittyjä arvoja.

Irrota laite pistoraslasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan (loma-ajat jne.).

Älä irkitkytte laitetta virtajohtosta vetämällä.

Älä kosketa virtapistoketta ja virtajohtoa käsin.

Älä vedä tai kanna laitetta virtajohtojen avulla.

Älä laita virtajohtoa terävien reunojen päälle tai lähelle kuumia pintoja, äläkä sulje ovea niin, että johto jää väliin.

Älä käytä laitetta ulkoilmassa tai kosteilla pinnoilla, kylpyhuoneessa, lähellä uima-allasta jne. Älä altista sitä herkästi syttyville materiaaleille, lämmönlähteille tai kosteudelle, sateelle, lumelle, roiskeille, äläkä upota sitä veteen.

Älä käytä jatkojohtoja tai pistorasioita, joiden nimellisvirta ei ole sopiva.
Latausliitäntöjä ei saa johtaa oikosulkuihin. Latausliitäntöjen oikosulku lisää tulipalo- ja palovammavaaraa. Älä päästä niitä kosketuksiin johtimien, kuten metallitankojen, rannekorujen, kellojen, naujojen jne. kanssa.

Pölynkeräysyksikkö on suunniteltu käytettäväksi vain sellaisen HOOVERIN johdottoman imurin kanssa, jossa on ladattava litiumioniakkupaketti (HF310BAT, 22,2 V, 2500 mAh).

Älä lataa uudelleen akkupaketteja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Muuissa tapauksessa akku voi syttyä tai räjähtää.

Käytä vain tässä oppaassa kuvattula tavalla. Älä käytä laitetta muiden elektronisten

laitteiden kanssa tai muuten kuin sen käyttötaroituksuen mukaisesti. Laite voi vaurioitua vakavasti tai syttyä.

Älä käytä laitetta, jos se vaikuttaa vialliselta.

Älä pura tai muuta laitetta. Huolto- ja korjaustöitä saa tehdä vain pätevä huoltoinsinööri.

Hoover-huolto: Laitteen käyttöturvallisuuden ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi suosittelemme, että huolto ja korjaukset teetetään vain valtuutetulla Hoover-huoltajalla.

Ympäristö: Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektronikkalaitteesta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Hävittämällä tämän laitteen oikein etistä mahdollisia ympäristöille ja ihmisterveydelle aiheuttava haittavaikutuksia, joita saattaa syntyä laitteen väärällään hävittämisen seurauksena. Tässä laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteeseen. Se täytyy luovuttaa sähkö- ja elektronikkalaitteiden keräyspisteeseen kiertäystä varten. Hävittämisen on suoritettava paikallisten jätteen hävittämissä koskevien määräystenäkökulmasta mukaisesti. Saat lisätietoja tämän laitteen jäätteenhoitoa, hyötykäytöstä ja kiertäyksestä paikallisista viranomaisilta, kotitalouksien ja muiden jätteen jätteenhuollasta tai liikkeestä, josta otit laitteen.

CE Tämä laite on EUn direktiivin 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU mukainen.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA - Stacja zbierania kurzu PL
Urządzenie to jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika. Przed rozpoczęciem użytkowania stacji zbierania kurzu, zwanej dalej „urządzeniem”, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Przed czyszczeniem urządzenia lub wykonyaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączyć je od gniazdka elektrycznego.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat, a osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem dorosłych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieciom w wieku poniżej 8 roku życia nie wolno czyszcć ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie oraz jego przewód zasilający powinny być poza zasięgiem dzieci. Nie wolno używać urządzenia jako zabawki. Podczas stosowania w pobliżu dzieci należy je nadzorować.
Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez serwisanta autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hoover.
Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych zalecanych lub dostarczonych przez firmę Hoover.

Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania w gniazdku zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.

W przypadku dłuższej nieobecności (urlap itp.) należy odłączyć urządzenie od zasilania. Nie wyjmować wtyczki urządzenia z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.

Nie należy dotykać wtyczki zasilającej ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

Nie ciągnąć i nie przenosić urządzenia za przewód zasilający.

Nie kłaść przewodu zasilającego na ostrych krawędziach, w pobliżu gorących powierzchni ani nie zamykać drzwi z przewodem.

Nie używać urządzenia na zewnątrz ani na mokrej powierzchni, w łazience, w pobliżu basenu itp.

Nie wystawiać na działanie materiałów łatwopalnych, źródeł ciepła, wilgoci, deszczu, śniegu. Unikać zachłapania, nie zanurzać.

Nie używać przedłużaczy ani gniazdek o niewłaściwym natężeniu prądu znamionowego.

Nie wolno zwierzać zacisków ładowania. Zwarcie zacisków ładowania zwiększa ryzyko pożaru lub porażer. Należy upewnić się, że nie mają kontaktu z przewodnikami, takimi jak metalowe prety, bransoletki, zegarki, paznokcie itp.

Stacja czyszcząca jest przeznaczona wyłącznie do użtyku z bezprzewodowym odkurzaczem HOOVER z akumulatorem litowo-jonowym (HF310BAT, 22,2 V, 2500 mAh). Nie należy ładować żadnych akumulatorów, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.

Nieprzeznaczenie tego zalecenia może spowodować zapalenie się lub wybuch baterii.
Używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Nie wykorzystywać urządzenia do innych urządzeń elektronicznych ani do celów innych niż te przewidziane. Może dojść do poważnego uszkodzenia urządzenia lub pożaru.

Nie kontynuować korzystania z urządzenia, jeśli wydaje się być uszkodzone.

Nie należy demontować urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe lub naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta.
Serwis firmy Hoover: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia, zalecamy konserwację i naprawy wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych firmy Hoover.

Ochrona środowiska:
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektrotermicznego (WEEE). Zwracając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynisz się do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku jego niewłaściwej utylizacji. Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że nie jest ono klasyfikowane jako odpad komunalny. Urządzenie należy złożyć w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Urządzenie spełnia wymogi europejskich norm 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2011/65/WE.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ - Σταθμός συλλογής σκόνης GR
--

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως αυτόν τον οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε τον σταθμό συλλογής σκόνης, ο οποίος εφεξής αναφέρεται ως «συσκευή». Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλεία τους.Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξειδικευθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε να χρησιμοποιεί ως παιχνίδι. Απαγορεύεται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανισεί φθορές διακόψτε την λειτουργία της συσκευής αμέσως. Η αντικατάσταση του καλώδιου σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει για λόγους ασφαλείας, να γίνεται αποκλειστικά από τεχνικό του δικτύου τεχνικής υποστήριξης Glas Service.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που συνιστώνται ή διατίθενται από τη Hoover.

Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας σας είναι η ίδια με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση παραιταμένης απουσίας (αργίες κ.λπ.).

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.

Μην αγγίζετε το φυσ και το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος.

Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος πάνω σε αιχμηρές άκρες, κοντά σε θερμές επιφάνειες και μην κλείνετε την πόρτα πάνω στο καλώδιο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρή επιφάνεια, σε μπάνιο ή κοντά σε πισίνα κ.λπ.

Μην την εκθέστε σε εύθλεκτα υλικά ή πηγές θερμότητας ή υγρασίας, βροχή, χιόνι, πτώσιμα ή την βύθιστε σε υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πρίζες με ανεπαρκές ονομαστικό ρεύμα.

Οι ακροδέκτες φόρτισης δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών φόρτισης αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων. Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με αγώγι οπως μεταλλική ράβδο, μπρασελέ, ρολόι, καρφί κ.λπ. Ο Σταθμός Καθαρισμού Σκόνης έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση με ασύρματη ηλεκτρική σκούπα HOOVER με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (HF310BAT, 22,2 V, 2500mAh). Μην επαναφορτίζετε καμία μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν δεν το κάνετε αυτό, η μπαταρία μπορεί να καεί ή να εκραγεί.

Χρησιμοποιήστε μόνο όπους περιγράφει σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλες ηλεκτρικές συσκευές και για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη συσκευή ή πυρκαγιά. Εάν η συσκευή εμφανισεί κάποια βλάβη μην συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.
Τεχνική Υποστήριξη Hoover: Για τις εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης κακής λειτουργίας ή βλάβης πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Hoover, έτσι εξασφαλίζεται την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής.

CE Για την προστασία του περιβάλλοντος:
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την υπ'αριθμό 2012/19/EU, οδηγία για Απόβλητα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Εξοπλισμού (WEEE). Η σωστή απόσυρση της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και τον άνθρωπο που μπορεί να προκληθούν από την λανθασμένη διαχείριση στην διαδικασία απόσυρσης της συσκευής. Το σύμβολο πάνω σε αυτή τη συσκευή υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν μπορεί να απορριφτεί στα κοινά οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόσυρση της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τόπο νομοθεσία για την απόσυρση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών απόβλητων. Για πιο λεπτομερή πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανακύκλωση και την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την κατά τόπους αρμόδια αρχή, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσате τη συσκευή.

CE Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ - Станция сбора пыли RU
Данный прибор предназначен только для домашнего использования в соответствии с описанием, приведенным в настоящем руководстве пользователя. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед использованием станции сбора пыли, далее называемой «прибором». Перед очисткой или техническим обслуживанием обязательно вынимайте вилку из розетки. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей до 8 лет) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором. Дети до 8 лет не должны заниматься очисткой и техническим обслуживанием прибора. Храните прибор и шнур в недоступном для детей месте. Не позволяйте использовать его в качестве игрушки. Внимательно следите за прибором, пользуюсь им в присутствии детей. Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. Во избежание несчастных случаев замену провода должен выполнять только специалист авторизованного сервисного центра производителя. Используйте только рекомендуемые производителем насадки, расходные материалы или запасные части. Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует указанному на приборе. При длительном отсутствии (отпуск и т. д.) отключайте прибор от сети. Ни в коем случае не тяните за провод, вынимая вилку из розетки. Не касайтесь вилки и шнура питания мокрыми руками. Не тяните и не переносите прибор, держа его за шнур питания. Не перегибайте шнур питания через острые края, не прокладывайте его по горячим поверхностям и не прижимайте дверью. Не используйте прибором не улице или на мокрых поверхностях, в ванной или вблизи бассейна и пр. Не подвергайте его воздействию легковоспламеняющихся материалов, источников тепла или влаги, дождя, снега, брызг и не погружайте его в воду. Не пользуйтесь удлинителями или розетками с неправильным номинальным током. Не закорачивайте клеммы батареек. Закорачивание зарядных клемм повышает риск пожара или перегорания. Проверьте отсутствие контакта с проводниками, например с металлическим стержнем, брашлетом, часами, гвоздем и т. п. Станция очистки пыли предназначена для использования только с беспроводным пылесосом HOOVER с литий-ионными перезаряжаемыми аккумуляторами (HF310BAT, 22,2 В, 2500 мАч). Не пытайтесь заряжать перезаряжаемые аккумуляторы. Это может привести к возгоранию или разрыву аккумулятора. Пользуйтесь прибором только согласно инструкциям, приведенным в этом руководстве. Не используйте прибор с другими электронными приборами и для иных целей, кроме указанных. Риск серьезного повреждения прибора или пожара.

GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI - Toz toplama istasyonu TR
Bu ürün kullanımı klavuzunda belirtildiği gibi yalnızca ev temizliği için kullanılmalıdır. Burada "cihaz" olarak anılacak toz toplama istasyonunu çalıştırmadan önce lütfen bu klavuzun tam olarak anlaşılğından emin olun. Kullanımdan sonra ve cihazi temizleden veya herhangi bir bakım işleminden önce fişi prizden çekin. Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duysusal veya zihinsel kabiliyete sahip kişiler ya da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından bir yetiştikinin gözetiminde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatı ve bulunan tehlikelerin açığa anlatılması ile kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanici bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablusunu çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Oyuncak olarak kullanılmısına izin vermayın. Çocukların yakınında kullanırken yakından gözetim gereklidir. Güç kablosu hasar görürse cihazı kullanmayı derhal bırakın. Herhangi bir yaralanmaya engel olmak için güç kablusunun mutlakla yetkili bir Hoover servisi tarafından değiştirilmesi gereklidir. Yalnızca Hoover tarafından önerilen veya sağlanan aparatları, malzemeleri ve yedek parçaları kullanın. Besleme voltajının cihaz üzerinde belirtilen değerle aynı olup olmadığını kontrol edin. Uzun süre evde bulunmayacasanız (tatil vs. gibi nedenlerle) cihazın fişini prizden çekin. Cihazın fişini kablodundan çekerek çıkarmayın. Fişe ve elektrik kablusuna ıslak ellerle dokunmayın. Cihazı elektrik kablodundan çekmeyin veya taşımayın. Elektrik kablusunu keskin kenarların üzerine, sıcak yüzeylerin veya kapının yakınına koymayın. Cihazı dış mekanlarda veya ıslak zeminlerde, banyoda veya havuz vb. çevresinde kullanmayın. Yanıcı maddelere veya ısı ya da nem kaynaklarına, yağmura, kara, sıçramaya maruz bırakmayın veya suya batırmayın. Uzatma kablosu veya yetersiz anma ikimli prizleri kullanmayın. Şarj terminalleri kısa devre yapılmamalıdır. Şarj terminallerinin kısa devre yapılması, yangın veya yanık riskini artırır. Metal çubuk, bileklik, saat, çivi gibi bir iletkenle temas etmediklerinden emin olun. Toz Toplama İstasyonu, yalnızca lityum iyon şarj edilebilir pil takımı (HF310BAT, 22,2 V, 2500mAh) HOOVER kablusuz elektrik süpürgesinin kullanımı için tasarlanmıştır. Şarj edilemez pil paketlerini şarj etmeyin. Aksi takdirde pil yanabilir veya patlayabilir. Yalnızca bu klavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Cihazı diğer elektronik cihazlar için ve kullanım amacı dışında kullanmayın. Cihaz ciddi derecede hasar görebilir veya yangın çıkabilir. Anızalı görünüyorsa cihazınızı kullanmaya devam etmeyin. Cihazı parçalarını ayrırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Her türlü bakım veya onarım yalnızca yetkili bir servis mühendisi tarafından yapılmalıdır. Hoover servisi: Bu cihazın uzun süre güvenli ve verimli kullanımını sağlamak için, bakım veya onarımlarının yalnızca yetkili Hoover servis mühendisi tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA - Stacja zbierania kurzu PL
Urządzenie to jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika. Przed rozpoczęciem użytkowania stacji zbierania kurzu, zwanej dalej „urządzeniem”, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ - Σταθμός συλλογής σκόνης GR
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως αυτόν τον οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε τον σταθμό συλλογής σκόνης, ο οποίος εφεξής αναφέρεται ως «συσκευή». Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλεία τους.Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξειδικευθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε να χρησιμοποιεί ως παιχνίδι. Απαγορεύεται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανισεί φθορές διακόψτε την λειτουργία της συσκευής αμέσως. Η αντικατάσταση του καλώδιου σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει για λόγους ασφαλείας, να γίνεται αποκλειστικά από τεχνικό του δικτύου τεχνικής υποστήριξης Glas Service. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που συνιστώνται ή διατίθενται από τη Hoover. Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας σας είναι η ίδια με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση παραιταμένης απουσίας (αργίες κ.λπ.). Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μην αγγίζετε το φυσ και το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος πάνω σε αιχμηρές άκρες, κοντά σε θερμές επιφάνειες και μην κλείνετε την πόρτα πάνω στο καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρή επιφάνεια, σε μπάνιο ή κοντά σε πισίνα κ.λπ. Μην την εκθέστε σε εύθλεκτα υλικά ή πηγές θερμότητας ή υγρασίας, βροχή, χιόνι, πτώσιμα ή την βύθιστε σε υγρό. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πρίζες με ανεπαρκές ονομαστικό ρεύμα. Οι ακροδέκτες φόρτισης δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών φόρτισης αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων. Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με αγώγι οπως μεταλλική ράβδο, μπρασελέ, ρολόι, καρφί κ.λπ. Ο Σταθμός Καθαρισμού Σκόνης έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση με ασύρματη ηλεκτρική σκούπα HOOVER με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (HF310BAT, 22,2 V, 2500mAh). Μην επαναφορτίζετε καμία μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν δεν το κάνετε αυτό, η μπαταρία μπορεί να καεί ή να εκραγεί. Χρησιμοποιήστε μόνο όπους περιγράφει σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλες ηλεκτρικές συσκευές και για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη συσκευή ή πυρκαγιά. Εάν η συσκευή εμφανισεί κάποια βλάβη μην συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Τεχνική Υποστήριξη Hoover: Για τις εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης κακής λειτουργίας ή βλάβης πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Hoover, έτσι εξασφαλίζεται την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA - Stacja zbierania kurzu PL
Urządzenie to jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika. Przed rozpoczęciem użytkowania stacji zbierania kurzu, zwanej dalej „urządzeniem”, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ - Σταθμός συλλογής σκόνης GR
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως αυτόν τον οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε τον σταθμό συλλογής σκόνης, ο οποίος εφεξής αναφέρεται ως «συσκευή». Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλεία τους.Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξειδικευθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε να χρησιμοποιεί ως παιχνίδι. Απαγορεύεται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανισεί φθορές διακόψτε την λειτουργία της συσκευής αμέσως. Η αντικατάσταση του καλώδιου σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει για λόγους ασφαλείας, να γίνεται αποκλειστικά από τεχνικό του δικτύου τεχνικής υποστήριξης Glas Service. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που συνιστώνται ή διατίθενται από τη Hoover. Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας σας είναι η ίδια με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση παραιταμένης απουσίας (αργίες κ.λπ.). Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μην αγγίζετε το φυσ και το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος πάνω σε αιχμηρές άκρες, κοντά σε θερμές επιφάνειες και μην κλείνετε την πόρτα πάνω στο καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρή επιφάνεια, σε μπάνιο ή κοντά σε πισίνα κ.λπ. Μην την εκθέστε σε εύθλεκτα υλικά ή πηγές θερμότητας ή υγρασίας, βροχή, χιόνι, πτώσιμα ή την βύθιστε σε υγρό. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πρίζες με ανεπαρκές ονομαστικό ρεύμα. Οι ακροδέκτες φόρτισης δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών φόρτισης αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων. Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με αγώγι οπως μεταλλική ράβδο, μπρασελέ, ρολόι, καρφί κ.λπ. Ο Σταθμός Καθαρισμού Σκόνης έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση με ασύρματη ηλεκτρική σκούπα HOOVER με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (HF310BAT, 22,2 V, 2500mAh). Μην επαναφορτίζετε καμία μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν δεν το κάνετε αυτό, η μπαταρία μπορεί να καεί ή να εκραγεί. Χρησιμοποιήστε μόνο όπους περιγράφει σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλες ηλεκτρικές συσκευές και για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη συσκευή ή πυρκαγιά. Εάν η συσκευή εμφανισεί κάποια βλάβη μην συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Τεχνική Υποστήριξη Hoover: Για τις εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης κακής λειτουργίας ή βλάβης πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Hoover, έτσι εξασφαλίζεται την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής.

В случае неисправности не следует продолжать пользоваться прибором. Не разбирайте и не модифицируйте прибор. Все работы по обслуживанию или ремонту должен выполнять квалифицированный инженер.
Сервисное обслуживание: Для обеспечения продолжительной, безопасной и эффективной работы данного бытового электроприбора любой вид ремонта

рекомендуется производить только специалистам авторизованного сервисного центра производителя.

Οπουκωια σρεδα:

Прибор маркируется согласно Европейской директиве 2012/19/EU по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая правила утилизации данного электроприбора, вы помогаете предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место при неправильной утилизации данного устройства. Символ на данном приборе указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в соответствующий пункт приема для дальнейшей переработки электрических и электронных частей. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными правилами по защите окружающей среды и утилизации отходов. За более подробной информацией по обращению с данным прибором, его утилизации и переработке обратиться в местные органы власти, в службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.

CE Данный прибор отвечает требованиям Европейской Директивы 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ - Stanice pro sběr prachu CZ
Tento spotřebič by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s tímto návodem k použití. Před použitím stanice pro sběr prachu (dále jen „spotřebič“) si přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jej chápáte. Po použití a před čištěním spotřebiče nebo jakoukoli údržbou jej odpojte od zdroje napájení. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let výše. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smí tento spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání a byly seznámeny s možnými riziky. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí. Zařízení nesmí být používáno jako hračka. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí je třeba dbát zvýšené pozornosti. Jestliže je poškozen síťový kabel, okamžitě přestaňte spotřebič používat. Síťový kabel musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti. Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou Hoover. Kontrolujte, zda napětí místní sítě odpovídá napětí a hodnotám uvedeným na štítku spotřebiče. V případě delší nepřítomnosti (dovolená apod.) spotřebič odpojte. Nevytahujte spotřebič ze zásuvky taháním za síťový kabel. Nedoťkejte se zástrčky ani síťového kabelu mokřými rukama. Nepřenášejte ani netahejte spotřebič z přívodní kabel. Nepokládejte napájecí kabel na ostré hrany, do blízkosti horkých povrchů ani jej nezavírejte do dveří. Nepoužívejte spotřebič venku nebo