

Som beskriver i denna bruksanvisning, får denna apparat endast användas vid städning av hemmet. Se till att du läst och förstått anvisningarna nog innan du börjar att använda maskinen.

Stäng alltid av och ta bort laddaren från uttaget innan du rengör apparaten eller utför något underhåll.

Här har apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt, och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn utan övervakning.

Om nåtsladden är skadad, sluta då omedelbart att använda produkten. För att undvika säkerhetsrisker så måste en behörig Haier-servicetekniker byta nåtsladden.

Använd endast den ursprungliga laddaren som följer med apparaten.

  = **Lästagbar försörjningsenhet**

 Om stiften på kontakten är skadade ska sticket kontaktskattenheten kasseras.

Kontrollera att den nätspänningen är samma som är angiven på laddaren. Denna Haier produkt levereras med en dubbelsladerad batteriladdare som endast är lämplig i ett 230V (Storbritannien 240V) uttag. Koppla in laddaren i lämpligt eluttag och anslut laddaren till apparaten. När du laddar apparaten måste strömbrytaren vara i avslaget läge. För första användning ska batteriet laddas fullt i enlighet med instruktionerna. Anslut apparaten till laddaren igen efter användning för att ladda batteriet. Ladda aldrig batteriet i temperaturer över 37°C eller under 0°C. Det är normalt att laddaren blir varm när laddning pågår. Koppla ur laddaren vid långvarig frånvaro (semester, etc.). Ladda produkten igen innan användning då batterierna kan laddas ur under förlängd förvaring.

Använd endast tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar som rekommenderas eller levereras av Haier.

Statisk elektricitet: vissa mattor kan orsaka en liten uppbyggnad av statisk elektricitet. Elektrostatiska urladdningar är inte hälsofarliga.

Håll händer, fötter, lösa klädesplagg och hår borta från produktens roterande borstar och alla handhållna tillbehör med roterande delar.

Dr inte ut kontakten till laddaren genom att dra i kabeln. Använd inte apparaten utomhus eller på något vätt underlag eller för våtdammning. Dammung inte hårda eller vassa föremål, tändstickor, het aska, fmpar eller andra liknande föremål. Plocka inte upp eller spraya med brandfarliga vätskor, rengöringsmedel, aerosoler eller angör. Kör inte över sladden när du använder apparaten eller dr ut kontakten genom att dra i sladden. Försätt inte att ladda apparaten och laddaren om den verkar vara defekt. Använd inte apparaten för att rengöra djur eller människor.

Ersätt inte batterierna med icke-uppladdningsbara batterier.

Haier service: För att se till att maskinen fortsätter att vara effektivt och fungerar som den ska rekommenderar vi att service och reparationer endast utförs av behöriga servicetekniker från Haier.

Bortskaffande vid slutet av produktens livscykel
Om maskinen ska kasseras måste batterierna först tas bort. Maskinen måste kopplas bort från elnätet vid borttagning av batterierna. Släng batterierna på ett säkert sätt. Kor apparaten till den stannar på grund av att batterierna är helt urladdade. Använda batterier bör tas till en återvinningstation och inte disponeras med hushållssoporna. För att ta bort batterierna, kontakta kundtjänsten på Haier eller fortsätt enligt följande instruktioner.
VIKTIGT: Ladda alltid ur batterier helt innan de tas ut. Kör apparaten tills det att batterierna är helt tomma. Dra ur laddarens stickpropp ur apparaten. Tryck på batteriets frikopplingsknapp och skjut fram till att det bört det.

OBS! Om du upplever några svårigheter med att montera ner enheten eller för mer information om hantering eller återvinning av den här maskinen, var god och kontakta dina lokala myndigheter eller den återvinningstation.

Miljö:
Denna produkt är märkt enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU gällande elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att denna produkt är korrekt hanterad på rätt sätt kan du hjälpa till att hindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa. Symbolen på produkten visar att den inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska istället lämnas in på en anordningss plats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Alla handlingar ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna. Mer utförlig information om hantering och återvinning av produkten kan du få från Haier, återvinningssällningarna eller den butik där du köpte produkten.

 Denna apparat uppfyller de europeiska direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU.
Qingdao Haier Intelligent Household Appliances Co., Ltd., Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, China

OHJEISET TUOTOITTEEN TURVALLISTA KÄYTTÖJÄN VARTEN

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan käyttökäyttöön tämän käyttöoppaan kuvaamalla tavalla. Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Kytke laitevirta virta pois j irrota laiturä virtälaitteesta aina käytön jälkeen, ennen kuin puhdistat laitteen tai teet huoltotoimenpiteitä.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat henkilöt. Taas henkilöt joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyvykkyys, ja joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietojaa saavat käyttää laitetta, vain mikäli heille on annettu ohjeista sekä valvontaa koskien laitteen turvallisesta käytöstä, ja he ymmärtävät käyttöönnön liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltota ilman vanhemman valvontaa.

Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli virtajohto on vahingoittunut. Virtajohtoon saa turvallisuuksyystä vaihtaa vain vaihtuutettu Haier-huoltaja.

Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia.

  = **Irrotettava virtalähte**

 Jos pistokeosien tapahtuu vuotoilmoitnet, virtapistoke on hävitettävä.

Varmista, että laturin merkityt arvot vastaavat syöttöjännitettä. Tämä Haier-laite on varustettu kaksoiseristetyllä akkukäytöllä, joka soveltuu liitetäviksi vain 230V:n (Iso-Britannian 240V) pistotasiain.

Kytke laite sopivaan pistotasiain ja yhdistä laturin liittin laitteeseen.

Virtakytkimen on oltava POIS PÄÄLTÄ-asennossa laitteen lataamisen aikana.

Lataa akku niin, että se on täynnä ennen ensimmäistä käyttökertaa ohjeiden mukaisesti.

Kytke laite käytön jälkeen takaisin laturiin akun lataamiseksi.

Älä koskaan lataa akkuja yli 37°C:n tai alla 0°C:n lämpötiloissa.

Laturin lämpeneminen latauksen aikana on aivan normaalia.

Irrota laturi pistotasiasta mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaa (oma-ajät-line). Lataa laite uudelleen ennen käyttäitä, koska akut voivat purkausta vauarekusta pitkien säilytysjaksojen aikana.

Käytä ainoastaan Haierin toimittamia tai suosittelemia lisä- ja varosia.

Staatien sähkö: jokuat matot voivat aiheuttaa vähäisen määrän staattista sähköä. Staatien sähkön purkaus ei ole vaarallinen terveydelle.

Pida kädet, jalat, löysät vaatteet ja hiukset poissa pyörivästä harjakista ja kaikista liäsoista, joissa on pyöriviä osia.

Älä irrota laturia virtalaitteesta johdosta vetämällä.

Älä käytä laitettasi uikalta tai märeällä alustalla. Älä imuroi nesteitä. Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä, tultikkuja, kuumaa tухkaa, tupakantumppeja tai muita vastaavia esineitä. Älä ruisjuta laitteelle tai laitteella laitteella sytyttyä vettä, puhdistusnesteitä, aerosoleja tai näiden höyryjä. Älä aja laitteella verkkojohdon yli tai irrota pistoketta pistotasiasta johdosta vetämällä. Älä käytä laitetta tai laturia, jos se vaikuttaa vialliselta. Älä käytä laitetta ihmisten tai eläinten puhdistamiseen.

Älä vaihda akkuja ei-ladattaviin akkuihin.
Haier-huolto: Toimittajan turvallisuuslause ja johokkaan toiminnan varmistamiseksi suosittelemme, että huolto ja korjaukset teetetään vain valtuutetulla Haier-huoltajalla.

Tuotteen hävittämisen käyttöään päätyttyä

Mikäli laite hävitetään, akut on ensin poistettava laitteesta. Laitteen täytyy olla irrotettu verkkovirrasta akkua vaihdettaessa.

Kieräytä akut turvallisesti. On suositeltavaa käyttää laitetta, kunnes se pysähtyy, jotta akut tyhjentyvät kokonaan. Vie käytetyt akut kierrätyspisteelle.

Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana. Irrottaaksesi akut ta yhteyttä valtuutettuun Haier-huoltajaan tai noudata seuraavi ohjeita.

TÄRKEÄÄ: Tuhjennä akut aina kokonaan ennen niiden poistamista.

Käytä imuria kunnes akut ovat täysin tyhjiät. Irrota laturin liittin laitteesta.

Paina akkuyksikön varautuspainikkeita ja irrota lui utarmalla.

Huomaa: Jos sinulla on vaikeuksia purkaa laitetta tai tarvitset yksityiskohtaisempaa tietoa laitteen jälkikäsittelystä, talleenotosta ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin kierrätysviranomaisiin tai kotitalouskien jätahuoltoon.

Ympäristö:

 Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkajätteenä annettun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.

Hävittämällä tämän laitteen oikein ei-mahdollistaa ympäristölle ja ihmisterveydelle aiheuttuvia haittavaikutuksia, ja jotta saatua syntyä laiteen väärinlaisen hävittämisen seurauksena. Laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteeseen. Se täytyy luovuttaa kodinkoneiden keräyspisteeseen sähkölaitteiden kierrätystä varten.

Hävittämisen on suoritettava paikallisten jätteidien hävittämisestä koskevien ympäristöasiantuntemuksien mukaisesti. Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelimestä, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä paikallisista väärinlaistoista, kotitalousklien jätahuollosta tai liikektestä, josta ositt tuotteen.

 Tämä laite on EU:n direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU mukainen.
Qingdao Haier Intelligent Household Appliances Co., Ltd., Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, China

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Πριν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες που περιέχει το οδηγό που κρατάτε στα χέρια σας.

Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, να απενεργοποιήσετε πάντα τη συσκευή και να βεβαιώτε το φορτίο από την πρίζα.

Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλειά τους.Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής. Μην αφήσετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλειά τους.

Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανίσει φθορές, διακοπή της λειτουργία της συσκευής αμέσως. Η αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να λόγου ασφαλείας, να γίνεται αποκλειστικά από τεχνικό/το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Glas Service.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό φορτίο που παρέχεται με τη συσκευή.

  = **αποσπώμενη μονάδα παροχής**

 Εάν οι ακίδες του φς είναι καταστραμμένες, η τροφοδοσία από την πρίζα θα διακοπεί.

Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο φορτίο. Η συσκευή Haier διατίθεται με φορτίο μπαταρίας με διπλή μόνωση, ο οποίος είναι κατάλληλος μόνον για πρίζες με τάση 230 V (240 V - Ηνωμένο Βασίλειο).

Βάλτε τον φορτίο σε κατάλληλη πρίζα και συνδέστε το βύσμα του φορτίο στη συσκευή. Κατά τη φόρτιση της συσκευής ο διακόστης τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF.

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε την μπαταρία σας με τα φωνε πλήρως φορτισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μετά τη χρήση, βάλτε τη συσκευή στον φορτίο για την επανοφόρτιση της μπαταρίας.

Μη φορτίστε ποτέ τις μπαταρίες σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37°C ή μικρότερη από 0°C.

Κατά την διάρκεια της φόρτισης ο διακόστης θερμαίνεται. Σε περίπτωση μακράς απόστασης (δικαστική, κλπ) αποσυνδέστε τον φορτίο από τον παροχή. Σε μακροχρόνιες περιόδους αποφόρτισης της συσκευής, επαναφορτίστε την συσκευή πριν την χρησιμοποιήσετε, καθώς οι μπαταρίες μπορεί να έχουν αποβεί.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα, αναλύσεις ή αναπλάσματα που συνιστούν ή διατίθενται από τη Haier. **Στατικές ηλεκτρισμός:** ορισμένα χάρτα μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού. Τυχόν στατικές εκκένωσης δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία.

Κρατήστε τα χέρια, τα πόδια, τα χαλάρα ρούχα και τα μαλλιά μακριά από περιστρεφόμενες βούρτσες του προϊόντος και οποιαδήποτε αξεσουάρ χειρός με περιστρεφόμενη μέρη. Μην αποσυνδέτε το φορτίο τριτοβάθμια του καλώδιου.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους, σε υγρή επιφάνεια ή για τη σούληση υγρών. Μην σπυλίζετε με τη συσκευή ακαθάρη ή ακαθάρη αντικείμενα, υψήλ ακόνη ή ρούχα, καυτή σκόνη, απορριπτήρα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα. Μην κρατάτε ή σπυλίζετε εύκαμπτα υφάρ, υγρά καθαρισμού, σπρέι ή τους σπινούς τους. Ενώσω χρησιμοποιείτε τη συσκευή δεν πρέπει να ποτέ σπινού στο καλώδιο, μην τραβήτε το καλώδιο να να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή. Μη ανακινείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή το φορτίο αν παρουσιάζουν βλάβη. Μη χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να καθαρίζετε όλη ή άτομα.

Μην αντικαθιστάτε τις μπαταρίες με μη επανοφόρτισμένες μπαταρίες.

Τεχνική Υποστήριξη Haier: Για τις εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης κακής λειτουργίας ή βλάβης πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο τέντα τεχνικής υποστήριξης Haier, έτσι εξασφαλίζεται την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής.

Απόρριψη στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος
Εάν η συσκευή πρόκειται να απορριφθεί, πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν οι μπαταρίες. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα κατά την αφαίρεση των μπαταριών. Απόρριψη τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Αφαιρέ τη συσκευή να λειτουργεί μέχρι να σταματήσει λόγω πλήρους αποφόρτισης των μπαταριών. Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να προκομίζονται σε ορισμό ανακύκλωσης και δεν πρέπει να απορριπτούν με τα οικιακά απορρίμματα. Για να αφαιρεθεί της μπαταρίες, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Haier ή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αδεσμεύει πλήρως τις μπαταρίες πριν τις αφαιρέσετε. Λειτουργείστε τη σκόπια μέχρι να αδεσμούσε πλήρως οι μπαταρίες. Βεβαιώτε το βύσμα του φορτίο από τη συσκευή, πιέστε τα ηλεκτρικά απευθεύρωσης της μπαταρίας και ούρετε για να την αφαιρέσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν συναντήσετε δυσκολίες κατά την αποσυμφορλόηση της μονάδας ή για περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία ανακύκλωσης ή ανακύκλωσης της , επικοινωνήστε με την δημοτική αρχή ή την υπηρεσία συλλογής οικιακών απορριμμάτων.

Για την προστασία του περιβάλλοντος
Το παρόν προϊόν πληροί τις απαιτήσεις που την υπαγορεύει η 2012/19/EU οδηγία για Απόρριψη Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Εργαλείων (WEEE). Η σκόπια απορριψη της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τον άνω χώρο να προκλήσουν από την περιβαλλοντική διαχείριση στην διαδικασία απορριψής της συσκευής. Η σκόπηση του προϊόντος επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορριπτούν με τα οικιακά απορρίμματα. Η σκόπηση αυτή πρέπει να απορριπτεί στα ειδικά σημεία συλλογής ή να ανακυκλωθεί χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με την αρχή που είναι η να απορριφθεί ηλεκτρικών και ηλεκτρικών απόρριπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση, την ανακύκλωση ή την ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική υπηρεσία, την υπηρεσία απορριψής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα που το αγοράστήτε.

 Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.
Qingdao Haier Intelligent Household Appliances Co., Ltd., Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, China

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Данный прибор предназначен только для домашнего использования в соответствии с описанием, приведенным в настоящем Руководстве пользователя. Использование этого устройства в условиях, отличных от домашних, или с функциями, отличными от обычных функций домашнего хозяйства, такое как коммерческое использование не допускается.

Неиспользование использования устройства приводит к снижению срока его службы и прекращает действие гарантии производителя.Производитель не несет ответственности за повреждение устройства,убыток или потери, вызванные использованием.Прежде чем приступить к эксплуатации данного бытового электроприбора, убедитесь в том, что вы понимаете настоящее руководство.

Перед очисткой или обслуживанием всегда выключайте вилку из розетки.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей до 8 лет) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицами, отвечающими за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором. Все упаковочные материалы должны храниться в недоступном для детей месте (риск удушья).

Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. Во избежание несчастных случаев замену провода должен осуществлять только специалист авторизованного сервисного центра производителя.

Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством, входящим в комплект поставки прибора.

  = **съемный блок питания**

 Если штырьки штекера повреждены, подключаемый блок питания подлежит утилизации.

Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует параметрам зарядного устройства. Это пелосое Haier снабжен зарядным устройством с двойной изоляцией, которое подходит только для розеток 230В (240В в Великобритании).

Вставьте зарядное устройство в подходящую розетку и подсоедините разъем зарядного устройства к пелососу. При зарядке прибора кнопка включения питания должна находиться в положении "Выключено".

Перед первым использованием зарядте аккумулятор до полной зарядки в соответствии с инструкцией.

После использования всегда устанавливайте прибор на зарядное устройство с целью подзарядки аккумуляторной батареи.

Запрещается зарядка аккумуляторной батареи при температуре выше 37 °C или ниже 0 °C.

Совершенно нормально, если во время зарядки коснуться зарядного устройства, то оно будет теплым.

Отключите зарядное устройство в случае длительного отсутствия (отпуск и т.д.) Зарядите пелосое снова перед использованием, так как аккумуляторная батарея может саморазрядиться за период хранения.

Используйте только рекомендуемые производителем насадки, расходные материалы или запасные части.

Статическое электричество: Некоторые виды ковров могут накапливать небольшое количество статического электричества. Разряд статического электричества не представляет опасности для здоровья.

Держите руки, ноги, свободную одежду и волосы подальше от вращающихся штокз и любых ручных аксессуаров с вращающимися частями.

Никогда не отключайте зарядное устройство, поднята за провод.

Не применяйте прибор в помещении, на влажных поверхностях или для сбора жидкости. Не используйте прибор для сбора острых предметов, спичек, горячего пара, окурков или аналогичных предметов. Не распыляйте или не собирайте горячие жидкости, чистящие средства, аэрозоли или прочие пары. Не перевозите пелосое через провод питания и не тяните за провод, вынимая вилку из розетки. Не используйте прибор или зарядное устройство, если они неисправны. Не используйте прибор для очистки животных или людей.

Не используйте обычные перезаряджаемые батареи вместо перезаряджаемых аккумуляторных батарей.

Сервисное обслуживание: Для обеспечения продолжительной, безопасной и эффективной работы данного бытового электроприбора любой вид ремонта рекомендуется производить только специалистом авторизованного сервисного центра производителя.

Описание срока использования
При необходимости утилизации прибора выньте из его аккумуляторную батарею. Перед тем, как достать батарею, отключите прибор от электросети. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации аккумуляторной батареи. Используйте прибор до тех пор, пока батарея полностью не разрядится. Исползование аккумуляторной батареи необходимо сдавать в специальный пункт приема и не выбрасывать с обычными бытовыми отходами.

Чтобы извлечь батарею, свяжитесь с авторизованным сервисным центром или следуйте приведенным далее инструкциям.


ВНИМАНИЕ! Перед тем как извлечь батарею из пелососа, она должна быть полностью разряжена, а зарядное устройство должен быть отключено от сети.

Для этого используйте пелосое до полной разрядки аккумуляторной батареи. Выньте вилку зарядного устройства из прибора.

Нажмите на кнопку извлечения аккумуляторной батареи и выньте ее из устройства.

Примечание: В случае возникновения каких-либо сложностей или при необходимости получения помощи

подробной информации об обслуживании, утилизации и переработке данного прибора, обратитесь в местные органы власти или в местную службу по утилизации бытовых отходов.

Описание срока:
 Прибор маркируется согласно Европейской директиве 2012/19/EU по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая правила утилизации данного электроприбора, вы можете предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место при неправильной утилизации данного устройства. Символ на данном устройстве означает, что его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Его необходимо доставить в соответствующий пункт утилизации электрического и электронного оборудования. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными правилами по защите окружающей среды и утилизации отходов. Для получения более подробной информации по обращению и переработке данного устройства обратитесь к городским властям, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором было куплено изделие.

 Данный прибор отвечает требованиям Европейского Директива 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2011/65/EU.
Qingdao Haier Intelligent Household Appliances Co., Ltd., Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, China

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem używania fryzownicy.

Należy zawsze wyłączyć i wyjąć ładowarkę z gniazdka przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat, a osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem dorosłych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyszczyć ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez serwisanta autoryzowanego punktu serwisowego firmy Haier.

Należy stosować wyłącznie ładowarkę dołączoną do urządzenia.

  = **odłączana jednostka zasilająca**

 Jeśli styki części wtyczki są uszkodzone, zasilacz wtyczkowy należy zesłomować.

Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania w gniazdku jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej ładowarki. Niniejsze urządzenie zasilane jest podwójnie izolowaną ładowarką akumulatorową, która może być podłączana do gniazdek 230V (UK 240V).

Należy podłączyć ładowarkę do odpowiedniego gniazdka, a przewód ładowarki do urządzenia.

Podczas ładowania urządzenia wyłącznik zasilania musi być w pozycji wyłączonej.

Před prvním použitím užitím, zgodnie z instrukcją, należy naładować akumulator do osiągnięcia pełnego poziomu naładowania.

Po użyciu ponownie podłączyć urządzenie do ładowarki, aby doładować akumulator.

Nigdy nie ładować akumulatorów w temperaturze powyżej 37°C lub poniżej 0°C.

Nieznaczone nagrzewanie się ładowarki podczas użycia jest normalnym zjawiskiem.

W razie dłuższej nieobecności (urlop itp.) odłączyć ładowarkę od zasilania. Po dłuższej przerwie w eksploatacji urządzenie należy doładować przed użyciem, ponieważ bezczynność powoduje rozładowanie akumulatorów.

Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych zalecanych lub dostarczonych przez firmę Haier.

Ładunki

