

EN

**How to deactivate wireless network port:**To deactivate the Wi-Fi press .**How to activate wireless network port:**Press  again to switch it back on.

BG

**Как да деактивирате безжичен мрежов порт:**За да изключите Wi-Fi, натиснете .**Как да активирате безжичен мрежов порт:**Натиснете  отново, за да го вкллючите.

CZ

**Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:**Pro deaktivaci Wi-Fi stiskněte .**Jak aktivovat port bezdrátové sítě:**Pro opětovné zapnutí stiskněte znovu .

DE

**So deaktivieren Sie den WLAN-Anschluss:**Pro deaktivaci Wi-Fi stiskněte .**So aktivieren Sie den WLAN-Anschluss:**Pro opětovné zapnutí stiskněte znovu .

EL

**Τρόπος απενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:**Για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi, πατήστε .**Τρόπος ενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:**Πατήστε ξανά το  για να το ενεργοποιήσετε.

ES

**Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:**Para desactivar el Wi-Fi, pulse .**Cómo activar el puerto de red inalámbrica:**Pulse  de nuevo para volver a activarlo.

ET

**Juhimeta võrgupordi desaktiveerimine:**Wi-Fi väljalülitamiseks vajutage .**Kuidas traadita võrgu porti aktiveerida:**Vajutage  uuesti, et see uuesti sisse lülitada.

FR

**Comment désactiver le port de réseau sans fil :**Pour désactiver le Wi-Fi, appuyez sur .**Comment activer le port de réseau sans fil :**Appuyez de nouveau sur  pour le réactiver.

HR

**Način deaktiviranja bežičnog mrežnog priključka:**Za deaktivaciju Wi-Fi-ja pritisnite .**Način aktiviranja priključka za bežičnu mrežu:**Pritisnite ponovno  za ponovno uključivanje.

HU

**Vezeték nélküli hálózati port kikapcsolása:**A Wi-Fi kikapcsolásához nyomja meg a .**Vezeték nélküli hálózati port aktiválása:**A visszakapcsoláshoz nyomja meg újra a .

IT

**Come disattivare la porta di rete wireless:**Per disattivare il Wi-Fi, premi .**Come attivare la porta di rete wireless:**Premi nuovamente  per riattivarlo.

LT

**Kaip išjungti belaidžio tinklo prievidą**Norédami išjungti „Wi-Fi“, paspauskite .**Kaip aktyvinti belaidžio tinklo prievidą:**Norédami vėl įjungti, dar kartą paspauskite .

LV

**Bezvadu tīkla porta deaktivizēšana:**Lai deaktivizētu Wi-Fi, nos piediet .**Bezvadu tīkla porta aktivizēšana:**Lai to atkal ieslēgtu, nos piediet  vēlreiz.

NL

**Een draadloze netwerkpoort deactiveren:**Druk op  om Wi-Fi uit te schakelen.**Een draadloze netwerkpoort activeren:**Druk nogmaals op  om het weer in te schakelen.

PL

**Sposób dezaktywowania portu sieci bezprzewodowej:**Aby wyłączyć Wi-Fi, naciśnij .**Sposób aktywowania portu sieci bezprzewodowej:**Naciśnij ponownie , aby je włączyć.

PT

**Como desativar a porta de rede wireless:**Para desativar o Wi-Fi, pressione .**Como ativar a porta de rede wireless:**Pressione novamente  para ligá-lo novamente.

RO

**Como desativar a porta de rede wireless:**Pentru a dezactiva Wi-Fi-ul, apăsați .**Como ativar a porta de rede wireless:**Apăsați din nou  pentru a-l activa.

SK

**Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete:**Na deaktiváciu Wi-Fi stlačte .**Ako aktivovať port bezdrôtovej siete:**Opäťovným stlačením  ho znova zapnete.

SL

**Kako onemogočiti vrata brezžičnega omrežja:**Za deaktivacijo Wi-Fi pritisnite .**Kako omogočiti vrata brezžičnega omrežja:**Pritisnite  še enkrat za ponovno vklop.

SR

**Како деактивирати бежични мрежни порт:**За деактивацију Ви-Фи-ја притиснете .**Како активирати бежични мрежни порт:**Притиснете поново  да бисте га укључили.