

Product Information for Domestic Electric Hobs Compliant to Commission Regulation (EU) No 66/2014				
	Position	Symbol	Value	Unit
Model identification			CID633CD	
Type of hob:			Electric Hob	
Number of cooking zones and/or areas	zones		3	
	areas			
Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Induction cooking zones		X	
	Induction cooking cooking areas			
	radiant cooking zones			
	solid plates			
For circular cooking zones or areas: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm	Rear left	Ø	21,0	cm
	Rear central	Ø		cm
	Rear right	Ø		cm
	Central left	Ø		cm
	Central central	Ø	29,0	cm
	Central right	Ø		cm
	Front left	Ø	16,0	cm
	Front central	Ø		cm
	Front right	Ø		cm
For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5mm	Rear left	L W		cm
	Rear central	L W		cm
	Rear right	L W		cm
	Central left	L W		cm
	Central central	L W		cm
	Central right	L W		cm
	Front left	L W		cm
	Front central	L W		cm
	Front right	L W		cm
Energy consumption for cooking zone or area calculated per kg	Rear left	EC _{electric cooking}	186,4	Wh/kg
	Rear central	EC _{electric cooking}		Wh/kg
	Rear right	EC _{electric cooking}		Wh/kg
	Central left	EC _{electric cooking}		Wh/kg
	Central central	EC _{electric cooking}	179,2	Wh/kg
	Central right	EC _{electric cooking}		Wh/kg
	Front left	EC _{electric cooking}	177,3	Wh/kg
	Front central	EC _{electric cooking}		Wh/kg
	Front right	EC _{electric cooking}		Wh/kg
Energy consumption for the hob calculated per kg		EC _{electric hob}	181,0	Wh/kg
Standard applied : EN 60350-2 Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance				
Suggestions for Energy Saving: • To obtain the best efficiency of your hob, please place the pan in the centre of the cooking zone. • Using a lid will reduce cooking times and save energy by retaining the heat. • Minimise the amount of liquid or fat to reduce cooking times. • Start cooking on a high setting and reduce the setting when the food has heated through. • Use pans whose diameter is as large as the graphic of the zone selected.				
These information are to be considered as part of the appliance user manual.				

Información del producto Placas eléctricas de uso doméstico con arreglo al Reglamento (UE) nº 66/2014 de la Comisión					
		Posición	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo				CID633CD	
Tipo de placa:					
Número de zonas/espacios de cocción	zonas			3	
	espacios				
Tecnología de calentamiento (zonas de cocción por inducción y espacios de cocción, zonas de cocción radiantes, placas sólidas)	Zonas de cocción por inducción			X	
	Zonas de cocción cocción por inducción				
	zonas de cocción radiantes				
	placas sólidas				
Para zonas o espacios de cocción circulares: diámetro de superficie útil por zona de cocción eléctrica calentada, redondeado a la unidad más próxima 5 mm		Trasera izquierda	Ø	21,0	cm
		Trasera central	Ø		cm
		Trasera derecha	Ø		cm
		Central izquierda	Ø		cm
		Central	Ø	29,0	cm
		Central derecha	Ø		cm
		Delantera izquierda	Ø	16,0	cm
		Delantera central	Ø		cm
		Delantera derecha	Ø		cm
Para zonas o espacios de cocción no circulares: longitud y anchura de la superficie útil por zona o espacio de cocción calentada eléctrica, redondeada a la unidad más próxima 5 mm		Trasera izquierda	D W		cm
		Trasera central	D W		cm
		Trasera derecha	D W		cm
		Central izquierda	D W		cm
		Central	D W		cm
		Central derecha	D W		cm
		Delantera izquierda	D W		cm
		Delantera central	D W		cm
		Delantera derecha	D W		cm
Consumo de energía para la zona o espacio de cocción calculado por kg		Trasera izquierda	ECcocinas eléctricas	186,4	Wh/kg
		Trasera central	ECcocinas eléctricas		Wh/kg
		Trasera derecha	ECcocinas eléctricas		Wh/kg
		Central izquierda	ECcocinas eléctricas		Wh/kg
		Central	ECcocinas eléctricas	179,2	Wh/kg
		Central derecha	ECcocinas eléctricas		Wh/kg
		Delantera izquierda	ECcocinas eléctricas	177,3	Wh/kg
		Delantera central	ECcocinas eléctricas		Wh/kg
		Delantera derecha	ECcocinas eléctricas		Wh/kg
Consumo de energía de la placa calculado por kg			ECplaca eléctrica	181,0	Wh/kg
Normas aplicadas: EN 60350-2 Aparatos electrodomésticos de cocción - Parte 2: Encimeras - Métodos de medida de la aptitud a la función					
Consejos para ahorrar energía					
• Para obtener la mayor eficiencia de su placa, coloque la sartén en el centro de la zona de cocción.					
• El uso de una tapa reducirá los tiempos de cocción y se ahorrará energía al conservar el calor.					
• Minimice la cantidad de líquido o grasa para reducir los tiempos de cocción.					
• Empiece a cocinar con un ajuste alto y reduzca el nivel cuando el alimento se haya calentado por completo.					
• Utilice cacerolas cuyo diámetro sea del tamaño del gráfico de la zona seleccionada.					
Esta información se debe considerar parte integrante del manual de uso del aparato.					

Informations sur le produit pour les plaques de cuisson électriques domestiques conformes au règlement (UE) n° 66/2014 de la Commission					
		Position	Symbole	Valeur	Unité
Identification du modèle				CID633CD	
Type de plaque de cuisson :				Plaque électrique	
Nombre de zones de cuisson et/ou de zones	zones			3	
	zones				
Technologie de chauffage (zones de cuisson à induction et zones de cuisson, zones de cuisson radiantes, plaques solides)	Zones de cuisson à induction			x	
	Zones de cuisson à induction				
	zones de cuisson radiantes				
	plaques solides				
Pour les zones ou zones de cuisson circulaires : diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique chauffée, arrondi à la zone de cuisson la plus proche de 5 mm		Arrière gauche	Ø	21,0	cm
		Arrière centrale	Ø		cm
		Arrière droite	Ø		cm
		Centrale gauche	Ø		cm
		Centrale centrale	Ø	29,0	cm
		Centrale droite	Ø		cm
		Avant gauche	Ø	16,0	cm
		Avant centrale	Ø		cm
		Avant droite	Ø		cm
Pour les zones ou zones de cuisson non circulaires : la longueur et la largeur de la surface utile par zone ou zone de cuisson électrique chauffée, arrondies à la zone la plus proche de 5 mm		Arrière gauche	L I		cm
		Arrière centrale	L I		cm
		Arrière droite	L I		cm
		Centrale gauche	L I		cm
		Centrale centrale	L I		cm
		Centrale droite	L I		cm
		Avant gauche	L I		cm
		Avant centrale	L I		cm
		Avant droite	L I		cm
Consommation d'énergie pour la zone de cuisson ou la zone calculée par kg		Arrière gauche	CE Cuisson électrique	186,4	Wh/kg
		Arrière centrale	CE Cuisson électrique		Wh/kg
		Arrière droite	CE Cuisson électrique		Wh/kg
		Centrale gauche	CE Cuisson électrique		Wh/kg
		Centrale centrale	CE Cuisson électrique	179,2	Wh/kg
		Centrale droite	CE Cuisson électrique		Wh/kg
		Avant gauche	CE Cuisson électrique	177,3	Wh/kg
		Avant centrale	CE Cuisson électrique		Wh/kg
		Avant droite	CE Cuisson électrique		Wh/kg
Consommation d'énergie pour la plaque de cuisson calculée par kg			CE Plaque électrique	181,0	Wh/kg
Norme appliquée : EN 60350-2 Appareils de cuisson électrodomestiques - Partie 2 : Plaques de cuisson - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction					
Conseils pour économiser de l'énergie :					
• Pour obtenir la meilleure efficacité possible de la plaque, placer la casserole au centre de la zone de cuisson. • L'utilisation d'un couvercle réduira les temps de cuisson et économisera de l'énergie en conservant la chaleur. • Diminuer la quantité de liquide ou de matières grasses pour réduire les temps de cuisson. • Commencer à cuisiner avec un réglage élevé puis réduire le réglage quand la nourriture est chaude. • Utilisez des casseroles dont le diamètre est aussi large que le dessin de la zone sélectionnée.					
Ces informations doivent être considérées comme faisant partie du manuel de l'utilisateur de l'appareil.					