

Haier

Haier

Flex Double Drawer Air Fryer

GB User Manual
FR Guide de l'utilisateur
IT Manuale d'uso
DE Bedienungsanleitung
ES Guía del usuario
CZ Návod k obsluze
DK Brugervejledning
FI Käyttöohje
GR Οδηγίες Χρήσεως
NL Gebruikershandleiding
NO Bruksanvisning
PL Instrukcja Obsługi
PT Manual de Instruções
RU Руководство пользователя
SI Navodila Za Uporabo
SE Instruktionsmanual
TR Kullanım Kılavuzu





GB - Please read the 'Instructions for Safe Use' booklet before using your product. FR - veuillez lire le paragraphe « Instructions pour une utilisation en toute sécurité » avant d'utiliser votre produit. IT - Leggere con attenzione il libretto "Istruzioni di Sicurezza" prima di utilizzare il prodotto. DE - Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam die „Bedienungsanleitung zur sicheren Benutzung“. ES - Por favor lea las "instrucciones de seguridad" antes de utilizar el producto. CZ - Před použitím výrobku si důkladně přečtěte a dodržujte pokyny výrobce. "Instrukce pro bezpečné používání". DK - Læs venligst vejledningen "Instruktioner for sikker brug", indendutager produktet i brug. FI - Tutustu ennen tuotteen käyttöä "ohjeetturvallista käyttöä varten" ohjeeseen. GR - Παρακαλώ διαβάστε την ενότητα "Οδηγίες για Ασφαλή Χρήση" στο βιβλίο οδηγιών, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. NL - Lees de gebruiksaanwijzing voor u het product in gebruik neemt. NO - Vennligst les veiledningen "Instruksjoner for sikker bruk" før du bruker produktet. PL - Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania. PT - Por favor leia o manual "Instruções para utilização em segurança" antes de começar a usar o produto. RU - Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с «Инструкцией по эксплуатации». SI - Pred uporabo izdelka prosim preberite navodila za uporabo. SE - Var vänlig läs "Instruktioner för säker användning" innan ni använder denna produkt. TR - Lütfen ürün kullanmadan önce kullanma kılavuzundaki 'Güvenli Kullanım Talimatları' bölümünü okuyunuz.



UNPACK

01



MENU

02

	180 °C	20 min	✓
	200 °C	10 min	✓
	160 °C	25 min	/
	200 °C	35 min	✓
	80 °C	75 min	✓
	80 °C	15 min	✓
	90 °C	60 min	✓
	160 °C	10 min	✓




LIGHT

03



ON



OFF

HOW TO USE

04