


Инструкции по эксплуатации микроволновой печи



Модель: CMGA23TNDB-07

Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство перед установкой и эксплуатацией микроволновой печи.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ	3
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
УСТАНОВКА	6
ЗАЗЕМЛЕНИЕ	6
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ	7
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ	7
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	7
ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	8
КОМПЛЕКТАЦИЯ	9
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	10
НАСТРОЙКИ РАБОТЫ	11
НАСТРОЙКА ЧАСОВ	11
ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЕ	11
ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН	11
ВРЕМЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ	12
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ	12
ГРИЛЬ	12
КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ	13
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА	13
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	13
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	13
ОЧИСТКА И УХОД	16

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Категорически запрещается использовать печь с открытой дверцей. Работа с открытой дверцей может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Категорически запрещается отключать или шунтировать защитные блокировки.
2. Категорически запрещается помещать любые предметы между передней панелью и дверью в печи. Не допускайте накопления грязи или остатков чистящих средств на контактных поверхностях.
3. Категорически запрещается использовать печь, если она повреждена. Очень важно, чтобы дверца печи закрывалась правильно, и не были повреждены следующие части:
 - a) дверца (включая любой изгиб),
 - b) петли и замок (поломка или ослабление),
 - c) уплотнения дверей и контактные поверхности.
4. Ремонт печи должен проводиться только квалифицированным сервисным персоналом.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов соблюдайте правила техники безопасности, включая следующие:

ВНИМАНИЕ! Для снижения риска ожогов, поражения электрическим током, пожара, травмы людей или воздействия чрезмерной микроволновой энергии:

1. Перед началом использования печи прочтите настоящее руководство и храните его для дальнейшего использования.
2. Используйте этот прибор только по прямому назначению, как описано в руководстве. Не используйте печь для нагрева едких химических веществ. Данная печь специально разработана для нагрева, приготовления и сушки продуктов. Она не предназначена для промышленного или лабораторного использования. Использование этого устройства в условиях, отличных от домашних, или с функциями, отличными от обычных функций домашнего хозяйства, такое как коммерческое использование опытными или обученными пользователями, исключено даже в указанных выше областях применения. Ненадлежащее использование устройства приводит к снижению срока его службы, оно может вызвать прекращение действия гарантии производителя. Производитель не несет ответственности за повреждение устройства, убыток или потери, вызванные использованием, не

соответствующим домашним и бытовым условиям (даже если оно происходило в домашних или бытовых условиях).

3. Не включайте печь, если она пуста.
4. Не включайте печь с поврежденным сетевым шнуром или вилоккой, после падения или, если она не работает должным образом. При повреждении кабеля питания его замена должна производиться изготовителем, сервисной службой или квалифицированным специализированным персоналом.
5. **ВНИМАНИЕ!** Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибором лицом, отвечающим за их безопасность.
6. Для уменьшения риска возгорания внутри печи:
 - При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере, следите за печью из-за возможности возгорания.
 - Перед помещением продуктов в печь удалите металлические скобы из бумажных или пластиковых пакетов.
 - При появлении дыма не открывая печь, отключите ее от сети и держите дверцу закрытой до затухания пламени.
 - Не используйте печь для хранения. Не оставляйте бумагу, кухонную утварь или продукты в печи, когда она не используется.
 - Микроволновая печь предназначена для подогрева еды и напитков. Сушка одежды, нагрев грелок, тапок, губок, влажной ткани и т.п. может привести к воспламенению или повреждению печи.
7. **ВНИМАНИЕ!** Жидкие или другие продукты питания не должны нагреваться в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
8. Микроволновый нагрев жидкостей может приводить к их резкому бурному вскипанию. Поэтому при обращении с посудой с нагретыми напитками проявляйте особую осторожность.
9. Не допускается жарка продуктов в печи. Горячее масло может воспламениться или привести к повреждению посуды или частей печи.
10. Не нагревайте сырые или отварные яйца в целой скорлупе в микроволновых печах из-за риска их разрыва даже после окончания микроволнового нагрева.
11. Перед приготовлением прокалывайте продукты с плотной кожурой, такие как картофель, кабачки, яблоки и каштаны.
12. Детское питание в бутылочках после подогрева следует тщательно взбалтывать и проверять температуру перед подачей их ребенку.
13. Посуда может нагреваться из-за тепла, полученного от разогретой пищи. Поэтому для извлечения нагретых продуктов из печи следует использовать прихватки.
14. Посуда должна быть пригодна для использования в микроволновой печи.
15. **ВНИМАНИЕ!** Все операции по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием любых крышек, обеспечивающих защиту от микроволн, должны проводиться только квалифицированным специализированным персоналом.
16. Эта микроволновая печь соответствует стандарту EN 55011/CISPR 11, в этом стандарте она относится к классу В группы 2. Устройства группы 2 содержат все ПНМ РЧ, в которых радиочастотная энергия в полосе частот от 9 кГц до 400 ГГц намеренно генерируется и используется или только используется в виде электромагнитного излучения с индуктивной и/или емкостной связью для обработки материалов или для целей контроля/анализа или для

передачи электромагнитной энергии. Устройства класса В – это устройства, предназначенные для использования в помещениях для бытовых целей и помещениях, к которым непосредственно подведены низковольтные распределительные электрические сети, которые используются для бытовых целей.

17. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
18. Все упаковочные материалы должны храниться в недоступном для детей месте (риск удушья).
19. Микроволновая печь предназначена для автономного использования.
20. **ВНИМАНИЕ!** Не допускается установка печи на плиту или другое устройство, выделяющее тепло. В противном случае гарантия аннулируется и существует опасность повреждения печи.
21. Не допускается установка микроволновой печи в закрытые шкафы.
22. Дверь и наружная поверхность могут нагреваться во время ее работы
23. **ВНИМАНИЕ!** Доступные части могут нагреваться во время использования. Не подпускайте к печи маленьких детей.
24. Во время работы печь нагревается. Во избежание ожогов будьте осторожны при извлечении продуктов из печи и не прикасайтесь к нагревательным элементам.
25. Поверхность печи может нагреваться до высокой температуры во время ее работы.
26. Не допускается использование печи детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, без предварительного инструктажа или присмотра со стороны опытного лица.
27. **ВНИМАНИЕ!** Не допускается эксплуатации печи с поврежденной дверцей или уплотнением дверцы до устранения неисправности.
28. Прибор не предназначен для использования с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
29. Микроволновая печь предназначена исключительно для бытового применения.
30. Не удаляйте упор сзади или сбоку. Он обеспечивает минимально необходимое расстояние от стены для циркуляции воздуха.
31. Перед перемещением печи зафиксируйте стеклянный поддон во избежание его повреждения.
32. **ОСТОРОЖНО!** Ремонт печи должен проводиться только специалистами, т.к. при этом требуется снятие крышек, обеспечивающих защиту от микроволнового излучения. Это касается и замены сетевого шнура или лампы. В таких случаях необходимо обращаться в сервисный центр.
33. Микроволновая печь предназначена только для размораживания, нагрева и приготовления пищи.
34. Для извлечения нагретой пищи используйте прихватки или перчатки.
35. Осторожно! При открытии крышки или оберточной фольги возможен выброс пара.
36. При появлении дыма не открывая печь, отключите ее от сети и держите дверцу закрытой до затухания пламени.

УСТАНОВКА

1. Убедитесь в том, что из печи удалены все упаковочные материалы.
2. **ВНИМАНИЕ!** Проверьте печь на наличие повреждений, таких как перекос или изгиб дверцы, повреждение уплотнений дверцы и контактных поверхностей, поломанные или ослабленные дверные петли и замок, вмятины на печи или дверце. При обнаружении повреждений не включайте печь, а обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
3. Микроволновая печь должна устанавливаться на ровную прочную поверхность, способную выдерживать вес печи с пищей и посудой внутри.
4. Запрещается устанавливать печь вблизи нагревательных приборов, в местах с высокой влажностью, рядом с горючими материалами.
5. Для надлежащей работы печь должна хорошо вентилироваться. Оставьте минимум 20 см свободного пространства над верхней поверхностью печи и 5 см с обеих сторон. Задняя панель микроволновой печи может устанавливаться вплотную к стене. Не допускается закрытие вентиляционных отверстий печи. Не допускается удаление ножек печи.
6. Не допускается использование печи без стеклянного поддона, роликовой опоры и вала в правильных позициях.
7. Убедитесь в том, что сетевой шнур не поврежден, не проходит под печью или по горячей или острой поверхности.
8. Розетка должна быть легкодоступна, чтобы шнур можно было легко отсоединить в случае чрезвычайной ситуации.
9. Не допускается использование печи на открытом воздухе.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Микроволновая печь должна быть заземлена. Печь оснащена шнуром с проводником заземления и вилкой с контактом заземления. Она должна подключаться к розетке с заземлением. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая безопасный путь для отвода электрического тока. Для микроволновой печи рекомендуется предусмотреть отдельную цепь заземления. Высокое напряжение опасно и может привести к воспламенению или повреждению печи.

ВНИМАНИЕ!—Ненадлежащее заземление розетки может привести к поражению электрическим током.

Примечание:

1. При возникновении вопросов о заземлении или подключении к электрической сети обращайтесь к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию.
2. Ни изготовитель, ни продавец не несут ответственности за повреждение печи или травмирование, обусловленное нарушением указаний по подключению к электрической сети.

Провода сетевого шнура имеют следующие цвета:

Желто-зеленый = ЗЕМЛЯ

Синий = НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Коричневый = ФАЗА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ

При работе микроволновая печь может создавать помехи для телерадиоаппаратуры и аналогового оборудования. При наличии помех их можно уменьшить или устранить, приняв следующие меры:

1. Очистите дверцу и уплотнительную поверхность печи.
2. Переориентируйте приемную антенну телевизора.
3. Передвиньте микроволновую печь относительно телевизора.
4. Отодвиньте микроволновую печь от телевизора.
5. Подключите микроволновую печь и телевизор к разным розеткам.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ

Перед обращением в сервисную службу, пожалуйста, проверьте каждый пункт ниже:

- Убедитесь, что печь надежно подключена к электросети. Если это не так, извлеките вилку шнура из розетки, подождите 10 секунд и снова вставьте вилку в розетку.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель и не отключился ли автоматический выключатель. Если они исправны, проверьте исправность розетки другим электроприбором.
- Убедитесь в том, что печь запрограммирована правильно и таймер установлен.
- Убедитесь в том, что дверца надежно закрыта, замок дверцы защелкнулся. Если дверца не закрыта должным образом, генерация микроволновой энергии не начнется.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, обратитесь к продавцу или в сервисный центр. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Разложите продукты. Самые толстые куски кладите ближе к краю тарелки.
2. Определите время приготовления. Сначала выставьте минимальное время приготовления. Его можно будет увеличить в любой момент при необходимости. Перегретая пища может задымиться или загореться.
3. Накрывайте пищу при приготовлении. Крышки предотвращают разбрызгивание влаги и жира и обеспечивают равномерное приготовление продуктов.

4. Для ускорения приготовления в микроволновой печи таких продуктов как курица и гамбургеры, следует перевернуть их во время приготовления. Крупные продукты, такие как отбивные, нужно перевернуть хотя бы один раз.
5. В процессе приготовления переворачивайте такие продукты как фрикадельки, а также перекладывайте их от центра блюда к краю.

ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Микроволны не проходят сквозь металл. Используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах. Не допускается использование в микроволновой печи металлических контейнеров для продуктов питания и напитков. Если изготовитель указал конкретный размер и форму металлического контейнера, подходящего для приготовления в микроволновой печи, то в этом случае вышеуказанное требование неприменимо.
2. Микроволны не проходят сквозь металл. Поэтому не допускается использование металлической посуды или посуды с металлической декорацией.
3. Не допускается использование в микроволновой печи бумажных изделий, изготовленных из бумажных отходов, т.к. в них могут быть металлические частицы, которые могут стать источником искр или воспламенения.
4. Рекомендуется использовать круглые или овальные блюда, а не квадратные или продолговатые, так как пища в углах такой посуды будет подвергаться слишком сильной тепловой обработке.
5. Для предотвращения перегрева отдельных участков можно использовать тонкие полоски алюминиевой фольги. Но будьте осторожны, не используйте ее слишком много. Расстояние между полосками должно быть не менее 1 дюйма (2,54 см).

Список ниже содержит указания по правильному выбору посуды.

ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	Микроволновый нагрев	Гриль	Комбинированный режим
Термостойкое стекло	Да	Да	Да
Нетермостойкое стекло	Нет	Нет	Нет
Термостойкая керамика	Да	Да	Да
Пластиковая посуда, безопасная и подходящая для использования в микроволновой печи	Да	Нет	Нет
Кухонная бумага	Да	Нет	Нет
Металлический лоток	Нет	Да	Нет
Металлическая решетка	Нет	Да	Нет


ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	Микроволновый нагрев	Гриль	Комбинированный режим
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет	Да	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	230-240 В/50 Гц, 1400 Вт (микроволновый нагрев)
	1000 Вт (гриль)
Номинальная выходная мощность (микроволновый нагрев)	900 Вт
Рабочая частота	2450 МГц
Размеры корпуса	281×483×406 мм (В×Ш×Г)
Размеры внутренней камеры печи	220 мм(В)×340 мм(Ш)×320 мм(Г)
Объем камеры	23 литров
Вес нетто	13,8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Система защитной блокировки дверцы
2. Стекло дверцы
3. Вал
4. Роликовое кольцо
5. Панель управления
6. Волновод
(Не удаляйте слюдяную пластину, закрывающую волновод)
7. Стекланный поворотный стол
8. Нагревательный элемент гриля
9. Металлическая решетка для гриля



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



● ДИСПЛЕЙ

Здесь отображается время приготовления, мощность и индикаторы режимов.

● МОЩНОСТЬ

Нажмите, чтобы установить уровень мощности приготовления в микроволновой печи.

● РЕГУЛИРОВКА ВЕСА

Нажмите, чтобы установить вес продуктов или порций.

● ГРИЛЬ

Нажмите, чтобы установить программу приготовления на гриле.

● КОМБИНИРОВАННЫЙ

Нажмите, чтобы установить комбинированный режим приготовления.

● АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Auto 

Нажмите один раз, чтобы установить время размораживания продуктов. Нажмите два раза, чтобы установить вес размораживаемых продуктов.

● ЧАСЫ

Нажмите, чтобы установить время.

● МЕНЮ/ВРЕМЯ(поворотный регулятор)

Поверните регулятор, чтобы установить время или чтобы выбрать программу автоматического приготовления.


● ПАУЗА/ОТМЕНА Cancel

Коснитесь кнопки один раз для временной приостановки приготовления, или два раза для отмены.

● СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ Quick Start

Нажмите, чтобы запустить программы приготовления и размораживания. Достаточно нажать несколько раз, чтобы установить время приготовления и готовить сразу на полной мощности.

НАСТРОЙКИ РАБОТЫ

- При первом подключении печи прозвучит звуковой сигнал, а на дисплее отобразятся "1:01" и .
- Спустя примерно 25 секунд после окончания процесса настройки печь вернется в режим ожидания.
- Если во время приготовления нажать кнопку ПАУЗА/ОТМЕНА один раз, программа будет приостановлена. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы возобновить программу. Двойное нажатие кнопки ПАУЗА/ОТМЕНА полностью остановит программу.
- После окончания приготовления на дисплее появится сообщение "End" («Конец»), а звуковой сигнал будет каждые две минуты оповещать о завершении программы, пока пользователь не нажмет кнопку ПАУЗА/ОТМЕНА или не откроет дверцу.
- В процессе приготовления нажмите кнопку включения, и звуковой сигнал раздастся один раз, но если нажать кнопку выключения, то звуковой сигнал раздастся дважды.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Это часы в 12- или 24-часовом формате. Вы можете установить время в 12- или 24-часовом формате, нажав кнопку ЧАСЫ в режиме ожидания.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку ЧАСЫ несколько раз, чтобы выбрать 12- или 24-часовой формат часов.
2. Поверните ручку управления МЕНЮ/ВРЕМЯ, чтобы установить параметр часов.
3. Нажмите кнопку ЧАСЫ один раз.
4. Поверните ручку управления МЕНЮ/ВРЕМЯ, чтобы установить параметр минут.
5. Нажмите кнопку ЧАСЫ один раз, чтобы подтвердить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления вы можете проверить текущее время, нажав кнопку ЧАСЫ.

ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Используйте эту функцию, чтобы запрограммировать печь на удобное приготовление со 100%-й мощностью. В режиме ожидания нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ несколько раз, чтобы установить время приготовления (каждое нажатие увеличивает время на 30 секунд до максимального времени 10 минут), и печь начнет работать на полной мощности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН

1. В режиме ожидания нажмите кнопку МОЩНОСТЬ несколько раз, чтобы выбрать уровень мощности.
2. Поверните МЕНЮ/ВРЕМЯ по часовой стрелке, чтобы установить время приготовления. Максимальное время приготовления: 95 минут.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для подтверждения.

Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ, чтобы выбрать уровень мощности:

Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ	Мощность (дисплей)	Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ	Мощность (дисплей)
Одно касание	100% (100)	7 раз	40% (40)
Два касания	90% (90)	8 раз	30% (30)
3 раза	80% (80)	9 раз	20% (20)
4 раза	70% (70)	10 раз	10% (10)
5 раз	60% (60)	11 раз	00% (00)
6 раз	50% (50)		

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления вы можете проверить уровень мощности, нажав кнопку МОЩНОСТЬ.

ВРЕМЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

1. В режиме ожидания нажмите кнопку АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ один раз.
2. Поверните МЕНЮ/ВРЕМЯ, чтобы установить время размораживания. Максимальное время приготовления: 95 минут.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время размораживания система сделает паузу, и раздастся звуковой сигнал для напоминания пользователю о необходимости перевернуть продукты. После переворачивания нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для продолжения размораживания.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ

Время размораживания и уровень мощности автоматически устанавливаются после установки веса продукта. Масса замороженных продуктов составляет от 100 г до 1800 г.

1. В режиме ожидания дважды нажмите кнопку АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ.
2. Нажмите кнопку РЕГУЛИРОВКА ВЕСА несколько раз, чтобы выбрать вес продукта.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время размораживания система сделает паузу, и раздастся звуковой сигнал для напоминания пользователю о необходимости перевернуть продукты. После переворачивания нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для продолжения размораживания.

Гриль

Режим приготовления на гриле особенно подходит для приготовления тонких ломтиков мяса, стейков, отбивных, шашлыков, колбас или кусочков курицы. Данный режим также подходит для горячих сэндвичей и гратена.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку ГРИЛЬ один раз.

2. Поверните ручку управления МЕНЮ/ВРЕМЯ, чтобы установить время приготовления. Максимальное время приготовления: 95 минут.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для подтверждения.

КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ

В комбинированном режиме 1 гриль работает дольше, чем микроволновый нагрев. Используйте данный режим для приготовления рыбы и гратена. В комбинированном режиме 2 микроволновый нагрев работает дольше, чем гриль. Используйте данный режим для приготовления пудинга, омлета, запеченного картофеля и птицы.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку КОМБИНИРОВАННЫЙ один или два раза, чтобы выбрать "Со-1" или "Со-2".
2. Поверните ручку управления МЕНЮ/ВРЕМЯ, чтобы установить время приготовления. Максимальное время приготовления: 95 минут.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для подтверждения.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Поместите в печь миску с 300 г воды и закройте дверцу.

1. В режиме ожидания поверните ручку управления МЕНЮ/ВРЕМЯ против часовой стрелки, а затем поворачивайте ручку управления до тех пор, пока на дисплее не отобразятся надписи CLE ("ОЧИСТКА") и AUTO ("АВТО").
2. Нажмите кнопку РЕГУЛИРОВКА ВЕСА один раз.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для запуска. ПРИМЕЧАНИЕ: Время очистки составляет 10 минут.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Используйте для предотвращения использования печи детьми.

Чтобы включить режим блокировки от детей: Если в течение одной минуты в режиме ожидания не будет выполнено никаких действий, печь автоматически переключится в режим блокировки от детей и загорится индикатор закрытого замка. В режиме блокировки все кнопки отключены.

Для отмены: откройте или закройте дверцу печи, чтобы отменить блокировку, и световой индикатор блокировки погаснет.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для автоматических программ приготовления не требуется программировать время и мощность. Достаточно указать тип продукта, который вы хотите приготовить, а также вес или количество порций.

1. В режиме ожидания поверните ручку управления МЕНЮ/ВРЕМЯ против часовой стрелки, чтобы выбрать код продукта.
2. Нажмите кнопку РЕГУЛИРОВКА ВЕСА несколько раз, чтобы установить вес продукта или количество порций.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для подтверждения.

Программы автоматического приготовления:

Код	Еда	Вес/Количество	Примечание
A-01	Молоко/кофе/чай (200 мл/чашка)	1 чашка	На дисплее отобразится количество порций вместо веса продукта
		2 чашки	
		3 чашки	
A-02	Спагетти	100 г	
		200 г	
		300 г	
A-03	Картофель	100 г	
		200 г	
		300 г	
A-04	Автоматический разогрев	200 г	
		300 г	
		400 г	
		500 г	
		600 г	
		700 г	
		800 г	
A-05	Рыба	200 г	
		300 г	
		400 г	
		500 г	
		600 г	
A-06	Попкорн	100 г	
A-07	Курица	800 г	Во время приготовления печь остановится, чтобы напомнить пользователю перевернуть продукт. После переворачивания продукта нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы возобновить приготовление
		900 г	
		1000 г	
		1100 г	
		1200 г	
A-08	Говядина/баранина	200 г	
		300 г	
		400 г	
		500 г	
		600 г	
A-09	Шашлык из мяса	100 г	Во время приготовления печь остановится, чтобы напомнить пользователю перевернуть продукт. После переворачивания продукта
		200 г	
		300 г	
		400 г	

Код	Еда	Вес/Количество	Примечание
		500 г	нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы возобновить приготовление
A-10	Суп	200 г	
		400 г	
		600 г	
A-11	Овсянка	50 г	
		100 г	
		150 г	
A-12	Свежие овощи	200 г	
		300 г	
		400 г	
		500 г	
		600 г	
A-13	Замороженные овощи	200 г	
		300 г	
		400 г	
		500 г	
		600 г	
A-14	Рис	150 г	
		300 г	
		450 г	
		600 г	
A-15	Пицца	150 г	
		300 г	
		450 г	
A-16	Рыба на гриле	200 г	Во время приготовления печь остановится, чтобы напомнить пользователю перевернуть продукт. После переворачивания продукта нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы возобновить приготовление
		300 г	
		400 г	
		500 г	
		600 г	
A-17	Бекон на гриле	100 г	
		200 г	
		300 г	
A-18	Сосиски	100 г	Во время приготовления печь остановится, чтобы напомнить пользователю перевернуть продукт. После переворачивания продукта
		200 г	
		300 г	
		400 г	

Код	Еда	Вес/Количество	Примечание
		500 г	нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы возобновить приготовление
A-19	Автоматическая очистка/(очистение водой внутренней части печи)		

Результат автоматического режима приготовления продуктов зависит от таких факторов, как форма и размер продуктов, ваши личные предпочтения в отношении готовности определенных продуктов и даже от того, правильно ли вы разместили продукты в печи. Если вы считаете, что результат не вполне удовлетворительный, вы можете немного отрегулировать время приготовления.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой выключите печь и отсоедините ее от электрической сети.

1. Поддерживайте камеру печи в чистоте. Брызги пищи со стенок печи вытирайте влажной тряпкой. При более сильном загрязнении можно использовать мягкое моющее средство. Не следует использовать пульверизаторы или другие сильные моющие средства. Они могут оставить пятна и потеки или сделать поверхность дверцы матовой.
2. Наружную часть печи следует протирать влажной тряпкой. Во избежание повреждения рабочих частей внутри печи вода не должна попадать в вентиляционные отверстия.
3. Для удаления пролитой жидкости или брызг протрите с двух сторон дверцу, стекло, уплотнители дверцы и прилегающие детали. Не используйте абразивные чистящие средства.
4. Не допускается использование пароочистителей.
5. Не допускайте попадания воды на панель управления. Протрите ее мягкой чуть влажной тканью. При чистке панели управления оставляйте дверцу печи открытой для предотвращения ее случайного включения.
6. При наличии на двери конденсата протрите его мягким полотенцем. Это может произойти, если микроволновая печь работает в условиях высокой влажности. Это нормально.
7. Необходимо регулярно очищать стеклянный поворотный стол. Его можно вымыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
8. Роликовое кольцо и дно камеры следует регулярно очищать для предотвращения появления чрезмерного шума. Просто протрите пол камеры печи тряпкой, слегка смоченной раствором мягкого моющего средства. Роликовое кольцо можно мыть водой с моющим средством или в посудомоечной машине. При обратной установке роликового кольца следите за тем, чтобы установить его в правильное положение.
9. Для удаления запахов из печи используйте следующий метод: протрите на терке 1 лимон и смешайте его с чашкой воды. Прогрейте данную смесь в печи в течение 5 минут. Затем тщательно протрите печь чистым мягким полотенцем.

10. Если лампочка перегорела, обратитесь в службу сервисного обслуживания клиентов.
11. Остатки пищи необходимо удалять, а печь регулярно чистить. Ненадлежащая очистка печи может привести к повреждению поверхности, уменьшению срока службы, и, вероятно, к возникновению опасных ситуаций.
12. Не выбрасывайте печь вместе с бытовым мусором. Ее следует сдать в соответствующий приемный пункт.
13. При первом использовании печи возможно появление небольшого дыма и/или запаха. Это нормальное явление, так как печь изготовлена из листовой стали, покрытой маслом, и при его испарении в начальный период работы может появляться запах. Это быстро пройдет.



Данное устройство имеет маркировку в соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС и нормам по утилизации электрического и электронного оборудования от 2013 года, касающихся утилизации электрических и электронных компонентов (WEEE). Данные компоненты содержат загрязняющие вещества (которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду) и безвредные элементы (которые можно использовать повторно). Поэтому такие отходы подвергают специальной обработке для отделения вредных компонентов от безвредных. Люди могут играть важную роль в обеспечении того, чтобы данные отходы не стали экологической проблемой. Для этого необходимо соблюдать следующие простые правила:

- запрещено смешивать отходы электрического и электронного оборудования с бытовым мусором;
- отходы электрического и электронного оборудования должны сдаваться в специализированные организации для надлежащей утилизации.

В большинстве стран для такого мусора устанавливают специальные контейнеры. Кроме того, при покупке нового устройства старое можно вернуть продавцу, который должен принять его без оплаты при условии покупки другого аналогичного изделия.

Сервисное обслуживание

Утилизация!


- **Упаковочные материалы:** соблюдайте местные нормы по утилизации упаковочных материалов.
- **Ваша микроволновая печь не должна выбрасываться вместе с бытовым мусором. Выведенный из строя прибор должен утилизироваться в соответствии с местными нормами**
- **Для уточнения правил утилизации просим Вас обратиться в специализированную государственную организацию или магазин.**

Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры.


Список сервисных центров можно найти на сайте www.candy.ru в разделе «Поддержка» или уточнить по телефону 8-800-707-0204

Производитель не берет на себя ответственность за ошибки в данной инструкции, возникшие в процессе печати. Производитель имеет право вносить в свои изделия изменения, которые он сочтет полезными для своих изделий, сохраняя при этом основные характеристики.

Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Изготовитель не устанавливает условия и положения покупки, они должны соответствовать требованиям регионального и/или национального законодательства страны продажи товаров.

Торговая марка	Candy
Типпродукции	Микроволновая печь
Производитель	«Candy Hoover Group S.r.l.», Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB), Италия
Фабрика	«Guangdong Galanz Enterprises Co., Ltd.» 25 Ronggui Nan Rd., Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China «Guangdong Galanz Microwave Oven and Electrical Appliances Manufacturing co.,Ltd.» Address:25 Ronggui Nan Rd., Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China «Guangdong Galanz Microwave Electrical Appliances Manufacturing Co. Ltd» Address:No.3 Xingpu Road East, Huangpu Zhongshan, Guangdong, China
Поставщик на территории РФ, уполномоченный на принятие претензий	ООО «Канди СНГ» 125167, Москва, Ленинградский проспект, 37 Тел.: +7 499 110 22 11; candymow@candy.ru; www.candy.ru
Импортер	1)ООО «Канди СНГ», 125167, Москва, Ленинградский проспект, 37; Тел.: +7 499 1102211; candymow@candy.ru; www.candy.ru 2)ООО "ХАСКЕЛ", 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819
Сертификат соответствия	 <p>Это изделие соответствует техническим регламентам Таможенного Союза: - ТР ТС 004/2011 «О соответствии низковольтного оборудования» - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Получить копию сертификата соответствия Вы можете в магазине, где приобретался товар или написав запрос на электронную почту candymow@candy.ru</p>
Орган по сертификации	«РОСТЕСТ-Москва» Акционерного общества «Региональный орган по сертификации и тестированию», аттестат RA.RU.10AЯ46
Срок гарантии	12 месяцев на территории Российской Федерации и Республики Казахстан 24 месяца на территории Республики Беларусь
Срок службы	7 лет
Серийный номер (S/N) Серийный номер указан на этикетке, расположенной на задней части Вашего прибора.	Серийный номер продукта состоит из 16 цифр (пример 390004851249XXXX), где: 1. Первые 8 цифр составляют заводской код продукта. 2. Следующие 4 цифры обозначают дату производства. Например, 1249, где: 12 – год производства (2012 год), 49 – 49-ая неделя года 3. Последние четыре цифры – номер продукта в партии.

Microwave Oven Instructions



Model: CMGA23TNDB-07

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

CONTENT

CONTENT	1
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
INSTALLATION GUIDE	5
GROUNDING INSTRUCTIONS	5
RADIO INTERFERENCE	6
BEFORE CALLING FOR SERVICE	6
COOKING TECHNIQUES	7
COOKING UTENSILS GUIDE	7
SPECIFICATIONS	8
PRODUCT DIAGRAM	8
CONTROL PANEL	9
OPERATION INSTRUCTIONS	10
SETTING CLOCK TIME	10
EXPRESS COOKING.....	10
MICROWAVE COOKING.....	10
TIME DEFROST.....	11
WEIGHT DEFROST	11
GRILL	11
COMBINATION.....	12
AUTO CLEAN	12
CHILD LOCK.....	12
AUTO COOK	12
CLEANING AND CARE	16

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a) Door (including any bent),
 - b) Hinges and latches (broken or loosened),
 - c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance and keep for future reference.
2. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
3. Do not operate the oven when empty.
4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. **WARNING!**--Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

6. **WARNING!**--When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated
7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
 - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
8. **WARNING!**--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
9. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
10. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
12. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
13. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
14. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
15. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
16. **WARNING!**--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
17. This Microwave complies with EN 55011/CISPR 11, in this standard it belong to Class B Group 2 classification. Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of

- material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy. Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 20. The microwave oven is only used in freestanding.
 21. **WARNING!**--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
 22. The microwave oven shall not be placed in a cabinet.
 23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
 24. **WARNING!**--Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
 25. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
 26. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
 27. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
 28. **WARNING!**--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
 29. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 30. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
 31. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
 32. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
 33. **CAUTION!**--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
 34. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
 35. Use gloves if you remove any heated food.
 36. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.

37. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
38. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING!**--Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is

recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING!--Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Before asking for service, please check each item below:

- Check to ensure the oven is plugged in securely. If not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the door is not properly closed, the microwave energy will not flow inside.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN

COOKING TECHNIQUES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

COOKING UTENSILS GUIDE

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


COOKWARE	MICROWAVE	GRILL	COMBINATION
Heat-Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

SPECIFICATIONS


Power Consumption:	230V/50Hz, 1400W(Microwave)
	1000W(Grill)
Rated Microwave Power Output:	900W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	281mm(H)×483mm(W)×406mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	220mm(H)×340mm(W)×320mm(D)
Oven Capacity:	23Litres
Net Weight:	Approx.13.8kg

PRODUCT DIAGRAM

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Shaft
4. Roller Ring
5. Control Panel
6. Wave Guide
(Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray
8. Grill Heater
9. Metal Rack



CONTROL PANEL



- **MENU ACTION SCREEN**

Cooking time, power, action indicators are displayed.

- **POWER** 

Press to set microwave cooking power level.

- **WEIGHT ADJUST** 

Press to set food weight or servings.

- **GRILL** 

Press to set grill cooking program.

- **COMBINATION** 

Press to set combination program.

- **AUTO DEFROST** Auto 

Press once to defrost food based on time.

Press twice to defrost food based on weight.

- **CLOCK** 

Press to set clock time.

- **MENU/TIME(dial)**

Turn dial to set time.  

Turn dial to select auto cooking menu.

- **PAUSE/CANCEL**  Cancel


Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking altogether.

- **START/QUICK START**  Quick Start

Press to start cooking and defrosting programs.

Simply press it a number of times to set cooking time and cook immediately at full power level.

OPERATION INSTRUCTIONS

- When the oven first plugged in, a beep will sound and the display will show "1:01", .
- In the process of setting, broke about 25 seconds the oven will return to standby mode.
- During cooking, if press PAUSE/CANCEL button once, the program will be paused, then press START/QUICK START button to resume. But if press PAUSE/CANCEL button twice, the program will be cancelled.
- After cooking end, the display will show End and beep will sound every two minutes until user press PAUSE/CANCEL button or open the door.
- In the process of operation, press a valid button, the buzzer rings once, but if press a invalid button, the buzzer rings twice.

SETTING CLOCK TIME

This is a 12- and 24- hour clock, you can choose to set the clock time in 12- or 24- hour cycle by pressing CLOCK button in standby mode.

1. In standby mode, press CLOCK button repeatedly to choose 12- hour or 24- hour clock.
2. Turn MENU/TIME dial to set hour digit.
3. Press CLOCK button once.
4. Turn MENU/TIME dial to set minute digit.
5. Press CLOCK button once to confirm.

NOTE: During cooking, you can check the current clock time by pressing CLOCK button.

EXPRESS COOKING

Use this feature to program the oven to microwave food at 100% power conveniently. In standby mode, just press START/QUICK START button repeatedly to set cooking time (each press to increase 30 seconds, and up to 10 minutes), the oven starts working automatically at full power.

MICROWAVE COOKING

1. In standby mode, press POWER button repeatedly to select power level.
2. Turn MENU/TIME dial clockwise to set cooking time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

Press POWER button to select power level:

Press POWER button	Power (Display)	Press POWER button	Power (Display)
Once	100% (100)	7 times	40% (40)
Twice	90% (90)	8 times	30% (30)
3 times	80% (80)	9 times	20% (20)
4 times	70% (70)	10 times	10% (10)
5 times	60% (60)	11 times	0% (00)
6 times	50% (50)		

NOTE: During cooking, you can check the cooking power level by pressing POWER button.

TIME DEFROST

1. In standby mode, press AUTO DEFROST button once.
2. Turn MENU/TIME dial to set defrosting time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

NOTE: During defrosting, the system will pause and sound to remind user to turn food over, and then press START/QUICK START button to resume.

WEIGHT DEFROST

The defrosting time and power level are automatically set once the food weight is programmed. The frozen food weight ranges from 100 g to 1800 g.

1. In standby mode, press AUTO DEFROST button twice.
2. Press WEIGHT ADJUST button repeatedly to select food weight.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

NOTE: During defrosting, the system will pause and sound to remind user to turn food over, and then press START/QUICK START button to resume.

GRILL

Grill cooking is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages and pieces of chicken. It is also suitable for hot sandwiches and au gratin dishes

1. In standby mode, press GRILL button once.
2. Turn MENU/TIME dial to set cooking time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

COMBINATION

Grill works more time than microwave in combination 1 cooking mode, use for fish and au gratin. But microwave works more time than grill in combination 2 cooking mode, use for pudding, omelets, baked potatoes and poultry.

1. In standby mode, press COMBINATION button once or twice to select "Co-1" or "Co-2".
2. Turn MENU/TIME dial to set cooking time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

AUTO CLEAN

Put a bowl of 300 g water into the oven and close the door.

1. In standby mode, turn MENU/TIME dial anti-clockwise once, and then turn the dial until the display shows "CLE" and "AUTO".
2. Press WEIGHT ADJUST button once.
3. Press START/QUICK START button to start.

NOTE: The cleaning time is 10 minutes.

CHILD LOCK

Use to prevent unsupervised operation of the oven by children.

To enter child proof lock: In standby mode, if there is not any operation within one minute, the oven will auto enter child lock mode and the lock indicator light will turn on.

In the lock state, all buttons are disabled.

To cancel: In child lock mode, open or close the oven door to cancel the program and the lock indicator light will come off.

AUTO COOK

For the following food or cooking mode, it is not necessary to program the time and the cooking power. It is sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as the weight or servings of this food.

1. In standby mode, turn MENU/TIME dial anti-clockwise to select food code.
2. Press WEIGHT ADJUST button repeatedly to select the food weight or servings.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

Auto cook menus:

Code	Food	Weight/Quantity	Note
A-01	Milk/Coffee/Tea (200 ml/cup)	1 cup	The display will show the number of servings instead of food weight
		2 cup	
		3 cup	
A-02	Spaghetti	100g	
		200g	
		300g	
A-03	Potato	100g	
		200g	
		300g	
A-04	Auto Reheat	200g	
		300g	
		400g	
		500g	
		600g	
		700g	
		800g	
A-05	Fish	200g	
		300g	
		400g	
		500g	
		600g	
A-06	Popcorn	100g	
A-07	Chicken	800g	During cooking the oven will stop to remind user to turn food over, after that press START/QUICK START button to resume
		900g	
		1000g	
		1100g	
		1200g	
A-08	Beef/Mutton	200g	
		300g	
		400g	
		500g	
		600g	
A-09	Skewered Meat	100g	During cooking the oven will stop to remind user to turn food over, after that press START/QUICK START button to resume
		200g	
		300g	
		400g	
		13 500g	

A-10	Soup	200g	
		400g	
		600g	
A-11	Porridge	50g	
		100g	
		150g	
A-12	Fresh vegetable	200g	
		300g	
		400g	
		500g	
		600g	
A-13	Frozen vegetable	200g	
		300g	
		400g	
		500g	
		600g	
A-14	Rice	150g	
		300g	
		450g	
		600g	
A-15	Pizza	150g	
		300g	
		450g	
A-16	Grilled fish	200g	During cooking the oven will stop to remind user to turn food over, after that press START/QUICK START button to resume
		300g	
		400g	
		500g	
		600g	
A-17	Grilled bacon	100g	
		200g	
		300g	
A-18	Sausages	100g	During cooking the oven will stop to remind user to turn food over, after that press START/QUICK START button to resume
		200g	
		300g	
		400g	
		500g	
A-19	Autoclean/(performance would be the water drop full of the inside of the cavity)		

The result of auto cooking depends on factors such as the shape and the size of food, your personal preferences as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place foods in the oven. If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time a little bit accordingly.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of surface that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.

13. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
14. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon, because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 regarding electric and electronic appliances (WEEE). The WEEE contain both polluting substances (that can have a negative effect on the environment) and base elements (that can be reused). It is important that the WEEE undergo specific treatments to correctly remove and dispose of the pollutants and recover all the materials. Individuals can play an important role in ensuring that the WEEE do not become an environmental problem; it is essential to follow a few basic rules:

- the WEEE should not be treated as domestic waste;
- the WEEE should be taken to dedicated collection areas managed by the town council or a registered company.

In many countries, domestic collections may be available for large WEEEs. When you buy a new appliance, the old one can be returned to the vendor who must accept it free of charge as a one-off, as long as the appliance is of an equivalent type and has the same functions as the purchased appliance.

