



User manual

Heat-Pump-Dryer

HD90-A636

GB

Haier

Thank you for purchasing a Haier Product.

Please read these instructions carefully before using this appliance. The instructions contain important information which will help you get the best out of the appliance and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the appliance.

If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, make sure you also pass this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and safety warnings.

Legend



Warning! – Important safety information



General information and tips



Environmental information



Disposal

To protect the environment, please dispose of the packaging materials in an environmentally friendly manner.

Do not dispose appliances marked with this symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

The heat exchanger of the dryer contains the greenhouse gas HFKW-134a. This must be disposed of properly.



WARNING!

Risk of injury or suffocation!

Disconnect the appliance from the mains supply. Cut off the mains cable and dispose of it. Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.

Safety information.....	4
Intended use.....	7
Product description.....	8
Control panel.....	9
Programmes.....	13
Consumption.....	14
Suggestions and tips.....	15
Daily use.....	17
Care and cleaning.....	21
Troubleshooting.....	25
Installation.....	28
Accessories.....	29
Technical data.....	30
Customer Service.....	32



WARNING!

Before first use

- ▶ Make sure there is no transport damage.
- ▶ Remove all packaging and keep out of children's reach.
- ▶ Handle the appliance always with at least two persons because it is heavy.

Daily use

- ▶ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- ▶ Keep away children under 3 years of age from the appliance unless they are constantly supervised.
- ▶ Children shall not play with the appliance.
- ▶ Do make sure the room is dry and well ventilated. The ambient temperature should be between 5 °C and 35 °C.
- ▶ Do not cover any ventilation openings in the base by a carpet or similar object.
- ▶ Keep the area around the tumble dryer free of dust and lint.
- ▶ Do make sure that there is only laundry inside the appliance and no pets or children before you use it.
- ▶ Only touch the mains plug with dry hands and do not touch or use the appliance if you are barefoot or have wet or damp hands or feet.
- ▶ Only dry textiles washed in water.
- ▶ Do make sure not to load more than nominal load.
- ▶ Remove all items such as lighters and matches from pockets.
- ▶ Use fabric softeners or similar products as specified by the manufacturer's packaging.
- ▶ Do not use or store any flammable sprays or flammable gas in close vicinity to the appliance.
- ▶ Do not place heavy objects or sources of heat or damp on top of the appliance.
- ▶ Hold the plug, not the cable, when unplugging the appliance.
- ▶ Do not touch the rear wall and the drum during operation; they are hot.

**WARNING!****Daily use**

- ▶ Do not dry following items in the appliance:
 - ▶ Items which are unwashed.
 - ▶ Items which have been contaminated with inflammable substances such as cooking oil, acetone, alcohol, benzine, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes, wax removers or other chemicals. The fumes can cause a fire or explosion. These items must always be washed first by hand in hot water with an extra amount of detergent and then be dried in the open air before drying in the appliance.
 - ▶ Items which contain padding or fillings (e.g. pillows, jackets), as the filling can get out with the risk of igniting in the dryer.
 - ▶ Items which contain a large proportion of rubber, foam rubber (latex foam) or rubber like materials such as shower caps, waterproof textiles, rubberised articles and items of clothing and pillows with foam rubber filling.
- ▶ Do not drink the condensed water.
- ▶ Do not use the appliance without the lint filter or condensor filter in place or with damaged filter.
- ▶ Notice that the last part of the drying cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure remaining the garments at a temperature which does not damage them.
- ▶ Do not leave the appliance unattended during run time for some time. If a long absence is intended, the drying cycle have to be interrupted by switching off the unit and unplugging the mains.
- ▶ Do not switch off the appliance except drying cycle is finished, unless all items are quickly removed and spread out that the heat can be released.
- ▶ Switch off the appliance after each drying programme to save electricity and for safety.

Maintenance / cleaning

- ▶ Make sure children are supervised if they carry out cleaning and maintenance.
- ▶ Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance.



WARNING!

Maintenance / cleaning

- ▶ Clean the lint filter and the condenser filter after each programme (see CARE AND CLEANING).
- ▶ Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- ▶ Do not use industrial chemicals to clean the appliance.
- ▶ Replace a damaged supply cord only by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ▶ Do not try to repair the appliance by yourself. In case of repair please contact our customer service.

Installation

- ▶ Ensure a location which allows opening the door fully. Do not install the tumble dryer behind a lockable door, a sliding door or a door with hinges on the opposite side of the tumble dryer door as this limits the full opening of the tumble dryer door.
- ▶ Install the appliance in a well-ventilated, dry place.
- ▶ Never install the appliance outdoors in a damp place, or in an area which may be prone to water leaks such as under or near a sink unit. In the event of a water leak cut power supply and allow the machine to dry naturally.
- ▶ Install or use the appliance only where the temperature is above 5 °C.
- ▶ Do not place the appliance directly on a carpet, or close to a wall or furniture.
- ▶ Do not expose the appliance to any frost, heat or direct sunlight or in the near of heat sources(e.g. stoves, heaters).
- ▶ Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If it does not, contact an electrician.
- ▶ Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- ▶ Make sure not to damage the electric cable and the plug. If damaged have it replaced by an electrician.
- ▶ Use a separate earthed socket for the power supply which is easy accessible after installation. The appliance must be earthed.
- ▶ Only for UK: The appliance's power cable is fitted with 3-cord (grounding) plug that fits a standard 3-cord (grounded) socket. Never cut off or dismount the third pin (grounding). After the appliance is installed, the plug should be accessible.

Intended use

This appliance is intended for drying items which have been washed in a water solution and are marked on the manufacturer's care label as being suitable for tumble drying.

It is designed exclusively for domestic use inside the house. It is not intended for commercial or industrial use. Changes or modifications to the device are not allowed. Unintended use may cause hazards and loss of all warranty and liability claims.

Standards and directives

This product meets the requirements of all applicable EC directives with the corresponding harmonised standards, which provide for CE marking.



Notice

The appliance contains the fluorinated greenhouse gas HFKW-134a (GWP:1430). This gas is hermetically sealed.



Environmentally responsible use

- ▶ **Thorough drainage:** Spin the laundry with the maximum spin speed.
- ▶ **Maximum load:** Use the maximum filling amount according to the programme table, but do not overload the dryer. To take advantage of the maximum load, the laundry which should be dried „READY to STORE“, can be first dried easily with „READY to IRON“. At the programme end remove the laundry which should be ironed and dry the remaining laundry then to end.
- ▶ **Loosen up the laundry:** Shake out the laundry before putting them into the dryer.
- ▶ **Avoid excess drying:** An excessive drying should be avoided. Select the right programme and the appropriate dry level.
- ▶ **Softener unnecessary:** Do not use softener when washing, because the laundry will become fluffy and soft in the dryer .
- ▶ **Cleaning of the lint filters:** Clean the lint filters after each cycle.
- ▶ **Ventilation:** Make sure the appliance is properly ventilated (see INSTALLATION).
- ▶ **Condensed water reuse:** The collected condensed water can be used for the steam iron. Before it should be poured through a fine sieve or coffee filter paper. Smallest parts will be retained by the filter.

This drawing may be slightly different from the layout of the drying machine you have just purchased.




Fig.1: appliance front





Fig.2: appliance backside

- 1 Water tank
- 2 Rating plate
- 3 Service flap
- 4 Control panel
- 5 Door

- 6 Ventilation slots
- 7 Power cord
- 8 Back cover
- 9 Drainage outlet
- 10 Adjustable feet

Accessories

Check the accessories and literature in accordance with this list.:



Drain hose (optional)



Energy label



Warrant card



User manual

Fig.3: Accessories




Fig.4: control panel

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 Maintenance indicators | 5 On/Off button | 9 Time \pm button |
| 2 Child-lock indicator | 6 Temperature button | 10 Memo button |
| 3 Display | 7 Dry Level button | 11 Start/Pause button |
| 4 Programme selector | 8 Delay button | |

1-Maintenance indicators

The indicators light up in order to remind that the filter must be cleaned and the water tank must be emptied (see CARE AND CLEANING).


Meaning of icons:

Illuminated LED	Meaning
	Clean the lint filter in the filling opening and the condenser filter in the base.
	Empty the water tank or check it for correct positioning.

2-Child lock indicator

This option blocks all panel elements against activation. After starting a programme press simultaneously "Temp"+"Delay" for about 3 seconds (fig. 5); the child lock indicator lights up. For unlocking please press again the two buttons.

The icon flashes if a button will be pressed or the programme selector will be twisted, when the child lock is activated. The change is not running.



Notice

- ▶ When the cycle ends or the power supply is interrupted, the function will not be cancelled automatically.
- ▶ We recommend to switch on this function if there are children in the household.
- ▶ The On/Off button can be activated during function child lock is selected.

6



3-Display

During any selection the display (fig.:6) shows related information like


- ▶ Programme cycle time
- ▶ Programme start delay time
- ▶ Error codes (see TROUBLESHOOTING)

After start of an operation it displays:

- ▶ Remaining time in hours of a delayed programme starts, e.g. 13:00
- ▶ Remaining programme cycle time in hours + minutes, e.g. 1:59

While running it may vary due to local conditions and daily working load.

7



4-Programme selector

By turning the knob one of 16 programmes can be selected (fig. 7). The default settings will be displayed.

8



5-On/Off button

Press this button to switch on or switch off the appliance (fig. 8).



Notice

After each switch-on, the appliance suggests the economical programme "Cotton-Ready to store" for drying normal wet cotton laundry.

9



6-Temp. button

Touch this button (fig.9) to select the drying temperature of the programme. Press sequentially the Temp. button until the desired symbol flashes on the display.


In conjunction with the "Delay" button, the child lock function can be switch on/off(see CHILD LOCK INDICATOR).

Meaning of the symbols:

Illuminated LED	Term	Meaning
	High temperature	For heavy fabrics.
	Middle temperature	For normal fabrics.
	Low temperature	For easy-care fabrics.
	Cool air	For airing of dry, worn cloths.

7-Dry Level button

With this button (fig. 10), the desired dryness level can be selected for some programs. Press sequentially the Dry Level button until the desired symbol flashes on the display.



Meaning of the symbols:

Illuminated LED	Dry level	Meaning
	Extra dry	Dry level for thick or multi-layered textiles, which are to be dried out.
	Ready to Store	Dry level for linen, which should not be ironed, and which you want to placed immediately into the cabinet (such as towels, non-iron synthetic fabrics etc.).
	Ready to Iron	Light to medium weight fabric, which should be ironed with the iron/ironing machine.


The selected dry level determines the residual moisture content of dried laundry. The lower the desired residual moisture content, the longer the drying time.


The residual moisture content of dried laundry depends on several factors like e.g loading, textile art, room temperature etc.

8-Delay button

Press this button (fig. 11) to start the selected programme with a delay. The delay could be increased in steps of one hours from 1-19h. For example display of 6:00 means start of programme cycle will be in 6 hours. Press "Start/Pause" button to activate the time delay.

In conjunction with the "Temp." button, the child lock function can be switch on/off(see CHILD LOCK INDICATOR).






9-Time ± button

With this button the programme duration of programme TIMER can be selected.

1. Set programme Timer (fig.12). The default time is 30 min.
2. By pressing the Time ± button (fig. 13) the time can be increased or decreased with steps of 10 minutes. The shortest time is 10 min and the longest time is 02h:30 min. The indicator lights up.
3. Start the programme by pressing the „Start/Pause“ button.



10-Memo button

A programme with all of its settings can be saved for reuse by touching this button (fig. 14).

1. Set the programme with all desired functions.
2. Press the button „Memo“ for 2 sec. The indicator lights up.

When you want to use the stored cycle you just only press the „Memo“ button. The indicator lights up and the stored cycle is activated.



Notice

The "Delay function" can not be memoried.



11- Start/Pause button

Press this button gently (fig. 15) to start or interrupt the currently displayed programme. During operation its LED is shining, or if interrupted blinking.

Programme	Max. load ¹⁾ in kg	Laundry	Dry level ²⁾			Temperature ³⁾			
Cotton	Extra Dry	Cotton Laundry of varying thickness and multi-layered garments, such as bathrobes, however no shirts.	●			●	○	○	
	Ready to Store	Cotton Terry towels, shirts.		●		●	○	○	
	Ready to Iron	Cotton Bed linen, table linen, kitchen towels, which should still be ironed.			●	●	○	○	
	Mix	Mixed loading of textiles made of cotton and synthetics.	○	●	○	○	●	○	
	Bedding ⁴⁾	Bed linen, shets or other voluminous textiles.	●	○	○	○	●	○	
	Sport	Light sportswear , such as track-suits.	○	●	○	○	●	○	
	Underwear	Underwear made of cotton.	○	●	○	○	●	○	
	Baby Garment	Baby garment made of cotton.	○	●	○	○	●	○	
	Refresh	For refreshing (no drying!) of all kind of textiles after air drying.							●
	Timer	All kind of garments (except for wool and silk), which should be individually dried.				○	●	○	○
Jeans	Jeans	●	○	○	●	○	○		
Towel ⁴⁾	Towels , bathrobes.	●	○	○	●	○	○		
Shirt ⁴⁾	Shirts	○	●	○	○	●	○		
Synthetic	Extra Dry	Easy care textiles made of synthetic or mixed fibres (non-iron), e.g. bed and table linen, shirts.	●			○	●	○	
	Ready to Store	Easy care textiles made of synthetic or mixed fibres, e.g. bed and table linen, sweater.		●		○	●	○	
	Ready to Iron	Easy care textiles made of temperature-sensitive textiles which should be ironed.			●	○	●	○	

● = Preset; ○ = Available

¹⁾ Applied to dry laundry.

²⁾ Dry level: Extra Dry, Ready to Store, Ready to Iron.

³⁾ Temperature: low temperature, middle temperature, high temperature, cool air.

⁴⁾ This programme has reversing function.

The indicated consumption values may accordingly differ to local conditions.

Programme	Spin speed in rpm *	Residual moisture in %	Time in h:min	Energy consumption in kWh
Cotton 9 kg				
Extra Dry	1400	approx. 50	4:11	2.10
	1000	approx. 60	4:40	2.34
◀ Ready to Store *	1400	approx. 50	3:45	1.80
	1000	approx. 60	4:29	1.98
Ready to Iron	1400	approx. 50	2:39	1.30
	1000	approx. 60	3:18	1.62
Synthetic/ easy care textiles 4.5 kg				
Extra Dry	1200	approx. 40	2:02	0.88
	800	approx. 50	2:32	1.10
Ready to Store	1200	approx. 40	1:29	0.66
	800	approx. 50	1:47	0.75
Ready to Iron	1200	approx. 40	1:00	0.42
	800	approx. 50	1:20	0.56

* Standard programme for the energy labelling according to 392/2012 EU: Cotton ◀ Ready to Store
 This programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton. The actual energy consumption per cycle depends on the type of use of the appliance.

Starched laundry

Starched laundry leaves a film of starch in the drum and is not suitable for the dryer.

Softener

Do not use softener when washing, because the laundry will become soft and fluffy in the dryer.

Soft care cloths

The use of "soft care cloths" can lead to a coating at the lint filters. This can cause a blockage of the filters. In such cases, we recommend either to abstain from adding soft care cloths or to choose a different brand. In any case note the manufacturer's instructions.

Small amounts of filling

In a quantity of less than 1.0 kg, the TIMER-programme should be selected because the automatic scanning of the dry level can be captured only still inaccurate.

Open door

The door should be left ajar during the non-use, so that the door seal indefinitely remains in effect.

Drum interior light

When the appliance is switched on, always the drum interior light lights when door is open .

Service flap

Make sure that the service flap is always closed during operation.

Anti crease protection

If at the end of the programme the laundry is not removed, the drum moves from time to time to prevent creasing. The anti crease protection phase is approx. 60 minutes.

Laundry which should be ironed

...should be dried with level READY to IRON . This facilitates ironing by hand or using the machine.

Remaining time

The programme duration is influenced by the following factors: the type of fabric, the filling quantity, absorptive capacity, the desired dry level, as well as the spin speed of the washing machine. These factors are registered by the electronics during the programme and the remaining time will be corrected accordingly.

AUTO load detection system

When the programme starts, after a few minutes the display will show **Auto**. This means the automatic load detection is in progress. Sensors are detecting and estimating the selected programme time to finish. Depending on the programme selected, load quantity, humidity and ambient temperature, the AUTO load detection phase can last a few minutes for small load, or up to hour for the maximum load or large items, before displaying the approximate programme time remaining to finish the programme.

Extra large pieces

... tend to wind up. If therefore the desired dry level could not be reached, loosen up the laundry and dry again with the time programme (TIMER).

Especially delicate fabrics

Textiles which can easily shrink or lose their shape, as well as e.g. silk stockings, lingerie etc. should not be put in the dryer. Put delicate garments inside a laundry bag and avoid overdrying them.

Jersey and knitwear

should be dried at READY to IRON  to avoid shrinkage. A subsequent stretch or pull into form should be performed.

Fluff

The amount of lint in the lint filters is not attributable to the wash stress in the dryer; rather, it is extracted fibers from the wearing and washing. During drying on the line, the fluff will be carried away by the wind. By using a tumble dryer the fluff will be collected in the filters.

Acoustic signal

An acoustic signal sounds:

- ▶ when the water tank is full
- ▶ in case of failures

Additionally the acoustic signal can also be selected for following cases:


- ▶ at the end of programme
- ▶ when pressing a button
- ▶ when turning the programme selector

How to activate/deactivate the additionally acoustic signal:

1. Press "on/off" button to switch on the appliance.
2. Simultaneously press button "Time ±" and "Memo" for about 3 seconds.

Preparing the appliance

1. Connect the appliance to a power supply (220V to 240V~/50Hz) (fig. 16) Please refer also to section INSTALLATION.
2. Make sure:
 - ▶ the water tank is empty and properly installed. (fig. 17).
 - ▶ the lint filter is clean and properly installed. (fig. 18).
 - ▶ the condenser filter is clean and properly installed.(fig. 19).



Preparing the laundry

- ▶ Sort clothes according to fabric(cotton, synthetics, etc.) desired dry level and equal residual moisture (fig. 20).
- ▶ Follow the instructions on the laundry label and dry only machine-dryable garments.



Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
	Dry at normal temperature (full power); E.g. for cotton linen		Line drying
	Dry with low temperature; for easy-care linen *		Flat drying
	Do not tumble dry. E.g. wool and textiles containing wool, silk		Drip flat drying
			Iron at 110 °C
			Iron at 150°C
			Iron at 200°C
			Do not iron

* Reduce temperature .

- ▶ Empty pockets of all sharp or flammable objects (coins, keys, paper tissues, lighters, matches etc.) and remove harder decorative objects (brooches etc.) (fig. 21).



CAUTION!

Non-textile, as well as small, loose or sharp-edged items may cause malfunctions and damage of clothes and appliance.

Tips:

- ▶ Separate white clothes from coloured ones.
- ▶ Unfold large items such as bed sheets, table cloths, etc.
- ▶ Bed linen and pillowcases should be button, so that small parts cannot collect inside.
- ▶ Close zippers and hooks, and tie loose belts without metal parts, apron strings etc. together.
- ▶ Place small items such as socks, belts, bras, etc. in a wash bag.
- ▶ Make sure all buttons are sewn on tightly .
- ▶ Sew or remove loose metal parts of garments, such as e.g. metal buttons, bow of bras before inserting. Otherwise such parts can cause noise and damage the drum.
- ▶ Do not over-dry easy-care linen. Risk of the crease. Allow final drying at the air.
- ▶ Knitwear (e.g. T-shirts, underwear) sometimes run up during drying. Only use dry level READY to IRON  and drag in the form afterwards.
- ▶ For pre-dried, multi-layered garments or for final drying the time-programme (TIMER) should be chosen.

Loading the appliance

- ▶ Loosen up and insert presorted laundry.
- ▶ Don't overload.
- ▶ Close the door carefully. Make sure that no pieces of laundry are pinched.

Removing and adding laundry



WARNING!

Never turn the dryer off before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out that the heat can be released.

To remove or add laundry the programme can be interrupted at any time:

- ▶ Open the door. The cycle interrupts.
Be careful when removing or adding the laundry! The Interior of the drum or the laundry itself may be hot, so that there is danger of burns .
- ▶ To continue the programme, press the "Start/Pause" button after closing the door.


Switch on the appliance

Press the „on/off“- button to switch on the appliance. (fig.: 22).

Select a programme

To get the best drying results, select a programme which fits the dry level and sort of laundry type.

Turn the programme knob to select the right programme (fig.: 23). The default settings light up in the display. If there are options available, the option proposed by the appliance will be displayed by a flashing symbol. The display shows the time until the end of the programme.



Notice

- ▶ After each switch-on, the appliance suggests the economical programme "Cotton-Ready to Store" for drying normal wet cotton laundry.
- ▶ The displayed remaining time is a default value, this time will be re-calculated depending on additional programme settings and the moisture content of the laundry. See SUGGESTIONS AND TIPS.

Additional settings

Choose additional settings (fig.: 24); see section CONTROL PANEL.

Start programme

Press "Start/Pause" button to start (fig.: 25).

The Appliance operates according to present settings. Changes are only possible by cancelling the programme.


After a few minutes the display will show **AUTO** to indicate that AUTO load detection system is working (see section SUGGESTIONS AND TIPS).

Interrupt/ change/ cancel a programme

To interrupt a running programme press "Start/Pause". The LED of this button is flashing.

Changes or setting a new programme are now possible. Press the button "Start/Pause" again to continue the programme with the new settings.

Hold the button „On/Off“ in order to cancel the programme.




After drying

The tumble dryer stops operation automatically when a dry cycle is complete. The display shows *End*.

Notice

The last part of the drying cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure remaining the garments at a temperature which does not damage them.



1. Press "On/Off" button to switch off the appliance. (fig.: 26).
2. Remove laundry as soon as possible to go easy on it and to prevent more wrinkling (fig.: 27). If the laundry is not removed the anti-crease programme starts automatically. In anti-crease phase, the drum will rotate 30 sec. in each 5.5 minutes, the total phase time will last for 1 hour.
3. Unplug the power cord (fig.: 28).
4. Empty the water tank (fig.: 29).
5. Clean the lint filter in the filling opening (fig.: 30).
6. Clean the condenser filter (fig.: 31).
7. Open the door to prevent formation of moisture and odours. Let it open while not used (fig.: 32).

Standby mode / power- saving mode

The switched on appliance will go into standby-mode if it will not be activated within 5 minutes before starting the programme or at the end of programme. This saves energy. To interrupt the standby-mode push the "On/Off button.



CAUTION!

Following maintenance activities must be carried out **after each drying cycle**.

- ▶ Empty the water tank
- ▶ Clean the lint filter
- ▶ Clean the condenser filter

Empty the water tank

During operation, steam condenses to water which is collected in the water tank. The tank must be emptied **after each drying cycle**.

If the tank is full:

- ▶ the lamp  will flash during the programme.
- ▶ an acoustic signal will sound.
- ▶ the programme will automatically interrupted; the laundry remains wet.
- ▶ the „Start/Pause“ button must be pressed after the tank was emptied in order to continue the programme.

1. Pull out the water tank from its housing. Hold the tank horizontally (fig.: 33).
2. Empty the water tank into a sink (fig.: 34).
3. Reinstall the water tank to the tumble dryer. (fig.: 35).



The tank can also be emptied during programme. To continue the programme the „Start/Pause“ button has to be pressed after the tank has been reinstalled.

The symbol  only switches off after new programme was started.




Notice

The condensed water can also be derived by a drain hose (enclosed or as an optional accessory available at the customer service). The tank needs no longer be emptied (see section ACCESSORY).



WARNING!

Do not use the water for any kind of drinking or food processing.



Clean the lint filter


Fiber abrasion results because of wearing and washing the laundry. These fibers (fluff) will be collected during the drying process in the lint filter. The lint filter in the filling opening must be cleaned after each drying cycle to ensure proper air circulation. The shining LED  will remind you.

1. Remove the lint filter from the drum (fig.: 36).
2. Open the lint filter (fig.: 37 and 38) and remove all lint residuals. By using a damp cloth or moistened hand the fluff will be removed easily. Detergent residue may be form coating at the fluff filter. In this case, the filter must be cleaned with warm water and a soft brush.
3. Reinstall the cleaned lint filter in the tumble dryer (fig.: 39). The symbol  only switches off after the appliance was turned off.
4. Occasionally the fluff around the housing of the filter as well as on the seal should be removed (fig.: 40).



WARNING!

Do not operate the dryer without or with damaged lint or condenser filter.



Clean the condenser filter


The tumble dryer is equipped with a filter system to protect the heat pump from dirt. This is located in the base of the appliance. Gradually also at this place larger amounts of fluff will be accumulated and may affect the proper function of the appliance. The shining LED  will remind you.

1. Open the Service door (fig.: 41).
2. Open the four levers (fig.: 42).
3. Pull out the condenser filter from its housing (fig.: 43).
4. Remove the rear filter screen (fig.: 44/45).
5. Clean the condenser filter from any residuals with a damp cloth or moistened hand. If the filter is very dirty, it can be cleaned under running water.
6. Reinstall the rear filter to the condenser filter (fig.: 46).
7. To reinstall the condenser filter, follow the above steps 3 to 1 in reverse order.

Clean the front of the heat exchanger

Approximately all 10 drying cycles the front of the heat exchanger should be cleaned from fluff by using a sponge or vacuum cleaner (fig.: 47/48). Please use household gloves. The fluff can remove easily when they have been sprayed with water previously.

On this occasion the ventilation slots should be vacuumed also (fig.: 49).



Clean the machine



WARNING!

Unplug the machine during cleaning and maintenance.

- ▶ Use a soft cloth with soap liquid to clean the machine case and rubber components (fig.: 50).
- ▶ Do not use organic chemicals or corrosive solvents.




Notice

During the drying, moisture may accumulate between windows and seal. It does not affect the function of the dryer.

Clean the drum

- ▶ After some operation time, fabric care agents or calcium contained in the water can form an almost invisible film on the inside of the drum. Use a damp cloth and some detergent to remove it (fig.: 51). Do not use any organic solvent or corrosive agent to avoid damage to the appliance.
- ▶ Remove metal parts such as needles, coins, etc. from the drum which were accidentally dried with the laundry, because it can cause rusting.
- ▶ For removing rust stains, use a non-chloride cleaner. Note the safety instructions of the cleaning agent manufacturer!
- ▶ Do not use any hard objects or steel wool for cleaning.



Long periods of disuse

If the appliance is not in use for a long time :

1. Empty the tank.
2. Set any programme.
3. Start the programme. The residual water will be pumped into the tank.
4. Stop the programme after some minutes or wait until programme finished automatically. Empty the tank again.
5. Pull out the electrical plug.
6. Open the door to prevent formation of moisture and odours. Let door open while not used.

Before next usage check carefully the power cord.

Many occurring problems could be solved by yourself without specific expertise. In case of a problem please check all shown possibilities and follow below instructions before you contact an after sales service. See CUSTOMER SERVICE.



WARNING!

- ▶ Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- ▶ Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical experts, because improper repairs can cause considerable consequential damages.
- ▶ A damaged power cable should only be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Information codes

Following codes are displayed only for information referring to the drying cycle. No measures must be performed.

Code	Message
<i>Auto</i>	Automatic load detection is working.
<i>1:25</i>	The remaining programme time will be 1 hour and 25 minutes.
<i>7:00</i>	Delayed start of programme is activated. The start of programme cycle will be in 7 hours.
<i>End</i>	The programme is finished. Switch off the appliance and remove the laundry.

Troubleshooting with display code

Code	Cause	Solution
<i>E6</i>	Filters are clogged.	Clean filters.
<i>L0</i>	Ambient temperature is too low.	Only use the dryer at ambient temperatures higher than 5 °C.
<i>F2</i>	Drain pump error.	Contact the customer service.
<i>F4</i>	Temperature of the laundry in the drum does not change.	Contact the customer service.
<i>F5</i>	Communication failure between PCB and display.	Contact the customer service.
<i>F32</i> <i>F33</i>	The condenser thermal sensor is open-circuited or short -circuited.	Contact the customer service.

Should the error codes reappear even after the taken measures, switch off the appliance, disconnect the power supply and contact the customer service.

All other Alarmcodes:

1. Note Alarmcode
2. Contact Service ; refer to CUSTOMER SERVICE.

Troubleshooting without display-codes

Problem	Possible cause	Possible solution
Tumble dryer fails to operate.	<ul style="list-style-type: none"> • Programme is not yet started? • Delay function is activated? • Door is not properly closed? • Machine has not been switched on? • „Start/Pause“ button was pressed? • Appliance is connected to the power supply? • The water tank is full or not properly installed? • Child lock is activated? 	<ul style="list-style-type: none"> • Check programme and start it. • Cancel the delay start. • Close the door properly. • Switch the machine on. • Press „Start/Pause“ button. • Check power supply. • Empty the water and install it properly; press the „Start/Pause“-button. • Deactivate child lock.
Appliance fails to operate and the display shows End .	<ul style="list-style-type: none"> • The laundry has reached the dry level defined by the programme? • There is no laundry in the drum? 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the programme setting and post-dry if necessary. • Check the drum.
The drying results are not satisfactory.	<ul style="list-style-type: none"> • The programme setting is not correct? • The correct dry level was chosen? • The filter is dirty? • The condenser filter is dirty? • The heat exchanger is clogged? • The ventilation slots are clogged? • The tumble dryer is overloaded? • There is a coating on the inner surface of the drum? • The laundry was too wet? • Dirt is on the moisture sensor in the drum? • Warm laundry feels more moist than it really is. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the programme setting. • Check the dry level. • Clean the lint filter. • Clean the condenser filter • Clean the heat exchanger. • Clean the ventilation slots. • Reduce the amount of laundry. • Clean the inner surface of the drum with a cloth soaked in vinegar. • Spin the laundry properly before drying. • Clean the front surface of the drum with a cloth soaked in vinegar. • Spread out laundry that the heat can escape.
Drying time is too long.*	<ul style="list-style-type: none"> • The condenser filter is dirty? • The tumble dryer is overloaded? • The laundry was too wet? • Ambient temperature is too low? 	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the condenser filter. • Reduce the amount of laundry. • Spin the laundry properly before drying. • Pay attention to the installation instructions, and increase the ambient temperature, if possible.

* The drying cycle is automatically cancelled after 7 hours.

Problem	Possible cause	Possible solution
Drying time is too short.	<ul style="list-style-type: none"> • The load was too small? • The laundry was too dry? 	<ul style="list-style-type: none"> • For single items or small amount of laundry the TIMER programme should be selected. • Select the TIMER programme or a higher dry level.
Creasing at the laundry.	<ul style="list-style-type: none"> • The tumble dryer is overloaded? • The right programme was selected? 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce the amount of laundry. • Remove laundry immediately after programme end, hang them up and pull them into shape. • Select and adjust the programme according to the fabric type.
Door does not close.	<ul style="list-style-type: none"> • Laundry is clamped between door and gasket? 	<ul style="list-style-type: none"> • Insert laundry correctly.
Remaining time on the display stops or skips.	<ul style="list-style-type: none"> • The remaining time will be adjusted continuously based upon the following factors: <ul style="list-style-type: none"> - Type of laundry. - Loaded amount. - Moisture degree of the laundry. - Ambient temperature. 	<ul style="list-style-type: none"> • The automatic adjustment is a normal operation.
The drum interior light does not work.	<ul style="list-style-type: none"> • Appliance is connected to the power supply? • The appliance has been switched on? • The light bulb is still functional? 	<ul style="list-style-type: none"> • Check power supply • Switch the machine on. • Contact the customer service to replace the lamp.

In case of power failure

In case of power failure, the current programme is stored only for a short time. Usually, a restart of the programme is required.



WARNING!

Quickly remove all items and spread them out that the heat can be released.

Preparation

- ▶ Remove all packaging material. While opening the package, water drops may be seen. This normal phenomenon results from water tests in the factory.
- ▶ Remove all packaging material including the polystyrene base.



Notice

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. For information referring current disposal routes, consult your retailer or the local authorities.


Transport and waiting time

Transport the appliance in horizontal position only. To the maintenance-free lubrication oil is located in the capsule of the compressor. This oil can get through the closed pipe system during slanting transport. Before connecting the appliance to the power supply you have to wait 2 hours so that the oil runs back into the capsule.



Aligning the appliance

The appliance should be placed on a flat and solid surface. Set the feet to the desired level (fig.: 52).



Installation under worktop

1. The dimensions of the recess should at least agree with the dimensions in the figure 53.
2. Put the appliance adjacent to the slot. Make sure that all connections are easily accessible and functional.
3. Adjust accurately all feet to get a firm level position.
4. Install the appliance prudently into the recess.
5. Pay attention to sufficient ventilation.



Electrical connection

Before each connection check if:

- ▶ power supply, socket and fusing are appropriate to the rating plate.
- ▶ the power socket is earthed and no multi-plug or extension.
- ▶ the power plug and socket are strictly according.
- ▶ **Only UK:** The UK plug meets BS1363A standard

Put the plug into the socket. (fig.: 54).




WARNING!

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the service agent (see warranty card) in order to avoid a hazard!

Connection of a drain hose

With the drain hose (included or optional available at the customer service; fig.:55) the condensed water can be redirected to the drain (sink, trap or gully; fig.:56). The draining of the water tank is eliminated. Nevertheless the tank must be installed in the control panel correctly.

1. Draw the drainpipe from the joint at the back of the appliance (fig.:57).
2. Connect the accessory drain hose to the disconnected drainpipe. Make sure both tubes are firmly fixed (fig.:58).
3. The outlet of the drain hose must not be higher than 1.0 m above the floor. If necessary the hose can be shortened.
4. Secure the drain hose against slipping.




CAUTION!

- ▶ Use only the accessory hose set for the connection.
- ▶ The drain hose is never to be crushed, kinked, or twisted.
- ▶ The drain hose is not to be extended.
- ▶ Secure the drain hose against slipping. Otherwise the hose can slide off and running condensed water may cause damage.

Wash-dryer stack

The arrangement to a space saving wash-dryer stack is possible (fig.:59). Not every washing machine is suitable for this purpose. Information, as well as the corresponding mounting kit are available via your local dealer.

The mounting instructions supplied with the kit carefully inform about the installation steps.



Productfiche (acc. to EU 392/2012)

Trade mark	Haier
Model identifier	HD90-A636
Rated capacity (kg)	9
Kind of tumble drier	Condenser
Energy efficiency class	A++
Weighted Annual Energy Consumption (AE _c in kWh/year) ¹⁾	236
Tumble dryer with or without automatic	with automatic
Energy consumption of the standard cotton programme ³⁾ at full load (kWh/cycle)	1.98
Energy consumption of the standard cotton programme ³⁾ at partial load (kWh/cycle)	1.17
Power consumption of the off-mode (W)	0.1
Power consumption of the left-on mode (W)	1.19
Duration of the „left-on mode“ (min) ²⁾	40
Standard drying programme ³⁾	Cotton <input type="checkbox"/> Ready to Store
Weighted programme time of the standard drying programme ³⁾ at full and partial load (min)	208
Programme time of the standard cotton programme ³⁾ at full load (min)	269
Programme time of the standard cotton programme ³⁾ at partial load (min)	162
Condensation efficiency class ⁴⁾	B
Weighted condensation efficiency for the standard cotton programme ³⁾ at full and partial load (%)	80
Average condensation efficiency of the standard cotton programme ³⁾ at full load	80
Average condensation efficiency of the standard cotton programme ³⁾ at partial load	80
Weighted sound power level of the standard cotton programme ³⁾ at full load (dB)	67
Built-in or freestanding	Freestanding/ built under

¹⁾ Based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

²⁾ In case there is a power management system.

³⁾ This programme used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates to. This is the programme suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.

⁴⁾ Class G is the least efficient and Class A is the most efficient.

Additional data

Dimensions - HxDxW in mm	845 x 650 x 595
Power supply (refer to rating plate) - voltage / current / input	220-240 V~50 Hz/ 2.4A/ 550 W
Permissible ambient temperature	5°C to 35°C
Fluorinated greenhouse gas	HFKW-134a
Volume	0.42 kg
GWP	1430
Tonne(s) of CO ₂ equivalent	0.6

We recommend our Haier Customer Service and the use of original spare parts.
If you have a problem with your appliance, please first check section TROUBLESHOOTING.

If you cannot find a solution there, please contact

- ▶ your local dealer or
- ▶ the Service & Support area at www.haier.com where you can find telephone numbers and FAQs and where you can activate the service claim.

To contact our Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate.

Model _____ Serial No. _____

Also check the Warranty Card supplied with the product in case of warranty.

For general business enquiries please find below our addresses in Europe:

European Haier addresses			
Country*	Postal address	Country*	Postal address
Italy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALY	France	Haier France SAS 3-5 rue des Gravieres 92200 Neuilly sur Seine FRANCE
Spain Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	Belgium-FR Belgium-NL Netherlands Luxembourg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Germany Austria	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg GERMANY	Polska Czechia Hungary Greece Romania Russia	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*For more information please refer to www.haier.com

HD90-A636 GB_V07_082016

Haier



Gebrauchsanleitung

Wärmepumpen-
Wäschetrockner

HD90-A636

DE

Haier

Danke, dass Sie sich für ein Haier Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sehr sorgfältig bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Informationen, damit Sie viel Freude an Ihrem Gerät haben und ein sicherer und sauberer Betrieb gewährleistet ist.

Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, damit Sie bei Bedarf immer wieder darauf zurückgreifen können.

Wenn Sie die Maschine verkaufen, abgeben oder bei einem Umzug zurücklassen, geben Sie bitte die Gebrauchsanleitung dazu, damit der neue Besitzer sich mit den Anweisungen zur Benutzung und zum sicheren Betrieb vertraut machen kann.

Legende



ACHTUNG! Wichtiger Sicherheitshinweis



Allgemeine Hinweise und Tipps



Umwelt-Tipps



Entsorgung

Schützen Sie die Umwelt, indem Sie die Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.

Produkte mit diesem Symbol dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht in den Hausmüll gegeben werden, sondern müssen an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Der Wärmetauscher des Trockners enthält das Treibhausgas HFKW 134a. Dieses muss fachgerecht entsorgt werden.



WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsrisiko!

Das Altgerät ist vor der Verschrottung funktionsuntüchtig zu machen, damit Kinder sich nicht selbst einschließen können.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, entfernen Sie das Netzanschlusskabel und machen Sie den Türverschluss unbrauchbar.

Sicherheitshinweise	4
Vorgesehener Gebrauch	8
Produktbeschreibung	9
Bedienblende	10
Programme	14
Verbrauchswerte	15
Ratschläge und Tipps	16
Täglicher Gebrauch	18
Reinigung und Pflege	22
Fehlerbehebung	26
Installation	29
Zubehör	30
Technische Daten	31
Kundendienst	33

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.



WARNUNG!

Vor dem ersten Gebrauch

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keinen Transportschaden aufweist.
- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ▶ Bewegen Sie das Gerät nur mit Hilfe einer zweiten Person, da es schwer ist.

Täglicher Gebrauch

- ▶ Dieses Gerät darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- ▶ Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, es sei denn, sie sind unter kontinuierlicher Aufsicht.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist. Die Raumtemperatur sollte während des Trocknens zwischen 5°C und 35°C liegen
- ▶ Halten Sie die Lüftungsschlitze vorne im Sockel frei, um eine gute und stauungsfreie Warmluftabführung zu gewährleisten.
- ▶ Halten Sie den Bereich um das Gerät frei von Staub und Flusen.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass sich nur Wäsche und kein Kind oder Haustier in dem Gerät befindet, bevor Sie es benutzen.
- ▶ Berühren und benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind oder nasse oder feuchte Hände oder Füße haben.
- ▶ Trocknen Sie nur Textilien, die in Wasser gewaschen wurden.
- ▶ Überschreiten Sie nicht die maximale Beladung.
- ▶ Entfernen Sie alle Gegenstände wie Feuerzeuge und Zündhölzer aus den Taschen.
- ▶ Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte nur so, wie es in den Anweisungen für den Weichspüler festgelegt ist

**WARNUNG!****Täglicher Gebrauch**

- ▶ Verwenden oder lagern Sie keine entzündlichen Sprays oder entflammbares Gas in der Nähe des Geräts.
- ▶ Stellen Sie keine schweren, heißen oder feuchten Gegenstände oder Hitzequellen auf das Gerät.
- ▶ Ziehen Sie nur am Stecker und nicht am Anschlusskabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- ▶ Berühren Sie weder die Rückwand noch die Trommel während des Betriebs; sie werden heiß.
- ▶ Folgende Teile dürfen Sie **nicht** im Gerät trocknen:
 - ▶ ungewaschene Textilien.
 - ▶ Wäschestücke, die mit brennbaren Flüssigkeiten wie z.B. mit Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Petroleum, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin, Wachs oder Wachsentsferner verschmutzt worden sind. Die Dämpfe können einen Brand oder Explosion verursachen. Diese Teile müssen vor dem Trocknen im Gerät immer zunächst von Hand in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden und anschließend im Freien luftgetrocknet werden.
 - ▶ beschädigte wattierte oder gefüllte Textilien (z.B. Kissen, Jacken), da die Füllung austreten und sich im Trockner möglicherweise entzünden kann.
 - ▶ Textilien, die größere Mengen an Gummi, Schaumgummi (Latexschaum) oder gummiähnlichen Materialien enthalten, z.B. Duschhauben, wasserfeste Textilien, gummierte Artikel und Kleidungsstücke sowie Kissen mit Schaumstofffüllung
- ▶ Trinken Sie nicht das Kondenswasser.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nie ohne oder mit beschädigten Flusensieben und Filtern.
- ▶ Der letzte Abschnitt des Trockenzyklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäschestücke bei einer Temperatur verbleiben, die nicht zu einer Beschädigung der Wäschestücke führt.
- ▶ Lassen Sie das Gerät während der Laufzeit nicht längere Zeit unbeaufsichtigt. Ist ein längeres Entfernen von dem Gerät beabsichtigt, muss der Trockenvorgang durch Abschalten des Gerätes unterbrochen und der Netzstecker gezogen werden.



WARNUNG!

- ▶ Schalten Sie das Gerät niemals vor Ende des Trockenzyklus aus, es sei denn, alle Wäschestücke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.
- ▶ Schalten Sie das Gerät nach jedem Trockengang aus und ziehen Sie den Netzstecker. Dies dient sowohl Ihrer Sicherheit als auch der Senkung Ihres Energieverbrauchs.
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel und der Stecker nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Stromkabel darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder einem entsprechenden Fachmann ersetzt werden.

Reinigung und Pflege

- ▶ Die Reinigung und Wartung darf nur dann von Kindern durchgeführt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.
- ▶ Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Reinigen Sie das Flusensieb sowie den Filter nach jedem Trockenzyklus (siehe REINIGUNG UND PFLEGE).
- ▶ Reinigen Sie das Gerät weder mit Dampf- noch mit Wasserstrahl.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät nicht mit industriellen Chemikalien.
- ▶ Lassen Sie ein beschädigtes Stromkabel nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder einem entsprechenden Fachmann ersetzen.
- ▶ Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.

Installation

- ▶ Der Aufstellort muss so beschaffen sein, dass sich die Gerätetür vollständig öffnen lässt. Der Wäschetrockner darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, das dem Türscharnier des Trockners so gegenüberliegt, dass ein vollständiges Öffnen der Tür des Trockners eingeschränkt ist, installiert werden.
- ▶ Der Aufstellort muss trocken und gut belüftet sein.
- ▶ Installieren und benutzen Sie das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen von mindestens 5°C.

**WARNUNG!**

- ▶ Setzen Sie das Gerät keiner Nässe oder Feuchtigkeit aus. Falls das Gerät aus irgendeinem Grund nass werden sollte, unterbrechen Sie die Stromversorgung und lassen Sie es von selbst wieder trocknen.
- ▶ Setzen Sie das Gerät weder Frost, Hitze noch direktem Sonnenlicht aus.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich oder zu nah an eine Wand oder ein Möbelstück.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf dem Typenschild mit den elektrischen Anschlussbedingungen übereinstimmen. Falls nicht, kontaktieren Sie bitte einen Elektriker.
- ▶ Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel und der Stecker nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Stromkabel darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder einem entsprechenden Fachmann ersetzt werden.
- ▶ Der Stromanschluss muss separat geerdet und stets zugänglich sein.

**Hinweis**

Diese Gerät enthält das fluoridierte Treibhausgas HFKW-134a (GWP:1430). Dieses Gas ist hermetisch abgeschlossen.

Vorgesehener Gebrauch

Dieser Wäschetrockner ist nur für den privaten, häuslichen Gebrauch und nur zum Trocknen von Textilien bestimmt, die mit Wasser gewaschen wurden und die im Pflegeetikett als trocknergeeignet ausgewiesen sind.

Bei gewerblicher Nutzung entfällt die Haier Garantie. Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät sind nicht zulässig. Solche Eingriffe führen zum Verlust aller Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen.

Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller anwendbaren EG-Richtlinien, die eine CE-Kennzeichnung vorsehen.



Tipps zum umweltfreundlichen Trocknen

- ▶ **Gründliche Entwässerung:** Schleudern Sie die Wäsche mit der maximal zulässigen Schleuderdrehzahl.
- ▶ **Maximale Füllmenge:** Nutzen Sie die maximale Füllmenge entsprechend der Programmübersicht aber überladen Sie den Wäschetrockner nicht. Um die maximale Füllmenge auszunutzen, kann Wäsche, die schranktrocken werden soll, ohne weiteres mit Bügeltrocken getrocknet werden. Dazu das Programm für Bügeltrocken einstellen, nach Programmende die Bügelwäsche entnehmen und die restliche Wäsche anschließend zu Ende trocknen.
- ▶ **Wäsche auflockern:** Schütteln Sie die Wäsche aus, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben.
- ▶ **Übertrocknen vermeiden:** Ein Übertrocknen sollte vermieden werden. Dazu wählen Sie das richtige Programm und den geeigneten Trockengrad aus.
- ▶ **Weichspüler unnötig:** Verzichten Sie beim Waschen auf die Zugabe von Weichspüler, da im Trockner die Wäsche flauschig und angenehm weich wird.
- ▶ **Flusensiebe reinigen:** Reinigen Sie die Flusensiebe nach jedem Trockenvorgang.
- ▶ **Belüftung:** Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes (siehe INSTALLATION).
- ▶ **Kondenswasser weiterverwenden:** Das aufgefangene Kondenswasser kann für das Dampfbügeleisen verwendet werden. Davor sollte es jedoch durch ein feines Sieb oder einen Kaffeefilter aus Papier gegossen werden. Dadurch werden kleinste Flusen, die sich im Kondenswasser befinden können, im Filter zurückgehalten.

Aufgrund technischer Änderungen kann diese Zeichnung ev. von dem von Ihnen erworbenen Modell abweichen.




Abb.1: Geräteansicht-Vorderseite

- 1 Kondensatbehälter
- 2 Typenschild
- 3 Wartungsklappe
- 4 Bedienblende
- 5 Gerätetür




Abb.2: Geräteansicht-Rückseite

- 6 Lüftungsschlitze
- 7 Netzkabel
- 8 Rückwand
- 9 Wasserablauf
- 10 Verstellbare FüÙe

Zubehör

Zubehör entsprechend der nachfolgenden Liste überprüfen:



Ablaufschlauch
(optional)



Energieetikett



Garantiekarte



Bedienungs-
anleitung

Abb.3: Zubehör





Abb. 4: Bedienblende

- | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------|----|-------------------|
| 1 | Wartungsanzeigen | 5 | Taste Ein/Aus | 9 | Taste Zeit ± |
| 2 | Anzeige Kindersicherung | 6 | Taste Temperatur | 10 | Taste Memo |
| 3 | Display | 7 | Taste Level | 11 | Taste Start/Pause |
| 4 | Programmwähler | 8 | Taste Zeitvorwahl | | |

1-Wartungsanzeigen

Die Anzeigen blinken, um daran zu erinnern, dass die Filter gesäubert und der Kondensatbehälter gesäubert/geleert werden müssen/muss (siehe REINIGUNG UND PFLEGE). Dabei bedeuten:

Leuchtende LED	Bedeutung
	Flusensieb in der Einfüllöffnung und Kondensatorfilter im Sockelbereich reinigen.
	Kondensatbehälter leeren oder auf korrekten Sitz überprüfen.



2-Anzeige Kindersicherung

Diese Funktion sperrt die Betätigung der Bedienblende. Nach dem Programmstart gleichzeitig die Tasten „Funktion“ und „Auswahl“ für ca. 3 Sekunden drücken (Abb. 5); die Anzeige Kindersicherung leuchtet auf. Erneutes gleichzeitiges Drücken hebt die Sperrung wieder auf.

Wird bei aktivierter Kindersicherung eine Taste gedrückt, blinkt das Symbol; die Änderung wird nicht ausgeführt.

Hinweis

- ▶ Am Programmende oder nach einer Stromunterbrechung bleibt diese Einstellung gespeichert und wird nicht automatisch gelöscht.
- ▶ Bei Kindern im Haushalt empfehlen wir, diese Funktion einzuschalten.
- ▶ Die Ein/Aus-Taste kann auch bei aktivierter Kindersicherung betätigt werden.

3- Display

Im Display werden während der Programmwahl folgende Funktionen angezeigt:

- ▶ Programmlaufzeit
- ▶ Startzeitvorwahl
- ▶ Fehlercodes (siehe „FEHLERBEHEBUNG“)

Nach dem Programmstart werden folgende Informationen angezeigt:


- ▶ Restlaufzeit nach Start mit Startzeitvorwahl in Stunden, z.B. 13:00.
- ▶ Restlaufzeit des Programms in Stunden und Minuten, z.B. 1:59.

Die Restlaufzeit passt sich an unterschiedliche Gegebenheiten an.




4-Programmwähler

Durch Drehen des Programmwählers (Abb. 7) wird eines der 16 Programme ausgewählt. Die Grundeinstellungen im Display leuchten auf.



5-Taste Ein/Aus

Drücken der „Ein/Aus“- Taste (Abb. 8) schaltet das Gerät ein bzw. aus. .




Hinweis

Das Gerät schlägt nach jedem Einschalten das sparsame Programm „Baumwolle-Schrantrocken“ zum Trocknen normal nasser Textilien aus Baumwolle vor.


6-Taste Temperatur

Mit dieser Taste (Abb. 9) kann die gewünschte Trockentemperatur gewählt werden. Die Taste „Temperatur“ so oft drücken, bis das gewünschte Symbol im Display blinkt.

In Verbindung mit der „Zeitvorwahl“-Taste kann die Kindersicherung ein/ausgeschaltet werden (siehe KINDERSICHERUNG)



Leuchtende LED	Bezeichnung	Bedeutung
	Hohe Temperatur	Für dicke oder mehrlagige, hitzeresistente Textilien
	Mittlere Temperatur	Für normale Textilien
	Niedrige Temperatur	Für leichte bis mittelschwere, empfindliche Textilien, die mit  gekennzeichnet sind.
	Kaltluft	Zum Lüften von trockenen, getragenen Kleidungsstücken.




7-Taste Level

Mit dieser Taste (Abb. 10) kann der gewünschte Trockengrad für einige Programme gewählt werden. Zur Wahl einer Funktion die Taste „Level“ sooft drücken, bis das gewünschte Symbol im Display blinkt.

Die Symbole bedeuten:

Leuchtende LED	Trockengrad	Bedeutung
	Extra trocken	Trockengrad für dicke oder mehrlagige Textilien, die durchgetrocknet werden sollen.
	Schranktrocken	Trockengrad für Wäsche, die nicht gebügelt und gleich in den Schrank gelegt werden soll (z. B. Frottierwäsche, bügelfreie Synthetics usw.).
	Bügeltrocken	Wäsche aus leichtem bis mittelschwerem Gewebe, die anschließend mit dem Bügeleisen/der Haushaltsbügelmachine gebügelt werden soll.

Der gewählte Trocknungsgrad bestimmt den Restfeuchtegehalt der getrockneten Wäsche. Je geringer der gewünschte Restfeuchtegehalt, umso länger die Trocknungszeit. Der Restfeuchtegehalt der getrockneten Wäsche ist von mehreren Faktoren wie z.B. Beladung, Textilart, Raumtemperatur etc. abhängig.



8- Taste Zeitvorwahl


Durch Drücken dieser Taste (Abb. 11) kann der Start des Programmes verzögert werden. Die Zeit kann in Stunden-Schritten von 1-19 Std. eingestellt werden. Z.B. bedeutet 6:00, dass das Programm in 6 Stunden Minuten startet. Zum Aktivieren der Zeitvorwahl die Taste "Start/Pause" drücken. Die entsprechende Anzeige leuchtet.

In Verbindung mit der „Temperatur“-Taste kann die Kindersicherung ein/ausgeschaltet werden (siehe ANZEIGE KINDERSICHERUNG)

9- Taste Zeit ±

Mit dieser Taste kann das ZEITPROGRAMM gewählt werden:

1. ZEITPROGRAMM mittels Programmwähler einstellen (Abb. 12). Die voreingestellte Zeit ist 30 Minuten.
2. Durch anschließendes Drücken der Taste Zeit ± (Abb. 13) kann die Zeit in 10 Minuten-Schritten von 0:10 min bis auf 2:30 (2 Stunden, 30 Minuten) erhöht bzw. verringert werden.
3. Programm durch Drücken der Taste „Start/Pause“ starten.



10- Taste Memo

Mit dieser Taste (Abb. 14) kann ein gewähltes Programm mit all seinen Einstellungen für die erneute Verwendung gespeichert werden.

1. Programm mit allen gewünschten Funktionen einstellen.
2. Taste „Memo“ für 2 Sekunden gedrückt halten. Im Display leuchtet das Memo Symbol.

Zum Anwählen des abgespeicherten Programmes Taste „Memo“ drücken; die Anzeige leuchtet auf und das Programm ist gewählt.



Hinweis

Die Zeitvorwahl-Funktion kann nicht in einem Programm gespeichert werden.

11- Taste Start/Pause

Drücken der „Start/Pause“-Taste (Abb. 15) startet bzw. unterbricht das aktuell eingestellte Programm. Während des Programmablaufs leuchtet die Anzeige, bzw. blinkt bei Unterbrechung.



Programm	Max. Beladung ¹⁾ in kg	Wäscheart	Trocknungsgrad ²⁾			Temperatur ³⁾			
Baumwolle	Extra trocken	Kochwäsche-Buntwäsche Wäsche unterschiedlicher Dicke und mehrlagige Wäschestücke, z.B. Bademäntel, jedoch keine Trikotwäsche	●			●	○	○	
	Schrantrocken	Kochwäsche-Buntwäsche Frottier-, Trikotwäsche Frotteehandtücher		●		●	○	○	
	Bügelrocken	Kochwäsche-Buntwäsche Bettwäsche, Tischwäsche, Küchentücher, die noch gebügelt werden sollen.			●	●	○	○	
	Mix	Gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik	○	●	○	○	●	○	
	Bettwäsche ⁴⁾	Bettbezüge, Bett- und Tischtücher oder andere voluminöse Textilien.	●	○	○	○	●	○	
	Sport	Leichte Sportkleidung , z.B. Trainingsanzüge.	○	●	○	○	●	○	
	Unterwäsche	Unterwäsche aus Baumwolle.	○	●	○	○	●	○	
	Baby Kleidung	Babywäsche aus Baumwolle.	○	●	○	○	●	○	
	Auffrischen	Zum Auffrischen (kein trocknen!) von Wäschestücken aller Art nach dem Lufttrocknen..							●
	Zeitprogramm	Wäschestücke aller Art (außer Wolle und Seide), die individuell getrocknet oder nachgetrocknet werden sollen.				○	●	○	○
Jeans	Jeans	●	○	○	●	○	○		
Handtücher ⁴⁾	Frottierwäsche , z.B. Handtücher, Bademäntel	●	○	○	●	○	○		
Hemden ⁴⁾	Blusen / Hemden	○	●	○	○	●	○		
Synthetik	Extra trocken	Pflegeleichte Gewebe aus Synthetik oder Mischgeweben (bügelfrei), z.B. Bett- und Tischwäsche, Oberhemden	●			○	●	○	
	Schrantrocken	Pflegeleichte Gewebe aus Synthetik oder Mischgeweben, z.B. Bett- und Tischwäsche, Pulli.		●		○	●	○	
	Bügelrocken	Pflegeleichte Gewebe aus temperaturempfindlichen Textilien, die noch gebügelt werden sollen.			●	○	●	○	

¹⁾ Bezogen auf trockene Textilien.

²⁾ Trocknungsgrad: Extra trocken, Schrantrocken, Bügelrocken.

³⁾ Temperatur: : niedrig, : mittel, : hoch, : Kaltluft.

⁴⁾ In diesem Programm dreht sich die Trommel in beide Richtungen.

● = Voreinstellung; ○ = wählbar

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten abweichen.

Programm	Schleuderdrehzahl in U/min *	Restfeuchte in %	Dauer in h:min	Energieverbrauch in kWh
Baumwolle 9 kg				
Extra trocken	1400	ca. 50	4:11	2,10
	1000	ca. 60	4:40	2,34
Schranktrocken*	1400	ca. 50	3:45	1,80
	1000	ca. 60	4:29	1,98
Bügeltrocken	1400	ca. 50	2:39	1,30
	1000	ca. 60	3:18	1,62
Synthetik / Pflegeleicht 4,5 kg				
Extra trocken	1200	ca. 40	2:02	0,88
	800	ca. 50	2:32	1,10
Schranktrocken	1200	ca. 40	1:29	0,66
	800	ca. 50	1:47	0,75
Bügeltrocken	1200	ca. 40	1:00	0,42
	800	ca. 50	1:20	0,56

* Prüfprogramm für die Energieetikettierung nach 392/2012 EU: Baumwolle (Schranktrocken)
Dieses Programm ist zum Trocknen normal nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Gestärkte Wäsche

Gestärkte Wäsche hinterlässt einen Stärkebelag in der Trommel und gehört deshalb nicht in den Trockner.

Weichspüler

Auf Weichspüler sollte beim Waschen verzichtet werden, da die Wäsche im Trockner flauschig und angenehm weich wird.

Weichpflegetücher

Beim Einsatz von sogenannten "Weichpflegetüchern" ist -abhängig von der jeweiligen Eigenschaft dieser Tücher - eine Belagbildung an den Flusensieben nicht auszuschließen, die bis zur Verstopfung der Siebe führen kann. In solchen Fällen empfehlen wir, entweder auf die Beigabe zu verzichten oder ein anderes Fabrikat zu wählen. Anwendungs-Hinweise der Hersteller beachten!

Kleine Füllmengen

Bei einer Füllmenge von weniger als 1,0 kg sollte das ZEITPROGRAMM gewählt werden, da die automatische Abtastung des Trockengrads nur noch ungenau erfasst werden kann.

Offene Tür

Die Tür sollte während der Nichtbenutzung angelehnt gelassen werden, damit die Türdichtung auf Dauer wirksam bleibt.

Trommelinnenbeleuchtung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet bei geöffneter Tür immer die Trommelinnenbeleuchtung.

Wartungsklappe

Es ist darauf zu achten, dass die Wartungsklappe während des Betriebes immer geschlossen ist.

Knitterschutz

Falls am Programmende die Wäsche nicht entnommen wird, wird diese zur Vermeidung von Knitterbildung und Liegefallen von Zeit zu Zeit bewegt. Die Knitterschutzphase beträgt ca. 60 Minuten.

Wäsche, die weiterbehandelt wird

sollte auf Bügeltrocken  getrocknet werden. Dadurch wird das Bügeln von Hand oder mit der Bügelmaschine erleichtert.

AUTO Beladungserkennung

Wenige Minuten nach Programmstart erscheint im Display **Auto**. Dies bedeutet, dass die automatische Beladungserkennung durchgeführt wird. Sensoren ermitteln und berechnen die voraussichtliche Programmlaufzeit für das gewählte Programm. Je nach Programm, Beladungsmenge, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur kann die AUTO Beladungserkennung einige Minuten (für kleine Beladungsmenge) oder bis zu einer Stunde (für maximale Beladung sowie für große Wäschestücke) andauern, bevor anschließend die ungefähre Restlaufzeit angezeigt wird.

Restlaufzeit Anzeige

Die Programmdauer wird u.a. von folgenden Faktoren beeinflusst: der Gewebeatart, der Füllmenge, der Saugfähigkeit, dem gewünschten Trockengrad sowie der Schleuderdrehzahl beim Waschen. Diese Faktoren werden von der Elektronik während des Programms registriert und die Restlaufanzeige entsprechend korrigiert.

Besonders große Stücke

neigen zum Aufwickeln. Könnte deshalb der gewünschte Trockengrad nicht erreicht werden, Wäsche auflockern und mit dem ZEITPROGRAMM nachtrocknen.

Besonders empfindliche Gewebe

Textilien, die leicht einlaufen oder ihre Form verlieren, sowie z.B. Seidenstrümpfe, Dessous etc. sollten nicht in den Trockner. Empfindliche Wäschestücke in einen Wäschebeutel stecken sowie ein Übertrocknen vermeiden.

Trikotagen und Wirkwaren

sollten auf Bügeltrocken  getrocknet werden, um ein Einlaufen zu verhindern. Ein anschließendes Strecken bzw. in Form ziehen sollte durchgeführt werden.

Flusen

Die angesammelte Flusenmenge in den Flusensieben ist nicht etwa auf die Wäschebeanspruchung im Trockner zurückzuführen; vielmehr handelt es sich um herausgelöste Fasern vom Tragen und Waschen. Beim Trocknen auf der Leine werden die Flusen vom Wind fortgetragen, während sie beim Wäschetrockner in den Sieben gesammelt werden.

Akustisches Signal

Ein akustisches Signal ertönt:


- ▶ wenn der Kondensatbehälter voll ist
- ▶ im Falle eines Fehlers

Zusätzlich kann ein akustisches Signal aktiviert werden, das in folgenden Fällen ertönt:

- ▶ am Ende des Programms
- ▶ bei Tastendruck
- ▶ bei Betätigung des Programmwählers

Das Signal kann wie folgt aktiviert/deaktiviert werden:

1. Zum Einschalten des Gerätes die „Ein/Aus“-Taste drücken.
2. Gleichzeitig die Tasten „Zeit ±“ und „Memo“ für ca. drei Sekunden drücken.



Vorbereitung des Geräts

1. Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anschließen (220V - 240V-/50Hz) (Abb. 16); siehe Kapitel INSTALLATION
2. Sicherstellen, dass:
 - ▶ der Kondensatbehälter leer und ordnungsgemäß eingesetzt ist (Abb. 17).
 - ▶ das Flusensieb sauber und ordnungsgemäß eingesetzt ist (Abb. 18).
 - ▶ der Kondensatorfilter sauber und ordnungsgemäß eingesetzt ist (Abb. 19).



Vorbereitung der Wäsche

- ▶ Wäsche nach Gewebeat (Baumwolle, Synthetik, etc.), gewünschtem Trocknungsgrad und gleicher Restfeuchte sortieren (Abb. 20).
- ▶ Dabei die Pflegekennzeichen auf den Waschetiketten beachten und nur trocknergeeignete Stücke trocknen.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Trocknen mit normaler Temperatur (volle Heizleistung); z.B. für Baumwollwäsche		Trocknen auf der Leine
	Trocknen mit niedriger Temperatur; für pflegeleichte Wäsche *		Liegend trocknen
	Nicht trocknergeeignet; z.B. Wolle und Textilien mit Wollanteil, Seide		Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand
			Bügeln bis 110°C
			Bügeln bis 150°C
			Bügeln bis 200°C
			Nicht bügeln

* Temperatur reduzieren.

- ▶ Taschen leeren und alle scharfen oder entflammaren Gegenstände (Münzen, Schlüssel, Papiertaschentücher, Feuerzeuge und Zündhölzer etc.) und schmückende Accessoires (Broschen etc.) entfernen (Abb. 21).



ACHTUNG!

Fremdteile können zu Fehlfunktionen und Beschädigungen an Wäsche und Gerät führen.



Tipps

- ▶ Weiße und farbige Wäsche getrennt trocknen.
- ▶ Große Wäschestücke wie Betttücher, Tischtücher etc. auffalten.
- ▶ Bett- und Kissenbezüge zuknöpfen, damit sich keine Kleinteile darin "sammeln" können.
- ▶ Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, lose Gürtel ohne Metallteile, Schürzenbänder etc. zusammenbinden.
- ▶ Kleine Wäschestücke wie Socken, Gürtel, Büstenhalter etc. in Wäschebeutel geben.
- ▶ Überprüfen, dass alle Knöpfe fest sitzen.
- ▶ Lose Metallteile an oder in Wäschestücken, wie z.B. Metallknöpfe, Bügel von Büstenhaltern vor dem Einlegen vernähen oder entfernen. Es besteht sonst die Möglichkeit, dass derartige Teile Geräusche verursachen und die Trommel beschädigen können.
- ▶ Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen; Knittergefahr. Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- ▶ Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Unterwäsche, Trikotwäsche) können beim Trocknen etwas einlaufen. Wäsche nur Bügeltrocknen  trocknen und anschließend in Form ziehen.
- ▶ Für vorgetrocknete, mehrlagige Wäschestücke oder zum Nachtrocknen sollte das ZEITPROGRAMM gewählt werden.

Beladen des Trockners

- ▶ Vorsortierte Wäsche auflockern und einlegen.
- ▶ Trockner nicht überladen.
- ▶ Tür sorgfältig schließen und darauf achten, dass keine Wäschestücke eingeklemmt sind.

Herausnehmen und Nachlegen von Wäsche




WARNUNG!

Den Trockner niemals vor Ende des Trockenzylusses ausschalten, es sei denn, alle Wäschestücke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.

Das Programm kann jederzeit unterbrochen werden, um Wäschestücke zu entnehmen oder nachzulegen:

- ▶ Tür öffnen, die Trockner-Funktion wird unterbrochen.
Vorsicht beim Entnehmen oder Nachlegen der Wäsche! Der Trommelinnenraum oder die Wäsche selbst können heiß sein, so dass evtl. Verbrennungsgefahr besteht.
- ▶ Zum Fortsetzen des Programmes nach dem Schließen der Tür die „Start/Pause“-Taste drücken.



Gerät einschalten

Zum Einschalten des Gerätes die „Ein/Aus“-Taste drücken (Abb.: 22).


Programm einstellen

Für ein gutes Trockenergebnis immer ein entsprechendes Trockenprogramm nach Gewebeat und Trocknungsgrad wählen.

Zur Einstellung des Programms den Programmregler drehen (Abb.: 23). Die Grundeinstellungen leuchten im Display. Stehen Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, wird die vom Gerät vorgeschlagene Option blinkend angezeigt. Im Display wird die Zeit bis zum Ende des Programms angezeigt.

Hinweis

- ▶ Das Gerät schlägt nach jedem Einschalten das sparsame Programm „Baumwolle-Schrantrocken“ zum Trocken normal nasser Textilien aus Baumwolle vor.
- ▶ Die im Display angezeigte Restlaufzeit passt sich an unterschiedliche Gegebenheiten an. Siehe auch RATSCHLÄGE UND TIPPS.



Zusätzliche Einstellungen

Gewünschten Zusatzfunktion auswählen (Abb.: 24); siehe Kapitel **BEDIENBLENDE**.

Programm starten

Taste „Start/Pause“ drücken (Abb.: 25). Das Gerät startet das eingestellte Programm. Änderungen sind nur noch mit Programmabbruch möglich. Nach ein paar Minuten erscheint **AUTO** im Display, um anzuzeigen, dass die Auto-Beladungserkennung durchgeführt wird (siehe Kapitel „Ratschläge und Tipps“).

Programm unterbrechen / Programm ändern / Programm abbrechen

Um ein laufendes Programm zu unterbrechen: „Start/Pause“ drücken. Die LED über der Taste und das Display blinkt.

Änderungen können nun vorgenommen werden oder ein anderes Programm neu gewählt werden. Nochmaliges Betätigen der Start/Pause-Taste setzt das geänderte Programm fort.

Zum Programmabbruch „Ein/Aus“-Taste drücken.


Nach dem Trocknen

Das Programm endet automatisch. Am Programmende wird **End** auf dem Display angezeigt

Hinweis

Am Ende des Trocknungszyklus läuft der Trockner ohne Heizbetrieb (Abkühlzyklus), damit die Textilien nicht beschädigt werden.

1. Gerät mit „Ein/Aus“-Taste ausschalten (Abb.: 26).
2. Wäsche baldmöglichst entnehmen, um Knitterbildung der Wäsche zu vermeiden (Abb.: 27). Wird die Wäsche nicht entnommen, startet automatisch das Knitterschutzprogramm. In der einstündigen Knitterschutzphase wird die Wäsche alle 5,5 Minuten für 30 Sekunden bewegt.
3. Netzstecker ziehen (Abb.: 28).
4. Kondensatbehälter leeren (Abb.: 29).
5. Flusensieb im Einfüllbereich reinigen (Abb.: 30).
6. Kondensatorfilter reinigen (Abb.: 31).
7. Bei Nichtbenutzung Tür stets geöffnet lassen (Abb.: 32). So kann Feuchtigkeit entweichen und unangenehmer Geruch nicht entstehen.



Stand by-Modus / Energiesparmodus

Das eingeschaltete Gerät geht in den Stand by-Modus, wenn es nicht innerhalb von fünf Minuten vor dem Programmstart oder am Ende des Programms aktiviert wird. Dies spart Energie. Dieser Modus wird durch drücken der „Ein/Aus“-Taste wieder deaktiviert.



ACHTUNG!

Folgende Wartungstätigkeiten müssen **nach jedem Trockengang** ausgeführt werden:

- ▶ Kondensatbehälter leeren.
- ▶ Flusensieb reinigen.
- ▶ Kondensorfilter reinigen.

Kondensatbehälter leeren

Während des Betriebs kondensiert Dampf zu Wasser. Dieses wird im Kondensatbehälter gesammelt.

Der Kondensatbehälter muss **nach jedem** Trocknungsgang entleert werden.

Ist der Behälter voll:

- ▶ blinkt die Lampe  im Laufe des Programms.
- ▶ ertönt ein akustisches Signal.
- ▶ wird das Programm automatisch unterbrochen; die Wäsche bleibt nass.
- ▶ muss nach Leerung des Behälters zum Fortsetzen des Programmes die „Start/Pause“-Taste gedrückt werden.



1. Kondensatbehälter aus seinem Gehäuse ziehen. Dabei waagrecht halten (Abb.: 33).
2. Behälter in ein Spülbecken ausleeren (Abb.: 34).
3. Behälter wieder in den Trockner einsetzen (Abb.: 35).

Der Kondensatbehälter kann auch während des Programmablaufs geleert werden. Um das Programm fortzusetzen muss, nachdem der Behälter wieder eingeschoben wurde, die „Start/Pause“-Taste gedrückt werden.

Die Anzeige  erlischt nach dem Neustart eines Programms.



Hinweis

Das Kondenswasser kann auch über einen Ablaufschlauch (beiliegend bzw. als Sonderzubehör, beim Kundendienst erhältlich) abgeleitet werden (siehe ZUBEHÖR). Die Entleerung des Kondensatbehälters entfällt dann.




WARNUNG!

Das Kondensat ist nicht zum Trinken oder zur Verwendung in Lebensmitteln geeignet.

Flusensieb reinigen

Beim Tragen und Waschen der Wäsche entsteht Faserabrieb. Diese Fasern (Wäscheflusen) werden während des Trocknungsvorganges im Flusensieb gesammelt. Das Flusensieb im Umfang der Einfüllöffnung muss unbedingt nach jedem Trocknen gereinigt werden, damit eine einwandfreie Luftzirkulation gewährleistet ist. Die blinkende LED-Lampe  erinnert daran.

1. Flusensieb in der Einfüllöffnung nach oben herausnehmen (Abb.: 36).
2. Flusensieb aufklappen (Abb.: 37 und 38) und Flusen entfernen. Die Entfernung der Flusen wird erleichtert, wenn hierzu ein feuchtes Tuch verwendet oder die Hand angefeuchtet wird. Durch Waschmittelreste in der Wäsche kann sich an dem Flusensieb ein weißlicher Belag bilden. In diesem Falle muss das Sieb mit warmem Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden.
3. Flusensieb wieder zusammenklappen und in den Trockner einsetzen (Abb.: 39). Die Anzeige  erlischt erst, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.
4. Gelegentlich sollten die Flusen am Sitz des Siebes sowie an der Dichtung entfernt werden (Abb.: 40).




WARNUNG!


Den Trockner nicht ohne oder mit beschädigtem Flusensieb oder Kondensatorfilter betreiben!

Kondensatorfilter reinigen

Zum Schutz der Wärmepumpe vor Schmutz ist der Wäschetrockner mit einem Filtersystem ausgestattet. Dieses befindet sich im Gerätesockel. Auch hier lagern sich im Laufe der Zeit größere Flusenmengen ab, die die Funktion des Gerätes beeinträchtigen. Die blinkende LED-Lampe  erinnert daran.

1. Wartungsklappe öffnen (Abb.: 41).
2. Vier Verriegelungen entriegeln (Abb.: 42).
3. Kondensatorfilter aus seinem Sitz im Gehäuse ziehen (Abb.: 43).
4. Hintere Kassette abnehmen (Abb.: 44/45).
5. Sämtliche Verunreinigungen mit der feuchten Hand oder einem Tuch entfernen. Bei starker Verschmutzung unter fließendem Wasser reinigen.
6. Hintere Kassette wieder befestigen (Abb.: 46).
7. Kondensatorfilter in umgekehrter Reihenfolge der Schritte 1 bis 3 wieder in den Sockelbereich einsetzen.





Vorderseite des Wärmetauschers reinigen

Nach Bedarf ca. alle 10 Trockenzyklen mit einem Schwamm oder Staubsauger die Flusen von der Vorderseite des Wärmetauschers entfernen (Abb.: 47/48). Dazu bitte Haushaltshandschuhe benutzen. Die Flusen lassen sich leichter entfernen, wenn sie zuvor z. B. mit einem Wäschebefeuchter angefeuchtet wurden.

Bei dieser Gelegenheit sollten die Lüftungsschlitze ebenfalls abgesaugt werden (Abb.: 49).



Maschine reinigen



WARNUNG!


Schalten Sie vor jeder Wartung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- ▶ Mit einem weichen feuchten Tuch und Seifenlauge das Maschinengehäuse und die Gummidichtungen abwischen (Abb.: 50).
- ▶ Keine organischen Reiniger oder aggressive Lösemittel verwenden.



Hinweis

Beim Trocknen können sich zwischen Fenster und Dichtung Kondenswassertropfen ansammeln. Dies beeinträchtigt die Funktion des Trockners nicht.



Trommel reinigen

- ▶ Durch Waschmittelreste oder im Wasser enthaltenes Kalzium kann sich im Laufe der Zeit ein Belag auf der Trommeloberfläche bilden. Diese mit einem feuchten Tuch und etwas Reinigungsmittel entfernen (Abb.: 51). Keine organischen Lösungsmittel oder ätzende Substanzen verwenden, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- ▶ Versehentlich mitgetrocknete Metallteile wie Nadeln, Münzen usw. aus der Trommel entfernen, da sie Rostbildung verursachen können.
- ▶ Zur Beseitigung von Rostflecken ein nicht-chloridhaltiges Reinigungsmittel verwenden. Warnhinweise des Reinigungsmittel-Herstellers beachten!
- ▶ Keine harten Gegenstände oder Stahlwolle für die Reinigung verwenden.

Bei längerer Nichtbenutzung

Wenn der Trockner für längere Zeit nicht benutzt wird:

1. Kondensatbehälter entleeren
2. Beliebiges Programm wählen
3. Programm starten. Das Restwasser wird in den Kondensatbehälter gepumpt.
4. Nach ein paar Minuten Programm stoppen oder das Ende des Programms abwarten und Kondensatbehälter erneut leeren.
5. Netzstecker ziehen.
6. Tür geöffnet lassen. So kann Feuchtigkeit entweichen und kein unangenehmer Geruch entstehen.

Vor Wiederinbetriebnahme ist das Stromkabel auf Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Die im Folgenden aufgezählten Probleme können meist selbst behoben werden. Wenden Sie sich erst dann an den Kundendienst (siehe Garantiekarte), wenn Sie alles geprüft haben und den Fehler nicht beseitigen können.



WARNUNG!

- ▶ Schalten Sie vor jeder Wartung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Elektrische Geräte dürfen nur von qualifizierten Elektro-Fachkräften repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.
- ▶ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Kundendienst (siehe Garantiekarte) ersetzt werden, um eine Gefahr auszuschließen.

Informelle Codes

Folgende Codes werden nur zu Informationszwecken bezüglich des Programmzyklusses angezeigt und erfordern keine Maßnahmen.

Code	Bedeutung
<i>FLU</i> □	Die Automatische Beladungserkennung wird durchgeführt.
<i>1:25</i>	Die verbleibende Restlaufzeit ist 1 Stunde und 25 Minuten.
<i>7:00</i>	Die Zeitvorwahl ist aktiviert. Das Programm startet in sieben Stunden.
<i>End</i>	Das Programm ist beendet. Gerät ausschalten und Wäsche entnehmen.

Fehlerbehebung mit Display-Codes

Code	Ursachen	Lösungen
<i>E6</i>	Die Filter sind verstopft.	Filter reinigen.
<i>L0</i>	Umgebungstemperatur zu niedrig.	Trockner nur bei Umgebungstemperaturen über 5°C benutzen.
<i>F2</i>	Ablaufpumpenfehler	Kundendienst kontaktieren.
<i>F4</i>	Die Temperatur der Wäsche ändert sich nicht.	Kundendienst kontaktieren.
<i>F5</i>	Kommunikationsfehler zwischen PCB und Display.	Kundendienst kontaktieren.
<i>F32</i> <i>F33</i>	Kondens-Thermosensor-Fehler.	Kundendienst kontaktieren.

Sollten die Fehlermeldungen auch nach der ergriffenen Maßnahme erneut erscheinen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen den Netzstecker und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

Bei allen anderen Fehlermeldungen:

1. Fehlermeldung notieren.
2. Kundendienst kontaktieren; siehe Kapitel KUNDENDIENST.

Fehlerbehebung ohne Display-Codes

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Trockner startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Ist das Programm gestartet? • Wurde eine Startzeitverzögerung eingestellt? • Ist die Tür richtig geschlossen? • Ist die Maschine eingeschaltet? • Wurde die „Start/Pause“ Taste gedrückt? • Ist das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen? • Ist der Kondensatbehälter geleert? • Wurde die Kindersicherung aktiviert? 	<ul style="list-style-type: none"> • Programm starten. • Ggf. Startzeitverzögerung annullieren. • Tür sorgfältig schließen. • Maschine einschalten. • „Start/Pause“ Taste drücken? • Stromversorgung prüfen. • Behälter leeren, richtig einsetzen und „Start/Pause“-Taste drücken. • Kindersicherung deaktivieren.
Maschine bleibt stehen und auf dem Display wird End angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> • Hat die Wäsche den eingestellten Trockengrad erreicht.? • Befindet sich keine Wäsche in der Trommel? 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmwahl überprüfen und ggf. Wäsche nachtrocknen. • Trommel überprüfen.
Trocknungsergebnis ist nicht zufriedenstellend.	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde das richtige Programm gewählt? • Wurde der richtige Trockengrad gewählt? • War das Flusensieb gereinigt? • Ist der Kondensatorfilter verstopft? • Ist der Wärmetauscher verstopft? • Sind die Lüftungsschlitze frei? • Ist der Trockner überladen? • Hat sich ein Belag an der Trommelinnenfläche gebildet? • Wurde die Wäsche vorher gut ausgeschleudert? • Befindet sich Schmutz auf dem Feuchtigkeitssensor in der Trommel? • Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie wirklich ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmwahl überprüfen. • Trockengrad Wahl überprüfen. • Flusensieb reinigen. • Kondensatorfilter reinigen • Wärmetauscher reinigen. • Lüftungsschlitze reinigen. • Beladungsmenge reduzieren. • Trommelinnenfläche mit einem mit Essig getränkten Lappen reinigen. • Wäsche vor dem Trocknen ordnungsgemäß schleudern. • Vordere Fläche der Trommel mit einem essiggetränkten Schwamm reinigen. • Wäschestücke ausbreiten, dass die Wärme entweichen kann.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Trocknungszeit ist zu lang.*	<ul style="list-style-type: none"> Ist der Kondensatorfilter verstopft? Ist der Trockner überladen? Wurde die Wäsche vorher gut ausgeschleudert? Die Raumtemperatur ist zu niedrig. 	<ul style="list-style-type: none"> Kondensatorfilter reinigen Beladungsmenge reduzieren. Wäsche vor dem Trocknen ordnungsgemäß schleudern. Aufstellhinweise beachten und falls möglich Raumtemperatur erhöhen.
Trocknungszeit ist zu kurz.	<ul style="list-style-type: none"> War die Beladung zu gering? Die Wäsche war zu trocken. 	<ul style="list-style-type: none"> Zum Trocknen von einzelnen Teilen oder bei geringer Wäschemenge sollte das Zeitprogramm gewählt werden. Zeitprogramm oder höheren Trockengrad wählen.
Knitterbildung an der Wäsche.	<ul style="list-style-type: none"> Ist der Trockner überladen? Wurde das richtige Programm gewählt? 	<ul style="list-style-type: none"> Beladungsmenge reduzieren. Wäsche nach Programmende sofort entnehmen, aufhängen und in Form ziehen. Programm entsprechend der Textilart wählen und anpassen..
Einfülltür schließt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Ist Wäsche zwischen Tür und Dichtung eingeklemmt? 	<ul style="list-style-type: none"> Wäsche richtig einlegen.
Die verbleibende Zeit auf dem Display bleibt stehen oder verringert sich sprunghaft	<ul style="list-style-type: none"> Die verbleibende Zeit wird kontinuierlich an folgende Faktoren angepasst: <ul style="list-style-type: none"> Art der Wäsche Füllmenge Feuchtegrad der Wäsche Raumtemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> Die automatische Anpassung ist ein normaler Vorgang.
Die Trommelinnenbeleuchtung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Ist das Gerät an der Steckdose angeschlossen? Wurde das Gerät eingeschaltet? Ist die Glühlampe noch funktionsfähig? 	<ul style="list-style-type: none"> Gerät an Steckdose anschließen. Gerät einschalten. Kundendienst kontaktieren und Trommellampe austauschen lassen.

* Nach maximal 7 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen.

Hinweise im Falle eines Stromausfalls

Bei Stromausfall bleibt das laufende Programm nur kurz gespeichert. In der Regel ist ein Neustart des Programms erforderlich.



WARNUNG!

Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und so ausbreiten, dass die Wärme abgegeben werden kann.

Auspacken

- ▶ Gerät aus der Verpackung entnehmen. Beim Öffnen der Verpackungen können sich evtl. Wassertropfen zeigen, die aus den regulären Tests im Werk resultieren.
- ▶ Alle Verpackungsmaterialien entfernen; einschließlich der Polysterolunterlage.



Hinweis

Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien für Kinder unzugänglich auf und entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise. Informationen über die aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei den lokalen Behörden.

Transport und Wartezeit

Gerät nur waagrecht transportieren. Zur wartungsfreien Dauerschmierung befindet sich in der Kapsel des Kompressors Öl. Durch Schräglage beim Transport kann dieses Öl in das geschlossene Rohrsystem gelangen. Mit dem Einschalten des Gerätes muss 2 Stunden gewartet werden, damit das Öl wieder zurück in die Kapsel läuft.


Gerät ausrichten

Gerät auf ebenen harten Boden aufstellen und mit Hilfe der vier Verstellfüße (Abb.: 52) genau in der Waage ausrichten.



Installation unter einer Arbeitsplatte

1. Die Abmessungen der Nische sollte mindestens den Maßen in der Abbildung 53 entsprechen.
2. Gerät vor die Nische stellen. Sicherstellen, dass alle Anschlüsse leicht erreichbar und funktionsfähig sind.
3. Alle Füße einstellen, so dass ein fester, horizontaler Stand sichergestellt wird.
4. Gerät vorsichtig in die Nische schieben.
5. Auf ausreichende Belüftung achten.



Elektrischer Anschluss

Vor jedem Anschluss prüfen, ob:


- ▶ die Stromversorgung dem Typenschild entspricht.
- ▶ die Anschlussdose geerdet und keine Mehrfachdose oder Verlängerung ist.
- ▶ Stecker und Dose sich exakt entsprechen.

Gerätestecker an eine vorschriftsmäßig installierte Haushaltssteckdose anschließen (Abb.: 54).



WARNUNG!

Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel nur durch den Kundendienst ersetzen!



Anschluss eines Ablaufschlauches

Mit dem Ablaufschlauch (beiliegend oder als Sonderzubehör erhältlich; (Abb.: 55) kann das Kondenswasser in einen Ablauf (Waschbecken, Siphon oder Gully; Abb.: 56) geleitet werden. Die Entleerung des Kondensatbehälters entfällt. Der Kondensatbehälter muss aber trotzdem ordnungsgemäß in die Bedienblende eingesetzt werden.

1. Schlauch vom Anschluss an der Rückseite des Gerätes abziehen (Abb.: 57).
2. Den abgezogenen Schlauch mit dem Ablaufschlauch (Sonderzubehör) verbinden. Sicherstellen, dass beide Schläuche fest miteinander verbunden sind (Abb.: 58).
3. Der Schlauch darf höchstens 1 m über dem Boden installiert werden. Bei Bedarf kann der Schlauch gekürzt werden.
4. Ablaufschlauch an gewünschtem Ablauf gegen Abrutschen sichern.



ACHTUNG!

- ▶ Verwenden Sie nur den Sonderzubehör-Ablaufschlauch.
- ▶ Der Ablaufschlauch darf nicht geknickt, gequetscht oder verdreht werden.
- ▶ Der Ablaufschlauch darf keinesfalls verlängert werden.
- ▶ Sichern Sie den Ablaufschlauch gegen Abrutschen, wenn das Kondenswasser extern abgeleitet wird. Sonst kann der Schlauch abrutschen und das ausfließende Kondenswasser Schäden verursachen.

Produktdatenblatt (gemäß+ EU 392/2012)

Hersteller/Marke	Haier
Modellkennung	HD90-A636
Nennkapazität (kg)	9
Trocknerart	Kondensation
Energieeffizienzklasse	A++
Gewichteter Energieverbrauch (AE_c in kWh/Jahr) ¹⁾	236
Wäschetrockner mit oder ohne Automatik	mit Automatik
Energieverbrauch im Standard-Baumwollprogramm ³⁾ bei vollständiger Befüllung (kWh/Zyklus)	1,98
Energieverbrauch im Standard-Baumwollprogramm ³⁾ bei Teilbefüllung (kWh/Zyklus)	1,17
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,1
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	1,19
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) ²⁾	40
Standard-Baumwollprogramm ³⁾	Baumwolle Schranktrocken
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms ³⁾ bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min)	208
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms ³⁾ bei vollständiger Befüllung (min)	269
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms ³⁾ bei Teilbefüllung (min)	162
Kondensationseffizienzklasse ⁴⁾	B
Gewichtete Kondensationseffizienzklasse des Standard-Baumwollprogramms ³⁾ bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%)	80
Durchschnittliche Kondensationseffizienzklasse des Standard-Baumwollprogramms ³⁾ bei vollständiger Befüllung	80
Durchschnittliche Kondensationseffizienzklasse des Standard-Baumwollprogramms ³⁾ bei Teilbefüllung	80
Gewichteter Schalleistungspegel des Standard-Baumwollprogramms ³⁾ bei vollständiger Befüllung (dB)	67
Einbaubestimmung / alternativer Einbau	Stand-/Unterbaugerät

¹⁾ Auf Grundlage von 160 Trockenzyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

²⁾ Bei Geräten mit Leistungssteuerung.

³⁾ Diese Programm ist bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch am effizientesten.

⁴⁾ Klasse G (geringste Effizienz) bis Klasse A (höchste Effizienz).

Ergänzende Daten

Abmessungen - HxBxT in mm	845 x 595 x 650
Elektrische Daten (s. Typenschild) - Spannung / Strom / max. Eingangsleistung	220-240 V~50 Hz/ 2,4 A/ 550 W
Zulässige Umgebungstemperatur	5°C bis 35°C
Fluoriertes Treibhausgas	FKW-134a
Menge	0,42 kg
Treibhauspotential (GWP)	1430
Tonne(n) CO ₂ -Äquivalent	0,6

Wir empfehlen Ihnen unseren Haier Kundendienst und die Verwendung von Original Ersatzteilen.

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, überprüfen Sie bitte zuerst die Hinweise im Kapitel FEHLERBEHEBUNG.

Wenn Sie dort keine Lösung finden, kontaktieren Sie bitte

- ▶ Ihren Händler vor Ort oder
- ▶ unseren Kundenservice im Internet unter www.haier.com.
Hier finden Sie Service-Telefonnummern sowie die Garantiebedingungen und können eine Reparaturanfrage stellen.

Wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren, halten Sie bitte folgende Gerätedaten bereit; (Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.):

Model _____ Serial No. _____

Im Garantiefall ziehen Sie bitte auch die Informationen auf der Garantiekarte zu Rate.

Für allgemeine Geschäftsanfragen nutzen Sie bitte die folgenden Adressen in Europa:

Europäische Haier Adressen			
Land*	Postanschrift	Land*	Postanschrift
Italien	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALY	Frankreich	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANCE
Spanien Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	Belgien-FR Belgien-NL Niederlande Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Deutschland Österreich	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg GERMANY	Polen Tschechien Ungarn Griechenland Rumänien Russland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
Großbri- tannien	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

* Die Telefonnummern von weiteren Ländern finden Sie im Internet unter www.haier.com

HD90A636 DEV04_082016

Haier