


CANDY

Microwave Oven **INSTRUCTION MANUAL**

Model: CMWA32EDLB



Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model	CMWA32EDLB
Rated Voltage	230V~ 50 Hz
Microwave Input	1550W
Microwave Output	1000W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
17. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
19. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
21. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
22. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
23. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
24. The appliance is intended to be used freestanding.
25. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
26. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
28. **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATIO

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

PERSONAL INJURY HAZARD

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

UTENSIL TEST:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven


Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN


Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1



Turntable Installation



- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories.


Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.



(1) The minimum installation height is 85cm.

(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

(4) Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.

(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.


WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.



OPERATION INSTRUCTION

CONTROL PANEL



- **Microwave** 

Press to select microwave function

- **Defrost** 

Press to select deforst function quickly

- **Timer/Clock** 

Press to set clock

- **Smart Clean** 

Press to select smart clean function

- **Auto Menu** 

Press to select auto menus

- **Sound off** 

Press 3 seconds to mute the microwave

- **Stop/Cancel** 

Press to cancel current cooking function

- **Lock** 

Press 3 seconds for child lock function

- **Start/+30Sec.** 

Press to start the function or quick start for 30 seconds microwave function

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic controls to meet your cooking needs.

1. Clock Setting

When the microwave oven is Powered On, the oven will display "0:00" and the buzzer will ring once.

- 1) Press "  " twice. "00:00" display, the hour figures will flash.
- 2) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23(24-hour).
- 3) Press "  ", the minute figures will flash.
- 4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- 5) Press "  " to finish clock setting. ":" will flash.

Note:

- 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
- 2) During the process of clock setting, if you don't press "  " within 5 minutes, the oven will go back to the previous status automatically.

2. Kitchen Timer

- 1) Press "  " once, the screen will display 00:00.
- 2) Turn "  " to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 minutes.)
- 3) Press "  " to confirm setting.

3. Microwave Cooking

Microwave Power Chart

Display	P100	P80	P50	P30	P10
Microwave Power	1000W	800W	500W	300W	100W

- 1) Press "  " and then "P100" will display.
- 2) Press "  " repeatedly or turn the knob to set the power level. The 5 power levels are available.
- 3) Press "  " to confirm.

- 4) Turn "  " to adjust the cooking time. It should be within 0:05-95:00.
- 5) Press "  " to start cooking.

4. Defrost by Weight

- 1) Press " *  " pad once, the oven will display "d-1".
- 2) Turn "  " to select the weight of food. At the same time, "g" will light.

The weight should be within 100-2000g.

- 3) Press "  " key to start defrosting.

Note: the buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

5. Defrost by Time

- 1) Press " *  " key twice, the oven will display "d-2".
- 2) Turn "  " to select the cooking time. The maximum setting time is 95 minutes.
- 3) Press "  " key to start defrosting.

The defrost power is P30, and it can not be changed.

Note: When half of the time has passed, the buzzer will sound to remind you to turn the food over. If no operation, the oven will continue working.

6. Quick Start

- 1) In waiting state, Press "  " to start 30 seconds cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2) In waiting state, turn "  " left to set cooking time for 95 minutes with 100% microwave power, and then turn "  " to set the cook time, Press "  " to start cooking.

7. Multi Stage

Notes:

- 1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- 2) If you set defrost function, it will work automatically in the first stage.

3) Kitchen timer, auto menu and auto clean cannot be set as one of the multi-stage.

Example: defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

1) Press "  " twice and then the screen will display "d-2".

2) Turn "  " to set the desired defrost time of 5 minutes.

3) Press "  " and then "P100" will display.

4) Turn "  " or press "  " repeatedly to set the power level of P80.

5) Press "  " to confirm.

6) Turn "  " to set the desired defrost time of 7 minutes.

7) Press "  " to start cooking.

8. Smart Clean

In waiting state, press "  " once, "AC" will display, Press "  " to start cleaning (100% microwave clean for 5 minutes)

The Smart Clean program helps you to easily clean your appliance and remove unpleasant odors. You just need to place a bowl of water inside the microwave and select the Smart Clean function, the natural power of the steam will soften the food residues in a few minutes, preparing them to be eliminated.

Note: It is forbidden to hold the water with metal vessels.

9. Child Lock

Lock: In waiting state, press "  " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering into the children-lock state and locked indicator will light.

Unlock: In locked state, press "  " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released, and locked indicator will disappear.

10. Time Function

1) During cooking state, press "  " to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

11. Silent Mode

To activate the silent mode:

In waiting or clock state, press and hold "  " for 3 seconds. "oFF" will display, when you press the keys, it does not make a sound.

To deactivate the silent mode:

In silent mode, press and hold "  " for 3 seconds. A beep will sound. "on" will display.

12. Auto Menu

- 1) In waiting state, turn "  " right to choose the function wanted, and "A1"~"A8" will display.
- 2) Press "  " to confirm the menu you need.
- 3) Turn "  " to choose the submenu.
- 4) Press "  " to start cooking.

Menu Chart

NUMBER	CATEGORY NAME	DISPLAY	PROGRAM NAME	WEIGHT	TIME	POWER
A1	Frozen vegetables	b1 -1	Frozen Green beans	200g	5'00"	P100
		b1 -2		400g	8'00"	P100
		b2-1	Frozen mix vegetable	200g	4'00"	P100
		b2-2		400g	7'00"	P100
		b3-1	Frozen broccoli	200g	4'30"	P100
		b3-2		400g	4'30"	P100
A2	Fresh vegetables	b1 -1	Potatoes without skin	400g	5'00"	P100
		b1 -2		800g	9'00"	P100
		b2-1	Potatoes with skin	2(200g)	5'00"	P100
		b2-2		4(400g)	14'00"	P100
		b3	Broccoli	400g	8'00"	P100
		b4	Carrots	400g	7'00"	P100
		b5	Courgettes	400g	5'00"	P100
A3	Fish	b1	Mussels	200g	6'00"	P80
		b2	Salmon	350g	8'00"	P80
		b3	Tuna	350g	7'00"	P80
		b4	Seabass	350g	8'00"	P80
A4	Meat	b1	Chicken	800g	14'00"	P100
		b2	Turkey	800g	14'00"	P100
		b3	Pork	450g	4'00"	P100
		b4	Red meat	800g	12'00"	P100

A5	Cereals& Pasta	b1 -1	Macaroni	100g	10'00"	P80
		b1 -2		200g	12'00"	P80
		b2-1	Couscous	200g	3'00"/ 9'00"	P80
		b2-2		300g	4'00"/ 10'00"	P80
		b3	Rice	1 cup	8'00" +500"	P100+P50
		b4-1	Oatmeal	2serving	3'30"/ 3'30"	P100
		b4-2		4serving	5'30"/ 5'30"	P100
A6	baby food	b1	Pured baby food	150g	2'00"	P80
		b2	Broth	200g	2'30"	P100
		b3	Sterilization	1 piece (biberon)	1'30"	P100
		b4	Baby milk	100 ml	40'00"	P30
A7	Beverage	b1	Milk (1 cup/240ml)	250 ml	1'00"	P100
		b2	Coffee (1 cup/120ml)	250 ml	1'00"	P100
		b3	Tea	250 ml	2'00"	P100
		b4	Hot chocolate	200 ml	1'15"	P80
A8	Melt	b1 -1	Butter (melt)	230g	1'40"	P80
		b1 -2	Butter (melt)	460g	2'20"	P80
		b2-1	Butter (soften)	230g	1'30"	P80
		b2-2	Butter (soften)	460g	2'30"	P80
		b3-1	Chocolate	100g	2'00"	P80
		b3-2	Chocolate	200g	4'00"	P80
		b4-1	Ice cream (soften)	450g	0'15"	P80
		b4-2	Ice cream (soften)	700g	0'30"	P80

TROUBLE SHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 regarding electric and electronic appliances (WEEE). The WEEE contain both polluting substances (that can have a negative effect on the environment) and base elements (that can be reused). It is important that the WEEE undergo specific treatments to correctly remove and dispose of the pollutants and recover all the materials. Individuals can play an important role in ensuring that the WEEE do not become an environmental problem; it is essential to follow a few basic rules:


- the WEEE should not be treated as domestic waste;
- the WEEE should be taken to dedicated collection areas managed by the town council or a registered company.

In many countries, domestic collections may be available for large WEEEs. When you buy a new appliance, the old one can be returned to the vendor who must accept it free of charge as a one-off, as long as the appliance is of an equivalent type and has the same functions as the purchased appliance.

CANDY

Four à micro-ondes MANUEL D'INSTRUCTIONS

Modèle : CMWA32EDLB



Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser votre four à micro-ondes, et conservez-le en lieu sûr. Si vous suivez les instructions, votre four vous servira pendant de nombreuses années.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DUE AUX MICRO-ONDES

- (a) N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas briser ou altérer les verrouillages de sécurité.
- (b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- (c) **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas conservé dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	CMWA32EDLB
Tension nominale	230 V~ 50 Hz
Puissance d'entrée du micro-ondes	1 550 W
Puissance de sortie du micro-ondes	1 000 W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou d'exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, y compris celles qui suivent :

1. Lisez et suivez les instructions spécifiques :
« PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DUE AUX MICRO-ONDES ».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou si on leur a appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques courus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident.
5. AVERTISSEMENT : Vérifiez que l'appareil est éteint avant de changer l'ampoule, pour éviter tout risque d'électrocution.
6. AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant l'enlèvement d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

7. **AVERTISSEMENT** : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants scellés, car ils sont susceptibles d'exploser.
8. Lorsque vous chauffez des aliments dans des contenants en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'ignition.
9. N'utilisez que des ustensiles adaptés à l'utilisation dans les fours à micro-ondes.
10. En cas d'émission de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
11. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut retarder l'ébullition par éruption ; il faut donc être prudent lors de la manipulation du contenant.
12. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être mélangé ou agité et la température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
13. Les œufs en coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.
14. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé.
15. Le fait de ne pas conserver le four dans un état de propreté peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
16. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe. (Cela ne s'applique pas aux appareils équipés d'une porte décorative.)
17. Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'une sonde de température.)
18. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble, sauf s'il a été testé dans un meuble.

19. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (Pour les fours équipés d'une porte décorative.)
20. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans une habitation et pour des applications similaires telles que :
 - coins-cuisine du personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - habitations rurales ;
 - environnements de type chambres d'hôtes ou B&B.
21. Le four à micro-ondes est destiné au chauffage des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de coussins chauffants, de chaussons, d'éponges, de chiffons humides ou similaires peuvent entraîner un risque de blessure, d'ignition ou d'incendie.
22. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
23. L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur à vapeur.
24. L'appareil est conçu pour être utilisé de manière autonome.
25. La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
26. Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés au moyen d'une minuterie extérieure ou d'un système de télécommande séparé.
27. La température des surfaces accessibles peut être élevée durant le fonctionnement de l'appareil.
28. **AVERTISSEMENT** : Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants doivent uniquement utiliser le four sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

**LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ
CE MANUEL POUR POUVOIR
LE CONSULTER EN CAS DE BESOIN
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES
AUX PERSONNES METTANT L'INSTALLATION
À LA TERRE**

DANGER

Risque de choc électrique.
Toucher certains des composants internes peut causer des blessures graves, voire mortelles. Ne démontez pas cet appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique.
Toute utilisation impropre de la mise à la terre vous expose à un risque d'électrocution. Ne branchez pas l'appareil à une prise de courant avant qu'il ne soit correctement installé et mis à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en offrant une voie d'évacuation au courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un cordon avec une mise à la terre et une prise de mise à la terre. Le connecteur fiche doit être branché sur une prise appropriée, installée et mise à la terre.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute quant à la mise à la terre correcte de l'appareil. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
2. Si un cordon long ou une rallonge est utilisé :
 - 1) La puissance électrique marquée de l'ensemble de cordons ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
 - 2) La rallonge doit être une rallonge à 3 fils de type mise à la terre.
 - 3) Le long cordon doit être disposé de façon à ce qu'il ne s'enroule pas sur le comptoir ou sur le dessus de la table où il peut être tiré par les enfants ou vous pouvez trébucher dessus par inadvertance.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Après utilisation, nettoyez la cavité de l'appareil avec un chiffon humide.
2. Nettoyez les accessoires à l'eau savonneuse comme d'habitude.
3. Le cadre et le joint de la porte ainsi que les pièces voisines doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ni des racloirs en métal pointus pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface du verre et briser la vitre.
5. Astuce de nettoyage --- pour un nettoyage plus facile des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : Mettre un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffer au micro-ondes à 100 % pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES

ATTENTION

RISQUE DE BLESSURES PHYSIQUES

Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant l'enlèvement d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

Voir les instructions sur les « Matériaux à utiliser dans un four à micro-ondes ou à éviter dans un four à micro-ondes. » Certains ustensiles non métalliques peuvent ne pas être sécurisés pour le micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

TEST DES USTENSILES :

1. Remplissez un contenant allant au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) avec l'ustensile en question.
2. Faites le chauffer à la puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez délicatement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat brunisseur	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être à au moins 5 mm (3/16 po) au-dessus de la plaque tournante. Une utilisation incorrecte peut entraîner la rupture de la plaque tournante.
Vaisselle de table	Uniquement si compatible micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle craquelée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Ôtez toujours le couvercle. À n'utiliser que pour réchauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient chauds. La plupart des bocaux en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser.
Verres	Verres résistants à la chaleur seulement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de garniture métallique. N'utilisez pas de vaisselle craquelée ou ébréchée.
Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec une attache métallique. Faites des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	Utilisez-les uniquement pour la cuisson/le réchauffement rapide. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-mains en papier	Utilisez-le pour couvrir les aliments afin de les réchauffer et d'absorber les graisses. Utilisez-le sous surveillance pour une cuisson de courte durée seulement.
Papier sulfurisé	Utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement si compatible micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Doit porter la mention « Compatible micro-ondes ». Certains contenants en plastique s'assouplissent lorsque la nourriture à l'intérieur devient chaude. Les « sachets cuisson » et les sacs en plastique hermétiquement fermés doivent être fendus, percés ou ventilés selon les directives de l'emballage.
Film plastique	Uniquement si compatible micro-ondes. À utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments.
Thermomètre	Seulement si compatible micro-ondes (thermomètres à viande et confiseurs).
Papier paraffiné	Utilisez-le comme protection pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

Matières à éviter dans le four à micro-ondes


Ustensiles	Remarques
Contenant en aluminium	Peut causer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat adapté pour le micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut causer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat adapté pour le micro-ondes.
Ustensiles en métal ou à garniture métallique	Le métal protège les aliments de l'énergie micro-ondes. Les garnitures métalliques peuvent causer des arcs électriques.
Attaches en métal	Risque de formation d'arcs électriques et d'incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut causer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se briser.

INSTALLATION DE VOTRE FOUR

Noms des pièces et accessoires du four


Enlevez le four et tous les matériaux de la brique carton et de la cavité du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants :

Plateau en verre	1
Anneau du plateau tournant	1
Manuel d'instructions	1



- A) Panneau de commande
- B) Anneau du plateau tournant
- C) Plateau en verre
- D) Fenêtre d'observation
- E) Ensemble porte
- F) Système de verrouillage de sécurité

Installation du plateau tournant



- a. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être bloqué.
- b. Le plateau en verre et son anneau doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- c. La nourriture et les contenants alimentaires doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- d. Si le plateau en verre ou l'anneau se fend ou se brise, contactez le SAV autorisé le plus proche.

INSTALLATION SUR LE PLAN DE TRAVAIL

Retirez tout le matériel d'emballage et tous les accessoires.


Examinez le four à la recherche de dommages tels que des bosses ou une porte cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé.

Meuble : Retirez tout film protecteur présent sur la surface du meuble du four à micro-ondes.

Ne retirez pas le couvercle en mica marron clair qui est fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

INSTALLATION

1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace ouvert pour les prises et sorties d'air.



(1) La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.

(2) La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.

Laissez un espace minimal de 30 cm au-dessus du four ; un espace minimal de 20 cm est nécessaire entre le four et toute paroi adjacente.

(3) Ne retirez pas les pieds du bas du four.

(4) Le blocage des ouvertures d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four.

(5) Placez le four le plus loin possible de la radio et de la télévision. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences à la réception de votre radio ou de votre téléviseur.

2. Branchez votre four sur une prise de courant standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles indiquées sur l'étiquette.


AVERTISSEMENT : N'installez pas le four au-dessus d'une table de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.



MODE D'EMPLOI

PANNEAU DE COMMANDES



- **Micro-ondes** 
Appuyez pour sélectionner la fonction micro-ondes
- **Décongélation** 
Appuyez pour sélectionner rapidement la fonction de décongélation
- **Minuterie/Horloge** 
Appuyez sur pour régler l'horloge
- **Nettoyage intelligent** 
Appuyez sur pour sélectionner la fonction de nettoyage intelligent
- **Menu Auto** 
Appuyez sur pour sélectionner les menus automatiques
- **Son désactivé** 
Appuyez 3 secondes pour couper le son du micro-ondes
- **Stop/Annuler** 
Appuyez pour annuler la fonction de cuisson actuelle
- **Activation de la sécurité enfants** 
Appuyez 3 secondes pour activer la sécurité enfant
- **Démarrage/+30Sec.** 
Appuyez sur cette touche pour démarrer la fonction ou pour démarrer rapidement le micro-ondes pour 30 secondes.

MODE D'EMPLOI

Ce four à micro-ondes utilise des commandes électroniques modernes pour répondre à vos besoins de cuisson.

1. Réglage de l'horloge

Lorsque le four à micro-ondes est sous tension, le four affiche « 0:00 » et le signal sonore retentit une fois.

- 1) Appuyez deux fois sur «  ». « 00:00 » s'affiche, les chiffres des heures clignotent.
- 2) Tournez «  » pour régler les chiffres des heures, la valeur d'entrée doit être comprise entre 0 et 23 (format 24 heures).
- 3) Appuyez sur «  », les chiffres des minutes clignotent.
- 4) Tournez «  » pour régler les chiffres des minutes, la valeur d'entrée doit être comprise entre 0 et 59.
- 5) Appuyez sur «  » pour terminer le réglage de l'horloge, « : » clignote.

Remarque :

- 1) Si l'heure n'est pas réglée, l'appareil ne fonctionnera pas après la mise sous tension.
- 2) Pendant le réglage de l'horloge, si vous n'appuyez pas sur «  » dans les 5 minutes qui suivent, le four revient automatiquement à l'état précédent.

2. Minuterie

- 1) Appuyez une fois sur «  », l'écran affiche 00:00.
- 2) Tournez «  » pour saisir la valeur de minuterie souhaitée. (Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.)
- 3) Appuyez sur «  » pour confirmer le réglage.

3. Cuisson au micro-ondes

Tableau de puissance du micro-ondes

Affichage	P100	P80	P50	P30	P10
Puissance du micro-ondes	1 000 W	800 W	500 W	300 W	100 W

- 1) Appuyez sur «  », puis « P100 » s'affiche.
- 2) Appuyez sur «  » à plusieurs reprises ou tournez le bouton pour régler le niveau de puissance. Les 5 niveaux de puissance sont disponibles.
- 3) Appuyez sur «  » pour confirmer.

- 4) Tournez «  » pour ajuster le temps de cuisson. Il doit être compris entre 0:05 et 95:00.
- 5) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

4. Décongeler en fonction du poids

- 1) Appuyez une fois sur la touche «  », le four affiche « d-1 ».
- 2) Tournez «  » pour sélectionner le poids des aliments. « g » s'éclaire.
Le poids doit être compris entre 100 et 2 000 g.
- 3) Appuyez sur la touche «  » pour démarrer la décongélation.

Remarque : le signal sonore retentit pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune opération n'est effectuée, le four continue à fonctionner.

5. Décongélation en fonction du temps

- 1) Appuyez deux fois sur la touche «  », le four affiche « d-2 ».
- 2) Tournez «  » pour sélectionner le temps de cuisson. La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.
- 3) Appuyez sur la touche «  » pour démarrer la décongélation.

La puissance de dégivrage est P30 et elle ne peut pas être modifiée.

Remarque : à mi-cuisson, le signal sonore retentit pour vous rappeler de retourner les aliments. Si aucune opération n'est effectuée, le four continue à fonctionner.

6. Démarrage rapide

- 1) En état d'attente, appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson pendant 30 secondes à 100 % de puissance et chaque pression supplémentaire augmentera le temps de cuisson de 30 secondes jusqu'à 95 minutes.
- 2) En état d'attente, tournez «  » vers la gauche pour régler le temps de cuisson sur 95 minutes à 100 % de puissance micro-ondes, puis tournez «  » pour régler le temps de cuisson, appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

7. Cuisson en plusieurs étapes

Remarques :

- 1) Deux étapes de cuisson peuvent être réglées avec la cuisson en plusieurs étapes.
- 2) Si la fonction de décongélation est définie, elle sera lancée automatiquement lors de la première étape.

3) La minuterie, le menu Auto et l'auto-nettoyage ne peuvent pas être réglés parmi ces étapes.

Exemple : si vous voulez décongeler les aliments pendant 5 minutes, puis faire cuire à 80 % de puissance micro-ondes pendant 7 minutes.

- 1) Appuyez deux fois sur «  », l'écran affiche « d-2 ».
- 2) Tournez «  » pour régler le temps de décongélation sur 5 minutes.
- 3) Appuyez sur «  », puis « P100 » s'affiche.
- 4) Appuyez sur «  » ou «  » à plusieurs reprises pour régler le niveau de puissance P80.
- 5) Appuyez sur «  » pour confirmer.
- 6) Tournez «  » pour régler le temps de décongélation sur 7 minutes.
- 7) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

8. Nettoyage intelligent

En état d'attente, appuyez une fois sur «  », « AC » s'affiche. Appuyez sur «  » pour démarrer le nettoyage (nettoyage à 100 % de puissance micro-ondes pendant 5 minutes).

Le programme de nettoyage intelligent vous aide à nettoyer facilement votre appareil et à éliminer les odeurs désagréables. Il suffit de placer un bol d'eau dans le micro-ondes et de sélectionner la fonction Nettoyage intelligent, la puissance naturelle de la vapeur ramollira les résidus d'aliments en quelques minutes afin qu'ils soient plus faciles à éliminer.

Remarque : ne placez pas l'eau dans des récipients métalliques.

9. Sécurité enfant

Activation de la sécurité enfants : en état d'attente, appuyez sur «  » pendant 3 secondes. Un long « bip » indique l'activation de la sécurité enfants et le voyant de verrouillage s'allume.

Désactivation de la sécurité enfants : lorsque le four est verrouillé, appuyez sur «  » pendant 3 secondes. Un long « bip » retentit pour indiquer que le verrouillage est désactivé et le voyant de verrouillage s'éteint.

10. Fonction horloge

- 1) À l'état de cuisson, appuyez sur «  » pour vérifier l'heure actuelle. Elle s'affiche pendant 3 secondes.

11. Mode silencieux

Pour activer le mode silencieux :

En état d'attente ou en mode horloge, appuyez sur «  » pendant 3 secondes. « OFF » s'affiche. Lorsque vous appuyez sur les touches, cela ne produit aucun son.

Pour désactiver le mode silencieux :

En mode silencieux, appuyez sur «  » pendant 3 secondes. Un bip retentit. « on » s'affiche.

12. Menu Auto

- 1) En état d'attente, tournez «  » vers la droite pour sélectionner la fonction désirée. « A1 » ~ « A8 » s'affiche.
- 2) Appuyez sur «  » pour confirmer le menu sélectionné.
- 3) Tournez «  » pour sélectionner le sous-menu.
- 4) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

Tableau des menus

NUMÉRO	NOM DE CATÉGORIE	AFFICHAGE	NOM DU PROGRAMME	POIDS	TEMPS	PUISSANCE
A1	Légumes surgelés	b1 -1	Haricots verts surgelés	200 g	5'00"	P100
		b1 -2		400 g	8'00"	P100
		b2-1	Mélange de légumes surgelés	200 g	4'00"	P100
		b2-2		400 g	7'00"	P100
		b3-1	Brocoli surgelé	200 g	4'30"	P100
		b3-2		400 g	4'30"	P100
A2	Légumes frais	b1 -1	Pommes de terre sans la peau	400 g	5'00"	P100
		b1 -2		800 g	9'00"	P100
		b2-1	Pommes de terre avec la peau	2 (200 g)	5'00"	P100
		b2-2		4(400 g)	14'00"	P100
		b3	Brocoli	400 g	8'00"	P100
		b4	Carottes	400 g	7'00"	P100
		b5	Courgettes	400 g	5'00"	P100
A3	Poisson	b1	Moules	200 g	6'00"	P80
		b2	Saumon	350 g	8'00"	P80
		b3	Thon	350 g	7'00"	P80
		b4	Bar	350 g	8'00"	P80
A4	Viande	b1	Poulet	800 g	14'00"	P100
		b2	Dinde	800 g	14'00"	P100
		b3	Porc	450 g	4'00"	P100
		b4	Viande rouge	800 g	12'00"	P100
A5	Céréales et pâtes	b1 -1	Macaronis	100 g	10'00"	P80
		b1 -2		200 g	12'00"	P80
		b2-1	Couscous	200 g	3'00"/ 9'00"	P80

		b2-2		300 g	4'00"/ 10'00"	P80
		b3	Riz	1 tasse	8'00" +500"	P100+P50
		b4-1	Flocons d'avoine	2 portions	3'30"/ 3'30"	P100
		b4-2		4 portions	5'30"/ 5'30"	P100
A6	Aliments pour bébés	b1	Aliments pour bébés en purée	150 g	2'00"	P80
		b2	Bouillon	200 g	2'30"	P100
		b3	Stérilisation	1 pièce (biberon)	1'30"	P100
		b4	Lait maternisé	100 ml	40'00"	P30
A7	Boissons	b1	Lait (1 tasse/240 ml)	250 ml	1'00"	P100
		b2	Café (1 tasse/120 ml)	250 ml	1'00"	P100
		b3	Thé	250 ml	2'00"	P100
		b4	Chocolat chaud	200 ml	1'15"	P80
A8	Faire fondre	b1 -1	Beurre (fondu)	230 g	1'40"	P80
		b1 -2	Beurre (fondu)	460 g	2'20"	P80
		b2-1	Beurre (ramolli)	230 g	1'30"	P80
		b2-2	Beurre (ramolli)	460 g	2'30"	P80
		b3-1	Chocolat	100 g	2'00"	P80
		b3-2	Chocolat	200 g	4'00"	P80
		b4-1	Crème glacée (ramollie)	450 g	0'15"	P80
		b4-2	Crème glacée (ramollie)	700 g	0'30"	P80

DÉPANNAGE

Normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception TV	La réception de la radio et de la télévision peut être perturbée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Il s'agit d'un phénomène similaire à l'interférence des petits appareils électriques, comme les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. C'est tout à fait normal.
Lumière du four	Durant la cuisson au micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut s'assombrir. C'est tout à fait normal.
La vapeur s'accumule sur la porte, de l'air chaud s'échappe par les événements.	Durant la cuisson, de la vapeur peut s'échapper des aliments. Elle sortira principalement par les événements d'aération. Mais il est possible qu'un peu de vapeur s'accumule sur un endroit frais comme la porte du four. C'est tout à fait normal.
Le four a démarré accidentellement sans nourriture.	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil sans nourriture à l'intérieur. Il est très dangereux de faire fonctionner l'appareil ainsi.

Problème	Cause possible	Solution
Il est impossible de démarrer le four.	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Débranchez-le. Puis rebranchez après 10 secondes.
	(2) Les fusibles ou le disjoncteur ont sauté.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur (réparé par du personnel professionnel de notre société)
	(3) Problème avec la prise de courant.	Testez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Fermez bien la porte.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Cet appareil est étiqueté conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 2013 concernant les appareils électriques et électroniques (DEEE). Les DEEE contiennent à la fois des substances polluantes (pouvant avoir un effet négatif sur l'environnement) et des éléments de base (pouvant être réutilisés). Il est important que les DEEE fassent l'objet de traitements spécifiques pour enlever et mettre au rebut les polluants et récupérer tous les matériaux. Chaque personne peut jouer un rôle important en s'assurant que les DEEE ne deviennent pas un problème environnemental ; il est essentiel de suivre quelques règles fondamentales :

- les DEEE ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers ;
- les DEEE doivent être amenés sur des sites de collecte spéciaux (déchetteries) gérés par la mairie ou une entreprise agréée.

Dans de nombreux pays, les collectes chez les particuliers peuvent être disponibles pour les grands DEEE. Lors de l'achat d'un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au vendeur qui doit l'accepter gratuitement sous forme d'échange, à condition que l'appareil soit d'un type équivalent et qu'il possède les mêmes fonctions que l'appareil acheté.

