



Kasutusjuhend
Soojuspump-kuivati

HD90-A3Q397U1
HD90-A3Q397SU1

EE

Haier

Aitäh, et ostsite Haieri toote.

Enne seadme kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. Need sisaldavad olulist teavet, mis aitab teil seadet ohutult ja õigesti paigaldada, samuti seda igapäevaselt õigesti kasutada ja hooldada.

Hoidke see juhend käepärases kohas, et saaksite seda igal ajal kasutada seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks.

Ohutusteade



HOIATUS! – Oluline ohutusteave



Üldine teave ja soovitused



Teave keskkonna kohta

Kasutuselt kõrvaldamine



See märgistus tootel, lisaseadmetel või dokumentatsioonil näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohi nende kasutusea lõppedes kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Keskkonnale ja inimeste tervisele võimaliku kahju vältimiseks tuleb need jäätmed eraldada muudest jäätmetest ja vastutustundlikult ringlusse võtta, edendades seeläbi materjalide säästvat taaskasutust.

Eraisikud peaksid pöörduma selle toote müüja või kohaliku omavalitsuse poole, et saada teavet selle kohta, kus ja kuidas neid jäätmeid saab keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärikasutajad peaksid võtma ühendust oma tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid ei tohi kõrvaldada koos muude ärijäätmetega.



HOIATUS!

See seade sisaldab R290. Tuleohtlik aine, tulekahjuoht.

HOIATUS: Seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis olevad ventilatsioonivad ei tohi olla blokeeritud.

HOIATUS: Ärge kahjustage külmutusagensi süsteemi

HOIATUS!

Vigastuse või lämbumisoht!

Vana kuivati käitlemise ohutuse tagamiseks eemaldage toitepistik pistikupesast, lõigake toitekaabel läbi ja hävitage see koos pistikuga. Et vältida laste sattumist seadme sisse ja sinna kinni jäämist, purustage ukse hinged või lukustusmehhanism.

HOIATUS!

Seadet ei tohi toita välise lüliti, näiteks taimer, kaudu ega ühendada voluringi, mida kommunaalteenuse pakkuja regulaarselt sisse ja välja lülitab.

| | |
|--------------------------------|----|
| 1-Ohutusteave..... | 4 |
| 2-Paigaldusjoonised..... | 7 |
| 3-Ettenähtud kasutus..... | 8 |
| 4-Toote kirjeldus..... | 9 |
| 5-Juhtpaneel..... | 10 |
| 6-Programmid..... | 15 |
| 7-Tarbimine..... | 16 |
| 8-Soovitused ja nõuanded | 17 |
| 9-Igapäevane kasutus..... | 19 |
| 10-Hooldus ja puhastus | 23 |
| 11-Tõrkeotsing | 25 |
| 12-Paigaldus..... | 27 |
| 13-Tehnilised andmed..... | 30 |
| 14-Hon | 32 |
| 15-Klienditeenindus..... | 35 |



HOIATUS!

Enne esmakordset kasutamist

- ▶ Veenduge, et transpordikahjustusi ei ole.
- ▶ Eemaldage kogu pakend ja hoidke see lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Seadet tuleks alati tõsta vähemalt kahekesi, kuna see on raske.

Igapäevane kasutamine

- ▶ Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed puuded või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, juhul kui neid juhendab või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad võimalikke ohte.
- ▶ Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
- ▶ Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- ▶ Veenduge, et ruum oleks kuiv ja hästi ventileeritud. Ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus 5 °C kuni 35 °C.
- ▶ Ärge katke seadme alumisel osal asuvaid ventilatsiooniaspekte või muude sarnaste esemetega.
- ▶ Hoidke kuivati ümbrus puhtana – vaba tolmust ja udemetest.
- ▶ Enne seadme kasutamist veenduge, et sees on ainult pesu – ei ühtegi looma ega last.
- ▶ Puudutage toitepistikut ainult kuiva käega ning ärge puudutage ega kasutage seadet paljajalu ega märgade käte või jalgadega.
- ▶ Pesemata esemeid ei tohi kuivatada.
- ▶ Ärge koormake seadet üle – järgige maksimaalse täiskoormuse kaalu.
- ▶ Eemaldage taskutest kõik esemed, näiteks välgumihklid või tikkud.
- ▶ Kasutage pesupehmemendajaid või sarnaseid tooteid ainult vastavalt nende kasutusjuhistelet.
- ▶ Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses tuleohtlikke spreisid ega gaase.
- ▶ Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid, soojus- ega niiskusallikaid.
- ▶ Pistiku eemaldamisel hoidke alati pistikust, mitte juhtmest.
- ▶ Ärge puudutage seadme tagakülge ega trumlit töö ajal – need võivad olla kuumad.

**HOIATUS!****Igapäevane kasutamine**

- ▶ Ärge kasutage seadet järgmiste esemete kuivatamiseks:
 - ▶ Esemed, mida ei ole pestud.
 - ▶ Esemed, mis on saastunud tuleohtlike ainetega, nagu toiduõli, atsetoon, alkohol, bensiin, nafta, petrooleum, plekieemaldid, tärpentin, vahad, vahaemaldid või muud kemikaalid. Aurud võivad põhjustada tulekahju või plahvatuse. Esemeid, mis on määrdunud selliste ainetega nagu toiduõli, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldid, tärpentin, vahad ja vahaemaldid, tuleb enne kuivatamist kuumas vees pesta, kasutades lisakogust pesuvahendit.
 - ▶ Esemed, millel on täidis või polsterdus (nt padjad, joped), kuna täidis võib välja tulla ja tekitada tuleohtu.
 - ▶ Selliseid esemeid nagu poroloon (lateksvaht), dušimütsid, veekindlad kangad, kummist põhjaga esemed ning riided või padjad poroloonist sisuga ei tohi kuivatada kuivatiga.
- ▶ Ärge jooge kondensatsioonivett.
- ▶ Ärge kasutage seadet ilma udemefiltri või kondensaatorifiltritena ning ärge kasutage seda, kui filtrid on kahjustatud.
- ▶ Pange tähele, et kuivatustsükli viimane osa toimub ilma kuumutamisetä (jahutustsükkel), et vältida allesjäänud pesu ülekuumenemist ja kahjustamist.
- ▶ Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta, kui lahkute pikemaks ajaks. Kui peate pikemalt lahkuma, katkestage kuivatustsükkel – lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust.
- ▶ Ärge lülitage seadet välja enne, kui kuivatustsükkel on täielikult lõppenud. Ärge kunagi katkestage kuivatit tsükli enne selle lõppu, välja arvatud juhul, kui võtate kõik esemed kohe välja ja asetate laiali, et kuumus saaks hajuda.
- ▶ Pärast iga kuivatustsükli lülitage seade välja – see aitab säästa energiat ja tagab ohutuse.

Hooldus / puhastus

- ▶ Kui lapsed teostavad puhastust või hooldust, veenduge, et neid juhendatakse.
- ▶ Enne mis tahes tavapärase hooldustööde tegemist ühendage seade elektrivõrgust lahti.













HOIATUS!

Hooldus / puhastus

- ▶ Pärast iga programmi puhastage udemefilter ja kondensaatori-filter (vt HOOLDUS JA PUHASTUS, lk 23).
- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit ega aurutit.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks tööstuslikke kemikaale.
- ▶ Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja, volitatud hoolduspartner või kvalifitseeritud spetsialist, et vältida ohtu.
- ▶ Ärge proovige seadet ise parandada. Kui on vaja remonti, pöörduge meie klienditeeninduse poole.

Paigaldus

- ▶ Veenduge, et seade on paigaldatud nii, et ukсед saaksid täielikult avaneda. Ärge asetage kuivatit lukustatavate uste, liuguste ega selliste uste taha, mille hinged on vastasküljel kuivati ukse omadega, kuna see takistab ukse täielikku avanemist.
- ▶ Paigaldage seade hästi ventileeritud ja kuiva kohta.
- ▶ Ärge kunagi paigaldage seadet niiskesse välistingimustesse ega kohta, kus võib tekkida veeleke, näiteks valamü alla või kõrvale. Veelekke korral ühendage seade elektrivõrgust lahti ja laske sellel loomulikult kuivada.
- ▶ Paigaldage ja kasutage seadet ainult kohas, kus temperatuur on kõrgem kui 5 °C.
- ▶ Ärge asetage seadet otse vaibale, vastu seina ega mööblit.
- ▶ Ärge hoidke seadet külmas, kuumas ega otsese päikesevalguse käes ega kuumuseallikate (nt pliitide, radiaatorite) läheduses.
- ▶ Veenduge, et andmesildil märgitud elektrilised andmed vastavad elektrivõrgule. Kui ei vasta, pöörduge elektriku poole.
- ▶ Hoiduge toitejuhtmest või pistiku kahjustamisest. Kui need on kahjustatud, peab need välja vahetama elektrik.
- ▶ Kasutage eraldi maandatud elektripistikut, mis oleks pärast paigaldamist kergesti ligipääsetav. Seade peab olema maandatud.
- ▶ Ainult Ühendkuningriigis: Seadmel on kolme juhtmega (maandatud) pistik, mis sobib standardsesse kolme juhtmega (maandatud) pistikupesasse. Ärge kunagi lõigake ära ega eemaldage kolmandat kontakti (maandusjuhet). Pärast seadme paigaldamist peab pistik olema kergesti ligipääsetav.



Ettenähtud kasutus

See seade on mõeldud esemete kuivatamiseks, mis on pestud veepõhises lahuses ja mille hooldusetikelil tootja on märkinud, et need sobivad trummelkuivatis kuivatamiseks.

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides ja kodumajapidamises. See ei ole ette nähtud kaubanduslikuks ega tööstuslikuks kasutamiseks. Seadme muutmine või modifitseerimine on keelatud. Mittesihotstarbeline kasutamine võib põhjustada ohtu ning tühistada kõik garantiid ja tootja vastutuse.

Standardid ja direktiivid

See toode vastab kõigile kohaldatavatele ELi direktiividele ja asjakohastele ühtlustatud standarditele, mille alusel on sellele antud CE-märgis.



Keskkonnateadlik kasutamine

- ▶ **Kuivatage pesu maksimaalselt:** väänake pesu maksimaalsel tsentrifuugimiskiirusel.
- ▶ **Maksimaalne täituvus:** kasutage programme tabelis näidatud maksimaalset täituvust, kuid ärge kuivatit üle koormake. Maksimaalse täituvuse saavutamiseks võite esmalt kergelt kuivatada pesu, mida tuleb kuivatada kuni tasemeni „Kandmiseks valmis“, kasutades programmi „Triikimis-meeldetuletus“. Kui programm lõpeb, eemaldage triikimist vajavad riided ja kuivatage ülejäänud lõpuni.
- ▶ **Raputage pesu lahti:** enne kuivatistse panemist raputage pesu korralikult läbi.
- ▶ **Vältige liigset kuivatamist:** vältige ülekuivatamist. Valige sobiv programm ja kuivustase.
- ▶ **Loputusvahend pole vajalik:** pesemisel ei ole vaja kasutada pesupehmemendajat, sest kuivati muudab pesu pehmeks ja kohevamaks.
- ▶ **Udemefiltrite puhastamine:** puhastage udemefiltrid pärast iga tsükli.
- ▶ **Ventilatsioon:** tagage seadme piisav ventilatsioon (vt PAIGALDUS).
- ▶ **Kondensatsioonivee taaskasutus:** kogutud kondensatsioonivett võib kasutada aurutriikrauas. Enne kasutamist tuleb see läbi peene sõela või kohvifiltri filtreerida. Filter püüab kinni kõige peenemad osakesed.


i Märkus:

Tehniliste muudatuste ja erinevate mudelite tõttu võivad järgmistes jaotistes toodud illustatsioonid teie seadmest erineda.

4.1 Seadme illustatsioon

Eesvaade (joonis 4-1):

Tagavaade (joonis 4-2):



- 1 Veepaak
- 2 Kuivati uks
- 3 Juhtpaneel

- 4 Toitejuhe
- 5 Tagapaneel
- 6 Äravooluava
- 7 Reguleeritavad jalad


4.2 Tarvikud

Kontrollige tarvikuid ja dokumentatsiooni vastavalt sellele nimekirjale (joonis 4-3):

4-3



Äravooluvoolik



Kuivatustugi




Energiamär-
gistus



Garantii kaart



Kasutusjuhend



1 Toitenupp

3 Käivita / peatamisnupp

5 Ekraan

2 Programmide nupp / valikuketask

4 Funktsiooninupud


6 Juhtimisnupud



5.1 Toitenupp


Märkus:

Esmakordsel kasutamisel tuleb enne tavapärase kasutajaliidese juurde minekut valida soovitud keel.



5.2 Programmide nupp / valikuketask

Käepidet keerates (joonis 5-3) saab valida ühe programmi korraga ning kuvatakse selle vaikeväärtused.



5.3 Käivita / peatamisnupp

Vajutage nuppu „Käivita / Peata“ (joonis 5-4), et alustada kuivatustsüklit.

Kui nuppu uuesti vajutada, peatub tsükkel – indikaator vilgub.

Veel kord nuppu vajutades jätkub tsükkel.




5.4 Funktsiooninupud

Viis vasakul asuvat nuppu on funktsiooninupud – neid saab vajaduse korral valida.




5.4.1 „Flexy Air“ nupp

Nupu (joonis 5-6) puudutamisel saab reguleerida õhuvoolu kiirust. Valida saab 5 taset, mida keerates saab seadistada vastavalt riiete tüübile ja kogusele, et tagada parem hooldus (joonis 5-7).



Valides kuvatakse paremas ülanurgas vastava tasemega tuule tugevuse ikoon (joonis 5-8).




i Märkus:

Ainult 3 programmil (Taimer, Vill, Soojendus) on 5 taset; teistel on vaid 2–4 taset.


5.4.2 i-Refresh Pro nupp

Puudutage seda nuppu (joonis 5-9), aktiveeritakse „i-Refresh Pro“ nupp ja ekraanile ilmub teade: „i-Refresh Pro sisse lülitatud“ (joonis 5-10). Lülitub sisse ultraheli pihustusmoodul.

Seda kasutatakse värske lõhna taastamiseks, tolmu eemaldamiseks, kortside silumiseks ja niiskuse eemaldamiseks.



Valides kuvatakse paremas ülanurgas „i-Refresh Pro“ ikoon (joonis 5-11)



Kui nuppu uuesti puudutada, lülitub „i-Refresh Pro“ välja ja ekraanile ilmub teade: „i-Refresh Pro välja lülitatud“.

i Märkus:

1. Enne „i-Refresh Pro“ funktsiooni aktiveerimist tuleb moodulit täita destilleeritud veega.
2. Kasutada tohib ainult destilleeritud vett.
3. Sobib kuivadele riidele. Kui riided on niisked, soovitatakse need enne „i-Refresh Pro“ kasutamist kuivatada.
4. Pärast iga „i-Refresh Pro“ kasutamist soovitatakse filtrit käsitsi puhastada.

| Programm | Eeldatav aeg (min) | Ultraheli pihustus | Kortsid eemaldamine | Lõhnade eemaldamine |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Särgid | 39 | • | • | • |
| Vill | 33 | • | • | • |
| Imikute hooldus | 52 | • | • | • |
| Õrnad kangad | 33 | • | • | • |


5-12



5.4.3 Hügieeninupp


Hügieenifunktsioon on loodud selleks, et kõrge temperatuur tapaks riidel olevad bakterid, tolmulestad ja viirused. Nupu (joonis 5-12) puudutamisel lülitub sisse hügieenirežiim – hügieeninupp süttib ja ekraanile ilmub teade: „Hügieen sisse lülitatud“ (joonis 5-13).

5-13



Valides kuvatakse paremas ülanurgas hügieeni ikoon (joonis 5-14).

5-14



Kui nuppu uuesti puudutada, lülitub hügieenifunktsioon välja ja ekraanile ilmub teade: „Hügieen välja lülitatud“


5-15



5.4.4 Lemmiknupp


See funktsioon on mõeldud kasutaja valitud seadete salvestamiseks iga programmi jaoks, et neid ei peaks enne kasutamist uuesti seadistama. Selle aktiveerimiseks saab kasutaja valida ühe programmi ning reguleerida temperatuuri, kuivatustaset, õhuvoolu, kortsukaitset, i-Refresh Pro ja Hügieenifunktsiooni vastavalt oma vajadustele. Vajutage nuppu (joonis 5-15) ja hoidke seda 3 sekundit all – nupp süttib ning valitud seaded salvestatakse (joonis 5-16). Järgmine kord seadme käivitamisel vajutage seda nuppu – kuvatakse salvestatud programm. Saab salvestada kuni 3 lemmikprogrammi, mille seast kasutaja saab valida keerates valikunuppu. Kui kasutaja soovib programmi kustutada, valige soovitud programm ja hoidke lemmiknuppu 3 sekundit all – programm kustutatakse.

5-16



5.4.5 Puldi juhtnupp

Puldi juhtnuppu saab kasutada esemete interneti (IoT) ühendamiseks ja lahti ühendamiseks.




i Märkus:

Sidumise protseduuri alustamiseks järgige rakenduse juhiseid.

5.5 Ekraan


Ekraanil (joonis 5-18) kuvatakse järgmine teave:

- ▶ Jääaeg
- ▶ Lühike programmi kirjeldus
- ▶ Funktsiooni info
- ▶ Lõpu edasi lükkamine
- ▶ Veakoodid ja hooldusinfo
- ▶ Puldi juhtimise olek



5.6 Muud funktsioonid

- | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| Kortsuvastane kaitse | i-Aeg | Seaded |
| Temperatuur | Triikimismeel-detuletus | Edasilükkamine |
| Kuivustase | Child lock Lastekaitse | |



i Märkus:


Nupu (joonis 5-19) vajutades saab seadistada veel 3 funktsiooni („i-Aeg”, „Triikimismeel-detuletus”, „Edasilükkamine”) ja „Seaded”

5.6.1. Kortsukaitse funktsioon


Kui riided ei saa pärast kuivatustsükli lõppu kohe välja võtta, võivad need pikemalt trumlis olles taas kortsuda. See funktsioon aitab seda vältida. Pärast kuivatust pöörleb trummel veel 1–12 tundi koos külma õhu vooluga. Ei ole vaja muretseda, kui unustate riided välja võtta.

Vajutage nuppu (joonis 5-20), et siseneda seadete lehele. Kasutage seda nuppu või keerake valiku tegemiseks valikutetast (joonis 5-21).

Oodake 2 sekundit – süsteem läheb automaatselt tagasi, või vajutage nuppu , et naasta programmi põhilehele.



5-22




5.6.2 Temperatuuri funktsioon

See funktsioon võimaldab reguleerida kuivatustemperatuuri vastavalt isiklikele eelistustele või nõudmistele.

Vajutage nuppu (joonis 5-22), et valida soovitud kuivatustemperatuur.

Valikus on 4 taset: Kõrge, Keskmine, Madal, Jahe.

5-23




5.6.3 Kuivustaseme funktsioon

Vajutage nuppu (joonis 5-23), et määrata riiete järelejäänud niiskuse tase tsükli lõpus.

Valikus on 4 taset: Väga kuiv, Kapile, Kandmiseks valmis, Triikimiseks valmis.

5-24




5.6.4 i-Aeg funktsioon

See funktsioon võimaldab reguleerida tsükli kestust vastavalt kasutaja vajadustele.

Vajutage nuppu (joonis 5-24), et valida soovitud kuivatamis-aeg.

5-25




5.6.5 Triikimis-meeldetuletuse funktsioon

Vajutage nuppu (joonis 5-25), et sisse lülitada triikimis-meeldetuletus.

Kui funktsioon on aktiveeritud ja riided jõuavad triikimiseks sobivale niiskustasemele, kostub 2-minutiline helisignaali.

5-26



5.6.6 Edasilükkamine

Vajutage nuppu (joonis 5-26), et seadistada edasilükkamise aeg.

Aega saab suurendada 1 tunni kaupa – vahemikus 1 kuni 12 tundi.

Vajutage nuppu „Käivita / Peata“, et aktiveerida edasilükkamine.


5-27



5.6.7 Seaded

Vajutage nuppu (joonis 5-27) – kasutajad saavad seadistada WiFi (Sisse / Välja), Keele (23 keelt), Hääle (Sisse / Välja), Fondi (Standardne / Suur).

5-28





5.6.8 Lastekaitse

Pärast programmi valimist ja käivitamist vajutage nuppu (joonis 5-28) 3 sekundit – lastekaitse funktsioon aktiveeritakse ja ekraanile ilmub teade „Lastekaitse sisse lülitatud“.

Vajutage sama nuppu uuesti 3 sekundit – funktsioon lülitub välja ja ekraanile ilmub teade „Lastekaitse välja lülitatud“.

Jah, ° Valikuline**) / Ei

|  Programm | Maksimaalne koormus kg |  Kuivatamis-aeg | VALIKULISED SEADISTUSED | | | | | | | |
|---|------------------------|---|-------------------------|---------|-------------------|-------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-------|
| | | h | Flexy Air | Hügieen | Kortsu- kaitse | Temp. | Kuiv- ustase | Triikimis- meeldet- uletus | Edasilük- kamine | i-Aeg |
| Ökoloogiline *) ☐ | 9 | 2:50 | ○ | • | • | ○ | ○ | • | • | / |
| Smart Ai | 9 | 0:20 | ○ | • | • | ○ | • | • | • | / |
| Särgid | 4.5 | 1:00 | ○ | / | • | ○ | • | • | • | / |
| Puuvill | 9 | 2:00 | ○ | • | • | ○ | • | • | • | / |
| Süntheetilised kangad | 4.5 | 1:10 | ○ | / | • | ○ | • | • | • | / |
| Örnad kangad | 2 | 1:00 | ○ | / | • | ○ | • | • | • | / |
| Rätikud | 6 | 1:50 | ○ | • | • | ○ | • | • | • | / |
| Imikute hooldus | 4 | 1:20 | ○ | • | • | ○ | • | • | • | / |
| Spordiriided | 4.5 | 1:10 | ○ | • | • | ○ | • | • | • | / |
| Paksud kangad | 2 | 2:10 | ○ | • | • | ○ | • | • | • | / |
| Taimer | / | 1:00 | • | / | • | • | / | / | • | • |
| Kiire 30 minutit | 4 | 0:30 | ○ | / | / | ○ | / | / | • | / |
| Väliriided | 4 | 0:50 | ○ | / | • | ○ | • | • | • | / |
| Vill | 3 | 2:00 | • | / | / | / | / | / | • | • |
| Tekike | 1 | 1:30 | ○ | / | • | • | / | / | • | • |
| Sooendus | 4 | 0:40 | • | / | • | ○ | / | / | • | • |
| Öine kuivatamine | 6 | 2:00 | ○ | • | • | ○ | • | • | • | / |

*) EN 61121 testimisprogrammide seadistus. Soovitame täiskoormuse kuivatamisel kasutada „Eco“ programmi ja kondensatsioonivett väljastada välise äravooluoliku kaudu. Nii väldite veepaagi tühjenemist tsükli jooksul.

**) Valikuline: tähendab, et mitte kõik tasemed ei ole saadaval – täpsema info saamiseks vaadake seadme ekraani.

Soojuspumba tehnoloogia

Kondensatsioonkuivati soojusvahetiga paistab silma eriti tõhusa energiatarbimisega. Need on ligikaudsed väärtused, mis on määratud standardtingimustes. Väärtused võivad erineda sõltuvalt pingelangusest ja ülepingest, kangatüübist, kuivatatava pesu koostisest, allesjäänud niiskusest ja tegelikust koormusest.

| Puuvill / Linane programm | Pöörlemiskiirus p/min | Järelejäänud niiskus (%) | Aeg t:t | Energiatarve kWh |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|------------------|
| Väga kuiv | 1000 | ligikaudu 60 | 3:50 | 2.30 |
| Kappi | 1000 | ligikaudu 60 | 3:35 | 2.12 |
| Kandmiseks valmis | 1000 | ligikaudu 60 | 3:20 | 1.63 |
| Triikimiseks valmis | 1000 | ligikaudu 60 | 3:00 | 1.43 |



Keskkonnasäästlik kasutamine

- ▶ Enne pesu kuivati panemist väänake see võimalikult kuivaks.
- ▶ Vältige kuivati ülekoormamist.
- ▶ Enne kuivati panemist raputage pesu korralikult läbi.
- ▶ Valige sobiv kuivatamisprogramm. Veenduge, et pesu ei kuivatataks kauem kui vaja.
- ▶ Kasutage kuivatit ainult puhastatud filtritega.

8.1 Tärgeldatud riided

Tärgeldatud riided jätvavad trumliisse tärglisekihi ega sobi kuivatamiseks kuivatiga.

8.2 Pehmendaja

Ärges kasutage pesupehrendajat pesemisel, sest kuivati muudab riided pehmeks ja kohevamaks.

8.3 Kangahoolduslapid

„Soft care“ lapikeste kasutamisel võib udemefiltritele tekkida kiht, mis võib filtrid ummistada. Sellisel juhul soovitate kas mitte kasutada selliseid lapikesi või valida teise tootja toode. Igal juhul järgige tootja juhiseid.

8.4 Väikesed täidise kogused

Kui pesukogus on alla 1,0 kg, tuleks valida „Täimeri“ programm, sest väikese koormuse korral ei pruugi riide kuivustasetandurit alati õnnestuda tuvastada.

8.5 Trumli sisemine valgustus

Seadme sisselülitamisel ja ukse avamisel jääb trumli valgustus sisse lülitatuks.

8.6 Hooldusuks

Veenduge, et hooldusuks oleks seadme töötamise ajal alati suletud.

8.7 Kortsukaitse

Pärast tsükli lõppu, kui riideid välja ei võeta, pöörleb trummel aeg-ajalt, et vältida kortsude tekkimist.

8.8 Jäaaeg

Programmi kestust mõjutavad järgmised tegurid: kangatüüp, koormuse hulk, niiskuse-sisaldus, soovitud kuivatustase ja pesemise tsentrifuugimiskiirus. Need tegurid registreerib programm elektrooniliselt ning kohandab vastavalt järelejäänud aega.

8.9 Eriti suured pesukogused

Kui tsükkel lõpeb ja soovitud kuivustaset ei ole saavutatud, raputage pesu lahti ja kuivatage uuesti ajaprogrammi (TAIMER) abil.

8.10 Eriti õrnad kangad

Kangad, mis võivad kergesti kokku tõmbuda või kuhu kaotada, samuti siidist sukkpüksid ja aluspesu, ei tohiks otseselt kuivati panna. Õrnad riided pange pesukotti ja vältige nende ülekuüritamist.

8.11 Jersey ja kootud riided

Selliseid riideid nagu jersey või kootud soovime kuivatada õrnade kangaste program-
miga, et vältida üleküürimist.

8.12 Riiete pööramine

Soovime enne kuivatamist tõmbelukk sulgeda ja riided tagurpidi keerata, et vältida
üleküürimist.

8.13 Metallist kaunistused

Kui riietel on metallist kaunistusi või plastikust helmeid, tuleb need enne kuivatamist
korralikult katta, et need trumliisse ei põrkuks ega kahjustusi ei tekitaks.

8.14 Heli signaal

Helisignaali saab sisse lülitada:




- ▶ Kui veepaak on täis.
- ▶ Rikke tekkimisel.

Hooldustabel






Pesemine

| | | |
|---|---|---|
|  Pesemine kuni 95 °C – tavaprogramm |  Pesemine kuni 60 °C – tavaprogramm |  Pesemine kuni 60 °C – õrn programm |
|  Pesemine kuni 40 °C – tavaprogramm |  Pesemine kuni 40 °C – õrn programm |  Pesemine kuni 40 °C – eriti õrn programm |
|  Pesemine kuni 30 °C – tavaprogramm |  Pesemine kuni 30 °C – õrn programm |  Pesemine kuni 30 °C – eriti õrn programm |
|  Käsipesu, maks. 40 °C |  Ärge peske | |





Valgendamine

| | | |
|---|---|---|
|  Lubatud kõik valgen- dused |  Ainult hapnikupõhine / kloorivaba valgendamine |  Ärge valgendage |
|---|---|---|

Kuivatamine


| | | |
|--|--|---|
|  Sobib kuivati kuivatiga – normaalne temperatuur |  Sobib kuivati kuivatiga – madalam temperatuur |  Ärge kuivatage kuivatiga |
|  Kuivatada riputatuna |  Kuivatada lamades | |

Triikimine

| | | |
|---|---|--|
|  Triikida mitte kõrgemal temperatuuril kui 200 °C |  Triikida keskmisel tem- peratuuril – kuni 150 °C |  Triikida madalal temperatuuril – kuni 110 °C – ilma auruta (auruga triikimine võib kangast pöördumat- ult kahjustada) |
|  Ärge triikige | | |


9.1 Valmistage seade ette

1. Ühendage seade elektrivõrku (220 V–240 V~/50 Hz) (joonis 9-1). Vaadake ka jaotist PAIGALDUS.
2. Veenduge, et:
 - ▶ Veepaak on tühi ja korralikult paigaldatud (joonis 9-2).
 - ▶ Udemefilter on puhas ja korralikult paigaldatud (joonis 9-3).
 - ▶ Kondensaatorifilter on puhas ja korralikult paigaldatud (joonis 9-4).



9.2 Valmistage pesu ette

- ▶ Sortige riided kangatüübi järgi (puuvill, sünteetilised kangad, vill jms). Kuivatage ainult tsentrifugeeritud riideid.
- ▶ Tühjendage taskud – eemaldage kõik teravad või tuleohtlikud esemed, nagu võtmed, tulesüütajad või tikud. Eemaldage kõvad dekoratiivsed elemendid, näiteks prossid.
- ▶ Sulgege tõmblukud, veenduge, et nõobid oleksid kindlalt õmmeldud, ning asetage väiksemad esemed, nagu sokid, rinnahoidjad jms, pesukotti.
- ▶ Laiutage lahtiselt suured kangastooted, nagu voodilina, laudlinad jt.
- ▶ Järgige riiete hooldusjuhiseid ja kuivatage ainult neid esemeid, mis sobivad kuivati jaoks.



| Täitumise viide | Koostis | Ühe toote keskmine kaal |
|----------------------|-----------|-------------------------|
| Üheinimese voodilina | Puuvill | Ligikaudu 800 g |
| Segakangast riided | / | Ligikaudu 800 g |
| Joped | Puuvill | Ligikaudu 800 g |
| Teksad | / | Ligikaudu 800 g |
| Tunked | Puuvill | Ligikaudu 950 g |
| Pidžaama | / | Ligikaudu 200 g |
| Särgid | / | Ligikaudu 300 g |
| Sokid | Segakanga | Ligikaudu 50 g |
| T-särgid | Puuvill | Ligikaudu 300 g |
| Alusriided | Segakanga | Ligikaudu 70 g |

Nõuanded:

- ▶ Eraldage valged riided värvilistest.
- ▶ Voodipesu ja patjade ümbrised kinnitage nõõpidega, et väikesed detailid sisse ei jääks.
- ▶ Sulgege tõmblukud ja konksud ning siduge lahtised rihmad ilma metallosadeta, põllepaelad jne kokku.
- ▶ Eemaldage lahtised metallosad riietelt, näiteks metallnööbid, enne kuivati panemist.
- ▶ Ärge kuivatage liiga kaua kergesti hooldatavaid linaseid kangaid – võivad tekkida kort-sud. Viimaseks kuivatamiseks jätke need avatud ruumi.
- ▶ Kootud riided võivad mõnikord üle kuivatada – soovitatakse valida kuivustase „Triikimiseks valmis“.
- ▶ Eelkuivatatud mitmekihiliste rõivaste või lõplikuks kuivatamiseks tuleks valida ajaprogramm (TAIMER).

9.3 Pange riided seadmesse

- ▶ Raputage ja pange sorteeritud pesu kokku.
- ▶ Ärge üle koormake.
- ▶ Sulgege üks ettevaatlikult. Veenduge, et riided ei oleks surutud.

9.4 Võtke riideid välja või lisage neid juurde

Programmi saab igal ajal peatada, et võtta riideid välja või lisada neid juurde:

- ▶ Ukse avamisel peatub tsükkel. Olge ettevaatlik riideid välja või juurde pannes! Trumli sisemus või riided võivad olla kuumad, mis võib põhjustada põletusi.
- ▶ Programmi jätkamiseks vajutage pärast ukse sulgemist nuppu „Käivita / Peata“.



ETTEVAATUST!

Tekstiilivabad esemed ning väikesed, lahtised või teravate servadega esemed võivad põhjustada rikkeid ning kahjustada riideid ja seadet.



HOIATUS!

Ärge kunagi lülitage kuivatit enne kuivatustsükli lõppu välja, välja arvatud juhul, kui kõik esemed võetakse kohe välja ja laotakse laiali, et kuumus saaks hajuda.

9-7



9.5 Kuivati koormus

1. Jaotage pesu trumli ühtlaselt, püüdes mitte kuivatit üle koormata.
2. Lülitage kuivati sisse, vajutades toitenuppu (joonis 9-7).



Märkus

Pesupehmeidajaid või sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt tootja juhisteile.

2. Seadistage sellised funktsioonid nagu temperatuur, kuivustase, edasilükkamine. Seejärel vajutage nuppu „Käivita / Peata“ (joonis 9-9), et alustada kuivatustsükli.




9.6 Kuivatustsükli lõpp

Kuivati lülitub automaatselt välja, kui kuivatustsükkel lõpeb. Ekraanil kuvatakse umbes 5 sekundit „END“. Avage kuivati uks ja võtke riided välja.




1. Lülitage kuivati välja, vajutades toitenuppu (joonis 9-10).
2. Eemaldage kuivati pistik seinakontaktist (joonis 9-11).




3. Pärast iga kuivatustsükli tühjendage veepaak (joonis 9-12).



4. Pärast iga kuivatustsükli puhastage udemefilter (joonis 9-13).





5. Pärast iga kuivatustsükli puhastage kondensaatorifilter (joonis 9-14).



9.7 „i-Refresh Pro“ funktsiooni kasutamine Ultraheli pihustusmoduli paigaldamine


Ultraheli pihustusmodul asub trumli paremas ülanurgas (joonis 9-15).






9-16

Esmakordsel kasutamisel eemaldage ülemine kinnituspael (joonis 9-16).



9-17

Moodul ja seade on magnetiliselt ühendatud, seda saab hõlpsasti eemaldada, tõmmates noole suunas (joonis 9-17).




9-18

Mooduli täitmiseks destilleeritud veega tõstke rõngas üles, keerake see vastupäeva ja tõmmake välja. Pärast destilleeritud vee lisamist sulgege kaas, keerates rõnga päripäeva. Pange moodul tagasi seadmesse ja valige funktsioon „i-Refresh Pro“, et alustada spetsiaalset tsükli, mis värskendab teie riideid.



Märkus

- ▶ Soovitatav on pihustiotsakut korra kuus puhastada veega niisutatud vatt-tampooniga.
- ▶ Enne funktsiooni kasutamist tuleb täita mooduli sektsioon destilleeritud veega.



9-19

9.8 Kuivatustoe kasutamine

Kuivatustugi on mõeldud esemetele, mida ei soovitata kuivatada trummelkuivatis, näiteks spordijalatsid, tossud, kampsunid või õrn aluspesu.

1. Avage kuivati uks.
2. Veenduge, et trummel on tühi.
3. Asetage kuivatustugi trumliisse.
4. Veenduge, et tugi on kinnitatud udemefiltri avasse ja lukustatud trumli avasse.




Märkus

- ▶ Ärge kasutage seda kuivatustuge, kui kuivatise sees on teisi riideid.
- ▶ Kuivatamise ajal veenduge, et esemete paigutus tugile ei põhjustaks ohtu nende takerdumiseks trumli vahedele pöörlemise ajal.
- ▶ Maksimaalne märgade esemete kaal: 1,5 kg.

10.1 Udemefiltri puhastus


Puhastage udemefilter pärast iga kuivatustsükli.

1. Eemaldage udemefilter trumlist (joonis 10-1).




10-1

2. Avage udemefilter (joonis 10-2).




10-2

3. Eemaldage filtrist udutükid (joonis 10-3).



10-3

4. Pange puhastatud udemefilter tagasi kuivatisse (joonis 10-4).




10-4

10.2 Kondensaatorifiltri puhastus

Puhastage filter pärast iga kuivatustsükli


1. Avage uks.

2. Eemaldage udemefilter esiõhu kanalist (joonis 10-6).




10-5

3. Eemaldage kondensaatorifilter õhukanalid (joonis 10-7).




10-6

4. Eraldage vahtfilter kondensaatorifiltrist ja puhastage see kõikidest jääkidest (joonis 10-8).



10-7

5. Pange vahtfilter tagasi kondensaatorifiltrisse ja paigaldage see kanalisse tagasi.



10-8



Märkus

Kui udemefilter või kondensaatorifilter on väga must, saab seda pesta jooksva vee all. Enne kasutamist laske sellel täielikult kuivada.



10.3 Tühjendage veepaak

Töö ajal kondenseerub aur veeks ja koguneb veepaaki. Pärast iga kuivatustsükli tühjendage veepaak



1. Eemaldage veepaak selle pesast (joonis 10-9).

2. Tühjendage veepaak (joonis 10-10).



3. Pange veepaak tagasi kuivatisse (joonis 10-11).

Märkus

Ärge kasutage seda vett joomiseks ega toidu valmistamiseks.

10.4 Kuivati

Pühkige kuivati välispind ja juhtpaneel niiske lapiga.

Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid ega söövitavaid aineid, et vältida seadme kahjustamist.

10.5 Trummel

Pikaajalise seadme kasutamise korral võivad vees sisalduvad mikroelemendid, nagu kaltsium ja mineraalid, trumli sisepinnale tekitada nähtamatu kile.

Selle eemaldamiseks kasutage niisket lappi ja väikest kogust puhastusvahendit.

Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid ega söövitavaid aineid, et mitte seadet kahjustada.

Paljusid probleeme saate ise lahendada ilma eriteadmisteta. Enne garantiiteenindusse pöördumist kontrollige kõiki alljärgnevat võimalusi ja järgige juhiseid. Vaadake jaotist KLIENDITEENINDUS.



HOIATUS!

- ▶ Enne hooldustööde tegemist lülitage seade välja ja eemaldage pistik seinakontaktist.
- ▶ Elektriseadmeid tohivad parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistid, sest ebaõige remont võib põhjustada tõsiseid tagajärgi.
- ▶ Kahjustatud toitejuhtme võib välja vahetada ainult tootja, selle hoolduspartner või samaväärse kvalifikatsiooniga spetsialist, et vältida ohtu.

Ekraan

Veepaak on täis, palun tühjendage see.

F2: Ärge tühjendage veepaaki, дренаážipumba või veetaseme lüliti rike .

F32: Kondensaatori väljalaskeava lähedal asuv temperatuurirõhke andur on rikunud.

F33: Kompressori väljalaskeava lähedal asuv temperatuurirõhke andur on rikunud.

F4: Ebanormaalne kütmine.

FC2: Toiteploki ja ekraaniplaadi ühenduse tõrge.

FC0 : Põhiliini tõrge.

FC1: Mootori ühenduse tõrge.

F7: Mootori rike (mootori juhtimispldi ülekoormus või ülekuumenemine).

FC6: Muutuva sagedusega ventilaatori ühenduse tõrge.

FE: Muutuva sagedusega ventilaatori töö tõrge..

FH: Nutiseadmete (IoT) konfiguratsioon ebaõnnestus.

FCD: Kompressori juhtimispldi ühenduse tõrge.

FF: Kompressori rike.

FCU: Kasutajaliidese (UI) plaadi ja ekraaniplaadi ühenduse tõrge.

Lahendus

Tühjendage veepaak.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Kui veakoodid ilmuvad uuesti pärast tehtud toiminguid, lülitage seade välja, eemaldage see elektrivõrgust ja pöörduge klienditeeninduse poole.

Tõrkeotsing ilma ekraanikoodideta

| Probleem | Võimalik põhjus | Võimalik lahendus |
|--|---|---|
| Kuivati ei tööta. | <ul style="list-style-type: none"> • Halb ühendus elektrivõrguga. • Elektrivarustuse tõrge. • Kuivatamisprogrammi pole valitud. • Seade pole sisse lülitatud. • Uks pole korralikult suletud. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige ühendust elektrivõrguga. • Kontrollige elektrivarustust. • Valige kuivatamisprogramm. • Lülitage seade sisse. • Sulgege uks korralikult. |
| Kuivati ei tööta ja ekraanil kuvatakse „END“. | <ul style="list-style-type: none"> • Riided on saavutanud programmi määratud kuivustaseme. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas programmi seadistus on õige. |
| Kuivatamisaeg on liiga pikk ja tulemused rahuldamatud. | <ul style="list-style-type: none"> • Programmi seadistus on vale. • Filter on ummistunud. • Aurusti on ummistunud. • Kuivati on üle koormatud • Riided on liiga märjad. • Väljalaske kanal on ummistunud. | <ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et programm on õigesti seadistatud. • Puhastage filtri võrk. • Puhastage aurusti. • Vähendage pesukogust. • Tsentrifuugige pesu enne kuivatamist korralikult. • Kontrollige ja puhastage väljalaske kanal. |
| Järelejäänud aeg ekraanil peatub või hüppab. | <p>Järelejäänud aega korrigeeritakse pidevalt vastavalt järgmistele teguritele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riiete kangas. • Koormuse kaal. • Riiete niiskustase. • Keskkonna temperatuur. | <p>Automaatne reguleerimine on tavapärane tööosa.</p> |

Märkus: kõik paigaldamisega seotud illustratsioonid on esitatud selle juhendi alguses.

12.1 Ettevalmistus

- ▶ Esmalt eemaldage kogu pakend, sealhulgas vahtpolüstüreenist alus. Pakendi eemaldamisel võib märgata veepiisku – see on normaalne nähtus, mis tuleneb tehases tehtud veetestist.



Märkus

Utiliseerige pakend keskkonnasõbralikul viisil.

Teavet jäätmete kõrvaldamise võimaluste kohta küsige oma edasimüüjalt või kohalikelt omavalitsusasutustelt.



HOIATUS!

Pärast transporti ja paigaldamist tuleb kuivatil lasta enne kasutamist kaks tundi seista.

12.2 Transport ja ooteaeg

Seadet tuleb transportida ainult horisontaalses asendis.

Hooldusvaba määrideõli asub kompressori kapslis.

Kui seadet transportida kaldu asendis, võib see õli sattuda suletud torustikusüsteemi.

Enne seadme ühendamist elektrivõrku tuleb oodata 2 tundi, et õli saaks tagasi kapslisse voolata.

12.3 Paigaldage seade

Seade tuleb paigaldada tasasele ja tugevale pinnale. Reguleerige jalad soovitud kõrgusele (joonis 12-1).

12.4 Paigaldamine tööpinna alla

Niši mõõtmed peavad olema vähemalt sama suured kui näidatud mõõdud (joonis 12-2).

1. Asetage seade niši lähedale. Veenduge, et kõik ühendused oleksid kergesti ligipääsetavad ja korralikult töökorras.
2. Reguleerige täpselt kõiki jalgu, et seade seisaks stabiilselt ja horisontaalselt.
3. Lükake seade ettevaatlikult nišši.
4. Veenduge, et ventilatsioon oleks piisav.

12.5 Elektriühendus

Enne iga ühendamist kontrollige, kas

- ▶ Toiteallikas, pistikupesa ja kaitsmed vastavad andmesildile.
- ▶ Pistikupesa on maandatud ning ei kasutata mitmepistikuid ega pikendusjuhtmeid.
- ▶ Toitepistik ja pistikupesa sobivad täielikult kokku.
- ▶ **Ainult Ühendkuningriigis:** Ühendkuningriigi pistik vastab standardile BS1363A.

Sisestage pistik pistikupessa (joonis 12-3).



HOIATUS!

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama volitatud hooldustehnik (vt garantiitalongi), et vältida ohtu!

12.6 Ukse avanemissuuna muutmine

- ▶ Enne alustamist eemaldage kuivati vooluvõrgust.
- ▶ Käsitsege osi ettevaatlikult, et vältida värvitud pindade kahjustamist.
- ▶ Veenduge, et töötate pinnal, mis ei kriimusta ust.
- ▶ Vajalikud tööriistad: ristpeakruvikeeraja.
- ▶ Kui olete alustanud, ärge muutke seadme asendit enne, kui ukse avanemissuuna muutmine on lõpule viidud.
- ▶ Need juhised on mõeldud uksehingede vahetamiseks paremalt poolt vasakule. Kui soovite need hiljem tagasi paremale poole panna, järgige samu juhiseid, lihtsalt vahetage kõik viited „vasak“ ja „parem“ suunale.

1. Eemaldage uksekokkuvõtte plokk

Avage uks. Keerake lahti kaks kruvi, mis kinnitavad hinge / ukseplokki kuivati külge. Asetage hing / ukseplokk ettevaatlikult kõrvale (joonis 12-4).

2. Eemaldage, pöörake ja kinnitage uuesti sisemine uks


Eemaldage kaheksa kleebigi ja kruvi, mis kinnitavad sisemise ukse välimise ukse külge. Võtke sisemine uks lahti, pöörake seda 180° ja paigaldage see uuesti välimisele uksele, kasutades samu kaheksat kruvi ja kleebigi (joonis 12-5).

3. Eemaldage, pöörake ja kinnitage uuesti ukse lukk ja lukustusplaat

Keerake lahti kaks kruvi, mis hoiavad lukustusplaati, seejärel keerake lahti üks ukse luku kruvi, vajutage alla ja eemaldage lukk, pöörake seda 180° ja paigaldage vastasküljele, kasutades samu 3 kruvi ja lukustusplaate (joonis 12-6).

4. Pöörake ja paigaldage uuesti hing / ukseplokk

Pöörake hinge / ukseplokki ja kinnitage see kruvidega kuivati külge (joonis 12-7).



12.7 Pesumasina ja kuivati torn

Pesumasinast ja kuivatist võib moodustada torni (joonis 12-8). Mitte iga pesumasin ei sobi selleks otstarbeks.

Teavet ühilduvuse ja sobiva paigalduskomplekti kohta saab kohalikult edasimüüjalt.

Paigaldusjuhised on kaasas komplektiga ning kirjeldavad paigaldustoiminguid üksikasjalikult.

12.8 Joondage kuivati

ON VÄGA OLULINE kuivatit joondada, et see töötaks tõhusalt ja võimalikult vaikselt. Kuivati peab olema joondatud nii, et see seisaks stabiilselt kõigil neljal jalal. Veenduge, et kuivati ei kõiguks üheski suunas.

Joondage kuivati küljelt küljele (joonis 12–10):

- Asetage lood kuivati tagakülje keskele.
- Reguleerige tagumisi jalgu, kuni kuivati on küljelt küljele joondatud.
- Ärge kunagi keerake jalgu täielikult kinnitustest välja.

Joondage kuivati eest tahapoole (joonis 12–9):

- Asetage lood vasakule poole.
- Reguleerige vasakut esijalga (keerake allapoole).
- Korrake sama parema jalaga.

Kontrollige veel kord, kas kuivati on korralikult joondatud (joonis 12–9):

- Asetage lood kuivati esikülje keskele.
- Veenduge, et kuivati ei kõiguks üheski suunas.
- Kui kuivati ei ole korralikult joondatud, korrake ülaltoodud samme.

Pärast kuivati joondamist ei tohi korpuse nurgad puudutada põrandat ning kuivati ei tohi kõiguda üheski suunas.

12.9 Äravool

Kuivati on kondensatsiooniseadmega, mis kogub vett kuivatustsükli ajal. See vesi koguneb eemaldatavasse veepaaki, mis asub kuivati ülaosas vasakul küljel. Kogunenud vesi tuleb tühjendada pärast iga kuivatustsükli või võite ühendada kuivati püsiva äravooluga, kasutades kaasasolevat äravooluvoorikut. Soovitame võimaluse korral ühendada kuivati automaatse äravooluga, eriti täiskõormuse kuivatamisel – nii väldite vajadust tühjendada veepaaki kuivatustsükli ajal.

- Eemaldage must voolik kuivati tagaosast (paremal all) olevast ühendusest (joonis 12–11).
- Kerige lahti hall äravooluvoorik (kuivati komplektis kaasas) ja ühendage see kuivati äravooluavaga (joonis 12–12).
- Asetage vooliku teine ots valamusse või kanalisatsioonitorusse.

Tootekaart (vastavalt EL määrusele 392/2012)



| | |
|--|--|
| Kaubamärk | Haier |
| Mudelitähis | HD90-A3Q397U1 HD90-A3Q397SU1 |
| Nimivõimsus (kg) | 9 |
| Kuivati tüüp | Soojuspump |
| Energiatarbimise tõhususe klass | A+++ |
| Kaalutud aastane energiatarbimine (AEC kWh/aastas) ¹⁾ | 175 |
| Kuivati koos või ilma automaatjuhtimissüsteemita | automaatikaga |
| Tavalise puuvillaprogrammi energiatarbimine täiskoormusel (kWh/tsükkel) ³⁾ | 1.42 |
| Tavalise puuvillaprogrammi energiatarbimine osakoormusel (kWh/tsükkel) ³⁾ | 0.81 |
| Energiatarbimine väljalülitatud režiimis (W) | 0.49 |
| Energiatarbimine ooterežiimis (W) | 0.67 |
| Ooterežiimi kestus (min) ²⁾ | 40 |
| Standardne kuivatamisprogramm ³⁾ | öko ◀ |
| Tavalise kuivatamisprogrammi kaalutud kestus täis- ja osakoormusel (min) ³⁾ | 150 |
| Tavalise puuvillaprogrammi kestus täiskoormusel (min) ³⁾ | 208 |
| Tavalise puuvillaprogrammi kestus osakoormusel (min) ³⁾ | 125 |
| Kondensatsioonitõhususe klass ⁴⁾ | A |
| Tavalise puuvillaprogrammi kaalutud kondensatsioonitõhusus ³⁾ täis- ja osakoormusel (%) | 89 |
| Tavalise puuvillaprogrammi keskmine kondensatsioonitõhusus ³⁾ täiskoormusel | 90 |
| Tavalise puuvillaprogrammi keskmine kondensatsioonitõhusus ³⁾ osakoormusel | 91 |
| Tavalise puuvillaprogrammi kaalutud helivõimsuse tase ³⁾ täiskoormusel (dB) | 61 |
| Integreeritav või vabaltseisev | abaltseisev / tööpinna alla inteeritav |

- 1) Põhineb 160 standardse puuvillaprogrammi kuivatustsükliil täis- ja osakoormusel ning väikese võimsusega režiimide energiatarbimisel. Tegelik energiatarbimine ühe tsükli kohta sõltub seadme kasutusviisist.
- 2) Kui on paigaldatud energiahallatuse süsteem.
- 3) See programm, mida kasutatakse täis- ja osakoormusel, on standardne kuivatusprogramm, millele viitavad energiamärgis ja tootekaart. See programm sobib tavalise märke puuvillase pesu kuivatamiseks ja on kõige tõhusam puuvilla kuivatamisel energiatarbimise seisukohalt.
- 4) Klass G on kõige vähem tõhus ja klass A on kõige tõhusam.

Lisateave

| | |
|--|---------------------------------|
| Toiteallikas (vt tehniline kaart) – pingeline / vool / võimsus | 220–240 V~50 Hz / 2.7 A / 630 W |
| Lubatud ümbritseva õhu temperatuur | 5 °C kuni 35 °C |
| Fluoritud kasvuhoonegaasid | R290 |
| Maht | 0.15 kg |

Toote mõõtmed



Toote mõõtmed

| | | |
|---|--|------|
| A | Toote kogukõrgus, mm | 845 |
| B | Toote kogulaius, mm | 595 |
| C | Toote kogusügavus (kuni põhijuhtpaneelini), mm | 660 |
| D | Toote kogusügavus, mm | 700 |
| E | Avatud ukse sügavus, mm | 1135 |
| F | Minimaalne ukse vahe külgešina ja seadme vahel, mm | 250 |

HD90

Märkus: Teie kuivati täpne kõrgus sõltub sellest, kui palju jalgu on seadme põhjast välja keeratud. Paigalduskoha mõõtmed peavad olema vähemalt 40 mm laiemad ja 20 mm sügavamad kui seadme enda mõõtmed.

**Märkus: Hälbed**

Tänu pidevatele hOn rakenduse uuendustele võivad rakenduse funktsioonid ja kasutajaliides erineda allpool toodud kirjeldusest.

14.1 Üldteave

See seade on varustatud Wi-Fi ühendusega. hOn rakenduse abil saate juhtida programmi oma nutitelefoni

**HOIATUS!**

Palun järgige selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja veenduge, et neid järgitakse ka siis, kui seadet juhitakse hOn rakenduse kaudu eemalt kodus. Samuti peate järgima hOn rakenduses esitatud juhiseid.

14.2 Nõuded

1. Üks traadita ruuter (802.11b/g/n protokoll), mis toetab ainult 2,4 GHz sagedusvahemikku. Ruuteri SSID pikkus peab olema 1–32 sümbolit (kaasa arvatud 1 ja 32), parool 8–64 sümbolit. Parooli minimaalne pikkus peab olema 8 sümbolit. Ruuteri krüpteerimismeetodid hõlmavad avatud (open), WPA-PSK ja WPA2-PSK.
2. Rakendus on saadaval Androidi, Huawei või iOS operatsioonisüsteemidega seadmetele, nii tahvelarvutitele kui nutitelefonidele.
3. Seade tuleb paigaldada kohta, kus see saab tugeva Wi-Fi signaali. Kui seade on rakendusega õigesti seotud, kuid ei ole korralikult ühendatud traadita ruuteriga, ei kuvata ekraanil Wi-Fi ikooni.

14.3 hOn rakenduse allalaadimine ja installimine:

Laadige oma seadmesse alla hOn rakendus, skaneerides selle QR-koodi:



või lingi kaudu: go.haier-europe.com/download-App

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Sagedusvahemik (OFR) | 2400 MHz - 2483,5 MHz |
| Maksimaalne võimsus (ERP) | 20dBm |
| Traadita ühenduse standard | IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2 |

**Märkus: Registreerimine**

Registreerimine on vajalik esmakordsel kasutamisel või kui ametlik konto on kustutatud / suletud. Edasiseks kasutamiseks tuleb sisselogimisel sisestada kasutajanimi ja parool.

14.4 Registreerimine ja rakenduse sidumine

1. Ühendage nutitelefon koduse Wi-Fi võrguga, millega soovite seadet ühendada.
2. Avage rakendus.
3. Looge kasutajaprofil (või logige sisse, kui profil on juba varem loodud).
4. Siduge seade, järgides rakenduse juhiseid.



Märkus: Wi-Fi võrk


Seadet ei saa ühendada avalikku Wi-Fi võrku. See võib põhjustada seadme rikke.



Märkus: Kasutage sama Wi-Fi võrku

Ühendage oma nutitelefon selle võrguga, millega soovite seadet ühendada.

14.5 Kaugjuhtimine



1. Veenduge, et ruuter on sisse lülitatud ja ühendatud internetti.
2. Pange pesu sisse ja sulgege uks.
3. Käivitage tsükkel rakenduse abil; juhtpaneel lülitub välja, välja arvatud nupud „Sees“ ja „Start/Paus“.
4. Kaugjuhtimise saab aktiveerida ka vajutades nuppu „“ tsükli ajal.
5. Kui tsükkel lõpeb, lülitub kaugjuhtimine välja.
6. 2 minuti pärast läheb seade väljalülitusrežiimi.



Märkus: Kaugjuhtimise kehtivuse lõppemine

Kui kaugjuhtimine on aktiveeritud ja kasutaja ei käivita rakenduse kaudu ühtegi tsükli 10 minuti jooksul, läheb seade võrgu viivitatud ooterežiimi, kus kaugjuhtimine töötab kuni 24 tundi, seejärel lülitub seade välja.

14.6 Kaugjuhtimise väljalülitamine

1. Kaugjuhtimise režiimist väljumiseks tsükli ajal vajutage juhtpaneelil nuppu „“.
Seade jätkab tsükli ja läheb ainult lugemisrežiimi.
2. Kaugjuhtimise uuesti sisselülitamiseks vajutage uuesti nuppu „“.
3. Juhtige seadet rakenduse abil.

14.7 Tsükli lõpp koos aktiivse kaugjuhtimisega


1. Kui tsükkel lõpeb, lülitub kaugjuhtimine välja.
2. 2 minuti pärast lülitub seade automaatselt välja.



Märkus: Võrgu mandaadi tühistamine / seadete lähtestamine

Seda toimingut tehke ainult siis, kui plaanite oma pesumasina müüa.

14.8 Seadistuste teabe kustutamine

1. Vajutage ja hoidke nuppu „“ 5 sekundit – juhtpaneelil kuvatakse teade „Kas soovite Wi-Fi mandaadid lähtestada?“;
2. Kinnitage, valides „Jah“;
3. Seadistuste teave kustutatakse.

Soovitame pöörduda meie Haier klienditeeninduse poole ja kasutada originaalvaruosi. Kui seadmega tekib probleeme, kontrollige esmalt jaotist „Rikete kõrvaldamine”.

Kui te sealt lahendust ei leia, võtke ühendust järgmisega:

- ▶ Teie kohalik edasimüüja või
- ▶ Teenindus- ja tugiteenus veebilehel www.haier.com, kust leiate telefoninumbrid, korduma kippuvad küsimused (KKK) ning saate esitada teenusepäringu.

Meie teenindusega ühenduse võtmiseks hoidke järgmine teave valmis.

Selle teabe leiate tehniliselt andmesildilt.

Mudel _____ Seerianumber . _____

Garantii korral kontrollige ka tootega kaasas olevat garantiikaarti. Üldiste äriteemade puhul leiate meie Euroopa aadressid allpool:

Haieri Euroopa aadressid

| Riik* | Postiaadress | Riik* | Postiaadress |
|-------------------------------|---|---|---|
| Itaalia | Haier Europe Trading SRL- Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITAALIA | Prantsusmaa | Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis PRANTSUSMAA |
| Hispaania Portugal | Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona HISPAANIA | Belgia <small>(sh: prantsuse- ja flaami osa)</small> Madalmaad Luksemburg | Haier Benelux SA Ander- lecht Route de Lennik 451 BELGIA |
| Saksamaa Austria | Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München SAKSAMAA | Poola Ungari Kreeka Rumeenia Venemaa | Haier Poland Sp. zo.o. A. I. Jerozolimskie 181B 02- 222 Warszawa POOLA |
| Ühendkuningriik | Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birch- wood Park Warrington WA3 6x | Tšehhi Vabariik ja Slovakkia | Haier Europe R s.r.o. Sokolovsk186 00 Praha 8 Karlín Tšehhi Vabariik 651/136a, |

HD90-A3Q397U1/HD90-A3Q397SU1

Haier