

Haier

Colonna lavasciuga

CLC108GNU1



Scarica l'app hOn
Smart Home.



Manuale di istruzioni

- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso
- L'azienda si riserva il diritto di interpretare le istruzioni
- Per l'effettiva configurazione, fare riferimento al prodotto reale.
- Conservare il manuale dopo la lettura
- In caso di eventuali aggiornamenti della tecnologia del prodotto o del software, non verranno fornite ulteriori informazioni

Grazie per aver acquistato un prodotto Haier.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti che vi aiuteranno a utilizzare al meglio l'elettrodomestico e a garantire un'installazione, un uso e una manutenzione sicuri e corretti. Conservare questo manuale in un luogo comodo per poterlo sempre consultare.

Se si vende l'elettrodomestico, lo si regala o se lo si lascia a un acquirente quando ci si trasferisce, assicurarsi di consegnare anche questo manuale in modo che il nuovo proprietario possa familiarizzare con l'elettrodomestico e le avvertenze di sicurezza.

Legenda



Avvertenza! – Informazioni importanti sulla sicurezza



Informazioni generali e consigli



Informazioni ambientali



Avvertenza: Rischio di incendio/materiali infiammabili



Leggere le istruzioni



Smaltimento

Contribuire a proteggere l'ambiente e la salute umana. Riporre l'imballaggio in appositi contenitori per il riciclaggio. Riciclare i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici. Non smaltire gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo assieme ai rifiuti domestici. Consegnare il prodotto al centro di riciclaggio locale oppure contattare l'ufficio municipale per indicazioni sullo smaltimento corretto.



Sommario

Informazioni sulla sicurezza	3
Descrizione del prodotto	10
Installazione	12
Dati tecnici	17
Pannello di controllo	19
App hOn	24
Programmi	27
Preparazione	30
Lavaggio ecologico	36
Cura e pulizia	37
Risoluzione dei problemi	41
Servizio clienti	45

Prima di accendere l'elettrodomestico per la prima volta, leggere e conservare questa guida.



AVVERTENZA!

Significato dei simboli sulla lavasciuga



Avvertenza: Rischio di incendio/materiali infiammabili



Leggere le istruzioni

Prima del primo utilizzo

- ▶ Non utilizzare l'elettrodomestico se ha subito danni durante il trasporto. Contattare il rivenditore o il tecnico dell'assistenza Haier.
- ▶ Prima di mettere in funzione l'elettrodomestico, assicurarsi che tutti i bulloni di fermo per il trasporto siano stati rimossi. In caso contrario, l'elettrodomestico potrebbe subire danni.
- ▶ Rimuovere completamente i materiali di imballaggio e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ Questo elettrodomestico è pesante, si consiglia l'impiego di 2 persone per spostarlo e installarlo.
- ▶ Questo prodotto è stato progettato per uso personale, familiare o domestico. Questo prodotto non è concepito per usi commerciali. Qualsiasi utilizzo commerciale comporterà l'annullamento della garanzia del produttore del prodotto.

Uso quotidiano

- ▶ Questo elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e di persone prive della necessaria esperienza e conoscenza, a meno che siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sul suo utilizzo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- ▶ Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico o che non entrino nel cestello.
- ▶ Non dondolarsi né appoggiare pesi sull'oblò.
- ▶ L'elettrodomestico deve essere utilizzato solo per indumenti adatti al lavaggio e all'asciugatura in lavasciuga. Seguire sempre i consigli riportati sull'etichetta per la cura dei capi.

1-Informazioni sulla sicurezza



AVVERTENZA!

Uso quotidiano

- ▶ Non toccare o azionare la macchina con le mani bagnate o a piedi nudi.
- ▶ Non collocare indumenti gocciolanti dentro o sopra l'elettrodomestico, per evitare rischi di scosse elettriche.
- ▶ Non utilizzare l'elettrodomestico se sui capi sono stati utilizzati prodotti chimici industriali (ad esempio, solventi).
- ▶ Rimuovere dalle tasche tutti gli oggetti come accendini e fiammiferi.
- ▶ Chiudere le cerniere, riparare i fili scuciti e proteggere le decorazioni per evitare che i capi si impiglino e si danneggino.
- ▶ Non inserire nell'elettrodomestico capi che contengono rinforzi metallici. Se necessario, utilizzare un sacchetto o una rete per bucato adeguati.
- ▶ L'elettrodomestico potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento, usare cautela nelle sue immediate vicinanze.
- ▶ Scollegare l'elettrodomestico prima di effettuare la manutenzione. Quando si scollega l'elettrodomestico, afferrare la spina e non il cavo.
- ▶ Prima di avviare un ciclo, assicurarsi che non vi siano oggetti indesiderati all'interno del cestello.
- ▶ Prima di utilizzare l'elettrodomestico, assicurarsi che la temperatura ambiente sia compresa tra 5 °C e 35 °C.

Capacità

Non sovraccaricare l'elettrodomestico oltre la sua capacità nominale:

- ▶ CAPACITÀ MASSIMA DI LAVAGGIO/ASCIUGATURA: 10/8 kg.
- ▶ La capacità si riferisce al peso massimo asciutto dei capi che l'elettrodomestico può lavare/asciugare contemporaneamente.



AVVERTENZA!

Informazioni sulla lavatrice

- ▶ Non aprire il cassetto del detersivo quando è in esecuzione un ciclo.
- ▶ Non forzare l'apertura dell'oblò. L'oblò è dotato di un meccanismo di blocco automatico che si sbloccherà al termine del ciclo. In caso di interruzione di corrente, l'oblò potrebbe rimanere bloccato; per istruzioni su come aprire l'oblò, fare riferimento alla Sezione 8 del manuale di istruzioni.
- ▶ Se si seleziona una temperatura di lavaggio elevata, il vetro dell'oblò si scalderà. Non toccare la superficie e tenere i bambini lontani dall'elettrodomestico.
- ▶ Non aggiungere benzina, solventi per lavaggio a secco, profumi o altre sostanze infiammabili o esplosive all'acqua di lavaggio. Queste sostanze emettono vapori che potrebbero incendiarsi o esplodere.
- ▶ Non lavare capi che siano stati precedentemente puliti, lavati, immersi o macchiati con benzina, solventi per lavaggio a secco o altre sostanze infiammabili o esplosive, poiché rilasciano vapori che potrebbero incendiarsi o esplodere.
- ▶ Non lavare coperte elettriche in lavatrice, a meno che l'etichetta di lavaggio non indichi espressamente che è possibile farlo in sicurezza.
- ▶ Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.

Informazioni sull'asciugatrice

- ▶ Prima di ogni carico, assicurarsi che tutti i filtri per lanugine siano puliti.
- ▶ Non utilizzare questo prodotto senza filtro per lanugine installato e non lasciare che la lanugine si accumuli all'interno dell'elettrodomestico o intorno a esso.
- ▶ Se il filtro per lanugine è danneggiato, contattare il tecnico dell'assistenza Haier per organizzare l'acquisto di un nuovo filtro. Non utilizzare l'elettrodomestico con un filtro per lanugine danneggiato o senza filtro installato per evitare di danneggiare l'elettrodomestico.



AVVERTENZA!

Informazioni sull'asciugatrice

- ▶ Se si conduce lo sfiato dell'asciugatrice verso l'esterno, assicurarsi che durante il funzionamento dell'elettrodomestico sia garantita un'adeguata ventilazione per evitare il riflusso di gas provenienti da apparecchi a combustione.



AVVERTENZA: L'ultima fase del ciclo di asciugatura è una fase di raffreddamento. Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti i capi vengano rimossi rapidamente e stesi in modo da dissipare il calore.

- ▶ Non asciugare capi che non siano stati lavati.
- ▶ Non asciugare capi puliti con prodotti chimici industriali.
- ▶ Non inserire nell'asciugatrice capi che sono stati precedentemente puliti, lavati, immersi o macchiati con liquidi o solidi infiammabili, ad esempio benzina, cherosene, solventi per lavaggio a secco, olio vegetale o da cucina, acetone, alcol denaturato, alcune marche di smacchiatori, trementina, cere e prodotti per la rimozione della cera o altre sostanze infiammabili o esplosive.
- ▶ Non asciugare nell'asciugatrice capi con supporto in gomma, gommapiuma (schiuma di lattice), indumenti o cuscini dotati di cuscinetti in gommapiuma, fibra di vetro, scarpe contenenti gomma, plastica, cuffie da doccia, copri-pannolini impermeabili per neonati e tessuti impermeabili. Se riscaldati, questi materiali possono provocare un incendio per combustione spontanea.
- ▶ Non asciugare nell'asciugatrice coperte elettriche o altri articoli elettrici, a meno che l'etichetta di lavaggio non indichi espressamente che è possibile farlo in sicurezza. Non asciugare mai questi articoli ad alte temperature.
- ▶ Non utilizzare ammorbidenti o prodotti simili nell'asciugatrice per eliminare gli effetti dell'elettricità statica, a meno che questa pratica non sia specificamente raccomandata dal produttore dell'ammorbidente.



AVVERTENZA!

Informazioni sull'asciugatrice

- ▶ Capi venuti a contatto con olio possono incendiarsi spontaneamente, soprattutto se esposti a fonti di calore come nel cestello di una lavasciuga. I capi si riscaldano, provocando una reazione di ossidazione nell'olio.
L'ossidazione crea calore: se il calore non trova via di uscita, i capi possono surriscaldarsi, tanto da prendere fuoco. Impilare, ammassare o ammucchiare capi sporchi di olio impedisce al calore di evacuare, determinando pertanto un rischio di incendio.
- ▶ Se non si può evitare che tessuti contenenti oli vegetali o da cucina o sporchi di prodotti per la cura dei capelli vengano introdotti nell'elettrodomestico, è opportuno lavarli prima in acqua calda con molto detersivo: questo ridurrà il rischio di incendio, ma non lo eliminerà. Per ridurre la temperatura di questi articoli, è opportuno utilizzare il ciclo di raffreddamento dell'elettrodomestico. Non devono essere rimossi dall'asciugatrice e impilati o sovrapposti quando sono ancora caldi.

Manutenzione, pulizia e smaltimento

- ▶ Mantenere puliti la guarnizione, il dosatore e l'oblò per evitare la formazione di cattivi odori.
- ▶ Non utilizzare acqua nebulizzata o vapore per pulire l'elettrodomestico.
- ▶ Un cavo elettrico danneggiato deve essere sostituito da un tecnico dell'assistenza Haier o da una persona con qualifica simile.
Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare l'elettrodomestico finché non è stato riparato.
- ▶ Le uniche parti dell'elettrodomestico che l'utente può rimuovere sono il filtro per lanugine, il filtro secondario, il dosatore del detersivo, la rastrelliera per scarpe e l'ugello nebulizzatore.
- ▶ Quando si smaltisce l'elettrodomestico, si raccomanda di rimuovere l'oblò per evitare che i bambini rimangano intrappolati all'interno e di tagliare il cavo elettrico in prossimità della macchina.
- ▶ A meno che l'elettrodomestico sia stato modificato da un tecnico autorizzato, qualsiasi modifica potrebbe comportare la perdita della garanzia.

1- Informazioni sulla sicurezza

Installazione



AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare folgorazioni o morte.

- ▶ Assicurarsi che il cavo dell'elettrodomestico sia collocato in modo che non entri in contatto con acqua o umidità.
- ▶ L'elettrodomestico non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da una rete.
- ▶ Installare l'elettrodomestico in un ben ventilato e privo di polvere.
- ▶ Questo elettrodomestico non deve essere installato o utilizzato su un piedistallo (a meno che si tratti di un componente originale Haier, installato secondo le istruzioni).
- ▶ Si sconsiglia l'uso di prolunghe o dispositivi con prese elettriche portatili.
- ▶ Assicurarsi che l'installazione consenta l'accesso alla spina oppure integrare un interruttore nel cablaggio fisso in conformità con le norme di cablaggio per consentire la disconnessione dell'elettrodomestico dall'alimentazione dopo l'installazione.
- ▶ Prima di collegare l'elettrodomestico, controllare i dati elettrici riportati sulla targhetta identificativa per accertarsi che la tensione e la corrente fornite siano corrette.
- ▶ Installare l'elettrodomestico su una superficie robusta e in piano, assicurandosi che vi siano 20 mm di spazio libero su ciascun lato. Non installare l'elettrodomestico su pavimenti con rivestimenti irregolari e tessili (ad esempio moquette, tappeti).
- ▶ Per collegare l'elettrodomestico alla rete idrica, utilizzare i nuovi set di tubi flessibili forniti insieme all'elettrodomestico. Non utilizzare vecchi tubi flessibili già usati in precedenza.
- ▶ Si consiglia di sostituire i tubi di ingresso (se presenti) ogni 5 anni.
- ▶ **AVVERTENZA:** in caso contrario, si potrebbero verificare allagamenti e danni materiali.
- ▶ Non esporre l'elettrodomestico al gelo, a fonti di calore esterne o alla luce diretta del sole.



AVVERTENZA!

Installazione

- ▶ Non installare l'elettrodomestico in luoghi in cui la temperatura ambiente scenda al di sotto di 5 °C.
- ▶ Non installare l'elettrodomestico all'esterno o in luoghi umidi.

Apparecchiature collegate alla rete idrica.

Requisiti dell'impianto idrico:

- ▶ Pressione dell'acqua in ingresso: max 1MPa (145psi), min 50 kPa (7,25 psi)
- ▶ Portata dell'acqua in ingresso: min 6 litri/minuto
- ▶ Se la pressione è superiore a 1 MPa, è necessario installare una valvola di riduzione della pressione.
- ▶ Per ottenere risultati di lavaggio ottimali, verificare che la pressione dell'alimentazione idrica sia compresa nell'intervallo consigliato.

Destinazione d'uso

- ▶ Questo elettrodomestico è destinato al lavaggio/asciugatura di capi asciugabili in asciugatrice.
- ▶ Seguire le istruzioni del produttore riportate sull'etichetta del capo.
- ▶ Non apportare modifiche o alterazioni a questo elettrodomestico, poiché potrebbero provocare lesioni personali e danni materiali.

Informazioni sull'asciugatrice

- ▶ Non installare l'asciugatrice dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cardini sul lato opposto rispetto all'oblò dell'asciugatrice poiché ciò potrebbe limitarne l'apertura completa. Assicurarsi che l'oblò dell'asciugatrice possa sempre essere aperto completamente.
- ▶ Se installata in un mobile, lo sportello del mobile deve essere incernierato sullo stesso lato dell'oblò dell'asciugatrice, con una distanza minima di 30 mm tra la maniglia dell'asciugatrice e la superficie interna dell'anta del mobile. Lo sportello del mobile deve rimanere aperto quando l'elettrodomestico è in funzione.
- ▶ L'aria non deve essere scaricata nella canna fumaria utilizzata per l'evacuazione dei fumi di elettrodomestici che bruciano gas o altri combustibili.

2-Descrizione del prodotto




Nota:

A causa di modifiche tecniche e modelli diversi, le illustrazioni nei capitoli che seguono potrebbero differire dal modello in uso.

2.1 Immagine dell'elettrodomestico

Lato anteriore (Fig. 2-1):




2-1

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--|
| 1 | Piano superiore | 8 | 4 piedini regolabili |
| 2 | Display del pannello di controllo | 9 | Vano del cestello superiore |
| 3 | Pannello frontale | 10 | Filtro per lanugine del cestello superiore |
| 4 | Pannello laterale | 11 | Dosatore dell'ammorbidente |
| 5 | Oblò del cestello superiore | 12 | Guarnizione del cestello inferiore |
| 6 | Dosatore del detersivo | 13 | Vano del cestello inferiore |
| 7 | Oblò del cestello inferiore | 14 | Sportello del filtro dello scarico |


2-Descrizione del prodotto

Lato posteriore (Fig. 2-2):



2.2 Accessori

Controllare gli accessori e la documentazione in base a questo elenco (Fig. 2-3):



3-Installazione


3.1 Disimballaggio

La lavatrice è pesante. Si consiglia l'impiego di due persone per rimuovere l'imballaggio.

1. Rimuovere l'imballaggio esterno, compreso il polistirolo e l'involucro di plastica.
2. Sollevare la lavatrice dalla base
3. Rimuovere tutto l'imballaggio e gli accessori presenti all'interno del cestello.
4. Smaltire tutti gli imballaggi in modo sostenibile, assicurandosi di tenere questi materiali fuori dalla portata dei bambini.

3.2 OPZIONALE: installare cuscinetti per la riduzione del rumore


1. All'interno dell'imballaggio termoretraibile si trovano quattro cuscinetti, il cui scopo è quello di ridurre il rumore (Fig. 3-1).
 2. Adagiare la lavatrice su un fianco, con l'oblò rivolto verso l'alto e il lato inferiore verso l'operatore (Fig. 3-2).
 3. Estrarre i cuscinetti di riduzione del rumore e rimuovere la pellicola protettiva biadesiva, quindi incollare i cuscinetti antirumore sotto il mobile della lavatrice come indicato nella Figura 3-3 (due cuscinetti più lunghi in posizione 1 e 3, due cuscinetti più corti in posizione 2 e 4).
- Infine, riportare la macchina in posizione verticale.



3.3 Rimozione dei bulloni di sicurezza per il trasporto

Procedere nel modo seguente (Fig. 3-7):

1. Utilizzare una chiave inglese o una bussola per svitare e rimuovere tutti e 4 i bulloni per il trasporto presenti sul retro della lavatrice (vedere A). Tirare i passacavi in gomma nera per rimuovere il bullone, il passacavi e i distanziali in plastica bianca dalla macchina (vedere B).
2. Rimuovere le 4 viti del supporto per il trasporto dai lati sinistro e destro (vedere C). Rimuovere i supporti (vedere D).
3. Rimuovere (estrarre) le due aste per il trasporto situate sotto i due fori inferiori per i bulloni di trasporto (vedere E).
4. Coprire i fori lasciati dai bulloni per il trasporto con i tappi di plastica (in dotazione). Spingere per innestarli in posizione (vedere F).



3-7



Nota: conservare in un luogo sicuro

Conservare tutti i componenti per un utilizzo successivo. Se è necessario spostare l'elettrodomestico, reinstallare i supporti, le aste e i bulloni nell'ordine inverso.

3.4 Livellamento dell'elettrodomestico

Prima di posizionare la lavatrice nella sua posizione definitiva, verificare che sia in piano (Fig. 3-8), tenendo conto degli spazi liberi necessari.

Livellare la lavatrice lateralmente:

Posizionare la livella al centro sulla parte anteriore della lavatrice. Se occorre regolare la posizione della lavatrice, allentare il dado di blocco utilizzando la chiave in dotazione e ruotare i piedini verso l'alto o verso il basso fino a livellarli. Per sollevare i piedini, ruotare in senso orario, per abbassarli, ruotare in senso antiorario.

Livellare la lavatrice dalla parte anteriore a quella posteriore:

Posizionare la livella sul lato sinistro, in linea con il centro della lavatrice. Regolare il piedino anteriore sinistro e poi quello destro finché la lavatrice non è a livello.


Il peso dovrebbe essere distribuito in modo uguale su entrambi i piedini anteriori.

Ricontrollare che la lavatrice sia in piano, lateralmente e dalla parte anteriore a quella posteriore.

Se necessario, ripetere i passaggi precedenti.


Utilizzando la chiave in dotazione, serrare i dadi di blocco contro la base della lavatrice per bloccare i piedini in posizione.

Spostare e centrare la lavatrice nella sua posizione finale, facendo riferimento alle pareti adiacenti.



3-8

3-Installazione





3.5 Installare il supporto per asciugatura (se necessario)

La rastrelliera (Fig. 3-9) viene utilizzata principalmente per asciugare scarpe e alcuni capi che non sono adatti al movimento rotatorio dell'asciugatrice per ridurre i danni alle scarpe e a tali capi specifici.


Metodo di montaggio della rastrelliera:

1. Per prima cosa, piegare il supporto per asciugatura e inserirlo nel cestello superiore dell'asciugatrice.
2. Quindi aprire la rastrelliera e appoggiarla sulla parete del cestello dell'asciugatrice. (Fig. 3-10)



3.6 Collegamento al tubo di ingresso

1. Collegare le estremità rettilinee del/i tubo/i di ingresso al/ai rubinetto/i. Sono presenti rondelle a entrambe le estremità.
2. Collegare le estremità a gomito alle corrispondenti valvole di ingresso della lavatrice (Fig. 3-11). Se presente, la valvola dell'acqua calda è di colore arancione per facilitarne l'individuazione.
3. Serrare manualmente le estremità del/i tubo/i di ingresso finché la guarnizione del tubo tocca la superficie di tenuta del rubinetto (Fig. 3-12). Continuare a serrare di un altro mezzo giro.
4. Assicurarsi che non vi siano pieghe nel/nei tubo/i.
5. Aprire il/i rubinetto/i e controllare che non vi siano perdite. Controllare nuovamente la presenza di perdite dopo 24 ore.



3.7 Tubo di scarico

Nei palazzi a più piani o in qualsiasi piano superiore, la lavatrice deve essere installata su un pavimento dotato di scarico. Lo scarico deve essere conforme alle normative locali.

Posizionare il tubo di scarico in una vasca o collegarlo al condotto di scarico verticale

La guida del tubo flessibile viene utilizzata per collocare il tubo di scarico a cavallo del bordo della vasca o collegarlo a un condotto di scarico verticale (Fig. 3-13).

1. Piegare la guida e far passare il tubo attraverso di essa.
2. Assicurarsi che all'estremità del tubo rimangano scoperti al massimo 20 mm. L'estremità del tubo di scarico non deve essere immersa nell'acqua.
3. Fissare la guida del tubo flessibile per evitare che si sposti dal condotto di scarico verticale o dalla vasca.


Se il tubo di scarico è appoggiato a terra o se la vasca o il condotto di scarico verticale si trovano a un'altezza inferiore a 800 mm, la lavatrice scarica continuamente durante il riempimento (autosifone). L'altezza della vasca o del condotto di scarico verticale deve essere compresa tra un minimo di 800 mm e un massimo di 1000 mm.

Controllare regolarmente che la vasca o il condotto di scarico verticale siano privi di lanugine o altre ostruzioni che potrebbero compromettere il funzionamento o causare allagamenti.







Collegare il tubo di scarico alla connessione a bicchiere

La guida del tubo flessibile viene utilizzata per tenere il tubo di scarico sufficientemente alto da impedire lo scarico continuo (autosifone).

1. Piegare la guida e far passare il tubo attraverso di essa.
2. Fissare la guida del tubo flessibile a una parete o alla parete posteriore del mobile utilizzando una vite.
3. Per garantire che la lavatrice possa scaricare correttamente, forare l'inserto di chiusura della connessione a bicchiere.
4. Collegare il tubo di scarico alla connessione a bicchiere e fissarlo con una fascetta stringitubo.
5. Controllare eventuali perdite.



3.8 Completamento dell'installazione

1. Premere  per attivare la lavatrice e seleziona il cestello inferiore.
2. Selezionare un ciclo "Rapido 15'". Assicurarsi che il cestello sia vuoto e che lo sportello sia chiuso.
3. Premere "" per iniziare. La lavatrice inizierà a riempirsi.
4. Attendere finché non si vede acqua sul fondo del cestello.
5. Premere "" per interrompere il ciclo, quindi premere "" per spegnere la lavatrice.
6. Premere nuovamente , selezionare il ciclo "Centrifuga" e toccare "". Verificare che il tubo di scarico sia saldamente fissato al condotto di scarico verticale, alla vasca o alla connessione a bicchiere. Verificare che la lavatrice scarichi l'acqua e centrifughi. La lavatrice emetterà un segnale acustico per segnalare la fine del ciclo.
Eventuali guasti verranno visualizzati sullo schermo, fare riferimento ai Codici di guasto.

3.9 Lista di controllo finale

Prima di iniziare il primo lavaggio, accertarsi di avere effettuato tutte le operazioni necessarie:


Sono stati rimossi l'imballaggio e i bulloni per il trasporto?

- 1 La lavatrice è in piano, i piedini sono estesi e gli angoli del mobile sono sollevati dal pavimento?
- 2 Il tubo di scarico è infilato nell'apposita guida a U (con una estensione non superiore a 20 mm) e agganciato al condotto di scarico verticale o alla vasca, oppure è collegato a una connessione a bicchiere?
- 3 Sono stati aperti i rubinetti?
- 4 Il tubo dell'acqua calda è collegato alla valvola dell'acqua calda contrassegnata con 'H'?
- 5 Il tubo dell'acqua fredda è collegato alla valvola dell'acqua fredda contrassegnata con 'C'?
- 6 È stato effettuato il ciclo di prova? Fare riferimento alla precedente sezione "Completamento dell'installazione".
- 7 Il cavo di alimentazione è stato collegato a un'alimentazione elettrica adeguata e l'alimentazione è stata accesa?
- 8 Completare il primo ciclo con metà quantità di detersivo e senza carico per rimuovere eventuali residui rimasti nella lavatrice durante il processo di fabbricazione.

4.1 Ulteriori dati tecnici

	CLC108GNU1
Ampere (max)	10A
Volt (V)	220-240 V
Hz	50 Hz
Potenza nominale (W)	2000 W

4.2 Dimensioni del prodotto




DIMENSIONI DEL PRODOTTO	MM
A Altezza complessiva*	1600
B Larghezza complessiva	600
C Profondità della parte superiore	575
D Profondità con oblò aperto	1083
C1 Profondità della parte inferiore	570
C2 Profondità complessiva**	592
Altezza min. del condotto di scarico verticale	600


*L'altezza esatta dipende dalla regolazione dei piedini

**Incluse manopole e oblò (chiuso)

4.3 Dimensioni del vano di incasso e dello spazio libero necessario




DIMENSIONI DEL VANO		MM
A	Altezza minima del vano	1620
B	Larghezza minima del vano	640
C	Profondità minima del vano	
⌘	A filo con il pannello frontale del prodotto*	610
⌘	In armadio	645



DIMENSIONI DELLO SPAZIO LIBERO		MM
a	Spazio libero necessario tra l'oblò della lavatrice e la parete adiacente	200
b	Spazio libero necessario da un prodotto adiacente o dal mobiletto*	20

*Da applicare ai lati, alla parte superiore e posteriore

5-Pannello di controllo



1. Pulsante di accensione 2. Touch screen 3. Pulsanti funzione esterni al touch screen

5.1 Pulsante di accensione

Premere il pulsante di accensione (Fig. 5-2) per accendere e spegnere l'elettrodomestico. Il display visualizza il ciclo predefinito e le opzioni con luce piena; con illuminazione attenuata visualizza invece le impostazioni aggiuntive le opzioni selezionabili.




5.2 Pulsanti funzione esterni al touch screen

Oltre alle operazioni eseguibili con comandi sul touch screen, sono presenti altri 5 pulsanti esterni al touch screen:

5.2.1 Pulsante "Cestello superiore" e "Cestello inferiore"


Toccare l'icona "Cestello inferiore" (Fig. 5-3.1) per selezionare il programma e la funzione corrispondenti del cestello inferiore e regolare i parametri del cestello inferiore.

Toccare l'icona "Cestello superiore" (Fig. 5-3.2) per selezionare il programma e la funzione corrispondenti del cestello superiore e regolare i parametri del cestello superiore. (Dopo aver toccato l'icona "Cestello superiore", toccare "Asciugatura" sul touch screen per attivare il programma di asciugatura del cestello superiore e toccare "Cura" sul touch screen per attivare il programma di cura dei capi per il cestello superiore.)



5.2.2 Pulsanti "☎", "★" e "🌀"

Selezionare il cestello desiderato e premere brevemente questo pulsante ☎ per attivare/disattivare il controllo remoto dell'elettrodomestico tramite l'app hOn (Fig. 5-4.1).




NOTA: Per avviare la procedura di associazione, seguire le istruzioni dell'app. Per maggiori informazioni consultare il capitolo 6 "App hOn".

Nella schermata di selezione del programma, toccare l'icona «★» su un programma; l'icona cambierà in «☎», indicando che il programma selezionato è stato aggiunto ai preferiti. Toccando l'icona «★» (Fig. 5-4.2) sul lato destro dello schermo touch, è possibile visualizzare i programmi precedentemente aggiunti ai preferiti. Nella schermata di selezione del programma, toccare l'icona «☎» su un programma; l'icona cambierà in «★», a indicare che il programma verrà rimosso dai preferiti.

5-Pannello di controllo

Utilizzare la funzione Smart-Combi per preriscaldare il cestello dell'asciugatrice ed eliminare la necessità di selezionare il programma di asciugatura. Una volta selezionato il ciclo di lavaggio desiderato, premere il pulsante "S" (Fig. 5-4.3) per attivare la funzione prima di avviare il ciclo. Il ciclo selezionato verrà automaticamente selezionato per l'asciugatura e il cestello superiore dell'asciugatrice verrà preriscaldato durante gli ultimi 15 minuti del ciclo di lavaggio. Una volta terminato il lavaggio, caricare i vestiti nel cestello dell'asciugatrice e avviare il programma di asciugatura.
*Alcuni programmi non possono essere selezionati, fare riferimento all'interfaccia reale.



5.3 Touch screen

Questo prodotto funziona con controllo completo tramite touch screen. Il cestello superiore viene utilizzato per l'asciugatura e il trattamento del bucato, mentre quello inferiore viene utilizzato per il lavaggio. Facendo scorrere o toccando lo schermo del display è possibile selezionare il programma di lavaggio, il programma di asciugatura e il programma di trattamento, nonché completare le impostazioni dei parametri (Fig. 5-5). Ogni cestello può eseguire un solo programma; è possibile utilizzare contemporaneamente un programma di lavaggio e uno di asciugatura, ma non un programma di asciugatura e uno di trattamento del bucato. Il display visualizza le seguenti informazioni:

- ▶ Tempo di lavaggio/asciugatura
- ▶ Fine ritardata
- ▶ Codici di errore e informazioni di servizio
- ▶ Pulsanti funzione
- ▶ Velocità, temperatura, ecc.

5.3.1 Selezione di programmi di lavaggio e impostazione dei parametri

In base alle necessità quotidiane di lavaggio della famiglia, il cestello inferiore è dotato di 16 programmi di lavaggio. Dopo aver selezionato il programma, toccare il pulsante "▶" sotto al programma per avviarlo.

In alternativa, è possibile accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri toccando l'icona del programma per modificare i parametri di lavaggio (Fig. 5-6) (Fig. 5-7).

I parametri regolabili dei programmi includono:

Regolazione "Tempo": regolazione del tempo di lavaggio del programma. Deve essere regolato in base a "Temp."

Regolazione "Risciacquo": Impostazione del numero di risciacqui. È possibile impostare fino a 5 risciacqui.

Regolazione "Temp.": regolazione della temperatura di riscaldamento dell'acqua.

Regolazione "Velocità": regolazione della velocità di disidratazione.

Regolazione "Detersivo": regolazione della quantità di detersivo; la piccola icona nell'angolo in alto a destra può visualizzare la quantità rimanente di detersivo nel dispenser. Quando la regolazione è impostata su "OFF", la funzione di erogazione del detersivo è disattivata.

5-Pannello di controllo

Regolazione "Ammorbidente": regolazione della quantità di ammorbidente; la piccola icona nell'angolo in alto a destra può visualizzare la quantità di ammorbidente rimanente nel distributore. Quando la regolazione è impostata su "OFF", la funzione di erogazione dell'ammorbidente è disattivata.

Regolazione "UV": durante il lavaggio e il risciacquo, attiva e disattiva la funzione di trattamento UV. Utilizzando la funzione di trattamento UV si riducono batteri e microrganismi nell'acqua, garantendo un ambiente di lavaggio più pulito e sterile.

Regolazione "Macchie": selezione del tipo di macchia da lavare dai capi.

Regolazione "Partenza ritardata": impostazione dell'ora di inizio del ritardo di lavaggio. Evitare di utilizzare questa funzione su articoli umidi e non resistenti alla scoloritura in quanto potrebbe causare la perdita di colore.

Regolazione "Ultra Fresh": attivazione o disattivazione della funzione di arieggiamento. Utilizzare questa funzione per scambiare aria tra l'interno del cestello e l'esterno, eliminare efficacemente gli odori, garantire aria fresca all'interno del cestello ed evitare la formazione di muffa sui capi.

Regolazione "Aggiunta": funzionalità aggiuntive selezionabili:

Water plus: aumenta il livello e la quantità di acqua durante il lavaggio e il risciacquo.

Intensivo: aumenta il tempo di lavaggio, adatta per lavare i capi sporchi.

Ammollo: aumenta il tempo di ammollo, funzione adatta per lavare i capi sporchi.

Notte: funzione adatta per effettuare il lavaggio di notte. Quando la funzione "Notte" è attiva, il segnale acustico della lavatrice verrà disattivato e premendo il pulsante "Suono pulsanti" il suono non si attiverà.

Energy plus: risparmio energetico, adatto per lavare i capi meno sporchi.

Antiallergico: aumenta la temperatura dell'acqua di lavaggio, sterilizza ed elimina gli acari.

*I diversi programmi hanno parametri di programma diversi tra cui scegliere; fare riferimento all'effettiva visualizzazione dell'interfaccia.

5.3.2 Selezione di programmi di lavaggio e impostazione dei parametri

In base alle esigenze quotidiane di lavaggio della famiglia, sono disponibili 16 programmi di asciugatura. Dopo aver selezionato il programma, toccare il pulsante "▶" sotto al programma per avviarlo (Fig. 5-8). In alternativa, è possibile accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri toccando l'icona del programma per modificare i parametri di asciugatura (Fig. 5-8). I parametri del programma regolabili includono:

Regolazione "Livello asciugatura": regolazione del livello di asciugatura dei capi. Sono disponibili in totale quattro impostazioni tra cui scegliere: "Pronto da stirare", "Pronto da indossare", "Armadio" e "Asciugatura extra".

Regolazione "Temp.": regolazione della temperatura all'interno del cestello di asciugatura. Sono disponibili tre livelli "Bassa", "Media" e "Alta".


Regolazione "Flexy Air": regolazione della velocità dell'aria nel cestello di asciugatura dei capi. Sono disponibili 5 livelli tra cui scegliere.

Regolazione "Partenza ritardata": impostazione dell'ora per ritardare l'avvio del programma di asciugatura.

*I diversi programmi hanno parametri di programma diversi tra cui scegliere; fare riferimento all'effettiva visualizzazione dell'interfaccia.




5-Pannello di controllo




5.3.3 Selezione di programmi di trattamento dei capi e impostazione dei parametri

In base alle esigenze quotidiane di trattamento dei capi della famiglia, sono disponibili 6 programmi di trattamento per il cestello superiore. Dopo aver selezionato il programma, è possibile toccare "▶" sotto al programma per avviarlo; (Fig. 5-10) è inoltre possibile accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri toccando l'icona del programma (Fig. 5-11). I parametri regolabili dei programmi includono: Regolazione "Tempo": regolazione del tempo del programma di trattamento dei capi.




*I diversi programmi hanno parametri di programma diversi tra cui scegliere; fare riferimento all'effettiva visualizzazione dell'interfaccia.




5.4 Impostazioni del menu a discesa

Facendo scorrere verso il basso il simbolo "—" sullo schermo si apre il menu a discesa per le impostazioni aggiuntive (Fig. 5-12). Sono disponibili in totale 9 impostazioni tra cui scegliere (Fig. 5-13) (Fig. 5-14).

Pulsante "Suono pulsanti": segnale acustico di accensione o spegnimento dell'elettrodomestico.



Se è visualizzata l'icona "🔊" significa che il segnale acustico è attivato. A questo punto, premendo il pulsante sulla macchina o alla fine del programma verrà emesso un segnale acustico. Se è visualizzata l'icona "🔇" significa che è attivata la modalità silenziosa. In questo caso, premendo il pulsante sulla macchina o alla fine del programma non verrà emesso un segnale acustico. Riavviando la macchina verranno mantenute le impostazioni precedenti finché questo pulsante non verrà nuovamente impostato.



Pulsante "Blocco bambini": attiva o disattiva il blocco bambini. Toccare l'icona: quando lo sfondo dell'icona diventa grigio chiaro, significa che la funzione di blocco bambini è stata attivata. In questa condizione è possibile utilizzare solo il pulsante di accensione.

In caso di allarme di errore, è comunque possibile confermare le informazioni sull'allarme. Al termine del programma, il blocco bambini verrà disattivato automaticamente. Se la funzione di blocco bambini non è disattivata nella schermata delle impostazioni, verrà attivata per impostazione predefinita alla successiva esecuzione del programma. Dopo aver eseguito il programma per 1 minuto, il blocco bambini resterà abilitato.

Con il blocco bambini attivato, se la funzione di blocco bambini non è più necessaria, tenere premuto il pulsante della funzione di blocco bambini secondo le istruzioni sullo schermo per 3 secondi per annullare il blocco, quindi toccare l'icona del blocco bambini nell'interfaccia delle impostazioni per disattivare la funzione di blocco bambini. Se la funzione di blocco bambini non è disattivata nell'interfaccia delle impostazioni, lo schermo non può essere utilizzato. Quando lo sfondo dell'icona diventa grigio scuro, significa che la funzione di blocco bambini è stata disattivata.

Pulsante "Smart Sorting": per attivare o disattivare la funzione Smart Sorting, toccare l'icona; quando lo sfondo dell'icona diventa grigio chiaro, significa che la funzione di Smart Sorting è stata attivata. Il sistema ordina e visualizza i programmi in base alla frequenza di utilizzo dell'utente: programma di asciugatura del cestello superiore, programma di trattamento dei capi del cestello superiore e programma di lavaggio del cestello inferiore; quando lo sfondo dell'icona diventa grigio scuro, significa che la funzione Smart Sorting è stata disattivata.

Pulsante Wi-Fi: utilizzato per reimpostare le credenziali Wi-Fi.

Pulsante "Logo enciclopedia": Premendo questo pulsante è possibile visualizzare il significato di alcune icone presenti sulle etichette dei capi e impostare i parametri del programma in base a tali icone.

Pulsante "Enciclopedia della cura": premere questo pulsante per visualizzare informazioni rilevanti su installazione, funzionamento, manutenzione, cura del bucato e allarmi dell'elettrodomestico.

Pulsante "Lingua di sistema": modifica la lingua dell'interfaccia operativa.

Pulsante "Luminosità": utilizzato per modificare la luminosità dello schermo; toccando o scorrendo gli indicatori verso sinistra e verso destra è possibile regolare la luminosità dello schermo.

Pulsante "Reset": premere questo pulsante per ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica. Questa regolazione è irreversibile.

6.1 Informazioni generali

Questo elettrodomestico è dotato di tecnologia Wi-Fi per il controllo remoto tramite l'app hOn.



AVVERTENZA!

Attenersi alle precauzioni di sicurezza indicate in questo manuale anche quando si utilizza l'elettrodomestico tramite l'app. Per un utilizzo sicuro è fondamentale rispettare queste istruzioni.

6.2 Requisiti

1. **Rete Wi-Fi:** è necessario un router compatibile con 802.11b/g/n e banda 2,4 GHz. Le reti che operano a 5 GHz e le reti pubbliche non sono supportate. Il nome della rete (SSID) deve essere compreso tra 1 e 31 caratteri, mentre la password deve essere composta da 8 a 64 caratteri. Le opzioni di crittografia includono aperto, WPA-PSK e WPA2-PSK.
2. **Dispositivi compatibili:** l'app è disponibile per dispositivi Android, iOS e Huawei, sia su tablet che su smartphone.
3. **Posizionamento:** installare l'elettrodomestico in una zona con un segnale Wi-Fi potente.

Specifiche tecniche Wi-Fi:

- Frequenza: 2400 MHz-2483,5 MHz
- Potenza max: 20 dBm
- Standard: IEEE802.11b/g/n e **Bluetooth® Low Energy V4.2** ¹

6.3 Download e installazione dell'app hOn


L'app hOn è ottenibile in due modi:

1. Dall'App Store dello smartphone

- Scansionare il codice QR qui sotto o visitare go.haier-europe.com/download-app.
- Seguire le istruzioni sul proprio dispositivo per scaricare e installare.



Scarica l'app




2. Direttamente dall'elettrodomestico:

a. Prima accensione:

1. Accendere l'elettrodomestico.
2. Selezionare la lingua desiderata.
3. Sul display apparirà un codice QR: scansionarlo per scaricare l'app hOn.

b. Accensioni successive:

1. Accendere l'elettrodomestico.
2. Premere il pulsante  sul pannello di controllo.
3. Sul display apparirà un codice QR: scansionarlo per scaricare l'app hOn.

Nota: Registrazione




La creazione di un profilo (registrazione) è richiesta solo al primo utilizzo o nel caso in cui l'account sia stato eliminato/disattivato. Per gli utilizzi successivi si accede semplicemente con la propria e-mail e password. Per esplorare le funzionalità Wi-Fi, utilizzare la modalità DEMO nell'app.

6.4 Associazione dell'elettrodomestico




Nota: La rete domestica deve essere impostata su 2,4 GHz; le reti che operano a 5 GHz non sono supportate. Accertarsi che lo smartphone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz che si desidera utilizzare per configurare l'elettrodomestico.

1. Aprire l'app hOn, creare un nuovo profilo (o accedere se se ne possiede già uno).
2. Toccare "Aggiungi elettrodomestico" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo dello smartphone per completare la configurazione.

6.5 Attivazione del controllo remoto per il cestello inferiore

1. Verificare che il router sia acceso e connesso a Internet.
2. Caricare la biancheria e chiudere l'oblò.
3. Accendere l'elettrodomestico.
4. Premere il pulsante .
5. Premere brevemente il pulsante . L'oblò viene bloccato.
6. Avviare il ciclo tramite l'app.
7. Il controllo remoto può essere attivato anche durante il ciclo premendo brevemente il pulsante .



6.6 Attivazione del controllo remoto per il cestello superiore

1. Verificare che il router sia acceso e connesso a Internet.
2. Caricare la biancheria e chiudere l'oblò.
3. Accendere l'elettrodomestico.
4. Premere il pulsante .
5. Premere brevemente il pulsante .
6. Avviare il ciclo tramite l'app.
7. Il controllo remoto può essere attivato anche durante il ciclo premendo brevemente il pulsante .



Nota: scadenza del controllo remoto

È possibile inviare un comando dall'app fino a 24 ore dopo l'attivazione del controllo remoto.

6.7 Disattivazione del controllo remoto per il cestello inferiore

1. Durante un ciclo, è possibile disattivare il controllo remoto premendo brevemente il pulsante ; il ciclo continuerà. Si potrà visualizzare lo stato del ciclo nell'app, ma non sarà possibile inviare comandi (ad esempio, stop/pausa).
2. Se tutte le condizioni di sicurezza sono soddisfatte, è possibile aprire l'oblò del cestello inferiore una volta disattivata la funzione di controllo remoto.
3. Per riattivare il controllo remoto tramite l'app, accertarsi che l'oblò sia chiuso, quindi premere di nuovo brevemente il pulsante .

6.8 Disattivazione del controllo remoto per il cestello superiore

1. Durante un ciclo, è possibile disattivare il controllo remoto premendo brevemente il pulsante ; il ciclo continuerà. Si potrà visualizzare lo stato del ciclo nell'app, ma non sarà possibile inviare comandi (ad esempio, stop/pausa).
2. È possibile aprire l'oblò del cestello superiore una volta disattivata la funzione di controllo remoto.
3. Per riattivare il controllo remoto tramite l'app, accertarsi che l'oblò sia chiuso, quindi premere di nuovo brevemente il pulsante .

6.9 Fine del ciclo con controllo remoto

1. Al termine del ciclo, se tutte le condizioni di sicurezza sono soddisfatte e il controllo remoto è disattivato, è possibile aprire l'oblò.
2. Dopo 2 minuti l'elettrodomestico si spegne automaticamente.

6.10 Disattivazione del modulo Wi-Fi e cancellazione delle credenziali di rete

Per eliminare le informazioni di rete Wi-Fi salvate e disattivare il modulo Wi-Fi:

1. Assicurarsi che l'elettrodomestico sia acceso.
2. Senza avviare un ciclo, accedere al **menù delle impostazioni dell'elettrodomestico**.
3. Andare alla **sezione Wi-Fi** e selezionare l'opzione per **reimpostare le credenziali Wi-Fi**.

Il sistema chiederà di confermare l'operazione.

4. Toccare **Conferma** per procedere con il ripristino, oppure **Annulla** per interrompere l'operazione.

5. Le informazioni di rete memorizzate verranno eliminate. Per uscire, selezionare un programma di lavaggio o spegnere l'elettrodomestico.

6. Per ricollegare l'elettrodomestico, rimuoverlo dall'app hOn e avviare una nuova procedura di associazione.





Nota: Utilizzare questa procedura solo se si intende vendere l'elettrodomestico.

¹ Il marchio denominato Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Candy Hoover Group Srl avviene su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Programma di lavaggio

Programma	Progettato per	Carico massimo di lavaggio in kg	Temperatura di lavaggio in °C	Velocità di centrifuga in giri/min
Smart AI	Adatto al lavaggio intelligente di capi in cotone, lino, fibre sintetiche e altri materiali.	10	Freddo, 20,30,40,60	0,400,600,800,1000,1200
Eco 40-60	/	10	Freddo, 20,30,40,60	0,400,600,800,1000,1200,1400
Camicie	Camicie lavabili in lavatrice, in cotone o misto cotone.	3	Freddo, 20,30,40	0,400,600,800,1000
Cotone	Capi normalmente sporchi in tessuti di cotone.	10	Freddo, 20,30,40,60,90	0,400,600,800,1000,1200,1400
Sintetici	Adatto al lavaggio di indumenti in fibre sintetiche	5	Freddo, 20,30,40,60	0,400,600,800,1000,1200
Delicati	Adatto al lavaggio di capi estremamente delicati.	3	Freddo, 20,30	0,400,600
Babycare	Adatto al lavaggio di capi per bambini lavabili in lavatrice.	5	Freddo, 20,30,40,60,90	0,400,600,800,1000,1200
Trattamento allergie	Utilizzato per la rimozione ad alta temperatura degli acari e il lavaggio di capi in cotone, lino e fibre sintetiche, non adatto per capi in lana e seta	5	Freddo, 20,30,40,60,90	0,400,600,800,1000,1200,1400
Rapido 15'	Adatto solo per lavare indumenti in cotone, lino e fibre sintetiche non troppo sporchi.	1	Freddo, 20,30,40	0,400,600,800,1000,1200,1400
Lana	Adatto al lavaggio di capi in lana lavabili in lavatrice.	2,5	Freddo, 20,30,40	0,400,600,800
Centrifuga	Solo disidratazione e centrifuga dei capi.	10	/	0,400,600,800,1000,1200,1400
Cotone 20°C	Capi normalmente sporchi in tessuti di cotone.	10	20	0,400,600,800,1000,1200,1400
Carico XXL	Capi di grandi dimensione, come giacche, con sporco normale.	7	Freddo, 20,30,40,60	0,400,600,800,1000
Piumino	Adatto al lavaggio di capi in piumino lavabili in lavatrice	2,5	Freddo, 20,30,40	0,400,600,800
Pulizia Cestello	Programma ad alta temperatura per la pulizia della lavatrice.	/	90	/
Sport	Adatto al lavaggio di capi sportivi lavabili in lavatrice	3	Freddo, 20,30,40	0,400,600,800,1000

7-Programmi

Carico netto	Programma	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/ciclo)	 (l/ciclo)	Temperatura massima (°C)	Velocità effettiva (giri/min)	 Contenuto di umidità rimanente (%)
10 kg	Eco 40-60	10,0	3:58	0,505	68,0	27	1330	53,0
	Eco 40-60	5,0	2:58	0,285	44,0	25	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,195	30,0	25	1330	55,0
	Cotone 20 °C	10,0	0:53	0,300	80,0	20	1000	65,0
	Cotone 60 °C	10,0	1:46	2,000	80,0	57	1330	55,0
	Lana 30°C	1,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Rapido 15' 30°C	1,0	0:23	0,380	40,0	30	1000	65,0

Programmi di asciugatura

Programma	Progettato per	Carico max di asciugatura, in kg
Smart AI	Ciclo di rilevamento automatico per capi in tessuti di cotone.	8
Eco	Ciclo ad alta efficienza energetica	8
Camicie	Ciclo di rilevamento automatico per camicie asciugabili in asciugatrice.	2,5
Cotone	Ciclo di rilevamento automatico per capi in tessuti di cotone.	8
Sintetici	Adatto per l'asciugatura di capi in fibre sintetiche resistenti al calore.	3
Delicati	Ciclo delicato con rilevamento automatico per capi delicati.	3
Babycare	Adatto per l'asciugatura di capi per bambini resistenti al calore.	3
Asciugatura speciale	Adatto a capi che necessitano di asciugatura su rastrelliera.	1
Rapido 30'	Adatto all'asciugatura rapida di piccole quantità di capi leggeri in fibre sintetiche o cotone con un programma breve.	1
Lana	Adatto all'asciugatura di capi in lana lavabili in lavatrice	1
Timer	Adatto all'asciugatura temporizzata di capi che possono essere asciugati in asciugatrice (tranne seta, lana e tessuti per la casa); il tempo di asciugatura può essere selezionato in base al peso e al contenuto di umidità dei capi.	/
All'aperto	Adatto all'asciugatura di capi outdoor come giacche a vento che possono essere asciugati in asciugatrice.	2,5
Carico XXL	Adatto all'asciugatura di capi di abbigliamento di grandi dimensioni lavabili in lavatrice.	4
Piumino	Adatto per asciugare giacche e smanicati in piumino che possono essere lavati in lavatrice e asciugati in asciugatrice.	2
Asciugamani	Adatto all'asciugatura di tessuti per la casa resistenti al calore, come gli asciugamani da bagno.	3
Sport	Adatto all'asciugatura di capi sportivi lavabili in lavatrice.	3

Programmi di cura

Programma	Progettato per
Sintetici	Adatto per rimuovere polvere e cattivi odori, rinfrescare e migliorare l'aspetto di capi in fibra sintetica.
Mix	Adatto per rimuovere polvere e cattivi odori, rinfrescare e migliorare l'aspetto di capi in cotone e lino, fibre sintetiche, ecc.
Delicati	Adatto per rimuovere polvere e cattivi odori, rinfrescare e migliorare l'aspetto di capi in tessuti leggeri e delicati.
Camicie	Adatto per deumidificare e rinfrescare l'aspetto di camicie in cotone e misto cotone.
Lana	Adatto per rimuovere polvere e cattivi odori, rinfrescare e migliorare l'aspetto di capi in lana.
Carico XXL	Adatto per eliminare polvere e acari della polvere e rinfrescare e migliorare l'aspetto di capi di abbigliamento di grandi dimensioni.

1. Tenere i vestiti naturalmente distesi quando li si ripone all'interno.
2. Trattare i capi per adulti singolarmente.
3. Si consiglia di non trattare più di 5 capi per neonati per volta.
4. Non inserire un numero eccessivo di capi o capi di grandi dimensioni, in particolare se si tratta di tessuti in seta, trapunte in seta, ecc.

Nell'interfaccia di selezione dei parametri dei programmi, toccare "i" sull'icona del programma, fare clic su "i" Descrizione del programma" o "-: Suggerimenti per il lavaggio" ("-: Suggerimenti per l'asciugatura" per i programmi di asciugatura e trattamento dei capi) per visualizzare la descrizione del programma e le precauzioni. In caso di differenze tra la descrizione illustrata nel manuale e quella fornita dall'elettrodomestico, fare riferimento alla descrizione visualizzata dall'elettrodomestico.

Per informazioni sul consumo energetico, verificare l'etichetta energetica.

Il consumo energetico effettivo può differire da quello dichiarato a seconda delle condizioni locali. La temperatura effettiva dell'acqua potrebbe differire dalla temperatura dichiarata del ciclo.

Woolmark Wool Care

Il ciclo di asciugatura della lana di questa macchina è stato testato e approvato da The Woolmark Company. Il ciclo è adatto per asciugare capi in lana che riportano sull'etichetta la dicitura "Lavaggio a mano", a condizione che i capi vengano lavati con un ciclo di lavaggio a mano approvato da Woolmark e asciugati secondo le istruzioni fornite dal produttore della macchina. M2505.

Il ciclo di lavaggio lana di questa macchina è stato testato e approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi in lana che riportano sull'etichetta la dicitura "Lavaggio a mano", purché vengano lavati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del capo e le istruzioni fornite dal produttore di questa lavatrice. M2421.




8-Preparazione

8.1 Alimentazione elettrica

Collegare la lavatrice a una presa di corrente (220V / 50Hz; Fig. 8-1). Fare riferimento anche alla sezione Installazione.

8.2 Collegamento dell'acqua

- ▶ Prima di eseguire il collegamento controllare la pulizia dell'ingresso dell'acqua e accertarsi che non sia ostruito.
- ▶ Aprire il rubinetto (Fig.8-2).



Nota: Tenuta

Prima dell'uso verificare la presenza di perdite nelle giunzioni tra il rubinetto e il tubo di ingresso aprendo il rubinetto.

8.3 Preparazione al lavaggio

- ▶ Separare i capi in base al tessuto (cotone, sintetici, lana o seta, ecc.) e al livello di sporco (Fig. 8-3). Prestare attenzione alle etichette che forniscono indicazioni di lavaggio.
- ▶ Separare i vestiti bianchi da quelli colorati. Lavare prima a mano gli indumenti colorati per verificare che non perdano colore o si rovinino.
- ▶ Svuotare le tasche (chiavi, monete, ecc.) e rimuovere gli oggetti decorativi più duri (es. spille) e infiammabili (fazzoletti di carta, accendini, fiammiferi, ecc.).
- ▶ Gli indumenti senza orli, i tessuti delicati e quelli a trama fine, come le tende sottili, devono essere messi in un sacchetto per la cura del bucato delicato (meglio il lavaggio a mano o a secco).
- ▶ Chiudere cerniere, chiusure in velcro e ganci, assicurarsi che i bottoni siano saldamente cuciti.
- ▶ Mettere i capi delicati come biancheria senza orlo rigido, biancheria delicata (intimo) e piccoli capi come calze, cinghie, reggiseni, ecc. in un sacchetto da lavaggio.
- ▶ Spiegare i pezzi grandi di tessuto come lenzuola, copriletti, ecc.
- ▶ Rivoltare i jeans e i tessuti stampati, decorati o dai colori intensi; se possibile, lavare separatamente.
























Tabella dei trattamenti

Lavaggio					
	Lavaggio normale fino a 95 °C		Lavaggio normale fino a 60 °C		Lavaggio delicato fino a 60 °C
	Lavaggio normale fino a 40 °C		Lavaggio delicato fino a 40 °C		Lavaggio molto delicato fino a 40 °C
	Lavaggio normale fino a 30 °C		Lavaggio delicato fino a 30 °C		Lavaggio molto delicato fino a 30 °C
	Lavaggio a mano max. 40 °C		Non lavare		
Candeggio					
	Qualsiasi candeggiante è consentito		Solo ossigeno/non cloro		Non candeggiare
Asciugatura					
	Asciugatura in asciugatrice a temperatura normale		Asciugatura in asciugatrice a temperatura più bassa		Non asciugare in asciugatrice
	Asciugatura su filo da bucato		Asciugatura in piano		
Stiratura					
	Stirare a una temperatura massima di 200 °C		Stirare a una temperatura media fino a 150 °C		Stirare a bassa temperatura fino a 110 °C senza vapore (la stiratura a vapore può provocare danni irreversibili)
	Non stirare				
Trattamento professionale dei tessuti					
	Lavaggio a secco con tetracloroetilene		Lavaggio a secco con idrocarburi		Non lavare a secco
	Lavaggio a umido professionale		Non eseguire lavaggio a umido professionale		

8-Preparazione

8.4 Caricamento del cestello inferiore della lavatrice

- ▶ Inserire il bucato un pezzo alla volta.
- ▶ Non sovraccaricare. Tenere in considerazione che il carico massimo è diverso a seconda dei programmi!
Regola per il carico massimo: lasciare uno spazio di 15 cm tra il carico e la parte superiore del cestello.
- ▶ Chiudere l'oblò con cautela. Assicurarsi che gli indumenti non rimangano impigliati.



ATTENZIONE!




Gli articoli non in tessuto, così come quelli piccoli, sfilacciati o con spigoli vivi possono causare malfunzionamenti e danni sia agli indumenti che all'elettrodomestico.

8.5 Selezione del detersivo

- ▶ L'efficienza e le prestazioni di lavaggio sono determinate dalla qualità del detersivo utilizzato.
- ▶ Utilizzare solo detersivi approvati per il lavaggio in lavatrice.
- ▶ Se necessario, utilizzare detersivi specifici, ad esempio per tessuti sintetici e di lana.
- ▶ Attenersi sempre alle indicazioni fornite dal produttore del detersivo.
- ▶ Non utilizzare detersivi a secco come tricloroetilene e prodotti simili.

8.6 Aggiungere detersivo e ammorbidente

1. Premere l'impugnatura del distributore al centro della macchina per estrarre il distributore (Fig. 8-4).
2. Estrarre la scatola del dispenser nella posizione appropriata e sollevare manualmente il dispenser da sotto il tappo morbido in gomma sul fondo della scatola, quindi estrarre il dispenser nella direzione della freccia (Fig. 8-5).
3. Svitare il tappo del dispenser in senso antiorario, aggiungere il detersivo speciale e l'ammorbidente nello scomparto corrispondente, avvitare il tappo in senso orario serrandolo a fondo per evitare perdite (Fig. 8-6).
4. Una volta aggiunti detersivo e ammorbidente, ricollocare la scatola del dispenser nella scatola del distributore e riposizionare quest'ultimo nella sua sede.



Nota:

- ▶ Non utilizzare una quantità eccessiva di detersivo o ammorbidente. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo.
- ▶ Versare sempre il detersivo appena prima dell'inizio del ciclo di lavaggio.
- ▶ Il detersivo liquido concentrato deve essere diluito prima dell'aggiunta.
- ▶ Scegliere accuratamente le impostazioni del programma in base ai simboli sulle etichette per la cura dei capi e alla tabella dei programmi.



Nota: Primo lavaggio

Prima del primo utilizzo, si consiglia di eseguire un ciclo Cotone con una temperatura di lavaggio di 95° C e una velocità di centrifuga di 800 giri al minuto senza carico per eliminare eventuali cattivi odori dall'elettrodomestico.

8.7 Fine del ciclo di lavaggio

Al termine di un ciclo di lavaggio, si consiglia di rimuovere il carico il prima possibile per evitare pieghe in eccesso.

Aprire l'oblò per evitare la formazione di umidità e cattivi odori.


Per mettere in pausa un ciclo, premere "||". Il pulsante inizierà a lampeggiare. Premerlo nuovamente per riprendere il ciclo.

Per terminare un ciclo prima della fine, premere "||" per mettere in pausa il ciclo, quindi spegnere l'elettrodomestico tenendo premuto il tasto "⏻" per 2 secondi. Se nel cestello è ancora presente acqua, si consiglia di avviare il ciclo di "Centrifuga" per scaricarla.



Nota: blocco dell'oblò

- ▶ Per motivi di sicurezza, quando si avvia un ciclo di lavaggio, l'oblò del cestello inferiore è bloccato. È possibile aprire l'oblò solo al termine di un ciclo o quando un ciclo viene annullato correttamente e l'elettrodomestico è in condizioni di sicurezza.
- ▶ La lavatrice è in condizioni di sicurezza quando il livello dell'acqua è inferiore all'altezza dell'oblò, la temperatura del cestello è inferiore a 55 °C e il cestello non ruota.



8.8 In caso di emergenza

In caso di emergenza (ad esempio, interruzione di corrente), è possibile aprire manualmente il blocco dell'oblò per rimuovere il carico.

Se il livello dell'acqua del cestello inferiore della lavatrice è più alto dell'altezza di apertura dell'oblò, scaricare prima l'acqua dal cestello. Vedere il processo descritto in "Filtro della pompa". Aprire lo sportello del filtro di scarico (Fig. 8-7) e tirare la leva finché l'oblò non si sblocca con un leggero clic.



Nota: Modalità standby

Per risparmiare energia, il prodotto entra in modalità standby e il display si spegne dopo 2 minuti di inattività.

8-Preparazione

8.9 Preparazione dell'asciugatrice

Suddividere i capi in gruppi di capi simili che presumibilmente impiegheranno lo stesso tempo per asciugare. Così facendo si evita che alcuni capi si asciughino eccessivamente mentre altri rimangono ancora umidi. Se possibile, separare i capi colorati da quelli bianchi/chiaro, soprattutto se nuovi. La perdita di colore può rappresentare un problema, soprattutto se si desidera ritardare l'inizio del ciclo di asciugatura. Le etichette di manutenzione sui capi forniscono informazioni importanti sul tipo di tessuto e su come asciugare il capo. Seguire sempre i consigli riportati sull'etichetta per la cura dei capi.

Capo/requisiti di asciugatura	Ciclo suggerito	Commenti
Asciugamani	Asciugamani	Gli asciugamani producono molta lanugine ed è meglio asciugarli da soli.
Lenzuola, federe	Biancheria da letto	Prima di caricare i capi nell'asciugatrice, assicurarsi che le aperture siano abbottonate/chiuso.
Delicati, tessuti pregiati	Delicati	Per i capi molto delicati è possibile ridurre ulteriormente il livello di asciugatura per lasciarli leggermente umidi.
Capi misti	Cotone o sintetico	Assicurarsi che i capi siano resistenti al calore.

8.10 Prima di caricare l'asciugatrice

- ▶ Controllare le tasche per accertarsi che non vi siano oggetti che potrebbero danneggiare i capi o rimanere impigliati nell'asciugatrice. Chiudere cerniere, ganci, occhielli e altre chiusure (ad esempio, chiudere le aperture dei copripiumini) e rimuovere i ferretti rimovibili dai reggiseni, poiché potrebbero danneggiare sia l'asciugatrice sia i capi.
- ▶ I capi con stampa serigrafica devono essere rivoltati al rovescio per evitare di danneggiare la stampa.
- ▶ Controllare che il filtro per lanugine sia pulito.

8.11 Caricamento in corso

- ▶ I capi devono essere caricati correttamente per ridurre al minimo pieghe e grinze e per garantire che il carico venga asciugato in modo uniforme.
- ▶ Lasciare abbastanza spazio nell'asciugatrice per consentire ai capi di ruotare liberamente. Caricare l'asciugatrice in base allo spazio che i capi occupano quando sono asciutti, piuttosto che quando sono bagnati.
- ▶ Scuotere i capi e caricarli uno alla volta per farli asciugare in modo uniforme e ridurre la formazione di grovigli.
- ▶ Asciugare insieme i capi con trattamento antipiega (camicie da lavoro) con il livello di asciugatura Umido e l'opzione Antipiega attivata. Ciò contribuirà a ridurre la formazione di pieghe e la necessità di stiratura.
- ▶ Per ridurre la necessità di stirare, appendere immediatamente i capi al termine del ciclo di asciugatura.

8.12 Tempi di asciugatura

- ▶ Asciugare carichi molto piccoli non è efficiente. Asciugare carichi di medie o grandi dimensioni.
- ▶ Gli articoli più pesanti (asciugamani, lenzuola di flanella) impiegheranno più tempo ad asciugare rispetto agli articoli leggeri (lenzuola e camicie in sintetico e misto cotone e poliestere).
- ▶ I tempi di asciugatura possono essere ridotti impostando in fase di lavaggio il livello di centrifuga massima adatto al tipo di bucato in lavatrice.
- ▶ Controllare i capi più grandi durante il ciclo per garantire un'asciugatura uniforme, mettere in pausa l'asciugatrice e risistemare i capi all'interno del cestello, se necessario.

8.13 Lanugine

Alcuni articoli rilasciano lanugine, altri la raccolgono. Asciugare sempre i capi che rilasciano lanugine separatamente da quelli che la raccolgono.

Capi che rilasciano lanugine	Capi che raccolgono lanugine
Asciugamani	Capi sintetici, ad esempio pile polar
Lenzuola di flanella	Velluto a coste
	Capi in misto cotone e poliestere

I capi delicati o che si rovinano facilmente (ad esempio calze di nylon, tessuti leggeri, tessuti ricamati delicati) devono essere asciugati separatamente, utilizzando il ciclo "Delicati".



Usò responsabile dal punto di vista ambientale

Lavaggio

- ▶ Per ottenere il miglior utilizzo di energia, acqua, detersivo e tempo, è necessario utilizzare il carico massimo consigliato.
- ▶ Non sovraccaricare (spazio libero sopra il bucato pari al palmo di una mano).
- ▶ Per biancheria poco sporca selezionare il programma Rapido 15'.
- ▶ Scegliere la temperatura di lavaggio adeguata più bassa: i detersivi moderni puliscono efficacemente al di sotto dei 60 °C.
- ▶ Aumentare le impostazioni predefinite solo in caso di macchie intense.
- ▶ Centrifugare la biancheria alla massima velocità se successivamente si desidera utilizzare un programma di asciugatura.


Asciugatura

- ▶ Si consiglia di sfruttare al massimo la capacità di carico.
- ▶ Scuotere il bucato prima di avviare il programma di asciugatura.



AVVERTENZA!

- ▶ Prima di effettuare la pulizia e la manutenzione, scollegare la spina dalla presa elettrica.
- ▶ Dopo la pulizia e la manutenzione, reinstallare i componenti procedendo in ordine inverso.




10-2



10.1 Pulizia del cassetto del detersivo

- ▶ Premere l'impugnatura del distributore al centro della macchina per estrarre il distributore (Fig. 10-1).
- ▶ Estrarre il cassetto dosatore nella posizione appropriata e sollevarne manualmente il fondo da sotto il tappo morbido in gomma, quindi estrarlo nella direzione della freccia (Fig. 10-2).
- ▶ Reggere con la mano la zona inferiore del distributore (Fig. 10-3), inclinare delicatamente il collare verso l'alto, quindi estrarre il distributore verso l'esterno dell'elettrodomestico.
- ▶ Sciacquare l'interno del cassetto dosatore con acqua e pulire l'esterno del cassetto dosatore e l'esterno del distributore con un panno.
- ▶ Utilizzare un panno per pulire l'interno dell'apertura sull'elettrodomestico.
- ▶ Rimettere la scatola del distributore e il cassetto dosatore nelle loro posizioni originali.




10.2 Pulizia della macchina

- ▶ Scollegare la macchina durante la pulizia e la manutenzione.
- ▶ Utilizzare un panno morbido con sapone liquido per pulire la scocca dell'elettrodomestico (Fig. 10-4) e le parti in gomma.
- ▶ Non utilizzare prodotti chimici organici o solventi corrosivi.

10.3 Valvola ingresso acqua e filtro valvola ingresso


Per evitare l'ostruzione dell'alimentazione idrica da parte di sostanze solide come la calce, pulire regolarmente il filtro della valvola di ingresso.

- ▶ Scollegare il cavo di alimentazione e chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- ▶ Svitare il tubo flessibile di ingresso dell'acqua dal lato posteriore dell'elettrodomestico (Fig. 10-5) e dal rubinetto.
- ▶ Lavare i filtri con acqua e una spazzola (Fig. 10-6).
- ▶ Inserire il filtro e installare il tubo di ingresso.



10.4 Pulizia del cestello

- ▶ Rimuovere dal cestello gli oggetti lavati accidentalmente, in particolare le parti metalliche come spilli, monete, ecc. (Fig. 10-7) perché causano macchie di ruggine e danni.
- ▶ Utilizzare un detersivo privo di cloruro per rimuovere le macchie di ruggine. Osservare le avvertenze del produttore del detersivo.
- ▶ Non utilizzare oggetti duri o paglietta d'acciaio per la pulizia.




10-Cura e pulizia

10.5 Pulizia del filtro per lanugine del cestello superiore

10.5.1 Pulizia del filtro primario



Per garantire buoni risultati di asciugatura, pulire il filtro primario prima o dopo ogni ciclo.

1. Aprire l'oblò del cestello superiore (Fig. 10-8)
2. Rimuovere il filtro primario dall'elettrodomestico (Fig. 10-9)
3. Aprire il filtro (Fig. 10-10)
4. Utilizzare un panno umido per pulire i residui di lanugine e pelucchi dalla rete del filtro (Fig. 10-11).



AVVERTENZA!



- ▶ Se si sciacqua il filtro con acqua, assicurarsi che la superficie del filtro sia asciutta prima di reinstallarlo.
- ▶ Quando si pulisce il filtro primario, rimuovere la polvere anche attorno alla guarnizione del filtro, al vetro dell'oblò dell'asciugatrice, al condotto dell'aria di asciugatura e ad altri angoli dell'elettrodomestico.



10.6 Periodi di inutilizzo prolungati

Se l'elettrodomestico rimane inattivo per un lungo periodo:

1. Estrarre la spina elettrica (Fig. 10-12).
2. Chiudere l'alimentazione dell'acqua (Fig. 10-13).
3. Aprire l'oblò per evitare la formazione di umidità e cattivi odori. Lasciarlo aperto quando l'elettrodomestico non è in funzione. Prima dell'utilizzo successivo, controllare attentamente il cavo di alimentazione, l'ingresso dell'acqua e il tubo di scarico. Assicurarsi che tutto sia installato correttamente e non vi siano perdite.



10.7 Filtro della pompa




Pulire il filtro una volta al mese e controllare il filtro della pompa, ad esempio se l'elettrodomestico:

- ▶ Non scarica l'acqua.
- ▶ Non centrifuga.
- ▶ Provoca rumori anomali durante il funzionamento.



AVVERTENZA!


Rischio di ustioni! L'acqua nel filtro della pompa può essere molto calda! Prima di qualsiasi azione assicurarsi che l'acqua sia raffreddata.



1. Spegnere e scollegare la macchina (Fig. 10-14).
2. Spingere e aprire lo sportello di servizio (Fig. 10-15).
3. Preparare un contenitore piatto per raccogliere l'acqua che fuoriesce (Fig. 10-16). Il quantitativo di acqua potrebbe essere importante!
4. Estrarre il tubo di scarico e tenerne l'estremità sopra il contenitore (Fig. 10-16).
5. Estrarre il tappo di tenuta dal tubo di scarico (Fig. 10-16).
6. Completato lo scarico, chiudere il tubo di scarico (Fig. 10-17) e reinserirlo nella macchina.
7. Svitare in senso antiorario e rimuovere il filtro della pompa (Fig. 10-18).
8. Rimuovere i residui e lo sporco (Fig. 10-19).

10-Cura e pulizia

9. Pulire accuratamente il filtro della pompa, ad es. con acqua corrente (Fig. 10-20).
10. Risistamarlo accuratamente (Fig. 10-21).
11. Chiudere lo sportello di servizio.



11 - Risoluzione dei problemi

Numerosi problemi che si verificano potrebbero essere risolti autonomamente senza competenze specifiche. In caso di problemi, verificare tutte le possibilità mostrate e seguire le istruzioni riportate di seguito prima di contattare un servizio post-vendita. Vedere SERVIZIO CLIENTI.



AVVERTENZA!

- ▶ Prima della manutenzione, disattivare l'elettrodomestico e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- ▶ Le apparecchiature elettriche devono essere sottoposte a manutenzione esclusivamente da parte di esperti elettrici qualificati, poiché riparazioni improprie possono causare notevoli danni consequenziali.
- ▶ Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito unicamente dal produttore, dal fornitore di servizi o da personale qualificato per evitare rischi.

11.1 Risoluzione dei problemi con il codice visualizzato

Problema	Causa	Soluzione
CLr FLtr	<ul style="list-style-type: none">• Scarico anomalo.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che il tubo di scarico non sia bloccato o piegato. Controllare e pulire il filtro di scarico.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Chiusura anomala dell'oblò	<ul style="list-style-type: none">• Se il programma è appena iniziato e l'oblò non è bloccato, chiudere nuovamente l'oblò e premere il pulsante di avvio.• Al termine del programma, se l'oblò non è sbloccato, interrompere l'alimentazione di acqua ed energia elettrica e contattare il personale addetto alla manutenzione.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Ingresso di acqua anomalo, rubinetto non aperto o chiuso.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che il rubinetto sia aperto, che la pressione dell'acqua non sia troppo bassa o che l'erogazione dell'acqua non sia interrotta.
FH	<ul style="list-style-type: none">• Errore configurazione modulo wireless	<ul style="list-style-type: none">• Riaccendere la lavatrice e premere il pulsante di accensione per avviarla.



Nota:

Quando viene emessa una serie continua di segnali acustici e sul display viene visualizzata una stringa di codici, significa che si è verificato un guasto. Contattare il proprio tecnico qualificato dell'assistenza Haier.

11-Risoluzione dei problemi

11.2 Risoluzione dei problemi senza il codice visualizzato

Problema	L'elettrodomestico non funziona.
Causa	a. Il programma non è ancora iniziato. b. L'oblò non è chiuso correttamente. c. La macchina non è stata accesa. d. Mancanza di corrente. e. Il blocco bambini è attivato.
Soluzione	a. Controllare il programma e avviarlo. b. Chiudere correttamente l'oblò. c. Accendere la macchina. d. Controllare l'alimentazione. e. Disattivare il blocco dei tasti.

Problema	L'elettrodomestico non si riempie d'acqua.
Causa	a. Acqua assente. b. Il tubo di ingresso è piegato. c. Il filtro del tubo di ingresso è ostruito. d. La pressione dell'acqua è inferiore a 0,05 MPa. e. L'oblò non è chiuso correttamente. f. Guasto dell'alimentazione idrica.
Soluzione	a. Controllare il rubinetto dell'acqua. b. Controllare il tubo di ingresso. c. Sbloccare il filtro del tubo di ingresso. d. Controllare la pressione dell'acqua. e. Chiudere correttamente l'oblò. f. Ripristinare l'alimentazione idrica.

Problema	L'elettrodomestico scarica durante il riempimento.
Causa	a. L'altezza del tubo di scarico è inferiore a 80 cm. b. L'estremità del tubo di scarico potrebbe essere immersa nell'acqua.
Soluzione	a. Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente. c. Assicurarsi che il tubo di scarico non sia immerso nell'acqua.

Problema	Il funzionamento si interrompe prima del completamento del ciclo di lavaggio.
Causa	a. Guasto idrico o elettrico.
Soluzione	a. Controllare l'alimentazione elettrica e idrica.

Problema	Scarico non riuscito.
Causa	a. Il tubo di scarico è ostruito. b. Il filtro della pompa è ostruito. c. L'estremità del tubo di scarico è più alta di 100 cm rispetto al livello del pavimento.
Soluzione	a. Sbloccare il tubo di scarico. b. Pulire il filtro della pompa. c. Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente.

Problema	Forte vibrazione durante la centrifuga.
Causa	a. Non tutti i bulloni di trasporto sono stati rimossi. b. L'elettrodomestico non ha una posizione solida. c. Il carico della macchina non è corretto.
Soluzione	a. Rimuovere tutti i bulloni di trasporto. b. Garantire un suolo solido e una posizione livellata. c. Controllare il peso e l'equilibrio del carico.

Problema	Il funzionamento si interrompe per un periodo di tempo.
Causa	a. Sull'elettrodomestico è visualizzato il codice di errore. b. Problema dovuto allo schema di carico. c. Il programma esegue il ciclo di ammollo.
Soluzione	a. Prendere in considerazione i codici visualizzati. b. Ridurre o regolare il carico. c. Annullare il programma e riavviare.

Problema	Quantità eccessiva di schiuma galleggiante nel cestello e/o nel cassetto del detersivo
Causa	a. Il detersivo non è appropriato. b. Uso eccessivo di detersivo.
Soluzione	a. Controllare le istruzioni del detersivo. b. Ridurre la quantità di detersivo.

11 - Risoluzione dei problemi

Problema	Regolazione automatica del tempo di lavaggio.
Causa	a. La durata del programma di lavaggio verrà regolata.
Soluzione	a. Questo è normale e non influisce sulla funzionalità.

Problema	La centrifuga non funziona.
Causa	a. Sbilanciamento del carico.
Soluzione	a. Controllare il carico della lavatrice e il bucato ed eseguire nuovamente un programma di centrifuga.

Problema	Risultato di lavaggio insoddisfacente.
Causa	a. Il livello di sporco e macchie del bucato non è adatto al ciclo scelto. b. La quantità di detersivo non era sufficiente. c. Il carico massimo è stato superato. d. La biancheria era distribuita in modo non uniforme nel cestello.
Soluzione	a. Selezionare un altro programma. b. Scegliere il detersivo secondo il livello di sporco e macchie e secondo le specifiche del produttore. c. Ridurre il carico. d. Scuotere il bucato.

Problema	Sulla biancheria sono presenti residui di detersivo in polvere.
Causa	a. Le particelle insolubili di detersivo possono rimanere come macchie bianche sul bucato.
Soluzione	a. Eseguire un risciacquo extra. b. Provare a rimuovere con una spazzola i punti dal bucato asciutto. c. Scegliere un altro detersivo.

Problema	Il bucato presenta macchie grigie.
Causa	a. Queste macchie sono causate da grassi come oli, creme o unguenti.
Soluzione	a. Pretrattare il bucato con un detersivo speciale.

Problema	Piccola quantità di acqua nel cestello al termine del ciclo
Causa	a. Il tubo di scarico è ostruito. b. Le condizioni ambientali potrebbero influire sul funzionamento dell'asciugatrice.
Soluzione	a. Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito. b. Controllare che il tubo di scarico sia ancora collegato al retro della macchina e che non sia piegato o schiacciato. c. Se le condizioni ambientali sono particolarmente calde, umide o fredde, è possibile che si formi acqua di condensa nel cestello o all'interno dello sportello

Problema	Rumori
Causa	a. L'asciugatrice è sovraccarica. b. L'asciugatrice emette rumori insoliti.
Soluzione	a. Rimuovere alcuni capi dall'asciugatrice b. All'inizio del ciclo, l'asciugatrice potrebbe emettere rumori insoliti quando si accende il compressore. È del tutto normale.

Problema	Vibrazione
Causa	a. L'asciugatrice non è installata su una superficie stabile b. L'asciugatrice non è in piano. c. L'asciugatrice è sovraccarica.
Soluzione	a. Assicurarsi che l'asciugatrice sia installata su una superficie piana e stabile. b. Assicurarsi che l'asciugatrice sia in piano. c. Rimuovere alcuni capi dall'asciugatrice.

Problema	Pieghe
Causa	a. Selezione di un ciclo non adatto al carico. b. L'asciugatrice è sovraccarica. c. Livello di asciugatura selezionato troppo alto per il tipo di carico.
Soluzione	a. Scegliere il ciclo appropriato. b. Fare riferimento a "Cicli di asciugatura". c. Rimuovere alcuni capi dall'asciugatrice. Provare a selezionare un livello di asciugatura più basso.

11-Risoluzione dei problemi

Problema	Danni ai tessuti
Causa	<ul style="list-style-type: none">a. Le istruzioni sulle etichette per la cura dei capi non sono state rispettate.b. Il LIVELLO DI ASCIUGATURA selezionato non è adatto al tipo di tessuto.c. Parti metalliche sui capi o nel carico.d. Capi non separati o asciugati con un ciclo non adatto al tipo di tessuto.e. È stato utilizzato un ciclo di asciugatura a tempo e non è stato controllato il livello di asciugatura dei capi durante il ciclo.
Soluzione	<ul style="list-style-type: none">a. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta per la cura dei capi.b. Assicurarsi che il LIVELLO DI ASCIUGATURA selezionato sia adatto al tipo di tessuto. Fare riferimento all'etichetta per la cura dei capi.c. Chiudere le cerniere e le altre chiusure prima di caricare i capi nell'asciugatrice.d. Asciugare insieme capi simili. Assicurarsi di aver selezionato un ciclo adeguato.e. Quando si utilizzano i programmi a tempo, assicurarsi di controllare il livello di asciugatura dei capi durante il ciclo per evitare un'asciugatura eccessiva.

Problema	Residui di lanugine
Causa	<ul style="list-style-type: none">a. Filtro per lanugine non pulito o non sostituito.b. Carichi non correttamente organizzati separando i capi.c. Capi eccessivamente asciutti.
Soluzione	<ul style="list-style-type: none">a. Assicurarsi che il filtro per lanugine venga pulito dopo ogni ciclo e reinstallato correttamente. Fare riferimento a "Pulizia del filtro per lanugine del cestello superiore".b. Asciugare gli articoli che rilasciano lanugine separatamente dai capi che tendono a raccogliere lanugine. Inoltre, asciugare insieme i colori simili, ad esempio capi chiari separati dai capi scuri. Fare riferimento a "Preparazione dell'asciugatrice".c. Capi eccessivamente asciutti tendono ad attirare lanugine. Per evitare un'asciugatura eccessiva, utilizzare un ciclo con rilevamento automatico o assicurarsi di controllare il carico se si utilizzano cicli di asciugatura a tempo.

Problema	Trasferimento di colore
Causa	<ul style="list-style-type: none">a. Capi bianchi/chiari e colorati non separati prima dell'asciugaturab. Capi bagnati lasciati nell'asciugatrice per lunghi periodi di tempo prima di avviare l'asciugatura.
Soluzione	<ul style="list-style-type: none">a. Separare i capi bianchi/chiari da quelli colorati prima di metterli nell'asciugatrice.b. Per suggerimenti su come evitare il trasferimento del colore, consultare la sezione "Preparazione dell'asciugatrice".

Problema	Capi aggrovigliati
Causa	<ul style="list-style-type: none">a. Carico non adeguatamente separato.b. I capi sono stati caricati nell'asciugatrice in modo errato.c. Carico troppo grande.d. Lenzuola e copripiumini, a causa delle loro dimensioni, tendono ad aggrovigliarsi.
Soluzione	<ul style="list-style-type: none">a. Separare i capi più grandi da quelli più piccoli.b. Caricare i capi nell'asciugatrice uno a uno. Non caricare capi piegati nell'asciugatrice.c. Provare ad asciugare carichi più piccoli. Alcuni cicli hanno un carico massimo inferiore ad altri. Fare riferimento a "Cicli di asciugatura".d. Asciugare lenzuola e copripiumini separatamente dal resto della biancheria, fatta eccezione per gli asciugamani. Assicurarsi che i copripiumini siano abbottonati o chiusi prima di asciugarli. Se le lenzuola si aggrovigliano molto, provare ad aggiungere un asciugamano annodato al carico.



Nota: formazione di schiuma

Se durante il ciclo di centrifuga viene rilevata troppa schiuma, il motore si ferma e la pompa di scarico si attiva per 90 secondi. Se l'eliminazione della schiuma non riesce fino a tre volte, il programma termina senza centrifuga.

Raccomandiamo il nostro Servizio Clienti Haier e l'utilizzo di ricambi originali; il periodo minimo durante il quale i ricambi per la lavatrice domestica è di 10 anni.

In caso di problemi con l'elettrodomestico, controllare prima la sezione Risoluzione dei problemi.

Se non si trova una soluzione, contattare:

- ▶ il rivenditore locale;
- ▶ l'area Service & Support all'indirizzo www.haier-europe.com dove è possibile trovare numeri di telefono e FAQ e dove è possibile attivare la richiesta di assistenza.

Per informazioni specifiche sul prodotto, accedere al sito web ufficiale Haier e ricercare il proprio modello, fare clic sul prodotto per accedere alla pagina dei dettagli, quindi fare clic su "documenti" per trovare il manuale d'uso e scaricarlo. In questa pagina sono disponibili anche le informazioni sul prodotto.

Per contattare il nostro Servizio, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti dati.

Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.

Modello _____ Numero di serie. _____

Controllare anche la scheda di garanzia fornita con il prodotto in caso di garanzia.

Per richieste commerciali generali, di seguito sono riportati i nostri indirizzi in Europa:

Indirizzi Haier europei			
Paese *	Indirizzo postale	Paese *	Indirizzo postale
Italia	Haier Europe Trading S.R.L Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIA	Francia	Haier France SAS 3-5 rue de s Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANCIA
Spagna Portogallo	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcellona SPAGNA	Belgio-FR Belgio-NL Paesi Bassi Lussemburgo	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIO
Germania Austria	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg GERMANIA	Polonia Ungheria Grecia Romania Russia	Haier Poland Sp.zo.o.AI. Jerozolimskie 181B 02-222 Varsavia POLONIA
Regno Unito	Haier Smart Home UK&I Ltd 302 Bridgewater Place, Birchwood Park, Warrington, Regno Unito WA3 6XG	Repubblica Ceca e Slovacchia	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8, Repubblica Ceca

*Per ulteriori informazioni, fare riferimento a www.haier-europe.com.

Haier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



0020511802E