

Lietotāja
rokasgrāmata
Veļas mazgājamā
mašīna



CW50-BP12307U1-S
CW50-BP12307GU1-S
CW50-BP12307WU1-S

CANDY

LV

Paldies, ka iegādājāties Candy produktu.

Pirms šīs ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Norādījumi satur svarīgu informāciju, kas jums palīdzēs ierīci izmantot visefektīvākajā veidā un garantēs drošu un pareizu uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.

Glabājiet šo rokasgrāmatu ērti pieejamā vietā, lai jūs vienmēr varētu to izmantot kā atsauci drošai un pareizai ierīces lietošanai.

Ja ierīci pārdodat, atdodat vai atstājat iepriekšējā dzīvesvietā, neaizmirstiet jaunajam īpašniekam nodot arī šo rokasgrāmatu, lai viņš varētu iepazīties ar ierīci un izlasīt drošības brīdinājumus.

Apzīmējumi



Brīdinājums — svarīga drošības informācija



Vispārīga informācija un padomi



Vides informācija

Utilizācija



Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību. Ievietojiet iepakojumu atbilstošajos konteineros, lai nodrošinātu tā pārstrādi. Palīdziet pārstrādāt elektrisko un elektronisko ierīču atkritumus. Neizmetiet ar šo simbolu apzīmētās ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet produktu atpakaļ vietējā pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar pašvaldības biroju.



BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai nosmakšanas risks!

Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Atvienojiet elektrotīkla kabeli un atbrīvojieties no tā. Noņemiet durvju fiksatoru, lai nepieļautu bērnu un mājdzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.

1 -Drošības informācija.....	4
2 -Uzstādīšana	7
3 -Ierīces apraksts.....	11
4 -Vadības panelis	12
5 -Programmas.....	15
6 -Patēriņš.....	16
7 -hOn	17
8 -Ikdienas lietošana	20
9 -Videi draudzīga mazgāšana.....	25
10 -Kopšana un tīrīšana	26
11 -Problēmu novēršana.....	29
12 -Tehniskie dati	32
13 -Klientu apkalpošanas dienests	33

Pirms pirmoreiz ieslēdzat ierīci, izlasiet turpmāk minētos drošības ieteikumus!



BRĪDINĀJUMS!

Pirms pirmās lietošanas reizes

- ▶ Pārlicinieties, vai nav nekādu bojājumu, kas radušies transportēšanas laikā.
- ▶ Pārbaudiet, vai ir izņemtas visas transportēšanas skrūves.
- ▶ Noņemiet visu iepakojumu un nolieciet to bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Ierīce jānes un jāpārvieta vismaz divatā, jo tā ir smaga.

Ikdienas lietošana

- ▶ Šo ierīci drīkst lietot personas no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un tās saprot ar to saistītos riskus.
- ▶ Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, ierīci drīkst izmantot tikai pastāvīgā pieaugušo uzraudzībā.
- ▶ Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- ▶ Neļaujiet bērniem vai mājdzīvniekiem tuvoties ierīcei, kad tās durvis ir atvērtas.
- ▶ Mazgāšanas līdzekļus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Aizvelciet rāvējslēdzējus, nostipriniet vaļējas auklas un parūpējieties par maziem priekšmetiem, lai veļa nesapītos. Ja nepieciešams, izmantojiet piemērotu maisu vai tīkliņu.
- ▶ Neaizskariet un nelietojiet ierīci, ja esat basām kājām vai ar slapjām vai mitrām rokām vai kājām.
- ▶ Neapsedziet un neievietojiet apvalkā ierīci darbības laikā vai pēc tam, lai varētu iztvaikot mitrums.
- ▶ Nelieciet uz ierīces smagus priekšmetus vai siltuma un mitruma avotus.
- ▶ Nelietojiet un neglabājiet ierīces tuvumā viegli uzliesmojošus mazgāšanas līdzekļus un ķīmiskās tīršanas līdzekļus.
- ▶ Nelietojiet ierīces tuvumā viegli uzliesmojošus aerosolus.
- ▶ Nemazgājiet ierīcē apģērbus, kas ir apstrādāti ar šķīdinātājiem, izžāvējiet tos iepriekš svaigā gaisā.



BRĪDINĀJUMS!

Ikdienas lietošana

- ▶ Neatvienojiet un nepieslēdziet kontaktdakšu viegli uzliesmojošas gāzes klātbūtnē.
- ▶ Nemazgājiet karstā ūdenī putuplasta gumijai vai sūklim līdzīgus materiālus.
- ▶ Nemazgājiet veļu, kas ir nosmērēta ar miltiem.
- ▶ Neviena mazgāšanas cikla laikā neatveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
- ▶ Mazgāšanas laikā nepieskarieties durvīm, jo tās sakarst.
- ▶ Neatveriet durvis, ja ūdens līmenis ir redzams virs lūkas.
- ▶ Neatveriet durvis ar spēku. Durvis ir aprīkotas ar pašbloķēšanas ierīci un atveras neilgi pēc mazgāšanas procedūras beigām.
- ▶ Lai taupītu elektroenerģiju un gādātu par drošību, izslēdziet ierīci pēc katras mazgāšanas programmas un pirms jebkādas regulāras apkopes veikšanas un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- ▶ Atvienojot ierīci, velciet aiz kontaktdakšas, nevis kabeļa.

Apkope/tīrīšana

- ▶ Ja tīrīšanu un apkopi veic bērni, pārliecinieties, vai viņi tiek uzraudzīti.
- ▶ Pirms kārtējās apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- ▶ Uzturiet tīru lūkas lejasdaļu un, ja ierīce netiek lietota, atveriet durvis un mazgāšanas līdzekļa atvilktni, lai novērstu smaku veidošanos.
- ▶ Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ūdens strūklu vai tvaiku.
- ▶ Lai izvairītos no apdraudējuma, bojātu elektropadeves vadu drīkst nomainīt ražotājs, viņa klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai cita līdzīgas kvalifikācijas persona.
- ▶ Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci. Lai veiktu remontu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.
- ▶ Noņemiet no ierīces visus svešķermeņus, piemēram, metāla priekšmetus, ķīmiskas vielas, trauslas preces, aizdegtas sveces un aizdegtas cigaretes.

Uzstādīšana

- ▶ Ierīce jānovieto labi vēdināmā vietā. Nodrošini vietu, kas ļauj pilnībā atvērt durvis.
- ▶ Nekad neuzstādi ierīci ārā mitrā vietā vai tur, kur var rasties ūdens noplūdes, piemēram, zem izlietnes vai tās tuvumā. Ūdens noplūdes gadījumā atvienojiet strāvas padevi un ļaujiet ierīcei dabiski nožūt.

**BRĪDINĀJUMS!****Uzstādīšana**

- ▶ Uzstādiet un lietojiet ierīci tikai vietās, kur temperatūra pārsniedz 5 °C.
- ▶ Nenovietojiet ierīci tieši uz paklāja, tuvu sienai vai mēbelēm.
- ▶ Neuzstādiet ierīci tiešā saules gaismā vai siltuma avotu (piemēram, krāsns, sildītāja) tuvumā.
- ▶ Pārlicinieties, vai informācija par elektrību uz datu plāksnītes atbilst barošanas avotam. Ja tā neatbilst, sazinieties ar elektrotehniķi.
- ▶ Neizmantojiet vairāku kontaktdakšu adapterus un pagarinātājkabeļus.
- ▶ Pārlicinieties, vai tiek izmantots tikai komplektā iekļautais elektrības kabelis un šļūtenes komplekts.
- ▶ Uzmanieties, lai nesabojātu elektrības vadu un kontaktdakšu. Bojājumu gadījumā lūdziet to nomainīt elektriķim.
- ▶ Barošanai izmantojiet atsevišķu zemētu kontaktligzdu, kas pēc uzstādīšanas ir viegli pieejama. Ierīcei jābūt iezemētai.
- ▶ Pārbaudiet, vai šļūteņu un citi savienojumi ir stingri un nav nooplūdes.

Paredzētā lietošana

Šī ierīce ir paredzēta tikai veļas mašīnā mazgājamas veļas mazgāšanai. Vienmēr ievērojiet norādes katra apģērba gabala etiķetē. Tas ir paredzēts sadzīves lietošanai mājas iekšpusē. Tas nav paredzēts komerciālai vai rūpnieciskai lietošanai.

Nav atļauts veikt ierīces izmaiņas vai modifikācijas. Neuzmanīga lietošana var izraisīt bīstamību un visu garantijas un atbildības prasību nepiemērošanu.

2.1 Sagatavošana

- ▶ Izņemiet ierīci no iepakojuma.
- ▶ Noņemiet visus iepakojuma materiālus, tostarp aizsargplēvi no korpusa no polistirola pamatnes, un glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Atverot iepakojumu, uz plastmasas maisiņa un lūkas var būt redzami ūdens pilieni. Tā ir normāla parādība pēc ūdens pārbaudes rūpnīcā.




Piezīme. Iepakojuma utilizācija

Visus iepakojuma materiālus glabājiet bērniem nepieejamā vietā un utilizējiet videi draudzīgā veidā.

2.2 PĒC IZVĒLES: uzstādiet trokšņu samazināšanas paliktņus


1. Atverot gofrēto iepakojumu, redzēsiet četrus trokšņu slāpēšanas paliktņus. Tos izmanto trokšņa samazināšanai (2-1. attēls).
2. Novietojiet veļas mašīnu uz sāniem ar lūku augšup un apakšu pret lietotāju.
3. Izņemiet trokšņu slāpēšanas paliktņus un noņemiet abpusējo līmplēvi; pielīmējiet to ap apakšu; trokšņu slāpēšanas paliktņus novietojiet zem veļas mazgājamās mašīnas korpusa, kā parādīts 3. attēlā (divi garāki paliktņi 1. un 3. pozīcijā, divi īsāki paliktņi 2. un 4. pozīcijā). Visbeidzot novietojiet mašīnu vertikāli.



2.3 Izņemiet transportēšanas skrūves

Transportēšanas skrūves ir paredzētas vibrācijas novēršanas komponentu iespiļēšanai ierīcē transportēšanas laikā, lai novērstu iekšējus bojājumus.

1. Izņemiet visas 4 bultskrūves aizmugurē un izņemiet plastmasas starplikas (2-2. attēls) (2-3. attēls).
2. Tukšos caurumus aizpildiet ar spraudņiem (2-4. attēls) (2-5. attēls).




Piezīme. Glabājiet drošā vietā

Visas daļas, kas ir paredzētas aizsardzībai transportēšanas laikā, glabājiet drošā vietā vēlākai izmantošanai. Ikreiz, kad ierīce ir jāpārvieta, vispirms uzstādiet vietā aizsardzības daļas.

2.4 Ierīces pārvietošana

Ja mašīna jāpārvieta uz attālu vietu, lai novērstu bojājumus, uzstādiet vietā pirms uzstādīšanas izņemtās transportēšanas skrūves: montāža notiek pretējā secībā.



2.5 Ierīces izlīmeņošana

Noregulējiet visas pēdas (2–6. attēls), lai izlīdzinātu pilnībā. Tas samazina vibrācijas un līdz ar to arī troksni lietošanas laikā. Turklāt samazinās nodilums. Regulēšanai iesakām izmantot līmeņrādi. Grīdai jābūt pēc iespējas stabīlai un līdzenai.

1. Atskrūvējiet fiksācijas uzgriezni (1), izmantojot uzgriežņu atslēgu.
2. Noregulējiet augstumu, pagriežot pēdu (2).
3. Pievelciet fiksācijas uzgriezni (1) pret korpusu.



BRĪDINĀJUMS!

- Mini veļas mazgājamo mašīnu nevar novietot tieši uz veļas mazgājamās mašīnas un žāvētāja.

2.6 Ūdens novadīšanas savienojums

Stingri piestipriniet ūdens notekas šļūteni pie cauruļvada. Šļūtenei ir vienā punktā jāsasniedz augstums no 80 līdz 100 cm virs ierīces apakšējās līnijas! Ja iespējams, notekas šļūteni vienmēr turiet nostiprinātu pie spalles ierīces aizmugurē.



BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Savienojumam izmantojiet tikai komplektā iekļauto šļūteņu komplektu.
- ▶ Nekad atkārtoti nelietojiet vecus šļūteņu komplektus!
- ▶ Pievienojiet tikai aukstā ūdens padevei.
- ▶ Pirms pievienošanas pārbaudiet, vai ūdens ir tīrs un dzidrs.


Iespējamie savienojumi:

2.6.1 Drenāžas šļūtene uz izlietni

- ▶ Pakariniet drenāžas šļūteni ar U veida balstu virs atbilstīga izmēra izlietnes malas (2-7. attēls).
- ▶ Atbilstīgi aizsargājiet U veida balstu pret slīdēšanu.


2.6.2 Drenāžas šļūtene uz notekūdeņu savienojumu

- ▶ Vertikālās caurules ar ventilācijas atveri iekšējam diametram jābūt vismaz 40 mm.
- ▶ Ievietojiet 80–100 mm drenāžas šļūteni notekūdeņu caurulē.
- ▶ Piestipriniet U veida balstu un to atbilstīgi nostipriniet (2-8. attēls).




2.6.3 Drenāžas šļūtenes un izlietnes savienojums

- ▶ Savienojumam jāatrodas virs sifona.
- ▶ Tapas savienojumu parasti noslēdz ar aizsargu (A). Lai novērstu jebkādas darbības traucējumus, tas ir jānoņem (2-9.attēls).
- ▶ Nostipriniet drenāžas šļūteni ar skavu.



UZMANĪBU!


- ▶ Drenāžas šļūteni nedrīkst iegremdēt ūdenī, tai jābūt droši nostiprinātai un bez noplūdēm. Ja drenāžas šļūtene ir novietota uz zemes vai caurule ir zem 80 cm augstuma, tad uzpildes laikā veļas mazgājamā mašīna pastāvīgi iztek (pašsifonēšana).
- ▶ Drenāžas šļūteni nedrīkst pagarināt. Ja nepieciešams, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.



2.7 Saldūdens pieslēgums

Pārbaudiet, vai ir ievietotas paplāksnes.

1. Pievienojiet ierīcei ūdens ieplūdes šļūteni ar leņķveida galu (2–10. attēls). Ar roku pievelciet skrūves savienojumu.
2. Otrs gals tiek pievienots ūdens krānam ar 3/4 collu vītnei (2–11. attēls)



2.8 Elektrības savienojums

Pirms katras savienošanas pārbaudiet, vai:

- ▶ barošanas avots, kontaktligzda un drošinātājs atbilst tehnisko datu plāksnītei;
- ▶ barošanas kontaktligzda ir iezemēta, netiek izmantots sadalītājs vai pagarinātājs;
- ▶ strāvas kontaktdakša un kontaktligzda atbilst tehniskajām prasībām.

Pieslēdziet kontaktdakšu kontaktligzdai (2–12. attēls).



BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Vienmēr pārbaudiet, vai visi savienojumi (strāvas padeve, kanalizācija un saldūdens šļūtene) ir hermētiski, sausi un bez noplūdēm!
- ▶ Uzmanieties, lai šīs daļas nekad netiktu saspiestas, salocītas vai savītas.
- ▶ Lai nepieļautu apdraudējumu, elektropadeves vada bojājumu gadījumā tas jānomaina klientu apkalpošanas dienesta pārstāvim (skatiet garantijas karti).


Piezīme.

Tehnisku izmaiņu un dažādu modeļu dēļ turpmākajās nodaļās redzami attēli var atšķirties no jūsu modeļa.

3.1 Ierīces attēls


Priekšpuse (3-1. attēls):


Aizmugure (3-2. attēls):



3.2 Piederumi

Pārbaudiet piederumus un literatūru atbilstoši šim sarakstam (3-3. attēls):





1 Mazgāšanas līdzekļa/mikstinātāja atvilktnē

4 Programmas izvēles poga

2 Funkciju pogas

5 Poga "Sākt/Apturēt"


3 Displejs

6 Ieslēgšanas poga




4.1 Ieslēgšana

Lai veļas mazgājamo mašīnu ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet ieslēgšanas pogu (4-2. attēls).



4.2 Programma

Atlasiet programmu, nospiežot atlasēšanas pogas (<>), un tiks parādīti tās noklusējuma iestatījumi (4-3. attēls).



4.3 Displejs

Displejā (4-4. attēls) redzamā informācija:

- Mazgāšanas laiks
- Beigu laika aizkave
- Ierīce ir savienota ar Wi-Fi
- Tālvadība
- Durvju bloķēšana
- Bērnu bloķējums

4.4 Mazgāšanas līdzekļa / mīkstinātāja atvilktnē


Pēc dozatora atvilktnes atvēršanas redzami komponenti (4–5. attēls)

1: nodalījums pulverveida vai šķidram mazgāšanas līdzeklim.
2: mazgāšanas līdzekļa atloka selektors; paceliet to augšup pulverveida mazgāšanas līdzeklim vai turiet uz leju šķidram mazgāšanas līdzeklim.

3: nodalījums mīkstinātājam.

4: bloķēšanas izcilnis: piespiediet to leju, lai izvilktu dozatora atvilktni. Ieteikums par mazgāšanas līdzekļu veidu ir piemērots dažādām mazgāšanas temperatūrām.

Lūdzu, skatiet mazgāšanas līdzekļa instrukciju (P15).




4-5

4.5 Funkciju pogas

Funkciju pogas (4–6. attēls) iespējo papildu opcijas atlasītajā programmā pirms tās sākuma. Tiek parādīti saistītie indikatori. Izslēdzot ierīci vai iestatot jaunu programmu, tiek atspējotas visas opcijas.

Ja pogai ir vairākas opcijas, nepieciešamo opciju var atlasīt, secīgi nospiežot pogu.



4-6



Piezīme. Rūpnīcas iestatījumi

Lai iegūtu optimālus rezultātus katrā programmā, Candy ir labi definēti konkrēti noklusējuma iestatījumi. Ja nav īpašas prasības, ieteicams izmantot noklusējuma iestatījumus.

4.5.1 Funkcijas poga "Aizkave"

Nospiediet šo pogu (4–7. attēls), lai sāktu programmu ar aizkavi. Beigu laika aizkavi var palielināt 30 minūšu soļos 0–24 h robežās (beigu laiks būs ilgāks par programmas sākotnējo laiku). Piemēram, displejs izslēgts 6:30 nozīmē to, ka programmas cikla beigas būs pēc 6 stundām un 30 minūtēm. Nospiediet pogu "Sākt/Apturēt", lai aktivizētu laika aizkavi.



4-7



Piezīme. Šķidrās mazgāšanas līdzeklis

Ja lietojat šķidro mazgāšanas līdzekli, nav ieteicams aktivizēt gala laika aizkavi.

4.5.2 Funkcijas poga "Temp."

Nospiediet šo pogu (4–8. attēls), lai mainītu programmas mazgāšanas temperatūru. Ja neviena vērtība nav izgaismota (rādījums "--°C"), ūdens netiek sildīts.



4-8

4.5.3 Funkcijas poga "Ātrums"

Nospiediet šo pogu (4–9. attēls), lai mainītu vai atceltu programmas centrifūgu. Ja neviena vērtība nav izgaismota (rādījums "0"), centrifūga nedarbojas.



4-9



4.5.4 Funkcijas poga "Papildu skalošana"

Nospiediet šo pogu (4–10. attēls), lai intensīvāk skalotu veļu ar svaigu ūdeni. Tas ir ieteicams cilvēkiem ar jutīgu ādu. Nospiežot pogu vairākkārt, var atlasīt no nulles līdz trim papildu cikliem. Tie tiek parādīti displejā ar P--0/P--1/P-2/P--. Dažādām programmām opcijas ir atšķirīgas.



4.5.5 Funkcijas poga "Tālvadība"

Pieskarieties šai pogai (4–11. attēls), lai atlasītu tīklu. Ja mašina nav savienota pāri ar lietotni "hOn", īsi nospiediet pogu, lai sāktu savienošanas pāri procesu.


Ja ierīce ir savienota pāri ar lietotni "hOn", īsi nospiediet pogu, lai sāktu tālvadību.

Lai dzēstu pāra savienojuma akreditācijas datus, nospiediet šo pogu ilgāk.



4.5.6 Poga "Sākt/Apturēt"

Viegli nospiediet šo pogu (4–12. attēls), lai sāktu vai pārtrauktu pašlaik parādīto programmu.



4.6 Bērnu bloķējums

Izvēlieties programmu un pēc tam sāciet, vienlaicīgi uz 3 sekundēm pieskaroties pogām "Temp." un "Ātrums", lai bloķētu visus paneļa elementus pret aktivizāciju; paneli redzams .

Lai atbloķētu, lūdzu, vēlreiz pieskarieties šīm divām pogām. Kad bērnu bloķējums darbojas, iedegas tā indikators. Šī ir izvēles funkcija, kad mašina darbojas.

Ja pēc bērnu bloķējuma aktivizēšanas tiek nospiesta kāda poga, displejā ir redzams "cLoT" (4–13. attēls) un nekas nemainās.

Piezīme. Skaņas signāls


Šādos gadījumos skaņas signāls netiek atskaņots pēc noklusējuma:

- ▶ nospiežot pogu;
- ▶ programmas beigās;

Skaņas signālu var atlasīt pēc nepieciešamības; skatiet sadaļu IKDIENAS LIETOŠANA (24. lpp. 8.13.)

Piezīme. procedūra veļas mazgājamās mašīnas veikto ciklu skaita pārbaudei.

Procedūra: gaidstāves režīmā vispirms atlasiet programmu "Kokvilna", pēc tam vienlaicīgi nospiediet "Temp." un "Ātrums", tad uz 2 sekundēm tiek parādīts aktuālo ciklu numurs un pēc tam notiek atgriešanās uz gaidstāves saskarni. Pēc programmas beigām veikto ciklu kopskaitam tiks pievienots 1. Darbības ciklu skaitam pārsniedzot 9999, tas tiek parādīts heksadecimālā formātā.



Mazgāšanas līdzekļa nodalījums:

- 1 Mazgāšanas līdzeklis
- 2 Mīkstinātājs vai kopšanas līdzeklis

• Jā, o pēc izvēles, / nē

Programma	Maks. slodze kg	Temperatūra				Auduma veids	Iepriekš iestatītais centrifūgas ātrums apgr./min	Funkcija				
		atlasāms diapazons	°C ¹⁾	Iepriekš iestatīts	1			2	Aizkave	Temp.	Ātrums	Papildu skalošana
Eco 40–60	5,0	/	/	/	•	○	/	○	/	/	/	/
Kokvilna 20 °C	5,0	/	/	/	•	○	Kokvilna	○	/	○	○	○
Ātrā 14'	1,5	* līdz 40	*	/	•	○	Kokvilna/ sintētika	○	○	○	○	○
Jauktā un krāsainā	5,0	* līdz 60	30	/	•	○	Mazliet netīras kokvilnas un sintētiskas veļas kombinācija	○	○	○	○	○
Kokvilna	5,0	* līdz 90	40	/	•	○	Kokvilna	○	○	○	○	○
Sintētika	5,0	* līdz 60	40	/	•	○	Sintētika	○	○	○	○	○
Saudzīgā	1,5	* līdz 30	30	/	•	○	Delikāta veļa un zīds	○	○	○	○	○
Sports	1,5	* līdz 40	20	/	•	○	Kokvilna/ sintētika	○	○	○	○	○
Mazgāšana ar rokām	1,5	* līdz 40	*	/	•	○	Mašīnā mazgājams audums, kas izgatavots no vilnas vai satur vilnu	○	○	○	○	○
Higiēna +	5,0	* līdz 90	60	/	•	○	Kokvilna	○	○	○	○	○
Džinsi	5,0	* līdz 60	30	/	•	○	Džinsi	○	○	○	○	○
Iztukošana un centrifūga	5,0	/	/	/	/	○	Visi audumi	/	/	○	○	○

* Ūdens netiek sildīts.

- 1) Izvēlieties 90 °C mazgāšanas temperatūru tikai īpašām higiēnas prasībām.
- 2) Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu, jo programma ir īsa.

Kvalitātes uzlabošanas nolūkos dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Noskenējiet kvadrātkodu energoefektivitātes uzlīmē, lai iegūtu informāciju par enerģijas patēriņu. Faktiskais enerģijas patēriņš var atšķirties no paziņotā atbilstoši vietējiem apstākļiem.



Piezīme. Automātiskā svēršana

Ierīcei ir aprīkota ielādes atpazīšana. Nelielas ielādes gadījumos dažās programmās automātiski tiek samazināta enerģija, ūdens un mazgāšanas laiks. Displeja noklusējuma laiks var mainīties atkarībā no vejas svara.

7.1 Vispārīgi

Šī ierīce ir aprīkota ar Wi-Fi tehnoloģiju, kas ļauj to attālināti vadīt, izmantojot lietotni.



BRĪDINĀJUMS!

Lūdzu, ievērojiet šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus un nodrošiniet to ievērošanu, pat ja ierīci darbināt, izmantojot lietotni hOn, kamēr esat ārpus mājas. Jums ir jāievēro arī norādījumi hOn.

7.2 Prasības

1. Viens bezvadu maršrutētājs (802.11b/g/n protokols), kas atbalsta tikai 2,4 GHz frekvenču joslu. Maršrutētāja SSID garums ir 1–31 rakstzīme (iekļaujot 1 un 31), un parole ir 8–64 rakstzīmes. Nepieciešamais minimālais paroles garums ir 8 rakstzīmes. Maršrutētāja šifrēšanas metodes iekļauj atvērto, WPA-PSK un WPA2-PSK.
2. Lietotne ir pieejama ierīcēm ar Android, Huawei vai iOS operētājsistēmām, gan planšetdatoriem, gan viedtālruniņiem.
3. Ierīce jāuzstāda vietā, kur tā var uztvert spēcīgu Wi-Fi signālu. Kad ierīce ir pareizi savienota ar lietotni, bet ne ar bezvadu maršrutētāju, displejā netiek parādīta Wi-Fi ikona.

7.3 HOn lietotnes lejupielāde un instalēšana

Lejupielādējiet lietotni hOn savā ierīcē, kadrējot šo kvadrātķodu:



Lejupielādējiet
hOn lietotni



vai izmantojiet saiti go.haier-europe.com/download-app

Frekvence (OFR)	2400–2483,5 MHz
Maks. jauda (EIRP)	20 dBm
Bezvadu standarts	IEEE802.11b/g/n un BLE V4.2



Piezīme. reģistrācija

Reģistrācija ir nepieciešama, pirmajā lietošanas reizē vai pēc oficiālā konta dzēšanas/slēgšanas. Lai turpinātu lietošanu, piesakoties jāievada lietotājvārds un parole.

7.4 Ierīču savienošana pārī (lietotnē)

1. Lietotne ir pieejama ierīcēm ar Android un iOS operētājsistēmu — gan planšetdatoriem, gan viedtālruniēm.
2. Iegūstiet visu informāciju par Wi-Fi funkcijām, pārliūkojot lietotni DEMONSTRĀCIJAS režīmā.
3. Mājas Wi-Fi tīkla frekvence ir jāiestata 2,4 GHz joslā. Ierīci nevar konfigurēt, ja mājas tīkls ir iestatīts 5 GHz joslā.
4. Atveriet lietotni, izveidojiet lietotāja profilu (vai piesakieties, ja tas ir izveidots jau iepriekš) un savienojiet ierīci pārī, ievērojot ierīces displejā redzamos norādījumus.



Piezīme. Wi-Fi tīkls

Ierīci nevar savienot ar publisku Wi-Fi tīklu. Tas var izraisīt darbības traucējumus.



Piezīme. Izmantojiet to pašu Wi-Fi

Izveidojiet savienojumu ar viedtālruni tīklā, kuram vēlaties pievienot produktu.

7.5 Lai ieslēgtu Tālvadību

1. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir ieslēgts un savienots ar internetu.
2. Piepildiet veļas mazgājamo mašīnu un aizveriet durvis.
3. Nospiediet pogu “”, durvis aizslēdzas.
4. Sāciet ciklu, izmantojot lietotni; vadības panelis būs atspējots, izņemot pogu “IESLĒGŠANA” un “SĀKT/APTURĒT”. Pēc programmas sākuma ir pieejams tikai bērnu bloķējums.
5. Tālvadība var arī aktivizēt cikla darbības laikā, nospiežot pogu “”. Pēc attālinātās autorizācijas galvenā vadības plate joprojām ir pieejama.
6. Kad cikls ir pabeigts, durvis atveras un tālvadība izslēdzas.
7. Pēc 2 minūtēm ierīce pāriet režīmā IZSLĒGTS.



Piezīme. Tālvadība pabeigšana

Ja tad, kad tālvadība ir aktivizēta, lietotājs 10 minūšu laikā nesāk nevienu ciklu no lietotnes, ierīce pārslēdzas tīkla gaidstāves režīmā un saglabā tālvadību ieslēgtu līdz 24 stundām, pēc tam izslēdzas.


7.6 Tālvadība atspējošana

1. Lai izietu no tālvadības, kamēr darbojas cikls, nospiediet pogu “” vadības panelī. Ierīce turpina ciklu un pārslēdzas uz režīmu TIKAI LASĪŠANA.
2. Lai atsāktu Tālvadību, vēlreiz nospiediet pogu “”.
3. Vadiet ierīci, izmantojot lietotni.

7.7 Cikla beigās ar ieslēgtu Tālvadību

1. Cikla beigās tiek atslēgtas durvis un deaktivizēta Tālvadība.
2. Pēc 2 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.

7.8 Wi-Fi iestatījumu atiestatīšana un dzēšana

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Ja nenotiek neviens cikls, uz 5 sekundēm nospiediet pogu .
3. Tiek parādīts "rEst".
4. Uz 5 sekundēm nospiediet pogu "Aizkave", līdz tiek parādīts "donE".
5. Konfigurācijas informācija ir dzēsta; pēc tam atlasiet programmu vai izslēdziet, lai izietu.
Lai atkārtoti konfigurētu ierīci, noņemiet to no hOn lietotnes profila un pēc tam sāciet jaunu savienošanas pārī procedūru. Izpildiet norādes lietotnē.



Piezīme. Tīkla akreditācijas datu atcelšana/ atiestatīšana


Veiciet šo procedūru tikai tad, ja plānojat pārdot savu veļas mazgājamo mašīnu.

8.1 Strāvas padeve

Pievienojiet veļas mašīnu strāvas padevei (no 220 V līdz 240 V ~/, 50 Hz; 8-1.attēls). Lūdzu, skatiet arī sadaļu UZSTĀDĪŠANA (skatiet 10. lpp.).

8.2 Ūdens pieslēgums

- ▶ Pirms pievienošanas pārbaudiet ūdens ieklūdes atveres tīrību un dzidrumu.
- ▶ Atveriet krānu (8-2. attēls).




i Piezīme. Necaurīdība

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai savienojumos starp krānu un ieklūdes šļūteni, nav noplūdes, atverot krānu.

8.3 Veļas sagatavošana

- ▶ Sakārtojiet veļu pēc audumiem (piemēram, kokvilna, sintētika, vilna, zīds) un netīrības pakāpes (8-3. attēls). Pievērsiet uzmanību kopšanas norādījumiem mazgāšanas etiķetēs.
- ▶ Nodaliet balto veļu no krāsainās. Vispirms ar rokām izmazgājiet krāsainus tekstilmateriālus, lai pārbaudītu, vai tie neizbalē vai nenoplūk.
- ▶ Iztukšojiet kabatas (atslēgas, monētas u. c.) un noņemiet cietākus dekoratīvus priekšmetus (piemēram, piespraudes).
- ▶ Apģērbi bez vilēm, saudzīgi mazgājama veļa un smalki austi tekstilizstrādājumi, piemēram, smalki aizkari, ir jāievieto veļas maisiņā saudzīgai mazgāšanai (labāk būtu mazgāt ar rokām vai ķīmiski tīrīt).
- ▶ Aizveriet rāvējslēdzējus, liplentes un āķus, pārbaudiet, vai pogas ir stingri piešūtas.
- ▶ Sensitīvus apģērba gabalus, piemēram, veļu bez stingras vīles, smalku apakšveļu (Dessous) un mazus priekšmetus, piemēram, zeķes, jostas un krūšturus, ievietojiet veļas maisiņā.
- ▶ Atliekiet lielus auduma gabalus, piemēram, palagus un gultas pārklājus.
- ▶ Džinsus un apdrukātus, dekorētus vai krāsainus tekstilizstrādājumus izgrieziet uz otru pusi; ja iespējams, mazgājiet atsevišķi.



! UZMANĪBU!

Priekšmeti, kas nav izgatavoti no tekstila, kā arī mazi, vaļīgi vai asi priekšmeti var izraisīt traucējumus un bojājumus drēbēm vai ierīcei.

Kopšanas grafiks

Mazgāšana					
	Var mazgāt līdz 95 °C normālā procesā		Var mazgāt līdz 60 °C normālā procesā		Var mazgāt līdz 60 °C vieglā procesā
	Var mazgāt līdz 40 °C normālā procesā		Var mazgāt līdz 40 °C vieglā procesā		Var mazgāt līdz 40 °C ļoti vieglā procesā
	Var mazgāt līdz 30 °C normālā procesā		Var mazgāt līdz 30 °C vieglā procesā		Var mazgāt līdz 30 °C ļoti vieglā procesā
	Var mazgāt ar rokām ne vairāk kā 40 °C		Nemazgāt		
Balināšana					
	Jebkura atļautā balināšana		Tikai skābeklis / bez hlora		Nebalināt
Žāvēšana					
	Žāvēšana iespējama normālā temperatūrā		Žāvēšana iespējama zemākā temperatūrā		Nežāvēt veļas žāvētājā
	Žāvēšana pakarinot		Žāvēšana izklājot		
Gludināšana					
	Gludināšana maksimālā temperatūrā līdz 200 °C		Gludināšana vidējā temperatūrā līdz 150 °C		Gludināšana zemā temperatūrā līdz 110 °C bez tvaika (gludināšana ar tvaiku var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus)
	Negludināt				
Profesionāla tekstilizstrādājumu kopšana					
	Ķīmiskā tīrīšana tetrahloretēnā		Ķīmiskā tīrīšana ogļūdeņražos		Netīrīt ķīmiski
	Profesionāla mitrā tīrīšana		Neprofesionāla mitrā tīrīšana		













8.4 Ierīces uzpildīšana

- ▶ Ielieciet veļas gabalus pa vienu.
- ▶ Nepārslogojiet. Ņemiet vērā atšķirīgo maksimālo ielādes daudzumu atkarībā no programmas! Maksimālās ielādes noteikums: starp ievietoto veļu un cilindra augšu jābūt sešu collu atstatumam.
- ▶ Uzmanīgi aizveriet durvis. Pārbaudiet, vai veļas gabali nav iespiesti.

8.5 Mazgāšanas līdzekļa izvēle

- ▶ Mazgāšanas efektivitāti un veiktspēju nosaka izmantotā mazgāšanas līdzekļa kvalitāte.
- ▶ Izmantojiet tikai mazgāšanai veļas mazgājamā mašīnā paredzētu mazgāšanas līdzekli.
- ▶ Ja nepieciešams, izmantojiet specifiskus mazgāšanas līdzekļus, piemēram, sintētiskiem un vilnas audumiem.
- ▶ Skatiet padomus mazgāšanas līdzekļa uzlīmē uz virsmas.
- ▶ Nelietojiet ķīmiskās tīrīšanas līdzekļus, piemēram, trihloretilēnu un tamlīdzīgus produktus.

Izvēlieties labāko mazgāšanas līdzekli

Programma	Mazgāšanas līdzekļa veids				
	Universālais	Krāsainai veļai	Saudzīgā	Speciālais	Mikstinātājs
 Eco 40–60	L/P	L/P	-	-	○
 Kokvilna 20 °C	L/P	L/P	-	-	○
 Ātrā 14'	L	L	-	-	○
 Jauktā un krāsainā	L	L/P	-	-	○
 Kokvilna	L/P	L/P	-	-	○
 Sintētika	-	L/P	-	-	○
 Saudzīgā	-	-	L/P	L/P	○
 Sports	-	-	L/P	L/P	-
 Mazgāšana ar rokām	-	-	L/P	L/P	○
 Higiēna +	L/P	L/P	-	-	○
 Džinsi	-	L	-	L/P	○
 Iztukšošana un centrifūga	-	-	-	-	○

L = gelveida/šķidrās
mazgāšanas līdzeklis

P = pulverveida
mazgāšanas līdzeklis

O = pēc izvēles - =nē

Ja lietojat šķidro mazgāšanas līdzekli, nav ieteicams aktivizēt laika aizkavi.

Ieteicams lietot:

- ▶ veļas mazgāšanas pulveri: no 20 °C līdz 90 °C (vislabāk izmantot: 40–60 °C)
- ▶ krāsaino audumu mazgāšanas līdzekli: no 20 °C līdz 60 °C (vislabāk izmantot: 30–60 °C)
- ▶ vilnas/smalkveļas mazgāšanas līdzekli: no 20 °C līdz 30 °C (vislabāk izmantot: 20–30 °C)

* Izvēlieties 90 °C mazgāšanas temperatūru tikai īpašām higiēnas prasībām.

* Ja atlasāt ūdens temperatūru 60 °C vai augstāku, ieteicams lietot mazāk mazgāšanas līdzekļa.


Lūdzu, izmantojiet speciālu dezinfekcijas līdzekli, piemērotu kokvilnas vai sintētiskiem audumiem.

* Labāk ir lietot mazāk putojošu vai neputojošu mazgāšanas līdzekļa pulveri.

* Lūdzu, pievienojiet mikstinātāju atbilstoši apgērba svaram.

8.10 Mazgāšanas programmas sākšana

Lai sāktu, nospiediet pogu "Sākt/Apturēt" (8–8. attēls). Ierīce darbojas atbilstoši pašreizējiem iestatījumiem. Izmaiņas ir iespējamas, tikai atceļot programmu.



8.11 Mazgāšanas programmas pārtraukšana/pārslēgšana

Lai pārtrauktu darbojošos programmu, viegli nospiediet "Sākt/Apturēt". Nospiediet to vēlreiz, lai atsāktu darbību.

Lai atceltu palaistu programmu un visus tās atsevišķos iestatījumus:

1. Nospiediet pogu "Sākt/Apturēt", lai pārtrauktu palaisto programmu.
2. Atlasiet un palaidiet jaunu programmu

8.12 Pēc mazgāšanas



Piezīme. Durvju bloķēšana

- ▶ Drošības apsvērumu dēļ mazgāšanas cikla laikā durvis ir daļēji bloķētas. Durvis var atvērt tikai programmas beigās vai pēc programmas pareizas atcelšanas
- ▶ Augsta ūdens līmeņa vai augsta ūdens temperatūras gadījumā, kā arī centrifūgas darbības laikā nevar atvērt durvis; tiek parādīts **Loc 1**.

1. Programmas cikla beigās tiek parādīts **End**.
2. Ierīce automātiski izslēdzas.
3. Lai saudzētu veļu un novērstu lielāku saburzīšanos, izņemiet to pēc iespējas ātrāk.
4. Izslēdziet ūdens padevi.
5. Atvienojiet strāvas kabeli no elektrotīkla.
6. Atveriet durvis, lai novērstu mitruma un smaku veidošanos. Kamēr veļas mazgājamo mašīnu neizmantojat, atstājiet tās atvērtas.
7. Pēc ātrās žāvēšanas mazas drēbes viegli pielīp sienām, tāpēc neaizmirstiet par to, kad atverat durvis, lai paņemt veļu.



Piezīme. Gaidstāves / enerģijas taupīšanas režīms

Ieslēgtā ierīce pāriet gaidstāves režīmā, ja netiek aktivizēta 2 minūšu laikā pirms programmas sākuma vai programmas beigās. Displejs izslēdzas. Tas ļauj taupīt enerģiju.

8.13 Aktivizēt vai deaktivizēt skaņas signālu

Ja nepieciešams, var atlasīt skaņas signālu:

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties programmu "Ātrā 14".
3. Vienlaicīgi apmēram uz 3 sekundēm nospiediet pogas "Aizkave" un "Tālvadība". Tiks parādīts "on", un tiek ieslēgts skaņas signāls.
Atkal vienlaicīgi nospiediet šīs abas pogas, lai izslēgtu skaņas signālu, un tiks parādīts "off".




Ekoloģiski atbildīga izmantošana

- ▶ Lai maksimāli izmantotu enerģiju, ūdeni, mazgāšanas līdzekli un laiku, jāizmanto ieteicamā maksimālā uzlāde.
- ▶ Nepārslogojiet (plauksts platuma brīva vieta virs veļas).
- ▶ Nedaudz netīrai veļai atlasiet programmu "Ātrā 14".
- ▶ Lietojiet precīzas katra mazgāšanas līdzekļa devas.
- ▶ Izvēlieties zemāko piemēroto mazgāšanas temperatūru — mūsdienīgi mazgāšanas līdzekļi efektīvi temperatūrā zem 60 °C.
- ▶ Paaugstiniet noklusējuma iestatījumus tikai spēcīgu traipu gadījumā.

10.1 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana

Vienmēr uzmanieties, lai nebūtu mazgāšanas līdzekļa pārpalikumu. Regulāri tīriet atvilktni (10-1. attēls):

1. Velciet atvilktni uz āru, līdz tā apstājas.
2. Nospiediet atbrīvošanas pogu un izņemiet atvilktni.
3. Ar diviļi noslaukiet izlietnes iekšpusi.
4. Skalojiet atvilktni ar ūdeni, līdz tā ir tīra, un ievietojiet atvilktni ierīcē



10.2 Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana


- ▶ Tīrīšanas un apkopes laikā atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- ▶ Ierīces korpusa (10-2. attēls) un gumijas komponentu tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu un ziepjūdeni.
- ▶ Neizmantojiet organiskas ķīmikālijas un kodīgus šķīdinātājus.
- ▶ Ieslēdziet krānu, lai redzētu, vai nav noplūdes.



10.3 Ūdens ieplūdes vārsts un ieplūdes vārsta filtrs


Lai nepieļautu, ka ūdens piegādi bloķē cietas vielas, piemēram, kaļķis, regulāri iztīriet ieplūdes vārsta filtru.


- ▶ Atvienojiet strāvas vadu un izslēdziet ūdens padevi.
- ▶ Atskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni ierīces aizmugurē (10-3. attēls), kā arī pie krāna.
- ▶ Izskalojiet filtrus ar ūdeni un iztīriet ar birstīti (10-4. attēls).
- ▶ Ievietojiet filtru un uzstādiet ieejas šļūteni.



10.4 Cilindra tīrīšana

- ▶ Izņemiet no cilindra (10-5. attēls) nejausi izmazgātus priekšmetus, jo īpaši metāla daļas (piemēram, kniepadatas un monētas), jo tie izraisa rūsas traipu un bojājumu veidošanos.
- ▶ Rūsas traipu tīrīšanai izmantojiet hlorīdu nesaturošu tīrīšanas līdzekli. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja brīdinājumus.
- ▶ Tīrīšanai neizmantojiet cietus priekšmetus un tērauda vati.
- ▶ Pēc procedūras atveriet durvis, ar diviļi notīriet traipus un putas ap blīvi un uzturiet tīru blīves iekšpusi un ārpusi. (10-5. attēls)






10.5 Ilgi nelietošanas periodi

Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota:

1. Atvienojiet elektrības kontaktdakšu (10-6. attēls).
2. Izslēdziet ūdens padevi (10-7. attēls).
3. Atveriet durvis, lai novērstu mitruma un smaku veidošanos. Kamēr ierīci neizmantojat, atstājiet durvis atvērtas.

Pirms nākamās lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet strāvas vadu, ūdens ieplūdes atveri un notekas šļūteni. Pārbaudiet, vai viss ir pareizi uzstādīts un nav noplūžu.



10.6 Sūkņa filtrs



Iztīriet filtru vienreiz mēnesī un pārbaudiet sūkņa filtru, ja, piemēram, ierīce:

- ▶ Neizlaiž ūdeni.
- ▶ Nedarbina centrifūgu.
- ▶ Darbības laikā rada neparastus trokšņus.




BRĪDINĀJUMS!

Applaušanās risks! Ūdens sūkņa filtrā var būt ļoti karsts!
Pirms jebkādas darbības, lūdzu, pārbaudiet, vai ūdens ir atdzisis.



1. Izslēdziet un atvienojiet ierīci (10-8. attēls).
2. Piespiediet un atveriet apkopes atloku (10-9. attēls).
3. Nodrošiniet plakanu tvertni, kur savākt izplūstošo ūdeni (10-10. attēls). Tur var būt lielāki daudzumi!
4. Izvelciet drenāžas šļūteni un turiet tās galu virs tvertnes (10-10. attēls).
5. Izņemiet noslēgu no drenāžas šļūtenes (10-10. attēls).
6. Pēc pilnīgas ūdens izvadīšanas aizveriet drenāžas šļūteni (10-11. attēls) un iebīdīet to atpakaļ mašīnā.
7. Atskrūvējiet un noņemiet sūkņa filtru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (10-12. attēls).
8. Noņemiet piesārņojumu un netīrumus (10-13. attēls).

9. Rūpīgi iztīriet sūkņa filtru, piemēram, ar tekošu ūdeni (10-14. attēls).
10. Pēc tīrīšanas uzstādiet vietā un pievelciet rokturi, līdz tas nekustas. Šajā brīdī rokturis ir vertikālā stāvoklī (10-15. attēls).
11. Aizveriet apkopes atloku.



UZMANĪBU!

- ▶ Sūkņa filtra blīvījumam jābūt tīram un nebojātam. Ja vāks nav pilnībā pievilkts, var izplūst ūdens.
- ▶ Filtram jābūt savā vietā, jo citādi tas var izraisīt noplūdi.

Daudzas radušās problēmas varat novērst paši, jo nav nepieciešamas speciālas prasmes. Ja rodas problēma, pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, pārskatiet visus tālāk minētos iemeslus un izpildiet tālāk sniegtos norādījumus. Skatiet sadaļu KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTS.



BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- ▶ Elektroiekārtu apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti elektrotehnikas speciālisti, jo nepareizi veikts remonts var radīt ievērojamus izrietošus bojājumus.
- ▶ Bojāts strāvas vads ir jānomaina tikai ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienesta pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no riska.
- ▶ Lai neapdraudētu lietotāja drošību, nav ieteicams veikt pašrocīgu vai neprofesionālu remontu. Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

11.1 Informācijas kodi

Šie kodi tiek parādīti tikai informatīvos nolūkos un attiecas uz mazgāšanas ciklu. Nekādi pasākumi nav jāveic.

Kods	Ziņojums
1:25	Atlikušais mazgāšanas cikla laiks būs 1 stunda un 25 minūtes.
6:30	Atlikušais mazgāšanas cikla laiks, iekļaujot izvēlēto beigu laika aizkavi, būs 6 stundas un 30 minūtes.
End	Veļas mazgāšanas cikls ir pabeigts. Ierīce automātiski izslēdzas.
Loc†	Augsta ūdens līmeņa, augstas ūdens temperatūras vai centrifūgas cikla dēļ durvis ir slēgtas.
OFF	Skaņas signāls ir deaktivizēts.
on	Skaņas signāls ir aktivizēts.
cLoc†	Funkciju taustiņi ir bloķēti. Programmas maiņa nav derīga.

11.2 Problēmu novēršana, izmantojot displeja kodu

Problēma	Cēlonis	Risinājums
CLr FLr	<ul style="list-style-type: none"> • Drenāžas kļūda, ūdens 6 minūšu laikā nav pilnībā izlaists. 	<ul style="list-style-type: none"> • Iztīriet sūkņa filtru. • Pārbaudiet drenāžas šļūtenes uzstādīšanu.
E2	<ul style="list-style-type: none"> • Slēdzenes kļūda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pareizi aizveriet durvis.
E4	<ul style="list-style-type: none"> • Galvenajā mazgāšanas ūdens ieplūdes posmā un skalošanas ūdens ieplūdes posmā ūdens pēc iestatītā laika nesasniedz iestatīto līmeni • Notekas šļūtene pati iztek (pašsifonēšanās). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai krāns ir pilnībā atvērts un ir normāls ūdens spiediens. • Pārbaudiet drenāžas šļūtenes uzstādīšanu.
E8	<ul style="list-style-type: none"> • Ūdens aizsardzības līmeņa kļūda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
F3	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatūras sensora kļūda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
F4	<ul style="list-style-type: none"> Sildīšanas kļūda. 	<ul style="list-style-type: none"> Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
F7	<ul style="list-style-type: none"> Motora kļūda. 	<ul style="list-style-type: none"> Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
FR	<ul style="list-style-type: none"> Ūdens līmeņa sensora kļūda. 	<ul style="list-style-type: none"> Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
FC0 vai FC2	<ul style="list-style-type: none"> Anomālas komunikācijas kļūda. 	<ul style="list-style-type: none"> Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Eb	<ul style="list-style-type: none"> Durvis iespiež veļu 	<ul style="list-style-type: none"> Lūdzu, atveriet veļas mazgājamās mašīnas durvis un pārkārtojiet veļu.

11.3 Problēmu novēršana bez displeja koda

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Veļas mazgājamā mašīna nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> Programma vēl nav sākta. Nav pienācīgi aizvērtas durvis. Mašīna nav ieslēgta. Strāvas padeves kļūme. Aktivizēts bērnu bloķējums. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet programmu un palaidiet. Pareizi aizveriet durvis. Ieslēdziet mašīnu. Pārbaudiet strāvas padevi. Deaktivizējiet bērnu bloķējumu.
Veļas mazgājamā mašīna nepiepildās ar ūdeni.	<ul style="list-style-type: none"> Nav ūdens. Ieplūdes šļūtene ir savijusies. Aizsērējis ieplūdes šļūtenes filtrs. Ūdens spiediens ir mazāks par 0,03 MPa. Nav pienācīgi aizvērtas durvis. Ūdensapgādes traucējumi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet ūdens krānu. Pārbaudiet ieplūdes šļūteni. Iztīriet ieplūdes šļūtenes filtru. Pārbaudiet ūdens spiedienu. Pareizi aizveriet durvis. Nodrošiniet ūdensapgādi.
Veļas mazgājamā mašīna izlaiž ūdeni piepildīšanas laikā.	<ul style="list-style-type: none"> Drenāžas šļūtenes augstums ir mazāks par 80 cm. Drenāžas šļūtenes gals var sasniegt ūdeni. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai drenāžas šļūtenes augstums ir no 80 līdz 100 cm Pārbaudiet, vai drenāžas šļūtene nav ūdenī.
Drenāžas atteice.	<ul style="list-style-type: none"> Drenāžas šļūtene ir nosprostota. Sūkņa filtrs ir nosprostots. Drenāžas šļūtenes gals ir vairāk nekā 100 cm virs grīdas līmeņa. 	<ul style="list-style-type: none"> Iztīriet drenāžas šļūteni. Iztīriet sūkņa filtru. Pārbaudiet, vai drenāžas šļūtene ir pareizi uzstādīta.
Spēcīga vibrācija centrifūgas darbības laikā.	<ul style="list-style-type: none"> Nav izņemtas visas transportēšanas skrūves. Ierīce nav stabilā stāvoklī. Mašīna ir pārslogota. 	<ul style="list-style-type: none"> Izņemiet visas transportēšanas skrūves. Nodrošiniet stabilu pamatni un stabilu stāvokli. Pārbaudiet slodzes svaru un līdzsvaru.
Darbība apstājas pirms mazgāšanas cikla pabeigšanas.	<ul style="list-style-type: none"> Ūdens vai elektrības kļūme. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet strāvas jaudu un ūdens padevi.
Darbība uz kādu brīdi apstājas.	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce parāda kļūdas kodu. Uzlādes veida izraisīta problēma. Programma veic mērcēšanas ciklu. 	<ul style="list-style-type: none"> Apskatiet displeja kodus. Samaziniet vai pielāgojiet slodzi. Atceliet programmu un restartējiet.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Cilindrā un/vai mazgāšanas līdzekļa atvilktnē pludo putas.	<ul style="list-style-type: none"> Nepiemērots mazgāšanas līdzeklis. Pārmērīga mazgāšanas līdzekļa izmantošana. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet mazgāšanas līdzekļu ieteikumus. Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Mazgāšanas laika automātiska regulēšana.	<ul style="list-style-type: none"> Tiks pielāgots mazgāšanas programmas ilgums. 	<ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli un neietekmē funkcionalitāti.
Centrifūgas kļūme.	<ul style="list-style-type: none"> Veļas disbalanss. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet veļas mašīnas slodzi un veļu un vēlreiz palaidiet centrifūgas programmu.
Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts.	<ul style="list-style-type: none"> Piesārņojuma pakāpe neatbilst izvēlētajai programmai Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums. Pārsniegta maksimālā uzlāde. Nevienmērīgi sadalīta veļa cilindrā. 	<ul style="list-style-type: none"> Atlasiet citu programmu. Izvēlieties mazgāšanas līdzekli atbilstoši piesārņojuma pakāpei un ražotāja norādījumiem Samaziniet uzlādi. Izlieciet veļu brīvi.
Uz veļas ir veļas pulvera atliekas.	<ul style="list-style-type: none"> Nešķīstošas mazgāšanas līdzekļa daļiņas var palikt uz veļas kā balti plankumi. 	<ul style="list-style-type: none"> Veiciet papildu skalošanu. Mēģiniet notīrīt punktus no sausās veļas ar suku. Izvēlieties citu mazgāšanas līdzekli.
Veļai ir pelēki plankumi.	<ul style="list-style-type: none"> Izraisa tauki, piemēram, eļļas, krēmi vai ziedes. 	<ul style="list-style-type: none"> Iepriekš apstrādājiet veļu ar īpašu tīrīšanas līdzekli.




Piezīme. Putu veidošanās

Ja centrifūgas cikla laikā tiek konstatēts pārmērīgs putu daudzums, motors apstājas un uz 90 sekundēm tiek aktivizēts drenāžas sūknis. Ja putu likvidēšana neizdodas līdz 3 reizēm, programma beidzas bez centrifūgas.

Ja kļūdas ziņojumi atkal parādās pat pēc veiktajiem pasākumiem, izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas padevi un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

11.4 Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā

Tiks saglabāta pašreizējā programma un tās iestatījums. Atjaunojot strāvas padevi, tiks atsākta darbība. Ja strāvas padeves pārtraukuma brīdī darbojas mazgāšanas programma, durvju atvēršana tiek mehāniski bloķēta. Lai izņemtu veļu, ūdens līmenim nevajadzētu būt redzamam durvju lūkā. - Apdedzināšanās risks! Ūdens līmenis ir jāsamazina, kā aprakstīts sadaļā "Sūkņa filtrs". Nevelciet sviru (A) zem apkopes atloka (11-1. attēls), pirms durvis atslēdzas ar vieglu klikšķi. Pēc tam ievietojiet visas daļas.




Kad veļas mašīna ir drošā stāvoklī (ūdens noteiktā līmenī zem loga, cilindra temperatūra zem 55 °C, iekšējais cilindrs negriežas), durvis var atbloķēt mašīnas darbībai.


12.2 Papildu tehniskie dati

	CW50-BP12307U1-S
Spriegums V	220-240 V~/50 Hz
Strāva A	10
Maksimālā jauda W	1800
Ūdens spiediens MPa	$0,03 \leq P \leq 1$
Neto svars kg	47

12.3 Produkta izmēri



SKATS NO PRIEKŠPUSES



SIENA SKATS NO AUGŠAS

PRODUKTA IZMĒRI	CW50-BP12307U1-S
A Produkta kopējais augstums mm	700
B Produkta kopējais platums mm	510
C Izstrādājuma kopējais dziļums (Līdz galvenā vadības paneļa izmēram) mm	450
D Produkta kopējais dziļums mm	488
E Durvju atvēršanas dziļums mm	871
F Minimālā durvju atstarpe līdz blakus esošajai sienai, mm	140

Piezīme. Veļas mazgājamās mašīnas precīzais augstums ir atkarīgs no attāluma, kādā kājas ir izvērstas no iekārtas pamatnes. Telpai, kurā uzstādāt savu veļas mazgājamo mašīnu, jābūt vismaz 40 mm platākai un 20 mm dziļākai par tās izmēriem.

12.4 Standarti un direktīvas **CE**

Šis produkts atbilst visu piemērojamo EK direktīvu prasībām ar atbilstošiem saskaņotajiem standartiem, kas paredz CE marķējumu.

Ieteicams sazināties ar Candy klientu apkalpošanas dienestu un izmantot oriģinālās rezerves daļas, kā arī minimālo periodu, kurā mājsaimniecības veļas mazgājamās mašīnas rezerves daļām tiek nodrošināta garantija, proti, 10 gadu.

Ja rodas problēmas ar ierīci, lūdzu, vispirms skatiet sadaļu PROBLĒMU NOVĒRŠANA.

Ja tur neatrodāt risinājumu, sazinieties ar:

- ▶ vietējo izplatītāju;
- ▶ skatiet pakalpojumu un atbalsta sadaļu (Service & Support) vietnē www.haier.com, kur atrast tālruņa numurus un bieži uzdotos jautājumus., kā arī aktivizēt apkopes pieprasījumu.

Lai sazinātos ar mūsu apkalpošanas dienestu, pārliecinieties, vai jums ir pieejami tālāk minētie dati. Informācija ir atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.

Modelis _____

Sērijas Nr. _____

Garantijas pakalpojuma gadījumā pārbaudiet arī ierīcei pievienoto garantijas karti.

Par vispārējiem uzņēmējdarbības jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas centru atbilstoši garantijas kartei.



CANDY